

Multimedia Projector

EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W/EB-5510

Příručka pro podporu a servis

Projektor Epson – seznam kontaktů

Přečtěte si Bezpečnostní pokyny

Uživatelská příručka

- Názvy součástí a funkce
- Příprava projektoru
- Základní použití
- Užitečné funkce
- Nabídka Konfigurace
- Odstraňování problémů
- Údržba

Aplikace k dispozici na disku Epson Projector Software CD-ROM

Pro promítání prostřednictvím sítě

► EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

Aplikace ke stažení z webových stránek

Pro ovládání více projektorů Epson
prostřednictvím sítě

► EasyMP Monitor Návod na použití
<http://www.epson.com/>

Vybrat jazyk

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License

Nálepka Zabezpečení Heslem