

# EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700 EH-TW6300

## Home Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

اقرأ الملاحظات التالية بعناية قبل استخدام جهاز العرض تعليمات الأمان

### دليل المستخدم

قائمة التهيئة ●

ضبط الصورة ●

أسماء الأجزاء والوظائف ●

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ●

وظائف مفيدة ●

الإعداد ●

الصيانة ●

استخدام جهاز العرض عبر شبكة ●

عمليات التشغيل الأساسية ●

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

الملحق

Open Source Software License

تحديد اللغة