

# Home Projector

# EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700 EH-TW6300

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα Οδηγίες για την ασφάλεια

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων
- Ρύθμιση της εικόνας
- Μενού Διαμόρφωση
- Προετοιμασία
- Χρήσιμες λειτουργίες
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Βασικές λειτουργίες
- Χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο
- Συντήρηση

Επιλογή γλώσσας

Open Source Software License

Παράρτημα

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή