

Multimedia Projector

Navodila za podporo in storitve

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Preberite Varnostna opozorila

Priročnik za uporabnika

Ta priročnik opisuje osnovne metode delovanja projektorja, kako uporabljati meni projektorja in kako odpraviti morebitne težave.

Navodila za namestitev

Aplikacije na Epson Projector Software CD-ROM

Za projiciranje preko omrežja

► Vodnik za uporabo programske opreme Epson iProjection (Windows/Mac)

Aplikacije na Easy Interactive Function CD-ROM (EB-710Ui)

Za risanje črt in oblik na projicirani sliki s priloženim pisalom

► Navodila za uporabo Easy Interactive Tools

Aplikacije, ki jih lahko prenesete s spletnega mesta

Za upravljanje več projektorjev Epson preko omrežja

► Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management
<http://www.epson.com/>

Izbira jezika

Kako shranite ta priročnik v računalnik

Open Source Software License

Nalepka Zaščite z Geslom