

Příručka pro podporu a servis

Projektor Epson – seznam kontaktů

Přečtěte si Bezpečnostní pokyny

Uživatelská příručka

V této příručce jsou uvedeny základní způsoby ovládání projektoru, pokyny pro používání nabídky projektoru a pokyny pro odstraňování případných potíží.

Instalační příručka

Aplikace k dispozici na disku Epson Projector Software CD-ROM

Pro promítání prostřednictvím sítě

► EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

Aplikace k dispozici na disku Easy Interactive Function CD-ROM

Pro kreslení čar nebo číslíc na promítaný obraz pomocí dodaného pera

► Easy Interactive Tools - Návod na použití

Aplikace ke stažení z webových stránek

Pro ovládání více projektorů Epson prostřednictvím sítě

► EasyMP Monitor Návod na použití
<http://www.epson.com/>

Vybrat jazyk

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License

Nálepka Zabezpečení Heslem