

Multimedia Projector

EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi

Support- og servicevejledning

Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Læs venligst Sikkerhedsinstruktioner

Brugerhåndbog

Denne vejledning beskriver den grundlæggende brug af projektoren, dens menuer samt fejlfinding, hvis der opstår et problem.

Installationsvejledning

Programmer på din Epson Projector Software CD-ROM

Sådan fremviser du over et netværk

► Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection

Programmer på din Easy Interactive Function CD-ROM

Sådan tegner du linjer og former på det fremviste billede med den medfølgende pen

► Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools

Programmer, som du kan downloade fra vores hjemmeside

Sådan bruger du flere Epson projektorer over et netværk

► EasyMP Monitor Driftshåndbog
<http://www.epson.com/>

Vælg sprog

Lagring af denne vejledning på en computer

Open Source Software License

Klistermærke for Beskyttelse med Adgangskode