

Multimedia Projector

EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

Διαβάστε Οδηγίες για την ασφάλεια

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις βασικές μεθόδους λειτουργίας για τον προβολέα, τον τρόπο χρήσης του μενού του προβολέα και την αντιμετώπιση προβλημάτων όταν επέλθει κάποιο πρόβλημα.

Οδηγός εγκατάστασης

Παρεχόμενες εφαρμογές στο Epson Projector Software CD-ROM

Για προβολή μέσω δικτύου

► Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection

Παρεχόμενες εφαρμογές στο Easy Interactive Function CD-ROM

Για σχεδίαση γραμμών ή μορφών στην εικόνα προβολής με το παρεχόμενο στυλό

► Εγχειρίδιο λειτουργίας του Easy Interactive Tools

Εφαρμογές που μπορείτε να λάβετε από τη δικτυακή τοποθεσία

Για έλεγχο πολλών βιντεοπροβολέων Epson μέσω δικτύου

► EasyMP Monitor Εγχειρίδιο λειτουργίας
<http://www.epson.com/>

Επιλογή γλώσσας

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Open Source Software License

Αυτοκόλλητο Προστασίας Με Κωδικό Πρόσβασης