

Multimedia Projector

EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi

Guide d'assistance et de service

Liste des contacts pour projecteurs Epson

Veuillez lire les Consignes de sécurité

Guide de l'utilisateur

Ce guide décrit les modes de fonctionnement de base du projecteur, comment utiliser le menu du projecteur et propose une section dépannage si un problème venait à survenir.

Guide d'installation

Applications fournies sur le Epson Projector Software CD-ROM

Pour projeter via un réseau

► Guide d'utilisation EasyMP Multi PC Projection

Applications fournies sur le Easy Interactive Function CD-ROM

Pour dessiner des lignes ou des figures sur l'image projetée avec le stylo fourni

► Guide d'utilisation Easy Interactive Tools

Applications que vous pouvez télécharger via le site Web

Pour contrôler plusieurs projecteurs Epson via un réseau

► Guide d'utilisation EasyMP Monitor
<http://www.epson.com/>

Sélection de la langue

Enregistrer ce guide sur ordinateur

Open Source Software License

Autocollant Protection Par Mot de Passe