

Preparativi per l'uso di Label Editor

Ambiente operativo

Prima di installare Label Editor, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti.

Sistema operativo	Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1/8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit)
Spazio su disco rigido utilizzato da Label Editor	Circa 300 MB
Schermo	XGA (1024x768), 65.536 colori o superiore
Interfaccia	USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, rete LAN wireless*, Bluetooth*

*Solo le stampanti che supportano le interfacce di rete e Bluetooth.

⚠ Avviso

Label Editor potrebbe non funzionare correttamente su computer in cui è installata una versione successiva di Windows. Inoltre, potrebbero verificarsi problemi con Label Editor a seconda dell'ambiente informatico in cui si utilizza il computer.


Installazione di Label Editor e del driver della stampante

Questa sezione descrive il metodo di installazione da utilizzare quando si collega la stampante a un computer mediante un cavo USB.

Se il modello di stampante supporta la connessione di rete e si desidera collegarla al computer in una rete, vedere il manuale in dotazione con ogni prodotto o la "Guida alla configurazione di rete".

⚠ AVVISO

Assicurarsi di non collegare questo prodotto al computer finché non viene richiesto nella finestra di installazione. Per la connessione del prodotto al computer  Guida dell'utente del prodotto.



⚠ Avviso

- Assicurarsi di installare Label Editor utilizzando il ruolo di amministratore.
- Prima di installare Label Editor, chiudere tutte le altre applicazioni in esecuzione sul computer.
- Assicurarsi di installare la versione più recente di Label Editor e del driver della stampante. La stampa delle etichette non è possibile se si utilizza una versione precedente del software o del driver della stampante.
- Se si collegano due o più prodotti a un computer È richiesto un driver della stampante per ogni prodotto. L'installazione del driver della stampante per il secondo o i successivi prodotti avrà inizio quando questi vengono connessi al computer. Eseguire l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. I nuovi driver della stampante installati sono denominati come copie del driver originale.

❶ Accendere il computer e avviare Windows.

Chiudere le applicazioni in esecuzione, se presenti. Chiudere anche il software antivirus e programmi simili.

❷ Fare doppio clic sul file Setup.exe.

Viene avviato un programma di installazione. Selezionare la lingua dell'installazione e fare clic su [Avanti].

❸ Quando compare la schermata di installazione, controllare i contenuti e fare clic sull'opzione scelta.

Se si installa sia Label Editor che il driver della stampante

[Installa applicazione e driver]: fare clic su questa voce.

Se si installa solo il driver della stampante


[Installa solo driver]: fare clic su questa voce.

Quando compare la finestra di conferma del contratto di licenza software, controllare i contenuti e fare clic su [Accetto].


 Passo 8

PROMEMORIA

- Se compare il seguente messaggio, è installata una versione precedente dell'applicazione. Disinstallarla prima di installare quella nuova.



- Se compare il seguente messaggio, l'applicazione o il driver sono già installati. Se si aggiungono o si modificano le voci, fare clic su [Modifica].




- 4** Quando compare la finestra di dialogo del contratto di licenza, controllare i contenuti e fare clic su [Accetto].
Per annullare l'installazione: fare clic su [Non accetto].
- 5** Quando compare la finestra di dialogo per la scelta della destinazione, controllare la cartella di destinazione e fare clic su [Avanti].
L'installazione ha inizio.
Per cambiare la cartella di destinazione: fare clic su [Sfoglia...].
- 6** Quando compare la schermata per selezionare l'applicazione da installare, verificare che sia selezionato [Label Editor] e fare clic su [Avanti].
- 7** Quando compare il messaggio di completamento, l'installazione è terminata. Fare clic su [Fine].
Per creare un collegamento sul desktop, selezionare la relativa casella di controllo.

Installare, quindi, il driver della stampante.

- 8** Selezionare la stampante da utilizzare e fare clic su [Avanti].

PROMEMORIA

- **Per stampanti disponibili in rete**
Dopo il passo **8** compare la schermata indicata.
Fare clic su [USB], quindi su [Avanti].
Per istruzioni sulla connessione di rete, vedere la "Guida alla configurazione di rete".



• Per stampanti che supportano la connessione Bluetooth

- Se la stampante supporta sia la connessione USB che quella Bluetooth, dopo il passo **8** compare la schermata indicata.
Fare clic su [USB], quindi su [Avanti].
Per utilizzare la connessione Bluetooth, fare clic su [Connessione Bluetooth®], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Se la stampante supporta solo la connessione Bluetooth, basta seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dopo il passo **8**.



- 9** Collegare il prodotto al computer seguendo le istruzioni sullo schermo.
Per la connessione del prodotto al computer ➔ Guida dell'utente del prodotto.
- 10** Quando compare il messaggio di completamento, l'installazione è terminata. Fare clic su [Fine].

Disinstallazione di Label Editor e/o del driver della stampante

⚠ Avviso

- Quando si disinstalla il driver della stampante, scollegare il prodotto dal computer.
- Prima di disinstallare Label Editor e/o il driver della stampante, chiudere tutte le altre applicazioni in esecuzione sul computer.

❶ Fare doppio clic sul file **SetUp.exe**.

❷ Selezionare la lingua installata e fare clic su **[Avanti]**.

❸ Quando viene avviato il programma di installazione, fare clic su **[Rimuovi]**.

❹ Fare clic su **[Sì]**.

La disinstallazione ha inizio.
Per annullare la disinstallazione: Fare clic su [No].

Se si disinstalla solo il driver della stampante

[No]: fare clic su questa voce.

🔗 Passo 6

❺ Quando compare il messaggio di completamento, la disinstallazione è terminata. Fare clic su **[Fine]**.

La disinstallazione dell'applicazione è stata completata.

Disinstallare, quindi, il driver della stampante.

❻ Fare clic su **[Sì]**.

❼ Selezionare la stampante e fare clic su **[Rimuovi]**.

❽ Quando compare il messaggio di completamento, la disinstallazione è terminata. Fare clic su **[Sì]**.

Il computer viene riavviato.

⚠ Avviso

Dopo aver disinstallato il driver della stampante, assicurarsi di riavviare il computer.

PROMEMORIA

È possibile anche disinstallare Label Editor e il driver della stampante come descritto di seguito.

Selezionare "Pannello di controllo" - "Programmi e funzionalità" e disinstallare Label Editor e/o il driver della stampante.