

Підготовка до використання програми Label Editor

Робоче середовище

Перш ніж встановлювати програму Label Editor, перевірте, чи відповідає ваш комп'ютер наступним вимогам.

| | |
|--|---|
| Операційна система | Windows 10 (32/64-розрядна), Windows 8.1/8 (32/64-розрядна), Windows 7 (32/64-розрядна) |
| Місце, яке програма Label Editor займає на жорсткому диску | Прибл. 300 Мб |
| Дисплей | XGA (1024 x 768), 65 536 кольорів або більше |
| Інтерфейс | USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, бездротова локальна мережа*, Bluetooth* |

*Тільки для принтерів з підтримкою мережевого інтерфейсу та Bluetooth.

⚠ Увага!

У роботі програми Label Editor можуть виникати проблеми, якщо її встановлено на комп'ютер із оновленою останньою версією Windows. У роботі програми Label Editor також можуть виникати проблеми в залежності від комп'ютерного середовища, в якому використовується програма.

Встановлення програми Label Editor та драйвера принтера

В цьому розділі описано спосіб встановлення, яким слід скористатися при підключенні даного принтера до комп'ютера за допомогою кабелю USB.


Щоб підключити до комп'ютера через мережу принтер однієї з моделей, що підтримують мережне підключення, див. посібник, що постачається з даним виробом, або "Посібник з налаштування мережі".

⚠ УВАГА!

Не підключайте цей пристрій до комп'ютера, поки у вікні встановлення не з'явиться відповідна підказка.

Підключення пристрою до комп'ютера

📖 Посібник користувача цього пристрою.



⚠ Увага!

- Встановіть програму Label Editor від імені користувача з правами адміністратора.
- Перед встановленням програми Label Editor закрийте всі інші програми, запущені на комп'ютері.
- Установіть останню версію програми Label Editor і драйвера принтера. В іншому випадку друк етикеток буде неможливий.
- При підключенні двох і більше пристроїв до одного комп'ютера
Для кожного пристрою потрібно встановити окремий драйвер принтера.
Встановлення драйвера принтера для другого чи наступного пристрою розпочнеться тоді, коли другий або наступний пристрій буде підключено до комп'ютера. Встановіть драйвер відповідно до вказівок, що виводитимуться на екран. Нові драйвери принтера будуть встановлюватися як копії існуючого драйвера принтера.

❶ Увімкніть комп'ютер та запустіть Windows.

Закрийте всі запущені програми. Закрийте всі антивірусні та подібні до них програми.

❷ Двічі клацніть файл SetUp.exe.

Запуститься програма встановлення.

Виберіть мову встановлення і натисніть [Далее] (Далі).

❸ Коли з'явиться вікно встановлення, виберіть відповідний пункт.

Якщо встановлюється програма Label Editor та драйвер принтера

[Установить приложение и драйвер] (Встановити програму і драйвер): виберіть цей пункт.


Якщо встановлюється лише драйвер принтера

[Установить только драйвер] (Встановити лише драйвер): виберіть цей пункт. Коли з'явиться вікно підтвердження ліцензійної угоди програмного забезпечення, підтвердіть, що приймає умови ліцензійної угоди, натиснувши кнопку [Принимаю] (Приймаю).


👉 до пункту 8

ПАМ'ЯТКА

- Якщо відображається таке повідомлення, це означає, що встановлено стару версію цієї програми. Обов'язково видаліть стару версію перед встановленням нової.



- Якщо відображається таке вікно, це означає, що програму або драйвер вже встановлено. Щоб додати компоненти або змінити встановлення, натисніть [Изменить] (Змінити).




- 4** Коли з'явиться діалогове вікно ліцензійної угоди, підтвердіть, що приймаєте умови ліцензійної угоди, натиснувши кнопку [Приймаю] (Приймаю).
Щоб відмінити встановлення: Натисніть [Не приймаю] (Не приймаю).
- 5** Коли з'явиться діалогове вікно вибору місця призначення, підтвердіть вибір папки призначення, натиснувши кнопку [Далее] (Далі).
Почнеться встановлення.
Щоб змінити папку призначення: Натисніть [Огляд...].
- 6** У вікні вибору програми для встановлення виберіть програму [Label Editor] і натисніть кнопку [Далее] (Далі).
- 7** Коли з'явиться повідомлення про завершення, встановлення буде завершено. Натисніть [Готово] (Готово).
Щоб створити ярлик на робочому столі, встановіть відповідний прапорець.

Потім встановіть драйвер принтера.

- 8** Підтвердіть обраний для використання принтер і натисніть [Далее] (Далі).

ПАМ'ЯТКА

- Для принтерів з мережевим інтерфейсом**
Вікно, зображене на малюнку, відображається після виконання дій, наведених на етапі **8**.
Виберіть пункт [USB] і натисніть кнопку [Далее] (Далі).
Вказівки щодо підключення до мережі див. в документі "Посібник з налаштування мережі".




- Для принтерів з інтерфейсом Bluetooth**

Якщо ваша модель принтера підтримує підключення як через інтерфейс USB, так і через Bluetooth, після виконання дій етапу **8** відобразиться вікно, наведене на малюнку.

Виберіть пункт [USB] і натисніть кнопку [Далее] (Далі).

Щоб підключити принтер через інтерфейс Bluetooth, виберіть пункт [Соединение Bluetooth®] (Підключення через Bluetooth®) та виконайте дії, наведені в екранних підказках.

Якщо ваша модель принтера підтримує тільки підключення через Bluetooth, після виконання дій, наведених на етапі **8**, просто слідуйте екранним підказкам.



- 9** Під'єднайте пристрій до комп'ютера відповідно до вказівок на екрані.
Вказівки щодо підключення пристрою до комп'ютера ↗ Посібник користувача цього пристрою
- 10** Коли з'явиться повідомлення про завершення, встановлення буде завершено. Натисніть [Готово] (Готово).

Видалення програми Label Editor та/або драйвера принтера

⚠ Увага!

- При видаленні драйвера принтера відключіть пристрій від комп'ютера.
- Перед видаленням програми Label Editor та/або драйвера принтера закрийте всі програми, запущені на комп'ютері.

❶ Двічі клацніть файл SetUp.exe.

❷ Виберіть мову встановлення і натисніть [Далее] (Далі).

❸ У програмі встановлення натисніть кнопку [Удалить] (Видалити).

❹ Натисніть [Да] (Так).

Почнеться видалення.

Щоб відмінити видалення: Натисніть [Нет] (Ні).

Якщо видаляється лише драйвер принтера

[Нет] (Ні): виберіть цей пункт.

↩ до пункту 6

❺ Коли з'явиться повідомлення про завершення, видалення буде завершено. Натисніть [Готово] (Готово).

Видалення програми завершено.

Потім видаліть драйвер принтера.

❻ Натисніть [Да] (Так).

❼ Підтвердіть обраний принтер і натисніть [Удалить] (Видалити).

❽ Коли з'явиться повідомлення про завершення, видалення буде завершено. Натисніть [Да] (Так).

Комп'ютер перезавантажиться.

⚠ Увага!

Після видалення драйвера принтера перезапустіть комп'ютер.

ПАМ'ЯТКА

Також можна видалити програму Label Editor та драйвер принтера наступним чином. Виберіть "Панель керування" – "Програми та засоби" і видаліть програму Label Editor та/або драйвер.