

Projektorin Salasanasuojaus-toiminnon ollessa käytössä henkilöt, jotka eivät tiedä salasanaa, eivät voi käyttää projektoria kuvien projisointiin, vaikka projektorin virta olisi kytkettynä. Projektorin käynnistyessä näkyvää käyttäjän logoa ei myöskään voi muuttaa. Tämä toimii varkaudenestolaitteena, sillä vaikka projektori varastettaisiin, sitä ei voi käyttää.

☞ Käyttäjän opas

Kiinnitä salasanan suojauksesta kertova tarra projektoriin varkauksia estävänä lisätoimena noudattamalla seuraavia ohjeita.

Huomaa

- Älä peitä projektorin pohjassa olevaa ilmanvaihtoaukkoa tai ilmanpoisto- tai ilmanottoaukkoja.
- Älä kiinnitä sitä osiin, joiden lämpötila voi nousta, kuten lampun suojukseen.
- Älä kiinnitä sitä varoitustarrojen päälle.

Salasanan Suojauksesta Kertova Tarran Kiinnittäminen

- 1** Tulosta tämä sivu.
Tulostukseen suositellaan kaupoista saatavaa tarrapaperia.
- 2** Leikkaa irti seuraava salasanan suojauksesta kertova tarra katkoviivaa pitkin.



- 3** Kiinnitä salasanan suojauksesta kertova tarra projektoriin.