



**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-7800**

## Bedienungsanleitung

English

Français

Italiano

Español

中文(繁體)

中文(简体)

## Ausstattung des Projektors

### Vor der Inbetriebnahme des Projektors

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Fernbedienung, die Einstellung des Projektors und der Anschluss an einem Computer und von Videogeräten beschrieben.

### Grundbedienung

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Bedienung erklärt, wie das Ein- und Ausschalten und das Einstellen des projizierten Bildes.

### Weitere Bedienung

In diesem Kapitel werden verschiedene Funktionen für eine bessere Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenüs beschrieben.

### Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, was im Falle einer Projektorstörung zu unternehmen ist.

### Anhänge

In diesem Kapitel wird die Reinigung des Projektors beschrieben und außerdem sind andere nützliche Informationen aufgeführt.

### Verwendete Bezeichnungen

### Diese Bedienungsanleitung

### Speichern dieser Bedienungsanleitung als PDF-Datei in einem Computer

### Bezeichnung und Funktion der Teile

### Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen

### Sonderzubehör

### Glossar

### Stichwortverzeichnis