

# EPSON

Español  
Português

Impressora de jacto de tinta a cores

## EPSON STYLUS™ COLOR 480



# Manual de instalação

# 1

## Verificar o conteúdo da embalagem




suporte de papel



CD-ROM do guia do Utilizador e do software da impressora



pacote de tinteiros (contém tinteiros a cores e preto.)



impressora



manuais de papel



**cabo de alimentação\***  
\* O cabo de alimentação pode ser anexado à impressora em determinados locais.

O conteúdo da embalagem pode variar em determinadas regiões.

Juntamente com a sua impressora, é fornecido um tinteiro preto e de cor para que possa imprimir de imediato. Para obter os melhores resultados de impressão, será utilizada alguma tinta no processo de instalação e verificação inicial. Isto não volta a acontecer na próxima instalação de tinteiros.

**Atenção:** é aconselhável que utilize consumíveis EPSON genuínos para garantir a qualidade de impressão e um funcionamento sem problemas.


Efectue os passos de 1 a 5 indicados neste manual para instalar o software da impressora. Depois de concluir a instalação do software, siga as mensagens fornecidas no ecrã e vá para o passo 6. Para verificar se a impressora está a funcionar correctamente, vá para o passo 7 depois de aparecer uma mensagem no ecrã a informar que a instalação está concluída.

# 2

## Desempacotar a impressora

Remova todos os materiais de protecção e fita anexados à impressora.


\* A fita utilizada pode não ser igual à apresentada nesta figura.



# 3

## Instalar o suporte de papel

Insira o suporte de papel nas ranhuras existentes na parte posterior da impressora e coloque a impressora numa superfície estável e plana. Deixe espaço suficiente na parte frontal da impressora de forma a que o papel seja ejectado suavemente.




# 4

## Ligar a impressora

A impressora é ligada ao computador através de um interface paralelo de pares torcidos blindado. Certifique-se de que o cabo paralelo suporta a comunicação bidireccional. Caso contrário, não funciona. Dependendo da localização geográfica, pode necessitar de obter o cabo adequado. Para mais informações, consulte "Opções e Consumíveis" no manual de *utilização diária*.

Efectue estes procedimentos para ligar a impressora ao PC.

1. Certifique-se de que o computador está desligado e o cabo de alimentação da impressora não está ligado à ficha.
2. Ligue o conector do cabo ao conector de interface da impressora. Aperte os grampos metálicos até bloquear em ambos os lados. Se o cabo tiver um fio de terra, ligue-o ao conector de terra que se encontra por baixo do conector de interface.
3. Ligue a outra extremidade do cabo ao interface paralelo do computador. Se houver um fio de terra na extremidade do cabo do computador, ligue-o ao conector de terra existente na parte posterior do computador.



Depois de ligar a impressora ao computador, necessita de instalar o software incluído no CD-ROM "Software da impressora EPSON Stylus COLOR 480" fornecido com a impressora.

Se quiser fazer uma disquete do software da impressora fornecido no CD-ROM, pode utilizar o utilitário de criação de disquetes de controladores incluído no CD.

### Nota:

- ❑ *Quando utilizar o Windows 2000, se não efectuar os procedimentos abaixo para instalar o software da impressora, pode instalar o controlador Universal da Microsoft. Para ver se o controlador Universal está instalado, faça clique com o botão direito do rato em qualquer parte da janela dos controladores de impressora / controladores de impressão e, em seguida, faça clique em Acerca de na lista. Se aparecer um ecrã com as palavras Unidrv Printer Driver, efectue os procedimentos abaixo para reinstalar o controlador de impressão.*
- ❑ *Se aparecer a caixa de diálogo Digital Signature Not Found durante o processo de instalação, faça clique em Yes. Se fizer clique em No, tem de reinstalar o software da impressora como descrito abaixo.*

Efectue estes procedimentos para instalar o software da impressora.

1. Certifique-se de que a impressora está desligada.
2. Ligue o computador e inicie o Windows. Se aparecer a caixa de diálogo Novo Hardware Encontrado ou qualquer outro Assistente, faça clique em Cancelar.
3. Insira o CD do software da impressora fornecido com a impressora na unidade de CD-ROM. Aparece a caixa de diálogo Programa de instalação. Se não aparecer, faça duplo clique no ícone O Meu Computador. Faça clique no ícone CD-ROM e, em seguida, seleccione Abrir no menu Ficheiro. Faça duplo clique em Epsetup.exe. (Para utilizadores de disquetes, insira a disquete na unidade de disquetes e faça duplo clique no ícone O Meu Computador e, em seguida, no ícone da unidade de disquetes e em Setup.exe.)
4. Seleccione Instalar utilitário/controlador de impressão e faça clique em . Faça clique em OK na caixa de diálogo que aparece para iniciar a instalação do software.
5. Siga as instruções fornecidas no ecrã para ligar o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com ligação à terra. Antes de ligar o cabo, verifique a etiqueta existente na parte posterior da impressora para verificar se a voltagem requerida pela impressora coincide com a voltagem da tomada eléctrica. Certifique-se também de que tem o cabo de alimentação correcto para a fonte de alimentação.



**Precaução:**

*Não é possível alterar a voltagem da impressora. Se a voltagem nominal e a voltagem da tomada não coincidirem, peça ajuda ao revendedor. Não ligue o cabo de alimentação.*

**Nota:**

*Se o cabo de alimentação não estiver anexado à impressora, ligue o cabo à entrada AC existente na parte posterior da impressora.*

6. Depois de ligar o cabo de alimentação, o utilitário Instalação abre-se automaticamente. Se uma mensagem pedir para reiniciar o computador, siga as instruções.



## Instalar e verificar os tinteiros

Quando a instalação do software da impressora estiver concluída, o utilitário Instalação abre-se automaticamente. O utilitário Instalação orienta-o no processo de instalação dos tinteiros e, em seguida, imprime os modelos de verificação dos jactos e do alinhamento das cabeças para verificar se a impressora está a funcionar correctamente. Siga as instruções fornecidas no ecrã. Quando uma mensagem fornecida no ecrã informar que a instalação dos tinteiros está concluída, faça clique em OK e vá para o passo [7](#).

**Nota:**

- ❑ *Depois do processo de instalação estar concluído, aparece um ícone de atalho em forma de impressora na barra de tarefas do Windows. Para mais informações sobre como utilizar este ícone, consulte "Preferências" no Guia do Utilizador interactivo.*
- ❑ *Se não utilizar o utilitário Instalação para instalar os tinteiros, utilize o EPSON Status Monitor3 para os instalar. Para aceder ao EPSON Status Monitor3, faça clique no ícone de atalho da impressora na barra de tarefas e seleccione EPSON Stylus COLOR 480. Em seguida, faça clique no botão Como.*

## Instalar os tinteiros

Tenha atenção às seguintes informações quando instalar os tinteiros.



### **Aviso:**

Os tinteiros são unidades autónomas. A tinta não se derrama de um tinteiro em utilização normal. Se a tinta se derramar nas mãos, lave-as com água e sabão. Se a tinta entrar nos olhos, lave-os imediatamente com água.



### **Precaução:**

- Tem de remover os vedantes de fita amarela dos tinteiros antes de os instalar. Caso contrário, os tinteiros não são utilizáveis.
- Não remova a parte azul dos vedantes dos tinteiros. Caso contrário, os tinteiros podem ficar obstruídos e incapazes de imprimir.
- Não remova as fitas da parte inferior dos tinteiros. Caso contrário, a tinta derrama-se.
- Assim que instalar os tinteiros, não abra os grampos do tinteiro até substituir os tinteiros. Caso contrário, os tinteiros podem ficar inutilizados.
- Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Caso contrário, pode danificar a impressora.

### **Nota:**

- Abra apenas as embalagens dos tinteiros antes de os instalar. Caso contrário, a tinta pode secar.
- Instale ambos os tinteiros. Se não instalar um dos tinteiros, a impressora não funciona.

## **Verificar a impressora**


Depois de instalar os tinteiros, o utilitário Instalação orienta-o na verificação dos jactos e do alinhamento das cabeças. Siga as instruções fornecidas no ecrã.

### **Verificação dos jactos**


A impressora imprime um modelo de teste, permitindo verificar se os orifícios estão obstruídos.

Encontra aqui impressões de amostra.

Amostra boa



A cabeça de impressão necessita de ser limpa.



Se a impressão for satisfatória, vá para a secção “Alinhamento das cabeças.”

Se a página de verificação dos jactos não imprimir de forma satisfatória (por exemplo, se faltar qualquer segmento das linhas impressas), faça clique em **Limpeza** para limpar as cabeças de impressão.


Se a qualidade de impressão não melhorar após quatro ou cinco repetições dos procedimentos de limpeza e de verificação dos jactos, contacte o revendedor.

## Alinhamento das cabeças

A impressora imprime modelos de teste, permitindo verificar se a cabeça de impressão está alinhada.


Encontra aqui impressões de amostra.

A partir de cada modelo da folha de teste impressa, seleccione a linha que está melhor alinhada. Para cada modelo, seleccione o número de linha correspondente na caixa de listagem pendente adequada na caixa de diálogo Alinhamento das cabeças e, em seguida, faça clique em **Terminar** para activar as novas definições.



### Nota:

*Se não conseguir localizar uma linha alinhada correctamente, seleccione o número da linha mais correcta e faça clique em **Realinhamento**. A folha de teste de alinhamento é impressa novamente.*



## Imprimir a primeira página

Depois de verificar se a impressora está a funcionar correctamente, está pronto para imprimir a primeira página. Para se familiarizar com o software da impressora, recomendamos que imprima um dos ficheiros de amostra fornecidos com o software da impressora. Para imprimir um ficheiro de amostra, siga as instruções fornecidas nesta secção.

Se quiser imprimir um documento próprio, abra o documento na aplicação e vá para o passo 4 na secção abaixo, efectuando as alterações adequadas.

**Nota:**

- ❑ Para mais informações sobre como utilizar a aplicação, consulte o manual do software.
- ❑ Dependendo do tipo de documento impresso e do papel utilizado, pode ter de efectuar definições diferentes das definições descritas nesta secção.

Efectue estes procedimentos para imprimir um ficheiro de amostra.

1. Certifique-se de que colocou papel normal A4 ou Letter na impressora.
2. Insira o CD-ROM com o controlador de impressão. Se aparecer a caixa de diálogo Programa de instalação, faça clique em  SQLr.
3. Faça duplo clique no ícone O Meu Computador. Faça clique com o botão direito do rato no ícone CD-ROM e faça clique em Abrir.
4. Faça duplo clique no ficheiro sample.bmp para o abrir.
5. Para alterar as definições do controlador de impressão, abra o menu Ficheiro e faça clique em Imprimir. Aparece uma caixa de diálogo Imprimir similar à caixa apresentada abaixo (Este exemplo é do Paint).
6. Certifique-se de que seleccionou EPSON Stylus COLOR 480 na caixa de listagem Nome e, em seguida, faça clique em Propriedades. O controlador de impressão abre-se.
7. Faça clique no separador Principal e, em seguida, faça clique em qualquer parte da caixa Papel e seleccione Papel normal.



**Nota:**

*O controlador de impressão permite seleccionar várias definições para obter os melhores resultados. Para informações mais detalhadas, consulte o Guia do Utilizador interactivo.*

8. Faça clique em Fechar, Imprimir, ou OK para imprimir. Pode necessitar de fazer clique numa combinação destes botões.

Aparece o medidor de evolução EPSON durante a impressão, mostrando a evolução da impressão e o estado da impressora.

O processo de instalação está concluído.

Consulte o manual de *utilização diária* quando quiser informações sobre operações da impressora. Consulte o *Guia do Utilizador* incluído no CD-ROM do software da impressora para obter informações mais detalhadas sobre definições do controlador de impressão, impressão em papel especial e resolução de problemas.