

# Procédure pour la désinstallation puis la réinstallation du pilote et logiciels liés à un scanner.


## Scanner Perfection 1200 sur Windows 98.

Désactiver tous les programmes résidents (Economiseur d'écran, antivirus...).  
Déconnecter le scanner de l'ordinateur.

### 1 Désinstallation.


Lancer le panneau de configuration (Démarrer puis Paramètre puis sélectionner Panneau de configuration).

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône «  » (Ajout / suppression programmes)




#### 1.1 Désinstallation de Adobe Acrobat reader 4.0.

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît sélectionner Adobe Acrobat 4.0 (s'il est présent) puis cliquer sur « Ajouter/Supprimer ».



Cliquer sur « Oui »




Cliquer sur «OK»



## 1.2 Désinstallation de Adobe PageMill 3.0

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner Adobe PageMill 3.0 (s'il est présent) puis cliquer sur « Ajouter/Supprimer ».



Cliquer sur «Oui»




La désinstallation de Adobe PageMill 3.0 est lancée

Cliquer sur «OK»



## 1.3 Désinstallation de EPSON Instant Photo Print

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Instant Photo Print (s'il est présent) puis cliquer sur « Ajouter/Supprimer ».



Cliquer sur «Oui»




La désinstallation de Epson Instant Photo Print est lancée

Cliquer sur «OK»



#### 1.4 Désinstallation de EPSON Personal Copy V2.4

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Personal Copy V2.4 (s'il est présent) puis cliquer sur « Ajouter/Supprimer ».



Cliquer sur «Oui»




La désinstallation de EPSON Personal Copy V2.4 est lancée

Cliquer sur «OK»



## 1.5 Désinstallation de Presto !PageManager for EPSON

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner Presto !PageManager for EPSON (s'il est présent) puis cliquer sur « Ajouter/Supprimer ».



Cliquer sur «Oui»




La désinstallation de Presto !PageManager for EPSON est lancée

Cliquer sur «OK»



## 1.6 Désinstallation de EPSON ScanII !

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON ScanII ! (s'il est présent) puis cliquer sur « Ajouter/Supprimer ».



Cliquer sur «OK»



La désinstallation de EPSON ScanII ! est lancée

Cliquer sur «OK»



## 1.7 Suppression du perfection 1200

Lancer le panneau de configuration (Démarrer puis Paramètre puis sélectionner Panneau de configuration.


Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône «



» (Système)



Cliquer sur l'onglet « Gestionnaire de périphériques »




Lorsque la fenêtre suivante apparaît , si




EPSON Perfection1200


apparaît, cliquer dessus puis cliquer sur "Supprimer"



Cliquer ensuite sur le « + » de la ligne « Périphérique d'images » de façon à faire apparaître le scanner



Cliquer sur le scanner afin de le mettre en surbrillance , puis cliquer sur la touche « Supprimer »



Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cliquer sur « OK »



Fermer toutes les fenêtres.

## 2 Installation :

Vérifier que vous disposez d'au moins 200 Mo d'espace disque disponible.

Démarrer l'ordinateur (le scanner ne doit pas être connecté à l'ordinateur)

Insérer le CD-ROM contenant le pilote et les logiciels du scanner (fournis avec le scanner).

Le logiciel d'installation se lance automatiquement.

Si cette fenêtre apparaît, sélectionner la langue désirée (French) sinon passer à l'étape suivante.

Cliquer sur l'icône représentant une flèche vers la droite.



### 2.1 Installation des logiciels

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône




Cliquer sur « OK »




Cliquer sur le bouton « Suivant » 4 fois .



Cliquer sur le bouton « Non »




Cliquer sur le bouton «OK»




L'installation de « Adobe PageMill 3.0 » est lancée.


## Cliquer sur le bouton «Suivant»




## Sélectionner « France » puis cliquer sur « Suivant »




## Cliquer sur « OUI »




## Cliquer sur « Suivant » pour une installation classique




## Saisir les informations demandées et cliquer sur « Suivant »



## Cliquer sur « OUI »



Cliquer sur « Suivant »



Retirer la croix dans la case « Enregistrement en ligne » puis cliquer sur « Terminé »



L'Installation de « Adobe PageMill 3.0 » est terminée cliquer sur « OK »




Installation de « EPSON Instant Photo Print »

Cliquer sur « Suivant »




Cliquer sur « Suivant »



L'installation de « EPSON Instant Photo Print » est terminée

Cliquer sur « Terminer »






## Installation de « Adobe Acrobat Reader 4.0 »

### Cliquer sur « Suivant »



### Cliquer sur « Accepter »



### Cliquer sur « Suivant »



### Cliquer sur « OK »



### Cliquer sur « OK »



Fermer toutes les fenêtres et applications ; puis redémarrer « Windows »


## 2.2 Installation du Scanner

- Connecter le scanner au réseau électrique.
- Connecter le scanner à l'ordinateur avec l'aide d'un câble USB.
- Mettre le scanner en marche.


Insérer le CD ROM livré avec le scanner cliquer sur «OK»




Cliquer sur parcourir



Double cliquer sur « EPSON, puis FRENCH, puis WIN98 », cliquer sur « OK »



Cliquer sur « OK »




Insérer le CD ROM Windows 98 DEUXIEME EDITION à la place du CDROM EPSON et cliquer sur « OK »




Cliquer sur « Parcourir »




Double cliquer sur le répertoire « win98 » puis cliquer sur « OK »



Cliquer sur « OK »



L'installation est terminée, cliquer sur « Terminer »



Fermer toutes les fenêtres présentes à l'écran.