

# Procédure pour la désinstallation puis la réinstallation du pilote et logiciels liés à un scanner.


## Scanner Perfection 3200 sur Windows 2000.

Désactiver tous les programmes résidents (Economiseur d'écran, antivirus...).  
Déconnecter le scanner de l'ordinateur.

### 1. Désinstallation.


Lancer le panneau de configuration (Démarrer puis Paramètre puis sélectionner Panneau de configuration).

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône «  » (Ajouter / supprimer programmes)



#### 1.1. Désinstallation de Adobe Acrobat reader

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît sélectionner Adobe Acrobat (s'il est présent) puis cliquer sur le bouton Supprimer.




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Oui»




La désinstallation de Acrobat reader est lancée

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»



## 1.2. Désinstallation de Epson Scan

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Scan (s'il est présent) puis cliquer sur le bouton Modifier/Supprimer.




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Oui»




La désinstallation de Epson Scan est lancée

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît, sélectionner « Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard » puis cliquer sur le bouton «terminer».




### 1.3. Désinstallation de EPSON Photo Print

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Photo Print (s'il est présent) puis cliquer sur le bouton Modifier/Supprimer.




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»




La désinstallation de Epson Photo Print est lancée

### 1.4. Désinstallation de EPSON Smart Panel

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Smart Panel (s'il est présent) puis cliquer sur le bouton Modifier/Supprimer.




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»




La désinstallation de Epson Smart Panel est lancée

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Terminer»



## 1.5. Désinstallation de Scan to Web

Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner Scan to Web (s'il est présent) puis cliquer sur le bouton Modifier/Supprimer.




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»



La désinstallation de Scan to Web est lancée

## 1.6. Désinstallation de EPSON Copy Utility


Dans la fenêtre ci-dessous sélectionner EPSON Copy Utility (s'il est présent) puis cliquer sur le bouton Modifier/Supprimer.



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»



Dans la fenêtre ci-dessous cliquer sur le bouton «Fermer»



Vérifier que le scanner est déconnecté de votre ordinateur puis redémarrer votre ordinateur. Le pilote et les logiciel de votre scanner ont été désinstallés.

## 2. Installation:

Vérifier que vous disposez d'au moins 200 Mo d'espace disque disponible.

### 2.1. Installation de Epson Scan

Insérer le CD-ROM contenant le pilote et les logiciels du scanner (fournis avec le scanner).

Le logiciel d'installation se lance automatiquement.

Si cette fenêtre apparaît, sélectionner la langue désirée (Français) sinon passer à l'étape suivante.

Cliquer sur l'icône représentant une flèche vers la droite.



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône représentant une flèche vers la droite.



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton « Installer »




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton « Accepter »




L'installation de « EPSON Scan » est lancée.

## 2.2. Installation de EPSON Smart Panel

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Suivant»




Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Oui»



L'installation de « EPSON Smart Panel », et de « EPSON copy utility» est lancée (quelques minutes sont nécessaires).

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Terminer» (l'installation de « EPSON Smart Panel » est finis).



## 2.3. Installation de Presto PixExpress

L'installation de « Presto PixExpress » est lancée automatiquement.

## 2.4. Installation de Adobe Acrobat Reader

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Suivant»



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «Suivant»



L'installation de « Acrobat reader » est lancée.

Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur le bouton «OK»



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône «  » puis redémarrer votre ordinateur.




L'installation du pilotes et des logiciels est terminés.  
Connecter le scanner à la prise USB ou firewire.  
Windows installe le scanner.

## 2.5. Vérification


Lancer le panneau de configuration (Démarrer puis Paramètre puis sélectionner Panneau de configuration).



Lorsque la fenêtre ci-dessous apparaît cliquer sur l'icône «



Vérifiez que le scanner que vous avez installé apparaît dans la fenêtre ci dessous.



Cliquer sur le bouton « OK » puis essayer de scanner avec Smart panel ou Imaging par exemple.

En cas de problème éteindre puis rallumer le scanner.  
Si cela ne fonctionne pas redémarrer l'ordinateur.