EPSON
EXCEED YOUR VISION

Návod na použití projektoru

Multimedia Projector

EB-1925W
EB-1915

Před použitím

Zásady používání Jednotky bezdrátové sítě LAN. 6
Zásady manipulace a skladování. 6
Zásady týkající se frekvence. 6
Ustanovení zákona o bezdrátové telegrafii. 7
Zásady týkající se cestování do zahraničí. 7
Poznámky k zabezpečení při používání bezdrátových sítí LAN. 7
Specifikace Jednotky bezdrátové síťové LAN. 7
Podmínky pro připojení ke kompatibilním bezdrátovým síťovým kartám LAN a přístupovým bodům. 7
Specifikace pro tuto jednotku. 8

Zajištění efektivnějšího používání projektoru

Efektivní funkce pro použití projektoru. 10
Přenosy různých obrazovek a zvuku pomocí síťového připojení (EasyMP Network Projection). 10
Monitorování, konfigurace a ovládání projektoru ze vzdáleného místa. 10
Projekce snímků z počítače pomocí funkce "Síťový projektor" v systému Windows Vista. 10
Přímá projekce ze souborů uložených v zařízení USB (PC Free). 11
Připojte kabel USB k počítači a promítejte snímky z obrazovky počítače (USB Display) 11
Instalace softwaru. 12
Dodávaný Software. 12
Instalace. 12

Připojení prostřednictvím aplikace EasyMP Network Projection

Souhrn EasyMP Network Projection. 16
Dva režimy připojení a jejich hlavní funkce. 16
Režim rozšířeného připojení. 16
Režim rychlého připojení (pouze pokud je nainstalovaná dodávaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN). 16
Hlavní funkce. 16
Kroky pro připojení. 17
Příprava Na Připojení. 18
Příprava počítače. 18
Pro systém Windows. 18
Pro systém Macintosh. 18
Připojení Projektoru Do Sítě a Promítání. 19
Obsluha projektoru. 19
Provoz Počítače. 19
Použití Obrazovky Připojení. 20
Použití nástrojové lišty. 22

Užitečné funkce EasyMP Network Projection

Pouze promítání Prezentace aplikace PowerPoint (Režim prezentace). 26
Promítání filmů z počítače (Režim odesílání videa). 27
Podporované typy souborů. 27
Přehrávání filmu. 27
Používání Zobrazení s Více Obrazovkami. 29
Příklad Nastavení Virtuálního Zobrazení. 30
Postup před použitím funkce zobrazení s více obrazovkami. 30
Nastavení virtuálního zobrazení. 31
Povolení ovladače virtuálního zobrazení (pouze pro systém Windows). 31
Nastavení virtuálního zobrazení. 31
Umístění snímku, který má být promítán. 35
Promítání přidělených snímků. 36

Připojení k projektoru v jiné podsíti

Připojení k projektoru v jiné podsíti. 39

Vyhledání zadáním IP adresy a názvu projektoru (pouze pro Režim rozšířeného připojení). 40

Provádění vyhledávání pomocí možnosti Profil. 41

Vytvoření možnosti Profil. 41
Vyhledávání zadáním položky Profil. 42
Správa Profil. 43

Nastavení operace aplikace EasyMP Network Projection

Používání Nastavit volby. 46

Nastavení jednotlivých položek. 46
Karta Obecná nastavení. 46
Karta Optimalizovat výkon. 47
Karta Výstup zvuku. 48

Použití počítače k nastavení, monitorování a ovládání projektorů

Změna nastavení pomocí webového prohlížeče (ovládání z webu). 50

Zobrazení ovládání pomocí webového rozhraní. 50
Zadání IP adresy projektoru. 50
Nastavení projektoru. 50
Položky v nabídce Konfigurace, které nelze nastavit pomocí webového prohlížeče 50
Položky, které lze nastavit pouze ve webovém prohlížeči. 51

Použití funkce Mailová zpráva pro hlášení problémů. 52

Správa pomocí protokolu SNMP. 53

Prezentace pomocí aplikace PC Free

Soubory, které lze promítat pomocí aplikace PC Free. 55

Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free. 55
Podporované soubory filmů. 55
Příklady PC Free. 56
Promítání snímků a filmů uložených na paměťovém zařízení USB a dalších. 56
Promítání Prezentace v programu PowerPoint bez připojení k počítači. 56

Základní operace aplikace PC Free. 57

Spuštění a uzavření aplikace PC Free. 57
Spuštění aplikace PC Free. 57
Ukončení aplikace PC Free. 58
Základní operace aplikace PC Free. 58
Otáčení snímku. 59

Promítání scénářů. 60

Vytvoření a úprava scénáře. 60
Základní úpravy souboru SIT. 60
Přehrávání scénáře. 61
Operace během prezentace. 61

Promítání souborů snímků a filmů. 63

Promítání filmů a snímků. 63
Postupné promítání všech souborů snímků a filmů ve složce (Prezentace). 64

Nastavení podmínek zobrazení souboru a operací prezentace 65

Příprava scénáře (použitím aplikace EasyMP Slide Converter)

Souhrn scénáře. 67

Převod souborů aplikace PowerPoint na scénáře. 68

Konvertibilní soubory aplikace PowerPoint. 68
Postup převodu scénáře. 68
Popis hlavní obrazovky. 68
Převod na scénář. 69
Převod na scénář přímo ze souboru aplikace PowerPoint. 73

Příloha

Omezení Připojení. 76

Podporovaná Rozlišení. 76
Barvy Zobrazení. 76
Počet připojení. 76
Ostatní. 76
Při použití systému Windows Vista. 76
Omezení při promítání z Windows Fotogalerie. 76
Omezení v prostředí Windows Aero. 77

Registrace digitálního certifikátu pro projektor. 78

Registrace klientského certifikátu. 78
Registrace certifikátu CA. 79

Odstraňování problémů. 80

Problémy, které se týkají funkcí sítě. 81
Nelze se připojit pomocí aplikace EasyMP Network Projection.. 81
Když je provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, zůstává promítaný snímek jak je a připojení nelze provést z jiného počítače.. 81
Po spuštění aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen.. 81
Nelze provést připojení v Režimu rozšířeného připojení nebo připojení Kabelová LAN. 82
Prezentaci nelze zobrazit na požadovaném displeji při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami.. 83
Aplikace se už nezobrazují z obrazovky počítače při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami.. 83
Na obrazovce počítače se nezobrazuje kurzor myši.. 83
Obraz a zvuk pro filmy s aplikací EasyMP Network Projection nejsou zobrazeny, obraz se objevuje pomalu nebo se video či zvuk zastavuje.. 84
Při připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection nevystupuje z projektoru žádný zvuk.. 84
Když je připojení provedeno pomocí aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.. 84
Když bylo provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena při použití aplikace Office.. 85
Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Network Projection. 85
Síťová nastavení nejsou po přerušení připojení k počítači pomocí aplikace EasyMP Network Projection znovu obnovena.. 87
Problémy, které se týkají PC Free. 87
V aplikaci PC Free nelze přehrávat či zobrazovat soubory.. 87
Problémy týkající se aplikace EasyMP Slide Converter. 88
Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Slide Converter. 88
Po klepnutí pravým tlačítkem myši není v nabídce aplikace PowerPoint zobrazena volba "Převést na FSE".. 88
Problémy, které se týkají monitorování a ovládání. 89
E-mail není odeslán, i když v projektoru nastane problém.. 89

Glosář. 90

Všeobecné poznámky. 91

Všeobecná poznámka:. 91

Rejstřík. 92

Před použitím

Čtěte prosím před použitím dodávané nebo volitelné Jednotky bezdrátové sítě LAN.

Je-li nainstalovaná dodávaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN, věnujte pozornost následujícím bodům.

V této uživatelské příručce a na produktu jsou uvedeny symboly, které usnadní bezpečné a správné používání produktu a také označují možné nebezpečí pro uživatele či jiné osoby a nebezpečí poškození majetku. Tyto symboly a jejich význam jsou uvedeny níže. Než začnete příručku číst, řádně se s těmito symboly seznamte.

Varování	Tento symbol označuje informace, jejichž ignorování může způsobit úmrtí nebo zranění osob v důsledku nesprávné manipulace.
Výstraha	Tento symbol označuje informace, jejich ignorování může způsobit zranění osob nebo fyzické škody v důsledku nesprávné manipulace.

Varování

- *Může vytvářet elektromagnetické rušení a způsobit selhání kardiostimulátorů. Před používáním zajistěte, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení.*
- *Může vytvářet elektromagnetické rušení a způsobit selhání citlivého lékařského vybavení. Před používáním zajistěte, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení.*
- *Používání tohoto produktu v letadle může být v některých zemích zakázáno. Používání tohoto produktu je podmíněno dodržováním veškerých vyhlášek.*

Výstraha

- *Tuto jednotku je nutné používat jen s projektory Epson. Je-li nainstalovaný v zařízení, jako je např. počítač, může dojít k poruše počítače, poškození nebo selhání.*
- *Tuto jednotku nedemontujte ani nepřestavujte. Mohli byste se popálit.*

Zásady manipulace a skladování

- Neskladujte v místech s vysokou teplotou a vlhkostí. Jednotka se může zejména poškodit nebo zdeformovat, bude-li zanechána ve vozidle se zavřenými okny nebo delší dobu uložena na místech s neobvykle vysokými teplotami, jako např. na přímém slunečním světle.
- Nenechejte ji navlhnout. Může tak dojít k poruše.
- Nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub. Bezdrátová komunikace může být narušena elektromagnetickým rušením, jehož zdrojem jsou mikrovlnné trouby.
- Jednotku neupusťte, nevystavujte nárazům ani na ni neodkládejte těžké předměty.

Zásady týkající se frekvence

Frekvenční pásmo pro tuto jednotku je 2,4 GHz/5 GHz. Toto pásmo je využíváno průmyslovými, vědeckými a lékařskými zařízeními, jako jsou například mikrovlnné trouby, a rovněž je využíváno zařízeními s radiostanicemi pro systémy identifikace mobilních jednotek (RF-ID) v továrních linkách (je vyžadována licence) a specifikovanými radiostanicemi s nízkým výkonem (není vyžadována licence). Před používáním této jednotky zkontrolujte, zda se v blízkém okolí nenachází žádné radiostanice pro identifikaci mobilních jednotek ani specifikovaná zařízení s radiostanicemi o nízkém výkonu. Pokud tato jednotka způsobuje elektromagnetické rušení radiostanice, která slouží pro identifikaci mobilních jednotek, ihned přestaňte jednotku používat a přestaňte vytvářet elektromagnetické pole. Pokud tato jednotka je zdrojem elektromagnetického rušení speciálních radiostanic s nízkým výkonem, které slouží k identifikaci mobilních jednotek, nebo pokud způsobuje podobné problémy, obraťte se na místního prodejce uvedeného v části Podpora (viz část Projektor Epson – seznam kontaktů).

Ustanovení zákona o bezdrátové telegrafii

Následující jednání je podle zákona o bezdrátové telegrafii zakázáno.

- Upravování a demontáž (včetně antény)
- Odstraňování štítku s prohlášením o shodě
- Externí používání standardu IEEE 802.11a (pásmo 5 GHz)

Zásady týkající se cestování do zahraničí

Bezdrátová zařízení jsou konstruována tak, aby vyhovovala kanálovým a frekvenčním omezením země, ve které mají být používána. Tato jednotka vychází ze specifikací země, ve které byla zakoupena. Pokud je jednotka používána mimo zemi, ve které byla zakoupena, požádejte místního prodejce o další informace.

Poznámky k zabezpečení při používání bezdrátových sítí LAN

(Důležité informace o zákaznických právech (zachování soukromí))

Výhodou používání bezdrátové sítě LAN oproti kabelové síti LAN je to, že vzhledem k výměně informací prostřednictvím rádiových signálů se můžete snadno připojit k síti, pokud se nacházíte v dosahu rádiových signálů. Nevýhodou je, že v určitém rozsahu mohou elektromagnetické signály procházet překážky, jako například stěny, takže pokud nejsou nějakým způsobem implementována bezpečnostní protiopatření, může docházet k následujícím problémům.

- Zachycování přenášení dat
  Třetí strana může bez ověření přijímat bezdrátové přenosy dat, ze kterých lze získat osobní informace, jako například ID, hesla nebo čísla kreditních karet případně může zachytit obsah soukromých e-mailových zpráv.
- Neoprávněný přístup k síti
  Třetí strana může bez povolení přistupovat k soukromé nebo vnitřní podnikové síti a provádět následující činnosti.
  - Získávání osobních údajů nebo jiných tajných informací (únik informací)
  - Vydávat se za jiného uživatele a odesílat nevhodná dat (impersonalizace)
  - Měnit obsah zachycených dat a znovu je odesílat (padělání)
  - Zavést počítačový virus, který by mohl způsobit ztrátu dat nebo selhání systému (poškození)

Pravděpodobnost, že by k těmto problémům mohlo dojít především nastavením zabezpečení bezdrátového síťového produktu a jeho používáním, je omezena, protože bezdrátová síťová karta LAN a přístupový bod mají bezpečnostní prvky pro zabránění těmto problémům. Doporučujeme používat tento produkt po provedení nastavení zabezpečení podle vlastního úsudku, s plnou odpovědností a s plným vědomím o problémech, ke kterým by mohlo dojít v případě neprovedení žádného nastavení zabezpečení.

Více informací o nastavení zabezpečení viz "Uživatelská příručka" uložená na disku "Document CD-ROM" a dodávaná spolu s projektorem.

Specifikace Jednotky bezdrátové síťové LAN

Podmínky pro připojení ke kompatibilním bezdrátovým síťovým kartám LAN a přístupovým bodům

Tuto jednotku lze připojit k následujícím produktům v souladu se standardem IEEE 802.11g, 802.11b a 802.11a.

- Bezdrátová síťová karta LAN
- Počítače s integrovanou funkcí bezdrátové sítě LAN
- Přístupové body

Nicméně je nepravděpodobné, že jste mohli navázat ad hoc připojení bezdrátového síťového zařízení LAN a počítače ve standardu IEEE

802.11g. Více informací o bezdrátovém síťovém vybavení LAN naleznete ve specifikaci.

Specifikace pro tuto jednotku

Frekvenční pásmo*1	IEEE 802.11b/g: pásmo 2,4 GHz (kanál 1 až 11), IEEE 802.11a: 5,15 až 5,25 GHz (W52), 5,25 až 5,35 GHz (W53)*2
Modulace	IEEE 802.11b: DS-SS IEEE 802.11a/g: OFDM
Potenciální rozsah rušení	Méně než 20 m
Vhodnost frekvenční modulace	Lze používat všechna pásma a lze vyloučit "licencovaná" a "nelicencovaná" pásma.

*1 Standard IEEE 802.11a nelze používat v Čínské lidové republice a Ruské federaci.

*2 Pomocí funkce Rozšířené připojení se lze připojit pouze k pásmu W53.

Zajištění efektivnějšího používání projektoru

Tato kapitola poskytuje informace o funkcích, které vám umožňují používat projektor efektivněji.

Tento projektor je vybavený mnoha užitečnými funkcemi pro zlepšení využitelnosti. Kromě počítačového kabelu můžete provést připojení pomocí různých jiných rozhraní, jako například kabelu USB, úložného zařízení USB nebo připojení LAN. To umožňuje připojení široké škály vstupních zdrojů obrazu v závislosti na používaném prostředí.

Přenosy různých obrazovek a zvuku pomocí síťového připojení (EasyMP Network Projection)

Připojením projektoru k síti můžete můžete vést efektivní jednání a prezentace.



Hladký průběh

Pokud je projektor připojený k síti, můžete k němu provádět sdílený přístup z počítačů na síti. Při promítání dat z různých počítačů během jednání nebo prezentace můžete postupovat hladce bez nutnosti vyměňovat signálový kabel mezi jednotlivými počítači.
Dokonce i vzdálenost mezi projektorem a počítačem nezpůsobí žádné problémy.

Různé funkce přenosu obrazu a zvuku

- Funkce distribuce ☛ s.16
- Funkce přepínání ☛ s.16
- Zobrazení s více obrazovkami ☛ s.29
- Režim odesílání videa ☛ s.27
- Režim prezentace ☛ s.26

Monitorování, konfigurace a ovládání projektoru ze vzdáleného místa

Následující praktické funkce společně řídí projektory v různých přednáškových místnostech.

- Příjem oznámení e-mailem, pokud nastane problém ☛ s.52
- Monitorování a zjišťování problémů v síti z aplikace SNMP Manager ☛ s.53
- Nastavení a ovládání projektoru pomocí standardního počítačového webového prohlížeče ☛ s.50

Projekce snímků z počítače pomocí funkce "Síťový projektor" v systému Windows Vista

Chcete-li v systému Windows Vista připojit projektor k počítači prostřednictvím sítě a následně promítat, použijte standardní funkci "Síťový projektor". Tato funkce umožňuje provádět prezentace prostřednictvím sítě jednoduchým použitím standardní funkce OS bez instalace jakéhokoliv softwaru.☛ *Uživatelská příručka* "Síťový projektor (pouze EB-1925W/1915)"

Přímá projekce ze souborů uložených v zařízení USB (PC Free)

Připojením paměti USB nebo digitálního fotoaparátu kompatibilního s velkokapacitním paměťovým zařízením USB k projektoru lze přímo promítat snímky, filmy a scénáře, které jsou uloženy na zařízení USB.
☛ s.54

Připojte kabel USB k počítači a promítejte snímky z obrazovky počítače (USB Display)

Použitím dodaného kabelu USB můžete snadno připojit počítač se systémem Windows a promítat snímky z počítače.

☛ *Uživatelská příručka* "Připojení pomocí kabelu USB a promítání (USB Display)"

Na dodaném disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" se nachází software pro efektivní využití projektoru. Software nainstalujte do počítače, který používáte.

Funkce PC Free a USB Display jsou integrované v projektoru. Ty lze použít bez nutnosti jejich instalace z disku CD-ROM.

Dodávaný Software

Na disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" se nachází následující software.

- EasyMP Network Projection
  Software je určen k odesílání snímků z obrazovky počítače na projektor prostřednictvím síťového připojení.
- EasyMP Slide Converter
  Software pro konverzi souborů programu PowerPoint do souborů scénáře, které lze promítat přímo pomocí aplikace PC Free.
- EasyMP Monitor
  Software, který poskytuje seznam aktuálního stavu projektorů Epson připojených k síti, a monitoruje a řídí tyto projektory. Pomocí aplikace EasyMP Monitor můžete souhrnně řídit více projektorů. Podrobnosti o používání aplikace EasyMP Monitor viz "EasyMP Monitor Návod na použití". ☛ *EasyMP Monitor Návod na použití*

Zkontrolujte systémové požadavky uvedené pro jednotlivé aplikace v části Požadavky na software v "Uživatelské příručce" dodávané s projektorem. ☛ *Uživatelská příručka* "Požadavky na software (pouze EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Instalace

Před zahájením instalace se ujistěte, že jsou splněny následující body.

- Používáte-li následující operační systémy, musíte mít pro instalaci aplikace EasyMP Network Projection oprávnění správce.
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Instalace aplikace EasyMP Slide Converter vyžaduje nainstalované aplikace PowerPoint 2002 nebo vyšší verze a Visual Basic for Applications (VBA).
- Používáte-li následující operační systémy, musíte mít pro instalaci aplikace EasyMP Monitor oprávnění správce.
  - Windows 2000
  - Windows NT4.0
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Před spuštěním instalace se ujistěte, že jste zavřeli všechny běžící aplikace.
- Používáte-li systém Windows Vista je nutné jej pro použití ukrajinské verze aplikace EasyMP Monitor aktualizovat na verzi Windows Vista SP1.
- V systému Windows NT4.0 je při instalaci aplikace EasyMP Monitor zvolena angličtina, protože arabština a hebrejština nejsou podporovány.
- Je-li zvolený jazyk pro instalaci odlišný od jazyka používaného operačního systému, obrazovky se nemusí zobrazovat správně.

- **Pro uživatele programu EMP NS Connection**
  Název EMP NS Connection byl změněn.
  Před: EMP NS Connection →Po: EasyMP Network Projection
  Pokud používáte stejnou funkci, jako je EMP NS Connection u projektoru, odinstalujte aplikaci EMP NS Connection a nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pomocí aplikace EMP NS Connection není možné provést řádné připojení k projektoru.
- **Pro uživatele programu EMP Monitor**
  Název EMP Monitor byl změněn.
  Před: EMP Monitor →Po: EasyMP Monitor
  Pokud aplikaci EMP Monitor již používáte, můžete ji nahradit aplikací EasyMP Monitor. Chcete-li přejít na aplikaci EasyMP Monitor, nejdříve odinstalujte aplikaci EMP Monitor a poté nainstalujte aplikaci EasyMP Monitor.

Postup

Pro systém Windows

1. **Zapněte počítač.**
2. **Vložte do počítače disk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation".**
   Automaticky se spustí instalační program.
3. **Klepněte na položku "Snadná instalace".**
   Chcete-li zvolit software a individuálně ho nainstalovat, vyberte volbu **Vlastní instalace**. Chcete-li změnit jazyk, ve kterém bude software zobrazen, klepněte na volbu "**Jazyk**".
4. **Zkontrolujte aplikace, které mají být nainstalovány, a klepněte na položku "Nainstalovat".**
5. **Po zobrazení licenční smlouvy klepněte na tlačítko "Ano".**
6. **Jakmile se objeví obrazovka Přidat-odebrat EPSON Virtual Display, klepněte na tlačítko "OK".**
   Pokud chcete používat zobrazení s více obrazovkami, musíte nastavit funkci EPSON Virtual Display. Pokud ji nechcete nastavit nyní, můžete to udělat později.☛ s.30
7. **Klepnutím na položku "Odej" dokončete instalaci.**
   Je-li zvolena aplikace EasyMP Slide Converter nebo EasyMP Monitor, instalace bude zahájena.

Pro systém Macintosh

Aplikace EasyMP Slide Converter a EasyMP Monitor nejsou kompatibilní s počítači Macintosh.

1. **Zapněte počítač.**
2. **Vložte do počítače disk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation".**
3. **V okně EPSON poklepejte na ikonu "ENPvx.xx_Installer".**
   Instalace se spustí.
4. **Klepnutím na položku "Odej" dokončete instalaci.**

- Pokud se instalace nespustí automaticky (pouze u systému Windows)
  Vyberte nabídku **Start** - **Spustit** a v dialogovém okně **Spustit** zadejte písmeno jednotky CD-ROM, následované :\EPsetup.exe. Potom klepněte na tlačítko **OK**.
- Odinstalace

  Pro systém Windows

  Vyberte **Start** - **Nastavení** - **Ovládací panel** - **Přidat-Odebrat programy** nebo **Přidat nebo odebrat programy** a poté odstraňte položku EasyMP Network Projection.

  Pro systém Macintosh

  Z položky **Applications** odstraňte složku EasyMP Network Projection.

Připojení prostřednictvím aplikace EasyMP Network Projection

Tato kapitola popisuje připojení počítače a projektoru prostřednictvím sítě a postup při promítání snímků z obrazovky počítače pomocí projektoru.

Existují dva způsoby propojení projektoru a počítače přes síť pomocí aplikace EasyMP Network Projection.

Dva režimy připojení a jejich hlavní funkce

Režim rozšířeného připojení

Režim rozšířeného připojení je připojení infrastruktury k existujícímu systému sítě pomocí síťového kabelu.
Při připojování ke kabelové síti LAN připojte projektor k síťovému rozbočovači pomocí běžně dostupného síťového kabelu.
Pokud nainstalujete dodávanou nebo volitelnou jednotku bezdrátové sítě LAN, můžete provést připojení k síti bez přístupového bodu bezdrátové sítě LAN.



- Můžete monitorovat a ovládat projektory v síti z počítače.

Režim rychlého připojení (pouze pokud je nainstalovaná dodávaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN)

Režim rychlého připojení běží pouze tehdy, pokud do projektoru nainstalujete dodávanou nebo volitelnou jednotku bezdrátové sítě LAN.

Režim rychlého připojení dočasně přiřadí číslo SSID projektoru počítači a vytvoří připojení ad hoc a po odpojení obnoví síťová připojení počítače.
☛ s.18



- Můžete se snadno připojit k počítači a promítat snímky z počítače bez nutnosti nastavení sítě.
- To vám umožní snadné připojení bez propojovacího kabelu a připojení dokonce i v případě, když je projektor a počítač ve vzdálených místech.

Hlavní funkce

Můžete vést jednání a prezentace pomocí následujících usnadňujících funkcí.

- Zobrazení s více obrazovkami ☛ s.29
  Různé snímky lze z jednoho počítače promítat na maximálně čtyři projektory, což umožní promítat snímky na šířku, například kalkulační tabulky apod., jako jeden průběžný obrázek.



- Přenos filmových souborů (Režim odesílání videa)☛ s.27
  Režim odesílání videa umožňuje plynulejší promítání filmů, než kdyby filmy byly odesílány z aplikace, která běží na počítači.
- Přenos zvuku
  Zvuk lze přehrávat přímo, a to díky přenosu z počítače do projektoru.
- Režim prezentace ☛ s.26
  Tato funkce umožňuje promítání prezentace snímků programu PowerPoint, která běží na počítači. Během příprav nebo např. po dobu, co není spuštěna spuštěna prezentace, můžete předvádět stylové promítání pomocí černé obrazovky.
- Funkce distribuce
  Obrazovku, která se objeví na vzdáleném počítači, lze současně zobrazit až čtyřmi projektory ve stejné síti.
- Funkce přepínání
  Pomocí funkce přepínání jednání mohou prezentující, pokud je na všech počítačích nainstalována aplikace EasyMP Network Projection, měnit pořadí snímků a promítat své vlastní snímky bez výměny kabelů.

Kroky pro připojení

Chcete-li připojit počítač k projektoru a promítat pomocí aplikace EasyMP Network Projection, postupujte podle následujících kroků.

Kroky 1 až 4 musíte provést pouze při prvním připojení.

1. Nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection do počítače, který má být připojen. ☛ s.12

2.* Proveďte v počítači síťová nastavení a uveďte ho do stavu pro připojení k síti. ☛ s.18

3. **Režim rychlého připojení:** Nainstalujte dodávanou nebo volitelnou jednotku bezdrátové sítě LAN do projektoru (je-li již nainstalovaná, přejděte ke kroku 5).
   Režim rozšířeného připojení: Aktivujte adaptér kabelové sítě podle pokynů uvedených v dokumentaci k počítači, v části "Konfigurace portu". ☛

4. Proveďte v projektoru síťová nastavení a uveďte ho do stavu připojení k síti. ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"

5. V počítači spusťte aplikaci EasyMP Network Projection a proveďte připojení k projektoru. ☛ s.19

* Za normálních okolností, pokud je používaný počítač připojený k síti, nemusíte v počítači provádět síťová nastavení.

Počítač a projektor připravte k připojení podle následujícího postupu.

Příprava počítače

Pro systém Windows

Pomocí obslužného softwaru dodaného s adaptérem sítě LAN proveďte nastavení sítě v počítači. Více informací o obslužném softwaru naleznete v Uživatelské příručce dodávané s adaptérem sítě LAN.
Například, jak je ukázáno na následující ilustraci, pokud je přes ikonu sítě na hlavním panelu zobrazen červený křížek (×), nelze připojení k projektoru provést.



Pro systém Macintosh

Nastavte síťový port a stav komunikace. Podrobnější informace o nastavení stavu komunikace naleznete v Uživatelských příručkách počítače nebo v příručce karty AirPort.

Obsluha projektoru

Před připojením projektoru ho uveďte do stavu pohotovostního připojení. Ujistěte se, že jsou síťová nastavení dokončena, a projektor je pomocí běžně dostupného síťového kabelu připojený k zařízením sítě, jako je například síťový rozbočovač.

Postup

1. **Stisknutím tlačítka [⏻] na dálkovém ovládání zapněte napájení.**
2. **Stiskněte tlačítko [LAN] na dálkovém ovladači.**

   Objeví se obrazovka pohotovostního režimu sítě LAN.

Provoz Počítače

V následujících vysvětleních, pokud není uvedeno jinak, jsou použity snímky obrazovek systému Windows. Stejné obrazovky uvidíte i při používání systému Macintosh.

Postup

1. **Spusťte aplikaci EasyMP Network Projection.**

   Pro systém Windows

   Vyberte **Start** - **Programy** (nebo **Všechny programy**) - **EPSON Projector** - **EasyMP Network Projection**.

   Pro systém Macintosh

   Poklepejte na složku Applications na svazku pevného disku, na kterém je nainstalována aplikace EasyMP Network Projection a potom poklepejte na ikonu EasyMP Network Projection.

2. **Zvolte položku "Režim rychlého připojení" (pouze pokud je nainstalovaná dodávaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN) nebo "Režim rozšířeného připojení" a klepněte na tlačítko "OK".**

   Zobrazí se výsledky vyhledávání projektoru. Pokud se chcete vždy připojovat pomocí stejného režimu připojení, vyberte volbu **Nastavte vybraný Režim připojení jako výchozí režim pro budoucí připojení.**.

3. **Vyberte projektor, ke kterému se chcete připojit, a klepněte na položku "Připojit".**

   Pokud se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí projektor, ke kterému se chcete připojit, klepněte na tlačítko **Automatické vyhledávání**. Vyhledávání trvá asi 30 sekund.
   Podrobnosti o obrazovce připojení naleznete v části "Použití obrazovky připojení".☛ s.20

4. **Je-li položka Heslo projektoru nastavena z projektoru na "Zapnuto", objeví se obrazovka zadání hesla. Zadejte heslo**

zobrazené na pohotovostní obrazovce sítě LAN a klepněte na tlačítko "OK".

Po dokončení připojení se promítne obrazovka počítače. Na obrazovce počítače se objeví následující nástrojová lišta aplikace EasyMP Network Projection. Tuto nástrojovou lištu můžete použít k obsluze projektoru, k provádění nastavení a k odpojení síťového připojení. Podrobnosti o použití nástrojové lišty naleznete v části "Použití nástrojové lišty".☛ s.22

Při připojování z jiného počítače, např. při změnách prezentujících, spusťte aplikaci EasyMP Network Projection z počítače, který chcete připojit. Momentálně připojený počítač je odpojen a projektor je připojen k počítači, který se nyní pokouší o připojení.

Použití Obrazovky Připojení

Spusťte aplikaci EasyMP Network Projection a zobrazí se následující obrazovka. Použití jednotlivých tlačítek a položek je popsáno v následující tabulce.

Systém spuštěn v režimu **Režim rozšířeného připojení.**



Systém spuštěn v režimu **Režim rychlého připojení.**



1

Automatické vyhledávání

Režim rozšířeného připojení umožňuje vyhledávat dostupné projektory v síti, ke které je počítač připojený.

"Režim rychlého připojení" slouží k vyhledání projektoru na základě čísla SSID.

2

Ruční vyhledávání

Režim rozšířeného připojení slouží vyhledání projektoru na základě stanovené adresy IP nebo volby Název projektoru.

Režim rychlého připojení umožní vyhledat projektor na základě čísla SSID vybraného ze seznamu.

3 **Stav**

Následujících šest ikon indikuje stav zjištěných projektorů.

	Opora	Vyberte pro připojení.
	Zaneprázdněn	Vyberte pro připojení. Když klepnete na tlačítko **Připojit**, odpojí se momentálně připojený počítač a váš počítač se připojí.
	Zaneprázdněn (Zakázat přerušené připojení)	Nelze vybrat. Je nastaveno **Zakázat přerušené připojení** na jiném počítači, který je již připojen.
	Aktuálně používáno jinou aplikací	Nabídka Konfigurace projektoru je otevřená. Můžete ji vybrat po zavření nabídky Konfigurace a opětném spuštění vyhledávání.
	Hledání	Zobrazeno během spouštění voleb Ruční vyhledávání nebo Profil.
	Nenalezeno.	Zobrazí se, pokud nelze projektor najít jako výsledek voleb Ruční vyhledávání nebo Profil. Režim rychlého připojení umožňuje vybrat pouze více projektorů se stejným číslem SSID.

4 **Název projektoru**

Zobrazí se název projektoru.

5 **Zakázat přerušené připojení**

Zaškrtněte toto políčko, abyste zabránili přerušenému připojení jiných počítačů během připojení k vybranému projektoru.

6 **Použít více zobrazení**

Zaškrtněte toto políčko pro použití funkce zobrazení s více obrazovkami. Je-li tato volba vybrána, zobrazí se ve spodní části obrazovky Rozvržení zobrazení a Vlastnosti zobrazení.☛ s.29

7 **Odstr. problémů**

Pokud existuje problém a nelze navázat připojení, stisknutím tohoto tlačítka otevřete Obrazovku odstraňování problémů EasyMP Network Projection.

8 **Připojit**

Připojení k projektoru, který jste vybrali ze seznamu výsledků vyhledávání. Je-li provedeno připojení k projektoru, zobrazí se nástrojová lišta.

9 **Nastavit volby**

Lze provádět obecná nastavení, jako například způsob zpracování při spuštění aplikace EasyMP Network Projection. Podrobné informace naleznete v části Nastavit volby ☛ s.46

10 **Uložit do profilu**

Uloží výsledky vyhledávání projektorů v síti jako Profil.☛ s.41

⓫ **Vymazat seznam**
Odstraní všechny výsledky vyhledávání.

⓬ **Adresa IP** (pouze v režimu Režim rozšířeného připojení)
Zobrazí se IP adresa projektoru.

⓭ **Zobrazení**
Vyberte zobrazené číslo (po výběru položky **Použít více zobrazení**). ☛ s.36

⓮
Profil
Projektor můžete v síti vyhledat pomocí volby Profil uloženého pomocí funkce **Uložit do profilu**.☛ s.41

⓯ **SSID** (pouze v režimu Režim rychlého připojení)
Je zobrazeno číslo SSID projektoru.

⓰ **Intenzita signálu**
Toto se zobrazí, pokud je připojení provedeno v režimu Režim rychlého připojení. S růstem parametru Intenzita signálu se příslušně zvyšuje počet rozsvícených indikátorů.

⓱ **Aktualizovat seznam** (pouze v Režimu rychlého připojení)
Aktualizuje položky Stav a Intenzita signálu.

Použití nástrojové lišty

Nástrojová lišta se zobrazí na obrazovce počítače po spuštění aplikace EasyMP Network Projection a připojení s projektorem. Tuto nástrojovou lištu můžete použít k obsluze a provádění nastavení pro projektor.

Vybrat cílový projektor
Klepnutím omezíte projektory obsluhované z nástrojové lišty během promítání z více projektorů pomocí funkce distribuce nebo zobrazení s více obrazovkami. Indikace, která je zobrazená pod ikonou, zobrazuje projektory, které lze ovládat.
VŠE označuje, že lze ovládat všechny připojené projektory.
Pokud je zobrazeno například "1, 3", lze ovládat projektory č.1 a č.3.

Klepnutím na položku zobrazíte následující obrazovku.



❶ Vyberte projektor, který se má ovládat.
❷ Indikuje Č. přiděleného projektoru. Toto Č. indikuje Č. projektoru, který můžete ovládat z nástrojové lišty.
❸ Indikuje stav projektoru.

Zastavit
Zastaví promítání během připojení k projektoru. Během zastavení je promítána černá obrazovka. Zvuk se nezastaví. Chcete-li zastavit zvuk nebo zobrazit Uživatelské logo, použijte funkci Ztlumení A/V.

Zobrazit

Uvolní Zastavit nebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastaví promítané snímky během připojení k projektoru. Zvuk se pozastaví.

Režim prezentace

Po každém klepnutí se Režim prezentace přepne mezi povoleným a zakázaným stavem. ☛ s.26

Ovládání proj

Během připojení projektoru k síti lze ovládat funkce projektoru Ztlumení A/V, Přepnout zdroj PC a Přepnout zdroj videa dálkovým ovladačem i ovládacím panelem projektoru.

Klepnutím na zobrazíte následující nástrojovou lištu.



4 Ztlumení A/V

Stejná funkce jakou má tlačítko [Ztlumení A/V] na dálkovém ovladači.

☛ *Uživatelská příručka* "Dálkové ovládání"

5 Přepnout zdroj PC

Každé klepnutí přepíná funkci Zdroj mezi volbami Počítač 1, Počítač 2, USB Display, USB1, USB2 a LAN.

6 Přepnout zdroj videa

Každé klepnutí přepíná funkci Zdroj mezi volbami S-Video, Video a HDMI. Režim S-Video se nepřepne, pokud není připojen příslušný kabel.

Náhled obrazovky

Zobrazí náhled s více obrazovkami.

Klepnutím zobrazíte náhled s nastaveními, které jste provedli.

Klepnutím na zobrazení zvětšíte každý Náhled obrazovky do režimu celé obrazovky.



Nastavit volby

Lze nastavit přenosové vlastnosti při přenášení snímků z počítače. ☛ s.46

Režim odesílání videa

Slouží k okamžitému přehrávání souboru filmu. ☛ s.27

Odpojit

Odpojí připojení k projektoru.

Intenzita signálu

Tato ikona se zobrazí, pokud je připojení provedeno v režimu Režim rychlého připojení. Při zvyšování intenzity signálu se příslušně zvyšuje počet rozsvícených indikátorů.

Přepnout zobrazení nástrojové lišty

Zobrazení nástrojové lišty se změní následujícím způsobem. Zobrazení nástrojové lišty zůstává v původním stavu do příštího přepnutí.

Plný

Normální

Jednoduchý

Užitečné funkce EasyMP Network Projection

Tato kapitola vysvětluje funkce, které mohou být užitečné během jednání nebo provádění prezentací, jako je například odesílání filmu přímo do projektoru pro přehrávání (Režim odesílání videa) nebo odesílání snímků na více projektorů z jediného počítače (Zobrazení s více obrazovkami).

Pouze promítání Prezentace aplikace PowerPoint (Režim prezentace)

Režim prezentace slouží k zobrazení snímků pouze během provádění prezentace snímků v programu PowerPoint na počítači. Když prezentaci zastavíte, projektor zobrazí černou plochu. Tato funkce je užitečná, pokud chcete zobrazit pouze prezentaci.
Kromě programu PowerPoint, je u systému Macintosh s Režimem prezentace kompatibilní i aplikace Keynote.

Postup

1. **V případě potřeby vyberte jiný projektor, který má být ovládán.** ☛ s.22

2. **Na nástrojové liště klepněte na tlačítko .**

   Je zahájen Režim prezentace.

3. **Klepněte na tlačítko znovu pro ukončení Režimu prezentace.**

Režim odesílání videa umožní soubory filmů odesílat přímo do projektoru. Promítání filmu je tak mnohem plynulejší, než kdyby byl soubor odesílán z aplikace běžící na počítači.

Zvuk je odesílán ve stejném okamžiku jako film, proto není potřeba zvukový kabel mezi počítačem a projektorem. Můžete nastavit přehrávání vybraných více souborů opakovaně a v pořadí.

- Režim odesílání videa je platný pouze pro jeden projektor. Režim odesílání videa nelze aplikovat na více než jeden projektor.
- V závislosti na způsobu komunikace a dostupnému příjmu může dojít k přeskočení nebo zaseknutí obrazu a zvuku.

Podporované typy souborů

Podporované typy souborů pro Režim odesílání videa jsou uvedeny v následující tabulce.

Typ souboru (přípona)	Kodek videa	Kodek zvuku	Kvalita záznamu
.mpg .mpeg	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Lze přehrávat obsah souborů formátu MPEG bez zvuku. Lineární zvuk PCM a formáty AC-3 nelze přehrávat.	Nejvyšší obnovovací kmitočet: 30 snímků/s Maximální rozlišení: 720×576
.mp4	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

Soubory, na které je aplikován systém DRM (Digital Rights Management), nelze promítat.

Přehrávání filmu

Postup

1. **Na nástrojové liště klepněte na tlačítko .**

   Objeví se obrazovka pro výběr projektoru.

2. **Vyberte projektor, který chcete použít pro přehrávání filmu, a klepněte na tlačítko "OK".**

   Objeví se obrazovka Režim odesílání videa.

3. **Klepněte na tlačítko "Vybrat soubor".**



4. **Vyberte soubor filmu, který chcete přehrávat, a poté klepněte na tlačítko "Otevřít".**



Znovu se objeví obrazovka Režim odesílání videa. Vybrané soubory se zobrazí v části Seznam souborů s videem.

Pokud provedete operaci **Vybrat soubor** znovu, Seznam souborů s videem se po provedení výběru změní.

5 **Obrazovka Režim odesílání videa umožní přehrát i zastavit soubory videa.**



Posuvník indikace přehrávání
Přetáhněte do místa v souboru, odkud chcete zahájit přehrávání.

Přehrávat
Přehrání souboru.

Pozastavit
Pozastavení přehrávání.

Zastavit
Zastavení přehrávání.

Zpět
Provede přehrávání od začátku aktuálně přehrávaného souboru.

Další
Přehrávání od začátku následujícího souboru.

Opakovat
Opakované přehrávání seznamu souborů v postupném pořadí. Pokud v seznamu existuje více souborů, není možné opakovaně přehrávat pouze některé z těchto souborů.

6 **Klepnutím na tlačítko "Zavřít" ukončíte Režim odesílání videa.**

Režim zobrazení s více obrazovkami vám umožňuje promítat různé snímky z více projektorů, které jsou připojeny k jedinému počítače.
U systému Windows můžete nastavit v počítači několik ovladačů virtuálního zobrazení a projektorem lze promítat všechny snímky. Tato funkce není k dispozici u systému Windows Vista kvůli omezením ve specifikacích systému Windows Vista.
U systému Macintosh musí být k počítači připojen externí monitor, aby bylo možné používat tuto funkci. Zatímco následující vysvětlení se týká virtuálního zobrazení, u systému Macintosh se obsluha vztahuje na obrazovky zobrazené na fyzicky připojeném monitoru.



1. Snímek aktuálního monitoru
2. Snímek virtuálního zobrazení 1
3. Snímek virtuálního zobrazení 2

Příklad Nastavení Virtuálního Zobrazení

Uspořádáním přidělení virtuálního zobrazení můžete promítat pouze snímek, který chcete v prezentaci ukázat nebo promítat nebo můžete promítat různé snímky zleva doprava.

Příklad uspořádání 1



❶ Snímek aktuálního monitoru	Soubor PowerPoint
❷ Snímek virtuálního zobrazení	Soubor Excel

Příklad uspořádání 2



❶ Snímek aktuálního monitoru	Nástroje prezentujícího souboru PowerPoint
❷ Snímek virtuálního zobrazení	Prezentace pomocí souboru PowerPoint

Postup před použitím funkce zobrazení s více obrazovkami

1. **Nastavení virtuálního zobrazení** ☛ s.31

V prostředí systému Windows povolte podle potřeby ovladač virtuálního zobrazení. V prostředí obou systémů, Windows i Macintosh, nastavte uspořádání virtuálního zobrazení.

2. **Vyhledání snímku, který má být promítnut** s.35

   Otevřete soubor, který se má promítat, a přesuňte obrazovku do virtuálního zobrazení v souladu s aktuálním uspořádání promítání.

3. **Promítání přidělených snímků** ☛ s.36

   Přidělte číslo virtuálního zobrazení projektoru, který je připojený prostřednictvím sítě, a spusťte promítání.

Nastavení virtuálního zobrazení

Tato kapitola vysvětluje uspořádání virtuálního zobrazení příkladu 1. ☛ s.30

Povolení ovladače virtuálního zobrazení (pouze pro systém Windows)

Povolte ovladač virtuálního zobrazení. Následující uživatelé nemusejí tuto operaci provádět. Přejděte na postup ☛ "Nastavení virtuálního zobrazení" s.31.

- Uživatelé, kteří mají povolená virtuální zobrazení instalováním aplikace EasyMP Network Projection.
- Pro uživatele systému Macintosh.

Postup

1. **V počítači spusťte systém Windows, potom vyberte nabídku "Start" - "Programy" (nebo "Všechny programy") - "EPSON Projector" - "Přidat-odebrat EPSON Virtual Display".**

   Zobrazí se obrazovka Přidat-odebrat EPSON Virtual Display.

2. **Vyberte virtuální zobrazení, které chcete použít.**

   Lze přidat až čtyři monitory. V tomto příkladě se bude používat jediné virtuální zobrazení. Při nastavování více virtuálních zobrazení vyberte tolik zobrazení, kolik je potřeba.
   Lze vybrat libovolné zobrazení.

3. **Klepněte na tlačítko "OK".**



Když klepnete na **OK**, budou povoleny ovladače virtuálního zobrazení. V tomto okamžiku je normální, pokud obrazovka bliká. Počkejte na uzavření obrazovky Přidat-odebrat EPSON Virtual Display.

Nastavení virtuálního zobrazení

Po spuštění EasyMP Network Projection se nastavení virtuálních zobrazení liší u systémů Windows a Macintosh. Postupy jsou v následující části vysvětleny samostatně.

Před spuštěním aplikace EasyMP Network Projection při připojování prostřednictvím bezdrátové sítě LAN zkontrolujte následující body. Pokud následující body nejsou nastaveny správně, zobrazení s více obrazovkami nebude možné použít.

- SSID počítače a jednotlivých projektorů musí být shodné.
- Systém bezdrátové sítě LAN karty počítače a bezdrátové sítě LAN jednotlivých projektorů se musí shodovat.
  Identifikátor SSID a systém bezdrátové sítě LAN projektoru můžete měnit v nabídce projektoru Síť - Konfigurace.
  ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Bezdrátová síť LAN (pouze pokud je nainstalovaná dodaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN)"

Postup

Pro systém Windows

1. **Vyberte nabídku "Start" - "Programy" (nebo "Všechny programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection", chcete-li spustit aplikaci EasyMP Network Projection.**

2. **Zaškrtněte políčko "Použít více zobrazení".**



Rozvržení zobrazení a Vlastnosti zobrazení budou přidány do spodní části obrazovky.

3. **Klepněte na položku "Vlastnosti zobrazení".**



Objeví se obrazovka Zobrazení - vlastnosti.

4 Klepněte na kartu "Nastavení".



5 Přetáhněte zobrazenou ikonu monitoru a umístěte ji na požadované místo.

Zde je aktuální monitor (1) umístěn vlevo, zatímco virtuální monitor (3) je umístěn vpravo.
Pokud má počítač výstupní konektory pro více monitorů, budou čísla přiřazená virtuálním monitorům v pořadí čísel fyzických monitorů.



- Je-li externí monitor připojený jako sekundární monitor, nelze promítat snímek pro tuto obrazovku.
- V závislosti na hardwaru může být číslo sekundárního monitoru jiné než "2". Když se na obrazovce zobrazí ikona monitoru, klepněte na tuto ikonu a potvrďte, že typ monitoru, který je zobrazen pod položkou "Zobrazení", je jiný než "sekundární".
- Chcete-li nastavit Rozlišení obrazovky, podívejte na následující informace.☛ s.76

Když je ikona monitoru uspořádána, virtuální zobrazení je připojeno podle následujícího obrázku.



6 Klepněte na tlačítko "OK". Obrazovka Vlastnosti zobrazení se zavře.

Do tohoto bodu bylo rozvržení virtuálního zobrazení pevně určeno. V dalším kroku přidělte promítané snímky.☛ s.35

Pro systém Macintosh

1 Spusťte aplikaci EasyMP Network Projection. Poklepejte na složku Applications na svazku pevného disku, na kterém je nainstalována aplikace EasyMP Network Projection a potom poklepejte na ikonu EasyMP Network Projection.

Vyberte **Režim rozšířeného připojení** a potom proveďte spuštění.

2 Zaškrtněte políčko "Použít více zobrazení".



Do spodní části obrazovky budou přidány položky Rozvržení zobrazení a Předvolby obr..

3 Klepněte na položku "Předvolby obr.".



Zobrazí se obrazovka nastavení zobrazení.

4 Klepněte na položku "Arrangement".



5 **Zrušte zaškrtnutí políčka "Mirror Displays".**



6 **Přetáhněte zobrazenou ikonu monitoru a umístěte ji na požadované místo.**



7 **Zavřete obrazovku nastavení zobrazení.**

Až do tohoto bodu bylo rozvržení obrazovky pevně určeno.

Umístění snímku, který má být promítán

Tato kapitola vysvětluje uspořádání virtuálního zobrazení příkladu 1.
☛ s.30

Postup

1 **Otevřete soubor, který se má promítat.**

Spusťte PowerPoint a soubory Excel.

2 **Přetáhněte okno do požadovaného monitoru virtuálního zobrazení a přidělte ho na místo, kde se má snímek promítat.**

Táhněte okno aplikace Excel doprava, dokud nezmizí. Výsledkem je, že se okno programu PowerPoint objeví na aktuálním monitoru a okno programu Excel se objeví na virtuálním zobrazení napravo.



Promítání přidělených snímků

Tato kapitola vysvětluje uspořádání virtuálního zobrazení příkladu 1.
☛ s.30

Postup

1. **Vyberte číslo virtuálního zobrazení, které se má přidělit na "Zobrazení" a nastavte snímek, který se má promítat z projektoru.**



2. **Klepněte na položku "Připojit".**



Je promítnut snímek přidělený příslušnému projektoru.

V prostředí systému Windows nelze zobrazit snímek, který byl odeslán do virtuálního zobrazení na počítači. Chcete-li přizpůsobit snímek na virtuálním displeji, musíte to provést v průběhu prohlížení promítaného snímku.

Pokud chcete na virtuálním displeji provádět operace s myší, přesuňte ukazatel myši na virtuálním displeji takovým směrem, aby se ukazatel objevil na virtuálním displeji.

3 **Chcete-li ukončit zobrazení s více obrazovkami, klepněte na "Odpojit" na nástrojové liště.**

- V prostředí systému Windows, pokud byl ovladač virtuálního displeje povolen, takže lze ukazatel myši přesunout mimo okraje obrazovky, může dojít k situacím, kdy ztratíte stopu umístění ukazatele. Pokud nepoužíváte virtuální displej, vymažte kontrolní značku virtuálního displeje pod Přidat-odebrat EPSON Virtual Display, aby nebylo možné ukazatel myši přesunout mimo okraje obrazovky. Chcete-li potom použít zobrazení s více obrazovkami znovu, umístěte znovu kontrolní značku proti požadovanému zobrazení pod položkou Přidat-odebrat EPSON Virtual Display. Chcete-li vymazat kontrolní značku, přečtěte si následující informace.
  ☛ s.31
- Lze přizpůsobit barevný tón jednotlivých projektorů.
  ☛ *Uživatelská příručka* "Oprava barvy pro více projektorů (Úprava barev více obrazovek)"

Připojení k projektoru v jiné podsíti

Tato kapitola vysvětluje, jak připojit počítač k projektoru v jiné podsíti pomocí přístupového bodu v drátované nebo bezdrátové síti LAN v existujícím síťovém systému.

Ve výchozím stavu tato aplikace vyhledává pouze projektory ve stejné podsíti jako počítač. Platí, že i když provádíte vyhledávání projektorů v síti, projektory v jiné podsíti nebudou nalezeny.
Můžete ale identifikovat a připojit se k projektoru v jiné podsíti následujícím způsobem:

- Zadejte buď IP adresu, nebo Název projektoru a proveďte vyhledání. Adresu IP lze zadat přímo. Za předpokladu, že na Serveru DNS byl registrován Název projektoru určeného k připojení, lze vyhledávání jednoduše provést zadáním tohoto Názvu projektoru.☛ s.40
- Provádění vyhledávání na základě Profil
  Jakmile jste provedli vyhledávání projektoru v jiné podsíti, zadáním buď adresy IP, nebo pomocí volby Název projektoru, můžete vyhledávání uložit jako Profil se snadno zapamatovatelným názvem a potom použít tento Profil kdykoliv budete následně chtít vyhledat projektor v jiné podsíti.☛ s.41

Pokud je vyhledávání projektoru neúspěšné, jsou nejpravděpodobnější příčiny následující. Postupujte vhodným způsobem v závislosti na příčině selhání.

- Pro systém Windows i Macintosh
  Není-li k dispozici žádný signál bezdrátové sítě LAN, nebo je-li signál slabý, zkontrolujte, jestli neexistuje něco, co by mohlo rušit signál.
- Je-li na projektoru nainstalovaná dodávaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN a počítač Macintosh je připojen k bezdrátové síti LAN
  Zkontrolujte, jestli je položka AirPort nastavena na On. Můžete také zkontrolovat, jestli byl vybrán vhodný přístupový bod.

V následujících vysvětleních, pokud není uvedeno jinak, jsou použity snímky obrazovek systému Windows.
Stejné obrazovky uvidíte i při používání systému Macintosh.

Postup

1. **Na obrazovce pro výběr projektoru v aplikaci EasyMP Network Projection klepněte na položku "Ruční vyhledávání". Klepněte na položku "Ruční vyhledávání".**



2. **Zadejte adresu IP nebo Název projektoru pro projektor, který chcete připojit, a klepněte na tlačítko "OK".**



Výsledky vyhledávání jsou v aplikaci EasyMP Network Projection zobrazeny v okně pro výběr projektoru.
Za předpokladu, že byl identifikován cílový projektor, vyberte tento projektor a klepněte na **Připojit** pro zřízení připojení.
Pokud budete vždy používat tento projektor, uložte vyhledávání jako Profil, abyste nemuseli zadávat příslušné podrobnosti po každém provádění vyhledávání. ☛ s.41

Pokud Režim rychlého připojení používá funkci **Ruční vyhledávání**, můžete zadat identifikátor SSID. Pokud je k dispozici hodně projektorů, můžete zúžit pole vyhledávání pomocí čísla SSID.

Vyhledávání často používaného projektoru můžete uložit jako Profil. Profil je soubor, který obsahuje všechny informace vztahující se k danému projektoru, jako je například Název projektoru, jeho IP adresa a číslo SSID. Jestliže zadáte profil při každém vyhledávání, není nutné zadávat adresu IP nebo Název projektoru. Například vytvořením skupiny Profil pro každé místo, kde je projektor nastaven, a jejich správou pomocí složek, lze rychle nalézt cílový projektor.



1	Budova A	5	Patro 1
2	Budova B	6	Patro 2
3	Budova C	7	Patro 3
4	Budova D		

Tato kapitola vysvětluje, jak vytvářet a upravovat Profil.

Vytvoření možnosti Profil

Profil je proveden uložením vyhledaných výsledků.

Podrobné informace o úpravě dříve uložené volby Profil naleznete v následující části. ☛ s.43

Postup

1 **Je-li v aplikaci EasyMP Network Projection projektor uvedený na obrazovce pro výběr projektoru, klepněte na tlačítko "Uložit do profilu".**



Objeví se obrazovka Uložit do profilu.

2 **Zadejte Název profilu a klepněte na volbu "Přidat".**



Informace o projektoru je zaregistrována v Profil.
Pokud jste dříve uložili Profil, budete vyzváni k potvrzení, že lze tento profil přepsat. Chcete-li uložit profil s jiným názvem, vyberte **Uložit jako**. Pokud jste vytvořili pro Profil složku, objeví se

následující obrazovky. Po zadání údaje Název profilu a výběru cíle volby **Uložit do** klepněte na položku **Přidat**.

Pro systém Windows



Pro systém Macintosh



Podrobné informace o způsobu vytvoření složky pro Profil naleznete v následující části.☛ s.43

Vyhledávání zadáním položky Profil

Vyhledávání můžete provádět stanovením vytvořeného nastavení Profil.

Postup

1 **Klepněte na "Profil" na výběrové obrazovce aplikace EasyMP Network Projection projektoru.**

Pokud není Profil zaregistrovaný, nelze vybrat volbu **Profil**.



2 **Ze zobrazené nabídky vyberte projektor, ke kterému se chcete připojit.**



Výsledky vyhledávání jsou v aplikaci EasyMP Network Projection uvedeny na obrazovce pro výběr projektoru.
Za předpokladu, že byl identifikován cílový projektor, vyberte tento projektor a klepněte na **Připojit** pro zřízení připojení.

Správa Profil

Můžete měnit název a hierarchickou strukturu Profil.

Postup

1. **Klepněte na "Nastavit volby" na hlavní obrazovce aplikace EasyMP Network Projection.**

   Zobrazí se obrazovka Nastavit volby.

2. **Klepněte na položku "Upravit profil".**



   Zobrazí se obrazovka Upravit profil.

3. **Upravte obsah zaregistrovaný v možnosti Profil.**



1 :Označuje složku.

2 :Označuje Profil.

Profil	
Položka	**Funkce**
Profil	Můžete zobrazit zaregistrovaný Profil. Můžete ho spravovat vytvořením složky. Dále můžete změnit pořadí položky Profil nebo složky přetáhnutím myší.
Kopírovat	Profil můžete kopírovat. Zkopírovaný Profil je uložen do stejné složky jako původní se stejným názvem.
Odstranit	Profil a složku můžete odstranit.

Profil	
Položka	Funkce
Přejmenovat	Můžete zobrazit dialogové okno Přejmenovat a složku nebo Profil přejmenovat. Do dialogového okna Přejmenovat lze zadat až 32 znaků.
Vytvořit složku	Můžete vytvořit novou složku.
Exportovat	Profil lze Exportovat, Profil lze Importovat a potom také používat.
Importovat	Tuto volbu používejte, když chcete načíst a použít exportovaný Profil.

Informace o vybraném profilu	
Položka	Funkce
Název projektoru, Adresa IP	Můžete zobrazit informace o projektoru zaregistrované v Profil.
Odstranit	Můžete odstranit informace pro vybraný projektor. Když jsou odstraněny všechny informace o projektoru, profil se odstraní také.

4 **Klepněte na tlačítko "OK".**

Vaše úpravy se uloží a zavře se obrazovka Upravit profil.

Nastavení operace aplikace EasyMP Network Projection

Můžete provádět možnosti nastavení, jako například způsob zpracování při spuštění aplikace EasyMP Network Projection.

Můžete provádět možnosti nastavení, jako například způsob zpracování při spuštění aplikace EasyMP Network Projection.
Z hlavní obrazovky aplikace EasyMP Network Projection vyvolejte funkci Nastavit volby.

Postup

1 **Klepněte na položku "Nastavit volby" na hlavní obrazovce aplikace EasyMP Network Projection.**



Objeví se obrazovka Nastavit volby.

2 **Nastavte jednotlivé položky.**

V následujícím kroku potvrďte podrobnosti nastavovaných položek. Po provedení všech potřebných nastavení klepnutím na **OK** zavřete obrazovku Nastavit volby.

Nastavení jednotlivých položek

Jednotlivé položky nastavujte na kartách Obecná nastavení, Optimalizovat výkon a Výstupu zvuku.

Karta Obecná nastavení



Použít přenos videa na celou obrazovku	Pouze systém Windows (s výjimkou systému Windows Vista) Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit aplikaci Windows Media Player na celé obrazovce. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud film není přehráván plynule.
Šifrovat komunikaci	Vyberte pro šifrování a přenos dat. I když jsou data zachycena, nelze je dešifrovat. Je-li používán Režim rychlého připojení, ujistěte se, že je toto políčko zaškrtnuté.

Zobrazit okno výběru režimu připojení po spuštění	Nastavte, jestli se při spuštění aplikace EasyMP Network Projection zobrazí nebo nezobrazí obrazovka Režim rychlého připojení/Režim rozšířeného připojení. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud jste se shodli na běžném způsobu spuštění.
Metoda vyhledávání po spuštění	Vyberte z následujících možností způsob vyhledávání projektoru, který se provede při spuštění aplikace EasyMP Network Projection. **Automaticky vyhledat po spuštění** **Specifikovat metodu vyhledávání po spuštění** **Vyhledat s poslední síťovou konfigurací**
Upravit profil	Zobrazí se dialogové okno Upravit profil.☛ s.43
Přepnout LAN	Pouze pro systém Windows Zobrazí se dialogové okno Přepnout síťový adaptér. Tato volba se používá, pokud je nutné přepnout síťový adaptér, který se použije pro vyhledávání, když má počítač více adaptérů. Ve výchozím nastavení se pro provádění vyhledávání použijí všechny síťové adaptéry. Pokud bude drátovaná síť LAN vždy použita coby způsob připojení, vyberte adaptér drátové sítě LAN.
Obnovit výchozí nastavení	Všechny hodnoty položek na kartě Obecná nastavení lze nastavit na výchozí hodnoty, kromě položek Upravit profil a Přepnout LAN.

Karta Optimalizovat výkon



Jezdec nastavení výkonu	Výkon lze nastavit na **Rychlý**, **Normální** a **Jemný**. Nastavte na **Rychlý**, když jsou promítání filmu přerušována.
Přenést okno s vrstvami	Pouze systém Windows (s výjimkou systému Windows Vista) Nastavuje, jestli se má nebo nemá přenášet vrstvené okno. Vrstvené okno se používá, když se projektorem nepromítá obsah jako jsou například zprávy zobrazené na počítači. Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete promítat obsah jako například zprávy, které používají vrstvené okno. Pokud nechcete, aby kurzor myši na obrazovce blikal, zrušte zaškrtnutí políčka.
Obnovit výchozí nastavení	Umožňuje obnovit výchozí nastavení všech nastavení funkcí karty Optimalizovat výkon.

Pokud na panelu nástrojů klepnete na ikonu , zobrazí se pouze karta Optimalizovat výkon.

Karta Výstup zvuku



Výstup zvuku z projektoru	Nastavte, zda má být zvuk z počítače přenášen do projektoru a zda má z něj vystupovat či nikoliv. Zrušením zaškrtnutí bude zvuk reprodukován počítačem. Pokud však promítáte film v režimu zvuku Režim odesílání videa, zvuk vystupuje z projektoru bez ohledu na nastavené této položky.
Obnovit výchozí nastavení	Klepnutím nastavíte výstup zvuku z projektoru.

Použití počítače k nastavení, monitorování a ovládání projektorů

Tato kapitola vysvětluje, jak používat počítač, který je připojený k síti, aby bylo možné změnit nastavení projektoru a ovládání projektoru.

Projektor můžete nastavovat z počítače pomocí webového prohlížeče počítače, který je připojený k projektoru pomocí sítě. Operace nastavení a ovládání lze provádět dálkově, pokud se použije tato funkce.
Vzhledem k tomu, že můžete používat klávesnici počítače, je zadávání znaků vyžadovaných pro nastavení snadnější.
Jako webový prohlížeč použijte aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší verzi. Pokud používáte počítač Macintosh, můžete také použít aplikaci Safari. Pokud ovšem pod systémem Mac OS X 10.2.8 používáte prohlížeč Safari, nemusí se některá přepínací tlačítka ovládání pomocí webového rozhraní zobrazovat správně.

Nastavení a ovládání pomocí webového prohlížeče je možné, pokud je položka projektoru **Síť zapnuta** v nabídce Konfigurace nastavena na volbu **Rozšířené**, i když je projektor v režimu **Pohotovostní režim** (když je napájení vypnuto).

Zobrazení ovládání pomocí webového rozhraní

Následující postup slouží k zobrazení Ovládání pomocí webového rozhraní.

Pokud je váš webový prohlížeč nastavený pro připojení přes proxy server, nelze Ovládání pomocí webového rozhraní zobrazit. Chcete-li použít ovládání z webu, musíte provést nastavení síťového připojení pomocí jiného serveru než proxy serveru.

Zadání IP adresy projektoru

Ovládání pomocí webového rozhraní lze otevřít zadáním IP adresy projektoru následujícím způsobem při použití režimu Režim rozšířeného připojení.

Postup

1. **Spusťte webový prohlížeč na počítači.**
2. **Zadejte IP adresu projektoru do vstupního pole webového prohlížeče a na klávesnici počítače stiskněte klávesu [Enter].**

   Zobrazí se Ovládání pomocí webového rozhraní.

   Když je volba Příst. heslo na web nastavena v nabídce Síť vybrané z nabídky projektoru Konfigurace, zadejte heslo. Zadejte EPSONWEB jako Jméno uživatele. Pro položku Příst. heslo na web zadejte jako heslo sadu znaků.

Nastavení projektoru

Lze nastavit položky, které bývají obvykle nastaveny v nabídce projektoru Konfigurace. Obsahy nastavení se odrážejí v nabídce Konfigurace. Existují také položky, které lze nastavit pouze ve webovém prohlížeči.

Položky v nabídce Konfigurace, které nelze nastavit pomocí webového prohlížeče

Lze nastavit všechny položky v nabídce Konfigurace s výjimkou následujících položek.

- Nabídka Nastavení - Tvar ukazatele
- Nabídka Nastavení - Zkušební vzor
- Nabídka Nastavení - Uživatelské tlačítko
- Nabídka Rozšířené - registrace Uživatelské logo
- Nabídka Rozšířené - Jazyk
- Nabídka Rozšířené - Provoz - Vysoká nadm. výška
- Nabídka Rozšířené - Provoz - Čas krytu čočky
- Nabídka Reset - Resetovat vše a Reset hodin lampy

Položky, které jsou k dispozici v jednotlivých nabídkách, jsou stejné jako nabídka Konfigurace projektoru.
☛ *Uživatelská příručka* "Seznam funkcí"

Položky, které lze nastavit pouze ve webovém prohlížeči

Následující položky lze nastavit pouze ve webovém prohlížeči.

- SNMP Název komunity
- Heslo pro monitor

Nastavením funkce Mailová zpráva v nabídce projektoru Konfigurace budou na předem nastavené e-mailové adresy odeslány zprávy s oznámením, pokud nastane s projektorem problém nebo je vydáno varování. To umožňuje oznámit obsluze problémy s projektory, i když jsou v lokalitách, které jsou od nich vzdálené.

☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka E-mail"

- Lze zaznamenat maximálně až tři místa určení pro oznámení (adresy) a zprávy s oznámením budou odeslány do všech tří míst najednou.
- Pokud se u projektoru objeví kritický problém a náhle přestane fungovat, nemusí být schopen odeslat zprávu, která oznamuje obsluze, že nastal problém.
- Monitorování je možné, pokud je v nabídce projektoru Konfigurace vybrána nabídka **Rozšířené** a je nastavena volba **Síť zapnuta**, i když má projektor nastaven **Pohotovostní režim** (když je napájení vypnuto).

Nastavením položky SNMP v nabídce projektoru Konfigurace budou na předem nastavené e-mailové adresy odeslány zprávy s oznámením, pokud nastane s projektorem problém nebo je vydáno varování. To je užitečné, když se projektory ovládají souhrnně v místě, které je od nich vzdálené.

☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Ostatní"

- Správu SNMP by měl provádět správce sítě nebo někdo, kdo je se sítí seznámený.
- Chcete-li ke sledování projektoru použít funkci SNMP, potřebujete do počítače nainstalovat program správce SNMP.
- Funkce správy pomocí protokolu SNMP nelze používat u bezdrátové sítě LAN, je-li nastaven Režim rychlého připojení.
- Lze uložit až dvě IP adresy cílového místa.

Prezentace pomocí aplikace PC Free

Tato kapitola vysvětluje, jak promítat pomocí aplikace PC Free soubory snímků a filmů uložených na zařízeních USB a scénáře vytvořené pomocí aplikace EasyMP Slide Converter.

Aplikaci PC Free lze používat pro přímé promítání souborů uložených na úložných zařízeních USB a v digitálních fotoaparátech připojených k projektoru.

Úložná zařízení USB, která zahrnují bezpečnostní funkce, někdy nelze použít.

Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free

Typ	Typ souboru (přípona)	Poznámky
Soubor scénáře	.fse .sit*	Toto jsou soubory scénáře vytvořené pomocí aplikace EasyMP Slide Converter.☛ s.66
Snímek	.jpg	Následující formáty nelze promítat. • Snímky s vyšším rozlišením než 8 192 x 8 192 • Snímky s větší velikostí souboru než 12 MB • Soubory s příponou ".jpeg" • Formáty barevného režimu CMYK • Progresivní formáty Obvykle nelze zřetelně promítat snímek, pokud je komprese nastavena na příliš vysokou hodnotu.
	.bmp	Nelze promítat snímky s vyšším rozlišením než 1 024 x 768.
	.gif	• Nelze promítat snímky s vyšším rozlišením než 1 024 x 768. • Nelze promítat animované soubory GIF.
	.png	Nelze promítat snímky s vyšším rozlišením než 1 024 x 768.
DPOF	.mrk	Pro DPOF verze 1.10 lze promítat pouze soubory pojmenované jako AUTPLAYx.mrk (kde x je číslo od 0 do 9).

* Lze také promítat scénáře (soubory SIT) vytvořené pomocí aplikací EMP SlideMaker nebo EMP SlideMaker2, které jsou dodávány pro jiné projektory.

Podporované soubory filmů

Soubor Typ (přípo-na)	Film Kodek	Kodek zvuku	Kvalita záznamu
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Lze přehrávat obsahy souborů formátu MPEG bez zvuku. Lineární zvuk PCM a formáty AC-3 nelze přehrávat.	Nejvyšší obnovovací kmitočet: 30 snímků/s Maximální rozlišení: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

* Soubory s příponou .mpeg nelze promítat.

- Soubory, na které je aplikován systém DRM (Digital Rights Management), nelze promítat.
- Pokud při přehrávání filmů (při přenosu s vyššími přenosovými rychlostmi) použijete úložné zařízení USB s pomalou přístupovou rychlostí, nemusí se soubory filmů přehrávat správně nebo může zvuk přeskakovat, případně nemusí být vůbec k dispozici.
- Při použití pevného disku USB doporučujeme použití napájení ze síťového adaptéru.
- Projektor nepodporuje média naformátovaná na některých systémech souborů. Pokud máte problémy s promítáním, použijte médium naformátované pod systémem Windows.
- Naformátujte médium pomocí systému souborů FAT16/32.

Příklady PC Free

Promítání snímků a filmů uložených na paměťovém zařízení USB a dalších



Soubory snímků a filmů lze přehrávat některým z následujících dvou způsobů. Díky aplikaci PC Free je promítání filmů mnohem plynulejší, než než promítání pomocí jiných aplikací z počítače.

Příklad 1: Připravte více snímků a promítejte je nepřetržitě (Prezentace).
☛ s.64

Příklad 2: Vyberte soubory snímků a filmů jeden po druhém je promítejte. ☛ s.63

Promítání Prezentace v programu PowerPoint bez připojení k počítači

K převedení souboru programu PowerPoint do formátu scénáře můžete použít aplikaci EasyMP Slide Converter. Uložením tohoto souboru scénáře na úložné zařízení USB můžete promítat Prezentaci v programu PowerPoint bez připojení počítače.



Způsob přehrávání pro promítaný soubor lze při převodu nastavit následovně.

Příklad 1: Soubor programu PowerPoint převeďte na scénář a promítněte.
☛ "Převod souborů aplikace PowerPoint na scénáře" s.68
☛ "Promítání scénářů" s.60

Příklad 2: Scénář nastavte na automatické přehrávání (Automatické spuštění).
☛ "Převod souborů aplikace PowerPoint na scénáře" s.68

Aplikace PC Free umožňuje přehrávat a promítat scénáře, soubory snímků a soubory filmů uložené v úložných zařízeních USB a dále soubory snímků, které jsou uloženy v digitálních fotoaparátech. Tato kapitola popisuje základní operace aplikace PC Free.

Přestože jsou následující postupy vysvětlovány s použitím dálkového ovladače, stejné operace lze provést prostřednictvím ovládacího panelu projektoru.

Spuštění a uzavření aplikace PC Free

Spuštění aplikace PC Free

Postup

1. **Přepněte promítaný snímek na USB1.**

   ☛ *Uživatelská příručka* "Přepnutí na cílový obraz použitím dálkového ovladače"

2. **Připojte paměťové zařízení USB nebo digitální fotoaparát k projektoru.**

   ☛ *Uživatelská příručka* "Připojení a odpojení zařízení USB (pouze EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

3. **Aplikace PC Free je spuštěna a objeví se obrazovka se seznamem souborů.**



Soubory JPEG a MPEG se zobrazí jako miniatury (obsahy souborů se zobrazí jako malé obrázky). Scénáře (soubory FSE a SIT) se zobrazí jako miniatury, jako první obrázek v prezentaci. Ostatní soubory nebo složky se zobrazí jako ikony, jak je uvedeno v následující tabulce.

Ikona	Soubor	Ikona	Soubor
FSE	Soubory FSE*	DPOF	Formát pro digitální fotoaparát
SIT	Soubory SIT*	MPEG	Soubor MPEG
JPEG	Soubory JPEG*	WMV	Soubory WMV
BMP	Soubory BMP	PFX	Soubory PFX (klientský certifikát)

Ikona	Soubor	Ikona	Soubor
GIF	Soubory GIF	CER	Soubory CER (Certifikát CA)
PNG	Soubory PNG		

* Není-li možné zobrazit jako miniaturu, zobrazí se jako ikona.

- Je-li pro scénář nastaveno automatické spouštění, přehrává se automaticky s nejvyšší prioritou nad jinými zdroji vstupu. Pokud chcete zastavit jeho přehrávání, stiskněte tlačítko [Esc] na dálkovém ovládání.☛ s.68
- K projektoru lze také připojit paměťovou kartu, a to jejím vložením do čtečky karet USB. Některé čtečky karet však nemusí být kompatibilní.
- Když se zobrazí následující obrazovka (obrazovka Vyberte disk), stisknutím tlačítek [▲][▼][◀][▶] zvolte jednotku, kterou hodláte použít a potom stiskněte tlačítko [Enter].



- Chcete-li vyvolat obrazovku Vyberte disk, umístěte kurzor na položku **Vyberte disk** v horní polovině obrazovky seznamu souborů a stiskněte tlačítko [Enter].
- Projektor může současně rozpoznat až osm jednotek.

Ukončení aplikace PC Free

Postup

Chcete-li aplikaci PC Free ukončit, odpojte zařízení USB od portu USB1 na projektoru. Vypněte napájení digitálních fotoaparátů, pevných disků nebo jiných zařízení a poté je odpojte.

Základní operace aplikace PC Free

Následující část popisuje postup pro přehrávání snímků, filmů a scénářů pomocí aplikace PC Free a operace promítání.

Postup

1. **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] umístěte kurzor na soubor nebo složku, ke které chcete mít přístup.**



1 Kurzor

Pokud všechny soubory a složky nelze současně zobrazit v aktuálním okně, stiskněte tlačítko [Page] (Down) nebo přesuňte kurzor na tlačítko **Další strana** na spodní části obrazovky a stiskněte tlačítko [Enter].
Návrat na předchozí obrazovku lze provést stisknutím tlačítka [Page] (Up) nebo umístěním kurzoru na tlačítko **Předchozí strana** v horní části obrazovky a stisknutím tlačítka [Enter].

2 Stiskněte [Enter].

Zobrazí se vybraný snímek.
Je-li vybrána složka, zobrazí se soubory ve vybrané složce. Zvolte položku **Zpět nahoru** a stisknutím tlačítka [Enter] se vraťte na obrazovku, která byla zobrazená před otevřením složky.

Otáčení snímku

Snímky JPEG můžete během jejich přehrávání pomocí aplikace PC Free otáčet po 90° přírůstcích. Během Prezentace je také k dispozici funkce otáčení.

Snímky JPEG otáčejte následujícím způsobem.

Postup

1 Přehrávání snímků nebo scénářů ve formátu JPEG nebo provádění Prezentace.

Přehrávání snímků JPEG ☛ s.63

Přehrávání scénářů ☛ s.61

Přehrávání Prezentace ☛ s.64

2 Během promítání snímku JPEG stiskněte tlačítko [▲] nebo [▼].



Tato kapitola popisuje způsob přehrávání scénářů uložených v úložném zařízení USB a operace během přehrávání scénáře.

Přestože jsou následující postupy vysvětlovány s použitím dálkového ovladače, stejné operace lze provést prostřednictvím ovládacího panelu projektoru.

Vytvoření a úprava scénáře

Předem vytvořte scénář pomocí aplikace EasyMP Slide Converter a přesuňte ho do úložného zařízení USB.☛ s.66

Základní úpravy souboru SIT

U souborů SIT převedených použitím základního převodu aplikace EasyMP Slide Converter ☛ s.69 je možné změnit pořadí, v kterém jsou snímky promítány, nebo nastavit, zda se mají jednotlivé snímky zobrazovat či nikoli.

> Základní úpravy nelze provádět u souborů FSE.

Postup

1. **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] umístěte kurzor na soubor SIT, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko [Esc].**

2. **Ze zobrazené nabídky vyberte volbu "Upravit scénář" a stiskněte tlačítko [Enter].**



3. **Umístěte kurzor na požadovaný snímek a stiskněte tlačítko [Esc].**

Zobrazí se podnabídka.
Chcete-li změnit pořadí snímků, vyberte nastavení **Přesunout soubory**, zobrazení nebo skrytí souborů proveďte pomocí volby **Zobrazit/skrýt**, poté stiskněte tlačítko [Enter].
Přejděte ke kroku 4, pokud vyberete nastavení Přesunout soubory.
Přejděte ke kroku 5, pokud vyberete volbu Zobrazit/skrýt.



4 **Přesuňte kurzor na požadované místo a potom stiskněte tlačítko [Enter].**



1. Přesunovaný snímek
2. Kurzor na cílovém umístění

5 **Jakmile dokončíte úpravy, umístěte kurzor na "Odej" v horní části obrazovky, a poté stiskněte tlačítko [Enter].**

Upravovaný obsah lze zpřístupnit pouze tehdy, když je úložné zařízení USB připojeno k projektoru.

Přehrávání scénáře

Postup

1 **Spusťte aplikaci PC Free.** ☛ s.57

Objeví se obrazovka se seznamem souborů.

2 **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] přesuňte kurzor na cílový scénář.**

3 **Stiskněte tlačítko [Enter].**

Je zahájeno přehrávání.

- Snímky ve formátu JPEG lze ve scénáři během jejich promítání otáčet. ☛ s.59
- Snímky filmů, které jsou zahrnuty v scénářích, lze v průběhu přehrávání rychle posunovat směrem dopředu, dozadu a pozastavovat je. ☛ s.63

Operace během prezentace

V průběhu přehrávání scénáře je možné provádět pomocí dálkového ovládání následující operace.

Přepínání obrazovky	• Pro soubory FSE [Page] (Down)/▼: Další snímek [Page] (Up)/▲: Předchozí snímek [Enter]/▶: Další snímek nebo objekt ◀: Předchozí snímek nebo objekt • Pro soubory SIT [Enter]/[Page] (Down)/▶: Další snímek nebo objekt [Page] (Up)/◀: Předchozí snímek nebo objekt
Zastavení přehrávání	Zpráva "**Chcete ukončit přehrávání scénáře?**" se zobrazí po stisknutí tlačítka [Esc]. Ukončení proveďte volbou **Odej** a stisknutím tlačítka [Enter]. Pokračujte v přehrávání volbou **ESC** a stisknutím tlačítka [Enter].

Následující funkce projektoru lze použít při promítání souboru scénáře nebo snímku pomocí aplikace PC Free.

- Zmrazit ☛ *Uživatelská příručka* "Pozastavení obrazu (Freeze)"
- Vypnout A/V ☛ *Uživatelská příručka* "Dočasné skrytí obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"

- E-lupa ☛ *Uživatelská příručka* "Zvětšení části obrazu (El. lupa)"

Soubory snímků a filmů uložené na úložném zařízení USB a soubory snímků v digitálním fotoaparátu lze promítat pomocí aplikace PC Free jedním z následujících dvou způsobů.

- Promítání vybraných souborů snímků a filmů
  Toto je funkce pro promítání jednotlivých souborů.
- Postupné promítání všech souborů snímků a filmů ve složce (Prezentace)
  Toto je funkce pro postupné promítání obsahu souborů složky (jednoho souboru po druhém).

Upozornění

K úložnému zařízení USB je během přehrávání souborů filmů často přistupováno. V této době neodpojujte úložné zařízení USB. Aplikace PC Free nemusí správně pracovat.

Přestože jsou následující postupy vysvětlovány s použitím dálkového ovladače, stejné operace lze provést prostřednictvím ovládacího panelu projektoru.

Promítání filmů a snímků

Postup

1. **Spusťte aplikaci PC Free.** ☛ s.57
   Objeví se obrazovka se seznamem souborů.

2. **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] umístěte kurzor na soubor snímku nebo filmu, který se má promítat.**



❶ Soubor snímku

3. **Stiskněte [Enter].**
   Snímek nebo film se začne přehrávat.



4. **Následující operace umožní návrat do seznamu souborů.**
   - Během promítání statických snímků: Stiskněte tlačítko [Esc].
   - Během promítání filmů: Stiskněte tlačítko [Esc]. Na obrazovce, která se objeví, vyberte volbu Konec a stiskněte tlačítko [Enter].

- Snímky ve formátu JPEG lze během promítání otáčet.☛ s.59
- Během přehrávání souborů filmů můžete dálkovým ovládáním provádět následující operace.
  Rychlý posuv dopředu: Stiskněte tlačítko [▸]
  Posuv zpět: Stiskněte tlačítko [◂]
  Zmrazení (Pozastavení obrazu): Stiskněte tlačítko [▾]
  Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko [Enter].
  Během rychlého posuvu dopředu, posuvu zpět nebo pozastavení není slyšet žádný zvuk.

Postupné promítání všech souborů snímků a filmů ve složce (Prezentace)

Soubory snímků a filmů ve složce můžete promítat postupně, jeden po druhém. Tato funkce se nazývá Prezentace. Prezentace provádějte následujícím postupem.

Můžete nastavit podmínky zobrazení, jako například opakované promítání a přidání efektů do zobrazení během přepínání souborů. Chcete-li měnit soubory filmu a snímku automaticky po spuštění Prezentace, nastavte v nabídce Volba aplikace PC Free možnost Doba přepnutí obrazovky na jakoukoliv jinou volbu než **Ne**. Výchozím nastavením je **Ne**.☛ s.65

Postup

1. **Spusťte aplikaci PC Free.☛ s.57**

   Objeví se obrazovka se seznamem souborů.

2. **Pomocí tlačítek [▲][▾][◂][▸] umístěte kurzor na složku Prezentace, kterou chcete spustit, a stiskněte tlačítko [Enter].**

3. **Z obrazovky seznamu souborů vyberte Prezentace a stiskněte tlačítko [Enter].**

   Je spuštěna Prezentace, přičemž soubory snímků a filmů ve složce budou automaticky postupně promítány, jeden po druhém.

   Po promítnutí posledního souboru se znovu automaticky zobrazí seznam souborů. Pokud v okně Volba nastavíte volbu **Nepřetržité přehrávání** na **Zapnuto**, promítání je po dosažení konce znovu spuštěno od začátku.☛ s.65

   Stejně jako u scénáře můžete v průběhu promítání Prezentace pokračovat na další obrazovku, vrátit se na předchozí obrazovku nebo zastavit přehrávání.☛ "Operace během prezentace" s.61

Pokud byla volba Doba přepnutí obrazovky nastavena v okně Volba na **Ne**, soubory nebudou při spuštění Prezentace automaticky měněny. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [Enter] nebo [Page] (Down), chcete-li pokračovat k následujícímu souboru.

Na obrazovce Volba můžete nastavit pořadí zobrazení souborů a operace prezentace.

Postup

1. **Umístěte kurzor na položku "Volba" ve spodní části obrazovky se seznamem souborů a stiskněte tlačítko [Enter].**

2. **Jakmile se objeví obrazovka Volba, nastavte jednotlivé položky.**

   Povolte nastavení umístěním kurzoru na cílovou položku a stisknutím tlačítka [Enter].

   Podrobnosti o položkách jsou uvedeny níže.

Pořadí přehrávání	Můžete nastavit pořadí zobrazovaných souborů. Můžete vybrat třídění souborů buď **Podle názvu**, nebo **Podle data**.
Nepřetržité přehrávání	Můžete určit, jestli se má Prezentace opakovat.
Doba přepnutí obrazovky	Zde můžete nastavit čas pro zobrazení jednotlivého souboru při přehrávání Prezentace. Čas lze nastavit v rozsahu mezi Ne (0) a 60 Sekundy. Když nastavíte **Ne**, je automatické přehrávání zakázáno.
Efekt	Lze nastavit efekty použité při výměně snímků.

3. **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] umístěte kurzor na tlačítko "OK" a stiskněte tlačítko [Enter].**

   Nastavení je použito.

   Pokud nechcete nastavení aplikovat, umístěte kurzor na **Zrušit** a stiskněte tlačítko [Enter].

Příprava scénáře (použitím aplikace EasyMP Slide Converter)

Tato kapitola popisuje převod souboru aplikace PowerPoint na scénář a způsob přenosu na úložné zařízení USB.

Pomocí aplikace EasyMP Slide Converter můžete převádět soubory aplikace PowerPoint na soubory, které lze přehrávat přímo z projektoru, bez nutnosti připojení počítače. V této příručce jsou tyto soubory pojmenované jako scénáře.



Přeneste vytvořené scénáře na úložné zařízení USB připojené k počítači. Připojte úložné zařízení USB, na kterém jsou uložené scénáře pro projektor, a pomocí aplikace PC Free spusťte promítání.☛ "Přehrávání scénáře" s.61

Do počítače by měla být nainstalována aplikace EasyMP Slide Converter.

Podrobné informace o instalaci aplikace EasyMP Slide Converter naleznete v části ☛ s.12

Lze převádět soubory aplikace PowerPoint a scénáře přehrávat přímo z projektoru, bez nutnosti připojení počítače.

Konvertibilní soubory aplikace PowerPoint

V aplikaci EasyMP Slide Converter lze převádět na scénáře soubory, které byly vytvořeny v aplikaci Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (přípony .ppt/.pps/.pptx).

Postup převodu scénáře

Scénáře lze převést následujícím postupem.

1. Spusťte aplikaci EasyMP Slide Converter a zvolte soubor aplikace PowerPoint.
2. Na obrazovce Nastavit upravte nastavení, jako je např. Uložit do, Režim převodu a Rozlišení projektoru a poté převeďte na scénář.
3. Zobrazte náhled převedeného scénáře (soubor FSE).
4. Zkopírujte scénář na úložné zařízení USB připojené k počítači.
5. Nastavte scénář na automatické spouštění.

Popis hlavní obrazovky

Spusťte aplikaci EasyMP Slide Converter, objeví se hlavní obrazovka. Funkce jednotlivých tlačítek jsou popsány v následující tabulce.

	Název tlačítka	Vysvětlení
1	**Převést**	Klepnutím zobrazíte okno Výběr souboru. Zvolte soubor aplikace PowerPoint a převeďte jej na scénář. ☛ "Převod na scénář" postup 3
2	**Náhled**	Klepnutím zobrazíte okno Výběr souboru. Vyberte a zobrazte převedený scénář (soubor FSE). ☛ "Převod na scénář" postup 6
3	**Kopírovat do paměti**	Klepnutím zobrazíte okno Výběr souboru. Vyberte soubor, který chcete kopírovat na úložné zařízení USB, a poté jej zkopírujte. ☛ "Převod na scénář" postup 8
4	**Úpravy AutoRun**	Klepnutím zobrazíte okno Úpravy AutoRun. Upravte AutoRun (automatické spouštění). ☛ "Převod na scénář" postup 9
5	**Nastavit**	Klepnutím zobrazíte obrazovku Nastavit. Upravte volby, jako je např. Uložit do, Rozlišení a Režim převodu. ☛ "Převod na scénář" postup 4

Je-li na obrazovce Nastavit zaškrtnuto políčko **Po převedení zkopírujte soubor do paměti.**, budou se zobrazovat zprávy, které budou provázet při úpravě nastavení jednotlivých položek. Podle pokynů ve zobrazené zprávě lze upravovat nastavení jednotlivých položek. Když je zrušeno zaškrtnutí tohoto políčka, jednotlivá nastavení provádějte z hlavní obrazovky.

Převod na scénář

Tato kapitola krok za krokem vysvětluje převod na scénář.

Postup

1. **Vyberte nabídku "Start" - "Programy" (nebo "Všechny programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter".**

   Objeví se hlavní obrazovka aplikace EasyMP Slide Converter.

2. **Připojte úložné zařízení USB k počítači, chcete-li scénář uložit.**

3. **Klepněte na tlačítko na hlavní obrazovce. Zvolte soubor aplikace PowerPoint a převeďte jej na scénář, poté klepněte na volbu "Zvol".**

4. **Objeví se obrazovka Nastavit. Zadejte všechny položky s odkazem na následující tabulku a potom klepněte na tlačítko "Další".**



Soubor	Zobrazí se název souboru pro zvolenou aplikaci PowerPoint.
Uložit do	Zvolte, kam má být scénář uložen.

Režim převodu	Zvolte způsob převodu souboru aplikace PowerPoint. • **Přehrát prezentaci a převést soubory** Během převodu se zobrazuje prezentace, což umožňuje kontrolovat průběh převodu prezentace. Během převodu není možné obsluhovat jiné aplikace. Soubor je uložen do formátu FSE. • **Převést soubory bez přehrání prezentace** Během konverze se prezentace nezobrazuje. Efekty pro nastavené snímky se nepřevádějí. Soubor je uložen do formátu FSE. • **Provést zjednodušený převod** Proveďte převod do souboru JPEG. Žádné nastavené animace nebudou převedeny. Soubor je uložen do formátu SIT.
Rozlišení projektoru	Zvolte rozlišení pro projektor, který bude scénář promítat. Scénáře nastavené v rozlišení WXGA (1 280 x 800 bodů) nelze přehrávat u projektorů typu XGA.
Po převedení zkopírujte soubor do paměti.	Zvolte při postupu převodu krok za krokem. Je-li možnost zvolena, po každém převedení souboru se objeví obrazovka Nastavit.
Obraz	Zvolte kvalitu snímku pro převedený soubor. Je-li nastavena volba **Normální**, velikost souboru je v porovnání s volbou Vysoká kvalita obrázku menší, ale kvalita snímku je snížena. Doporučujeme volbu **Vysoká kvalita obrázku**. Je-li v režimu Režim převodu zvolena možnost **Provést zjednodušený převod**, kvalitu snímku nelze nastavit.
Čas přechodu animace	Nastavte reprodukovatelnost animace (čas přechodu) pro převedený soubor. Je-li v režimu Režim převodu zvolena možnost **Provést zjednodušený převod**, čas přechodu nelze nastavit.
Upřesnit	Volbu Upřesnit lze přepínáním Zobrazit nebo Skrýt.

Obnovit výchozí nastavení	Změněná nastavení budou vrácena na výchozí hodnoty. Klepnutím na tlačítko **OK** uložte nastavení.
Informace o verzi	Zobrazíte informace o verzi aplikace.

- Klepnutím na tlačítko **Nastavit** na hlavní obrazovce aplikace EasyMP Slide Converter lze upravit podrobnosti nastavení.
- V systému Windows 2000 nelze pro Režim převodu zvolit možnost **Převést soubory bez přehrání prezentace**.
- Neumožňuje-li používaný počítač nastavit rozlišení 1 280 x 800 nebo 1 280 x 768 při zvolené možnosti **Přehrát prezentaci a převést soubory**, nelze zvolit rozlišení projektoru WXGA.
- Není možné převádět zvuk a filmy v souborech aplikace PowerPoint nebo animace, jako je např. PowerPoint Game.
- Nelze převádět nastavené efekty pro první snímek, a to bez ohledu na Režim převodu.
- Je-li vybrána možnost **Převést soubory bez přehrání prezentace**, není možné převést efekty přepínání obrazovky.
- Animace, pro které je nastaven čas nebo opakování, nemusí být převedeny normálně. Není-li možné animaci převést normálně, nastavením delší doby pohotovosti zvyšte reprodukovatelnost.
- Je-li zobrazení snímku v souboru aplikace PowerPoint nastaveno na Snímek, nebo na Vlastní prezentace, převod není možné provést.

5 **Po zobrazení okna pro potvrzení zkontrolujte obsah a klepněte na volbu "Převést".**



- V režimu "Přehrát prezentaci a převést soubory" dojde k automatické úpravě použitého rozlišení obrazovky v závislosti na rozlišení projektoru (XGA nebo WXGA). Po převedení je rozlišení obrazovky vráceno na předchozí rozlišení.
- Je-li spuštěna aplikace PowerPoint, převod nelze provést. Před zahájením převodu ukončete aplikaci PowerPoint. Aplikaci PowerPoint také nespouštějte během převodu.
- Během převodu neprovádějte nastavení obrazovky, jako například změnu rozlišení nebo připojování externího monitoru. Dojde-li ke změně nastavení zobrazení, převod bude zrušen.
- Není-li na obrazovce Nastavit vybrána možnost **Po převedení zkopírujte soubor do paměti.**, neobjeví se obrazovky od postupu 6. Je-li zobrazena hlavní obrazovka, zobrazte náhled scénáře nebo zkopírujte do paměti pomocí příslušných tlačítek na hlavní obrazovce.

6 **Po dokončení převodu klepněte na zobrazené stránce potvrzení pro Náhled na tlačítko "Ano". Jestliže nechcete náhled zobrazit, klepněte na tlačítko "Ne" a přejděte na postup 7.**

Objeví se obrazovka Náhled. Následující tabulka popisuje funkce jednotlivých tlačítek.



Přehrát	Je spuštěn náhled. Provádí také opětovné spuštění zastavených nebo pozastavených scénářů. Pokud nejsou animace v souborech aplikace PowerPoint nepřehrávány automaticky, lze postupně přehrávat animace stisknutím tlačítka **Přehrát**.
Pozastavit	Pozastaví náhled. Stisknete-li tlačítko **Pozastavit** během přehrávání animací, animace se pozastaví.
Zastavit	Zastaví přehrávání a provede návrat na první snímek.
Předchozí snímek	Provede návrat na předchozí snímek.
Další snímek	Provede posun na následující snímek.

Po dokončení náhledu zavřete obrazovku Náhled.

S funkcí Náhled není možné zobrazovat náhled souborů JPEG (SIT). Je-li v režimu Režim převodu zvolena možnost **Provést zjednodušený převod**, objeví se obrazovka potvrzení funkce Kopírovat, ale obrazovka potvrzení funkce Náhled se nezobrazí.

7 **Jakmile se objeví obrazovka potvrzení funkce Kopírovat, klepněte na tlačítko "Ano".**

8 **Objeví se obrazovka Vybrat umístění kopírování. Vyberte jednotku, ke které je připojeno úložné zařízení USB, a umístění kopírování, poté klepněte na tlačítko "OK".**

Chcete-li nastavit automatické spuštění, zvolte položku **Automaticky přehrát. (nastavení AutoRun)**.



Scénář je přenesen do vybraného cílového umístění.

9 **Po dokončení přenosu se objeví jedna z následujících obrazovek.**

Když není na úložném zařízení USB žádný soubor pro automatické spuštění:

Objeví se obrazovka potvrzení funkce Nepřetržité přehrávání. Klepněte na tlačítko **Ano**, chcete-li vytvořit soubor pro automatické spuštění a volbu Nepřetržité přehrávání nastavit na Zapnuto pro soubor automatického spuštění.

Klepněte na tlačítko **Ne**, chcete-li vytvořit soubor pro automatické spuštění a volbu Nepřetržité přehrávání nastavit na Vypnuto pro soubor automatického spuštění.



Když je na úložném zařízení USB soubor pro automatické spuštění:

Nastavte automatické spuštění podle následující tabulky a potom klepněte na tlačítko **OK**.



Disk	Zvolte disk pro úpravu souboru automatického spuštění.
Nepřetržité přehrávání	Chcete-li spustit promítání znovu od prvního scénáře po dokončení všech scénářů uvedených v "Seznamu souborů AutoRun", zaškrtněte toto políčko.
Seznam souborů	Zobrazí se seznam scénářů, pro které není nastaveno automatické spouštění. Soubor scénáře se zobrazí ve formátu "Název složky/Název souboru".
Seznam souborů AutoRun	V pořadí přehrávání se zobrazí seznam scénářů, pro které jen nastavené automatické spouštění. Klepnutím na tlačítka ↑ ↓ lze pořadí změnit.

	Scénář je zaregistrován a odstraněn ze souboru pro automatické spuštění.

Pokud jsou pro automatické spouštění nastaveny dva a více souborů, soubory jsou přehrávány od prvního uvedeného v pořadí v Seznamu souborů AutoRun.

10 Odpojte úložné zařízení USB od počítače.

Způsob odebrání najdete v uživatelské příručce počítače.

11 Po dokončení přenosu scénáře připojte úložné zařízení USB k projektoru a spusťte promítání pomocí aplikace PC Free.
☛ s.57

Je-li rozlišení projektoru, který scénář promítá, typu XGA, nebude možné přehrát scénáře s nastavením rozlišení WXGA (1 280 x 800 bodů). Promítejte po převedení souboru aplikace PowerPoint do souboru scénáře XGA (1 024 x 768 bodů).

Převod na scénář přímo ze souboru aplikace PowerPoint

V této kapitole je popsán způsob převodu na scénář přímo ze souboru aplikace PowerPoint.

Tato funkce je užitečná, pokud chcete převádět bez provádění jakýchkoli úprav nastavení. Protože se během převodu odrážejí nastavení prováděná na obrazovce Nastavit, nastavení předem zkontrolujte, pokud není zvolena možnost **Po převedení zkopírujte soubor do paměti.**.

Postup

1 Přetáhněte myší ikonu souboru programu PowerPoint na ikonu programu EasyMP Slide Converter na pracovní ploše. Lze také klepnout pravým tlačítkem myši na soubor aplikace PowerPoint a zvolit položku "Převést na FSE".

Uvědomte si, že v tomto případě není možné vybrat více souborů programu PowerPoint a převést je. Pro konverzi vyberte pouze jeden soubor.

Je spuštěna aplikace EasyMP Slide Converter.

2 Je-li na obrazovce Nastavit zvolena možnost "Po převedení zkopírujte soubor do paměti.", objeví se obrazovka Nastavit. Přejděte na postup 4 ☛ "Převod na scénář".
Není-li zvolena možnost "Po převedení zkopírujte soubor do paměti.", převeďte soubor klepnutím na obrazovce potvrzení na tlačítko "Převést".



Je spuštěn převod souboru na scénář. Je-li v režimu Režim převodu zvolena možnost **Přehrát prezentaci a převést soubory**, zobrazí se prezentace.

3 **Není-li zvolena možnost "Po převedení zkopírujte soubor do paměti.", po dokončení převodu se zobrazí hlavní obrazovka. Je-li na obrazovce zvolena možnost "Po převedení zkopírujte soubor do paměti.", přejděte k postupu 6 ☛ "Převod na scénář".**

Poté proveďte nastavení typu náhled scénáře, kopírovat do paměti a automatické spouštění.☛ "Popis hlavní obrazovky" s.68

Příloha

Při promítání snímků z počítače během spouštěné aplikace EasyMP Network Projection platí následující omezení. Potvrďte tyto body.

Podporovaná Rozlišení

Lze promítat následující rozlišení počítačové obrazovky. Nelze se připojit k počítači s rozlišením vyšším než UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1 024x768)*
- SXGA (1 280x960)
- SXGA (1 280x1 024)*
- SXGA+ (1 400x1 050)*
- WXGA (1 280x768)
- WXGA (1 280x800)
- WXGA+ (1 440x900)
- UXGA (1 600x1 200)

* Podporovaná rozlišení při zapnuté funkci zobrazení s více obrazovkami.

Pokud je použit počítač se speciální velikostí obrazovky, kde poměr výšky a šířky není popsaný, vybere se z uvedeného seznamu 10 rozlišení obrazovky rozlišení s nejbližší šířkou.
V tomto případě se u široké obrazovky promítají vodorovné okraje, u úzké obrazovky jsou prázdné svislé okraje černé.

Barvy Zobrazení

Počet barev pro obrazovky počítače, které lze promítat.

Windows	Macintosh
16bitová barva	Asi 32 000 barev (16 bitů)
32bitová barva	Asi 16,7 miliónů barev (32 bitů)

Provozní záruka pro zobrazení na více obrazovkách je pro 16bitové a 32bitové barvy.

Počet připojení

K jednomu počítači můžete připojit až čtyři projektory a promítat současně. K jednomu projektoru nemůžete současně připojit více počítačů.

Ostatní

- Pokud je přenosová rychlost bezdrátové sítě LAN nízká, může být síť neočekávaně odpojena.
- Zvuk lze přenášet pouze na jeden projektor. Je-li připojeno více projektorů, zvuk není možné přenášet.
- Když se přehrávají videoklipy, nemusí se přehrávat tak hladce, jako když se zobrazují na počítači.
- Aplikace, které používají část funkcí rozhraní DirectX, se nemusí zobrazovat správně. (Pouze systém Windows)
- Nelze promítat celoobrazovkové výzvy MS-DOS. (Pouze pro systém Windows)
- Existují doby, kdy snímek na obrazovce počítače a snímek promítaný projektorem nemusí přesně souhlasit.

Při použití systému Windows Vista

Pokud používáte aplikaci EasyMP Network Projection s počítačem, na kterém běží systém Windows Vista, věnujte pozornost následujícím bodům.

Omezení při promítání z Windows Fotogalerie

Věnujte pozornost následujícím omezením, když používáte Windows Fotogalerii při spuštěné aplikaci EasyMP Network Projection.

- Prezentace se při promítání z programu Windows Fotogalerie přehrává v nastavení Stručný režim.
  Protože se nástrojová lišta nezobrazí, nelze provádět změny během přehrávání Motivu (efektů), bez ohledu na parametr Index uživatelských zkušeností se systémem Windows.
  Jakmile se Stručný režim spustil, nelze provádět změnu režimů při běžící aplikaci Windows Fotogalerie, i když zavřete aplikaci EasyMP Network Projection. Restartujte aplikaci Windows Fotogalerie.
- Nelze přehrávat filmy.

Omezení v prostředí Windows Aero

Je-li návrh oken pro počítač v režimu Windows Aero, uvědomte si následující dvě omezení.

- V aplikaci EasyMP Network Projection se okno s vrstvami promítá bez ohledu na funkci Přenést okno s vrstvami, která je součástí nabídky Nastavit volby.
  Například, pokud je volba Přenést okno s vrstvami pro nástrojovou lištu aplikace EasyMP Network Projection zakázána, neměla by se promítat, i když je uvedená na obrazovce počítače, nicméně nástrojová lišta se promítá.
- Několik minut po připojení počítače k projektoru prostřednictvím sítě pomocí aplikace EasyMP Network Projection se zobrazí následující zpráva.
  Doporučuje se, abyste vybrali **Ponechat aktuální barevné schéma a tuto zprávu znovu nezobrazovat**. Tato volba je povolena, dokud se počítač nerestartuje.



Je-li v nabídce projektoru Síť nastavena volba Zabezpečení na EAP-TLS, je k ověření zapotřebí zaregistrovat klientský certifikát a certifikát CA do projektoru.
Uložte klientský certifikát a certifikát CA na úložné zařízení USB a pomocí aplikace PC Free proveďte registraci pro projektor.

- Klientský certifikát a certifikát CA vyžadují příslušné přípony PFX (.pfx) a CER (.cer).
- Pro projektor lze zaregistrovat pouze jednu sadu klientského certifikátu a certifikátu CA. Jestliže zaregistrujete jiný digitální certifikát, předchozí certifikát bude přepsán.

Registrace klientského certifikátu

Postup

1. **Připojte úložné zařízení USB, na kterém je uložený digitální certifikát pro projektor, a spusťte aplikaci PC Free.** ☛ s.57

   Objeví se obrazovka se seznamem souborů.

2. **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] na dálkovém ovladači umístěte kurzor na ikonu klientského certifikátu (soubor PFX) a stiskněte tlačítko [Esc].**

3. **Ze zobrazené nabídky vyberte volbu "Digitální certifikát" a stiskněte tlačítko [Enter]. Zobrazí se následující okno.**



4. **Pomocí softwarové klávesnice zadejte heslo. (Lze zadat až 32 alfanumerických znaků)** ☛ *Uživatelská příručka* **"Činnost softwarových kláves"**

5. **Jakmile se zobrazí informace o certifikátu, zkontrolujte jejich správnost, umístěte kurzor na tlačítko "OK" a stiskněte tlačítko [Enter].**

   Když se zobrazí zpráva "**Importován digitální certifikát.**", registrace je dokončena.

Registrace certifikátu CA

Postup

1. **Připojte úložné zařízení USB, na kterém je uložený digitální certifikát pro projektor, a spusťte aplikaci PC Free.**

   Objeví se obrazovka se seznamem souborů.

2. **Pomocí tlačítek [▲][▼][◀][▶] na dálkovém ovladači umístěte kurzor na ikonu certifikátu CA (soubor CER) a stiskněte tlačítko [Esc].**



3. **Ze zobrazené nabídky vyberte "Certifikát CA" a stiskněte tlačítko [Enter].**

4. **Jakmile se zobrazí informace o certifikátu, zkontrolujte jejich správnost, umístěte kurzor na tlačítko "OK" a stiskněte tlačítko [Enter].**

   Když se zobrazí zpráva "**Získán certifikát CA.** Zobrazí se hlášení **Restartovat**" a registrace je dokončena. Stisknutím tlačítka [Enter] vypněte projektor. Certifikát je ověřen po stisknutí tlačítka [⏻], kdy je projektor restartován. Je-li ověření úspěšné, zobrazí se IP adresa.

Pokud se vyskytne kterýkoli z následujících problémů a indikátory nenabídnou žádné řešení, vyhledejte problém na následujících stránkách.

Problémy, které se týkají funkcí sítě

"Nelze se připojit pomocí aplikace EasyMP Network Projection." ☛ s.81

"Když je provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, zůstává promítaný snímek jak je a připojení nelze provést z jiného počítače." ☛ s.81

"Po spuštění aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen." ☛ s.81

"Nelze provést připojení v Režimu rozšířeného připojení nebo připojení Kabelová LAN" ☛ s.82

"Prezentaci nelze zobrazit na požadovaném displeji při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami." ☛ s.83

"Aplikace se už nezobrazují z obrazovky počítače při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami." ☛ s.83

"Na obrazovce počítače se nezobrazuje kurzor myši." ☛ s.83

"Obraz a zvuk pro filmy s aplikací EasyMP Network Projection nejsou zobrazeny, obraz se objevuje pomalu nebo se video či zvuk zastavuje." ☛ s.84

"Při připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection nevystupuje z projektoru žádný zvuk." ☛ s.84

"Když je připojení provedeno pomocí aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit." ☛ s.84

"Když bylo provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena při použití aplikace Office." ☛ s.85

"Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Network Projection" ☛ s.85

"Síťová nastavení nejsou po přerušení připojení k počítači pomocí aplikace EasyMP Network Projection znovu obnovena." ☛ s.87

Problémy, které se týkají PC Free

"V aplikaci PC Free nelze přehrávat či zobrazovat soubory." ☛ s.87

Problémy, které se týkají EasyMP Slide Converter

"Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Slide Converter" ☛ s.88

"Po klepnutí pravým tlačítkem myši není v nabídce aplikace PowerPoint zobrazena volba "Převést na FSE"." ☛ s.88

Problémy týkající se monitorování a ovládání

"E-mail není odeslán, i když v projektoru nastane problém." ☛ s.89



Problémy, které se týkají funkcí sítě

Nelze se připojit pomocí aplikace EasyMP Network Projection.

Zkontrolujte zprávu na obrazovce a pak použijte následující protiopatření.

Chybové zprávy	Náprava
Použitá verze aplikace není podporována. Do počítače nainstalujte nejnovější verzi aplikace.	Nainstalujte aktuální verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Presentation dodávaného s projektorem.

Když je provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, zůstává promítaný snímek jak je a připojení nelze provést z jiného počítače.

Zkontrolujte	Náprava
Opustil prezentující konferenční místnost bez přerušení síťového připojení?	Při používání aplikace EasyMP Network Projection může být přerušeno spojení s počítačem, který byl předtím připojen, když se jiný počítač pokoušel o připojení k projektoru, a ten se připojil se k počítači, který se pokoušel o připojení. Proto, pokud není pro projektor nastaveno Heslo projektoru nebo pokud znáte Heslo projektoru, můžete přerušit aktuální připojení a, pokud provedete operaci připojení, můžete se připojit k projektoru. Když je pro projektor nastaveno Heslo projektoru a toto Heslo projektoru neznáte, restartujte projektor a znovu proveďte připojení.

Po spuštění aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen.

Zkontrolujte	Náprava
Je jednotka bezdrátové sítě LAN připojena? **Pro bezdrátovou síť LAN**	Zkontrolujte, že dodaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN je bezpečně připojena.
Je na projektoru uvedena obrazovka Konfigurace sítě z nabídky Konfigurace?	Je-li obrazovka Konfigurace sítě na projektoru zobrazená, připojení sítě pro aplikaci EasyMP Network Projection je vypnuté. Zavřete nastavení sítě na projektoru a vraťte se do pohotovostní obrazovky sítě LAN.
Jsou k dispozici karta bezdrátové sítě počítače a vestavěná funkce LAN?	Kontrolou nastavení Ovládací panel - Systém - Hardware ve správci zařízení, atd. zkontrolujte, že je síť LAN platná.

Zkontrolujte	Náprava
Je číslo SSID stejné jako číslo přístupového bodu? **Režim rychlého připojení**	Nastavte číslo SSID, které se liší od čísla přístupového bodu.☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Je funkce DHCP pro drátovanou síť LAN nastavena na Zapnuto? **Režim rychlého připojení**	V nabídce Konfigurace vyberte pro volbu **Kabelová LAN** nastavení **DHCP**, které nastavte na **Vypnuto**. ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Byl použitý síťový adaptér vybraný správně pomocí aplikace EasyMP Network Projection?	Pokud má počítač více prostředí sítí LAN, nemůže se připojit, pokud není síťový adaptér vybraný správně. Jestliže používáte počítač se systémem Windows spusťte aplikaci EasyMP Network Projection a z nabídky **Nastavit volby** - **Přepnout LAN** vyberte používaný síťový adaptér.☛ s.46
Je u bezdrátového připojení sítě LAN povoleno nastavení bezdrátové sítě LAN, když je počítač v režimu úspory energie?	Povolte bezdrátovou síť LAN.
Existují nějaké překážky mezi přístupovým bodem a počítačem nebo projektorem? **Pro bezdrátovou síť LAN**	Někdy situace s elektromagnetickými vlnami zabraňuje nalezení projektoru při vyhledávání. Zkontrolujte, jestli jsou nějaké překážky mezi přístupovým bodem a počítačem nebo projektorem, a změňte jejich umístění, abyste zlepšili situaci s elektromagnetickým vlněním.
Je elektromagnetické vlnění bezdrátové sítě LAN nastaveno na nízkou intenzitu?	Nastavte intenzitu elektromagnetického vlnění na maximum.
Vyhovuje bezdrátová síť LAN standardům 802.11g, 802.11b nebo 802.11a?	Je kompatibilní se standardy 802.11g, 802.11b a 802.11a, a ne s jinými standardy jako například 802.11.
Je brána firewall vypnuta nebo byla registrována jako výjimka?	Když nechcete vypnout bránu firewall nebo ji registrovat jako výjimku, proveďte potřebná nastavení k otevření portů. Porty použité aplikací EasyMP Network Projection jsou "3620", "3621" a "3629".
Je síťový kabel připojený správně? **Pro kabelovou síť LAN**	Zkontrolujte, že je síťový kabel připojený správně. Připojte ho znovu, pokud není připojený nebo není připojený správně.
Je v nabídce Bezdrátová síť LAN vybrané z nabídky projektoru Konfigurace nastavena volba Nap. bezdr. sítě LAN na Vypnuto? **Pro bezdrátovou síť LAN**	V nabídce **Bezdrátová síť LAN** vybrané z nabídky projektoru Konfigurace nastavte volbu **Nap. bezdr. sítě LAN** na **Zapnuto**.☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Bezdrátová síť LAN (pouze pokud je nainstalovaná dodaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN)"

Nelze provést připojení v Režimu rozšířeného připojení nebo připojení Kabelová LAN

Zkontrolujte	Náprava
Liší se nastavení SSID?	Nastavte počítač, přístupový bod a projektor na stejné SSID. ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"

Zkontrolujte	Náprava
Je nastaven stejný klíč WEP?	Při výběru klíče **WEP** z volby **Zabezpečení** nastavte přístupový bod, počítač a projektor na stejný klíč WEP. ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Jsou funkce odmítnutí připojení, jako například omezení Adresa MAC a omezení portů, nastaveny správně u přístupového bodu?	Nastavte projektor tak, aby umožňoval připojení z přístupového bodu.
Jsou IP adresa, maska podsítě a adresa brány pro přístupový bod a projektor nastaveny správně?	Pokud nepoužíváte DHCP, nastavte všechna nastavení.☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Jsou podsítě přístupového bodu a projektoru různé?	Vyberte **Ruční vyhledávání** z aplikace EasyMP Network Projection, zadejte adresu IP a proveďte připojení. ☛ s.40

Prezentaci nelze zobrazit na požadovaném displeji při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami.

Zkontrolujte	Náprava
Používáte program PowerPoint 2002 nebo dřívější verzi? **Pro systém Windows**	Chcete-li nastavit a používat dvě nebo více virtuálních zobrazení, použijte program PowerPoint 2003 nebo vyšší verzi nebo omezte počet virtuálních zobrazení na jedno před zobrazením prezentace.

Aplikace se už nezobrazují z obrazovky počítače při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami.

Zkontrolujte	Náprava
Je spuštěná jiná aplikace na virtuálním zobrazení? **Pro systém Windows**	Pokud je nainstalována aplikace EPSON Virtual Display, běží někdy na virtuálním zobrazení jiná aplikace. V tomto případě nastavte ve "Vlastnostech obrazovky" položku EPSON Virtual Display na "Vypnuto".

Na obrazovce počítače se nezobrazuje kurzor myši.

Zkontrolujte	Náprava
Je nainstalována aplikace EPSON Virtual Display? **Pro systém Windows**	Kurzor myši byl přesunutý na virtuální zobrazení. Když je zrušeno zaškrtnutí políčka virtuálního zobrazení na obrazovce Přidat-odebrat EPSON Virtual Display, vrátí se ukazatel myši do oblasti zobrazení obrazovky.

Obraz a zvuk pro filmy s aplikací EasyMP Network Projection nejsou zobrazeny, obraz se objevuje pomalu nebo se video či zvuk zastavuje.

Zkontrolujte	Náprava
Zkoušeli jste přehrávat filmy pomocí aplikace Media Player nebo pracovali jste s náhledem spořiče obrazovky?	V závislosti na počítači se nemusí zobrazit obrazovka přehrávání filmu v aplikaci Media Player a náhled spořiče obrazovky se nemusí zobrazit normálně.
Je v činnosti šifrování WEP nebo je připojeno více projektorů?	Rychlost zobrazení se snižuje, pokud je v činnosti šifrování WEP, nebo je připojeno více projektorů.
Povolili jste DHCP?	Když je v režimu Režim rozšířeného připojení nebo u kabelového připojení sítě LAN funkce DHCP nastavena na **Zapnuto**, pokud není server DHCP nalezen, přepnutí do pohotovostního režimu sítě LAN může určitou dobu trvat.
Byla spuštěna aplikace EasyMP Network Projection během přehrávání filmu, nebo bylo změněno rozlišení a počet barev? **Pro systém Macintosh**	Během přehrávání filmů spusťte před spuštěním přehrávání nejprve aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud je spuštěna aplikace EasyMP Network Projection během přehrávání filmu a rozlišení zobrazení obrazovky a počet barev se změní, pokuste se přesunout okno přehrávání filmu, minimalizujte jej nebo změňte jeho velikost atd.
Používáte bezdrátovou síť LAN 802.11g/b v režimu Režim rychlého připojení?	V závislosti na prostředí elektromagnetického vlnění, existují časová období, kdy se může obraz a zvuk pro filmy zastavit. Když využíváte funkci odesílání, použijte Režim rozšířeného připojení nebo bezdrátovou síť LAN 802.11a v Režimu rychlého připojení.
Nepoužíváte počítač, který nesplňuje požadované specifikace?	Používáte-li počítač, který nesplňuje požadované specifikace, obrazy a zvuk filmů se mohou zastavit. ☛ *Uživatelská příručka* "Požadavky na software (pouze EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Při připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection nevystupuje z projektoru žádný zvuk.

Zkontrolujte	Náprava
Je k jednomu počítači připojeno více projektorů?	Zvuk lze přenášet pouze na jeden projektor. Pokuste se odpojit ostatní projektory.
Je zvuk v položce Nastavit volby nastaven na výstup z počítače?	Na kartě Nastavit volby vyberte funkci Výstupu zvuku a zvolte **Výstup zvuku z projektoru**.☛ s.48

Když je připojení provedeno pomocí aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.

Zkontrolujte	Náprava
Byla aplikace EasyMP Network Projection spuštěna, když běžel program PowerPoint? **Pro systém Windows**	Při připojování pomocí aplikace EasyMP Network Projection zajistěte, že nejprve zavřete program PowerPoint. Prezentace nemusí běžet, pokud je během spuštění aplikace PowerPoint prováděno připojování.

Když bylo provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena při použití aplikace Office.

Zkontrolujte	Náprava
Pohybuje se myš plynule?	Když zastavíte pohyb kurzoru myši, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte pohyb kurzoru myši.

Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Network Projection

Chybové zprávy	Náprava
Připojení k projektoru se nezdařilo.	Zkuste se připojit znovu. Pokud se stále nepřipojí, zkontrolujte síťová nastavení na počítači a síťová nastavení pro systém projektor. Podrobné informace o síťových nastaveních prováděných na projektoru naleznete v části ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Klíčové slovo se neshoduje. Zadejte znovu klíčové slovo zobrazené na obrazovce projektoru.	Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostní obrazovce sítě LAN a zadejte Heslo projektoru.
Vybraný projektor je zaneprázdněný. Chcete pokračovat v procesu připojení?	Zkoušeli jste se připojit k projektoru, který je připojený k jinému počítači. Po klepnutí na tlačítko **Ano** je provedeno připojení k projektoru. Připojení mezi projektorem a jiným počítačem se přeruší. Po klepnutí na tlačítko **Ne** není provedeno připojení k projektoru. Připojení mezi projektorem a jiným počítačem je zachováno.
Inicializace EasyMP Network Projection se nezdařila.	Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud se zpráva objevuje stále, odinstalujte a poté znovu nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection. ☛ s.12
Připojení se nezdařilo z důvodu neshody klíčového slova.	Při připojování k projektoru, pro který bylo nastaveno Heslo projektoru, bylo zadáno špatné Heslo projektoru. Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostní obrazovce připojení projektoru. Po přerušení připojení a opětovném připojení zadejte Heslo projektoru na obrazovce zadávání hesla, která se zobrazí. ☛ s.19

Chybové zprávy	Náprava
Nebylo možné získat informace o síťovém adaptéru.	Zkontrolujte následující bod. Je na počítači nainstalovaný síťový adaptér? Je na počítači nainstalovaný ovladač pro použitý síťový adaptér? Po provedení kontroly počítač restartujte a připojte se znovu. Pokud se stále nemůžete připojit, zkontrolujte následující. Zkontrolujte síťová nastavení na počítači a síťová nastavení na projektoru. Podrobné informace o síťových nastaveních prováděných na projektoru naleznete v části ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Jeden nebo více připojených projektorů nepodporují rozlišení větší než SXGA. Snižte rozlišení zobrazení a znovu připojte.	V cílovém místě připojení je projektor ELP-735. Změňte rozlišení obrazovky počítače na SXGA (1 280x1 024) nebo nižší.
Jeden nebo více projektorů neodpovídá.	Nemůžete se současně připojovat k více projektorům. Zkontrolujte síťová nastavení na počítači a síťová nastavení na projektoru. Podrobné informace o síťových nastaveních prováděných na projektoru naleznete v části ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Zadejte klíčové slovo zobrazené na obrazovce projektoru.	Zkontrolujte Heslo projektoru uvedené na pohotovostní obrazovce sítě LAN a zadejte Heslo projektoru.
Tuto aplikaci nelze spustit, protože běží USB Display.	Zavřete okno USB Display a potom spusťte aplikaci EasyMP Network Projection.
Nelze se připojit k projektoru pomocí této verze programu EMP NS Connection. Nainstalujte nejnovější verzi programu EasyMP Network Projection.	Tato zpráva se zobrazí při připojování k projektoru pomocí aplikace EMP NS Connection. Chcete-li se připojit, nainstalujte aktuální verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Presentation dodávaného s projektorem.
Aby z projektoru vycházel zvuk, restartujte aplikaci jako PowerPoint nebo Windows Media Player.	Jestliže provedete jednu z následujících operací při spuštěné aplikaci PowerPoint nebo spuštěném multimediálním přehrávači na počítači, např. Windows Media Player, restartováním aplikace PowerPoint nebo multimediálního přehrávače začne zvuk vystupovat z projektoru. • Připojte projektor pomocí aplikace EasyMP Network Projection (Je-li na kartě **Nastavit volby** - **Výstupu zvuku** zvolena možnost **Výstup zvuku z projektoru**.). • Na kartě **Nastavit volby** - **Výstupu zvuku** zvolte **Výstup zvuku z projektoru**, nebo klepněte na volbu **Obnovit výchozí nastavení**.
Aby z počítače vycházel zvuk, restartujte aplikaci jako PowerPoint nebo Windows Media Player.	Jestliže provedete jednu z následujících operací při spuštěné aplikaci PowerPoint nebo spuštěném multimediálním přehrávači na počítači, např. Windows Media Player, restartováním aplikace PowerPoint nebo multimediálního přehrávače, zvuk bude reprodukován z počítače. • Připojte projektor pomocí aplikace EasyMP Network Projection (Je-li na kartě **Nastavit volby** - **Výstupu zvuku** zrušeno zaškrtnutí volby **Výstupu zvuku z projektoru**). • Na kartě **Nastavit volby** - **Výstupu zvuku** zrušte zaškrtnutí volby **Výstup zvuku z projektoru**.

Chybové zprávy	Náprava
Pro aktivaci Výstupu zvuku je třeba restartovat počítač. Chcete-li restartovat počítač nyní, vyberte možnost "Ano"; chcete-li restartovat později, vyberte možnost "Ne".	Chcete-li přenést zvuk na projektor a přehrávat, vyberte volbu **Ano** a restartujte počítač.
Tuto aplikaci nelze spustit, protože běží Quick Wireless Connection.	Zavřete Quick Wireless Connection a potom spusťte aplikaci EasyMP Network Projection.

Síťová nastavení nejsou po přerušení připojení k počítači pomocí aplikace EasyMP Network Projection znovu obnovena.

Zkontrolujte	Náprava
Připojujete se při spuštění počítače k bezdrátové síti LAN ručně? **Režim rychlého připojení**	Zkuste se připojit k bezdrátové síti LAN ručně.

Problémy, které se týkají PC Free

V aplikaci PC Free nelze přehrávat či zobrazovat soubory.

Zkontrolujte	Náprava
Nepokoušíte se přehrát soubor ve formátu, který aplikace PC Free nepodporuje?	V aplikaci PC Free se nemusí některé soubory přehrát, což závisí na formátu souboru. Více informací o souborech, které lze přehrát v aplikaci PC Free, viz ☛ "Soubory, které lze promítat pomocí aplikace PC Free".
Používáte úložné zařízení USB, které zahrnuje bezpečnostní funkce?	Úložná zařízení USB, která zahrnují bezpečnostní funkce, někdy nelze použít s tímto projektorem.
Používáte pevný disk USB nebo čtečku karet USB?	Některé běžně dostupné pevné disky USB nebo čtečky karet USB nemusí být kompatibilní.

Problémy týkající se aplikace EasyMP Slide Converter

Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Slide Converter

Chybové zprávy	Náprava
Aplikaci nelze použít s vaším operačním systémem.Zaktualizujte váš operační systém na požadovanou verzi.	V používaném operačním systému nelze aplikaci EasyMP Slide Converter nainstalovat. Instalaci proveďte v podporovaném operačním systému.☛ *Uživatelská příručka* "Požadavky na software (pouze EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"
Aby bylo možné použít EasyMP Slide Converter, musí být nainstalována aplikace PowerPoint® 2002 nebo novější verze.	Po nainstalování aplikace PowerPoint 2002 nebo novější verze opět nainstalujte aplikaci EasyMP Slide Converter. ☛s.12
Ukončete aplikaci PowerPoint® a potom převeďte soubor.	Je-li spuštěna aplikace PowerPoint, proces převodu se nemusí dokončit běžným způsobem. Ukončete aplikaci PowerPoint a potom převeďte soubor.
Soubor nelze uložit do zadaného umístění. Zadejte jiné umístění a akci opakujte.	V některých případech nebude možné soubor uložit, např. když nemáte přístup k zápisu do specifické složky. Zadejte jiné umístění a akci opakujte.
Soubor nelze zkopírovat do zadaného umístění. Zadejte jiné umístění a akci opakujte.	
V zadaném umístění není dostatek volného místa. Zadejte jiné umístění a akci opakujte.	Nedostatek volného místa na specifikované jednotce. Soubor nebylo možné uložit. Odstraněním nepotřebných souborů uvolněte místo na jednotce tak, aby bylo možno soubor uložit.
Soubor nelze zkopírovat, protože na zadaném disku není dostatek volného místa.	Nedostatečná kapacita paměti v jednotce pro přenos scénáře. Nelze přenést scénář. Uvolněte místo v jednotce tak, aby bylo možno scénář odeslat, odstraněním nepotřebných souborů.
Tento soubor nelze zapsat na dané místo, protože zde není dostatek volného místa.	Nelze zapsat soubor na dané místo, neboť je zde nedostatek volného místa pro soubor s nastaveným automatickým spuštěním. Odstraněním nepotřebných souborů uvolněte místo, aby bylo možno soubor uložit.

Po klepnutí pravým tlačítkem myši není v nabídce aplikace PowerPoint zobrazena volba "Převést na FSE".

Zkontrolujte	Náprava
Byla aplikace PowerPoint nainstalována po instalaci aplikace EasyMP Slide Converter?	Jestliže byla aplikace PowerPoint nainstalována po instalaci aplikace EasyMP Slide Converter, nabídka se nemusí zobrazit. Opět nainstalujte aplikaci EasyMP Slide Converter.

Problémy, které se týkají monitorování a ovládání

E-mail není odeslán, i když v projektoru nastane problém.

Zkontrolujte	Náprava
Je jednotka bezdrátové sítě LAN připojena? **Pro bezdrátovou síť LAN**	Zkontrolujte, že dodaná nebo volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN je bezpečně připojena.
Je správné nastavení síťového připojení?	Zkontrolujte nastavení sítě u projektoru. ☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Síť (pro EB-1925W/1915)"
Je **Pohotovostní režim** nastavený na **Síť zapnuta**?	Chcete-li použít funkci Mailová zpráva, když je projektor v pohotovostním režimu, v nabídce Konfigurace nastavte v režimu **Pohotovostní režim** položku **Síť zapnuta**.☛ *Uživatelská příručka* "Nabídka Rozšířené"
Nastala fatální anomálie a projektor se náhle zastavil?	Když se projektor náhle zastaví, nelze odesílat e-mail. Pokud po zkontrolování projektoru abnormální stav pokračuje, spojte se s místním prodejcem nebo kontaktujte nejbližší adresu uvedenou v Příručce pro podporu a servis.☛ *Projektor Epson – seznam kontaktů*
Je do projektoru přivedeno napájení?	Zkontrolujte zda nedošlo k lokálnímu výpadku elektrické energie nebo vypnutí elektrického jističe pro elektrickou zásuvku projektoru.
Je síťový kabel připojený správně? **Pro kabelovou síť LAN**	Zkontrolujte, že je síťový kabel připojený správně. Připojte ho znovu, pokud není připojený nebo není připojený správně.

Tato kapitola stručně vysvětluje složité termíny, které nejsou vysvětleny v textu této příručky. Podrobné informace najdete v jiných komerčně dostupných publikacích.

Ad hoc	Způsob bezdrátového připojení LAN, které komunikuje s klienty bezdrátové sítě LAN bez použití přístupového bodu. Nelze komunikovat s dvěma nebo více zařízeními současně.
Adresa MAC	Zkratka z Media Access Control. Adresa MAC je identifikační číslo, které je jedinečné pro každý síťový adaptér. Každému síťovému adaptéru je přiřazeno jedinečné číslo a data se přenášejí mezi síťovými adaptéry na základě této identifikace.
DPOF	Jedná se o zkratku slov Digital Print Order Format; je to formát pro záznam informací (fotografie, které chcete tisknout, počet kopií atd.) určených pro tisk fotografií pořízených digitálním fotoaparátem na úložná média jako jsou například paměťové karty.
SVGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 800 (vodorovně) × 600 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
SXGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 1 280 (vodorovně) × 1 024 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
UXGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 1 600 (vodorovně) × 1 200 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
VGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 640 (vodorovně) × 480 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.
Virtuální zobrazení	Obrazovka pro jeden počítač tvoří výstup pro vícenásobné zobrazení. Pomocí vícenásobných zobrazení lze vytvářet velkou virtuální obrazovku.
XGA	Typ obrazového signálu v rozlišení 1 024 (vodorovně) × 768 (svisle) bodů, který se používá v počítačích kompatibilních se standardem IBM PC/AT.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

Všeobecná poznámka:

Windows Vista a logo Windows jsou
ochranné známky skupiny společností Microsoft.

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac a iMac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista a PowerPoint jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech.

Ostatní zde použité názvy produktů jsou také pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Společnost Epson odmítá jakákoliv a všechna práva u těchto známek.

Autorská práva pro software:

Tento produkt používá bezplatný software, stejně jako software, pro který tato společnost drží práva.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

A

Aktualizovat seznam 22
Aplikace EasyMP Network Projection 15
asf 55
Automatické vyhledávání 21

B

bmp 55

C

Certifikát CA 79

Č

Čas přechodu animace 70

D

Digitální certifikát 78
Disk 72
Doba přepnutí obrazovky 65
DPOF 55

E

EasyMP Slide Converter 66
Efekt 65
Exportovat 44

F

fse 55

G

gif 55

H

Hlavní obrazovka (EasyMP Slide Converter) 68

I

Importovat 44
Intenzita signálu 22

J

Jazyk 13
jpg 55

K

Klientský certifikát 78
Kopírovat 43

M

Mailová zpráva 52
Metoda vyhledávání po spuštění 47
mp4 55
mpg 55
mrk 55

N

Náhled 68, 71
Náhled obrazovky 23
Nastavit volby (EasyMP Network Projection) 21, 46
Nástrojová lišta 22
Nepřetržité přehrávání (EasyMP Network Projection) 28
Nepřetržité přehrávání (EasyMP Slide Converter) 72
Nepřetržité přehrávání (PC Free) 65

O

Obecná nastavení 46
Obraz 70
Obrazovka seznamu souborů 57
Odej 61
Odstraňování Problémů 21
Odstraňování problémů 80
Omezení 76
Optimalizovat výkon 47
Ovládání pomocí webového rozhraní 50
Ovládání projektoru 23

P

PC Free 54
png 55
Po převedení zkopírujte soubor do paměti. 70
Pořadí přehrávání 65
Použít přenos videa na celou obrazovku 46
Použít více zobrazení 21
Prezentace 64
Profil 22, 41
Předvolby zobrazení 34
Přejmenovat 44
Přenést okno s vrstvami 47

Přepnout LAN 47
Přesunout soubory 60
Převést na FSE 73
Přidat-odebrat EPSON Virtual Display 13, 31

R

Režim odesílání videa 27
Režim prezentace 26
Režim převodu 70
Režim rozšířeného připojení 16, 17, 19
Režim rychlého připojení 16, 17, 19
Rozlišení projektoru 70
Ruční vyhledávání 21, 40

S

Seznam souborů 72
Seznam souborů AutoRun 72
sit 55
Snadná instalace 13
SNMP 53
SSID 22
Stav 21

Š

Šifrovat komunikaci 46

U

Uložit do 69
Uložit do profilu 21, 41
Upravit profil 43, 47
Upravit scénář 60
Úpravy AutoRun 68
Upřesnit 70

V

Virtuální zobrazení 30, 31
Vlastní instalace 13
Vlastnosti zobrazení 32, 33
Volba (PC Free) 65
Vyberte disk. 58
Vybrat cílový projektor 22
Vybrat umístění kopírování 72
Vymazat seznam 22
Výstup zvuku 48
Výstup zvuku z projektoru 48
Vytvořit složku 44

W

Webový prohlížeč 50
wmv 55

Z

Zakázat přerušené připojení 21
Zobrazení 22
Zobrazení s více obrazovkami 29, 30
Zobrazit okno výběru režimu připojení po spuštění 47
Zobrazit/skrýt 60
Zpět nahoru 59
Zrcadlová zobrazení 35