EPSON
EXCEED YOUR VISION

Kivetítő kezelési utasítása

Multimedia Projector

EB-1920W
EB-1910
EB-1830

Bevezető

A kivetítő hatékony használata. 5
Különféle képátviteli lehetőségek hálózati kapcsolat segítségével (EasyMP Network Projection). 5
A kivetítő felügyelete, konfigurálása és vezérlése távoli helyszínről. 5
USB-eszközre mentett JPEG-képek közvetlen kivetítése (Diavetítés). 5
Képek kivetítése a számítógép képernyőjéről a számítógéphez csatlakozatott USB-kábel segítségével (USB Display). 6

A szoftver telepítése. 7
Mellékelt szoftverek. 7
Telepítés. 7

Kapcsolódás az EasyMP Network Projection programmal

Az EasyMP Network Projection összefoglalása. 11
Az EasyMP Network Projection fő funkciói. 11
Kapcsolódás speciális kapcsolódási módban. 11
A kapcsolódás lépései. 11

A csatlakoztatás előkészítése. 13
A számítógép előkészítése. 13
Windows esetén. 13
Macintosh esetén. 13

Csatlakozás hálózaton lévő kivetítőre és kivetítés. 14
A kivetítő működtetése. 14
A számítógép működtetése. 14
A csatlakozási képernyő használata. 15
Az eszköztár használata. 17

EasyMP Network Projection hasznos funkciói

Csak PowerPoint diavetítés kivetítése (Bemutató mód). 20

Többképernyős kijelzés használata. 21
Példa a virtuális kijelző beállítására. 22
A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás. 22
A virtuális kijelző beállítása. 23
Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén). 23
A virtuális kijelző beállítása. 23
A kivetítendő kép kiosztása. 27
A kiosztott képek kivetítése. 27

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz. 30

Keresés az IP-cím és a kivetítő neve megadásával 31

Keresés végrehajtása profil használatával. 32
Profil készítése. 32
Keresés profil megadásával. 33
Profil kezelése. 34

Az EasyMP Network Projection működésének beállítása

Az Opciók beállítása használata. 37
Beállítások elvégzése. 37
Általános beállítások lap. 37
Teljesítmény beállításai lap. 38
Audio kimenet lap. 39

Számítógép használata a kivetítők beállításához, felügyeletéhez és vezérléséhez

Beállítások megváltoztatása webböngésző használatával (webes hozzáférés). 41
Webes hozzáférés megjelenítése. 41
A kivetítő IP-címének beírása. 41
A kivetítő beállítása. 41
A Konfiguráció menü azon elemei, amelyeket nem lehet beállítani a webböngészővel. 41
Csak a böngészőben beállítható elemek. 42
A Levél értesítés funkció használata hibák jelentéséhez. 43
Kezelés SNMP használatával. 44

Bemutató tartása diavetítéssel

Diavetítés használatával kivetíthető fájlok. 46
A diavetítés használatával kivetíthető fájlokra vonatkozó specifikációk. 46
Diavetítési példák. 46
USB-tárolóeszközön stb. tárolt képek és filmek kivetítése. 46
Diavetítés alapműveletei. 47
Diavetítés elindítása és befejezése. 47
Diavetítés elindítása. 47
A diavetítés leállítása. 47
Diavetítés alapműveletei. 47
A kép forgatása. 48
Képfájlok kivetítése. 50
Képek kivetítése. 50
Egy mappában található összes képfájl kivetítése sorrendben (Diavetítés). 51
Képfájlok megjelenítésének beállítása és diavetítés működési beállítása. 52

Függelék

Csatlakoztatási korlátozások. 54
Támogatott Felbontások. 54
A kijelző színe. 54
Kapcsolódások száma. 54
Egyebek. 54
Windows Vista használata során. 55
A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai. 55
Korlátozások Windows Aero esetén 55
Hibaelhárítás. 56
Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák. 57
Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás. 57
Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.. 57
A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.. 57
Nem lehet csatlakozni speciális kapcsolódási módban. 58
A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.. 58
Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.. 58
Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.. 59
EasyMP Network Projection szoftverrel való csatlakozás esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.. 59
Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség.. 59
Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során.. 59
Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben. 60
A felügyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémák. 61
Levélküldésre akkor sem kerül sor, ha probléma támad a kivetítővel.. 61
Szószedet. 62
Általános megjegyzések. 63
Általános megjegyzés:. 63
Tárgymutató. 64

Bevezető

Ebben a fejezetben megismerkedhet olyan funkciókkal, amelyek segítségével hatékonyabban használhatja kivetítőjét.

Ez a kivetítő számos olyan funkcióval rendelkezik, melyekkel növelhető használhatósága. Számítógépes kábelen kívül egyéb csatlakoztatási lehetőségek állnak rendelkezésre, például USB-kábel, USB-tárolóegység vagy LAN kapcsolat. Ennek köszönhetően a használat feltételeitől függően számos képbeviteli lehetőséggel élhet.

Különféle képátviteli lehetőségek hálózati kapcsolat segítségével (EasyMP Network Projection)

Hatékonyan tarthat értekezleteket és bemutatókat, ha a kivetítőt hálózathoz csatlakoztatja.



Zökkenőmentes munkafolyamat

Ha a kivetítőt hálózathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetítőt a hálózaton található számítógépek között. Ha több számítógépről vetít ki adatokat az értekezlet vagy bemutató során, zökkenőmentes lehet a folyamat, mivel nem kell kábeleket cserélgetni a számítógépek között. Az sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetítő és a számítógép távol van egymástól.

Különféle képátviteli funkciók

- Elosztási funkció ☛ oldal.11
- Váltási funkció ☛ oldal.11
- Többképernyős kijelzés ☛ oldal.21
- Bemutató mód ☛ oldal.20

A kivetítő felügyelete, konfigurálása és vezérlése távoli helyszínről

A következő kényelmes funkciók együttesen kezelik a különféle konferenciatermekben elhelyezett kivetítőket.

- Probléma esetén értesítés e-mailben ☛ oldal.43
- Problémák felügyelete és észlelése az SNMP Manager funkcióval a hálózaton keresztül ☛ oldal.44
- A kivetítő beállítása és vezérlése a megszokott számítógépes webböngészővel ☛ oldal.41

USB-eszközre mentett JPEG-képek közvetlen kivetítése (Diavetítés)

USB-memóriával kompatibilis digitális fényképezőgépnek vagy USB-háttértárnak a kivetítőhöz történő csatlakoztatásával az USB-eszközön tárolt JPEG-képek diavetítés formájában kivetíthetők.
☛ oldal.45

Képek kivetítése a számítógép képernyőjéről a számítógéphez csatlakozatott USB-kábel segítségével (USB Display)

Ha egyszerűen a termékhez mellékelt USB-kábellel Windows rendszerű számítógéphez csatlakozik, kivetítheti a képeket a számítógépről.

☛ *Használati útmutató* "Csatlakozás USB-kábellel, és kivetítés (USB Display)"

A kivetítő hatékony használatához szükséges szoftver a termékhez mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen található. A szoftvert telepítse a számítógépére.

A Diavetítés és USB Display funkciót a kivetítő gyárilag tartalmazza. Használatra készen állnak; használatukhoz nincs szükség a CD-ROM-ról történő telepítésre.

Mellékelt szoftverek

A következő szoftverek találhatók az "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen.

- EasyMP Network Projection
  A számítógépes képernyőképeket a hálózati kapcsolaton keresztül a kivetítőre küldő szoftver.
- EasyMP Monitor
  Ez a szoftver felsorolja a hálózathoz csatlakoztatott Epson kivetítők aktuális állapotát, figyeli és vezérli ezeket a kivetítőket. Egyszerre kezelhet több kivetítőt az EasyMP Monitor használatával. Az EasyMP Monitor használatával kapcsolatos részletes tudnivalók az "EasyMP Monitor használati útmutatóban" találhatók. ☛ *EasyMP Monitor Használati útmutató*

Ellenőrizze a szoftveralkalmazásokra vonatkozó rendszerkövetelményeket a kivetítőhöz mellékelt "Használati útmutató" Szoftverkövetelmények című részében. ☛ *Használati útmutató* "Szoftverkövetelmények (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

Telepítés

A telepítés megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket.

- Az alábbi operációs rendszer használata esetén az EasyMP Network Projection telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Az alábbi operációs rendszer használata esetén az EasyMP Monitor telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.
  - Windows 2000
  - Windows NT4.0
  - Windows XP
  - Windows Vista
- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül zárjon be minden futó alkalmazást.
- Windows Vista használata esetén az EasyMP Monitor ukrán nyelvű verziójának használatához Windows Vista SP1 verzióra kell frissíteni a rendszert.
- Windows NT4.0 használata esetén — mivel az arab és héber nyelv nincs támogatva — az EasyMP Monitor telepítésekor az angol nyelv kerül kiválasztásra.
- Ha a telepítéshez kiválasztott nyelv eltér az éppen használt operációs rendszer nyelvétől, előfordulhat, hogy a képernyők helytelenül jelennek meg.

- **Az EMP NS Connection felhasználóinak**
  Az EMP NS Connection név megváltozott.
  Előtte: EMP NS Connection → Utána: EasyMP Network Projection
  Ha az EMP NS Connection funkcióval azonos funkciót használ a kivetítőn, telepítse az EasyMP Network Projection programot az EMP NS Connection eltávolítása után. Az EMP NS Connection használatával nem tud megfelelően csatlakozni a kivetítőhöz.
- **Az EMP Monitor felhasználóinak**
  Az EMP Monitor név megváltozott.
  Előtte: EMP Monitor → Utána: EasyMP Monitor
  Ha már használja az EMP Monitor funkciót, helyettesítheti az EasyMP Monitor programmal. Az EasyMP Monitor programra történő frissítéshez először távolítsa el az EMP Monitor programot, majd telepítse az EasyMP Monitor programot.

Eljárás

Windows esetén

1. **Kapcsolja be a számítógépet.**
2. **Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezt a számítógépbe.**
   A telepítő automatikusan elindul.
3. **Kattintson a "Gyors telepítés" parancsra.**
   A szoftver kiválasztásához és egyedi telepítéséhez válassza a **Szokásos telepítés** parancsot. A szoftver megjelenési nyelvének módosításához kattintson a **Nyelv** parancsra.
4. **Jelölje be a telepítendő alkalmazásokat, majd kattintson a "Telepítés" parancsra.**
5. **A Licencszerződés képernyő megjelenésekor kattintson az "Igen" lehetőségre.**
6. **Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.**
   A többképernyős kijelzés használatához be kell állítania az EPSON Virtual Display elemet. Ha most nem kívánja beállítani, később is megteheti.☛ oldal.22
7. **A telepítés befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.**
   Az EasyMP Monitor kiválasztásakor megkezdődik a telepítés.

Macintosh esetén

Az EasyMP Monitor nem kompatibilis a Macintosh rendszerű számítógépekkel.

1. **Kapcsolja be a számítógépet.**
2. **Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezt a számítógépbe.**

3 **Az EPSON ablakban kattintson kétszer az "ENPvx.xx_Installer" ikonra.**

A telepítés elkezdődik.

4 **A telepítés befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.**

- Ha a telepítés nem indul el automatikusan (csak Windows esetén) Válassza a **Start** - **Futtatás** parancsot, majd a **Futtatás** párbeszédpanelbe írja be a CD-ROM-meghajtó betűjelét és az: \EPsetup.exe parancsot, utána kattintson az **OK** gombra.
- Eltávolítás

  Windows esetén

  Válassza a **Start** - **Beállítások** - **Vezérlőpult** - **Programok telepítése és eltávolítása** vagy **Programok telepítése és törlése** parancsot, majd távolítsa el az EasyMP Network Projection programot.

  Macintosh esetén

  Az **Applications** mappából törölje az EasyMP Network Projection mappát.

Kapcsolódás az EasyMP Network Projection programmal

Ez a fejezet ismerteti a számítógép és a kivetítő csatlakoztatásának módját a hálózaton keresztül, valamint azt, hogy hogyan lehet a képeket kivetíteni a számítógép képernyőjéről a kivetítő segítségével.

Az EasyMP Network Projection fő funkciói

A következő kényelmes funkciók lehetővé teszik különféle értekezletek és bemutatók megtartását.

- Többképernyős kijelzés ☛ oldal.21
  Különböző képeket vetíthet ki legfeljebb négy kivetítőről és egy számítógépről, így lehetőséget ad a fekvő helyzetű képek (például táblázatok stb.) egyetlen folytonos képként történő kivetítésére.



- Bemutató mód ☛ oldal.20
  Ezzel a funkcióval a számítógépen futó PowerPoint diavetítést vetítheti ki. Tetszetős bemutatókat készíthet azáltal, hogy fekete képernyőt vetít ki az előkészületek stb. során, vagy a diavetítés szünetében.
- Elosztási funkció
  A távoli számítógépen látható képernyő egyszerre akár négy, egyazon hálózatra kapcsolt kivetítőn jeleníthető meg.
- Váltási funkció
  Az értekezletváltási funkció használatával — ha az EasyMP Network Projection szoftvert mindegyik számítógépre telepítették — az előadók felválthatják egymást, és a kábelek cserélgetése nélkül kivetíthetik saját képeiket.

Kapcsolódás speciális kapcsolódási módban

A számítógépnek és kivetítőnek az EasyMP Network Projection program segítségével történő hálózati kapcsolatához csatlakozzon speciális kapcsolódási módban. A speciális kapcsolódási mód az infrastruktúra olyan csatlakoztatása, amikor hálózati kábelen keresztül jön létre a kapcsolat a meglévő hálózati rendszerrel. A hálózati csatlakozáshoz a kivetítőt kereskedelmi forgalomban kapható LAN-kábellel csatlakoztathatja a hálózati elosztóhoz.



A kapcsolódás lépései

Az alábbiak szerint csatlakozhat és vetíthet az EasyMP Network Projection speciális kapcsolódási módjában.

Az 1.-4. lépést csak az első csatlakozás alkalmával kell végrehajtani.

1. Telepítse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépre. ☛ oldal.7

2.* Végezze el a hálózati beállításokat a számítógépen, és állítsa hálózati csatlakozási állapotba. ☛ oldal.13

3. Engedélyezze a vezetékes LAN-adaptert a "Port konfigurációk" beállításnál. ☛ Számítógép dokumentációja

4. Végezze el a hálózati beállításokat a kivetítőn, és állítsa hálózati csatlakozási állapotba. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1920W/1910/1830 esetén)"

5. Indítsa el a számítógépen az EasyMP Network Projection programot, és kapcsolódjon a kivetítőhöz. ☛ oldal.14

* Ha a számítógépe normál használat közben csatlakozik a hálózathoz, akkor nem kell hálózati beállításokat végezni a számítógépen.

Az alábbiak szerint készítse elő a számítógépet és a kivetítőt a kapcsolódásra.

A számítógép előkészítése

Windows esetén

Végezze el a számítógép hálózati beállításait a LAN-adapterhez kapott segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos további információkért lásd a LAN-adapterrel kapott használati útmutatót.
Ha például az ábrán látható módon a tálcán levő hálózati ikonon piros kereszt (×) jelenik meg, akkor nem tud a kivetítőhöz csatlakozni.



Macintosh esetén

Állítsa be a hálózati portot és a kommunikációs állapotot. A kommunikációs állapot beállításával kapcsolatos további részletek megtalálhatók a számítógép vagy az AirPort kártya használati útmutatójában.

A kivetítő működtetése

Csatlakoztatás előtt állítsa a kivetítőt készenléti csatlakozási állapotba. Ügyeljen arra, hogy a kivetítő hálózati beállításai hiánytalanok legyenek, a kivetítő pedig egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati kábellel csatlakoztatva legyen a hálózati berendezéshez, például egy hálózati elosztóhoz.

Eljárás

1. **Bekapcsoláshoz nyomja meg a [⏻] gombot a távirányítón.**

2. **Nyomja meg a [LAN] gombot a távirányítón.**

   Megjelenik a LAN készenléti képernyő.

A számítógép működtetése

A következő magyarázatokban, hacsak külön nem jelöljük másként, a Windows képernyőképeit használjuk. Ugyanezeket a képernyőket láthatja a Macintosh használata során is.

Eljárás

1. **Indítsa el az EasyMP Network Projection programot.**

   Windows esetén

   Válassza a **Start** - **Programok** (vagy **Minden program**) - **EPSON Projector** - **EasyMP Network Projection** pontot.

   Macintosh esetén

   Kattintson kétszer az Alkalmazások mappára a merevlemeznek abban a mappájában, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

2. **Válassza a "speciális kapcsolódási mód" parancsot, majd kattintson az "OK" gombra.***

   Megjelennek a kivetítő keresési eredményei. Mivel ez a kivetítő mindig a speciális kapcsolódási mód használatával csatlakozik, **A kiválasztott Kapcsolódási mód legyen az alapértelmezett mód a további csatlakoztatásokhoz. (Ne jelenjen meg többet ez az ablak.)** opció mindig ki van választva.

   * A kivetítőhöz nem lehet gyors kapcsolódási módban csatlakozni.

3 **Válassza ki azt a kivetítőt, amelyhez kapcsolódni szeretne, majd kattintson a "Kapcsolódás" parancsra.**

Ha az a kivetítő, amelyhez kapcsolódni szeretne, nem jelenik meg a keresési eredmények között, kattintson az **Automatikus keresés** gombra. A keresés kb. 30 másodpercig tart.
A kapcsolódási képernyőre vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók "A csatlakozási képernyő használata" című részben.
☛ oldal.15

4 **Ha a vetítő kulcsszava "Be" értékre van állítva a kivetítőn, akkor megjelenik a kulcsszóbeviteli képernyő. Írja be a LAN készenléti képernyőn megjelenő kulcsszót, majd kattintson az "OK" gombra.**

A csatlakozás befejezése után megjelenik a számítógép képernyője. A számítógép képernyőjén az alábbi EasyMP Network Projection eszköztár jelenik meg. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére, valamint a hálózati kapcsolat leválasztására használható. Az eszköztár használatára vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók "Az eszköztár használata" című részben.☛ oldal.17

Ha másik számítógépről csatlakozik (például az előadó váltásakor), indítsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépen. Az éppen csatlakoztatott számítógép bontja a csatlakozást, majd a csatlakozni próbáló számítógép kapcsolódik a kivetítőhöz.

A csatlakozási képernyő használata

Indítsa el az EasyMP Network Projection programot a következő képernyő megjelenítéséhez. A következő táblázat leírja az egyes gombok és menüelemek működését.



❶

Automatikus keresés

Megkeresheti az elérhető kivetítőket azon a hálózati rendszeren, amelyhez a számítógép kapcsolódik.

❷

Kézi keresés

Megkeresheti a kivetítőt a megadott IP cím vagy a kivetítő neve alapján.

❸ **Állapot**

A következő hat ikon az észlelt kivetítők állapotát jelzi.

Készenlét	Válassza ki a csatlakozáshoz.
Foglalt	Válassza ki a csatlakozáshoz. Ha a **Kapcsolódás** parancsra kattint, az éppen csatlakoztatott számítógép leválik, az Ön számítógépe pedig csatlakozik.
Foglalt (A csatlakoztatás megszakításának letiltása)	Nem lehet kiválasztani. **A csatlakoztatás megszakításának letiltása** opció be van állítva egy másik, már kapcsolódó számítógépen.
Egy másik alkalmazás használja jelenleg	A kivetítő Konfiguráció menüje nyitva van. Kiválaszthatja, miután bezárta a Konfiguráció menüt, és újból lefuttatta a keresést.
Keresés	Kézi keresés vagy Profil használata közben jelenik meg.
Nem található.	Akkor jelenik meg, ha egy kivetítő nem található meg a Kézi keresés vagy Profil eredményeként.

4 **Kivetítő neve**

Megjelenik a kivetítő neve.

5 **A csatlakoztatás megszakításának letiltása**

Kiválasztásával megakadályozhatja a kapcsolat más számítógépek általi megszakítását, miközben a kiválasztott kivetítőhöz kapcsolódik.

6 **Több kijelző használata**

Többképernyős kijelző használatához jelölje be a négyzetet. Ha ki van választva, a képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok. ☛ oldal.21

7 **Hibaelhárítás**

Ha gond támad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomásával nyithatja meg a EasyMP Network Projection hibaelhárítási képernyőjét.

8 **Kapcsolódás**

Csatlakozás a keresési eredmények listájáról kiválasztott kivetítőhöz. Amikor csatlakozik egy kivetítőhöz, megjelenik egy eszköztár.

9 **Opciók beállítása**

Általános beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor. A részleteket itt találja: Opciók beállítása ☛ oldal.37

10 **Mentés a profilba**

Profilként menti el a hálózaton lévő kivetítők keresési eredményeit. ☛ oldal.32

11 **Lista törlése**

Törli az összes keresési eredményt.

12 **IP cím**

Megjelenik a kivetítő IP-címe.

13 **Kijelző**

Válassza ki a kijelzőszámot (**Több kijelző használata** kiválasztása esetén). ☛ oldal.27

14 **Profil**

Megkeresheti a kivetítőt a hálózaton a **Mentés a profilba** segítségével elmentett Profil használatával. ☛ oldal.32

Az eszköztár használata

A számítógép képernyőjén megjelenik az eszköztár, miután az EasyMP Network Projection szoftver elindult, és a kivetítővel létrejött a kapcsolat. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére használható.

Cél kivetítő kiválasztása

Ide kattintva korlátozhatja az eszköztárról működtetett kivetítők számát, amikor több kivetítőt használ az elosztási funkció vagy többképernyős kijelzés alkalmazása mellett. Az ikon alatti kijelzés mutatja a vezérelhető kivetítőket.
Egész azt jelzi, hogy az összes csatlakoztatott kivetítő vezérelhető.
Például, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetítő vezérelhető.

Kattintson az ikonra a következő képernyő megjelenítéséhez.



1. A vezérelni kívánt kivetítő kiválasztása.
2. Egy kiosztott kivetítő számát jelzi. Ez a szám jelzi azon kivetítő számát, amelyet az eszköztárról vezérelhet.
3. A kivetítő állapotát jelzi.

Stop

Kivetítés leállítása a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A leállítás ideje alatt a készülék fekete képernyőt vetít ki. A hanglejátszás folytatódik. A hang leállításához vagy a Felhasználó logójának a kivetítés szünetében történő megjelenítéséhez használja az A/V némítás funkciót.

Megjelenít

Megszünteti a Stop vagy Szünet állapotot.

Szünet

Szünetelteti a kivetített képeket a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A hanglejátszás nem szünetel.

Bemutató mód

A Bemutató mód minden kattintásnál átvált az engedélyezett/letiltott állapot között. ☛ oldal.20

Kivetítő vez.

Miközben a kivetítő a hálózathoz kapcsolódik, a kivetítő A/V némítás, PC forrás átváltása és Videó forrás átváltása funkciója a távirányítóval és a kivetítő kezelőpanelével egyaránt vezérelhető.

Kattintson a ikonra az alábbi eszköztár megjelenítéséhez.



4 A/V némítás

Megegyezik a távirányító [A/V Mute] gombjának funkciójával.

☛ *Használati útmutató* "Távirányító"

5 PC forrás átváltása

A forrás minden kattintásnál az 1. számítógép, 2. számítógép, USB Display, USB és LAN között váltakozik.

6 Videó forrás átváltása

A forrás minden kattintásnál az S-Video és Video között váltakozik. Nem vált át S-Video állapotra, ha a kábel nincs csatlakoztatva.

Képernyő előnézet

Megjeleníti a többképernyős előnézeti képernyőt.
A végrehajtott beállítások előnézetének megtekintéséhez kattintson az ikonra. A kijelzőre kattintva a Képernyő előnézet teljes képernyőre nagyítható.



Opciók beállítása

Beállítható a számítógépes képek átvitele alatti átviteli teljesítmény.
☛ oldal.37

Filmküldés mód

Ezen a kivetítőn nem használható. "A csatlakoztatott kivetítők nem támogatják a Filmküldést." üzenet jelenik meg.

Szétkapcsol

Megszakítja a kivetítő csatlakoztatását.

Eszköztár megjelenítésének váltása

Az alábbiak szerint váltja az eszköztár megjelenítését. Az eszköztár megjelenítése a következő váltásig változatlan marad.

Teljes

Normál



Egyszerű



EasyMP Network Projection hasznos funkciói

Ebben a fejezetben olyan funkciókkal ismerkedhet meg, amelyek egy értekezlet vagy bemutató során lehetnek hasznosak, például azzal a funkcióval, amelynek köszönhetően egy számítógépről több kivetítőre küldhet képeket (többképernyős kijelzés).

Bemutató módban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint diavetítést végez egy számítógépen. Amikor leállítja a diavetítést, a kivetítő fekete képernyőt jelenít meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetítést szeretné megjeleníteni.
A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a bemutató móddal Macintosh esetén.

Eljárás

1. **Szükség esetén válasszon ki egy másik kivetítőt, amelyet vezérelni szeretne.** ☛ oldal.17

2. **Kattintson a gombra az eszköztáron.**

   Elindul a bemutató mód.

3. **Kattintson ismét a gombra a bemutató módból való kilépéshez.**

A többképernyős kijelzési mód lehetővé teszi különböző képek kivetítését több olyan kivetítőről, amely egyetlen számítógéphez kapcsolódik.
Windows esetén több virtuális kijelző illesztőprogram is beállítható a számítógépen, és mindegyik kép kivetíthető a kivetítővel. Ez a funkció nem áll rendelkezésre Windows Vista alatt a Windows Vista specifikációiban található korlátozások miatt.
Macintosh esetén a funkció bekapcsolásához külső monitort kell csatlakoztatni a számítógéphez. Jóllehet az alábbi magyarázat a virtuális kijelzőre vonatkozik, Macintosh esetén a művelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelenő képernyőkre vonatkozik.



1. Tényleges monitorkép
2. Az 1. virtuális kijelző képe
3. A 2. virtuális kijelző képe

Példa a virtuális kijelző beállítására

A virtuális kijelző kiosztásának elrendezésével kivetítheti kizárólag azt a képet, amelyet be akar mutatni a bemutató során, vagy kivetíthet különféle képeket balról jobbra haladva.

1. elrendezési minta



1	Tényleges monitorkép	PowerPoint fájl
2	Virtuális kijelző képe	Excel fájl

2. elrendezési minta



1	Tényleges monitorkép	PowerPoint fájl előadói eszközök
2	Virtuális kijelző képe	Diavetítés egy PowerPoint fájl felhasználásával

A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás

1. **A virtuális kijelző beállítása** ☛ oldal.23

Windows-környezetben szükség esetén engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Windows és Macintosh esetén egyaránt állítsa be a virtuális kijelző elrendezését.

2. **A kivetítendő kép kiosztása** ☛ oldal.27

   Nyissa meg a kivetítendő fájlt, majd helyezze a képernyőt a virtuális kijelzőre a tényleges kivetítési elrendezés szerint.

3. **A kiosztott képek kivetítése** ☛ oldal.27

   Osszon ki egy virtuális kijelző számot annak a kivetítőnek, amelyet a hálózaton keresztül csatlakoztatott, majd indítsa el a kivetítést.

A virtuális kijelző beállítása

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejti ki. ☛ oldal.22

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén)

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Az alábbiakban felsorolt felhasználóknak nem kell végrehajtaniuk ezt a műveletet. Ugorjon a következő eljáráshoz: ☛ "A virtuális kijelző beállítása" oldal.23.

- Azok a felhasználók, akik engedélyezték a virtuális kijelző használatát az EasyMP Network Projection telepítésével.
- Macintosh felhasználók számára.

Eljárás

1. **Indítsa el a Windows rendszert a számítógépen, majd válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása" parancsot.**

   Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő.

2. **Válassza ki a használni kívánt virtuális kijelzőt.**

   Legfeljebb négy monitor vehető fel. Ebben a példában egyetlen virtuális kijelző használandó. Több virtuális kijelző beállítása esetén annyi kijelzőt válasszon, amennyi szükséges.
   Bármelyik kijelzés kiválasztható.

3. **Kattintson az "OK" gombra.**



Amikor az **OK** gombra kattint, ezzel engedélyezi a virtuális kijelző illesztőprogramjait. Ekkor teljesen normális, ha a kijelzés vibrál. Várja meg, amíg Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő bezáródik.

A virtuális kijelző beállítása

Az EasyMP Network Projection elindítása után a virtuális kijelzők beállítása Windows és Macintosh esetén eltérő. A kétféle eljárást az alábbiakban külön-külön ismertetjük.

Eljárás

Windows esetén

1. **Válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" parancsot az EasyMP Network Projection elindításához.**

2. **Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.**



A képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok.

3. **Kattintson a "Kijelző tulajdonságok" lehetőségre.**



Megjelenik a Megjelenítés tulajdonságai képernyő.

4. **Kattintson a "Beállítások" fülre.**



5 **Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.**

Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, míg a virtuális monitor (3) a jobb oldalon található.
Ha a számítógépen több kijelzőkimeneti terminál található, a virtuális terminálokhoz hozzárendelt számok a fizikai terminálok sorszámai után következnek.



- Ha külső monitort csatlakoztat másodlagos monitorként, akkor ennek a képernyőnek a képét nem lehet kivetíteni.
- A hardvertől függően a másodlagos monitor száma "2-től" eltérő szám is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyőn, kattintson az ikonra és ellenőrizze, hogy a "Kijelző" alatt megjelenő monitor típusa eltér-e a "másodlagostól".
- A képernyőfelbontás beállításait illetően lásd a következőt. ☛ oldal.54

Elrendezett monitorikon esetén virtuális kijelző van csatlakoztatva az alábbi képen látható módon.

6 **Kattintson az "OK" gombra. A Kijelző tulajdonságai képernyő bezáródik.**

Eddig a pontig a virtuális kijelző elrendezése rögzítésre került. Ezután ossza ki a kivetítés képeit. ☛ oldal.27

Macintosh esetén

1 **Indítsa el az EasyMP Network Projection programot. Kattintson kétszer az Applications mappára azon a merevlemezen, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.**

Válassza a **Speciális kapcsolódási mód**ot, majd végezze el az indítást.

2 **Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.**



A képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságai.

3 **Kattintson a "Kijelző tul." lehetőségre.**



Megjelenik a kijelzőbeállítások képernyője.

4 **Kattintson az "Arrangement" parancsra.**



5 **Törölje a "Mirror Displays" jelölőnégyzetet.**



6 **Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.**



7 **Zárja be a kijelzőbeállítások képernyőt.**

Eddig a pontig a képernyő elrendezése rögzítésre került.

A kivetítendő kép kiosztása

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejti ki.
☛ oldal.22

Eljárás

1 **Nyissa meg a kivetíteni kívánt képet.**

Indítsa el a PowerPoint és Excel fájlt.

2 **Húzza az ablakot a kívánt virtuális kijelző monitorhoz, és ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetíteni.**

Húzza el az Excel ablakot jobbra, amíg el nem tűnik. Ennek eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az Excel ablak pedig a virtuális kijelzőn a jobb oldalon jelenik meg.



A kiosztott képek kivetítése

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejti ki.
☛ oldal.22

Eljárás

1 **Válassza ki a "kijelzőre" kiosztani kívánt virtuális kijelző számát, és állítsa be, hogy melyik képet melyik kivetítőről kell kivetíteni.**



2 **Kattintson a "Kapcsolódás" gombra.**



Megtörténik az egyes kivetítőkhöz kiosztott képek kivetítése.

Windows-környezetben a számítógépen nem tekintheti meg a virtuális kijelzőre küldött képet. Ha be szeretné állítani a képet a virtuális kijelzőn, akkor ezt a kivetített képen kell megtennie.

Ha szeretne egérműveleteket végrehajtani a virtuális kijelzőn, mozgassa az egérkurzort a virtuális kijelző felé, hogy a kurzor megjelenjen a virtuális kijelzőn.

3 **A többképernyős kijelzés megszüntetéséhez kattintson a "Szétkapcsol" parancsra az eszköztáron.**

- Windows-környezetben a virtuális kijelző illesztőprogramjának engedélyezése esetén az egérmutató kitolható a képernyőn kívülre, ezért előfordulhat, hogy szem elől téveszti a mutató helyét. Ha nem használja a virtuális kijelzőt, törölje ki a pipát a virtuális kijelzőre vonatkozó jelölőnégyzetből Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása alatt, hogy az egérmutatót ne lehessen kitolni a képernyő határain kívülre. Ha később újból használni kívánja a többképernyős kijelzést, ismét jelölje be a szükséges kijelzőt Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása alatt. A pipa törlésével kapcsolatban lásd a következőt.☛ oldal.23
- Minden egyes kivetítő színtónusát beállíthatja.☛ *Használati útmutató* "Színkorrekció több kivetítőhöz (Többképernyős színbeállítás)"

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a számítógépet csatlakoztatni egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz a meglévő hálózati rendszeren levő vezetékes LAN hozzáférési ponton keresztül.

Ez az alkalmazás alapértelmezés szerint csak a számítógéppel azonos alhálózatra kapcsolt kivetítőket keresi. Ezért amikor kivetítőket keres a hálózaton, az eltérő alhálózatra kapcsolt kivetítőket nem fogja megtalálni. Megadhat és csatlakoztathat azonban másik alhálózatra kapcsolt kivetítőt is, mégpedig a következőképpen:

- Adja meg az IP-címet vagy a vetítő nevét, és végezzen keresést.
  Az IP-cím közvetlenül is megadható. Emellett ha a csatlakoztatni kívánt kivetítő neve regisztrálva van a DNS-kiszolgálón, a keresés végrehajtásához elegendő beírnia a kivetítő nevét.☛ oldal.31
- Keresés profil alapján
  Ha rákeresett egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőre az IP cím vagy a kivetítő neve megadásával, a keresést elmentheti egy profilként olyan névvel, melyet könnyű megjegyezni; ez a profil a későbbiekben bármikor felhasználható, ha egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőre kell rákeresnie.☛ oldal.32

A következő magyarázatokban, hacsak külön nem jelöljük másként, a Windows képernyőképeit használjuk.
Macintosh használata során hasonló képernyők jelennek meg.

Eljárás

1 Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.



2 Adja meg a csatlakoztatni kívánt kivetítő IP-címét vagy a kivetítő nevét, majd kattintson az "OK" gombra.



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.

Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra. Ha mindig ezt a kivetítőt fogja használni, mentse el a keresést egy profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az idevonatkozó adatokat, amikor keresést végez. ☛ oldal.32

A rendszeresen használt kivetítő keresési eredményét elmentheti profilként. A profil lényegében egy fájl, amely tartalmazza az adott kivetítőre vonatkozó összes információt, például a kivetítő nevét és IP-címét. Ha meghatároz egy profilt, akkor a keresések végrehajtása során nem kell beírnia az IP-címet vagy a kivetítő nevét. Ha például létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszínhez, ahol a kivetítőt felállítja, és mappák segítségével kezeli azokat, akkor a kívánt kivetítő gyorsan megtalálható.



1	A épület	5	1. szint
2	B épület	6	2. szint
3	C épület	7	3. szint
4	D épület		

Ez a rész a profil létrehozásának és szerkesztésének módját ismerteti.

Profil készítése

Profilt a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.

A korábban mentett profil szerkesztésére vonatkozó részletes tudnivalókkal kapcsolatban lásd a következő részt. ☛ oldal.34

Eljárás

1 **Ha a kivetítő megjelenik az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén, kattintson a "Mentés a profilba" parancsra.**



Megjelenik a Mentés a profilba képernyő.

2 **Írja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzáadás" parancsra.**

A kivetítővel kapcsolatos adatok a profilban kerülnek regisztrálásra.

Ha korábban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszólítja Önt annak megerősítésére, hogy a profil felülírható-e. A profil más néven történő mentéséhez válassza a **Mentés másként** parancsot. Ha létrehozott egy mappát a profil számára, akkor a következő képernyők jelennek meg. A Profil név beírása és a **Mentés helye** kiválasztása után kattintson a **Hozzáadás** parancsra.

Windows esetén



Macintosh esetén

A profilhoz létrehozhat egy mappát; az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalók a következő részben találhatók. ☛ oldal.34

Keresés profil megadásával

Keresést végezhet a létrehozott profil megadásával.

Eljárás

1. **Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.**

   Ha nincs regisztrálva profil, akkor nem tudja kiválasztani a **Profil** parancsot.



2. **A megjelenő menüből válassza ki a csatlakoztatni kívánt kivetítőt.**



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.
Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.

Profil kezelése

Módosíthatja a profil nevét és hierarchikus struktúráját.

Eljárás

1. **Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.**

   Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

2. **Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.**



Megjelenik a Profil szerkesztése képernyő.

3. **Szerkessze a profilban regisztrált adatokat.**



1 : Mappát jelöl.

2 : Profilt jelöl.

Profil	
Elem	**Funkció**
Profil	Megjelenítheti a regisztrált profilt. Kezelheti azt mappa létrehozásával. Húzással módosíthatja a profil sorrendjét vagy a mappát.
Másolás	Másolhatja a profilt. A másolt profil az eredetivel megegyező mappában, ugyanazzal a névvel kerül mentésre.
Törlés	Törölheti a profilt és a mappát.

Profil	
Elem	**Funkció**
Átnevezés	Megjelenítheti az Átnevezés párbeszédpanelt, és átnevezheti a mappát vagy a profilt. Legfeljebb 32 karaktert írhat be az Átnevezés párbeszédpanelbe.
Mappa létrehozása	Létrehozhat egy új mappát.
Exportálás	Exportálhat egy profilt, továbbá importálhat és felhasználhat egy profilt.
Importálás	Akkor használja, ha szeretne beolvasni és használni egy exportált profilt.

A kiválasztott profil adatai	
Elem	**Funkció**
Kivetítő neve, IP-cím	Megjelenítheti a profilban regisztrált kivetítőadatokat.
Törlés	Törölheti a kiválasztott kivetítő információit. Ha az összes kivetítőinformációt törli, ezzel együtt a profil is törlődik.

4 **Kattintson az "OK" gombra.**

Menti a szerkesztéseket, és bezárja a Profil szerkesztése képernyőt.

Az EasyMP Network Projection működésének beállítása

Beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor.

Beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor.
Kattintson az Opciók beállítása parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.

Eljárás

1 **Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.**



Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

2 **Állítsa be az egyes elemeket.**

A következő lépésben erősítse meg a beállított elemek részleteit. Ha az összes szükséges beállítást elvégezte, kattintson az **OK** gombra az Opciók beállítása képernyő bezárásához.

Beállítások elvégzése

Végezzen el minden beállítást az Általános beállítások lapon és a Teljesítmény beállításai lapon.

Általános beállítások lap



Teljes képernyős videó átvitel	Mivel ez a kivetítő nem támogatja a filmküldési funkciót, ez a beállítás le van tiltva.
Kommunikáció titkosítása	Az adatok titkosításához és átviteléhez ezt válassza ki. Az így megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.
A Kapcsolódási mód kiválasztása ablak indításkor történő megjelenítése	Állítsa be, hogy a Gyors kapcsolódási mód/Speciális kapcsolódási mód képernyő megjelenjen-e, amikor az EasyMP Network Projection elindul. Mivel ez a kivetítő mindig speciális kapcsolódási módban indul el, törölje ezt a jelölőnégyzetet.

Keresési módszer indításkor	Válassza ki, hogy az alábbi kivetítőkeresési módszerek közül melyik végrehajtására kerüljön sor, ha az EasyMP Network Projection elindul. **Automatikus keresés indításkor** **Keresési mód megadása indítás után** **Keresés az utolsó hálózati konfigurációt használva**
Profil szerkesztése	Megjelenik a Profil szerkesztése párbeszédpanel. ☛ oldal.34
LAN átváltása	Csak Windows esetén Megjelenik a Hálózati adapter váltása párbeszédpanel. Ez akkor használatos, ha váltani kell a kereséshez használni kívánt hálózati adaptert abban az esetben, amikor a számítógép több adapterrel rendelkezik. Alapértelmezés szerint a rendszer az összes hálózati adaptert használja kereséshez. Ha mindig vezetékes LAN-t használ kapcsolódási módszerként, válasszon ki egy vezetékes LAN-adaptert.
Alapértelmezések visszaállítása	A Profil szerkesztése és LAN átváltása kivételével az Általános beállítások lapon található összes beállítási értéket visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Teljesítmény beállításai lap



Teljesítmény-beállító csúszka	A teljesítmény lehetséges beállításai: **Gyors**, **Normál** és **Finom**. Állítsa **Gyors** értékre, ha a film kivetítése megszakad.
Átviteli ablak	Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével) Állítsa be, hogy át kíván-e vinni többrétegű ablakot. A többrétegű ablakot akkor használjuk, ha a számítógépen megjelennek olyan tartalmak, például üzenetek, amelyeket a kivetítő nem vetít ki. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az olyan tartalmak, például üzenetek kivetítéséhez, amelyek többrétegű ablakot használnak. Törölje a jelölést ebből a jelölőnégyzetből, ha azt szeretné, hogy az egérmutató ne villogjon a képernyőn.
Alapértelmezések visszaállítása	Visszaállíthatja a Teljesítmény beállításai lap összes beállítását az alapértelmezett értékre.

Ha a elemre kattint az eszköztáron, csak a Teljesítmény beállításai lap jelenik meg.

Audio kimenet lap

Mivel ez a kivetítő nem támogatja a hangküldési funkciót, az Audio kimenet lapon található beállítások le vannak tiltva.

Számítógép használata a kivetítők beállításához, felügyeletéhez és vezérléséhez

Ez a fejezet leírja, hogyan kell használni a hálózatra kapcsolt számítógépet a kivetítő beállításainak módosításához és a kivetítő vezérléséhez.

A kivetítőhöz hálózaton keresztül kapcsolódó számítógép webböngészőjének segítségével a számítógépről állíthatja be és vezérelheti a kivetítőt. A beállítási és vezérlési műveletek távolról is végrehajthatók ennek a funkciónak a használatával. Emellett, mivel használhatja a számítógép billentyűzetét, könnyebben beírhatja a beállításhoz szükséges karaktereket.
Használja a Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb verziójú webböngészőt. Macintosh használata esetén a Safari böngészőt is használhatja. Azonban ha Safari böngészőt használ Mac OS X 10.2.8 alatt, előfordulhat, hogy bizonyos webes választógombok hibásan jelennek meg.

Webböngészővel akkor lehetséges a beállítás és a vezérlés, ha a **Hálózat be** lehetőséget állítja be a kivetítő Konfiguráció menüjének **Részletes** menüpontjában, még akkor is, ha a kivetítő **Készenléti üzemmód** ban van (ki van kapcsolva).

Webes hozzáférés megjelenítése

A webes hozzáférés megjelenítéséhez használja a következő eljárást.

Ha a webböngészője proxykiszolgálón keresztül csatlakozik, akkor a webes hozzáférés nem jeleníthető meg. Internetes vezérlés használatához a hálózatra ne proxyszerveren keresztül, hanem egyéb eszközzel csatlakozzon.

A kivetítő IP-címének beírása

A webes hozzáférés a kivetítő IP-címének megadásával nyitható meg a következőképpen (Speciális kapcsolódási mód használata esetén).

Eljárás

1. **Indítsa el a webböngészőt a számítógépen.**
2. **Írja be a kivetítő IP-címét a webböngésző címbeviteli mezőjébe, majd nyomja meg az [Enter] gombot a számítógép billentyűzetén.**

   Megjelenik a webes hozzáférés.

   Ha a Web-hozzáf. jelszó be van állítva a Hálózat menüben a kivetítő Konfiguráció menüjében, adja meg a jelszót. Írja be a Web-hozzáf. jelszóként beállított karaktereket.

A kivetítő beállítása

Beállíthatja azokat az elemeket, amelyek általában a kivetítő Konfiguráció menüjében kerülnek beállításra. A beállítások a Konfiguráció menüben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak a böngészőben állíthatók be.

A Konfiguráció menü azon elemei, amelyeket nem lehet beállítani a webböngészővel

A Konfiguráció menü összes eleme beállítható, a következő elemek kivételével.

- Beállítások menü - Mutató alakja
- Beállítások menü - Tesztábra
- Beállítások menü - Felhasználói gomb
- Részletes menü - Felhasználó logója regisztrálása
- Részletes menü - Nyelv
- Részletes menü - Működés - Nagy magasság
- Részletes menü - Működés - Lencsefedő időzítő
- Alaphelyzet menü - Alaphelyzetbe mind és Lámpa idejének null

Az egyes menük alatt elérhető menüelemek megegyeznek a kivetítő Konfiguráció menüjével.
☛ *Használati útmutató* "Funkciók felsorolása"

Csak a böngészőben beállítható elemek

Az alábbi elemeket csak a webböngészőben állíthatja be.

- SNMP-közösség neve
- Monitor jelszó

Ha beállítja a kivetítő Konfiguráció menüjében a Levél értesítés funkciót, a készülék értesítő üzeneteket küld az előre beállított e-mail címekre, ha probléma merül fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetítőn. Ez lehetővé teszi a kezelő értesítését a kivetítő hibáiról, még akkor is, ha a kivetítőktől távol tartózkodik.

☛ *Használati útmutató* "Levél menü"

- Legfeljebb három értesítési rendeltetési hely (cím) rögzíthető, és az értesítési üzeneteket egyszerre mind a három helyre el lehet küldeni.
- Ha a kivetítőben kritikus probléma lép fel és váratlanul leáll, lehetséges, hogy nem képes értesítést küldeni a kezelőnek a hibáról.
- Akkor lehetséges a felügyelet, ha a **Hálózat be** lehetőséget állítja be a kivetítő Konfiguráció menüjének **Részletes** menüpontjában, még akkor is, ha a kivetítő **Készenléti üzemmód** ban van (ki van kapcsolva).

Ha beállítja a kivetítő Konfiguráció menüjében az SNMP opciót, a készülék értesítő üzeneteket küld az előre beállított e-mail címekre, ha probléma merül fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetítőn. Ez akkor hasznos, ha a kivetítőket központilag egy távoli helyről vezérli.

☛ *Használati útmutató* "Egyebek menü"

- Az SNMP-t hálózati rendszergazdának vagy a hálózatot alaposan ismerő személynek kell kezelnie.
- Ahhoz, hogy a kivetítőt SNMP funkcióval felügyelje, telepítenie kell az SNMP-kezelő programot a számítógépre.
- Legfeljebb két rendeltetési hely IP-címe menthető.

Bemutató tartása diavetítéssel

Ez a fejezet azt ismerteti, hogy miként vetíthet ki USB-eszközökön tárolt képfájlokat közvetlenül a kivetítőről diavetítés formájában.

A diavetítés funkcióval közvetlenül vetítheti ki a kivetítőhöz csatlakoztatott USB-tárolóeszközökön és digitális fényképezőgépeken tárolt fájlokat.

Alkalmanként előfordul, hogy nem lehet használni a biztonsági funkciókkal ellátott USB-tárolóeszközöket.

A diavetítés használatával kivetíthető fájlokra vonatkozó specifikációk

Típus	Fájltípus (kiterjesztés)	Megjegyzések
Állókép	.jpg	A következőket nem lehet kivetíteni. - CMYK színmód formátumok - Progresszív formátumok - Olyan képek, amelyeknek a felbontása nagyobb, mint 8192 x 8192 - ".jpeg" kiterjesztésű fájlok A .jpeg képeket általában nem lehet tisztán kivetíteni, ha a tömörítés túl magasra van állítva.

- USB-merevlemez használata esetén hálózati tápegységgel történő áramellátás alkalmazását javasoljuk.
- A kivetítő nem támogat bizonyos fájlrendszereken formázott adathordozókat. Ha gondok vannak a kivetítéssel, használjon Windows alatt formázott adathordozót.
- Formázza az adathordozót a FAT16/32 fájlrendszer használatával.

Diavetítési példák

USB-tárolóeszközön stb. tárolt képek és filmek kivetítése



1. példa: több kép előkészítése és folyamatos kivetítése (Diavetítés) ☛ oldal.51

2. példa: képfájlok kijelölése és kivetítése egyesével ☛ oldal.50

A diavetítés révén USB-tárolóeszközökön és digitális fényképezőgépeken tárolt képfájlokat játszhat le és vetíthet ki.
Ez a rész a diavetítés alapműveleteit mutatja be.

Bár a következő lépések a távirányító alapulvételével kerülnek bemutatásra, ugyanazok a műveletek végrehajthatók a kivetítő kezelőpaneljén.

Diavetítés elindítása és befejezése

Diavetítés elindítása

Eljárás

1. **A kivetített képet kapcsolja át USB-re.**
   ☛ *Használati útmutató* "A kivetített kép módosítása"

2. **Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt vagy digitális fényképezőgépet a kivetítőhöz.**
   ☛ *Használati útmutató* "USB-eszközök csatlakoztatása és eltávolítása (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

   Elindul a diavetítés, és megjelenik a fájllista képernyő.

A diavetítés leállítása

Eljárás

A diavetítés bezárásához az USB-eszközt húzza ki a kivetítőn levő USB(TypeA) portból. Digitális fényképezőgép, merevlemez stb. esetén kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki.

- Memóriakártyát is csatlakoztathat a kivetítőhöz úgy, hogy behelyezi azt egy USB-kártyaolvasóba. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos kártyaolvasók nem kompatibilisek.
- Amikor megjelenik a következő képernyő (Meghajtó kiválasztása képernyő), a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a használni kívánt meghajtót, majd nyomja le az [Enter] gombot.



- A Meghajtó kiválasztása képernyő megjelenítéséhez vigye a kurzort a fájllista képernyő felső részén levő **Meghajtó kiválasztása** pontra, majd nyomja le az [Enter] gombot.

Diavetítés alapműveletei

Az alábbiakból tájékozódhat arról, hogyan játszhat le képeket a diavetítés használatával, és milyen vetítési műveleteket kell végrehajtania.

Eljárás

1. **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort az elérni kívánt fájl vagy mappa fölé.**

❶ Kurzor

- A JPEG-fájlok és az MPEG-fájlok miniatűr képként jelennek meg (a fájlok tartalma kis képekben látható).
- A JPEG fájltól függően előfordulhat, hogy a miniatűr nem jelenik meg. Ebben az esetben egy fájlikon látható.

> Ha az összes fájl és mappa nem jeleníthető meg egyszerre az aktuális ablakban, nyomja meg a távirányítón az [Oldal] (Down) gombot, vagy vigye a kurzort a képernyő alján levő **Következő oldal** gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.
> Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg az [Oldal] (Up) gombot a távirányítón, vagy vigye a kurzort a képernyő felső részén levő **Előző oldal** gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

2 Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a kiválasztott kép.
Ha mappát választott ki, megjelennek a kiválasztott mappában lévő fájlok. Válassza ki a megnyíló képernyőn **A tetejére** parancsot, majd nyomja meg az [Enter] gombot az előző képernyőre való visszalépéshez.

A kép forgatása

Lejátszás közben a JPEG képek 90˚-os lépésekben forgathatók. A forgatási funkció diavetítés közben is használható.

A következő módon forgathat el JPEG-képeket.

Eljárás

1 JPEG-képek lejátszása vagy diavetítés.

JPEG-képek lejátszása ☛ oldal.50
Diavetítés lejátszása ☛ oldal.51

2 JPEG-kép kivetítése közben nyomja meg a [▲] vagy a [▼] gombot.



Az USB-tárolóeszközön tárolt képfájlok, illetve digitális fényképezőgépen levő képfájlok diavetítés formájában kivetíthetők a következő két módszer egyikével.

- Kijelölt képfájlok kivetítése
  Ezzel egy-egy fájl kivetítésére van mód.
- Adott mappában levő képfájlok kivetítése egyenként (Diavetítés)
  Ez a funkció egymás után, egyenként vetíti ki a mappában levő fájlokat.

Figyelem

Ne válassza le az USB-tárolóeszközt, amíg az használatban van. A diavetítés hibásan működhet.

Bár a következő lépések a távirányító alapulvételével kerülnek bemutatásra, ugyanazok a műveletek végrehajthatók a kivetítő kezelőpaneljén.

Képek kivetítése

Eljárás

1. **Indítsa el a diavetítést.** ☛ oldal.47
   Megjelenik a fájllista képernyő.

2. **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort a kivetíteni kívánt képfájlra.**

1 Képfájl

3. **Nyomja meg az [Enter] gombot.**
   Elkezdődik a kép lejátszása.



4. **A fájllista képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [Visszalépés] gombot.**

Egy mappában található összes képfájl kivetítése sorrendben (Diavetítés)

Kivetíthet egy adott mappában lévő képfájlokat sorban, egyesével. Ezt a funkciót diavetítésnek hívják. A következők szerint végezhet diavetítést.

A fájlok diavetítés alatti automatikus váltásához állítsa be a Képernyőváltási időt a Diavetítés Beállítás menüjében valamilyen értékre, a **Nem** opció kivételével. Az alapértelmezett beállítás: **Nem**.
☛ oldal.52

Eljárás

1. **Indítsa el a diavetítést.**☛ **oldal.47**

   Megjelenik a fájllista képernyő.

2. **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort a megjeleníteni kívánt diavetítést tartalmazó mappa fölé, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**

3. **Válassza a Diavetítés parancsot a fájllista képernyőn, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**

   Elindul a diavetítés, és a mappában levő képfájlok egymás után, egyenként, automatikusan kivetítésre kerülnek.
   Az utolsó fájl kivetítése közben a fájllista automatikusan újból megjelenik. Ha a **Folyamatos lejátszás** opciót **Be** értékre állítja a Beállítás ablakban, a kivetítés újraindul, amikor a végére ért.
   ☛ oldal.52
   Diavetítés közben áttérhet a következő képernyőre, visszatérhet az előző képernyőre vagy leállíthatja a lejátszást.

Ha a Képernyőváltási idő beállítást **Nem** értékre állítja a Beállítás képernyőn, akkor a fájlok nem váltanak automatikusan a diavetítés elindításakor. A következő fájlra való áttéréshez nyomja meg az [Enter] gombot, vagy az [Oldal] (Down) gombot a távirányítón.

Beállíthatja a fájlmegjelenítés sorrendjét és a diavetítés működését a Beállítás képernyőn.

Eljárás

1 A [▲][▼][◄][►] gombokkal vigye a kurzort azon mappa fölé, ahol be kívánja állítani a megjelenítési viszonyokat, és nyomja meg a [Visszalépés] gombot. Válassza a "Beállítás" parancsot a megjelenő almenüben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

2 Amikor megjelenik az alábbi Beállítás képernyő, végezze el a beállításokat.

Engedélyezze a beállításokat oly módon, hogy a kurzort a kívánt elem fölé viszi, és megnyomja az [Enter] gombot.
Az egyes elemek részletei lent láthatók.



A megjelenítés sorrendje	Beállíthatja a megjeleníteni kívánt fájlok sorrendjét. A fájlok sorba rendezhetők **Név szerint** vagy **Dátum szer.**.
Folyamatos lejátszás	Meghatározhatja, hogy meg kell-e ismételni a diavetítést.
Képernyőváltási idő	Beállíthatja egyetlen fájl megjelenítési idejét a Diavetítés elindítása közben. A beállított idő Nem (0) és 60 másodperc közötti érték lehet. **Nem** másodperc-beállításnál az automatikus lejátszás nem engedélyezett.

3 A [▲][▼][◄][►] gombokkal vigye a kurzort az "OK" fölé, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A beállítások alkalmazása ezzel megtörtént.
Ha nem kívánja alkalmazni a beállításokat, vigye a kurzort a **Mégsem** parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Függelék

Ha számítógépes képeket vetít ki az EasyMP Network Projection futása közben, az alábbi korlátozások vannak érvényben. Ellenőrizze a következő pontokat.

Támogatott Felbontások

A következő számítógépes képernyőfelbontások vetíthetők ki. Nem csatlakozhat olyan számítógéphez, amelynek a felbontása nagyobb, mint UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1024x768)*
- SXGA (1280x960)
- SXGA (1280x1024)*
- SXGA+ (1400x1050)*
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)

* Támogatott felbontások, ha a többképernyős kijelzési funkció be van kapcsolva.

Ha egyedi képernyőmérettel rendelkező számítógépet használ, amelynek magasság/szélesség aránya nincs itt feltüntetve, akkor a rendszer a fenti 10 érték közül kiválasztja azt a képernyőfelbontást, amelyikhez a szélesség a legközelebb áll.
Ebben az esetben széles képernyőn vízszintes, keskeny képernyőn pedig függőleges üres margók jelennek meg fekete színben.

A kijelző színe

A kivetíthető számítógépes képernyők színeinek száma.

Windows	Macintosh
16-bites színmélység	Kb. 32 000 szín (16-bit)
32-bites színmélység	Kb. 16,7 millió szín (32-bit)

A többképernyős kijelzésnél a 16- és 32-bites színmélység garantált.

Kapcsolódások száma

Legfeljebb négy kivetítőt csatlakoztathat egy számítógéphez, és ennyit használhat egyszerre a kivetítéshez.
Egyszerre nem csatlakoztathat több számítógépet egy kivetítőhöz.

Egyebek

- A hang nem megy át.
- Filmek lejátszásakor a lejátszás nem olyan zökkenőmentes, mint amikor számítógépen jelennek meg.
- Előfordulhat, hogy a DirectX funkciók egyes részeit használó alkalmazások helytelenül jelennek meg (csak Windows esetén).
- Nem lehet teljes képernyős MS-DOS parancssorokat kivetíteni (csak Windows esetén).
- Előfordulhat, hogy a számítógépes képernyőn megjelenő és a kivetítővel kivetített kép nem egyezik meg pontosan.

Windows Vista használata során

Ügyeljen a következő szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection szoftvert használja olyan számítógépen, amelyen Windows Vista fut.

A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai

Ügyeljen a következő két korlátozásra, amikor a Windows Fotótárat indítja az EasyMP Network Projection futtatása közben.

- A diavetítés lejátszása egyszerű módban történik, ha a Windows Fotótárból vetít.
  Mivel az eszköztár nem jelenik meg, nem hajthat végre változtatásokat egy Téma (hatások) lejátszása közben, a Windows-élményindex értékétől függetlenül.
  Az egyszerű mód elindítása után nem változtathatja meg a módot, ha a Windows Fotótár fut, még akkor sem, ha leállítja az EasyMP Network Projection szoftvert. Indítsa újra a Windows Fotótárat.
- Nem játszhat le filmeket.

Korlátozások Windows Aero esetén

Ügyeljen a következő két korlátozásra, ha a számítógép Windows Aero rendszerben jeleníti meg az ablakokat.

- A többrétegű ablak kivetítésre kerül, függetlenül az EasyMP Network Projection Opciók beállítása pontjában található Átviteli ablak beállításától.
  Például ha az EasyMP Network Projection eszköztár Átviteli ablak beállítása le van tiltva, nem kerül kivetítésre, még akkor sem, ha a számítógép képernyőjén megjelenik; az eszköztár azonban kivetítésre kerül.
- Néhány perccel azt követően, hogy egy számítógépet csatlakoztat a hálózaton keresztül a kivetítőhöz az EasyMP Network Projection használatával, megjelenik a következő üzenet.
  Javasoljuk a **Jelenlegi színösszeállítás megtartása, és ne jelenjen meg többé ez az üzenet** kiválasztását. Ez a beállítás a számítógép újraindításáig engedélyezett.



Ha a következő hibák közül valamelyik felmerül, lásd az adott hibához megadott oldalszámot.

Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák

"Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás" ☛ oldal.57

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni." ☛ oldal.57

"A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul." ☛ oldal.57

"Nem lehet csatlakozni speciális kapcsolódási módban" ☛ oldal.58

"A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." ☛ oldal.58

"Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." ☛ oldal.58

"Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén." ☛ oldal.59

"EasyMP Network Projection szoftverrel való csatlakozás esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg." ☛ oldal.59

"Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség." ☛ oldal.59

"Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során." ☛ oldal.59

"Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben" ☛ oldal.60

Felügyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémák

"Levélküldésre akkor sem kerül sor, ha probléma támad a kivetítővel." ☛ oldal.61



Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák

Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás

Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd hajtsa végre az alábbi ellenintézkedéseket.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az alkalmazás használt verziója nem támogatott. Telepítse az alkalmazás legújabb verzióját a számítógépére.	Telepítse az EasyMP Network Projection aktuális verzióját a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring CD-ROM lemezről.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.

Ellenőrzés	Megoldás
Az előadó elhagyta a konferenciatermet a hálózati kapcsolat megszakítása nélkül?	EasyMP Network Projection használata esetén megszakadhat a kapcsolat a korábban csatlakoztatott számítógéppel, ha másik számítógép megpróbál csatlakozni a kivetítőhöz, és a kivetítő kapcsolódik a csatlakozást megkísérlő számítógéphez. Ezért ha a kivetítőhöz nincs beállítva a vetítő kulcsszava, vagy ismeri a vetítő kulcsszavát, akkor megszakíthatja az aktuális kapcsolatot, és ha kapcsolódási műveletet hajt végre, akkor kapcsolódhat a kivetítőhöz. Ha a kivetítőhöz be van állítva a vetítő kulcsszava, és Ön nem ismeri a vetítő kulcsszavát, akkor indítsa újra a kivetítőt, és csatlakozzon ismét.

A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellenőrzés	Megoldás
Megjelenik a Konfiguráció menü hálózati konfigurációs képernyője a kivetítőn?	Ha a hálózati konfigurációs képernyő megjelenik a kivetítőn, akkor az EasyMP Network Projection hálózati kapcsolata le van tiltva. Zárja be a hálózati beállításokat a kivetítőn, és térjen vissza a LAN készenléti képernyőhöz.
Elérhető a számítógép LAN-kártyája és a beépített LAN-funkció?	A Vezérlőpult - Rendszer - Hardver (eszközkezelő stb.) ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy a LAN érvényes-e.
Az igénybe vett hálózati adaptert megfelelően választotta ki az EasyMP Network Projection szoftverhez?	Ha a számítógépnek több LAN környezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a hálózati adaptert megfelelő módon kiválasztja. Ha az igénybe vett számítógépen Windows fut, indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az **Opciók beállítása** - **LAN átváltása** pont alatt válassza ki a használatos hálózati adaptert. ☛ oldal.37

Ellenőrzés	Megoldás
Ki van-e kapcsolva a tűzfal, vagy kivételként van-e regisztrálva a tűzfal?	Ha nem kívánja kikapcsolni a tűzfalat, vagy ha kivételként regisztrálja a tűzfalat, végezze el a szükséges beállításokat a portok megnyitásához. Az EasyMP Network Projection által használt portok: "3620", "3621" és "3629".
A hálózati kábel csatlakoztatása megfelelő?	Ellenőrizze, megfelelő-e a hálózati kábel csatlakoztatása. Csatlakoztassa újra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem megfelelően van csatlakoztatva.

Nem lehet csatlakozni speciális kapcsolódási módban

Ellenőrzés	Megoldás
A csatlakoztatás-visszautasítási funkciók, például a MAC-cím korlátozásai és portkorlátozások megfelelően vannak beállítva a hozzáférési pontnál?	Állítsa be a kivetítőt úgy, hogy a hozzáférési pontról engedélyezze a csatlakozásokat.
Az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró címe a hozzáférési pontnál és a kivetítőnél megfelelően van beállítva?	Ha nem használ DHCP-t, adjon meg minden egyes beállítást.☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1920W/1910/1830 esetén)"
A hozzáférési pont és a kivetítő alhálózata eltérő?	Válassza a **Kézi keresés** az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-címet, és csatlakozzon. ☛ oldal.31

A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
PowerPoint 2002 vagy korábbi verziót használ? **Windows esetén**	Két vagy több virtuális kijelző beállításához és használatához PowerPoint 2003 vagy újabb verziót kell használni, vagy a diavetítés megjelenítése előtt a virtuális kijelzők számát egy darabra kell korlátozni.

Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
Másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn? **Windows esetén**	Ha telepítve van az EPSON Virtual Display, előfordulhat, hogy egy másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn. Ebben az esetben az EPSON Virtual Display beállítását állítsa "Ki" értékre a "Képernyő tulajdonságai" alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.

Ellenőrzés	Megoldás
Telepítve van az EPSON Virtual Display? **Windows esetén**	Az egérkurzor rákerült a virtuális kijelzőre. Ha a virtuális kijelző jelölőnégyzetéből törli a jelölést az Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyőn, az egérmutató visszatér a képernyő megjelenítési területére.

EasyMP Network Projection szoftverrel való csatlakozás esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.

Ellenőrzés	Megoldás
Megkísérelt filmeket lejátszani a Media Player használatával, vagy megpróbálta működtetni a képernyőkímélő előnézetét?	A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a Media Player filmlejátszási képernyője nem jelenik meg, és a képernyőkímélő előnézete nem jelenik meg rendesen.
Engedélyezte a DHCP-t?	Ha a DHCP **Be** van kapcsolva a speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN kapcsolatban, és nem található elérhető DHCP-kiszolgáló, akkor időbe telik a LAN készenléti állapotba való belépés.

Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség.

Ellenőrzés	Megoldás
A PowerPoint futása közben indította az EasyMP Network Projection szoftvert? **Windows esetén**	Amikor az EasyMP Network Projection használatával csatlakozik, először feltétlenül zárja be a PowerPoint programot. Előfordulhat, hogy a diavetítés nem működik, ha a csatlakozás a PowerPoint futása közben történik.

Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során.

Ellenőrzés	Megoldás
Az egeret folyamatosan mozgatja?	Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatását, a képernyő frissül. Ha a képernyő nem frissül gyorsan, hagyja abba az egérkurzor mozgatását.

Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben

Hibaüzenetek	Megoldás
A kivetítőhöz való csatlakozás sikertelen.	Próbáljon meg újból csatlakozni. Ha továbbra sem sikerül, ellenőrizze a számítógépen és a kivetítőn a hálózati beállításokat. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1920W/1910/1830 esetén)"
A kulcsszó nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható vetítő kulcsszavat, és írja be a vetítő kulcsszavat.
A kiválasztott kivetítő foglalt. Kívánja folytatni a kivetítő csatlakoztatását?	Olyan kivetítőhöz próbált csatlakozni, amely egy másik számítógéphez kapcsolódik. Ha az **Igen** gombra kattint, csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép közötti kapcsolat megszakad. Ha a **Nem** gombra kattint, nem csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép között fennmarad a kapcsolat.
EasyMP Network Projection inicializálás sikertelen.	Indítsa újra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, távolítsa el és telepítse újból az EasyMP Network Projection szoftvert. ☛ oldal.7
A csatlakoztatás a hibás kulcsszó miatt sikertelen.	Vetítő kulcsszavával rendelkező kivetítőhöz történő kapcsolódáskor rossz vetítő kulcsszavat írt be. Ellenőrizze a kivetítő készenléti képernyőjén megjelenő vetítő kulcsszavat. A kapcsolat megszakítása és ismételt csatlakozás után írja be a vetítő kulcsszavat a megjelenő kulcsszóbeviteli képernyőn. ☛ oldal.14
A hálózati adapterre vonatkozó információk nem szerezhetők be.	Ellenőrizze a következőt. A hálózati adaptert telepítették a számítógépre? Az igénybe vett hálózati adapter illesztőprogramját telepítették a számítógépre? Az ellenőrzés után indítsa újra a számítógépet és csatlakozzon újra. Ha továbbra sem sikerül csatlakozni, ellenőrizze a következőket. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1920W/1910/1830 esetén)"
Egy vagy több csatlakoztatott kivetítő nem támogatja az SXGA felbontásnál nagyobb értéket. Csökkentse a képernyő felbontását és csatlakoztassa újra a készüléket.	Van egy ELP-735 kivetítő a csatlakozási célhelyen. Módosítsa a számítógép képernyőjének felbontását SXGA (1280x1024) vagy alacsonyabb felbontásra.

Hibaüzenetek	Megoldás
Egy vagy több kivetítő nem válaszol.	Nem tud egyszerre több kivetítőhöz csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1920W/1910/1830 esetén)"
Adja meg a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható vetítő kulcsszavat, és írja be a vetítő kulcsszavat.
Nem indítható az alkalmazás, mert az EPSON USB Display fut.	Zárja be az USB Display-t, majd indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.
Az EasyMP Network Projection ezen verziójával nem csatlakozhat a kivetítőhöz. Telepítse a legújabb verziójú EasyMP Network Projection programot.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a kivetítőhöz EMP NS Connection használatával csatlakozik. A csatlakozáshoz telepítse az EasyMP Network Projection aktuális verzióját a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring CD-ROM lemezről.

A felügyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémák

Levélküldésre akkor sem kerül sor, ha probléma támad a kivetítővel.

Ellenőrzés	Megoldás
A hálózati csatlakozás beállításai megfelelőek?	Ellenőrizze a kivetítő hálózati beállításait. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1920W/1910/1830 esetén)"
A **Készenléti üzemmód Hálózat be** értékre van állítva?	Ahhoz, hogy a kivetítő készenléti állapotában használhassa a Levél értesítés funkciót, állítsa be a **Hálózat be** opciót a **Készenléti üzemmód** alatt a Konfiguráció menüben.☛ *Használati útmutató* "Részletes menü"
Történt-e végzetes rendellenesség és leállt-e váratlanul a kivetítő?	Ha a kivetítő hirtelen leáll, nem lehet levelet küldeni. Ha a kivetítő ellenőrzése után a rendellenes állapot továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a legközelebbi címmel, amely megtalálható a terméktámogatási és szervizelési útmutatóban. ☛ *Epson projektor címjegyzék lista*
Kap áramot a kivetítő?	Ellenőrizze, hogy nem történt-e helyi áramkimaradás, illetve a kivetítő villamos dugaszolóaljzatát védő kismegszakító nem oldott-e ki.
A hálózati kábel csatlakoztatása megfelelő?	Ellenőrizze, megfelelő-e a hálózati kábel csatlakoztatása. Csatlakoztassa újra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem megfelelően van csatlakoztatva.

Ez a fejezet röviden elmagyarázza az útmutató egyéb részében magyarázat nélkül szereplő bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekről lásd a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kiadványokat.

MAC-cím	A Media Access Control kifejezés rövidítése. A MAC-cím a hálózati adapterek egyedi azonosítószáma. Minden egyes hálózati adapterhez egyedi szám van hozzárendelve, és az adatok továbbítása ezen azonosító alapján történik a hálózati adapterek között.
SVGA	800 (vízszintes) × 600 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
SXGA	1280 (vízszintes) × 1024 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
UXGA	1600 (vízszintes) × 1200 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
VGA	640 (vízszintes) × 480 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
Virtuális kijelző	Egy számítógép képernyője több kijelző számára szolgál kimenetként. Létrehozható egy nagy virtuális képernyő sok kijelző használatával.
XGA	1024 (vízszintes) × 768 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

Általános megjegyzés:

A Windows Vista és a Windows embléma a Microsoft cégcsoport védjegye.

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, WindowsNT, Windows Vista, és PowerPoint a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban.

A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozó szerzői jog:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a társaság tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

A

A kép forgatása 48
A kivetítő beállítása 41
A megjelenítés sorrendje 52

B

Bemutatók 45

D

Diavetítés 47, 51

F

Folyamatos lejátszás 52

H

Hibaelhárítás 16

J

jpg 46

K

Képernyőváltási idő 52
Képfájlok 50
Képfájlok kivetítése 50

L

Levél értesítés 43

P

Problémák 56
Profil 16

S

SNMP használatával 44

W

Webböngésző 41
Webes hozzáférés 41