EPSON
EXCEED YOUR VISION

Kivetítő kezelési utasítása

Multimedia Projector

EB-1925W
EB-1915

Használat előtt

Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN-egység használata esetén. 6
Szállítással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések. 6
Frekvenciával kapcsolatos óvintézkedések. 6
A vezeték nélküli távközlésről szóló törvény előírásai. 7
Nemzetközi utazással kapcsolatos óvintézkedések. 7
A biztonságra vonatkozó megjegyzések vezeték nélküli LAN használata esetén. 7
Vezeték nélküli LAN-egység műszaki jellemzői. 8
A kompatibilis vezeték nélküli LAN-kártyákhoz és hozzáférési pontokhoz való csatlakozás feltételei. 8
A készülék műszaki jellemzői. 8

A kivetítő hatékony használata

Hatékony funkciók a kivetítő használatához. 10
Különféle kép- és hangátviteli lehetőségek a hálózati kapcsolat segítségével (EasyMP Network Projection). 10
A kivetítő felügyelete, konfigurálása és vezérlése távoli helyszínről. 10
Képek kivetítése a számítógépről a "Hálózati kivetítő" használatával Windows Vista rendszerben. 10
Kivetítés közvetlenül az USB-eszközön tárolt fájlokból (PC Free). 11
Képek kivetítése a számítógép képernyőjéről a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábel segítségével (USB Display). 11

A szoftver telepítése. 12
Mellékelt szoftverek. 12
Telepítés. 12

Kapcsolódás az EasyMP Network Projection programmal

Az EasyMP Network Projection összefoglalása. 16
Kétféle csatlakoztatási mód és főbb funkcióik. 16
Speciális kapcsolódási mód. 16
Gyors kapcsolódási mód (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység telepítve van). 16
Főbb funkciók. 16
A kapcsolódás lépései. 17

A csatlakoztatás előkészítése. 19
A számítógép előkészítése. 19
Windows esetén. 19
Macintosh esetén. 19

Csatlakozás hálózaton lévő kivetítőre és kivetítés. 20
A kivetítő működtetése. 20
A számítógép működtetése. 20
A csatlakozási képernyő használata. 21
Az eszköztár használata. 23

EasyMP Network Projection hasznos funkciói

Csak PowerPoint diavetítés kivetítése (Bemutató mód). 27

Filmek vetítése a számítógépről (Filmküldés mód). 28
Támogatott fájltípusok. 28
Film lejátszása. 28

Többképernyős kijelzés használata. 30
Példa a virtuális kijelző beállítására. 31
A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás. 31
A virtuális kijelző beállítása. 32
Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén). 32
A virtuális kijelző beállítása. 32
A kivetítendő kép kiosztása. 36
A kiosztott képek kivetítése. 37

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz. 40

Keresés az IP-cím és a kivetítő neve megadásával (csak speciális kapcsolódási mód esetén). 41

Keresés végrehajtása profil használatával. 42

Profil készítése. 42
Keresés profil megadásával. 43
Profil kezelése. 44

Az EasyMP Network Projection működésének beállítása

Az Opciók beállítása használata. 47

Beállítások elvégzése. 47
Általános beállítások lap. 47
Teljesítmény beállításai lap. 48
Audiokimenet lap. 49

Számítógép használata a kivetítők beállításához, felügyeletéhez és vezérléséhez

Beállítások megváltoztatása webböngésző használatával (webes hozzáférés). 51

Webes hozzáférés megjelenítése. 51
A kivetítő IP-címének beírása. 51
A kivetítő beállítása. 51
A Konfiguráció menü azon elemei, amelyeket nem lehet beállítani a webböngészővel. 51
Csak a böngészőben beállítható elemek. 52

A Levél értesítés funkció használata a problémák jelentéséhez 53

Kezelés SNMP használatával. 54

Bemutatók a PC Free segítségével

A PC Free segítségével kivetíthető fájlok. 56

A PC Free segítségével kivetíthető fájlok jellemzői. 56
Támogatott filmfájlok. 56
PC Free Példák. 57
USB-tárolóeszközön stb. tárolt képek és filmek kivetítése. 57
PowerPoint diavetítés kivetítése számítógép csatlakoztatása nélkül. 57

PC Free alapműveletek. 58

PC Free indítása és bezárása. 58
PC Free indítása. 58
PC Free bezárása. 59
PC Free alapműveletek. 60
A kép forgatása. 60

Jelenetek kivetítése. 62

Jelenet létrehozása és szerkesztése. 62
Alapszintű SIT fájlszerkesztés. 62
Jelenet lejátszása. 63
Műveletek a bemutató közben. 63

Kép- és filmfájlok vetítése. 65

Filmek és képek vetítése. 65
A mappában található összes kép- és filmfájl egymás utáni kivetítése (Diavetítés) 66

Fájlmegjelenítési viszonyok és diavetítési műveletek beállítása 67

Jelenet készítése (EasyMP Slide Converter használatával)

Jelenet összefoglalása. 69

PowerPoint fájlok konvertálása jelenetekké. 70

Konvertálható PowerPoint fájlok. 70
Jelenetkonvertálási eljárás. 70
A fő képernyő magyarázata. 70
Konvertálás jelenetté. 71
PowerPoint fájl közvetlen konvertálása jelenetté. 75

Függelék

Csatlakoztatási korlátozások. 78

Támogatott Felbontások. 78
A kijelző színe. 78
Kapcsolódások száma. 78
Egyebek. 78
Windows Vista használata során. 79
A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai. 79
Korlátozások Windows Aero esetén 79

Digitális hitelesítés regisztrálása a kivetítőhöz. 80

Ügyféltanúsítvány regisztrálása. 80
CA tanúsítvány regisztrálása. 81

Hibaelhárítás. 82

Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák. 83
Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás. 83
Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.. 83
A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.. 83
Nem lehet csatlakozni speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal. 84
A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.. 85
Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.. 85
Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.. 85
Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang leáll. 86
Az EasyMP Network Projection programmal történő kapcsolódás esetén nem jön hang a kivetítőből. 86
Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség.. 86
Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során.. 87
Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben. 87
A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal való bontása után.. 89
A PC Free funkciót érintő problémák. 89
A fájlokat nem lehet lejátszani vagy megjeleníteni a PC Free funkcióban. 89
Az EasyMP Slide Converter programmal kapcsolatos problémák. 90
Hibaüzenet az EasyMP Slide Converter elindítása közben. 90
"Konvertálás FSE formátumra" nem jelenik meg a PowerPoint jobb egérgombbal előhívható menüjében.. 90
A felügyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémák. 91
Levélküldésre akkor sem kerül sor, ha probléma támad a kivetítővel.. 91

Szószedet. 92

Általános megjegyzések. 93

Általános megjegyzés:. 93

Tárgymutató. 94

Használat előtt

Kérjük olvassa el a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység használata előtt.

Vegye figyelembe az alábbi pontokat, ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység telepítve van a kivetítőben, és használatban van.

A termék biztonságos és rendeltetésszerű használata érdekében a használati útmutatóban és a készüléken különböző jelölések és szimbólumok figyelmeztetnek a felhasználó és más személyek testi épségét illetve anyagi értékeit fenyegető esetleges biztonsági kockázatokra. A jelölések és jelentésük a következő. Fontos, hogy az útmutató elolvasása előtt megfelelően értelmezze ezeket.

Figyelmeztetés	Ez a szimbólum olyan információkat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a helytelen használat miatt akár halálhoz vagy személyi sérüléshez is vezethet.
Vigyázat	Ez a szimbólum olyan információkat jelöl, melyek figyelmen kívül hagyása a helytelen használat miatt személyi sérülést vagy fizikai károkat okozhat.

Figyelmeztetés

- *Az egység elektromágneses interferenciát és működési hibát idézhet elő a szívritmus-szabályozókban. Használat előtt győződjön meg arról, hogy nem áll-e fenn elektromágneses interferencia.*
- *Az egység elektromágneses interferenciát és működési hibát idézhet elő az érzékeny orvosi műszerekben. Használat előtt győződjön meg arról, hogy nem áll-e fenn elektromágneses interferencia.*
- *A készülék repülőgépen történő használata egyes országokban korlátozás alá eshet. A termék használatához az előírásoknak megfelelő gondossággal kell eljárni.*

Vigyázat

- *Ezt az egységet csak Epson kivetítővel szabad használni. Ha valamilyen berendezésre, például számítógépre telepítik, az a számítógép meghibásodását, károsodását vagy működésképtelenségét eredményezheti.*
- *Ne szerelje szét és ne alakítsa át ezt az egységet. Ha mégis megteszi, égési sérülést szenvedhet.*

Szállítással és tárolással kapcsolatos óvintézkedések

- Ne tárolja magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyen. Különösen magas a sérülés vagy deformáció veszélye, ha lezárt ablakú járműben hagyja, vagy hosszú ideig olyan helyen tárolja, ahol szokatlanul magas hőmérséklet uralkodik (például közvetlen napfény hatása alatt).
- Ne nedvesítse be. Ez meghibásodáshoz vezethet.
- Ne használja mikrohullámú sütő közelében. A vezeték nélküli kapcsolat a mikrohullámú sütő által keltett elektromágneses interferencia hatására megszakadhat.
- Ne ejtse le, ne engedje, hogy megütődjön, illetve ne tegyen rá nehéz tárgyakat.

Frekvenciával kapcsolatos óvintézkedések

Az egység frekvenciasávja 2,4 GHz/5 GHz. Ezt a sávot ipari, tudományos és gyógyászati berendezések, pl. mikrohullámú sütők, valamint gyártósorok rádiófrekvenciás (RF-ID) termékazonosítási rendszereiben használt rádióállomások (engedélyköteles) és meghatározott frekvencián működő, kis teljesítményű rádióállomások (nem engedélyköteles) használják. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben rádiófrekvenciás termékazonosításhoz használt rádióállomás vagy meghatározott frekvencián működő, kis teljesítményű rádióadó. Abban az

esetben, ha elektromágneses interferencia lép fel a készülék és a rádiófrekvenciás termékazonosításhoz használt rádióállomás között, azonnal fejezze be a használatát, és szüntesse meg az elektromágneses mezőt. Ha a készülék elektromágneses interferenciát okoz egy rádiófrekvenciás termékazonosításra használt speciális, kis teljesítményű rádióállomással, vagy hasonló probléma lép fel, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy keresse a terméktámogatásnál (Epson projektor címjegyzék lista) megadott legközelebbi címet.

A vezeték nélküli távközlésről szóló törvény előírásai

A vezeték nélküli távközlésről szóló törvény tiltja a következő tevékenységeket.

- A készülék módosítása és szétszerelése (beleértve az antennát is)
- A megfelelőségi címke eltávolítása
- Az IEEE 802.11a (5 GHz-es sáv) külső használata

Nemzetközi utazással kapcsolatos óvintézkedések

A vezeték nélküli eszközök úgy készülnek, hogy megfeleljenek a csatorna- és frekvenciakorlátoknak abban az országban, ahol használni fogják. Ez a készülék annak az országnak a műszaki előírásain alapul, ahol a készüléket értékesítik. Ha a készüléket nem abban az országban használják, ahol értékesítésre került, akkor további tudnivalók végett keresse fel a helyi márkakereskedőt.

A biztonságra vonatkozó megjegyzések vezeték nélküli LAN használata esetén

(A vásárlói jogokra vonatkozó fontos információ (adatvédelem))

A vezeték nélküli LAN használatának előnye a LAN-kábellel szemben az, hogy a rádiójelekkel folytatott adatcsere révén könnyen csatlakozhat a hálózathoz, ha a rádiójelek hatótávolságán belül tartózkodik. Az ilyen adatcsere hátránya viszont az, hogy bizonyos tartományon belül az elektromágneses jelek áthatolnak a falakon és más akadályokon, így ha nem alkalmaz biztonsági ellenintézkedéseket, a következő problémákkal szembesülhet.

- Az adatok a továbbítás során megszerezhetők
  A vezeték nélküli adást illetéktelen külső fél is foghatja, és az elfogott adatokból személyes információkhoz, például azonosítókhoz, jelszavakhoz vagy hitelkártyaszámokhoz juthat hozzá, vagy megismerheti személyes e-mail üzenetei tartalmát.
- Illetéktelen hozzáférés a hálózathoz
  Az egyéni vagy vállalaton belüli hálózathoz engedéllyel nem rendelkező külső fél férhet hozzá, és a következő műveleteket hajthatja végre.
  - Személyes adatok vagy egyéb titkos információ megszerzése (információszivárgás)
  - Más felhasználó nevében oda nem illő adatok küldése (megszemélyesítés)
  - A megszerzett adatok tartalmának felülírása és újraküldése (hamisítás)
  - Számítógépvírus bejuttatása a rendszerbe, ami adatvesztést vagy rendszerösszeomlást idézhet elő (károkozás)

Eleinte csekély az esélye, hogy ilyen problémák következzenek be a vezeték nélküli LAN-termék biztonsági beállításai és használata révén, mert a vezeték nélküli LAN-kártya és a hozzáférési pont az ilyen problémákat kiküszöbölő biztonsági funkciókkal rendelkezik. Javasoljuk, hogy a terméket a biztonsági beállítások saját értékítélete alapján történő felelősségteljes megadása után használja, annak tudatában, hogy milyen problémákkal járhat, ha nem használja a biztonsági beállításokat.

A biztonsági beállításokra vonatkozó további tudnivalók a kivetítőhöz mellékelt "Dokumentum CD-ROM" lemezen található "Használati útmutatóban" olvashatók.

Vezeték nélküli LAN-egység műszaki jellemzői

A kompatibilis vezeték nélküli LAN-kártyákhoz és hozzáférési pontokhoz való csatlakozás feltételei

A készülék az IEEE 802.11g, 802.11b és 802.11a szabványnak megfelelően a következő termékekhez csatlakoztatható.

- Vezeték nélküli LAN-kártya
- Beépített vezeték nélküli LAN-funkcióval rendelkező számítógépek
- Hozzáférési pontok

Az viszont nem valószínű, hogy IEEE 802.11g szabványú ad hoc csatlakozást tud létrehozni egy számítógéppel használt vezeték nélküli LAN-készülékkel. A vezeték nélküli LAN-készülékekről a műszaki jellemzőkben talál további információt.

A készülék műszaki jellemzői

Frekvenciasáv*1	IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz-es sáv (1 – 11 cs.), IEEE 802.11a: 5,15 – 5,25 GHz (W52), 5,25 – 5,35 GHz (W53)*2
Moduláció	IEEE 802.11b: DS-SS IEEE 802.11a/g: OFDM
Potenciális interferenciatartomány	Kevesebb mint 20 m
Frekvenciamodulációs szabályok	Minden sávot használhat, és elkerüli az "engedélyes" és "nem engedélyes" sávokat.

*1 Az IEEE 802.11a nem használható a Kínai Népköztársaságban és az Orosz Államszövetségben.

*2 Csak a speciális kapcsolódás használatával csatlakozhat a W53 sávhoz.

A kivetítő hatékony használata

Ebben a fejezetben megismerkedhet olyan funkciókkal, amelyek segítségével hatékonyabban használhatja kivetítőjét.

Ez a kivetítő számos olyan funkcióval rendelkezik, melyekkel növelhető használhatósága. Számítógépes kábelen kívül egyéb csatlakoztatási lehetőségek állnak rendelkezésre, például USB-kábel, USB-tárolóegység vagy LAN-kapcsolat. Ennek köszönhetően a használat feltételeitől függően számos képbeviteli lehetőséggel élhet.

Különféle kép- és hangátviteli lehetőségek a hálózati kapcsolat segítségével (EasyMP Network Projection)

Hatékonyan tarthat értekezleteket és bemutatókat, ha a kivetítőt hálózathoz csatlakoztatja.



Zökkenőmentes munkafolyamat

Ha a kivetítőt hálózathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetítőt a hálózaton található számítógépek között. Ha több számítógépről vetít ki adatokat az értekezlet vagy bemutató során, zökkenőmentes lehet a folyamat, mivel nem kell kábeleket cserélgetni a számítógépek között. Az sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetítő és a számítógép távol van egymástól.

Különféle kép- és hangátviteli funkciók

- Elosztási funkció ☛ oldal.16
- Váltási funkció ☛ oldal.16
- Többképernyős kijelzés ☛ oldal.30
- Filmküldés mód ☛ oldal.28
- Bemutató mód ☛ oldal.27

A kivetítő felügyelete, konfigurálása és vezérlése távoli helyszínről

A következő kényelmes funkciók együttesen kezelik a különféle konferenciatermekben elhelyezett kivetítőket.

- Probléma esetén értesítés e-mailben ☛ oldal.53
- Problémák felügyelete és észlelése az SNMP Manager funkcióval a hálózaton keresztül ☛ oldal.54
- A kivetítő beállítása és vezérlése a megszokott számítógépes webböngészővel ☛ oldal.51

Képek kivetítése a számítógépről a "Hálózati kivetítő" használatával Windows Vista rendszerben

Windows Vista rendszerben igénybe veheti a "Hálózati kivetítő" szabványos szolgáltatását, mellyel a kivetítő a hálózaton keresztül csatlakozhat a számítógéphez, és így vetíthet. Ily módon szoftver telepítése nélkül tarthat bemutatókat a hálózaton keresztül az operációs rendszer szabványos funkciójának egyszerű használatával. ☛ *Használati útmutató* "A hálózati kivetítővel kapcsolatban (csak EB-1925W/1915)"

Kivetítés közvetlenül az USB-eszközön tárolt fájlokból (PC Free)

USB-memóriának vagy USB-háttértárral kompatibilis digitális fényképezőgépnek a kivetítőhöz történő csatlakoztatásával az USB-eszközön tárolt képek, filmek és jelenetek közvetlen módon kivetíthetők. ☛ oldal.55

Képek kivetítése a számítógép képernyőjéről a számítógéphez csatlakoztatott USB-kábel segítségével (USB Display)

Ha egyszerűen a termékhez mellékelt USB-kábellel Windows rendszerű számítógéphez csatlakozik, kivetítheti a képeket a számítógépről.

☛ *Használati útmutató* "Csatlakozás USB-kábellel, és kivetítés (USB Display)"

A kivetítő hatékony használatához szükséges szoftver a termékhez mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" CD-ROM lemezen található. A szoftvert telepítse a számítógépére.

A PC Free és USB Display funkciót a kivetítő gyárilag tartalmazza. Használatra készen állnak; használatukhoz nincs szükség a CD-ROM-ról történő telepítésre.

Mellékelt szoftverek

A következő szoftverek találhatók az "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" CD-ROM lemezen.

- EasyMP Network Projection
  A számítógépes képernyőképeket a hálózati kapcsolaton keresztül a kivetítőre küldő szoftver.
- EasyMP Slide Converter
  Szoftver a PowerPoint fájlok jelenetfájlokba történő konvertálásához; ezek a fájlok közvetlenül kivetíthetők a PC Free segítségével.
- EasyMP Monitor
  Ez a szoftver felsorolja a hálózathoz csatlakoztatott Epson kivetítők aktuális állapotát, figyeli és vezérli ezeket a kivetítőket. Egyszerre kezelhet több kivetítőt az EasyMP Monitor használatával. Az EasyMP Monitor használatával kapcsolatos részletes tudnivalók az "EasyMP Monitor használati útmutatóban" találhatók. ☛ *EasyMP Monitor Használati útmutató*

Ellenőrizze a szoftveralkalmazásokra vonatkozó rendszerkövetelményeket a kivetítőhöz mellékelt "Használati útmutató" Szoftverkövetelmények című részében. ☛ *Használati útmutató* "Szoftverkövetelmények (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

Telepítés

A telepítés megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket.

- Az alábbi operációs rendszer használata esetén az EasyMP Network Projection telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Vista
- Az EasyMP Slide Converter telepítéséhez a PowerPoint 2002 vagy újabb verziója és a Visual Basic for Applications (VBA) telepítése szükséges.
- Az alábbi operációs rendszer használata esetén az EasyMP Monitor telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.
  - Windows 2000
  - Windows NT4.0
  - Windows XP
  - Windows Vista
- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül zárjon be minden futó alkalmazást.
- Windows Vista használata esetén az EasyMP Monitor ukrán nyelvű verziójának használatához Windows Vista SP1 verzióra kell frissíteni a rendszert.
- Windows NT4.0 használata esetén — mivel az arab és héber nyelv nincs támogatva — az EasyMP Monitor telepítésekor az angol nyelv kerül kiválasztásra.
- Ha a telepítéshez kiválasztott nyelv eltér az éppen használt operációs rendszer nyelvétől, előfordulhat, hogy a képernyők helytelenül jelennek meg.

- **Az EMP NS Connection felhasználóinak**
  Az EMP NS Connection név megváltozott.
  Előtte: EMP NS Connection →Utána: EasyMP Network Projection
  Ha az EMP NS Connection funkciójával megegyező funkciót használ a kivetítőn, az EMP NS Connection eltávolítása után telepítse az EasyMP Network Projection programot. Az EMP NS Connection használatával nem lehet megfelelően csatlakozni a kivetítőhöz.
- **Az EMP Monitor felhasználóinak**
  Az EMP Monitor név megváltozott.
  Előtte: EMP Monitor →Utána: EasyMP Monitor
  Ha már használja az EMP Monitor funkciót, helyettesítheti az EasyMP Monitor programmal. Az EasyMP Monitor programra történő frissítéshez először távolítsa el az EMP Monitor programot, majd telepítse az EasyMP Monitor programot.

Eljárás

Windows esetén

1. **Kapcsolja be a számítógépet.**
2. **Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" CD-ROM lemezt a számítógépbe.**
   A telepítő automatikusan elindul.
3. **Kattintson a "Gyors telepítés" parancsra.**
   A szoftver kiválasztásához és egyedi telepítéséhez válassza a **Szokásos telepítés** parancsot. A szoftver megjelenési nyelvének módosításához kattintson a "**Nyelv**" parancsra.
4. **Jelölje be a telepítendő alkalmazásokat, majd kattintson a "Telepítés" parancsra.**
5. **A Licencszerződés képernyő megjelenésekor kattintson az "Igen" lehetőségre.**
6. **Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.**
   A többképernyős kijelzés használatához be kell állítania az EPSON Virtual Display elemet. Ha most nem kívánja beállítani, később is megteheti. ☛ oldal.31
7. **A telepítés befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.**
   Az EasyMP Slide Converter vagy EasyMP Monitor kiválasztásakor megkezdődik a telepítés.

Macintosh esetén

Az EasyMP Slide Converter és EasyMP Monitor nem kompatibilis a Macintosh rendszerű számítógépekkel.

1. **Kapcsolja be a számítógépet.**
2. **Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation" CD-ROM lemezt a számítógépbe.**

3 **Az EPSON ablakban kattintson kétszer az "ENPvx.xx_Installer" ikonra.**

A telepítés elkezdődik.

4 **A telepítés befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.**

- Ha a telepítés nem indul el automatikusan (csak Windows esetén) Válassza a **Start** - **Futtatás** parancsot, majd a **Futtatás** párbeszédpanelbe írja be a CD-ROM-meghajtó betűjelét és az : \EPsetup.exe parancsot, utána kattintson az **OK** gombra.
- Eltávolítás

  Windows esetén

  Válassza a **Start** - **Beállítások** - **Vezérlőpult** - **Programok telepítése és eltávolítása** vagy **Programok telepítése és törlése** parancsot, majd távolítsa el az EasyMP Network Projection programot.

  Macintosh esetén

  Az **Applications** mappából törölje az EasyMP Network Projection mappát.

Kapcsolódás az EasyMP Network Projection programmal

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a számítógépet és a kivetítőt a hálózaton keresztül összekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetíteni a képeket a számítógép képernyőjéről a kivetítő segítségével.

A kivetítőt és a számítógépet az EasyMP Network Projection használatával kétféleképpen lehet csatlakoztatni a hálózaton keresztül.

Kétféle csatlakoztatási mód és főbb funkcióik

Speciális kapcsolódási mód

A speciális kapcsolódási mód az infrastruktúra olyan csatlakoztatása, amikor hálózati kábelen keresztül jön létre a kapcsolat a meglévő hálózati rendszerrel.
Ha vezetékes LAN-on keresztül csatlakozik a hálózathoz, a kivetítőt kereskedelmi forgalomban kapható LAN-kábellel csatlakoztathatja a hálózati elosztóhoz.
Ha telepíti a kivetítőre a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egységet, akkor vezeték nélküli LAN hozzáférési ponton keresztül csatlakozhat a hálózathoz.



- A számítógépről figyelheti meg és vezérelheti a hálózaton található kivetítőket.

Gyors kapcsolódási mód (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység telepítve van)

A gyors kapcsolódási mód csak akkor működik, ha telepíti a kivetítőre a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egységet.
A gyors kapcsolódási mód a kivetítő SSID azonosítóját ideiglenesen egy számítógéphez rendeli, ezáltal ad hoc kapcsolatot hoz létre, a szétkapcsolás után pedig visszaállítja a számítógép hálózati beállításait.
☛ oldal.19



- Hálózati beállítások elvégzése nélkül könnyen csatlakozhat a számítógéphez, és kivetítheti a képeket a számítógépről.
- Ez egyszerű kapcsolódást tesz lehetővé csatlakozókábel nélkül, és akkor is kapcsolódhat, ha a kivetítő és a számítógép egymástól távol van.

Főbb funkciók

A következő kényelmes funkciók lehetővé teszik különféle értekezletek és bemutatók megtartását.

- Többképernyős kijelzés ☛ oldal.30
  Különböző képeket vetíthet ki legfeljebb négy kivetítőről és egy számítógépről, így lehetőséget ad a fekvő helyzetű képek (például táblázatok stb.) egyetlen folytonos képként történő kivetítésére.



- Filmfájl átvitele (Filmküldés mód) ☛ oldal.28
  A filmküldés mód használatával a filmek sokkal zökkenőmentesebben kivetíthetők ahhoz képest, amikor azt a számítógépen futó alkalmazásról küldjük el.
- Hang átvitele
  A számítógép hangjának a kivetítőre való közvetlen átvitelével történhet a lejátszás.
- Bemutató mód ☛ oldal.27
  Ezzel a funkcióval a számítógépen futó PowerPoint diavetítést vetítheti ki. Tetszetős bemutatókat készíthet azáltal, hogy fekete képernyőt vetít ki az előkészületek stb. során, vagy a diavetítés szünetében.
- Elosztási funkció
  A távoli számítógépen látható képernyő egyszerre akár négy, egyazon hálózatra kapcsolt kivetítőn jeleníthető meg.
- Váltási funkció
  Az értekezletváltási funkció használatával — ha az EasyMP Network Projection szoftvert mindegyik számítógépre telepítették — az előadók felválthatják egymást, és a kábelek cserélgetése nélkül kivetíthetik saját képeiket.

A kapcsolódás lépései

Az alábbi lépéseket követve csatlakoztathatja a számítógépet a kivetítőhöz, és vetíthet az EasyMP Network Projection programban.

Az 1.-4. lépést csak az első csatlakozás alkalmával kell végrehajtani.

1. Telepítse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépre. ☛ oldal.12

2.* Végezze el a hálózati beállításokat a számítógépen, és állítsa hálózati csatlakozási állapotba. ☛ oldal.19

3. **Gyors kapcsolódási mód** esetén: Telepítse a kivetítőbe a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egységet (ha már telepítve van, ugorjon az 5. lépéshez).
   Speciális kapcsolódási mód esetén: Engedélyezze a vezetékes LAN-adaptert a "Port konfigurációk" beállításnál. ☛ Számítógép dokumentációja

4. Végezze el a hálózati beállításokat a kivetítőn, és állítsa hálózati csatlakozási állapotba. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"

5. Indítsa el a számítógépen az EasyMP Network Projection programot, és kapcsolódjon a kivetítőhöz. ☛ oldal.20

* Ha a számítógépe normál használat közben csatlakozik a hálózathoz, akkor nem kell hálózati beállításokat végezni a számítógépen.

Az alábbiak szerint készítse elő a számítógépet és a kivetítőt a kapcsolódásra.

A számítógép előkészítése

Windows esetén

Végezze el a számítógép hálózati beállításait a LAN-adapterhez kapott segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos további információkért lásd a LAN-adapterrel kapott használati útmutatót.
Ha például az ábrán látható módon a tálcán levő hálózati ikonon piros kereszt (×) jelenik meg, akkor nem tud a kivetítőhöz csatlakozni.



Macintosh esetén

Állítsa be a hálózati portot és a kommunikációs állapotot. A kommunikációs állapot beállításával kapcsolatos további részletek megtalálhatók a számítógép vagy az AirPort kártya használati útmutatójában.

A kivetítő működtetése

Csatlakoztatás előtt állítsa a kivetítőt készenléti csatlakozási állapotba. Ügyeljen arra, hogy a kivetítő hálózati beállításai hiánytalanok legyenek, a kivetítő pedig egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati kábellel csatlakoztatva legyen a hálózati berendezéshez, például egy hálózati elosztóhoz.

Eljárás

1. **Bekapcsoláshoz nyomja meg a [⏻] gombot a távirányítón.**

2. **Nyomja meg a [LAN] gombot a távirányítón.**

   Megjelenik a LAN készenléti képernyő.

A számítógép működtetése

A következő magyarázatokban, hacsak külön nem jelöljük másként, a Windows képernyőképeit használjuk. Ugyanezeket a képernyőket láthatja a Macintosh használata során is.

Eljárás

1. **Indítsa el az EasyMP Network Projection programot.**

   Windows esetén

   Válassza a **Start** - **Programok** (vagy **Minden program**) - **EPSON Projector** - **EasyMP Network Projection** pontot.

   Macintosh esetén

   Kattintson kétszer az Alkalmazások mappára a merevlemeznek abban a mappájában, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

2. **Válassza a "Gyors kapcsolódási módot" (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység telepítve van) vagy a "Speciális kapcsolódási módot", majd kattintson az "OK" gombra.**

   Megjelennek a kivetítőkeresési eredmények. Ha mindig ugyanazzal a kapcsolódási móddal szeretne csatlakozni, válassza **A kiválasztott Kapcsolódási mód legyen az alapértelmezett mód a további csatlakoztatásokhoz.** opciót.

3. **Válassza ki azt a kivetítőt, amelyhez kapcsolódni szeretne, majd kattintson a "Kapcsolódás" parancsra.**

   Ha az a kivetítő, amelyhez kapcsolódni szeretne, nem jelenik meg a keresési eredmények között, kattintson az **Automatikus keresés** gombra. A keresés kb. 30 másodpercig tart.

A kapcsolódási képernyőre vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók "A csatlakozási képernyő használata" című részben. ☛ oldal.21

4 Ha a vetítő kulcsszava "be" van kapcsolva a kivetítőn, akkor megjelenik a kulcsszóbeviteli képernyő. Írja be a LAN készenléti képernyőn megjelenő kulcsszót, majd kattintson az "OK" gombra.

A csatlakozás befejezése után megjelenik a számítógép képernyője. A számítógép képernyőjén az alábbi EasyMP Network Projection eszköztár jelenik meg. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére, valamint a hálózati kapcsolat leválasztására használható. Az eszköztár használatára vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók "Az eszköztár használata" című részben. ☛ oldal.23

Ha másik számítógépről csatlakozik (például az előadó váltásakor), indítsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépen. Az éppen csatlakoztatott számítógép bontja a csatlakozást, majd a csatlakozni próbáló számítógép kapcsolódik a kivetítőhöz.

A csatlakozási képernyő használata

Indítsa el az EasyMP Network Projection programot a következő képernyő megjelenítéséhez. A következő táblázat leírja az egyes gombok és menüelemek működését.

Ha a rendszer **Speciális kapcsolódási módban** indul el.



Ha a rendszer **Gyors kapcsolódási módban** indul el.



❶

Automatikus keresés

"Speciális kapcsolódási módban" rákereshet azokra a kivetítőkre, melyek a számítógéppel kapcsolatban álló hálózati rendszeren találhatók.

"Gyors kapcsolódási módban" az SSID azonosító alapján kereshet rá a kivetítőre.

❷

Kézi keresés

Speciális kapcsolódási módban megkeresheti a kivetítőt a megadott IP-cím vagy a kivetítő neve alapján.

Gyors kapcsolódási módban megkeresheti a kivetítőt a listáról kiválasztott SSID azonosító alapján.

❸ **Állapot**

A következő hat ikon az észlelt kivetítők állapotát jelzi.

	Készenlét	Válassza ki a csatlakozáshoz.
	Foglalt	Válassza ki a csatlakozáshoz. Ha a **Kapcsolódás** parancsra kattint, az éppen csatlakoztatott számítógép leválik, az Ön számítógépe pedig csatlakozik.
	Foglalt (A csatlakoztatás megszakításának letiltása)	Nem lehet kiválasztani. **A csatlakoztatás megszakításának letiltása** opció be van állítva egy másik, már kapcsolódó számítógépen.
	Egy másik alkalmazás használja jelenleg	A kivetítő Konfiguráció menüje nyitva van. Kiválaszthatja a Konfiguráció menü bezárása és a keresés ismételt futtatása után.
	Keresés	Kézi keresés vagy Profil használata közben jelenik meg.
	Nem található.	Akkor jelenik meg, ha a kivetítő nem található a kézi keresés vagy profil eredményeként. Gyors kapcsolódási módban csak azonos SSID azonosítójú kivetítőket választhat ki.

❹ **Kivetítő neve**

Megjelenik a kivetítő neve.

❺ **A csatlakoztatás megszakításának letiltása**

Kiválasztásával megakadályozhatja a kapcsolat más számítógépek általi megszakítását, miközben a kiválasztott kivetítőhöz kapcsolódik.

❻ **Több kijelző használata**

Többképernyős kijelző használatához jelölje be a négyzetet. Ha ki van választva, a képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok. ☛ oldal.30

❼ **Hibaelhárítás**

Ha gond támad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomásával nyithatja meg a EasyMP Network Projection hibaelhárítási képernyőjét.

❽ **Kapcsolódás**

Csatlakozás a keresési eredmények listájáról kiválasztott kivetítőhöz. Amikor csatlakozik egy kivetítőhöz, megjelenik egy eszköztár.

❾ **Opciók beállítása**

Általános beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor. A részleteket itt találja: Opciók beállítása ☛ oldal.47

❿ **Mentés a profilba**

Profilként menti el a hálózati kivetítőkeresés eredményeit. ☛ oldal.42

⓫ **Lista törlése**
Törli az összes keresési eredményt.

⓬ **IP-cím** (csak speciális kapcsolódási mód esetén)
Megjelenik a kivetítő IP-címe.

⓭ **Kijelző**
Válassza ki a kijelzőszámot (**Több kijelző használata** kiválasztása esetén). ☛ oldal.37

⓮
Profil
Megkeresheti a kivetítőt a hálózaton a **Mentés a profilba** segítségével elmentett Profil használatával. ☛ oldal.42

⓯ **SSID** (csak gyors kapcsolódási mód esetén)
Megjelenik a kivetítő SSID-értéke.

⓰ **Jelerősség**
Gyors kapcsolódási módban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. A jelerősség fokozódásával növekszik a világító visszajelzők száma.

⓱ **Lista frissítése** (csak gyors kapcsolódási mód esetén)
Frissíti az Állapotot és a Jelerősséget.

Az eszköztár használata

A számítógép képernyőjén megjelenik az eszköztár, miután az EasyMP Network Projection szoftver elindult, és a kivetítővel létrejött a kapcsolat. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére használható.

Cél kivetítő kiválasztása
Ide kattintva korlátozhatja az eszköztárról működtetett kivetítők számát, amikor több kivetítőt használ az elosztási funkció vagy többképernyős kijelzés alkalmazása mellett. Az ikon alatti kijelzés mutatja a vezérelhető kivetítőket.
Egész azt jelzi, hogy az összes csatlakoztatott kivetítő vezérelhető.
Például, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetítő vezérelhető.

Kattintson az ikonra a következő képernyő megjelenítéséhez.



❶ A vezérelni kívánt kivetítő kiválasztása.

❷ Egy kiosztott kivetítő számát jelzi. Ez a szám jelzi azon kivetítő számát, amelyet az eszköztárról vezérelhet.

❸ A kivetítő állapotát jelzi.

Stop

Kivetítés leállítása a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A leállítás ideje alatt a készülék fekete képernyőt vetít ki. A hanglejátszás folytatódik. A hang leállításához vagy a Felhasználó logójának a kivetítés szünetében történő megjelenítéséhez használja az A/V némítás funkciót.

Megjelenít

Megszünteti a Stop vagy Szünet állapotot.

Szünet

Szünetelteti a kivetített képeket a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A hanglejátszás nem szünetel.

Bemutató mód

A Bemutató mód minden kattintásnál átvált az engedélyezett/letiltott állapot között. ☛ oldal.27

Kivetítő vez.

Miközben a kivetítő a hálózathoz kapcsolódik, a kivetítő A/V némítás, PC-forrás átváltása és Videoforrás átváltása funkciója a távirányítóval és a kivetítő kezelőpanelével egyaránt vezérelhető.

Kattintson a ikonra az alábbi eszköztár megjelenítéséhez.



4 A/V némítás

Megegyezik a távirányító [A/V Mute] gombjának funkciójával.

☛ *Használati útmutató* "Távirányító"

5 PC forrás átváltása

A forrás minden kattintásnál az 1. számítógép, 2. számítógép, USB Display, USB1, USB2 és LAN között váltakozik.

6 Videoforrás átváltása

A forrás minden kattintásnál az S-Video, Videó és HDMI között váltakozik. Nem vált át S-Video állapotra, ha a kábel nincs csatlakoztatva.

Képernyő előnézet

Megjeleníti a többképernyős előnézeti képernyőt.

A végrehajtott beállítások előnézetének megtekintéséhez kattintson az ikonra. A kijelzőre kattintva a Képernyő előnézet teljes képernyőre nagyítható.



Opciók beállítása

Beállítható a számítógépes képek átvitele alatti átviteli teljesítmény. ☛ oldal.47

Filmküldés mód

Filmfájl azonnali lejátszására szolgál. ☛ oldal.28

Szétkapcsol

Megszakítja a kivetítő csatlakoztatását.

Jelerősség

Gyors kapcsolódási módban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. Ahogyan fokozódik a jelerősség, úgy növekszik a világító jelzők száma.Ahogyan fokozódik a jelerősség, úgy növekszik a világító jelzők száma.

Eszköztár megjelenítésének váltása

Az alábbiak szerint váltja az eszköztár megjelenítését. Az eszköztár megjelenítése a következő váltásig változatlan marad.

Teljes

Normál

Egyszerű



EasyMP Network Projection hasznos funkciói

Ez a fejezet ismerteti azokat a funkciókat, amelyek hasznosak lehetnek értekezletek vagy bemutatók megtartása során, például filmfájl küldése lejátszás céljából közvetlenül a kivetítőre (Filmküldés mód), és azokat a funkciókat, amelyek lehetővé teszik a képek elküldését több kivetítőre egyetlen számítógépről (Többképernyős kijelzés).

Bemutató módban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint diavetítés történik a számítógépen. A diavetítés leállításakor a kivetítő fekete képernyőt jelenít meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetítést szeretné megjeleníteni.
A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a bemutató móddal Macintosh esetén.

Eljárás

1. **Szükség esetén válasszon ki egy másik kivetítőt, amelyet vezérelni szeretne.** ☛ oldal.23

2. **Kattintson a gombra az eszköztáron.**

   Elindul a bemutató mód.

3. **Kattintson ismét a gombra a bemutató módból való kilépéshez.**

Filmküldés módban a filmfájlok közvetlenül a kivetítőre küldhetők. Ennek eredményeként a film sokkal zökkenőmentesebben kivetíthető ahhoz képest, amikor azt a számítógépen futó alkalmazásról küldjük el.

Emellett, mivel a hangot a filmmel egyszerre küldi el a rendszer, nincs szükség hangkábelre a számítógép és a kivetítő között. Beállíthatja, hogy több kiválasztott fájlt ismételten és sorrendben kerüljön-e lejátszásra.

- A filmküldés mód csak egy kivetítőre érvényes.
  A filmküldés mód egynél több projektorra nem alkalmazható.
- A kommunikációs módszertől és a rendelkezésre álló vételtől függően a kép és a hang szaggatott lehet vagy leállhat.

Támogatott fájltípusok

A filmküldés mód által támogatott fájltípusok az alábbi táblázatban találhatók.

Fájltípus (kiterjesztés)	Videokodek	Hangkodek	Felvétel minősége
.mpg .mpeg	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 A hangot nem tartalmazó MPEG tartalmak játszhatók le. Lineáris PCM és AC-3 hang nem játszható le.	Legnagyobb képkockasebesség: 30 képkocka/mp Legnagyobb felbontás: 720×576
.mp4	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

A DRM-et (digitális jogkezelést) alkalmazó fájlok nem vetíthetők ki.

Film lejátszása

Eljárás

1. **Kattintson a gombra az eszköztáron.**

   Megjelenik a kivetítő kiválasztási képernyője.

2. **Válassza ki a film lejátszásához használni kívánt kivetítőt, és kattintson az "OK" gombra.**

   Megjelenik a Filmküldés mód képernyő.

3. **Kattintson a "Fájl kiválasztása" parancsra.**



4. **Válassza ki a lejátszani kívánt filmfájlt, majd kattintson a "Megnyitás" parancsra.**



Újból megjelenik a Filmküldés mód képernyő. A kiválasztott fájlok megjelennek a Film fájl listán.

Ha újra elvégzi a **Fájl kiválasztása** műveletet, a Film fájl lista megváltozik a kiválasztás végrehajtása után.

5 **A filmfájlok lejátszásának elindítása és leállítása a Filmküldés mód képernyőn történik.**

Lejátszás kezdete

Húzza a fájlnak arra a pontjára, ahonnan a lejátszást indítani szeretné.

Lejátszás

Fájl lejátszása.

Szünet

Lejátszás szüneteltetése.

Stop

Lejátszás megállítása.

Vissza

A lejátszás alatti fájl lejátszása elölről.

Tovább

A következő fájl lejátszása elölről.

Ismétlés

A fájllista ismételt lejátszása sorban. Ha több fájl szerepel a listán, akkor nem lehet ismételten lejátszani csak néhány fájlt ezek közül.

6 **Kattintson a "Bezárás" gombra a Filmküldés mód befejezéséhez.**

A többképernyős kijelzési mód lehetővé teszi különböző képek kivetítését több olyan kivetítőről, amely egyetlen számítógéphez kapcsolódik.
Windows esetén több virtuális kijelző illesztőprogram is beállítható a számítógépen, és mindegyik kép kivetíthető a kivetítővel. Ez a funkció nem áll rendelkezésre Windows Vista alatt a Windows Vista specifikációiban található korlátozások miatt.
Macintosh esetén a funkció bekapcsolásához külső monitort kell csatlakoztatni a számítógéphez. Jóllehet az alábbi magyarázat a virtuális kijelzőre vonatkozik, Macintosh esetén a művelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelenő képernyőkre vonatkozik.



1. Tényleges monitorkép
2. Az 1. virtuális kijelző képe
3. A 2. virtuális kijelző képe

Példa a virtuális kijelző beállítására

A virtuális kijelző kiosztásának elrendezésével kivetítheti kizárólag azt a képet, amelyet be akar mutatni a bemutató során, vagy kivetíthet különféle képeket balról jobbra haladva.

1. elrendezési minta



❶ **Tényleges monitorkép**	PowerPoint fájl
❷ **Virtuális kijelző képe**	Excel fájl

2. elrendezési minta



❶ **Tényleges monitorkép**	PowerPoint fájl előadói eszközök
❷ **Virtuális kijelző képe**	Diavetítés egy PowerPoint fájl felhasználásával

A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás

1. **A virtuális kijelző beállítása** ☛ oldal.32

   Windows-környezetben szükség esetén engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Windows és Macintosh esetén egyaránt állítsa be a virtuális kijelző elrendezését.

2. **A kivetítendő kép kiosztása** ☛ oldal.36

   Nyissa meg a kivetítendő fájlt, majd helyezze a képernyőt a virtuális kijelzőre a tényleges kivetítési elrendezés szerint.

3. **A kiosztott képek kivetítése** ☛ oldal.37

   Osszon ki egy virtuális kijelző számot annak a kivetítőnek, amelyet a hálózaton keresztül csatlakoztatott, majd indítsa el a kivetítést.

A virtuális kijelző beállítása

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejti ki. ☛ oldal.31

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén)

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Az alábbiakban felsorolt felhasználóknak nem kell végrehajtaniuk ezt a műveletet. Ugorjon a következő eljáráshoz: ☛ "A virtuális kijelző beállítása" oldal.32.

- Azok a felhasználók, akik engedélyezték a virtuális kijelző használatát az EasyMP Network Projection telepítésével.
- Macintosh felhasználók számára.

Eljárás

1. **Indítsa el a Windows rendszert a számítógépen, majd válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása" parancsot.**

   Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő.

2. **Válassza ki a használni kívánt virtuális kijelzőt.**

   Legfeljebb négy monitor vehető fel. Ebben a példában egyetlen virtuális kijelző használandó. Több virtuális kijelző beállítása esetén annyi kijelzőt válasszon, amennyi szükséges.
   Bármelyik kijelzés kiválasztható.

3. **Kattintson az "OK" gombra.**



   Amikor az **OK** gombra kattint, ezzel engedélyezi a virtuális kijelző illesztőprogramjait. Ekkor teljesen normális, ha a kijelzés vibrál. Várja meg, amíg Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő bezáródik.

A virtuális kijelző beállítása

Az EasyMP Network Projection elindítása után a virtuális kijelzők beállítása Windows és Macintosh esetén eltérő. A kétféle eljárást az alábbiakban külön-külön ismertetjük.

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt elindítja az EasyMP Network Projection programot, ha vezeték nélküli LAN-on keresztül kapcsolódik. Ha a felsoroltak helytelenül vannak beállítva, akkor a többképernyős kijelzés nem használható.

- A számítógép és valamennyi kivetítő SSID azonosítójának meg kell egyeznie.
- A számítógépnek és valamennyi kivetítő vezeték nélküli LAN-kártyájának ugyanazon a vezeték nélküli LAN-rendszeren kell lennie.
  A kivetítő SSID beállítása és vezeték nélküli LAN rendszerbeállítása a kivetítő Konfiguráció menüjében található Hálózat menüben módosítható. ☛ *Használati útmutató* "Vezeték nélküli LAN menü (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység telepítve van)"

Eljárás

Windows esetén

1. **Válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" parancsot az EasyMP Network Projection elindításához.**

2. **Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.**



Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok megjelenik a képernyő alján.

3. **Kattintson a "Kijelző tulajdonságok" lehetőségre.**



Megjelenik a Megjelenítés tulajdonságai képernyő.

4 **Kattintson a "Beállítások" fülre.**



5 **Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.**

Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, míg a virtuális monitor (3) a jobb oldalon található.
Ha a számítógépen több kijelzőkimeneti terminál található, a virtuális terminálokhoz hozzárendelt számok a fizikai terminálok sorszámai után következnek.



- Ha külső monitort csatlakoztat másodlagos monitorként, akkor ennek a képernyőnek a képét nem lehet kivetíteni.
- A hardvertől függően a másodlagos monitor száma "2-től" eltérő szám is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyőn, kattintson az ikonra és ellenőrizze, hogy a "Kijelző" alatt megjelenő monitor típusa eltér-e a "másodlagostól".
- A képernyőfelbontás beállításait illetően lásd a következőt. ☛ oldal.78

Elrendezett monitorikon esetén virtuális kijelző van csatlakoztatva az alábbi képen látható módon.



6 **Kattintson az "OK" gombra. A Megjelenítés tulajdonságaiképernyő bezáródik.**

Eddig a pontig a virtuális kijelző elrendezése rögzítésre került. Ezután ossza ki a kivetítés képeit. ☛ oldal.36

Macintosh esetén

1 **Indítsa el az EasyMP Network Projection programot. Kattintson kétszer az Applications mappára azon a merevlemezen, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.**

Válassza a **Speciális kapcsolódási mód**ot, majd végezze el az indítást.

2 **Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.**



A képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tul.

3 **Kattintson a "Kijelző tul." lehetőségre.**



Megjelenik a kijelzőbeállítások képernyője.

4 **Kattintson az "Arrangement" parancsra.**



5 **Törölje a "Mirror Displays" jelölőnégyzetet.**



6 **Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.**



7 **Zárja be a kijelzőbeállítások képernyőt.**

Eddig a pontig a képernyő elrendezése rögzítésre került.

A kivetítendő kép kiosztása

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejti ki.
☛ oldal.31

Eljárás

1 **Nyissa meg a kivetíteni kívánt képet.**

Indítsa el a PowerPoint és Excel fájlt.

2 **Húzza az ablakot a kívánt virtuális kijelző monitorhoz, és ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetíteni.**

Húzza el az Excel ablakot jobbra, amíg el nem tűnik. Ennek eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az Excel ablak pedig a virtuális kijelzőn a jobb oldalon jelenik meg.



A kiosztott képek kivetítése

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejti ki.
☛ oldal.31

Eljárás

1. **Válassza ki a "kijelzőre" kiosztani kívánt virtuális kijelző számát, és állítsa be, hogy melyik képet melyik kivetítőről kell kivetíteni.**



2. **Kattintson a "Kapcsolódás" gombra.**



Megtörténik az egyes kivetítőkhöz kiosztott képek kivetítése.

Windows-környezetben a számítógépen nem tekintheti meg a virtuális kijelzőre küldött képet. Ha be szeretné állítani a képet a virtuális kijelzőn, akkor ezt a kivetített képen kell megtennie.

Ha szeretne egérműveleteket végrehajtani a virtuális kijelzőn, mozgassa az egérkurzort a virtuális kijelző felé, hogy a kurzor megjelenjen a virtuális kijelzőn.

3 **A többképernyős kijelzés megszüntetéséhez kattintson a "Szétkapcsol" parancsra az eszköztáron.**

- Windows-környezetben a virtuális kijelző illesztőprogramjának engedélyezése esetén az egérmutató kitolható a képernyőn kívülre, ezért előfordulhat, hogy szem elől téveszti a mutató helyét. Ha nem használja a virtuális kijelzőt, törölje ki a pipát a virtuális kijelzőre vonatkozó jelölőnégyzetből Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása alatt, hogy az egérmutatót ne lehessen kitolni a képernyő határain kívülre. Ha később újból használni kívánja a többképernyős kijelzést, ismét jelölje be a szükséges kijelzőt Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása alatt. A pipa törlésével kapcsolatban lásd a következőt. ☛ oldal.32
- Minden egyes kivetítő színtónusát beállíthatja. ☛ *Használati útmutató* "Színkorrekció több kivetítőhöz (Többképernyős színbeállítás)"

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a számítógépet csatlakoztatni egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz a meglévő hálózati rendszeren levő vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN hozzáférési ponton keresztül.

Ez az alkalmazás alapértelmezés szerint csak a számítógéppel azonos alhálózatra kapcsolt kivetítőket keresi. Ezért amikor kivetítőket keres a hálózaton, az eltérő alhálózatra kapcsolt kivetítőket nem fogja megtalálni. Megadhat és csatlakoztathat azonban másik alhálózatra kapcsolt kivetítőt is, mégpedig a következőképpen:

- Adja meg az IP-címet vagy a kivetítő nevét, és végezzen keresést.
  Az IP-cím közvetlenül is megadható. Emellett ha a csatlakoztatni kívánt kivetítő neve regisztrálva van a DNS-kiszolgálón, a keresés végrehajtásához elegendő beírnia a kivetítő nevét. ☛ oldal.41
- Keresés profil alapján
  Ha rákeresett egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőre az IP-cím vagy a kivetítő neve megadásával, a keresést elmentheti egy profilként olyan névvel, melyet könnyű megjegyezni; ez a profil a későbbiekben bármikor felhasználható, ha egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőre kell rákeresnie. ☛ oldal.42

Ha a keresés során nem talál kivetítőt, ennek legvalószínűbb okai a következők. Haladjon tovább a megfelelő módon, a hiba okától függően.

- Windows és Macintosh esetén egyaránt
  Ha nincs vezeték nélküli LAN-jel vagy a jel gyenge, akkor ellenőrizze, hogy van-e valami, ami zavarhatja a jelet.
- Ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység a kivetítőre van telepítve, és a Macintosh vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódik
  Ellenőrizze, hogy az AirPort On értékre van-e állítva. Vagy pedig ellenőrizze, hogy ki van-e választva egy megfelelő hozzáférési pont.

A következő magyarázatokban, hacsak külön nem jelöljük másként, a Windows képernyőképeit használjuk.
Hasonló képernyőkkel találkozhat a Macintosh használata során is.

Eljárás

1. **Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network Projection "Válasszon egy kivetítőt" képernyőjén. Kattintson a "Kézi keresés" parancsra.**



2. **Adja meg a csatlakoztatni kívánt kivetítő IP-címét vagy a kivetítő nevét, majd kattintson az "OK" gombra.**



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection Válasszon egy kivetítőt képernyőjén.
Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.
Ha mindig ezt a kivetítőt fogja használni, mentse el a keresést egy profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az idevonatkozó adatokat, amikor keresést végez. ☛ oldal.42

Ha a **Kézi keresés** gyors kapcsolódási módban használja, megadhatja az SSID azonosítót. Ha a hálózaton sok kivetítő található, leszűkítheti a keresést az SSID használatával.

A rendszeresen használt kivetítő keresési eredményét elmentheti profilként. A profil lényegében egy fájl, amely tartalmazza az adott kivetítőre vonatkozó összes információt, például a kivetítő nevét, IP-címét és SSID azonosítóját. Ha meghatároz egy profilt, akkor a keresések végrehajtása során nem kell beírnia az IP-címet vagy a kivetítő nevét. Ha például létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszínhez, ahol a kivetítőt felállítja, és mappák segítségével kezeli azokat, akkor a kívánt kivetítő gyorsan megtalálható.



1	A épület	5	1. szint
2	B épület	6	2. szint
3	C épület	7	3. szint
4	D épület		

Ez a rész a profil létrehozásának és szerkesztésének módját ismerteti.

Profil készítése

Profilt a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.

A korábban mentett profil szerkesztésére vonatkozó részletes tudnivalókkal kapcsolatban lásd a következő részt. ☛ oldal.44

Eljárás

1 **Ha a kivetítő megjelenik az EasyMP Network Projection Válasszon egy kivetítőt képernyőjén, kattintson a "Mentés a profilba" parancsra.**



Megjelenik a Mentés a profilba képernyő.

2 **Írja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzáadás" parancsra.**

A kivetítővel kapcsolatos adatok a profilban kerülnek regisztrálásra.

Ha korábban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszólítja Önt annak megerősítésére, hogy a profil felülírható-e. A profil más néven történő mentéséhez válassza a **Mentés másként** parancsot. Ha létrehozott egy mappát a profil számára, akkor a következő képernyők jelennek meg. A Profil név beírása és a **Mentés helye** kiválasztása után kattintson a **Hozzáadás** parancsra.

Windows esetén



Macintosh esetén

A profilhoz létrehozhat egy mappát; az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalók a következő részben találhatók. ☛ oldal.44

Keresés profil megadásával

Keresést végezhet a létrehozott profil megadásával.

Eljárás

1. **Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.**

   Ha nincs regisztrálva profil, akkor nem tudja kiválasztani a **Profil** parancsot.



2. **A megjelenő menüből válassza ki a csatlakoztatni kívánt kivetítőt.**



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection Válasszon egy kivetítőt képernyőjén.
Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.

Profil kezelése

Módosíthatja a profil nevét és hierarchikus struktúráját.

Eljárás

1. **Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.**

   Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

2. **Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.**



Megjelenik a Profil szerkesztése képernyő.

3. **Szerkessze a profilban regisztrált adatokat.**



1 : Mappát jelöl.

2 : Profilt jelöl.

Profil	
Elem	**Funkció**
Profil	Megjelenítheti a regisztrált profilt. Mappa létrehozásával kezelheti. Húzással módosíthatja a profil sorrendjét vagy a mappát.
Másolás	Másolhatja a profilt. A másolt profil az eredetivel megegyező mappában, ugyanazzal a névvel kerül mentésre.
Törlés	Törölheti a profilt és a mappát.

Profil	
Elem	**Funkció**
Átnevezés	Megjelenítheti az Átnevezés párbeszédpanelt, és átnevezheti a mappát vagy a profilt. Legfeljebb 32 karaktert írhat be az Átnevezés párbeszédpanelbe.
Mappa létrehozása	Létrehozhat egy új mappát.
Exportálás	Exportálhat egy profilt, továbbá importálhat és felhasználhat egy profilt.
Importálás	Akkor használja, ha szeretne beolvasni és használni egy exportált profilt.

A kiválasztott profil adatai	
Elem	**Funkció**
Kivetítő neve, IP-cím	Megjelenítheti a profilban regisztrált kivetítőadatokat.
Törlés	Törölheti a kiválasztott kivetítő információit. Ha az összes kivetítőinformációt törli, ezzel együtt a profil is törlődik.

4 **Kattintson az "OK" gombra.**

Menti a szerkesztéseket, és bezárja a Profil szerkesztése képernyőt.

Az EasyMP Network Projection működésének beállítása

Beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor.

Beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor.
Kattintson az Opciók beállítása parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.

Eljárás

1 **Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.**



Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

2 **Állítsa be az egyes elemeket.**

A következő lépésben erősítse meg a beállított elemek részleteit. Ha az összes szükséges beállítást elvégezte, kattintson az **OK** gombra az Opciók beállítása képernyő bezárásához.

Beállítások elvégzése

Végezze el a beállításokat az Általános beállítások lapon, a Teljesítmény beállításai lapon és az Audiokimenet lapon.

Általános beállítások lap



Teljes képernyős videoátvitel	Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével) Jelölje meg ezt a jelölőnégyzetet, ha teljes képernyőn szeretné megjeleníteni a Windows Media Player programot. Ha viszont a film lejátszása nem zökkenőmentes, törölje ki a pipát.
Kommunikáció titkosítása	Az adatok titkosításához és átviteléhez ezt válassza ki. Az így megszerzett adatokat nem lehet megfejteni. Gyors kapcsolódási mód használata esetén mindenképpen jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

A Kapcsolódási mód kiválasztása ablak indításkor történő megjelenítése	Állítsa be, hogy a Gyors kapcsolódási mód/Speciális kapcsolódási mód képernyő megjelenjen-e, amikor az EasyMP Network Projection elindul. Törölje ezt a pipát, ha a normál indítási módszer mellett döntött.
Keresési módszer indításkor	Válassza ki, hogy az alábbi kivetítőkeresési módszerek közül melyik végrehajtására kerüljön sor, ha az EasyMP Network Projection elindul. **Automatikus keresés indításkor** **Keresési mód megadása indítás után** **Keresés az utolsó hálózati konfigurációt használva**
Profil szerkesztése	Megjelenik a Profil szerkesztése párbeszédpanel. ☛ oldal.44
LAN átváltása	Csak Windows esetén Megjelenik a Hálózati adapter váltása párbeszédpanel. Ez akkor használatos, ha váltani kell a kereséshez használni kívánt hálózati adaptert abban az esetben, amikor a számítógép több adapterrel rendelkezik. Alapértelmezés szerint a rendszer az összes hálózati adaptert használja kereséshez. Ha mindig vezetékes LAN-t használ kapcsolódási módszerként, válasszon ki egy vezetékes LAN-adaptert.
Alapértelmezések visszaállítása	A Profil szerkesztése és LAN átváltása kivételével az Általános beállítások lapon található összes beállítási értéket visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Teljesítmény beállításai lap



Teljesítmény-beállító csúszka	A teljesítmény lehetséges beállításai: **Gyors**, **Normál** és **Finom**. Állítsa **Gyors** értékre, ha a film kivetítése megszakad.
Átviteli ablak	Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével) Állítsa be, hogy át kíván-e vinni többrétegű ablakot. A többrétegű ablakot akkor használjuk, ha a számítógépen megjelennek olyan tartalmak, például üzenetek, amelyeket a kivetítő nem vetít ki. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az olyan tartalmak, például üzenetek kivetítéséhez, amelyek többrétegű ablakot használnak. Törölje a jelölést ebből a jelölőnégyzetből, ha azt szeretné, hogy az egérmutató ne villogjon a képernyőn.
Alapértelmezések visszaállítása	Visszaállíthatja a Teljesítmény beállításai lap összes beállítását az alapértelmezett értékre.

Ha a elemre kattint az eszköztáron, csak a Teljesítmény beállításai lap jelenik meg.

Audiokimenet lap



Audiokimenet a kivetítőből	Adja meg, hogy szeretné-e a számítógép hangját átvinni a kivetítőre és a kimenetre. Távolítsa el a jelölést, ha a számítógépről szeretné kiadni a hangot. Ha viszont hangos filmet vetít ki filmküldés módban, a hangot ettől a beállítástól függetlenül a kivetítő adja ki.
Alapértelmezések visszaállítása	Kattintson ide, ha azt szeretné, hogy a hang a kivetítőből jöjjön.

Számítógép használata a kivetítők beállításához, felügyeletéhez és vezérléséhez

Ez a fejezet leírja, hogyan kell használni a hálózatra kapcsolt számítógépet a kivetítő beállításainak módosításához és a kivetítő vezérléséhez.

A kivetítőhöz hálózaton keresztül kapcsolódó számítógép webböngészőjének segítségével a számítógépről állíthatja be és vezérelheti a kivetítőt. A beállítási és vezérlési műveletek távolról is végrehajthatók ennek a funkciónak a használatával. Emellett, mivel használhatja a számítógép billentyűzetét, könnyebben beírhatja a beállításhoz szükséges karaktereket.
Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy újabb webböngészőt kell használni. Macintosh használata esetén a Safari is használható. Azonban ha Safari böngészőt használ Mac OS X 10.2.8 alatt, előfordulhat, hogy bizonyos webes választógombok hibásan jelennek meg.

Webböngészővel akkor lehetséges a beállítás és a vezérlés, ha a **Hálózat be** lehetőséget állítja be a kivetítő Konfiguráció menüjének **Részletes** menüpontjában, még akkor is, ha a kivetítő **Készenléti üzemmód**ban van (ki van kapcsolva).

Webes hozzáférés megjelenítése

A webes hozzáférés megjelenítéséhez használja a következő eljárást.

Ha a webböngészője proxykiszolgálón keresztül csatlakozik, akkor a webes hozzáférés nem jeleníthető meg. Internetes vezérlés használatához a hálózatra ne proxyszerveren keresztül, hanem egyéb eszközzel csatlakozzon.

A kivetítő IP-címének beírása

A webes hozzáférés a kivetítő IP-címének megadásával nyitható meg a következőképpen (Speciális kapcsolódási mód használata esetén).

Eljárás

1. **Indítsa el a webböngészőt a számítógépen.**

2. **Írja be a kivetítő IP-címét a webböngésző címbeviteli mezőjébe, majd nyomja meg az [Enter] gombot a számítógép billentyűzetén.**

   Megjelenik a webes hozzáférés.

   Ha a Web-hozzáf. jelszó be van állítva a Hálózat menüben a kivetítő Konfiguráció menüjében, adja meg a jelszót. A felhasználónév mezőbe írja be, hogy EPSONWEB. Jelszóként írja be a Web-hozzáf. jelszó beállításaként megadott karaktereket.

A kivetítő beállítása

Beállíthatja azokat az elemeket, amelyek általában a kivetítő Konfiguráció menüjében kerülnek beállításra. A beállítások a Konfiguráció menüben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak a böngészőben állíthatók be.

A Konfiguráció menü azon elemei, amelyeket nem lehet beállítani a webböngészővel

A Konfiguráció menü összes eleme beállítható, a következő elemek kivételével.

- Beállítások menü - Mutató alakja
- Beállítások menü - Tesztábra
- Beállítások menü - Felhasználói gomb
- Részletes menü - Felhasználó logója regisztrálása
- Részletes menü - Nyelv
- Részletes menü - Működés - Nagy magasság
- Részletes menü - Működés - Lencsefedő időzítő
- Alaphelyzet menü - Alaphelyzetbe mind és Lámpa idejének null.

Az egyes menük alatt elérhető menüelemek megegyeznek a kivetítő Konfiguráció menüjével.

☛ *Használati útmutató* "Funkciók felsorolása"

Csak a böngészőben beállítható elemek

Az alábbi elemeket csak a webböngészőben állíthatja be.

- SNMP-közösség neve
- Monitor jelszó

Ha beállítja a kivetítő Konfiguráció menüjében a Levél értesítés funkciót, a készülék értesítő üzeneteket küld az előre beállított e-mail címekre, ha probléma merül fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetítőn. Ez lehetővé teszi a kezelő értesítését a kivetítő hibáiról, még akkor is, ha a kivetítőktől távol tartózkodik.

☛ *Használati útmutató* "Levél menü"

- Legfeljebb három értesítési rendeltetési hely (cím) rögzíthető, és az értesítési üzeneteket egyszerre mind a három helyre el lehet küldeni.
- Ha a kivetítőben kritikus probléma lép fel és váratlanul leáll, lehetséges, hogy nem képes értesítést küldeni a kezelőnek a hibáról.
- Akkor lehetséges a felügyelet, ha a **Hálózat be** lehetőséget állítja be a kivetítő Konfiguráció menüjének **Részletes** menüpontjában, még akkor is, ha a kivetítő **Készenléti üzemmód**ban van (ki van kapcsolva).

Ha beállítja a kivetítő Konfiguráció menüjében az SNMP opciót, a készülék értesítő üzeneteket küld az előre beállított e-mail címekre, ha probléma merül fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetítőn. Ez akkor hasznos, ha a kivetítőket központilag egy távoli helyről vezérli.

☛ *Használati útmutató* "Egyebek menü"

- Az SNMP-t hálózati rendszergazdának vagy a hálózatot alaposan ismerő személynek kell kezelnie.
- Ahhoz, hogy a kivetítőt SNMP funkcióval felügyelje, telepítenie kell az SNMP-kezelő programot a számítógépre.
- Az SNMP segítségével történő kezelési funkció nem használható vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül gyors kapcsolódási módban.
- Legfeljebb két rendeltetési hely IP-címe menthető.

Bemutatók a PC Free segítségével

Ez a fejezet ismerteti, hogyan lehet az USB-eszközökön tárolt kép- és filmfájlokat, valamint az EasyMP Slide Converter használatával készült jeleneteket közvetlenül a PC Free funkcióval kivetíteni.

A PC Free segítségével közvetlenül vetítheti ki a kivetítőhöz csatlakoztatott USB-tárolóeszközökön és digitális fényképezőgépeken tárolt fájlokat.

Alkalmanként előfordul, hogy nem lehet használni a biztonsági funkciókkal ellátott USB-tárolóeszközöket.

A PC Free segítségével kivetíthető fájlok jellemzői

Típus	Fájltípus (kiterjesztés)	Megjegyzések
Jelenetfájl	.fse .sit*	Az EasyMP Slide Converter segítségével létrehozott jelenetfájlok. ☛ oldal.68
Kép	.jpg	A következőket nem lehet kivetíteni. • 8192 x 8192 felbontásnál nagyobb felbontású képek • 12 MB-nál nagyobb fájlméretű képek • ".jpeg" kiterjesztésű fájlok • CMYK színmód formátumok • Progresszív formátumok A .jpeg képeket általában nem lehet tisztán kivetíteni, ha a tömörítés túl magasra van állítva.
	.bmp	Nem tud kivetíteni olyan képeket, melyeknek a felbontása nagyobb, mint 1024 x 768.
	.gif	• Nem tud kivetíteni olyan képeket, melyeknek a felbontása nagyobb, mint 1024 x 768. • Nem tud kivetíteni animált GIF-eket.
	.png	Nem tud kivetíteni olyan képeket, melyeknek a felbontása nagyobb, mint 1024 x 768.
DPOF	.mrk	A DPOF 1.10 verzió esetén csak az AUTPLAYx.mrk nevű fájlokat lehet kivetíteni (ahol x egy 0 és 9 közötti szám).

* A más kivetítőkhöz mellékelt EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 segítségével létrehozott jelenetek (SIT fájlok) is kivetíthetők.

Támogatott filmfájlok

Fájl típus (kiterjesztés)	Filmkodek	Hangkodek	Felvétel minősége
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 A hangot nem tartalmazó MPEG tartalmak játszhatók le. Lineáris PCM és AC-3 hang nem játszható le.	Legnagyobb képkockasebesség: 30 képkocka/mp Legnagyobb felbontás: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

* Az .mpeg kiterjesztésű fájlok nem vetíthetők ki.

- A DRM-et (digitális jogkezelést) alkalmazó fájlok nem vetíthetők ki.
- Ha alacsony elérési sebességű USB-tárolóeszközt használ a filmek lejátszásakor (amikor az átvitel magasabb bitsebességgel történik), előfordulhat, hogy a filmfájlok lejátszása nem megfelelő, illetve a hang akadozik vagy nem szól.
- USB-merevlemez használata esetén hálózati tápegységgel történő áramellátás alkalmazását javasoljuk.
- A kivetítő nem támogat bizonyos fájlrendszereken formázott adathordozókat. Ha gondok vannak a kivetítéssel, használjon Windows alatt formázott adathordozót.
- Formázza az adathordozót a FAT16/32 fájlrendszer használatával.

PC Free Példák

USB-tárolóeszközön stb. tárolt képek és filmek kivetítése



A kép- és filmfájlok az alábbi két módszer egyikével játszhatók le. A PC Free segítségével a kivetített filmek sokkal zökkenőmentesebben futnak, mint azok a filmek, amelyeket a számítógépen futó más alkalmazásokkal lejátszva vetítenek ki.

1. példa: több kép előkészítése és folyamatos kivetítése (Diavetítés)
☛ oldal.66

2. példa: Egyenként válassza ki a kép- és filmfájlokat, majd vetítse ki azokat ☛ oldal.65

PowerPoint diavetítés kivetítése számítógép csatlakoztatása nélkül

Az EasyMP Slide Converter segítségével a PowerPoint fájlok jelenetformátumba konvertálhatók. Ha a jelenetfájlt USB-tárolóeszközön tárolja, akkor számítógép csatlakoztatása nélkül vetítheti ki a PowerPoint diavetítést.



A kivetítendő fájl lejátszási módja az alábbiak szerint állítható be a konvertálás során.

1. példa: PowerPoint fájl konvertálása jelenetté, majd vetítés
☛ "PowerPoint fájlok konvertálása jelenetekké" oldal.70
☛ "Jelenetek kivetítése" oldal.62

2. példa: Jelenet beállítása automatikus lejátszásra (AutoRun)
☛ "PowerPoint fájlok konvertálása jelenetekké" oldal.70

A PC Free lehetővé teszi az USB-tárolóeszközökön tárolt jelenetek, képek és filmfájlok, valamint digitális fényképezőgépeken levő képfájlok lejátszását és kivetítését.
Ez a rész a PC Free alapműveleteit mutatja be.

Bár a következő lépések a távirányító alapulvételével kerülnek bemutatásra, ugyanazok a műveletek végrehajthatók a kivetítő kezelőpaneljén.

PC Free indítása és bezárása

PC Free indítása

Eljárás

1. **A kivetített képet kapcsolja át USB1-re.**
   ☛ *Használati útmutató* "Váltás a kívánt képre a távirányító segítségével"

2. **Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt vagy digitális fényképezőgépet a kivetítőhöz.**
   ☛ *Használati útmutató* "USB-eszközök csatlakoztatása és eltávolítása (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

3. **A PC Free elindul, és megjelenik a fájl lista képernyő.**



A JPEG fájlok és MPEG fájlok miniatűrként jelennek meg (a fájlok tartalma kicsi képekben jelenik meg). A jelenetek (FSE fájlok és SIT fájlok) miniatűrként jelennek meg a dia első képeként. A többi fájl vagy mappa ikonként jelenik meg, a következő táblázat szerint.

Ikon	Fájl	Ikon	Fájl
FSE	FSE fájlok*	DPOF	Digitális fényképezőgéphez való formátum
SIT	SIT fájlok*	MPEG	MPEG fájlok
JPEG	JPEG fájlok*	WMV	WMV fájlok
BMP	BMP fájlok	PFX	PFX fájlok (ügyféltanúsítvány)

Ikon	Fájl	Ikon	Fájl
GIF	GIF fájlok	CER	CER fájlok (CA tanúsítvány)
PNG	PNG fájlok		

* Ha miniatűrként nem jeleníthető meg, akkor ikonként jelenik meg.

- Ha az automatikus indítás (AutoRun) funkciót bekapcsolják egy jelenethez, akkor automatikusan lejátszásra kerül, mégpedig a többi bemeneti forráshoz képest a legmagasabb prioritással. Ha le szeretné állítani a lejátszást, nyomja meg az [Esc] gombot a távirányítón. ☛ oldal.70
- Memóriakártyát is csatlakoztathat a kivetítőhöz úgy, hogy behelyezi azt egy USB-kártyaolvasóba. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos kártyaolvasók nem kompatibilisek.
- Amikor megjelenik a következő képernyő (Meghajtó kiválasztása képernyő), a [▲][▼][◀][▶] gombokkal válassza ki a használni kívánt meghajtót, majd nyomja le az [Enter] gombot.



- A Meghajtó kiválasztása képernyő megjelenítéséhez vigye a kurzort a fájllista képernyő felső részén levő **Meghajtó kiválasztása** pontra, majd nyomja le az [Enter] gombot.
- A kivetítő egyszerre legfeljebb nyolc meghajtót képes felismerni.

PC Free bezárása

Eljárás

A PC Free bezárásához húzza ki az USB-eszközt a kivetítőn levő USB1 portból. Digitális fényképezőgép, merevlemez stb. esetén kapcsolja ki a készüléket, majd ezután húzza ki.

PC Free alapműveletek

Az alábbiakban leírás található a képek, filmek és jelenetek PC Free segítségével történő lejátszásának módjáról, valamint a kivetítés műveleteiről.

Eljárás

1. **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort az elérni kívánt fájlra vagy mappára.**



❶ Kurzor

> Ha az összes fájl és mappa nem jeleníthető meg egyszerre az aktuális ablakban, nyomja meg a[Page] (Down) gombot, vagy vigye a kurzort a képernyő alján levő **Következő oldal** parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.
> Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [Page] (Up) gombot, vagy vigye a kurzort a képernyő felső részén levő **Előző oldal** parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

2. **Nyomja meg az [Enter] gombot.**

Megjelenik a kiválasztott kép.

Ha mappát választott ki, megjelennek a kiválasztott mappában lévő fájlok. Válassza **A tetejére** parancsot, és nyomja meg az [Enter] gombot a mappa megnyitása előtt megjelenített képernyőre való visszalépéshez.

A kép forgatása

A PC Free funkcióval történő lejátszás közben a JPEG képek 90˚-os lépésekben forgathatók. A forgatási funkció diavetítés közben is használható.

A következő módon forgathat el JPEG-képeket.

Eljárás

1. **JPEG formátumú képek vagy jelenetek lejátszása, vagy diavetítés.**

JPEG-képek lejátszása ☛ oldal.65
Jelenetek lejátszása ☛ oldal.63
Diavetítés lejátszása ☛ oldal.66

2. **JPEG-kép kivetítése közben nyomja meg a [▲] vagy [▼] gombot.**



Ez a rész az USB-tárolóeszközön tárolt jelenetek lejátszásának módját, valamint a jelenetek lejátszása közben elvégzendő műveleteket ismerteti.

Bár a következő lépések a távirányító alapulvételével kerülnek bemutatásra, ugyanazok a műveletek végrehajthatók a kivetítő kezelőpaneljén.

Jelenet létrehozása és szerkesztése

Először hozza létre a jelenetet az EasyMP Slide Converter segítségével, majd vigye át az USB-tárolóeszközre. ☛ oldal.68

Alapszintű SIT fájlszerkesztés

Az EasyMP Slide Converter alapszintű konvertálási funkciójával ☛ oldal.71 konvertált SIT fájlok esetén meg lehet változtatni a képek vetítési sorrendjét, és be lehet állítani, hogy adott képet szeretnénk-e megjeleníteni.

> Az alapszintű szerkesztés nem végezhető el FSE fájlok esetén.

Eljárás

1. **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort a szerkeszteni kívánt SIT fájlra, és nyomja meg az [Esc] gombot.**

2. **Válassza a "Bemutató szerkesztése" parancsot a megjelenő menüben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**



3. **Vigye a kurzort a kívánt diára, majd nyomja meg az [Esc] gombot.**

Megjelenik az almenü.
Válassza a **Fájlok mozgatása** lehetőséget a diák sorrendjének módosításához, és a **Megjelenít/Elrejt** lehetőséget a fájlok megjelenítéséhez illetve elrejtéséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
Ugorjon a 4. lépéshez, ha a Fájlok mozgatása lehetőséget választja.
Ugorjon az 5. lépéshez, ha a Megjelenít/Elrejt lehetőséget választja.



4 **Vigye a kurzort a kívánt helyre, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**



1. Mozgatni kívánt dia
2. Kurzor a kívánt helyen

5 **Ha befejezte a szerkesztést, vigye a kurzort a képernyő felső részén levő "Kilépés" parancsra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**

A szerkesztett tartalom csak addig érhető el, amíg az USB-tárolóeszköz a kivetítőre csatlakozik.

Jelenet lejátszása

Eljárás

1 **Indítsa el a PC Free funkciót.** ☛ oldal.58

Megjelenik a fájl lista képernyő.

2 **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort a kívánt jelenetre.**

3 **Nyomja meg az [Enter] gombot.**

A lejátszás elindul.

- Kivetítés közben elforgathatja a jelenetben található JPEG formátumú képeket. ☛ oldal.60
- A jelenetekben található filmfájlok gyorsan előretekerhetők, visszatekerhetők és szüneteltethetők a lejátszás közben. ☛ oldal.65

Műveletek a bemutató közben

A következő műveletek hajthatók végre a távirányítóval egy jelenet lejátszása közben.

Képernyőváltás	• FSE fájlok esetén [Page] (Down)/▼: Következő dia [Page] (Up)/▲: Előző dia [Enter]/▶: Következő dia vagy objektum ◀: Előző dia vagy objektum • SIT fájlok esetén [Enter]/[Page] (Down)/▶: Következő dia vagy objektum [Page] (Up)/◀: Előző dia vagy objektum
A lejátszás leállítása	Az [Esc] gomb lenyomásakor megjelenik az "**Abba akarja hagyni a jelenet lejátszását?**" üzenet. A **Kilépés** parancs kiválasztásával, majd az [Enter] gomb megnyomásával zárhatja be. Az **ESC** parancs kiválasztásával, majd az [Enter] gomb megnyomásával folytathatja a lejátszást.

A következő kivetítőfunkciók használhatók egy jelenet vagy képfájl PC Free funkcióval történő vetítésekor.

- Fagyás ☛ *Használati útmutató* "A kép kimerevítése (Fagyás)"

- A/V némítás ☛ *Használati útmutató* "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némítás)"
- E-Zoom ☛ *Használati útmutató* "A kép egy részének kinagyítása (E-Zoom)"

Az USB-tárolóeszközön tárolt kép- és filmfájlok, valamint digitális fényképezőgépen levő képfájlok a következő két módszerrel vetíthetők ki a PC Free segítségével.

- Kijelölt kép- és filmfájlok vetítése
  Ezzel egy-egy fájl kivetítésére van mód.
- A mappában található összes kép- és filmfájl egymás utáni kivetítése (Diavetítés)
  Ezzel a funkcióval a mappában található fájlok egymás után egyesével kivetíthetők.

Figyelem

A készülék gyakran olvas adatokat az USB-tárolóeszközről a filmfájlok lejátszása közben. Eközben ne húzza ki az USB-tárolóeszközt. Ez megzavarhatja a PC Free működését.

Bár a következő lépések a távirányító alapulvételével kerülnek bemutatásra, ugyanazok a műveletek végrehajthatók a kivetítő kezelőpaneljén.

Filmek és képek vetítése

Eljárás

1. **Indítsa el a PC Free funkciót.** ☛ oldal.58
   Megjelenik a fájl lista képernyő.

2. **A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort a kivetítendő képfájlra vagy filmfájlra.**



❶ Képfájl

3. **Nyomja meg az [Enter] gombot.**
   Elkezdődik a kép vagy film lejátszása.



4. **A következő művelet visszavezeti a fájllistához.**
   - Állóképek vetítése közben: Nyomja meg az [Esc] gombot.
   - Filmek vetítése közben: Nyomja meg az [Esc] gombot. A megjelenő képernyőn válassza a Kilépés lehetőséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

- A JPEG formátumú képek vetítés közben elforgathatók. ☛ oldal.60
- A következő műveleteket hajthatja végre a távirányítóval a filmfájlok lejátszása közben.
  Gyors előretekerés: Nyomja meg a [▸] gombot
  Visszatekerés: Nyomja meg a [◂] gombot
  Kimerevítés (Szünet): Nyomja meg a [▾] gombot
  A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg az [Enter] gombot.
  A hang nem szól a gyors előretekerés, visszatekerés vagy szüneteltetés közben.

A mappában található összes kép- és filmfájl egymás utáni kivetítése (Diavetítés)

Sorban egymás után, egyenként kivetítheti a mappában található kép- és filmfájlokat. Ezt a funkciót diavetítésnek hívják. A következők szerint végezhet diavetítést.

Beállíthatja a megjelenítési viszonyokat, például az ismétlődő kivetítést és a fájlok váltásakor fellépő megjelenítési effektek hozzáadását. Ahhoz, hogy a diavetítés futása közben a film- és képfájlok automatikusan váltsanak, a PC Free Beállítás menüben található Képernyőváltási idő opciót állítsa a **Nem** beállítástól eltérő értékre. Az alapértelmezett beállítás: **Nem**. ☛ oldal.67

Eljárás

1. **Indítsa el a PC Free funkciót.** ☛ **oldal.58**
   Megjelenik a fájl lista képernyő.

2. **A [▲][▾][◂][▸] gombokkal vigye a kurzort a futtatni kívánt diavetítést tartalmazó mappára, és nyomja meg az [Enter] gombot.**

3. **Válassza a Diavetítés parancsot a fájllista képernyőn, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**
   Elindul a diavetítés, és a mappában levő kép- és filmfájlok egymás után, egyenként, automatikusan kivetítésre kerülnek.
   Az utolsó fájl kivetítésekor a fájl lista képernyő automatikusan ismét megjelenik. Ha a **Folyamatos lejátszás** opciót **Be**kapcsolja a Beállítás képernyőn, a kivetítés végén a folyamat újraindul. ☛ oldal.67
   A jelenetekhez hasonlóan továbbléphet a következő képernyőre, visszatérhet az előző képernyőre, vagy leállíthatja a lejátszást a diavetítés közben. ☛ "Műveletek a bemutató közben" oldal.63

Ha a Képernyőváltási idő opciót **Nem** értékre állítja a Beállítás képernyőn, akkor a fájlok nem váltanak automatikusan a diavetítés elindításakor. A következő fájlra való áttéréshez nyomja meg az [Enter] gombot vagy a [Page] (Down) gombot a távirányítón.

Beállíthatja a fájlmegjelenítés sorrendjét és a diavetítés működését a Beállítás képernyőn.

Eljárás

1 Vigye a kurzort a fájl lista képernyő alján levő "Beállítás" parancsra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

2 A Beállítás képernyő megjelenésekor végezze el a beállításokat.

Engedélyezze a beállításokat oly módon, hogy a kurzort a kívánt elem fölé viszi, és megnyomja az [Enter] gombot.

Az egyes elemek részletei lent láthatók.

Megjelenítési sorrend	Beállíthatja a megjeleníteni kívánt fájlok sorrendjét. A fájlok sorba rendezhetők **Név szerint** vagy **Dátum szer.**.
Folyamatos lejátszás	Meghatározhatja, hogy meg kell-e ismételni a diavetítést.
Képernyőváltási idő	Beállíthatja egy-egy fájl megjelenítési idejét a diavetítés lejátszása közben. A beállított idő Nem (0) és 60 másodperc közötti érték lehet. **Nem** beállítás esetén az automatikus lejátszás nem engedélyezett.
Effekt	Beállíthatja a diaváltáskor fellépő képernyőeffekteket.

3 A [▲][▼][◀][▶] gombokkal vigye a kurzort az "OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A beállítások alkalmazása ezzel megtörtént.

Ha nem kívánja alkalmazni a beállításokat, vigye a kurzort a **Mégsem** parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Jelenet készítése (EasyMP Slide Converter használatával)

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet egy PowerPoint fájlt jelenetté konvertálni, és hogyan lehet azt átvinni egy USB-tárolóeszközre.

Az EasyMP Slide Converter segítségével a PowerPoint fájlokat olyan fájlokká konvertálhatja, melyeket számítógép csatlakoztatása nélkül közvetlenül a kivetítőről lehet lejátszani. Ebben az útmutatóban az ilyen fájlokra jelenetként hivatkozunk.



A létrehozott jeleneteket vigye át a számítógéphez csatlakoztatott USB-tárolóeszközre. A jeleneteket tároló USB-tárolóeszközt csatlakoztassa a kivetítőhöz, és kezdje meg a kivetítést a PC Free segítségével.
☛ "Jelenet lejátszása" oldal.63

Az EasyMP Slide Converter programot a számítógépre kell telepíteni.
Az EasyMP Slide Converter telepítésével kapcsolatos részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ oldal.12

Konvertálhatja a PowerPoint fájlokat, és a jeleneteket számítógép csatlakoztatása nélkül közvetlenül a kivetítőről játszhatja le.

Konvertálható PowerPoint fájlok

Az EasyMP Slide Converter programban a Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 programmal (.ppt/.pps/.pptx kiterjesztés) létrehozott fájlok konvertálhatók jelenetekké.

Jelenetkonvertálási eljárás

A jelenetek konvertálása a következő eljárással történik.

1. Indítsa el az EasyMP Slide Converter programot, és válassza ki a PowerPoint fájlt.
2. A Beállítás képernyőn végezze el a beállításokat (például Mentés, Konvertálás módja és Kivetítő felbontás), majd konvertálja jelenetté.
3. Tekintse meg a konvertált jelenet (FSE fájl) előnézetét.
4. A jelenetet másolja át a számítógéphez csatlakoztatott USB-tárolóeszközre.
5. A jelenetet állítsa automatikus indításra.

A fő képernyő magyarázata

Indítsa el az EasyMP Slide Converter programot a fő képernyő megjelenítéséhez. A gombok funkciója az alábbi táblázatban található.

	Gomb neve	Magyarázat
1	**Konvertálás**	Kattintson ide a Fájl kiválasztása képernyő megjelenítéséhez. Válasszon ki egy PowerPoint fájlt, és konvertálja jelenetté. ☛ "Konvertálás jelenetté" 3. eljárás
2	**Előnézet**	Kattintson ide a Fájl kiválasztása képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki a konvertált jelenetet (FSE fájl), és tekintse meg az előnézetét. ☛ "Konvertálás jelenetté" 6. eljárás
3	**Másolás a memóriába**	Kattintson ide a Fájl kiválasztása képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki az USB-tárolóeszközre másolni kívánt fájlt, majd végezze el a másolást. ☛ "Konvertálás jelenetté" 8. eljárás
4	**Automatikus indítás szerkesztése**	Kattintson ide az Automatikus indítás szerkesztése képernyő megjelenítéséhez. Végezze el az automatikus indítás szerkesztését. ☛ "Konvertálás jelenetté" 9. eljárás
5	**Beállítás**	Kattintson ide a Beállítás képernyő megjelenítéséhez. Végezze el a fájlbeállításokat, például Mentés, Felbontás és Konvertálás módja. ☛ "Konvertálás jelenetté" 4. eljárás

Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** jelölőnégyzet be van jelölve a Beállítás képernyőn, akkor a beállítások elvégzését segítő üzenetek jelennek meg. A beállításokat úgy tudja elvégezni, ha követi a megjelenő üzenetekben foglalt utasításokat. Ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor a beállításokat a fő képernyőn kell elvégezni.

Konvertálás jelenetté

Ez a rész lépésről lépésre leírja, hogyan kell jelenetet konvertálni.

Eljárás

1. **Válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter" parancsot.**

   Megjelenik az EasyMP Slide Converter fő képernyője.

2. **A jelenet mentéséhez csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a számítógéphez.**

3. **Kattintson a gombra a fő képernyőn. Válassza ki a jelenetté konvertálni kívánt PowerPoint fájlt, majd kattintson a "Kiválasztás" parancsra.**

4. **Megjelenik a Beállítás képernyő. A következő táblázat alapján írja be az egyes elemeket, majd kattintson a "Következő" gombra.**



Fájl	Megjelenik a kiválasztott PowerPoint fájl neve.
Mentés	Jelölje ki a jelenet mentési helyét.

Konvertálás módja	Válassza ki a PowerPoint fájl konvertálási módját. • **Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása** Konvertálás közben megjelenik a diavetítés, lehetővé téve, hogy konvertálás közben ellenőrizze a diavetítést. Konvertálás közben más alkalmazások nem működtethetők. A fájl FSE formátumban kerül elmentésre. • **Fájlok konvertálása diavetítés nélkül** Konvertálás közben nem jelenik meg a diavetítés. A beállított diák effektjei nem kerülnek konvertálásra. A fájl FSE formátumban kerül elmentésre. • **Egyszerűsített konverzió végrehajtása** Konvertálás JPEG fájlba. A beállított animációk nem kerülnek konvertálásra. A fájl SIT formátumban kerül elmentésre.
Kivetítő felbontás	Válassza ki a jelenet vetítéséhez használni kívánt kivetítő felbontását. A WXGA (1280 x 800 képpont) felbontásúra állított jelenetek nem játszhatók le az XGA típusú kivetítőkön.
A konvertálás után másolja át a memóriába.	Jelölje be, ha lépésről lépésre szeretné követni a konvertálási folyamatot. Ha ki van választva, akkor minden egyes fájl konvertálásakor megjelenik a Beállítás képernyő.
Kép	Állítsa be a konvertált fájl képminőségét. Ha a beállítás **Normál**, akkor a fájlméret kisebb, mint a kiváló képminőség esetén, azonban a kép minősége rosszabb lesz. A **Kiváló képminőség** javasolt. Ha az **Egyszerűsített konverzió végrehajtása** van kiválasztva a Konvertálás módja beállításnál, akkor a képminőséget nem lehet beállítani.
Animáció átváltási idő	Állítsa be a konvertált fájl animáció visszajátszási képességét (átváltási idejét). Ha az **Egyszerűsített konverzió végrehajtása** van kiválasztva a Konvertálás módja beállításnál, akkor az átváltási időt nem lehet beállítani.

Speciális	Speciális beállítás megjelenítése/elrejtése.
Alapértelmezések visszaállítása	A módosított beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékre. Kattintson az **OK** gombra a beállítások mentéséhez.
Verzió-információk	Az alkalmazás verzió-információinak megjelenítése.

- Az EasyMP Slide Converter fő képernyőjén levő **Beállítás** gombra kattintva módosíthatja a beállítás részleteit.
- Windows 2000 rendszerben nem választható ki a **Fájlok konvertálása diavetítés nélkül** opció a Konvertálás módja beállításnál.
- Ha a használatban levő számítógépen nem áll rendelkezésre az 1280 x 800 vagy 1280 x 768 felbontási beállítás és a **Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása** opció ki van választva, akkor a kivetítő felbontásaként WXGA nem választható.
- A PowerPoint fájlokban található hangokat és filmeket, illetve animációkat (például PowerPoint Game) nem lehet konvertálni.
- Tekintet nélkül a Konvertálás módja beállításra, az első diához beállított effekteket nem lehet konvertálni.
- Ha a **Fájlok konvertálása diavetítés nélkül** ki van választva, akkor a képernyőváltási effekteket nem lehet konvertálni.
- Előfordulhat, hogy azok az animációk, melyekhez időzítő vagy ismétlés van beállítva, nem kerülnek rendesen konvertálásra. Ha az animációt nem sikerül megfelelően konvertálni, akkor a visszajátszhatóság fokozása érdekében hosszabb készenléti időt állítson be.
- Nem konvertálható, ha a PowerPoint fájlban a diamegjelenítési beállítások Dia értékre vannak állítva, vagy Egyéni vetítés van beállítva.

5 **A megerősítést kérő képernyő megjelenésekor ellenőrizze annak tartalmát, majd kattintson a "Konvertálás" parancsra.**



- Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása esetén automatikusan alkalmazkodik a képernyő felbontásához a kivetítő felbontásától függően (XGA vagy WXGA). Konvertálás után visszatér a korábbi képernyőfelbontáshoz.
- A PowerPoint futása közben a konvertálási eljárást nem lehet végrehajtani. A konvertálás megkezdése előtt zárja be a PowerPoint programot. Arra is ügyeljen, hogy konvertálás közben ne indítsa el a PowerPoint programot.
- Konvertálás közben ne módosítsa a megjelenítés beállításait (ilyen például a felbontás módosítása vagy külső monitor csatlakoztatása). A megjelenítés beállításának módosításakor a konvertálás megszakad.
- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva a Beállítás képernyőn, akkor a 6. eljárás képernyői nem jelennek meg. A fő képernyő megjelenésekor az ott található megfelelő gombokkal tekintheti meg a jelenet előnézetét, vagy a memóriába másolhatja.

6 Ha a konvertálás befejezése után megjelenik az Előnézet megerősítése képernyő, kattintson az "Igen" gombra. Ha nem szeretné megtekinteni az előnézetet, kattintson a "Nem" gombra, és ugorjon a 7. eljáráshoz.

Megjelenik az Előnézet képernyő. A következő táblázatból kiolvashatja az egyes gombok funkcióját.



Lejátszás	Elindítja az előnézetet. Ezenkívül újraindítja a leállított vagy szüneteltetett jeleneteket. Ha a PowerPoint fájlban levő animációk nem kerülnek automatikusan lejátszásra, az animációk egymás után lejátszhatók a **Lejátszás** gomb lenyomásával.
Szünet	Szüneteltetti az előnézetet. Ha a **Szünet** gombot az animációk lejátszása közben nyomja meg, az animáció szünetel.
Stop	Megállítja a lejátszást, és visszatér az első diához.
Előző dia	Visszalép az előző diához.
Következő dia	Továbblép a következő diára.

Az előnézet befejezése után zárja be az Előnézet képernyőt.

A Jpeg (SIT) fájlok előnézete nem tekinthető meg az Előnézet funkcióval. Ha az **Egyszerűsített konverzió végrehajtása** opciót választja a Konvertálás módja beállításnál, akkor a Másolás megerősítése képernyő megjelenik, az Előnézet megerősítése képernyő azonban nem jelenik meg.

7 **A Másolás megerősítése képernyő megjelenésekor kattintson az "Igen" gombra.**

8 **Megjelenik a Másolás helyének kiválasztása képernyő. Válassza ki az USB-tárolóeszköz csatlakoztatására használt meghajtót és a másolás helyét, majd kattintson az "OK" gombra.**

Az automatikus indítás beállításához válassza az **Automatikus lejátszás. (Automatikus indítás beállítása)** opciót.



A jelenet átkerül a kiválasztott helyre.

9 **Az átvitel befejezésekor az alábbi képernyők közül az egyik megjelenik.**

Ha nincs automatikus indítófájl az USB-tárolóeszközön:

Megjelenik a Folyamatos lejátszás megerősítése képernyő. Ha szeretne automatikus indítófájlt létrehozni, és az automatikus indítófájlon a folyamatos lejátszást be szeretné kapcsolni, kattintson az **Igen** gombra.

Ha szeretne automatikus indítófájlt létrehozni, és az automatikus indítófájlon a folyamatos lejátszást ki szeretné kapcsolni, kattintson a **Nem** gombra.



Ha van automatikus indítófájl az USB-tárolóeszközön:

Az alábbi táblázat felhasználásával állítsa be az automatikus indítást, majd kattintson az **OK** gombra.



Meghajtó	Az automatikus indítófájl szerkesztéséhez válassza ki a meghajtót.
Folyamatos lejátszás	Ha szeretné újraindítani a kivetítést az első jelenettől kezdve, miután az "Automatikus indítású fájlok listájában" található összes jelenetet kivetítette, akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
Fájl lista	Megjelenik azon jelenetek listája, melyekhez az automatikus indítás nincs beállítva. A jelenetfájl Mappanév/Fájlnév formátumban jelenik meg.

Automatikus indítású fájlok listája	Lejátszási sorrendben jelenik meg azon jelenetek listája, melyekhez az automatikus indítás be van beállítva. A sorrend módosításához kattintson a ↑ ↓ gombokra.
→ ←	A jelenet bejegyzésre és törlésre kerül az automatikus indítási fájlban.

Ha két vagy több fájl van automatikus indításra állítva, ezek az Automatikus indítású fájlok listája tetejéről induló sorrendben kerülnek lejátszásra.

10 **Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.**

Az eltávolítás módjáról lásd a számítógép használati útmutatóját.

11 **A jelenet átvitelének befejezése után az USB-tárolóeszközt csatlakoztassa a kivetítőhöz, és indítsa el a kivetítést a PC Free segítségével.** ☛ **oldal.58**

Ha a jelenetet vetítő kivetítő felbontása XGA típusú, akkor a WXGA (1280 x 800 képpont) beállítású jelenetek nem játszhatók le. A kivetítés a PowerPoint fájl XGA (1024 x 768 képpont) beállítású jelenetfájlba történő konvertálása után végezhető el.

PowerPoint fájl közvetlen konvertálása jelenetté

Ez a rész leírja, hogyan kell közvetlen konvertálást végezni PowerPoint fájlból jelenetbe.

Ez akkor hasznos, ha a beállítások módosítása nélkül szeretné a konvertálást elvégezni. Mivel a konvertálás során a Beállítás képernyőn megadott beállítások érvényesülnek, először ellenőrizze a beállításokat, ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva.

Eljárás

1 **Húzza a PowerPoint fájl ikonját az EasyMP Slide Converter program ikonjára az asztalon. Vagy a jobb egérgombbal kattintson a PowerPoint fájlra, és válassza a " Konvertálás FSE formátumra" parancsot.**

Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem lehet több PowerPoint fájlt kiválasztani és konvertálni. Csak egy fájlt válasszon ki a konvertáláshoz.

Elindul az EasyMP Slide Converter program.

2 **Ha "A konvertálás után másolja át a memóriába." opció ki van választva a Beállítás képernyőn, akkor megjelenik a Beállítás képernyő. Ugorjon a 4. eljáráshoz:** ☛ **"Konvertálás jelenetté".**

Ha "A konvertálás után másolja át a memóriába." opció nincs kiválasztva, a fájl konvertálásához kattintson a "Konvertálás" parancsra a megerősítést kérő képernyőn.



A fájl jelenetté való konvertálása elindul. Ha a **Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása** opciót választja a Konvertálás módja beállításnál, megjelenik a Diavetítés.

3 **Ha "A konvertálás után másolja át a memóriába." nincs kiválasztva, akkor a konvertálás befejezésekor megjelenik a fő képernyő.**
Ha "A konvertálás után másolja át a memóriába." ki van választva, ugorjon a 6. eljáráshoz: ☛ "Konvertálás jelenetté".

Ezután végezze el a beállításokat (például jelenet előnézete, másolás memóriába és automatikus indítás). ☛ "A fő képernyő magyarázata" oldal.70

Függelék

Ha számítógépes képeket vetít ki az EasyMP Network Projection futása közben, az alábbi korlátozások vannak érvényben. Ellenőrizze a következő pontokat.

Támogatott Felbontások

A következő számítógépes képernyőfelbontások vetíthetők ki. Nem csatlakozhat olyan számítógéphez, amelynek a felbontása nagyobb, mint UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1024x768)*
- SXGA (1280x960)
- SXGA (1280x1024)*
- SXGA+ (1400x1050)*
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)

* Támogatott felbontások, ha a többképernyős kijelzési funkció be van kapcsolva.

Ha egyedi képernyőmérettel rendelkező számítógépet használ, amelynek magasság/szélesség aránya nincs itt feltüntetve, akkor a rendszer a fenti 10 érték közül kiválasztja azt a képernyőfelbontást, amelyikhez a szélesség a legközelebb áll.
Ebben az esetben széles képernyőn vízszintes, keskeny képernyőn pedig függőleges üres margók jelennek meg fekete színben.

A kijelző színe

A kivetíthető számítógépes képernyők színeinek száma.

Windows	Macintosh
16-bites színmélység	Kb. 32 000 szín (16-bit)
32-bites színmélység	Kb. 16,7 millió szín (32-bit)

A többképernyős kijelzésnél a 16- és 32-bites színmélység garantált.

Kapcsolódások száma

Legfeljebb négy kivetítőt csatlakoztathat egy számítógéphez, és ennyit használhat egyszerre a kivetítéshez.
Egyszerre nem csatlakoztathat több számítógépet egy kivetítőhöz.

Egyebek

- Ha a vezeték nélküli LAN átviteli sebessége alacsony, a hálózati összeköttetés váratlanul megszakadhat.
- A hang csak egy kivetítőre vihető át. A hang átvitele nem lehetséges, ha több kivetítő csatlakozik.
- Filmek lejátszásakor a lejátszás nem olyan zökkenőmentes, mint amikor számítógépen jelennek meg.
- Előfordulhat, hogy a DirectX funkciók egyes részeit használó alkalmazások helytelenül jelennek meg (csak Windows esetén).
- Nem lehet teljes képernyős MS-DOS parancssorokat kivetíteni (csak Windows esetén).
- Előfordulhat, hogy a számítógépes képernyőn megjelenő és a kivetítővel kivetített kép nem egyezik meg pontosan.

Windows Vista használata során

Ügyeljen a következő szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection szoftvert használja olyan számítógépen, amelyen Windows Vista fut.

A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai

Ügyeljen a következő két korlátozásra, amikor a Windows Fotótárat indítja az EasyMP Network Projection futtatása közben.

- A diavetítés lejátszása egyszerű módban történik, ha a Windows Fotótárból vetít.
  Mivel az eszköztár nem jelenik meg, nem hajthat végre változtatásokat egy Téma (hatások) lejátszása közben, a Windows-élményindex értékétől függetlenül.
  Az egyszerű mód elindítása után nem változtathatja meg a módot, ha a Windows Fotótár fut, még akkor sem, ha leállítja az EasyMP Network Projection szoftvert. Indítsa újra a Windows Fotótárat.
- Nem játszhat le filmeket.

Korlátozások Windows Aero esetén

Ügyeljen a következő két korlátozásra, ha a számítógép Windows Aero rendszerben jeleníti meg az ablakokat.

- A többrétegű ablak kivetítésre kerül, függetlenül az EasyMP Network Projection Opciók beállítása pontjában található Átviteli ablak beállításától.
  Például ha az EasyMP Network Projection eszköztár Átviteli ablak beállítása le van tiltva, nem kerül kivetítésre, még akkor sem, ha a számítógép képernyőjén megjelenik; az eszköztár azonban kivetítésre kerül.
- Néhány perccel azt követően, hogy egy számítógépet csatlakoztat a hálózaton keresztül a kivetítőhöz az EasyMP Network Projection használatával, megjelenik a következő üzenet.
  Javasoljuk a **Jelenlegi színösszeállítás megtartása, és ne jelenjen meg többé ez az üzenet** kiválasztását. Ez a beállítás a számítógép újraindításáig engedélyezett.



Ha a Biztonság opció EAP-TLS értékre van állítva a kivetítő Hálózat menüjében, akkor hitelesítés céljából az ügyféltanúsítványt és a CA tanúsítványt regisztrálni kell a kivetítőben.
Az ügyféltanúsítványt és a CA tanúsítványt mentse el egy USB-tárolóeszközre, és a PC Free funkcióval regisztrálja a kivetítőn.

- Az ügyféltanúsítvány és CA tanúsítvány PFX (.pfx) illetve CER (.cer) kiterjesztésű legyen.
- A kivetítőben csak egy ügyféltanúsítvány és egy CA tanúsítvány regisztrálható. Másik digitális tanúsítvány regisztrálása esetén az előző tanúsítvány felülíródik.

Ügyféltanúsítvány regisztrálása

Eljárás

1. **A digitális tanúsítványt tároló USB-tárolóeszközt csatlakoztassa a kivetítőhöz, és indítsa el a PC Free funkciót.**
☛ **oldal.58**

   Megjelenik a fájl lista képernyő.

2. **A távirányítón levő [▲][▼][◀][▶] gombok lenyomásával vigye a kurzort az ügyféltanúsítvány (PFX fájl) ikonjára, és nyomja meg az [Esc] gombot.**



3. **Válassza a "Digitális hitelesítés" parancsot a megjelenő menüben, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Megjelenik a következő ablak.**



4. **A programozható billentyűzet használatával írja be a jelszót. (Legfeljebb 32 alfanumerikus karakter írható be)**
☛ *Használati útmutató* **"Műveletek a programozható billentyűzettel"**

5 **A tanúsítványban található információ megjelenésekor ellenőrizze a tartalom helyességét, majd vigye a kurzort az "OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.**

A "**Digitális hitelesítés importálva**" üzenet megjelenésekor a regisztrálás kész.

CA tanúsítvány regisztrálása

Eljárás

1 **A digitális tanúsítványt tároló USB-tárolóeszközt csatlakoztassa a kivetítőhöz, és indítsa el a PC Free funkciót.**

Megjelenik a fájl lista képernyő.

2 **A távirányítón levő [▲][▼][◄][►] gombok lenyomásával vigye a kurzort a CA tanúsítvány (CER fájl) ikonjára, és nyomja meg az [Esc] gombot.**

3 **Válassza a "CA hitelesítés" parancsot a megjelenő menüben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.**

4 **A tanúsítványban található információ megjelenésekor ellenőrizze a tartalom helyességét, majd vigye a kurzort az "OK" parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.**

A "**CA hitelesítés beszerezve Újraindítás**" üzenet megjelenésekor a regisztrálás kész. Nyomja meg az [Enter] gombot a kivetítő kikapcsolásához. Miután megnyomja a [⏻] gombot a kivetítő újraindításához, a tanúsítvány hitelesített lesz. Ha a hitelesítés sikeres, megjelenik az IP-cím.

Ha fellép valamilyen hiba az alábbiak közül és a visszajelzők nem kínálnak megoldást, akkor lapozzon a probléma mellett feltüntetett oldalra.

Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák

"Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás" ☛ oldal.83

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni." ☛ oldal.83

"A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul." ☛ oldal.83

"Nem lehet csatlakozni speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal" ☛ oldal.84

"A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." ☛ oldal.85

"Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." ☛ oldal.85

"Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén." ☛ oldal.85

"Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang leáll" ☛ oldal.86

"Az EasyMP Network Projection programmal történő kapcsolódás esetén nem jön hang a kivetítőből" ☛ oldal.86

"Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség." ☛ oldal.86

"Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során." ☛ oldal.87

"Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben" ☛ oldal.87

"A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal való bontása után." ☛ oldal.89

A PC Free funkciót érintő problémák

"A fájlokat nem lehet lejátszani vagy megjeleníteni a PC Free funkcióban" ☛ oldal.89

Az EasyMP Slide Converter programot érintő problémák

"Hibaüzenet az EasyMP Slide Converter elindítása közben" ☛ oldal.90

""Konvertálás FSE formátumra" nem jelenik meg a PowerPoint jobb egérgombbal előhívható menüjében." ☛ oldal.90

Felügyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémák

"Levélküldésre akkor sem kerül sor, ha probléma támad a kivetítővel." ☛ oldal.91



Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák

Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás

Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd hajtsa végre az alábbi ellenintézkedéseket.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az alkalmazás használt verziója nem támogatott. Telepítse az alkalmazás legújabb verzióját a számítógépére.	Telepítse az EasyMP Network Projection aktuális verzióját a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software for Meeting & Presentation CD-ROM lemezről.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.

Ellenőrzés	Megoldás
Az előadó elhagyta a konferenciatermet a hálózati kapcsolat megszakítása nélkül?	EasyMP Network Projection használata esetén megszakadhat a kapcsolat a korábban csatlakoztatott számítógéppel, ha másik számítógép megpróbál csatlakozni a kivetítőhöz, és a kivetítő kapcsolódik a csatlakozást megkísérlő számítógéphez. Ezért ha a kivetítőhöz nincs beállítva a vetítő kulcsszava, vagy ismeri a vetítő kulcsszavát, akkor megszakíthatja az aktuális kapcsolatot, és ha kapcsolódási műveletet hajt végre, akkor kapcsolódhat a kivetítőhöz. Ha a kivetítőhöz be van állítva a vetítő kulcsszava, és Ön nem ismeri a vetítő kulcsszavát, akkor indítsa újra a kivetítőt, és csatlakozzon ismét.

A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellenőrzés	Megoldás
A vezeték nélküli LAN-egység csatlakoztatva van? **Vezeték nélküli LAN esetén**	Ellenőrizze, hogy a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység megfelelően csatlakozik-e.
Megjelenik a Konfiguráció menü hálózati konfigurációs képernyője a kivetítőn?	Ha a hálózati konfigurációs képernyő megjelenik a kivetítőn, akkor az EasyMP Network Projection hálózati kapcsolata le van tiltva. Zárja be a hálózati beállításokat a kivetítőn, és térjen vissza a LAN készenléti képernyőhöz.
Elérhető a számítógép LAN-kártyája és a beépített LAN-funkció?	A Vezérlőpult - Rendszer - Hardver (eszközkezelő stb.) ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy a LAN érvényes-e.
Az SSID megegyezik a hozzáférési pont azonosítójával? **Gyors kapcsolódási mód**	Állítson be a hozzáférési pont SSID azonosítójától eltérő SSID-t. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"

Ellenőrzés	Megoldás
A vezetékes LAN DHCP funkciója be van kapcsolva? **Gyors kapcsolódási mód**	Kapcsolja **Ki** a **Vezetékes LAN DHCP** beállítását a Konfiguráció menüben. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
Az igénybe vett hálózati adaptert megfelelően választotta ki az EasyMP Network Projection szoftverhez?	Ha a számítógépnek több LAN környezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a hálózati adaptert megfelelő módon kiválasztja. Ha az igénybe vett számítógépen Windows fut, indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az **Opciók beállítása** - **LAN átváltása** pont alatt válassza ki a használatos hálózati adaptert. ☛ oldal.47
Vezeték nélküli LAN csatlakozás esetén engedélyezett a vezeték nélküli LAN, amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van?	Engedélyezze a vezeték nélküli LAN-t.
Vannak-e akadályok a hozzáférési pont és a számítógép vagy a kivetítő között? **Vezeték nélküli LAN esetén**	Időnként az elektromágneses hullámok helyzete megakadályozza a kivetítő megtalálását keresés esetén. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a hozzáférési pont és a számítógép vagy a kivetítő között, és változtassa meg a helyzetüket, hogy kedvezőbb legyen az elektromágneses hullámok terjedése.
A számítógép vezeték nélküli LAN-jának elektromágneses sugárzása alacsony értékre van állítva?	Állítsa a maximumra az elektromágneses hullámok erősségét.
A vezeték nélküli LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a kompatibilis?	Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvánnyal kompatibilis, de nem kompatibilis más szabványokkal, amilyen például a 802.11.
Ki van-e kapcsolva a tűzfal, vagy kivételként van-e regisztrálva a tűzfal?	Ha nem kívánja kikapcsolni a tűzfalat, vagy ha kivételként regisztrálja a tűzfalat, végezze el a szükséges beállításokat a portok megnyitásához. Az EasyMP Network Projection által használt portok: "3620", "3621" és "3629".
A hálózati kábel csatlakoztatása megfelelő? **Vezetékes LAN esetén**	Ellenőrizze, megfelelő-e a hálózati kábel csatlakoztatása. Csatlakoztassa újra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem megfelelően van csatlakoztatva.
A Vez. nélküli LAN-táp opció ki van kapcsolva a Vezeték nélküli helyi hálózat menüben a kivetítő Konfiguráció menüjében? **Vezeték nélküli LAN esetén**	A **Vez. nélküli LAN-táp** opciót kapcsolja **Be** a **Vezeték nélküli helyi hálózat** menüben a Konfiguráció menüből. ☛ *Használati útmutató* "Vezeték nélküli LAN menü (csak akkor, ha a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység telepítve van)"

Nem lehet csatlakozni speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal

Ellenőrzés	Megoldás
Az SSID beállítása eltérő.	A számítógépet, a hozzáférési pontot és a kivetítőt állítsa azonos SSID azonosítóra. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"

Ellenőrzés	Megoldás
Azonos WEP-kulcs van beállítva?	Amikor kiválasztja a **WEP** opciót a **Biztonság** alatt, a hozzáférési pontot, a számítógépet és a kivetítőt állítsa azonos WEP-kulcsra. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
A csatlakoztatás-visszautasítási funkciók, például a MAC-cím korlátozásai és portkorlátozások megfelelően vannak beállítva a hozzáférési pontnál?	Állítsa be a kivetítőt úgy, hogy a hozzáférési pontról engedélyezze a csatlakozásokat.
Az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró címe a hozzáférési pontnál és a kivetítőnél megfelelően van beállítva?	Ha nem használ DHCP-t, adjon meg minden egyes beállítást. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
A hozzáférési pont és a kivetítő alhálózata eltérő?	Válassza a **Kézi keresés** az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-címet, és csatlakozzon. ☛ oldal.41

A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
PowerPoint 2002 vagy korábbi verziót használ? **Windows esetén**	Két vagy több virtuális kijelző beállításához és használatához PowerPoint 2003 vagy újabb verziót kell használni, vagy a diavetítés megjelenítése előtt a virtuális kijelzők számát egy darabra kell korlátozni.

Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
Másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn? **Windows esetén**	Ha telepítve van az EPSON Virtual Display, előfordulhat, hogy egy másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn. Ebben az esetben az EPSON Virtual Display beállítását állítsa "Ki" értékre a "Képernyő tulajdonságai" alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.

Ellenőrzés	Megoldás
Telepítve van az EPSON Virtual Display? **Windows esetén**	Az egérkurzor rákerült a virtuális kijelzőre. Ha a virtuális kijelző jelölőnégyzetéből törli a jelölést Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyőn, az egérmutató visszatér a képernyő megjelenítési területére.

Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang leáll

Ellenőrzés	Megoldás
Megkísérelt filmeket lejátszani a Media Player használatával, vagy megpróbálta működtetni a képernyőkímélő előnézetét?	A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a Media Player filmlejátszási képernyője nem jelenik meg, és a képernyőkímélő előnézete nem jelenik meg rendesen.
A WEP-titkosítás működik, vagy több kivetítő csatlakozik?	A kijelzés sebessége csökken, ha a WEP-titkosítás működik, vagy több kivetítő csatlakozik.
Engedélyezte a DHCP-t?	Ha a DHCP **Be** van kapcsolva a speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolatban, és nem található elérhető DHCP-kiszolgáló, akkor időbe telhet a LAN készenléti állapotba való belépés.
Az EasyMP Network Projection indítása egy film lejátszása közben történt, illetve a felbontás és a színek száma módosult? **Macintosh esetén**	Filmek lejátszásakor először az EasyMP Network Projection programot kell elindítani a lejátszás elindítása előtt. Ha az EasyMP Network Projection programot egy film lejátszása közben indítja el, és a képernyő felbontását és a színek számát módosítja, akkor próbálja mozgatni a film lejátszási ablakát, próbálja kis méretűvé alakítani vagy átméretezni stb.
802.11g/b szabványú vezeték nélküli LAN-t használ gyors kapcsolódási módban?	Az elektromágneses hullámok környezetétől függően vannak alkalmak, amikor a filmek képe vagy hangja leáll. Filmküldési funkció használata esetén használja a speciális kapcsolódási módot vagy a vezeték nélküli LAN 802.11a szabványt gyors kapcsolódási módban.
Olyan számítógépet használ, amely nem felel meg a javasolt előírásoknak?	Ha olyan számítógépet használ, amely nem felel meg a javasolt előírásoknak, akkor a filmek képe és hangja leállhat. ☛ *Használati útmutató* "Szoftverkövetelmények (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

Az EasyMP Network Projection programmal történő kapcsolódás esetén nem jön hang a kivetítőből

Ellenőrzés	Megoldás
Több kivetítő kapcsolódik egy számítógéphez?	A hang csak egy kivetítőre vihető át. Próbálja leválasztani a többi kivetítőt.
Az Opciók beállítása úgy van beállítva, hogy a hang a számítógépből jöjjön?	Válassza az **Audiokimenet a kivetítőből** opciót az Opciók beállítása Audiokimenet lapon. ☛ oldal.49

Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség.

Ellenőrzés	Megoldás
A PowerPoint futása közben indította az EasyMP Network Projection szoftvert? **Windows esetén**	Amikor az EasyMP Network Projection használatával csatlakozik, először feltétlenül zárja be a PowerPoint programot. Előfordulhat, hogy a diavetítés nem működik, ha a csatlakozás a PowerPoint futása közben történik.

Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során.

Ellenőrzés	Megoldás
Az egeret folyamatosan mozgatja?	Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatását, a képernyő frissül. Ha a képernyő nem frissül gyorsan, hagyja abba az egérkurzor mozgatását.

Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben

Hibaüzenetek	Megoldás
A kivetítőhöz való csatlakozás sikertelen.	Próbáljon meg újból csatlakozni. Ha továbbra sem sikerül, ellenőrizze a számítógépen és a kivetítőn a hálózati beállításokat. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
A kulcsszó nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható vetítő kulcsszavat, és írja be a vetítő kulcsszavat.
A kiválasztott kivetítő foglalt. Kívánja folytatni a kivetítő csatlakoztatását?	Olyan kivetítőhöz próbált csatlakozni, amely egy másik számítógéphez kapcsolódik. Ha az **Igen** gombra kattint, csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép közötti kapcsolat megszakad. Ha a **Nem** gombra kattint, nem csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép között fennmarad a kapcsolat.
EasyMP Network Projection inicializálás sikertelen.	Indítsa újra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, távolítsa el és telepítse újból az EasyMP Network Projection szoftvert. ☛ oldal.12
A csatlakoztatás a hibás kulcsszó miatt sikertelen.	Vetítő kulcsszavával rendelkező kivetítőhöz történő kapcsolódáskor rossz vetítő kulcsszavat írt be. Ellenőrizze a kivetítő készenléti képernyőjén megjelenő vetítő kulcsszavat. A kapcsolat megszakítása és ismételt csatlakozás után írja be a vetítő kulcsszavat a megjelenő kulcsszóbeviteli képernyőn. ☛ oldal.20

Hibaüzenetek	Megoldás
A hálózati adapterre vonatkozó információk nem szerezhetők be.	Ellenőrizze a következőt. A hálózati adaptert telepítették a számítógépre? Az igénybe vett hálózati adapter illesztőprogramját telepítették a számítógépre? Az ellenőrzés után indítsa újra a számítógépet és csatlakozzon újra. Ha továbbra sem sikerül csatlakozni, ellenőrizze a következőket. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
Egy vagy több csatlakoztatott kivetítő nem támogatja az SXGA felbontásnál nagyobb értéket. Csökkentse a képernyő felbontását és csatlakoztassa újra a készüléket.	Van egy ELP-735 kivetítő a csatlakozási célhelyen. Módosítsa a számítógép képernyőjének felbontását SXGA (1280x1024) vagy alacsonyabb felbontásra.
Egy vagy több kivetítő nem válaszol.	Nem tud egyszerre több kivetítőhöz csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók: ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
Adja meg a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható vetítő kulcsszavat, és írja be a vetítő kulcsszavat.
Nem indítható az alkalmazás, mert az USB Display fut.	Zárja be az USB Display-t, majd indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.
Az EasyMP Network Projection ezen verziójával nem csatlakozhat a kivetítőhöz. Telepítse a legújabb verziójú EasyMP Network Projection programot.	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a kivetítőhöz EMP NS Connection használatával csatlakozik. A csatlakozáshoz telepítse az EasyMP Network Projection aktuális verzióját a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software for Meeting & Presentation CD-ROM lemezről.
A kivetítő hangkimenetének aktiválásához indítsa újra a PowerPoint vagy Windows Media Player jellegű alkalmazásokat.	Ha az alábbi műveletek közül valamelyik úgy kerül végrehajtásra, hogy közben a PowerPoint vagy egy médialejátszó, például a Windows Media Player fut a számítógépen, indítsa újra a PowerPoint programot vagy a médialejátszót, hogy a hang a kivetítőből jöjjön. • Az EasyMP Network Projection programmal csatlakoztassa a kivetítőt (Ha az **Audiokimenet a kivetítőből** opció ki van választva az **Opciók beállítása** - **Audiokimenet** lapon). • Válassza az **Audiokimenet a kivetítőből** opciót az **Opciók beállítása Audiokimenet** lapon, vagy kattintson az **Alapértelmezések visszaállítása** parancsra.
A számítógép hangkimenetének aktiválásához indítsa újra a PowerPoint vagy Windows Media Player jellegű alkalmazásokat.	Ha az alábbi műveletek közül valamelyik úgy kerül végrehajtásra, hogy közben a PowerPoint vagy egy médialejátszó, például a Windows Media Player fut a számítógépen, indítsa újra a PowerPoint programot vagy a médialejátszót, hogy a hang a számítógépből jöjjön. • Az EasyMP Network Projection programmal csatlakoztassa a kivetítőt (Ha az **Audiokimenet a kivetítőből** opció nincs bejelölve az **Opciók beállítása** - **Audiokimenet** lapon). • Törölje az **Audiokimenet a kivetítőből** opció jelölését az **Opciók beállítása Audiokimenet** lapon.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az audiokimenet engedélyezéséhez újra kell indítani a számítógépet. Nyomja le az "Igen" gombot, ha most szeretné újraindítani vagy a "Nem" gombot, ha később.	A kivetítőre irányuló hangátvitelhez és lejátszáshoz válassza az **Igen** parancsot, és indítsa újra a számítógépet.
Nem indítható az alkalmazás, mert a Quick Wireless Connection fut.	Zárja be a Quick Wireless Connection programot, majd indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal való bontása után.

Ellenőrzés	Megoldás
Manuálisan csatlakozik a vezeték nélküli LAN-hoz, amikor a számítógép elindul? **Gyors kapcsolódási mód**	Próbáljon meg manuálisan csatlakozni a vezeték nélküli LAN-hoz.

A PC Free funkciót érintő problémák

A fájlokat nem lehet lejátszani vagy megjeleníteni a PC Free funkcióban

Ellenőrzés	Megoldás
Olyan formátumú fájlt próbál lejátszani, melyet nem támogat a PC Free?	A fájlformátumtól függően bizonyos fájlok nem játszhatók le a PC Free funkcióban. A PC Free funkcióban lejátszható fájlokkal kapcsolatos további információk itt találhatók: ☛ "A PC Free segítségével kivetíthető fájlok".
Olyan USB-tárolóeszközt használ, melybe biztonsági funkciók vannak beépítve?	Alkalmanként előfordul, hogy ezzel a kivetítővel nem lehet használni a biztonsági funkciókkal ellátott USB-tárolóeszközöket.
USB-merevlemezt vagy USB-kártyaolvasót használ?	Előfordulhat, hogy a kereskedelemben kapható bizonyos USB-merevlemezek vagy USB-kártyaolvasók nem kompatibilisek.

Az EasyMP Slide Converter programmal kapcsolatos problémák

Hibaüzenet az EasyMP Slide Converter elindítása közben

Hibaüzenetek	Megoldás
Az alkalmazás nem használható az operációs rendszer aktuális verzióján.Frissítse operációs rendszerét a kívánt verzióra.	Az EasyMP Slide Converter nem telepíthető a használatban levő operációs rendszer alatt. A telepítést támogatott operációs rendszer alatt kell elvégezni. ☛ *Használati útmutató* "Szoftverkövetelmények (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"
Az EasyMP Slide Converter diakonvertáló program használatához PowerPoint® 2002 vagy későbbi verzióra van szükség.	Telepítse újra az EasyMP Slide Converter programot a PowerPoint 2002 vagy újabb verzió telepítése után. ☛oldal.12
Zárja be a PowerPoint® programot, majd konvertálja a fájlt.	Előfordulhat, hogy a PowerPoint futása közben a konvertálási folyamat nem fejeződik be rendesen. Zárja be a PowerPoint programot, majd konvertálja a fájlt.
A fájl nem menthető el a megadott helyre. Adjon meg egy másik elérési utat és próbálja újra.	Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet menteni, például ha nem rendelkezik írási joggal a megadott mappához. Adjon meg egy másik helyet, és próbálja újra.
A fájl nem másolható a megadott helyre. Adjon meg egy másik helyet és próbálja újra.	
Nincs elég szabad kapacitás a megadott helyen. Adjon meg egy másik célhelyet és próbálja újra.	Nincs elegendő szabad tárhely a megadott meghajtón. A fájl elmentése sikertelen. Készítsen helyet a meghajtón, törölje a szükségtelen fájlokat, hogy a fájlt menteni lehessen.
A fájl nem másolható, mert nincs elegendő szabad hely a megadott meghajtón.	A jelenet átviteléhez nincs elég tárhely a meghajtón. A jelenetet nem lehet átvinni. Készítsen helyet a meghajtón, törölje a szükségtelen fájlokat, hogy a jelenetet el lehessen küldeni.
A fájl nem írható a megadott helyre, mert ott nincs elég szabad memóriakapacitás.	A fájlt nem lehet a megadott helyre írni, mert nincs elegendő szabad tárhely az automatikus indítású fájl számára. Készítsen helyet, törölje a szükségtelen fájlokat, hogy a fájlt írni lehessen.

"Konvertálás FSE formátumra" nem jelenik meg a PowerPoint jobb egérgombbal előhívható menüjében.

Ellenőrzés	Megoldás
A PowerPoint programot az EasyMP Slide Converter telepítése után telepítette?	Előfordulhat, hogy a menü nem jelenik meg, ha a PowerPoint telepítése az EasyMP Slide Converter telepítése után történik. Telepítse újra az EasyMP Slide Converter programot.

A felügyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémák

Levélküldésre akkor sem kerül sor, ha probléma támad a kivetítővel.

Ellenőrzés	Megoldás
A vezeték nélküli LAN-egység csatlakoztatva van? **Vezeték nélküli LAN esetén**	Ellenőrizze, hogy a termékhez mellékelt vagy külön kapható vezeték nélküli LAN-egység megfelelően csatlakozik-e.
A hálózati csatlakozás beállításai megfelelőek?	Ellenőrizze a kivetítő hálózati beállításait. ☛ *Használati útmutató* "Hálózati menü (EB-1925W/1915 esetén)"
A **Készenléti üzemmód Hálózat be** értékre van állítva?	Ahhoz, hogy a kivetítő készenléti állapotában használhassa a Levél értesítés funkciót, állítsa be a **Hálózat be** opciót a **Készenléti üzemmód** alatt a Konfiguráció menüben. ☛ *Használati útmutató* "Részletes menü"
Történt-e végzetes rendellenesség és leállt-e váratlanul a kivetítő?	Ha a kivetítő hirtelen leáll, nem lehet levelet küldeni. Ha a kivetítő ellenőrzése után a rendellenes állapot továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel, vagy keresse a terméktámogatási és szervizelési útmutatóban található legközelebbi címet. ☛ *Epson projektor címjegyzék lista*
Kap áramot a kivetítő?	Ellenőrizze, hogy nem történt-e helyi áramkimaradás, illetve a kivetítő villamos dugaszolóaljzatát védő kismegszakító nem oldott-e ki.
A hálózati kábel csatlakoztatása megfelelő? **Vezetékes LAN esetén**	Ellenőrizze, megfelelő-e a hálózati kábel csatlakoztatása. Csatlakoztassa újra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem megfelelően van csatlakoztatva.

Ez a fejezet röviden elmagyarázza az útmutató egyéb részében magyarázat nélkül szereplő bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekről lásd a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kiadványokat.

Ad hoc	Vezeték nélküli LAN csatlakozási módszer, amely hozzáférési pont használata nélkül kommunikál a vezeték nélküli LAN klienseivel. Nem lehet két vagy több eszközzel egy időben kommunikálni.
DPOF	A Digital Print Order Format rövidítése. Ez a formátum információk rögzítésére szolgál (kinyomtatni kívánt fényképek, másolatok száma stb.) a digitális kamerával készített fényképek nyomtatásához, amelyet adathordozón, például memóriakártyán tárolnak.
MAC-cím	A Media Access Control kifejezés rövidítése. A MAC-cím a hálózati adapterek egyedi azonosítószáma. Minden egyes hálózati adapterhez egyedi szám van hozzárendelve, és az adatok továbbítása ezen azonosító alapján történik a hálózati adapterek között.
SVGA	800 (vízszintes) × 600 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
SXGA	1280 (vízszintes) × 1024 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
UXGA	1600 (vízszintes) × 1200 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
VGA	640 (vízszintes) × 480 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.
Virtuális kijelző	Egy számítógép képernyője több kijelző számára szolgál kimenetként. Létrehozható egy nagy virtuális képernyő sok kijelző használatával.
XGA	1024 (vízszintes) × 768 (függőleges) pont felbontású videojeltípus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek használnak.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

Általános megjegyzés:

A Windows Vista és a Windows logó
a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, WindowsNT, Windows Vista, és PowerPoint a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban.

A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozó szerzői jog:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a társaság tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

A

A csatlakoztatás megszakításának letiltása 22
A Kapcsolódási mód kiválasztása ablak indításkor történő megjelenítése 48
A konvertálás után másolja át a memóriába. 72
A megjelenítés sorrendje 67
A tetejére 60
Állapot 22
Általános beállítások 47
Animáció átváltási idő 72
asf 56
Átnevezés 45
Átviteli ablak 48
Audiokimenet 49
Audiokimenet a kivetítőből 49
Automatikus indítás szerkesztése 70
Automatikus indítású fájlok listája 75
Automatikus keresés 22
Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása 13, 32

B

Beállítás (PC Free) 67
Bemutató mód 27
bmp 56

C

CA tanúsítvány 81
Cél kivetítő kiválasztása 23

D

Diavetítés 66
Digitális hitelesítés 80
DPOF 56

E

EasyMP Network Projection 15
EasyMP Slide Converter 68
Effekt 67
Előnézet 70, 73
Eszköztár 23
Exportálás 45

F

Fájl lista 74
Fájl lista képernyő 58
Fájlok mozgatása 62
Filmküldés mód 28
Folyamatos lejátszás (EasyMP Network Projection) 29
Folyamatos lejátszás (EasyMP Slide Converter) 74
Folyamatos lejátszás (PC Free) 67
Fő képernyő (EasyMP Slide Converter) 70
fse 56

G

gif 56
Gyors kapcsolódási mód 16, 17, 20
Gyors telepítés 13

H

Hibaelhárítás 22, 82

I

Importálás 45

J

Jelenet szerkesztése 62
Jelerősség 23
jpg 56

K

Kép 72
Képernyő előnézet 24
Képernyőváltási idő 67
Keresési módszer indításkor 48
Kézi keresés 22, 41
Kijelző 23
Kijelző tulajdonságai 34
Kijelző tulajdonságok 33
Kilépés 63
Kivetítő felbontás 72
Kivetítővezérlés 24
Kommunikáció titkosítása 47
Konvertálás FSE formátumra 75
Konvertálás módja 72
Korlátozások 78

L

LAN átváltása 48
Levél értesítés 53
Lista frissítése 23

Lista törlése 23

M

Mappa létrehozása 45
Másolás 45
Másolás helyének kiválasztása 74
Meghajtó 74
Meghajtó kiválasztása 59
Megjelenít/Elrejt 62
Megjelenítés tulajdonságai 35
Mentés 71
Mentés a profilba 22, 42
Mirror Displays 36
mp4 56
mpg 56
mrk 56

N

Nyelv 13

O

Opciók beállítása (EasyMP Network Projection) 22, 47

P

PC Free 55
png 56
Profil 23, 42
Profil szerkesztése 44, 48

S

sit 56
SNMP használatával 54
Speciális 72
Speciális kapcsolódási mód 16, 17, 20
SSID 23
Szokásos telepítés 13

T

Teljes képernyős videoátvitel 47
Teljesítmény beállításai 48
Több kijelző használata 22
Többképernyős kijelzés 30, 31

Ü

Ügyféltanúsítvány 80

V

Virtuális kijelző 31, 32

W

Webböngésző 51
Webes hozzáférés 51
wmv 56