EPSON
EXCEED YOUR VISION

Multimedia Projector

EasyMP Network Projection kezelési útmutatója

Használat előtt

Az EasyMP Network Projection funkciói 5
A kivetítő megosztása 5
Különböző képernyőátviteli funkciók 5
A szoftver telepítése 6
Szoftverkövetelmények 6
Telepítés 6

Az EasyMP Network Projection összefoglalása

A csatlakozás két módja 9
Speciális kapcsolódási mód 9
Gyors kapcsolódási mód (Csak a vezeték nélküli LAN-egység telepítése esetén) 9
A kapcsolódás lépései 9
A csatlakoztatás előkészítése 11
Csatlakozás hálózaton lévő kivetítőre és kivetítés 12
A kivetítő működtetése 12
A számítógép működtetése 12
A csatlakozási képernyő használata 14
Az eszköztár használata 15

Az EasyMP Network Projection funkciói és beállításai

Csak PowerPoint diavetítés kivetítése (Bemutató mód) 19
Filmek vetítése számítógépről (Filmküldés mód) 20
Támogatott fájltípusok 20
Film lejátszása 20
Többképernyős kijelzés használata 22
Példa a virtuális kijelző beállítására 23
A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás 23
A virtuális kijelző beállítása 24
Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén) 24
A virtuális kijelző beállítása 24
A kivetítendő kép kiosztása 28
A kiosztott képek kivetítése 29
Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz 31
IP-cím vagy kivetítő nevének megadása és keresés végrehajtása (csak Speciális Kapcsolódási mód esetén) 31
Keresés végrehajtása profil használatával 32
Profil készítése 32
Keresés profil megadásával 33
Profil kezelése 34
Az Opciók beállítása lehetőség használata 36
Beállítások elvégzése 36
Általános beállítások lap 36
Teljesítmény beállításai lap 37
Audio kimenet lap 38

Függelék

Csatlakoztatási korlátozások 40
Támogatott Felbontások 40
A kijelző színe 40
Kapcsolódások száma 40
Egyebek 40
Windows Vista vagy Windows 7 használata során 40
A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai 41
Korlátozások Windows Aero esetén 41
A Windows Media Center programból történő kivetítés korlátai 41
Hibaelhárítás 42
Az EasyMP Network Projection programot érintő problémák 43
Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás 43

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni. 43
A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul. 43
Nem lehet csatlakozni Speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal 45
Nem választható ki vagy nem módosítható a csatlakozási mód. 45
A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén. 45
Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén. 46
Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén. 46
Az egérkurzor villog. 46
Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang leáll 46
Az EasyMP Network Projection programmal történő kapcsolódás esetén nem jön hang a kivetítőből 47
Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint-diavetítésre nincs lehetőség. 47
Ha az EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office-alkalmazás használata során. 47
Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben 48
A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal történt bontása után. 49

Szószedet 50

Általános megjegyzések 51

A jelölésekről 51
Általános megjegyzés: 51

Tárgymutató 52

Használat előtt

Ez a fejezet az EasyMP Network Projection telepítését és hasznos funkcióit mutatja be.

Az EasyMP Network Projection programmal a hálózaton keresztül vetítheti ki számítógépe képernyőjét a kivetítővel. A kivetítő hálózaton történő megosztásával és különböző képernyőátviteli szolgáltatások alkalmazásával hatékony megbeszéléseket és előadásokat tarthat.



A kivetítő megosztása

A hálózathoz csatlakoztatott kivetítőt megoszthatja a hálózaton található számítógépek között. Ha több számítógépről vetít ki adatokat egy értekezlet vagy bemutató során, zökkenőmentes lehet a folyamat, mivel nem kell kábeleket cserélgetni a számítógépek között.
Az sem okoz gondot, hogy a kivetítő és a számítógép távol van egymástól.

Különböző képernyőátviteli funkciók

A következő képernyőátviteli funkciókat használhatja.

- Többképernyős kijelzés ☛ 22. oldal
  Különböző képeket vetíthet ki legfeljebb négy kivetítőről és egy számítógépről, így lehetőséget ad a fekvő helyzetű képek (például táblázatok stb.) egyetlen folytonos képként történő kivetítésére.



- Filmfájl átvitele (Filmküldés mód) ☛ 20. oldal
  A filmfájlokat közvetlenül a kivetítőre küldheti a lejátszáshoz. Ez gördülékennyé teszi a filmek lejátszását.
- Hang átvitele
  A lejátszáshoz a számítógép hangját közvetlenül a kivetítőre kell átvinni.
- Bemutató mód ☛ 19. oldal
  A Bemutató mód PowerPoint-diavetítés kivetítésére szolgál. Tetszetős bemutatókat készíthet azáltal, hogy fekete képernyőt vetít ki az előkészületek stb. során vagy a diavetítés szünetében.
- Elosztási funkció
  A távoli számítógépen látható képernyő egyszerre akár négy, egyazon hálózatra kapcsolt kivetítőn jeleníthető meg.
- Váltási funkció
  Az értekezlet váltási funkciójával – ha az EasyMP Network Projection szoftvert mindegyik számítógépre telepítették – az előadók egymást váltva, a kábelek cserélgetése nélkül kivetíthetik saját képeiket.

Az EasyMP Network Projection szoftver a szállítási csomagban lévő EPSON Projector Software CD-ROM-on található. Telepítse a szoftvert a számítógépére.

Szoftverkövetelmények

Az EasyMP Network Projection a következő követelményeknek megfelelő számítógépeken használható:

Operációs rendszer	Windows verziók (csak 32-bites) • Windows 2000 (Service Pack 4) • Windows XP • Windows XP (Service Pack 1 vagy újabb) • Windows Vista • Windows Vista (Service Pack 1 vagy újabb) • Windows 7
	Mac OS X verziók • Mac OS X 10.3.x • Mac OS X 10.4.x • Mac OS X 10.5.1 vagy újabb* • Mac OS X 10.6.x Ajánlott: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5
Processzor	Mobile Pentium III, 1,2 GHz vagy gyorsabb Power PC G3, 900 MHz vagy gyorsabb Ajánlott: Pentium M, 1,6 GHz vagy gyorsabb CoreDuo, 1,5 GHz vagy gyorsabb
Memória	256 MB vagy több Ajánlott: 512 MB vagy több
Merevlemez Szabad hely	20 MB vagy több
Kijelző	Felbontás: legalább XGA (1024x768) és legfeljebb UXGA (1600x1200) Legalább 16 bites színmélység (körülbelül 32 000 szín) megjelenítése

* Mac OS X 10.5.0 rendszeren a verziófrissítés után a helytelen tűzfalbeállítások miatt a program működése nem garantált.

Telepítés

A telepítés megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket.

- Windows használata esetén az EasyMP Network Projection telepítéséhez rendszergazdai jogosultság szükséges.
- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül zárjon be minden futó alkalmazást.
- Ha a telepítéshez kiválasztott nyelv eltér az éppen használt operációs rendszer nyelvétől, előfordulhat, hogy a képernyők helytelenül jelennek meg.

Az **EMP NS Connection felhasználóinak**

Az EMP NS Connection név megváltozott.

Előtte: EMP NS Connection

Utána: EasyMP Network Projection

Ha az EMP NS Connection funkcióval azonos funkciót használ a kivetítőn, telepítse az EasyMP Network Projection programot az EMP NS Connection eltávolítása után. Az EMP NS Connection használatával nem tud megfelelően csatlakozni a kivetítőhöz.

Eljárás

Windows esetén

1 **Kapcsolja be a számítógépet.**

2 **Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM-ot a számítógépbe.**

A telepítő automatikusan elindul.

3 **A képernyőn megjelenő utasítások szerint telepítse a szoftvert.**

Amikor megjelenik az EPSON Virtual Display hozzáadására vagy eltávolítására szolgáló ablak, kattintson az OK gombra. A többképernyős megjelenítéshez be kell állítania az EPSON Virtual Display lehetőséget. Ha most nem kívánja beállítani, később is megteheti. ☛ 23. oldal

Mac OS esetén

1 **Kapcsolja be a számítógépet.**

2 **Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM-ot a számítógépbe.**

3 **Az EPSON ablakban kattintson duplán az "Install Navi" ikonra.**

A telepítés elkezdődik.

4 **A képernyőn megjelenő utasítások szerint telepítse a szoftvert.**

- Ha a telepítés nem indul el automatikusan (csak Windows esetén) Nyissa ki a CD-meghajtó mappáját a Sajátgépből vagy Számítógépből, majd kattintson duplán az InstallNavi ikonra.
- Eltávolítás

  Windows esetén

  Válassza a **Start** - **Beállítások** - **Vezérlőpult** - **Programok telepítése és eltávolítása** vagy **Programok telepítése és törlése** parancsot, majd távolítsa el az EasyMP Network Projection programot.

  Mac OS esetén

  Az **Alkalmazások** mappából törölje az EasyMP Network Projection mappát.

Az EasyMP Network Projection összefoglalása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a számítógépet és a kivetítőt a hálózaton keresztül összekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetíteni a képeket a számítógép képernyőjéről a kivetítő segítségével.

A kivetítőt és a számítógépet az EasyMP Network Projection használatával kétféleképpen lehet csatlakoztatni a hálózaton keresztül.

Speciális kapcsolódási mód

A Speciális kapcsolódási mód egy olyan infrastruktúrakapcsolat, ahol a hálózati kábelen keresztül jön létre a kapcsolat a meglévő hálózati rendszerrel.
Ha vezetékes LAN-on keresztül csatlakozik a hálózathoz, a kivetítőt kereskedelmi forgalomban kapható LAN-kábellel csatlakoztathatja a hálózati elosztóhoz.
Ha a kivetítőre telepíti a külön kapható vezeték nélküli LAN-egységet (ELPAP03), akkor egy WiFi-hozzáférésiponton keresztül csatlakozhat a hálózathoz.



Gyors kapcsolódási mód (Csak a vezeték nélküli LAN-egység telepítése esetén)

A Gyors kapcsolódási mód csak a vezeték nélküli LAN-egység (ELPAP03) a kivetítőre történő telepítése esetén működik.

A Gyors kapcsolódási mód a kivetítő SSID-azonosítóját ideiglenesen egy számítógéphez rendeli, ezáltal ad hoc kapcsolatot hoz létre, a szétkapcsolás után pedig visszaállítja a számítógép hálózati beállításait. ☛ 11. oldal



- Hálózati beállítások elvégzése nélkül könnyen csatlakozhat a számítógéphez, és kivetítheti a képeket a számítógépről.
- Ez egyszerű kapcsolódást tesz lehetővé csatlakozókábel nélkül, és akkor is kapcsolódhat, ha a kivetítő és a számítógép egymástól távol van.

A kapcsolódás lépései

Az alábbi lépéseket követve csatlakoztathatja a számítógépet a kivetítőhöz, és vetíthet az EasyMP Network Projection programban.

Az 1.-4. lépést csak az első csatlakozás alkalmával kell végrehajtani.

1. A csatlakozáshoz telepítse számítógépén az EasyMP Network Projection programot. ☛ 6. oldal

2.* Végezze el a számítógépen a hálózati beállításokat, és állítsa hálózatra csatlakozott állapotba. ☛ 11. oldal

3. **Gyors kapcsolódási mód esetén:** Telepítse a tartozék vezeték nélküli LAN-egységet (ELPAP03).

   Speciális kapcsolódási mód esetén: Engedélyezze a vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN adapterét a portkonfigurációs beállításban. ☛ A számítógép dokumentációja

4. Végezze el a beállításokat a Hálózat menüben, és állítsa a számítógépet hálózatra csatlakozott állapotba. ☛ *Használati útmutató*

5. Indítsa el a számítógépen az EasyMP Network Projection programot, és csatlakoztassa a kivetítőt. ☛ 12. oldal

* Ha számítógépe a normál használatnál hálózatra van csatlakoztatva, akkor nem kell emiatt hálózati beállításokat végezni a számítógépen.

A következő lépésekkel készítse elő a számítógépet a csatlakoztatásra.

Windows esetén

Végezze el a számítógép hálózati beállításait a LAN-adapterhez kapott segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos további információkért tekintse meg a LAN-adapterrel kapott használati útmutatót.
Ha például a tálcán lévő hálózatikonon az ábrán látható piros kereszt (×) jelenik meg, akkor nem tud a kivetítőhöz csatlakozni.



Mac OS esetén

Állítsa be a hálózati portot és a kommunikációs állapotot. A kommunikációs állapot beállításával kapcsolatos további részletek megtalálhatók a számítógép vagy az AirPort kártya használati útmutatójában.

A kivetítő működtetése

Csatlakoztatás előtt állítsa a kivetítőt készenléti csatlakozási állapotba. Ügyeljen arra, hogy a kivetítő hálózati beállításai hiánytalanok legyenek, a kivetítő pedig egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati kábellel csatlakoztatva legyen a hálózati berendezéshez, például egy hálózati elosztóhoz.

Eljárás

1. **A bekapcsoláshoz nyomja meg a a távirányítón a [⏻] gombot.**

2. **A kivetített képet kapcsolja át LAN-ra.** ☛ *Használati útmutató* **"A kivetített kép megváltoztatása"**

   Megjelenik a LAN készenléti képernyő.

Csatlakozási probléma esetén az alábbi eseményazonosító jelenik meg.

Eseményazonosító:
04xx

Az eseményazonosító értelmezése a következő oldalon található.
☛ *Használati útmutató* "Ha a visszajelzések nem nyújtanak segítséget"

A számítógép működtetése

A következő magyarázatokban – egyéb megjegyzés híján – a Windows képernyőképeit használjuk. Mac OS esetén is hasonló képernyők jelennek meg.

Eljárás

1. **Indítsa el az EasyMP Network Projection programot.**

   Windows esetén

   Válassza a **Start** - **Programok** (vagy **Minden program**) - **EPSON Projector** - **EasyMP Network Projection** - **EasyMP Network Projection V2.XX** parancsot.

   Mac OS esetén

   Kattintson duplán az Alkalmazások mappára a merevlemeznek abban a mappájában, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

2. **Válassza a "Gyors kapcsolódási mód" lehetőséget (csak akkor, ha a Vezeték nélküli LAN-egység telepítve van) vagy a**

"Speciális kapcsolódási mód" lehetőséget, majd kattintson az "OK" gombra.

Megjelennek a kivetítőkeresési eredmények. Ha mindig a Gyors kapcsolódási móddal akar kapcsolódni, akkor válassza **A kiválasztott Kapcsolódási mód legyen az alapértelmezett mód a további csatlakoztatásokhoz.** lehetőséget.

3 **Válassza ki azt a kivetítőt, amelyhez kapcsolódni szeretne, majd kattintson a "Kapcsolódás" parancsra.**

Ha az a kivetítő, amelyhez kapcsolódni szeretne, nem jelenik meg a keresési eredmények között, kattintson az **Automatikus keresés** gombra. A keresés kb. 30 másodpercig tart.
A csatlakozási képernyő részleteit lásd "A csatlakozási képernyő használata" című részben. ☛ 14. oldal

> Gyors kapcsolódási módban csak az azonos SSID-azonosítóval rendelkező kivetítőket választhatja ki.
>
> Nem csatlakozhat több kivetítőhöz, ha egy olyan kivetítő van kiválasztva, amelynél az SSID értéke **Automatikus**.

4 **Ha a Vetítő kulcsszava "Be" értékre van állítva a kivetítőn, akkor megjelenik a kulcsszóbeviteli képernyő. Írja be a LAN készenléti képernyőn megjelenő kulcsszót, majd kattintson az "OK" gombra.**

A csatlakozás befejezése után megjelenik a számítógép képernyője. A számítógép képernyőjén az alábbi EasyMP Network Projection eszköztár jelenik meg. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére, valamint a hálózati kapcsolat leválasztására használható. Az eszköztárról szóló részletes tudnivalók "Az eszköztár használata" című részben találhatók. ☛ 15. oldal

> Ha másik számítógépről csatlakozik (például az előadó váltásakor), indítsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépen. A jelenleg csatlakoztatott számítógép leválik a kivetítőről, majd a csatlakozni próbáló számítógép kapcsolódik hozzá.
>
> Ha **A csatlakoztatás megszakításának letiltása** beállítás engedélyezve van, a készülék nem engedélyezi másik számítógép csatlakozását.

A csatlakozási képernyő használata

A következő képernyő megjelenítéséhez indítsa el az EasyMP Network Projection programot. A következő táblázat az egyes gombok és menüelemek működését ismerteti.

Ha a rendszer **Speciális kapcsolódási módban** indul el.



Ha a rendszer **Gyors kapcsolódási módban** indul el.



❶

Automatikus keresés

Speciális kapcsolódási módban rákereshet azokra a kivetítőkre, melyek a számítógéppel kapcsolatban álló hálózati rendszeren találhatók.

Gyors kapcsolódási módban az SSID azonosító alapján kereshet rá a kivetítőre.

❷

Kézi keresés

Speciális kapcsolódási módban megkeresheti a kivetítőt a megadott IP-cím vagy a kivetítő neve alapján.

Gyors kapcsolódási módban megkeresheti a kivetítőt a listáról kiválasztott SSID-azonosító alapján.

❸ **Állapot**

A következő hat ikon az észlelt kivetítők állapotát jelzi.

	Készenlét	Válassza ki a csatlakozáshoz.
	Foglalt	Válassza ki a csatlakozáshoz. Ha a **Kapcsolódás** parancsra kattint, az éppen csatlakoztatott számítógép leválik, az Ön számítógépe pedig csatlakozik.

	Foglalt (A csatlakoztatás megszakításának letiltása)	Nem lehet kiválasztani. **A csatlakoztatás megszakításának letiltása** opció be van állítva egy másik, már kapcsolódó számítógépen.
	Egy másik alkalmazás használja jelenleg.	Nem lehet kiválasztani. A kivetítő hálózatbeállító ablaka nyitva van. Vagy egy másik kivetítőalkalmazás használja a kivetítőt.
	Keresés	Kézi keresés vagy Profil használata közben jelenik meg.
	Nem található.	Akkor jelenik meg, ha egy kivetítő nem található meg a Kézi keresés vagy Profil művelettel.

4 **Kivetítő neve**

Megjelenik a kivetítő neve.

5 **A csatlakoztatás megszakításának letiltása**

Kiválasztásával megakadályozhatja a kapcsolat más számítógépek általi megszakítását, miközben a kiválasztott kivetítőhöz kapcsolódik.

6 **Több kijelző használata**

Többképernyős kijelző használatához jelölje be a négyzetet. Ha ki van választva, a képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok. ☛ 22. oldal

7 **Hibaelhárítás**

Ha egy probléma jelentkezésekor nem sikerül csatlakoznia, ennek a gombnak a megnyomásával nyithatja meg az EasyMP Network Projection hibaelhárítási képernyőjét.

8 **Kapcsolódás**

Csatlakozás a keresési eredmények listájáról kiválasztott kivetítőhöz. Amikor csatlakozik egy kivetítőhöz, megjelenik egy eszköztár.

9 **Opciók beállítása**

Általános beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor. A Opciók beállítása leírásához lásd: ☛ 36. oldal

10 **Mentés a profilba**

Profilként menti a hálózati kivetítőkeresés eredményeit. ☛ 32. oldal

11 **Lista törlése**

Törli az összes keresési eredményt.

12 **IP cím** (csak Speciális kapcsolódási mód esetén)

Megjelenik a kivetítő IP-címe.

13 **Kijelző**

A **Több kijelző használata** kiválasztásakor válassza ki a kijelzőszámot. ☛ 29. oldal

14

Profil

Megkeresheti a kivetítőt a hálózaton a **Mentés a profilba** funkcióval mentett Profil használatával. ☛ 32. oldal

15 **SSID** (csak Gyors kapcsolódási mód esetén)

Megjelenik a kivetítő SSID-értéke. Ha az **SSID auto. beáll.** lehetőség **Be** értékre van állítva a kivetítő hálózati menüjében, akkor az **Automatikus** szöveg jelenik meg az SSID előtt.
A felismert SSID szürkén jelenik meg.

16 **Jelerősség**

Gyors kapcsolódási módban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. A jelerősség fokozódásával növekszik a világító visszajelzők száma.

17 **Lista frissítése** (csak Gyors kapcsolódási mód esetén)

Frissíti az Állapotot és a Jelerősséget.

Az eszköztár használata

A számítógép képernyőjén megjelenik az eszköztár, miután az EasyMP Network Projection szoftver elindult, és a kivetítővel létrejött a kapcsolat. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére használható.



Cél kivetítő kiválasztása

Ha elosztási funkció vagy többképernyős kijelzést alkalmazásával vetít több kivetítőről, akkor ide kattintva szűkítheti az eszköztárról működtetett kivetítők körét. Az ikon alatti jelzés mutatja a vezérelhető kivetítőket.
Az Egész azt jelzi, hogy az összes csatlakoztatott kivetítő vezérelhető.
Ha például megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetítő vezérelhető.

Kattintson az ikonra a következő képernyő megjelenítéséhez.



1. A vezérelni kívánt kivetítő kiválasztása.
2. Egy kiosztott kivetítőhöz tartozó Szám. Ez a Szám ahhoz a kivetítőhöz tartozó Szám, amelyet az eszköztárról vezérelhet.
3. A kivetítő állapotát jelzi.

Stop

Leállítja a kivetítést a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A leállítás ideje alatt a készülék fekete képernyőt vetít ki.

Megjelenít

Megszünteti a Stop vagy Szünet állapotot.

Szünet

Szünetelteti a kivetített képeket a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban.

Bemutató mód

Minden rákattintásnál a Bemutató mód vált az engedélyezett/letiltott állapot között. ☛ 19. oldal

Kivetítő vez.

Miközben a kivetítő a hálózathoz kapcsolódik, a kivetítő A/V némítás, PC forrás átváltása és Videó forrás átváltása funkciója a távirányítóval és a kivetítő kezelőpanelével egyaránt vezérelhető.

Kattintson a ikonra az alábbi eszköztár megjelenítéséhez.



4 A/V némítás

Megegyezik a távirányító [A/V Mute] gombjának funkciójával.
☛ *Használati útmutató* "Távirányító"

5 PC forrás átváltása

Átvált a számítógépről vagy USB-eszközről érkező képre.

6 Videó forrás átváltása

Átvált a videoeszközről vagy HDMI-bemenetiportról érkező képekre.

Képernyő előnézet

Többképernyős előnézetet jelenít meg.
A végrehajtott beállítások melletti előnézet megtekintéséhez kattintson az ikonra. Az egyes kijelzőkre kattintva a Képernyő előnézet teljes képernyőre nagyítható.



Opciók beállítása

Beállítható a számítógép képeinek átviteli teljesítménye.
☛ 36. oldal

Filmküldés mód

Filmfájlok azonnali lejátszására szolgál. ☛ 20. oldal

Szétkapcsol

Megszakítja a kivetítő csatlakoztatását.

Jelerősség

Gyors kapcsolódási módban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. Ahogyan fokozódik a jelerősség, úgy növekszik a világító jelzők száma.

Eszköztár megjelenítésének váltása

Az alábbiak szerint váltja az eszköztár megjelenítését. Az eszköztár megjelenítése a következő váltásig változatlan marad.

Teljes

Normál

Egyszerű



Az EasyMP Network Projection funkciói és beállításai

Ez a fejezet ismerteti azokat a funkciókat, amelyek hasznosak lehetnek értekezletek vagy bemutatók megtartása során, például filmfájl küldése lejátszás céljából közvetlenül a kivetítőre (Filmküldés mód), és azokat a funkciókat, amelyek lehetővé teszik a képek elküldését több kivetítőre egyetlen számítógépről (Többképernyős kijelzés).

Csak PowerPoint diavetítés kivetítése (Bemutató mód)

Bemutató módban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint diavetítést végez egy számítógépen. Amikor leállítja a diavetítést, a kivetítő fekete képernyőt jelenít meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetítést szeretné megjeleníteni.
A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a Bemutató móddal Mac OS esetén.

Eljárás

1. **Szükség esetén válasszon másik vezérelendő kivetítőt.**
☛ 15. oldal

2. **Kattintson a gombra az eszköztáron.**

   Elindul a Bemutató mód.

3. **Kattintson ismét a gombra a Bemutató módból való kilépéshez.**

Filmküldés mód használatakor a filmfájlok közvetlenül küldhetők a kivetítőre. Ennek eredményeként a film sokkal gördülékenyebben vetíthető, mintha a számítógépen futó alkalmazásból küldené el.

Beállíthatja, hogy több kiválasztott fájlt ismételten és sorrendben kerüljön-e lejátszásra.

- A Filmküldés mód csak egy kivetítőre vonatkozik.
  A Filmküldés mód nem alkalmazható egynél több kivetítőre.
- A kommunikációs módszertől és a vételi körülményektől függően a kép és a hang szaggatott lehet vagy meg is szakadhat.

Támogatott fájltípusok

A következő táblázat felsorolja a Filmküldés mód által támogatott fájltípusokat.

Fájltípus (kiterjesztés)	Videokodek	Hangkodek	Felvétel minősége
.mpg .mpeg	MPEG-2	MPEG-1 Layer2 A hangot nem tartalmazó MPEG-tartalmak játszhatók le. Lineáris PCM- és AC-3-hang nem játszható le.	Legnagyobb képkockasebesség: 30 képkocka/mp Maximális felbontás: 720x576
.mp4	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv .asf	WMV8 WMV9	WMA	

DRM-et (digitális jogkezelést) alkalmazó fájlok nem vetíthetők ki.

Film lejátszása

Eljárás

1. **Kattintson az eszköztáron a gombra.**

   Megjelenik a kivetítőválasztási képernyő.

2. **Válassza ki a film lejátszásához használni kívánt kivetítőt, és kattintson az "OK" gombra.**

   Megjelenik a Filmküldés mód képernyő.

3. **Kattintson a "Fájl kiválasztása" gombra.**



4. **Válassza ki a lejátszani kívánt filmfájlt, majd kattintson a "Megnyitás" parancsra.**



Ismét megjelenik a Filmküldés mód képernyő. A kiválasztott fájlok megjelennek a Film fájl lista nézetben.

Ha újra elvégzi a **Fájl kiválasztása** műveletet, a Film fájl lista megváltozik a kiválasztás végrehajtása után.

5 **A filmfájlok lejátszásának elindítása és leállítása a Filmküldés mód képernyőn történik.**



Lejátszás kezdete

Húzza a fájlnak arra a pontjára, ahonnan a lejátszást indítani szeretné.

Lejátszás

Fájl lejátszása

Szünet

Lejátszás szüneteltetése

Stop

Lejátszás megállítása

Vissza

A lejátszás alatti fájl lejátszása elölről

Tovább

A következő fájl lejátszása az elejétől

Ismétlés

A fájllista ismételt lejátszása sorrendben. Ha több fájl szerepel a listán, akkor nem lehet ismételten lejátszani csak néhány fájlt ezek közül.

6 **Kattintson az "Bezárás" lehetőségre a Filmküldés mód befejezéséhez.**

A többképernyős kijelzési mód lehetővé teszi különböző képek kivetítését több, egyetlen számítógéphez kapcsolódó kivetítőről.
Windows esetén több virtuális kijelző-illesztőprogram is beállítható a számítógépen, és mindegyik kép kivetíthető a kivetítővel. A funkció nem használható Windows Vista és Windows 7 rendszereken, mert nem kompatibilis ezekkel.
Mac OS esetén, a funkció bekapcsolásához külső monitort kell csatlakoztatni a számítógéphez. Jóllehet az alábbi magyarázat a virtuális kijelzőre vonatkozik, Mac OS esetén a művelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelenő képernyőkre vonatkozik.



1. Tényleges monitorkép
2. Az 1. virtuális kijelző képe
3. A 2. virtuális kijelző képe

A többképernyős kijelzés nem alkalmazható, ha az SSID beállításhoz **Automatikus** érték jelenik a Gyors kapcsolódási mód használatánál.

Példa a virtuális kijelző beállítására

A virtuális kijelző kiosztását elrendezheti úgy, hogy egy bemutatóban csak a bemutatni szándékozott képeket vetítse, vagy a különböző képeket is, balról jobbra haladva.

1. elrendezési minta



1	Tényleges monitorkép	PowerPoint-fájl
2	Virtuális kijelző képe	Excel-fájl

2. elrendezési minta



1	Tényleges monitorkép	PowerPoint-fájl előadói eszközei
2	Virtuális kijelző képe	PowerPoint-fájlt használó diavetítés

A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás

1. **A virtuális kijelző beállítása** ☛ 24. oldal
   Windows rendszeren szükség esetén engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Továbbá Windows és Mac OS esetén egyaránt állítsa be a virtuális kijelző elrendezését.

2. **A kivetítendő kép kiosztása** ☛ 28. oldal

   Nyissa meg a kivetítendő fájlt, majd helyezze a képernyőt a virtuális kijelzőre a tényleges kivetítési elrendezés szerint.

3. **A kiosztott kép kivetítése** ☛ 29. oldal

   Osszon ki egy virtuális kijelző számot annak a kivetítőnek, amelyet a hálózaton keresztül csatlakoztatott, majd indítsa el a kivetítést.

A virtuális kijelző beállítása

A következő rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését részletezi. ☛ 23. oldal

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén)

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Az alábbiakban felsorolt felhasználóknak nem kell végrehajtaniuk ezt a műveletet. Ugorjon a következő eljáráshoz: ☛ "A virtuális kijelző beállítása" 24. oldal.

- Azok a felhasználók, akik engedélyezték a virtuális kijelző használatát az EasyMP Network Projection telepítésével.
- Mac OS felhasználók számára.

Eljárás

1. **Indítsa el a Windows rendszert a számítógépen, majd válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" -"Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása" parancsot.**

   Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő.

2. **Válassza ki a használni kívánt virtuális kijelzőt.**

   Legfeljebb négy monitor vehető fel. Ebben a példában egyetlen virtuális kijelző használandó. Több virtuális kijelző beállítása esetén annyi kijelzőt válasszon, amennyi szükséges.
   Bármelyik kijelző kiválasztható.

3. **Kattintson az "OK" gombra.**



   Amikor az **OK** gombra kattint, engedélyezi a virtuális kijelző illesztőprogramjait. Ekkor teljesen normális jelenség, ha a kijelzés vibrál. Várja meg, amíg Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő bezáródik.

A virtuális kijelző beállítása

Az EasyMP Network Projection elindítása után a virtuális kijelzők beállítása a Windows és Mac OS rendszer esetén eltérő. A kétféle eljárást az alábbiakban külön-külön ismertetjük.

Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt elindítja az EasyMP Network Projection programot, ha vezeték nélküli LAN-on keresztül kapcsolódik. Ha az alábbiak helytelenül vannak beállítva, akkor a többképernyős kijelzés nem használható.

- A számítógép és valamennyi kivetítő SSID azonosítójának meg kell egyeznie.
- A számítógép és valamennyi kivetítő vezeték nélküli LAN-rendszerének meg kell egyeznie.
  A kivetítő Konfiguráció menüjében lévő Hálózat lehetőségben módosíthatja az SSID és a vezeték nélküli LAN beállításait.
  ☛ *Használati útmutató* "Vezeték nélküli helyi hálózat menü"

Eljárás

Windows esetén

1. **Válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network Projection V2.XX" parancsot az EasyMP Network Projection elindításához.**

2. **Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.**



A Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok megjelenik a képernyő alján.

3. **Kattintson a "Kijelző tulajdonságok" gombra.**



Megjelenik a Megjelenítés tulajdonságai ablak.

4 **Kattintson a "Beállítások" fülre.**



5 **Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.**

Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, míg a virtuális monitor (3) a jobb oldalon található.
Ha a számítógépen több kijelző kimeneti terminál található, a virtuális terminálokhoz hozzárendelt számok a fizikai terminálok sorszámai után következnek.



- Ha külső monitort csatlakoztat másodlagos monitorként, akkor ennek a képernyőnek a képét nem lehet kivetíteni.
- A hardvertől függően a másodlagos monitor száma 2-től eltérő is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyőn, kattintson az ikonra, és ellenőrizze, hogy a Kijelző alatt megjelenő monitor típusa eltér-e a másodlagostól.
- A képernyőfelbontás beállításait illetően lásd az alábbiakat. ☛ 40. oldal

Elrendezett monitorikon esetén virtuális kijelző van csatlakoztatva az alábbi képen látható módon.



6 Kattintson az "OK" gombra a Megjelenítés tulajdonságai ablak bezárásához.

Eddig a pontig a virtuális kijelző elrendezése rögzített volt. Ezután ossza ki a kivetítés képeit. ☛ 28. oldal

Mac OS esetén

1 Indítsa el az EasyMP Network Projection programot. Kattintson duplán az Alkalmazások mappára azon a merevlemezen, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson duplán az EasyMP Network Projection ikonra.

Ebben a példában a rendszer indítása **Speciális kapcsolódási módban** történik.

2 Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.



A Kijelző elrendezés és a Kijelző tul. megjelenik a képernyő alján.

3 Kattintson a "Kijelző tul." gombra.



Megjelenik a kijelzőbeállítások ablaka.

4 Kattintson az "Arrangement" parancsra.



5 **Törölje a "Mirror Displays" jelölőnégyzetet.**



6 **Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.**



7 **Zárja be a kijelzőbeállítások ablakát.**

Eddig a pontig a képernyő elrendezése rögzítésre került.

A kivetítendő kép kiosztása

A következő rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését részletezi. ☛ 23. oldal

Eljárás

1 **Nyissa meg a kivetíteni kívánt képet.**

Nyissa meg a PowerPoint- és Excel-fájlt.

2 **Húzza az ablakot a kívánt virtuális kijelző monitorához, és ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetíteni.**

Húzza el az Excel ablakot jobbra, amíg el nem tűnik. Ennek eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az Excel ablak pedig a virtuális kijelzőn, a jobb oldalon jelenik meg.



A kiosztott képek kivetítése

A következő rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését részletezi. ☛ 23. oldal

Eljárás

1. **Válassza ki a "Kijelző" területen a kiosztani kívánt virtuális kijelzők▸▸ számát, és állítsa be, hogy melyik képet melyik kivetítőről kell kivetíteni.**



2. **Kattintson a "Kapcsolódás" gombra.**



Megtörténik az egyes kivetítőkhöz kiosztott képek kivetítése.



Windows rendszeren a számítógépen nem tekintheti meg a virtuális kijelzőre küldött képet. Ha be szeretné állítani a virtuális kijelzőn lévő képet, akkor ezt a kivetített képen kell megtennie.

Ha szeretne egérműveleteket végrehajtani a virtuális kijelzőn, mozgassa az egérkurzort a virtuális kijelző felé, hogy a kurzor megjelenjen a virtuális kijelzőn.

3 A többképernyős kijelzés megszüntetéséhez kattintson az eszköztáron a "Szétkapcsol" parancsra.

- Windows rendszeren a virtuális kijelző illesztőprogramjának engedélyezése esetén az egérmutató a képernyőn kívülre mozgatható, ezért előfordulhat, hogy szem elől veszti a mutatót. Ha nem használja a virtuális kijelzőt, törölje ki a pipát a virtuális kijelzőre vonatkozó jelölőnégyzetből Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása csoportban, hogy az egérmutatót ne lehessen a képernyő határain kívülre mozgatni. Ha később újból használni kívánja a többképernyős kijelzést, ismét jelölje be a szükséges kijelzőt Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása alatt.
  Pipák törléséről lásd a következőket. ☛ 24. oldal
- Minden egyes kivetítő színtónusát beállíthatja. ☛ *Használati útmutató* "Színkorrekció több kivetítőről történő kivetítéskor (Többképernyős színbeállítás)"

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a számítógépet csatlakoztatni egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz a meglévő hálózati rendszeren levő vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN hozzáférési ponton keresztül.

Ez az alkalmazás alapértelmezés szerint csak a számítógéppel azonos alhálózatra kapcsolt kivetítőket keresi. Ezért amikor kivetítőket keres a hálózaton, más alhálózatra csatlakozó kivetítőket nem fog megtalálni. Megadhat és csatlakoztathat azonban másik alhálózatra kapcsolt kivetítőt is, mégpedig a következőképpen:

- Adja meg vagy az IP-címet vagy a Kivetítő neve értékét, és végezzen keresést.
  Az IP-cím közvetlenül is megadható. Emellett, ha a csatlakoztatni kívánt Kivetítő neve regisztrálva van a DNS-kiszolgáló bejegyzéseiben, ilyen Kivetítő neve megadásával is végezhet keresést. ☛ 31. oldal
- Keresés profil alapján
  A másik alhálózathoz kapcsolt kivetítő IP-cím vagy a Kivetítő neve alapján történt keresését követően a keresést mentheti Profilként, egyszerűen megjegyezhető névvel, majd később bármikor felhasználhatja ezt a Profilt, amikor másik alhálózaton keres kivetítőt. ☛ 32. oldal

- Ha a keresés során nem talál kivetítőt, ennek legvalószínűbb okai a következők. Haladjon tovább a megfelelő módon, a hiba okától függően.
  Windows és Mac OS esetén egyaránt:
  Ha nincs vezeték nélküli LAN-jel vagy a jel gyenge, akkor ellenőrizze, hogy van-e valami, ami zavarhatja a jelet.
  Ha a vezeték nélküli LAN-egység telepítve van a kivetítőhöz, és a Mac OS vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik:
  Ellenőrizze, hogy az AirPort On értékre van-e állítva. Vagy pedig ellenőrizze, hogy ki van-e választva egy megfelelő hozzáférési pont.
- Ha a kézi keresést használja Gyors kapcsolódási módban, megadhatja az SSID-azonosítót. Ha a hálózaton sok kivetítő található, leszűkítheti a keresést az SSID használatával.

IP-cím vagy kivetítő nevének megadása és keresés végrehajtása (csak Speciális Kapcsolódási mód esetén)

A következő magyarázatokban – egyéb megjegyzés híján – a Windows képernyőképeit használjuk.
Mac OS esetén is hasonló képernyők jelennek meg.

Eljárás

1. **Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.**



2. **Írja be a csatlakoztatni kívánt kivetítő IP-címét vagy nevét, majd kattintson az "OK" gombra.**



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.
Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.
Ha mindig ezt a kivetítőt fogja használni, mentse a keresést Profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni a vonatkozó adatokat, amikor keresést végez. ☛ 32. oldal

Keresés végrehajtása profil használatával

A rendszeresen használt kivetítő keresési eredményét elmentheti profilként. A "profil" lényegében egy fájl, amely tartalmazza az adott kivetítőre vonatkozó összes információt, például a kivetítő nevét, IP-címét és az SSID-t. Ha ezeket az adatokat megadja a következő keresésnél, nem lesz szükség az IP-cím vagy a kivetítő címének megadására a legközelebbi kereséskor. Ha például létrehoznak egy profilcsoportot minden egyes helyszínhez, ahol a kivetítőket beállítják, és kezelik a mappákkal, a célkivetítő gyorsan megtalálható.



1	A épület	5	1. szint
2	B épület	6	2. szint
3	C épület	7	3. szint
4	D épület		

Ez a rész a profil létrehozásának és szerkesztésének módját ismerteti.

Profil készítése

Profilt a keresési eredmények mentésével lehet létrehozni.

A korábban mentett Profil szerkesztésének részleteiről lásd a következő részt. ☛ 34. oldal

Eljárás

1. **Ha a kivetítő megjelenik az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén, kattintson a "Mentés a profilba" parancsra.**



Megjelenik a Mentés a profilba ablak.

2 **Írja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzáadás" parancsra.**

A kivetítővel kapcsolatos adatok a profilban kerülnek regisztrálásra. Ha korábban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszólítja Önt annak megerősítésére, hogy a profil felülírható-e vagy nem. A profil más néven történő mentéséhez válassza a **Mentés másként** parancsot. Ha létrehozott mappát a Profil számára, a következő ablak jelenik meg. A Profil név beírása és a **Mentés helye** kiválasztása után kattintson a **Hozzáadás** parancsra.

Windows esetén

Mac OS esetén

A Profilhoz létrehozható mappáról részletes tudnivalókat a következő részben talál. ☛ 34. oldal

Keresés profil megadásával

Keresést végezhet a létrehozott profil megadásával.

Eljárás

1 **Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.**

Ha nincs regisztrálva profil, akkor nem tudja kiválasztani a **Profil** parancsot.



2 **A megjelenő menüből válassza ki a csatlakoztatni kívánt kivetítőt.**



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.
Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.

Profil kezelése

Módosíthatja a profil nevét és hierarchikus struktúráját.

Eljárás

1 **Kattintson a "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection főképernyőjén.**

Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

2 **Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.**



Megjelenik a Profil szerkesztése képernyő.

3 **Szerkessze a profilban regisztrált adatokat.**



1 : Mappát jelöl.

2 : Egy Profilt jelöl.

Profil	
Elem	**Funkció**
Profil	Megjelenítheti a regisztrált profilt. Kezelheti azt mappa létrehozásával. Húzással módosíthatja a profil sorrendjét vagy a mappát.
Másolás	Másolhatja a profilt. A másolt profil az eredetivel megegyező mappában, ugyanazzal a névvel kerül mentésre.
Törlés	Törölheti a profilt és a mappát.

Profil	
Elem	**Funkció**
Átnevezés	Megjelenítheti az Átnevezés párbeszédpanelt, ahol a mappa vagy Profil átnevezhető. Legfeljebb 32 karaktert írhat be az Átnevezés párbeszédpanelbe.
Mappa létrehozása	Létrehozhat egy új mappát.
Exportálás	Exportálja a létrehozott profilt, hogy importálni és használni lehessen a profilt.
Importálás	Akkor használja, ha szeretne beolvasni és használni egy exportált profilt.

A kiválasztott profil adatai	
Elem	**Funkció**
Kivetítő neve, IP-cím	Megjelenítheti a profilban regisztrált kivetítőadatokat.
Törlés	Törölheti a kiválasztott kivetítő információit. Ha az összes kivetítőinformációt törli, ezzel együtt a profil is törlődik.

4 **Kattintson az "OK" gombra.**

Menti a szerkesztéseket, és bezárja a Profil szerkesztése képernyőt.

Beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor.
Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection főképernyőjén.

Eljárás

1 **Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection főképernyőjén.**



Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

2 **Állítsa be az egyes elemeket.**

A következő részben erősítse meg a beállított elemek részleteit. Ha az összes szükséges beállítást elvégezte, kattintson az **OK** gombra az Opciók beállítása képernyő bezárásához.

Beállítások elvégzése

Végezzen el minden beállítást az Általános beállítások, a Teljesítmény beállításai és a Audio kimenet lapon.

Általános beállítások lap



Teljes képernyős videó átvitel	Csak Windows 2000, Windows XP esetén Akkor jelölje meg ezt a jelölőnégyzetet, ha teljes képernyőn szeretné megjeleníteni a Windows Media Player ablakát. Ha viszont a film lejátszása nem zökkenőmentes, törölje ki a pipát.
Kommunikáció titkosítása	Az adatok titkosításához és átviteléhez ezt válassza ki. A titkosított adatokat nem lehet visszafejteni. Gyors kapcsolódási mód használatakor minden esetben feltétlenül jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.

A Kapcsolódási mód kiválasztása ablak indításkor történő megjelenítése	Állítsa be, hogy a Gyors kapcsolódási mód/Speciális kapcsolódási mód képernyő megjelenjen-e az EasyMP Network Projection elindulásakor. Törölje ezt a jelölést, ha a szokásos indítási módszer mellett döntött.
Keresési módszer indításkor	Válassza ki, hogy az alábbi kivetítőkeresési módszerek közül melyik végrehajtására kerüljön sor, ha az EasyMP Network Projection elindul. **Automatikus keresés indításkor** **Keresési mód megadása indítás után** **Keresés az utolsó hálózati konfigurációt használva**
Profil szerkesztése	Megjelenik a Profil szerkesztése párbeszédpanel. ☛ 34. oldal
LAN átváltása	Csak Windows esetén Megjelenik a hálózati adapter váltásához használható párbeszédpanel. Ez akkor használatos, ha váltani kell a kereséshez használni kívánt hálózati adaptert abban az esetben, amikor a számítógép több adapterrel rendelkezik. Alapértelmezés szerint a rendszer az összes hálózati adaptert használja kereséshez. Ha mindig vezetékes LAN-t használ kapcsolódási módszerként, válasszon ki egy vezetékes LAN-adaptert.
Alapértelmezések visszaállítása	Visszaállíthatja az Opciók beállítása menü összes beállítását az alapértelmezett értékre, a Profil szerkesztése és a LAN átváltása kivételével.

Teljesítmény beállításai lap



Teljesítmény-beállító csúszka	A teljesítmény lehetséges beállításai: **Gyors**, **Normál** és **Finom**. Állítsa **Gyors** értékre, ha a film kivetítése megszakad.
Átviteli ablak	Csak Windows 2000, Windows XP esetén Állítsa be, hogy át kíván-e vinni többrétegű ablakot. A többrétegű ablak akkor használható, ha a számítógépen megjelennek olyan tartalmak, például üzenetek, amelyeket a kivetítő nem vetít ki. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az olyan tartalmak, például üzenetek kivetítéséhez, amelyek többrétegű ablakot használnak. Törölje a jelölést ebből a jelölőnégyzetből, ha azt szeretné, hogy az egérmutató ne villogjon a képernyőn.
Alapértelmezések visszaállítása	Visszaállíthatja az Opciók beállítása menü összes beállítását az alapértelmezett értékre, a Profil szerkesztése és a LAN átváltása kivételével.

Audio kimenet lap



Audio kimenet a kivetítőből	Adja meg, hogy szeretné-e a számítógép hangját átvinni a kivetítőre és a kimenetre. Távolítsa el a jelölést, ha a számítógépről szeretné kiadni a hangot. Ha viszont hangos filmet vetít ki Filmküldés mód, a hangot ettől a beállítástól függetlenül a kivetítő adja ki.
Alapértelmezések visszaállítása	Visszaállíthatja az Opciók beállítása menü összes beállítását az alapértelmezett értékre, a Profil szerkesztése és a LAN átváltása kivételével.

Függelék

Ha számítógép képeit vetíti ki az EasyMP Network Projection futása során, az alábbi korlátozások vannak érvényben. Ellenőrizze a következő pontokat.

Támogatott Felbontások

A következő számítógépes képernyőfelbontások vetíthetők ki. Nem csatlakozhat olyan számítógéphez, amelynek a felbontása nagyobb mint UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)*
- XGA (1024x768)*
- SXGA (1280x960)
- SXGA (1280x1024)*
- SXGA+ (1400x1050)*
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)

* Támogatott felbontások, ha a többképernyős kijelzés be van kapcsolva.

Speciális vízszintes-függőleges arányú számítógép-monitor esetén a felbontás a számítógép-monitor és a kivetítő képpontjai szerint lesz beállítva a képminőség maximalizálása érdekében.
Amikor ez elkészült, a felbontástól függően egy üres vízszintes vagy függőleges sáv jelenhet meg a képernyőn.

A kijelző színe

A kivetíthető számítógépes képernyők színeinek száma.

Windows	Mac OS
16-bites színmélység	Kb. 32 000 szín (16-bit)
32-bites színmélység	Kb. 16,7 millió szín (32-bit)

A többképernyős kijelzésnél a 16- és 32-bites színmélység garantált.

Kapcsolódások száma

Legfeljebb négy kivetítőt csatlakoztathat egy számítógéphez, és ennyit használhat egyszerre a kivetítéshez.
Egyszerre nem csatlakoztathat több számítógépet egy kivetítőhöz.

Egyebek

- Ha a vezeték nélküli LAN átviteli sebessége alacsony, a hálózati összeköttetés váratlanul megszakadhat.
- A hang csak egy kivetítőre vihető át. A hang átvitele nem lehetséges, ha több kivetítő csatlakozik.
- Filmek lejátszásakor a lejátszás nem olyan zökkenőmentes, mint amikor számítógépen jelennek meg.
- Előfordulhat, hogy a DirectX-funkciók egyes részeit használó alkalmazások nem jelennek meg megfelelően. (Csak Windows esetén)
- Nem lehet teljes képernyős MS-DOS-parancssorokat kivetíteni. (Csak Windows esetén)
- Előfordulhat, hogy a számítógépes képernyőn megjelenő és a kivetítővel kivetített kép nem egyezik meg pontosan.

Windows Vista vagy Windows 7 használata során

Ügyeljen a következő szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection szoftvert olyan számítógépen használja, amelyen Windows Vista vagy Windows 7 fut.

A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai

Ügyeljen a következő két korlátozásra, amikor a Windows Fotótárat indítja a PC Free futtatása közben.

- A diavetítés lejátszása egyszerű módban történik, ha a Windows Fotótárból vetít.
  Mivel az eszköztár nem jelenik meg, nem hajthat végre változtatásokat egy Téma (hatások) lejátszása közben, a Windows-élményindex értékétől függetlenül.
  Az egyszerű mód elindítása után nem változtathatja meg a módot, ha a Windows Fotótár fut, még akkor sem, ha leállítja az EasyMP Network Projection szoftvert. Indítsa újra a Windows Fotótárat.
- Nem játszhat le filmeket.

Korlátozások Windows Aero esetén

Ügyeljen a következő két korlátozásra, ha a számítógép a Windows Aero felületet használja.

- A többrétegű ablakok a EasyMP Network Projection Opciók beállítása lehetősége Átviteli ablak beállításától függetlenül lesznek kivetítve.
  Ha például az EasyMP Network Projection eszköztár Átviteli ablak beállítása le van tiltva, nem lesz kivetítve még akkor sem, ha a számítógép képernyőjén megjelenik; az eszköztár azonban ki lesz vetítve.
- Néhány perccel azt követően, hogy egy számítógépet csatlakoztat a hálózaton keresztül a kivetítőhöz az EasyMP Network Projection használatával, megjelenik a következő üzenet.
  Javasoljuk a **Jelenlegi színösszeállítás megtartása, és ne jelenjen meg többé ez az üzenet** kiválasztását. Ez a beállítás a számítógép újraindításáig engedélyezett.



A Windows Media Center programból történő kivetítés korlátai

A Windows Media Center használatakor nem lehet a teljes képernyős képeket kivetíteni. A képek kivetítéséhez váltson ablakos megjelenítésre.

Ha a következő problémák közül valamelyik felmerül, lásd az adott problémához megadott oldalszámot.

Az EasyMP Network Projection programot érintő problémák

"Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás" ☛ 43. oldal

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni." ☛ 43. oldal

"A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul." ☛ 43. oldal

"Nem lehet csatlakozni Speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal" ☛ 45. oldal

"Nem választható ki vagy nem módosítható a csatlakozási mód." ☛ 45. oldal

"A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." ☛ 45. oldal

"Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." ☛ 46. oldal

"Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén." ☛ 46. oldal

"Az egérkurzor villog." ☛ 46. oldal

"Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang leáll" ☛ 46. oldal

"Az EasyMP Network Projection programmal történő kapcsolódás esetén nem jön hang a kivetítőből" ☛ 47. oldal

"Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint-diavetítésre nincs lehetőség." ☛ 47. oldal

"Ha az EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office-alkalmazás használata során." ☛ 47. oldal

"Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben" ☛ 48. oldal

"A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal történt bontása után." ☛ 49. oldal

Az EasyMP Network Projection programot érintő problémák

Az EasyMP Network Projection használatával nem sikerül a csatlakozás

Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd hajtsa végre az alábbi ellenintézkedéseket.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az EasyMP Network Projection ezen verziójával nem csatlakozhat a kivetítőhöz. Telepítse az EasyMP Network Projection legfrissebb verzióját.	Telepítse az EasyMP Network Projection aktuális verzióját a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software CD-ROM-ról. Az EasyMP Network Projection legújabb verziója a következő webhelyről tölthető le. http://www.epson.com

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.

Ellenőrzés	Megoldás
Az előadó elhagyta a konferenciatermet a hálózati kapcsolat megszakítása nélkül?	EasyMP Network Projection használata esetén megszakadhat a kapcsolat a korábban csatlakoztatott számítógéppel, ha másik számítógép megpróbál csatlakozni a kivetítőhöz, és a kivetítő kapcsolódik a csatlakozást megkísérlő számítógéphez. Ezért ha a kivetítőhöz nincs beállítva a Vetítő kulcsszava, vagy ismeri a Vetítő kulcsszavát, akkor megszakíthatja az aktuális kapcsolatot, és ha kapcsolódási műveletet hajt végre, akkor kapcsolódhat a kivetítőhöz. Ha a kivetítőhöz be van állítva a Vetítő kulcsszava, és Ön nem ismeri a Vetítő kulcsszavát, akkor indítsa újra a kivetítőt, és csatlakozzon ismét.

A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellenőrzés	Megoldás
A Vezeték nélküli LAN egység csatlakoztatva van? **Vezeték nélküli helyi hálózat esetén**	Ellenőrizze, hogy a Vezeték nélküli LAN-egység megfelelően csatlakozik-e.
Megjelenik a Hálózati konfiguráció képernyő kivetítőn?	Zárja be a hálózati beállításokat a kivetítőn, és térjen vissza a LAN készenléti képernyőhöz.
Elérhető a számítógép LAN-kártyája és a beépített LAN-funkció?	A Vezérlőpult - Rendszer - Hardver (eszközkezelő stb.) ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy a LAN érvényes-e.

Ellenőrzés	Megoldás
Az SSID megegyezik a hozzáférési pont azonosítójával? **Gyors kapcsolódási mód**	Állítson be a hozzáférési pont SSID-jétől eltérő SSID-t. ☛ *Használati útmutató* "Vezeték nélküli helyi hálózat menü"
A vezetékes LAN DHCP-funkciója be van kapcsolva? **Gyors kapcsolódási mód**	Állítsa **Ki** értékre a **Vezetékes LAN DHCP** lehetőségét a Konfiguráció menüben. ☛ *Használati útmutató* "Vezetékes LAN menü"
Az igénybe vett hálózati adaptert megfelelően választotta ki az EasyMP Network Projection szoftverhez?	Ha a számítógépnek több LAN-környezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a hálózati adaptert megfelelő módon kiválasztja. Ha Windows rendszerű számítógépet használ, indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az **Opciók beállítása** - **LAN átváltása** pont alatt válassza ki a használatos hálózati adaptert. ☛ 36. oldal
Vezeték nélküli LAN csatlakozás esetén engedélyezett a vezeték nélküli LAN, amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van?	Engedélyezze a vezeték nélküli LAN-t.
Vannak-e akadályok a hozzáférési pont és a számítógép vagy a kivetítő között? **Vezeték nélküli helyi hálózat esetén**	Időnként az elektromágneses hullámok zavaró hatása miatt nem sikerül megtalálni a kivetítőt. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a hozzáférési pont és a számítógép vagy a kivetítő között, és helyzetváltoztatásukkal próbálja zavartalanná tenni az elektromágneses hullámok terjedését.
A számítógép vezeték nélküli LAN-jának elektromágneses sugárzása alacsony értékre van állítva?	Állítsa a maximumra az elektromágneses hullámok erősségét.
A vezeték nélküli LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a kompatibilis?	Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvánnyal kompatibilis, de nem kompatibilis más szabványokkal, amilyen például a 802.11.
Ki van-e kapcsolva a tűzfal, vagy kivételként van-e regisztrálva a tűzfal?	Ha nem kívánja kikapcsolni a tűzfalat, vagy ha kivételként regisztrálja a tűzfalat, végezze el a szükséges beállításokat a portok megnyitásához. Az EasyMP Network Projection által használt portok: "3620", "3621" és "3629".
A hálózati kábel csatlakoztatása megfelelő? **Vezetékes LAN esetén**	Ellenőrizze, megfelelő-e a hálózati kábel csatlakoztatása. Csatlakoztassa újra, ha nincs, vagy nem megfelelően van csatlakoztatva.
A Vez. nélküli LAN táp beállítás Ki értékre van állítva a kivetítő Vezeték nélküli helyi hálózat menüjében? **Vezeték nélküli helyi hálózat esetén**	Állítsa a **Vez. nélküli LAN táp** lehetőséget **Be** értékre. ☛ *Használati útmutató* "Vezeték nélküli helyi hálózat menü"

Nem lehet csatlakozni Speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal

Ellenőrzés	Megoldás
Az SSID beállítása eltérő.	A számítógépet, a hozzáférési pontot és a kivetítőt állítsa azonos SSID azonosítóra. ☛ *Használati útmutató* "Vezeték nélküli helyi hálózat menü"
Azonos WEP-kulcs van beállítva?	Amikor kiválasztja a **WEP** lehetőséget a **Biztonság** csoportban, állítsa be a hozzáférési pontot, a számítógépet és a kivetítőt azonos WEP-kulcsra. ☛ *Használati útmutató* "Biztonság menü (Csak a vezeték nélküli LAN egység telepítése esetén)"
A csatlakoztatás-visszautasítási funkciók, például a MAC-cím korlátozásai és portkorlátozások megfelelően vannak beállítva a hozzáférési pontnál?	Állítsa be a kivetítőt úgy, hogy a hozzáférési pontról engedélyezze a csatlakozásokat.
Az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró címe a hozzáférési pontnál és a kivetítőnél megfelelően van beállítva?	Ha nem használ DHCP-t, konfigurálja az összes beállítást. ☛ *Használati útmutató* "Vezetékes LAN menü"
A hozzáférési pont és a kivetítő alhálózata eltérő?	Válassza a **Kézi keresés** lehetőséget az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-címet, és csatlakozzon. ☛ 31. oldal

Nem választható ki vagy nem módosítható a csatlakozási mód.

Ellenőrzés	Megoldás
Már be van állítva arra a kivetítő, hogy ugyanabban a csatlakozási módban induljon el?	Válassza az **Opciók beállítása** lehetőséget, majd **A Kapcsolódási mód kiválasztása ablak indításkor történő megjelenítése** lehetőséget az **Általános beállítások** lapon. A EasyMP Network Projection legközelebbi indításakor megjelenik a Kapcsolódási mód kiválasztása ablak. ☛ 36. oldal

A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
PowerPoint 2002 vagy korábbi verziót használ? **Windows esetén**	Két vagy több virtuális kijelző beállításához és alkalmazásához használja a PowerPoint 2003 verziót, vagy a diavetítés megjelenítése előtt csökkentse egyre a virtuális kijelzők számát.

Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
Másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn? **Windows esetén**	Ha telepítve van az EPSON Virtual Display, előfordulhat, hogy egy másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn. Ebben az esetben az EPSON Virtual Display beállítását állítsa "Ki" értékre a "Képernyő tulajdonságai" csoportban.

Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.

Ellenőrzés	Megoldás
Telepítve van az EPSON Virtual Display? **Windows esetén**	Az egérkurzor a virtuális kijelzőre került. Ha a virtuális kijelző jelölőnégyzetéből törli a jelölést az Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyőn, az egérmutató visszatér a képernyő megjelenítési területére.

Az egérkurzor villog.

Ellenőrzés	Megoldás
Ki van választva az Átviteli ablak lehetőség? **Windows esetén**	Ha problémát okoz az egérkurzor villogása, törölje az Átviteli ablak lehetőség beállítását a Teljesítmény beállításai lapon. ☛ 37. oldal

Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang leáll

Ellenőrzés	Megoldás
Megkísérelt filmeket lejátszani a Media Player használatával, vagy megpróbálta működtetni a képernyőkímélő előnézetét?	A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a Media Player filmlejátszási képernyője nem jelenik meg, és a képernyőkímélő előnézete nem jelenik meg rendesen.
A WEP-titkosítás működik, vagy több kivetítő csatlakozik?	A kijelzés sebessége csökken, ha a WEP-titkosítás működik, vagy több kivetítő csatlakozik.
Engedélyezte a DHCP-t?	Ha a Speciális kapcsolódási mód vagy a vezeték nélküli LAN DHCP lehetősége **Be** értékre van állítva, és nem található elérhető DHCP-kiszolgáló, akkor időbe telhet a LAN készenléti állapotába való belépés.
Az EasyMP Network Projection indítása egy film lejátszása közben történt, illetve a felbontás és a színek száma módosult? **Macintosh esetén**	Filmek lejátszásakor először az EasyMP Network Projection programot kell elindítani a lejátszás elindítása előtt. Ha az EasyMP Network Projection programot egy film lejátszása közben indítja el, és a képernyő felbontását és a színek számát módosítja, akkor próbálkozzon a film lejátszási ablakának mozgatásával, kis méretűvé alakításával, átméretezésével stb.

Ellenőrzés	Megoldás
802.11g/b szabványú vezeték nélküli LAN-t használ Gyors kapcsolódási módban?	A környezet elektromágneses sugárzásától függően előfordulhat, hogy a filmek képe vagy hangja leáll. Filmküldési funkció használata esetén használja a Speciális kapcsolódási módot vagy a vezeték nélküli LAN 802.11a szabványt Gyors kapcsolódási módban.
Olyan számítógépet használ, amely nem felel meg a javasolt előírásoknak?	Ha olyan számítógépet használ, amely nem felel meg a javasolt előírásoknak, akkor a filmek képe és hangja leállhat. ☛ "Szoftverkövetelmények" 6. oldal

Az EasyMP Network Projection programmal történő kapcsolódás esetén nem jön hang a kivetítőből

Ellenőrzés	Megoldás
Több kivetítő kapcsolódik egy számítógéphez?	A hang csak egy kivetítőre vihető át. Bontsa a jelenlegi kapcsolatotokat, és csak egy kivetítőt csatlakoztasson a csatlakoztatási képernyőn.
Az Opciók beállítása alapján a hangnak a számítógépből kell érkeznie?	Válassza **Audio kimenet a kivetítőből** lehetőséget az Opciók beállítása Audio kimenet lapon. ☛ 38. oldal

Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint-diavetítésre nincs lehetőség.

Ellenőrzés	Megoldás
A PowerPoint futása közben indította az EasyMP Network Projection szoftvert? **Windows esetén**	Amikor az EasyMP Network Projection használatával csatlakozik, először feltétlenül lépjen ki a PowerPoint programból. Előfordulhat, hogy a diavetítés nem működik, ha a csatlakozás a PowerPoint futása közben történik.

Ha az EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office-alkalmazás használata során.

Ellenőrzés	Megoldás
Az egeret folyamatosan mozgatja?	Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatását, a képernyő frissül. Ha a képernyő nem frissül gyorsan, hagyja abba az egérkurzor mozgatását.

Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben

Hibaüzenetek	Megoldás
A kivetítőhöz való csatlakozás sikertelen.	Próbáljon meg újból csatlakozni. Ha továbbra sem sikerül, ellenőrizze a számítógépen és a kivetítőn a hálózati beállításokat.
A kulcsszó nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható Vetítő kulcsszavat, és írja be a Vetítő kulcsszavat.
A kiválasztott kivetítő foglalt. Kívánja folytatni a kivetítő csatlakoztatását?	Olyan kivetítőhöz próbált csatlakozni, amely egy másik számítógéphez kapcsolódik. Ha az **Igen** gombra kattint, csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép közötti kapcsolat megszakad. Ha a **Nem** gombra kattint, nem csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép között fennmarad a kapcsolat.
EasyMP Network Projection inicializáció sikertelen.	Indítsa újra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, távolítsa el és telepítse újra az EasyMP Network Projection programot. ☛ 6. oldal
A csatlakoztatás a hibás kulcsszó miatt sikertelen.	Vetítő kulcsszavával rendelkező kivetítőhöz történő kapcsolódáskor rossz vetítő kulcsszavat írt be. Ellenőrizze a kivetítő készenléti képernyőjén megjelenő Vetítő kulcsszavat. A kapcsolat megszakítása és ismételt csatlakozás után írja be a Vetítő kulcsszavat a megjelenő kulcsszóbeviteli képernyőn. ☛ 12. oldal
A hálózati adapterre vonatkozó információk nem szerezhetők be.	Ellenőrizze a következőt. A hálózati adaptert telepítették a számítógépre? Az igénybe vett hálózati adapter illesztőprogramját telepítették a számítógépre? Az ellenőrzés után indítsa újra a számítógépet és csatlakozzon újra. Ha továbbra sem sikerül csatlakozni, ellenőrizze a következőket. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn.
Egy vagy több csatlakoztatott kivetítő nem támogatja az SXGA felbontásnál nagyobb értéket. Csökkentse a képernyő felbontását és csatlakoztassa újra a készüléket.	ELP-735 kivetítő van a csatlakozási célhelyen. Módosítsa a számítógép képernyőjének felbontását SXGA (1280x1024) vagy alacsonyabb felbontásra.
Egy vagy több kivetítő nem válaszol.	Nem tud egyszerre több kivetítőhöz csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn.
Adja meg a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható Vetítő kulcsszavat, és írja be a Vetítő kulcsszavat.
A kivetítő hangkimenetének aktiválásához indítsa újra a PowerPoint vagy Windows Media Player jellegű alkalmazásokat.	A hang a kivetítőből fog jönni, miután a PowerPoint vagy a Media Player újraindult.
A számítógép hangkimenetének aktiválásához indítsa újra a PowerPoint vagy Windows Media Player jellegű alkalmazásokat.	A hang a számítógépből fog jönni, miután a PowerPoint vagy a Media Player újraindult.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az audio kimenet engedélyezéséhez újra kell indítani a számítógépet. Nyomja le az "Igen" gombot, ha most szeretné újraindítani vagy a "Nem" gombot, ha később.	A kivetítőre irányuló hangátvitelhez és lejátszáshoz válassza az **Igen** parancsot, és indítsa újra a számítógépet.
Nem indítható az alkalmazás, mert a Quick Wireless Connection fut.	Zárja be a Quick Wireless Connection programot, majd indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.
A vezeték nélküli LAN ki van kapcsolva. Kapcsolja be a vezeték nélküli LAN-t és próbálja meg újra a keresést.	Kapcsolja be a számítógépen a vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolót, és keresse meg ismét a kivetítőt.

A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal történt bontása után.

Ellenőrzés	Megoldás
Manuálisan csatlakozik a vezeték nélküli LAN-hoz, amikor a számítógép elindul? **Gyors kapcsolódási mód**	Próbáljon meg manuálisan csatlakozni a vezeték nélküli LAN-hoz.

Ez a fejezet röviden elmagyarázza az útmutató egyéb részében magyarázat nélkül szereplő bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekről lásd a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kiadványokat.

Ad hoc	A vezeték nélküli helyi hálózat egyik csatlakozási módszere, amely hozzáférési pont használata nélkül kommunikál a vezeték nélküli helyi hálózat klienseivel. Nem lehet két vagy több eszközzel egy időben kommunikálni.
MAC-cím	A Media Access Control (közegelérés-vezérlés) kifejezés rövidítése. A MAC-cím a hálózati adapterek egyedi azonosítószáma. Minden egyes hálózati adapterhez egyedi szám van hozzárendelve, és az adatok továbbítása ezen azonosító alapján történik a hálózati adapterek között.
SVGA	Videojeltípus, 800 (vízszintes) × 600 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
SXGA	Videojeltípus, 1280 (vízszintes) × 1024 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
UXGA	Videojeltípus, 1600 (vízszintes) × 1200 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
VGA	Videojeltípus, 640 (vízszintes) × 480 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
Virtuális kijelző	Egy számítógép képernyője több kijelző számára szolgál kimenetként. Létrehozható egy nagy virtuális képernyő sok kijelző használatával.
XGA	Videojeltípus, 1024 (vízszintes) × 768 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

A jelölésekről

Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Microsoft® Windows® XP Professional operációs rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operációs rendszer
Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" és "Windows 7" megnevezéssel szerepelnek. Továbbá a Windows összefoglaló név vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerekre, és a Windows több verziójára vonatkozó utalás szerepelhet a Windows megnevezés elhagyásával (például Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" és "Mac OS X 10.6.x" megnevezéssel szerepelnek. Továbbá az operációs rendszerekre vonatkozhat az összefoglaló "Mac OS" kifejezés.

Általános megjegyzés:

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, a Mac, a MAC OS és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, a Windows NT, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban.

Az itt szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozó szerzői jog:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a társaság tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411910200

A

A csatlakoztatás megszakításának letiltása 15
Állapot 14
Általános beállítások 36
Átnevezés 35
Átviteli ablak 37
Audio kimenet 38
Audiokimenet a kivetítőből 38
Automatikus keresés 14

B

Bemutató mód 5

C

Célkivetítő kiválasztása 16

E

Eszköztár 15

F

Filmküldés mód 17, 20
Folyamatos lejátszás (EasyMP Network Projection) 21

G

Gyors kapcsolódási mód 9, 12

H

Hibaelhárítás 15, 42

J

Jelerősség 15, 17

K

Képernyő előnézet 16
Kézi keresés 14, 31
Kijelző 15
Kijelzőtulajdonságok 25, 27
Kivetítő vezérlő 16
Korlátozások 40

L

LAN átváltása 37
Lista frissítése 15
Lista törlése 15

M

Mappa létrehozása 35
Másolás 35
Megjelenítés tulajdonságai 26
Mentés a profilba 15

O

Opciók beállítása 15, 36

P

problémák 42
Profil 15
Profil szerkesztése 34, 37

S

Speciális kapcsolódási mód 9, 12
SSID 15

T

Teljes képernyős videoátvitel 36
Teljesítmény beállításai 37
Több kijelző használata 15
Többképernyős kijelzés 22, 23
Tükrözd a kijelzőket 28

V

Virtuális kijelző 23, 24