


# Installation

Zie achterzijde voor instructies in het Nederlands.


## 1 Auspacken

- Nehmen Sie den Inhalt aus dem Karton heraus. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Drucker. Berühren Sie keinesfalls das Flachbandkabel im Drucker.




Der Inhalt kann je nach Land unterschiedlich sein. Das Netzkabel ist in einigen Ländern bereits angeschlossen.

- Bringen Sie die Papierstütze an und schließen Sie das Netzkabel des Druckers an.




## 2 Tintenpatronen installieren

- Drücken Sie zum Einschalten des Druckers den Netzschalter




- Schütteln Sie die neuen Tintenpatronen vier bis fünf Mal, bevor Sie die Verpackung öffnen, und entnehmen Sie die Tintenpatronen aus ihren Schutzbeuteln.



- Achtung:**
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Entnehmen der Tintenpatronen aus den Schutzbeuteln den seitlich an der Tintenpatrone befindlichen Haken nicht abbrechen.
  - Tintenpatronen dürfen nach dem Entnehmen aus dem Beutel nicht geschüttelt werden, da sonst Tinte austreten kann.
  - Sie dürfen das Etikett an der Oberseite der Tintenpatrone nicht entfernen oder daran ziehen, da hierdurch Tinte austreten kann.

- Setzen Sie die Tintenpatronen ein, wie nachstehend dargestellt.




- Achtung:**
- Drücken Sie die Tintenpatrone vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet.
  - Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.
  - Legen Sie erst Papier in den Drucker ein, wenn die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems abgeschlossen ist.

**Hinweis:** Setzen Sie alle Tintenpatronen ein. Der Drucker funktioniert erst, wenn alle Tintenpatronen richtig installiert sind.

- Drücken Sie die Tintentaste

Der Drucker beginnt mit der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems. Dieser Vorgang dauert ca. **eine Minute**. Bei der Aktivierung erzeugt der Drucker verschiedene mechanische Geräusche. Dies ist normal. Der Aktivierungsvorgang ist abgeschlossen, wenn die grüne Anzeige aufhört zu blinken.



- Achtung:** Schalten Sie den Drucker während der Aktivierung des Tintenzuleitungssystems nicht aus.

**Hinweis:** Die mit dem Drucker gelieferten Tintenpatronen werden zum Teil für die erste Inbetriebnahme verbraucht. Der Druckkopf des Druckers wird mit Tinte gefüllt, um Ausdrücke hoher Qualität erstellen zu können. Bei diesem einmaligen Vorgang wird ein Teil der Tinte verbraucht. Später installierte Tintenpatronensätze halten jedoch ihre gesamte Nennnutzungsdauer über.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind ausschließlich für diesen Epson-Drucker bestimmt. Epson übernimmt keine Verantwortung für die Anwendung dieser Informationen auf andere Produkte. Weder die SEIKO EPSON CORPORATION noch eine ihrer Tochtergesellschaften haften dem Käufer dieses Produktes oder Dritten gegenüber für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben des Käufers oder Dritten infolge von: Unfall, Fehlgeldbrauch oder Missbrauch dieses Produktes sowie nicht autorisierten Modifizierungen, Reparaturen oder Änderungen an diesem Produkt oder (außerhalb der USA) Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation. Die Seiko Epson Corporation haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn diese nicht originale Epson-Produkte sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Product“ haben. Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als „Epson Approved Products“ genehmigt wurden. EPSON ist eine eingetragene Marke und EPSON Stylus ist eine Marke der Seiko Epson Corporation. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Apple und Macintosh sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc. **Allgemeiner Hinweis:** Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen © bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.


**Vorsicht** Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.

**Achtung** Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.

**Hinweise** Hinweise enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Drucker.


## 3 Druckersoftware installieren

- Drücken Sie zum Ausschalten des Druckers den Netzschalter . Die grüne Anzeige erlischt.




- Schließen Sie den Drucker über ein USB- oder paralleles Schnittstellenkabel an den Computer an und legen Sie die CD mit der Druckersoftware in das CD-ROM-Laufwerk ein.

### USB



### Parallel



- Installieren Sie die Druckersoftware.

Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus, wenn das entsprechende Auswahlfenster angezeigt wird. Klicken oder doppelklicken Sie auf die Bereiche in den roten Kreisen, außer wenn es anders angegeben ist.

- Achtung:** Deaktivieren Sie vor der Installation der Druckersoftware alle Virenschutzprogramme.

**Hinweis:** Wenn das Fenster zur Auswahl der Sprache angezeigt wird, wählen Sie die gewünschte Sprache aus.


### Unter Windows



Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wenn das Dialogfeld zur Installation nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf der CD-ROM auf EPSETUP.EXE.

## 4 Papier einlegen

Linke Papierführungsschiene



Halterungsdorn

**Hinweis:** Um die linke Papierführungsschiene auszurichten, drücken Sie den Halterungsdorn nach unten und schieben Sie die Papierführungsschiene an den Papierstapel heran.

## 5 Referenzhandbuch anzeigen

Das Referenzhandbuch enthält ausführliche Informationen zum Drucken von einem Computer aus, zu Druckerwartung, Problembehebung und Sicherheit. Zum Anzeigen des Referenzhandbuchs doppelklicken Sie auf das Symbol **ESC86 Referenzhandbuch** auf dem Desktop.

Unter Windows ist das Referenzhandbuch auch über das Startmenü aufrufbar. Klicken Sie dazu auf **Start**, zeigen Sie auf **Alle Programme** (Windows XP) bzw. **Programme** (Windows Me, 98, 95, 2000 und NT 4.0), zeigen Sie auf **EPSON** und wählen Sie dann **ESC86 Referenzhandbuch**.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Druckers alle Hinweise in diesem Abschnitt genau durch.

- Schützen Sie die Tintenpatronen vor dem Öffnen der Verpackung vier bis fünf Mal.
- Nach dem Öffnen der Verpackung dürfen Tintenpatronen nicht geschüttelt werden, da sonst Tinte austreten kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Entnehmen der Tintenpatrone die seitlich an der Tintenpatrone befindlichen Haken nicht abbrechen.
- Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsoffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Auspülen immer noch schlecht fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Sie dürfen das Etikett an der Oberseite der Tintenpatrone nicht entfernen oder daran ziehen, da hierdurch Tinte austreten kann.
- Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Tintenpatrone.
- Der IC-Chip auf dieser Tintenpatrone enthält eine Vielzahl von patrone-spezifischen Informationen wie beispielsweise Informationen über die verbleibende Tintenmenge, sodass eine Tintenpatrone problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden kann. Nach jedem Einsetzen einer Tintenpatrone wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker nach der Installation einer Tintenpatrone immer einen Selbsttest durchführt.
- Lagern Sie Tintenpatronen mit dem Etikett nach obenweisend. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach untenweisend.
- Arbeiten mit dem Drucker**
- Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers, und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen. Die Ventilationsöffnungen und Öffnungen im Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedreht werden.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten.
- In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden:
  - Das Netzband oder der Stecker sind abgerissen oder beschädigt. Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen, oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen.
  - Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen im Drucker ein.
  - Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
  - Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch Entnehmen der Tintenpatronen kann den Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker dann nicht mehr einwandfrei funktioniert.

- Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und Wärmequellen fern.
- Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie den Drucker so auf, dass um ihn herum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Netzstecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Wenn Sie den Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm zwischen der Druckerrückseite und der Wand. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird oder schief steht.
- Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um. Ansonsten kann Tinte aus der Tintenpatrone austreten.
- Stromversorgung auswählen**
- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels können Brand oder elektrische Schläge verursacht werden.
- Das Netzkabel dieses Produkts ist ausschließlich zur Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen Geräten können Brand oder elektrische Schläge verursacht werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Netzkabel.
- Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromstärke aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie zudem darauf, dass der Gesamt-Nennstromwert aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Amperezahl der Steckdose nicht überschreitet.
- Bei Einsatz des Druckers in Deutschland ist folgendes zu beachten: Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10 A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.
- Umgang mit den Tintenpatronen**
- Behalten Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken.