

Epson Stylus™ Pro 9900

Epson Stylus™ Pro 7900

Epson Stylus™ Pro 9910

Epson Stylus™ Pro 7910

EN Unpacking and Setup Guide

PL Przewodnik rozpakowywania i konfiguracji


CS Průvodce rozbalením a nastavením

HU Kicsomagolási és telepítési útmutató

SK Sprievodca pre vybalenie a inštaláciu

RO Dezambalarea și ghidul de configurare

BG Ръководство за разопаковане и настройка



Before assembling the printer, clear the work area by putting away the removed packing materials and bundled items. Working in an untidy place may cause injury.

Przed zmontowaniem drukarki należy odłożyć na bok opakowania i luźne elementy zestawu celem uporządkowania obszaru roboczego. Praca w miejscu nieuporządkowanym może być przyczyną obrażeń.

Před montáží tiskárny uklid'te pracovní prostor (odstraňte sejmutý obalový materiál a přiložené předměty). Práce v neuklizeném prostoru může mít za následek úraz.

A nyomtató összeszerelése előtt tegye szabaddá a munkaterületet: tegye félre az eltávolított csomagolóanyagokat és a csomagból kivett alkatrészeket. Ha rendetlenségben dolgozik, az sérülést okozhat.

Skôr než zostavíte tlačiareň, odstráňte z pracovného priestoru obalové materiály a ďalšie súčasti balíka. Práca v neporiadnom prostredí môže viesť k úrazu.

Înainte de a asambla imprimanta, curățați zona de lucru îndepărtând ambalajul și articolele grupate. Lucrul în locurile neîngrijite poate duce la răniri.

Преди да монтирате принтера, сложете настрана свалените опаковъчни материали и другите елементи от пратката, за да разчистите мястото за работа. Работата на разхвърляно място може да доведе до наранявания.

Warning, Cautions, and Notes / Ostrzeżenie, przestrogi i uwagi / Varování, upozornění a poznámky / Vigyázat, figyelmeztetés és megjegyzések / Výstrahy, upozornenia a poznámky / Avertismente, măsuri de precauție și note / „Предупреждение“, „Внимание“ и „Забележки“

		
Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	Note: Notes contain important information about the printer.
Ostrzeżenie: Ostrzeżenie należy ściśle przestrzegać celem uniknięcia obrażeń ciała.	Przeostoga: Należy postępować zgodnie z przestroгами celem uniknięcia uszkodzeń urządzenia.	Uwaga: Uwagi zawierają ważne informacje dotyczące drukarki.
Varování: Varování je nutno respektovat, aby nedošlo ke zranění.	Upozornění: Upozornění je nutno respektovat, aby nedošlo k poškození tiskárny.	Poznámka: Poznámky obsahují důležité informace o tiskárně.
Vigyázat: A vigyázat szó előzi meg azokat a megjegyzéseket, amelyek testi sérülés veszélyére figyelmeztetnek.	Figyelmeztetés: A figyelmeztetés szó előzi meg azokat a megjegyzéseket, amelyek a készülék károsodásának veszélyére figyelmeztetnek.	Megjegyzés: A megjegyzés szó előzi meg a nyomtatóval kapcsolatos fontos tudnivalókat.
Výstraha: Výstrahy musíte rešpektovať, aby nedošlo k poraneniu.	Upozornenie: Upozornenia musíte rešpektovať, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.	Poznámka: Poznámky obsahujú dôležité informácie o tlačiarni.
Avertisment: Pentru evitarea vătămărilor corporale, avertismentele trebuie respectate cu atenție.	Măsura de precauție: Măsurile de precauție trebuie aplicate pentru a se evita deteriorarea echipamentului.	Notă: Notele conțin informații importante despre imprimantă.
Предупреждение: Означенията „Предупреждение“ трябва да се следват внимателно, за да се избегнат телесни наранявания.	Внимание: Означенията „Внимание“ трябва да се съблюдават, за да се избегне повреда на оборудването.	Забележка: Означенията „Забележка“ съдържат важна информация за принтера.

Safety Instructions

Read all of these instructions before using your printer. Also be sure to follow all warnings and instructions marked on the printer.

Important Safety Instructions

- Do not block or cover the openings in the printer.
- Do not insert objects through the slots. Take care not to spill liquid on the printer.
- Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may result in fire or electric shock.
- Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.
- Unplug the printer and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: The power cord or plug is damaged; liquid has entered the printer; the printer has been dropped or the cabinet damaged; the printer does not operate normally or exhibits a distinct change in performance.

A Few Precautions

When using the printer

- Do not put your hand inside the printer or touch the ink cartridges during printing.
- Do not move the print heads by hand; otherwise you may damage the printer.

When handling the ink cartridges

- Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink their contents.
- Store ink cartridges in a cool, dark place.
- If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If ink gets in your eyes, flush them immediately with water.
- Do not use an ink cartridge beyond the date printed on the cartridge carton.
- Use up the ink cartridge within six months of installation for best results.
- Do not dismantle the ink cartridges or try to refill them. This could damage the print head.
- Do not touch the ink supply port or its surrounding area and the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may affect normal operation and printing.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z drukarki należy przeczytać te instrukcje w całości. Należy również przestrzegać wszelkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na drukarce.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy zatykać lub zasłaniać otworów w drukarce.
- W szczeliny nie należy wkładać przedmiotów. Należy uważać, aby nie rozlać cieczy na drukarkę.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do drukarki. Stosowanie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego serwisowania drukarki, poza przypadkami dokładnie opisanymi w dokumentacji.
- W następujących przypadkach należy odłączyć drukarkę od źródła zasilania i uzyskać pomoc wykwalifikowanych pracowników serwisu: uszkodzony przewód zasilający lub jego wtyczka, upuszczenie drukarki lub uszkodzenie szafki, nieprawidłowa praca drukarki lub wyraźna zmiana w wydajności pracy.

Środki ostrożności

Korzystanie z drukarki

- Podczas drukowania nie należy wkładać dłoni do wnętrza drukarki lub dotykać pojemników z tuszem.
- Nie należy ręcznie przesuwać głowic drukujących – może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Użytkowanie pojemników z tuszem

- Pojemniki z tuszem należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz nie należy spożywać ich zawartości.
- Pojemniki z tuszem należy przechowywać w chłodnym miejscu, osłoniętym od światła.
- Jeśli tusz wejdzie w kontakt ze skórą, należy go zmyć roztworem wody i mydła. Jeśli tusz dostanie się do oczu, należy je natychmiast przemyć wodą.
- Nie należy użytkować tuszu, jeśli minie data przydatności wyszczególniona na jego opakowaniu.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy zużyć pojemnik z tuszem w ciągu sześciu miesięcy od jego instalacji.
- Nie należy rozmontowywać pojemników z tuszem, ani podejmować prób ich napełniania. Może to spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
- Nie należy dotykać punktu podłączenia pojemnika z tuszem lub jego otoczenia oraz znajdującego się z boku pojemnika zielonego wskaźnika stanu napełnienia. Może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie i drukowanie.

Bezpieczeństní pokyny

Před použitím tiskárny si přečtete všechny bezpečnostní pokyny. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na tiskárně.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Neblokujte ani nezakrývejte ventilační a jiné otvory v tiskárně.
- Do otvorů tiskárny nekládejte žádné předměty. Dávejte pozor, aby se na tiskárnu nerozliila kapalina.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s touto tiskárnou. Použití jiného kabelu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Kromě případů výslovně popsaných v této příručce se tiskárnu nesnažte sami opravovat.
- Za následujících podmínek odpojte tiskárnu a svěřte servisní zásah kvalifikovanému servisnímu personálu: Napájecí šňůra nebo zástrčka je poškozena; do tiskárny pronikla kapalina; tiskárna spadla nebo byla její skříň poškozena, tiskárna nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti.

Několik preventivních opatření

Během provozu tiskárny

- Během tisku nedávejte ruce do tiskárny a nedotýkejte se inkoustových kazet.
- Nepřesunujte tiskovou hlavu rukou, protože by tím mohlo dojít k jejímu poškození.

Při manipulaci s inkoustovými kazetami

- Inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí a nepijte jejich obsah.
- Inkoustové kazety uchovávejte na chladném a temném místě.
- Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, smyjte ho důkladně mýdlem a vodou. Vnikne-li inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou.
- Inkoustovou kazetu nepoužívejte, pokud už je po datu uvedeném na obalu kazety.
- Pro nejlepší dosažitelné výsledky spotřebujte inkoustovou kazetu do 6 měsíců od instalace.
- Nerozebírejte inkoustové kazety ani se je nepokoušejte znovu naplnit. Mohli byste poškodit tiskovou hlavu.
- Nedotýkejte se portu přívodu inkoustu ani jeho okolí a ani zeleného IC čipu na straně inkoustové kazety. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

Biztonsági előírások

A nyomtató használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat. A nyomtatón lévő figyelmeztetéseket és utasításokat is tartsa szem előtt.

Fontos biztonsági előírások

- A nyomtató nyílásait nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni.
- Nem szabad a nyílásokba tárgyakat dugni. Ügyeljen arra, hogy a nyomtatóba ne kerüljön folyadék.
- Csak a nyomtatóval kapott tápkábelt használja. Másfajta kábel használata tüzet vagy áramütést okozhat.
- Csak olyan szerelési munkákat végezzen el a nyomtatón, amelyek a dokumentációban konkrétan le vannak írva.
- Húzza ki a nyomtatót, és kérje a szakszerviz segítségét a következő esetekben: a tápkábel vagy a csatlakozódugasz megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtató leesett vagy a háza megsérült; a nyomtató nem jól működik, vagy a teljesítménye észrevehetően megváltozott.

Néhány óvintézkedés

A nyomtató használatakor:

- Nyomtatás közben ne nyúljon be a nyomtatóba, és ne érjen a tintapatronokhoz.
- A nyomtatófejeket ne mozgassa kézzel, különben károsodhat a nyomtató.

A tintapatronok kezelésekor:

- A tintapatronokat olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem érhetik el, és nem férhetnek hozzá a tartalmához.
- A tintapatronokat hűvös, sötét helyen kell tárolni.
- Ha tinta kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le. Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel.
- A patronok csomagolásán jelzett időpont után már ne használja fel a tintapatronokat.
- A tintapatronok optimálisan a behelyezéstől számított fél éven belül használhatók fel.
- Ne szerelje szét a tintapatronokat, és ne próbálja meg újratölteni őket. Ez károsítaná a nyomtatófejet.
- Ne érjen a tintapatronon a tintaátömlő nyíláshoz és a környékéhez, és a patron oldalán lévő zöld IC lapkához. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtató hibásan fog működni.

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tlačiarne si prečítajte všetky pokyny. Takisto dodržiavajte všetky výstrahy a pokyny vyznačené na tlačiarňi.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Nezablokujte ani nezakryte otvory na tlačiarňi.
- Cez otvory nevkładajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby sa na tlačiareň nerozliala žiadna tekutina.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s tlačiarňou. Použitie iného kábla môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
- Okrem prípadov výslovne popísaných v tejto príručke sa tlačiareň nesnažte sami opravovať.
- V nasledujúcich situáciách odpojte tlačiareň a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka: sieťový kábel alebo prípojka sú poškodené, do tlačiarne vnikla tekutina, tlačiareň spadla alebo došlo k poškodeniu krytu, tlačiareň nefunguje obvyklým spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jej výkonu.

Niekoľko bezpečnostných opatrení

Počas používania tlačiarne

- Počas tlače nevkładajte ruky do tlačiarne, ani sa nedotýkajte atramentových kaziet.
- Tlačové hlavy neposúvajte rukou. V takomto prípade môže dôjsť k poškodeniu tlačiarne.

Počas manipulácie s atramentovými kazetami

- Atramentové zásobníky uschovávajú mimo dosahu detí a nepite ich obsah.
- Atramentové kazety skladujte na chladnom tmavom mieste.
- Ak sa vám atrament dostane na pokožku, dôkladne ju umyte mydlom a vodou. Ak sa atrament dostane do očí, okamžite ich vypláchnite vodou.
- Atramentovú kazetu nepoužívajte po dátume vyznačenom na obale kazety.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak atramentové kazety spotrebujete do šiestich mesiacov od inštalácie.
- Atramentové kazety nerozoberajte, ani ich neplňte. Môže to poškodiť tlačovú hlavu.
- Nedotýkajte sa portu prívodu atramentu, plochy v jeho blízkosti, ani zeleného čipu IC na strane kazety s atramentom. Môže to ovplyvniť normálnu prevádzku a tlač.

Инструкции privind siguranța

Citiți toate aceste инструкции înainte de a utiliza imprimanta. De asemenea, respectați toate avertismentele și инструкциите marcate pe imprimantă.

Инструкции importante privind siguranța

- Nu obturați și nu acoperiți deschiderile imprimantei.
- Nu introduceți обекте в фанте. Nu vărsați lichid pe imprimantă.
- Folosiți numai каблul de alimentare livrat împreună cu imprimanta. Folosirea unui alt каблu de alimentare poate duce la incendiu sau electrocutare.
- Dacă nu се specifică altfel в документация, не încercați să реparați imprimanta.
- Scoateți de sub tensiune imprimanta și аpelați la personal calificat pentru lucrările de service в următoarele situații: каблu de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate; а pătruns lichid в imprimantă; imprimanta а căзут pe podea sau carcasa acesteia este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau performanța acesteia este afectată в mod evident.

Съвети за безопасност

Utilizarea imprimantei

- Nu introduceți мана в interiorul imprimantei și не аtingeți картушеle de cerneală в timpul tipării.
- Nu deplasați capetele de tipărire с мана; в caz contrar, imprimanta се poate deteriora.

Manipularea картушелor de cerneală

- Nu lăsați la îndemâна copiilor картушеle de cerneală și не беți конținutul acestora.
- Пăstrați картушеle de cerneală в locuri răcoroase și втunecoase.
- Dacă cerneala vine в contact с pielea, spăлаți с аpă și săпun. Dacă cerneala vine в contact с ochii, clăтиți имедиат с аpă.
- Nu folosiți картушуl de cerneală după data de expirare tipărită pe ambalajul acesteia.
- Pentru rezultate optime, се recomаdă utilizarea completă а картушулуl втн-ун интервал de până la șase luni de la instalarea acestuia.
- Nu dezmemбраți și не reumpleți картушеle de cerneală. В caz contrar, capul de tipărire се poate deteriora.
- Nu аtingeți duza de alimentare с cerneală sau zona din jurul acesteia, și nici cipul IC de culoare verde аflat pe partea laterală а картушулуl de cerneală. В caz contrar, tipăirea și funcționarea normală pot fi afectate.

Мерки за безопасност

Прочетете всички мерки за безопасност, преди да използвате принтера. Необходимо е също така да следвате всички предупреждения и указания, маркирани върху принтера.

Важни мерки за безопасност

- Не блокирайте и не покривайте отворите в принтера.
- Не поставяйте предмети в отворите. Не разливайте течности върху принтера.
- Използвайте само доставения с принтера захранващ кабел. Използването на друг кабел може да доведе до пожар или токов удар.
- Не се опитвайте самостоятелно да обслужвате сервисно принтера, освен ако това не е посочено изрично в документацията.
- Извадете щепсела на принтера от контакта и се свържете с квалифициран сервисен персонал за сервисно обслужване в следните случаи: при повреда на захранващия кабел или щепсел; при влизане на течност в принтера; при изпускане на принтера или повреда на кутията; когато принтерът не функционира нормално или се наблюдава рязка промяна в работните му характеристики.

Предпазни мерки

При работа с принтера

- Не поставяйте ръцете си във вътрешността на принтера и не пипайте касетите с мастило по време на печат.
- Не местете ръчно печатащите глави - в противен случай е възможно да повредите принтера.

При работа с касетите с мастило

- Необходимо е касетите с мастило да се съхраняват извън обсега на деца и да не се пие съдържанието им.
- Съхранявайте касетите с мастило на хладно и тъмно място.
- При попадане на мастило върху кожата измийте обилно със сапун и вода. При попадане на мастило в очите незабавно измийте обилно с вода.
- Не използвайте касета с мастило след изтичане на посочената дата върху опаковката на касетата.
- За най-добри резултати използвайте касетата с мастило в рамките на шест месеца от поставянето ѝ.
- Не се опитвайте да разглобявате касетите с мастило и да ги пълните отново с мастило. Това може да повреди печатащата глава.
- Не пипайте порта за подаване на мастило или около него, както и зеления IC чип от страни на касетата с мастило. Това може да повлияе на нормалната експлоатация и печат.

Choosing a place for the printer / Wybór miejsca dla drukarki / Volba umístění tiskárny / A nyomtató helyének megválasztása / Výber miesta pre tlačiareň / Alegerea locului pentru imprimantă / Избирание на място за принтера

Instructions for placing the printer

- Choose a flat and stable location that can support the printer weight (about 116.0 kg for ESP 9900 / 9910, about 84.5 kg for ESP 7900 / 7910).
- Use only an outlet that meets the power requirements of this printer.
- Operate the printer under the following conditions:
Temperature: 10 to 35°C
Humidity: 20 to 80% without condensation
Even the conditions above are met, you may not print properly if the environmental conditions are not proper for the paper. See the instructions of the paper for more detailed information.
Keep the printer away from drying, direct sunlight, or heat sources to maintain the appropriate humidity.
- Leave enough room for easy operation, maintenance, and ventilation.

Instrukcje dotyczące ustawiania drukarki

- Należy wybrać płaską i stabilną powierzchnię, która będzie w stanie utrzymać ciężar drukarki (około 116,0 kg w przypadku modelu ESP 9900 / 9910, około 84,5 kg w przypadku modelu ESP 7900 / 7910).
- Należy korzystać wyłącznie z gniazd elektrycznych zgodnych z poborem mocy drukarki.
- Drukarkę należy użytkować w następujących warunkach otoczenia:
Temperatura: 10 – 35°C
Wilgotność: 20 – 80%, bez skraplania
Nawet jeśli powyższe warunki są spełnione, prawidłowe drukowanie może nie być możliwe, gdy warunki otoczenia nie są odpowiednie dla papieru. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcjach dołączonych do papieru.
Drukarkę należy trzymać z dala od wysuszającego, bezpośredniego nasłonecznienia lub źródeł ciepła celem utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić łatwą obsługę, konserwację i wentylację.

Pokyny pro umístování tiskárny

- Vyberte rovné a stabilní místo, které udrží váhu tiskárny (ESP 9900 / 9910 - cca 116,0 kg, ESP 7900 / 7910 - cca 84,5 kg).
- Používejte pouze zásuvku, která splňuje požadavky tiskárny.
- Tiskárnu provozujte pouze v následujících podmínkách:
Teplota: 10 až 35 °C

Vlhkost: 20 až 80 % bez kondenzace

Tisk nemusí fungovat správně ani při splnění výše zmíněných podmínek, pokud nejsou splněny podmínky prostředí při skladování papíru určeného k tisku. Více informací o nich najdete v pokynech k manipulaci s papírem.

Abyste udrželi správnou vlhkost vzduchu, udržujte tiskárnu mimo zdroje tepla, suchého vzduchu a přímého slunečního světla.

- Nechte dostatečný prostor pro snadnou manipulaci, údržbu a ventilaci.

A nyomtató elhelyezésére vonatkozó előírások

- Válasszon olyan sík, stabil felületet, amely megtartja a nyomtató súlyát (az ESP 9900 / 9910 körülbelül 116,0 kg, az ESP 7900 / 7910 körülbelül 84,5 kg).
- Csak olyan konnektort használjon, amely a nyomtató áramellátási követelményeinek megfelel.
- A nyomtatót az alábbi feltételek között szabad csak üzemeltetni:
Hőmérséklet: 10 és 35°C között
Páratartalom: 20 és 80% között (páraleszapódás nélkül)
A fenti feltételek megléte esetén is lehet gyengébb minőségű a nyomtatás, ha a használt papír számára nem megfelelők a környezeti feltételek. További tudnivalók a papírhoz kapott útmutatóban találhatóak.
A kívánt páratartalom megtartása érdekében ne tegye ki a nyomtatót szárító hatásoknak, közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak.
- A készülék környezetében legyen elég hely a könnyű kezeléshez, karbantartáshoz és a szellőzéshez.

Pokyny k umiestneniu tlačiarne

- Vyberte rovnú a stabilnú plochu, ktorá unesie hmotnosť tlačiarne (cca. 116,0 kg pre ESP 9900 / 9910, cca. 84,5 kg pre ESP 7900 / 7910).
- Použite iba zdroj napájania, ktorý spĺňa požiadavky tejto tlačiarne.
- Tlačiareň používajte za týchto podmienok:
Teplota: 10 – 35 °C
Vlhkosť: 20 – 80 % bez kondenzácie
Ak je prostredie nevhodné pre papier, tlač nemusí byť kvalitná napriek tomu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky. Podrobnejšie informácie nájdete v pokynoch pre papier.
Zabráňte vyschnutiu tlačiarne. Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla, aby sa zachovala potrebná vlhkosť.
- Okolo zariadenia nechajte dostatočný priestor pre uľahčenie obsluhy, údržbu a vetranie.

Instrucțiuni pentru amplasarea imprimantei

- Se va alege o suprafață plană și stabilă care poate suporta greutatea imprimantei (circa 116,0 kg pentru modelul ESP 9900/9910 și circa 84,5 kg pentru modelul ESP 7900/7910).
- Folosiți numai priza de tensiune care respectă specificațiile pentru această imprimantă.
- Utilizați imprimanta în următoarele condiții:

Temperatura: 10 – 35°C

Umiditate: 20 – 80%, fără condens

Chiar dacă se respectă aceste condiții, tipărirea se poate face necorespunzător în cazul în care condițiile de mediu nu sunt propice pentru tipul de hârtie. Pentru detalii, vezi instrucțiunile referitoare la tipul de hârtie.

Pentru a păstra un nivel corespunzător al umidității, feriți imprimanta de sursele de căldură și lumina solară, precum și de locurile uscate.

- ❑ Lăsați spațiu suficient pentru acces, întreținere și ventilație.

Указания за определяне на мястото за принтера

- ❑ Изберете равна и стабилна повърхност, която може да издържи теглото на принтера (прибл. 116,0 кг за ESP 9900 / 9910, прибл. 84,5 кг за ESP 7900 / 7910).
- ❑ Използвайте само контакти, които отговарят на изискванията за мощност на този принтер.
- ❑ Работата с принтера се извършва при следните условия:
Температура: От 10 до 35°C
Влажност: От 20 до 80% без кондензация
Дори и ако горепосочените условия са изпълнени, е възможно да не печатате както трябва, ако не са спазени работните условия за хартията. За по-подробна информация направете справка с указанията за хартията.
За поддържане на необходимата влажност принтерът трябва да не е в близост до източници на изсушаване или топлина и да не се излага на пряка слънчева светлина.
- ❑ Необходимо е да оставите достатъчно място за лесна експлоатация, поддръжка и проветрение.

Spaces around the printer

Leave adequate room (additional 300 mm to dimensions in the table below) for setting up the printer.

Przestrzeń wokół drukarki

Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca (dodatkowe 300 mm w stosunku do wymiarów podanych w poniższej tabeli) na potrzeby konfiguracji drukarki.

Prostor kolem tiskárny

Při instalaci tiskárny nechte dostatečný prostor (300 mm navíc oproti rozměrům v tabulce níže).

A nyomtató körüli szabad tér

A nyomtató üzembe helyezéséhez legyen elég szabad tér (az alábbi táblázatban jelzett méretekhez további 300 mm).

Priestor okolo tlačiarne


Pre nastavenie tlačiarne nechajte dostatočný priestor (ďalších 300 mm okrem rozmerov uvedených v nasledujúcej tabuľke).

Dimensiunile de spațiu în jurul imprimantei





La instalarea imprimantei, lăsați un spațiu adecvat pentru aceasta (adăugați 300 mm la dimensiunile date în tabelul de mai jos).

Пространство около принтера

Оставете достатъчно място (300 мм допълнително към размерите от таблицата по-долу) за настройка на принтера.



	Epson Stylus Pro 9900/9910	Epson Stylus Pro 7900/7910
W	1864 mm	1356 mm
D	1318 mm	903 mm
H	1218 mm	1218 mm



Setup flow / Kolejność konfiguracji / Průběh nastavení / A telepítés lépései / Postup pri montáži / Ordinea operațiilor la instalare /
Процес при настройката

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | Assembling | 1 | Montáž | 1 | Montáž |
| 2 | Setting up | 2 | Przygotowanie do pracy | 2 | Nastavování |
| 3 | Aligning the print head | 3 | Wyrównywanie głowicy drukującej | 3 | Nastavení tiskové hlavy |
| 4 | Installing the Printer Software | 4 | Instalacja oprogramowania drukarki | 4 | Odinstalování softwaru tiskárny |
| 1 | Összeszerelés | 1 | Zostavenie | 1 | Asamblarea |
| 2 | Üzembe helyezés | 2 | Nastavenie | 2 | Instalarea |
| 3 | A nyomtatófej beigazítása | 3 | Zarovnanie tlačovej hlavy | 3 | Alinierea capului de tipărire |
| 4 | A nyomtatóprogram telepítése | 4 | Inštalácia softvéru tlačiarne | 4 | Instalarea aplicațiilor software pentru imprimantă |
| 1 | Монтиране | | | | |
| 2 | Настройване | | | | |
| 3 | Подравняване на печатащата глава | | | | |
| 4 | Инсталиране на софтуера за принтера | | | | |

Assembling / Montaż / Montáž / Összeszerelés / Zostavenie / Asamblarea / Монтиране



Have two people assemble the Stand (about 17.1 kg for ESP 9900 / 9910, about 15.5 kg for ESP 7900 / 7910).

Podstawę powinny montować dwie osoby (około 17,1 kg w przypadku modelu ESP 9900 / 9910, około 15,5 kg w przypadku modelu ESP 7900 / 7910).

K montáži stojanu jsou potřeba dva lidé (ESP 9900 / 9910 - cca 17,1 kg, ESP 7900 / 7910 - cca 15,5 kg).


Az állvány összeszereléséhez két ember kell (az ESP 9900 / 9910 esetében körülbelül 17,1 kg, az ESP 7900 / 7910 esetében körülbelül 15,5 kg).

S postavením stojanu poverte dve osoby (cca. 17,1 kg pre ESP 9900 / 9910, cca. 15,5 kg pre ESP 7900 / 7910).


Pentru asamblarea standului este nevoie de două persoane (circa 17,1 kg pentru modelul ESP 9900/9910 și circa 15,5 kg pentru modelul ESP 7900/7910).

За монтирането на стойката са необходими двама души (прибл. 17,1 кг за ESP 9900 / 9910, прибл. 15,5 кг за ESP 7900 / 7910).


1 Stand




2



3



4



Lock



Do not attempt to lift the printer unit with fewer than four people (about 116.0 kg for ESP 9900 / 9910, about 84.5 kg for ESP 7900 / 7910).

Drukarke powinny podnosić co najmniej cztery osoby (około 116,0 kg w przypadku modelu ESP 9900 / 9910, około 84,5 kg w przypadku modelu ESP 7900 / 7910).

Nepokoušejte se zvedat tiskovou jednotku v méně než 4 lidech (ESP 9900 / 9910 - cca 116,0 kg, ESP 7900 / 7910 - cca 84,5 kg).



A nyomtató megemeléséhez legalább négy ember kell (az ESP 9900 / 9910 körülbelül 116,0 kg, az ESP 7900 / 7910 körülbelül 84,5 kg).

Nepokúšajte sa zdvihnúť jednotku tlačiarne menej ako štyria (cca. 116,0 kg pre ESP 9900 / 9910, cca. 84,5 kg pre ESP 7900 / 7910).


Imprimanta se va ridica de către cel puțin patru persoane (circa 116,0 kg pentru modelul ESP 9900/9910 și circa 84,5 kg pentru modelul 7900/7910).

Най-малко 4 души са необходими за повдигане на модула на принтера (прибл. 116,0 кг за ESP 9900 / 9910, прибл. 84,5 кг за ESP 7900 / 7910).

5



6



7 Paper Basket


Epson Stylus Pro 7900 / 7910

8 → **22**


Epson Stylus Pro 9900 / 9910

23 → **41**


8 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




9 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




10 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




11 Epson Stylus Pro 7900 / 7910



12 Epson Stylus Pro 7900 / 7910



13 Epson Stylus Pro 7900 / 7910





Push the black plastic part all the way in the pipe.

Czarny plastikowy element należy wcisnąć do końca w rurkę.

Úplně zamáčkněte černý plastový díl do trubky.


Nyomja a fekete műanyag alkatrészt ütközésig a csőbe.

Čiernu plastovú súčiastku úplne vložte do rúry.


Introduceți complet în țevă piesa de plastic de culoare neagră.

Необходимо черният пластмасов елемент да се постави плътно в тръбата.


14 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




15 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




16 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




17 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




18 Epson Stylus Pro 7900 / 7910



19 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




20 Epson Stylus Pro 7900 / 7910




21

Epson Stylus Pro 7900 / 7910




22

Epson Stylus Pro 7900 / 7910




or




23

Epson Stylus Pro 9900 / 9910




24

Epson Stylus Pro 9900 / 9910




25

Epson Stylus Pro 9900 / 9910




26

Epson Stylus Pro 9900 / 9910




27

Epson Stylus Pro 9900 / 9910




28


Epson Stylus Pro 9900 / 9910




29 Epson Stylus Pro 9900 / 9910



30 Epson Stylus Pro 9900 / 9910



31 Epson Stylus Pro 9900 / 9910



Push the black plastic part all the way in the pipe.

Czarny plastikowy element należy wcisnąć do końca w rurkę.

Úplně zamáčkněte černý plastový díl do trubky.


Nyomja a fekete műanyag alkatrészt ütközésig a csőbe.

Čiernu plastovú súčiastku úplne vložte do rúry.


Introduceți complet în țevă piesa de plastic de culoare neagră.

Необходимо е черният пластмасов елемент да се постави плътно в тръбата.


32 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




33 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




34 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




35 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




36 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




37 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




38 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




39 Epson Stylus Pro 9900 / 9910




40 Epson Stylus Pro 9900 / 9910



41 Epson Stylus Pro 9900 / 9910



or



Setting up / Przygotowanie do pracy / Nastavování / Üzembe helyezés / Nastavenie / Instalarea / Настройка



When you are removing the protective materials, touch a metallic part of the printer to prevent generating static electricity.

Podczas zdejmowania materiałów ochronnych należy dotknąć metalowej części drukarki, aby zapobiec wyładowaniom statycznym.

Při odstraňování ochranných materiálů stiskněte kovovou část tiskárny, předejdete tak tvorbě statické elektřiny.


Az elektrosztatikus feltöltődés megelőzése érdekében a védőcsomagolás eltávolításakor érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét.

Keď odstraňujete ochranné materiály, dotknite sa kovových častí tlačiarne, aby ste zabránili vzniku statickej elektriny.

La îndepărtarea materialelor de protecție, atingeți o piesă din metal a imprimantei pentru a împiedica generarea de sarcini electrostatice.

При отстраняване на защитните материали докоснете метална част на принтера, за да предотвратите образуването на статично електричество.

42



Be sure to store the protective material for the print head fix for later use.

Materiał ochronny blokady karetki należy przechowywać do późniejszego wykorzystania.


Ujistěte se o ponechání ochranného materiálu přenosového zámku pro pozdější použití.

A kocsirögzitő védőcsomagolást tegye el, később még szükség lehet rá.


Ochranné materiály pre zámku vozíka si uschovajte pre použitie v budúcnosti.

Asigurați-vă că materialul de protecție pentru dispozitivul de blocare a carului a fost depozitat pentru a fi utilizat ulterior.


Необходимо е да запазите защитния материал за блокирането на каретката за по-нататъшна употреба.




43



44




or




45

Epson Stylus Pro 9900 / 9910



46

Epson Stylus Pro 9900 / 9910



Use only the type of power source indicated on the printer's label.

Należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne z informacją wyszczególnioną na etykiecie drukarki.

Používajte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku tiskárny.


A nyomtatót csak a címkéjén feltüntetett paramétereknek megfelelő tápfeszültségről szabad üzemeltetni.

Používajte iba zdroj napájania typu vyznačeného na štítku tlačiarne.

Utilizați numai tipul de sursă de alimentare indicat pe eticheta imprimantei.

Използвайте само този тип на източник на захранване, който е указан върху етикета на принтера.

47





In order to prevent an initial ink charging from failing, be sure to read the Ink Charging Sheet.

Aby wstępne ładowanie tuszu przebiegło prawidłowo, należy zapoznać się z arkuszem informacji dotyczącym ładowania tuszu.

Aby při prvním plnění inkoustu nedošlo k selhání, přečtěte si nejdříve technický popis plnění inkoustu.



Olvassa el a tintapatron behelyezését leíró lapot, nehogy sikertelen legyen az első behelyezés.

Prečítajte si štítok o dopĺňaní atramentu, aby proces počiatočného napĺňania atramentu nezlyhal.

Pentru ca încărcarea inițială cu cerneală să se efectueze corect, citiți Operațiunile privind încărcarea cu cerneală.


За да предотвратите неуспешно първоначално зареждане с мастило, непременно прочетете информационния лист за зареждане с мастило.

48 Installing the ink cartridges



1 min.

49





Do not touch the green IC chip on the side of the ink cartridge. Doing so may prevent normal operation and printing.

Nie należy dotykać zielonego wskaźnika stanu napełnienia znajdującego się z boku pojemnika z tuszem. Może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie i drukowanie.

Nedotýkejte se zeleného IC čipu na straně kazety. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.


Ne érjen a tintapatron oldalán lévő zöld IC lapkához. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomtató hibásan fog működni.

Nedotýkajte sa zeleného čipu IC na strane atramentovej kazety. Môže to znemožniť normálnu prevádzku a tlač.


Nu atingeți cipul IC de culoare verde aflat pe partea laterală a cartușului de cerneală. În caz contrar, tipărirea și funcționarea normală pot fi afectate.

Не докосвайте зеления IC чип от страни на касетата с мастило. Това може да попречи на нормалната експлоатация и печат.


50




51



52




53




54


Loading the roll paper




55




56




57




58




59




60




61




62





63




64




65







66





67





68





69 Printing the status sheet





70





71





72




73



74



75





If you cannot print properly, see "Problem Solver" in the User's Guide to solve the problem.

Jeśli prawidłowe drukowanie nie jest możliwe, aby rozwiązać problem, należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” Przewodnika użytkownika.

Pokud neprobíhá tisk normálně, viz část “Řešení potíží” v Uživatelské příručce.

Ha nem elégedett a nyomtatással, a probléma elhárításában segíthet a Használati útmutató “Problémamegoldás” fejezete.



Ak sa vyskytnú problémy s tlačou, prečítajte si časť „Riešenie problémov“ v Používateľskej príručke o riešení problému.

Dacă tipărirea nu se execută corect, vezi secțiunea ”Soluționarea problemelor” din Ghidul utilizatorului.



Ако не можете да печатате както трябва, направете справка с „Проблеми и решения“ в „Ръководството на потребителя“ за разрешаване на проблема.

Aligning the print head / Wyrównywanie głowicy drukującej / Nastavení tiskové hlavy / A nyomtatófej beigazítása / Zarovnanie tlačovej hlavy / Alinierea capului de tipărire / Подравняване на печатащата глава



76





77





78





79





80





81





82





83





84





85





86





87





88




89



90




91




Installing the Printer Software / Instalacja oprogramowania drukarki / Odinstalování softwaru tiskárny / A nyomtatóprogram telepítése / Inštalácia softvéru tlačiarne / Instalarea aplicațiilor software pentru imprimantă / Инсталиране на софтуера за принтера


92 USB




Network



93



94 Windows



If the following dialog box appears, make sure the publisher is SEIKO EPSON, and then click Unblock.

Jeśli wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe, należy upewnić się, że jako wydawca widoczny jest SEIKO EPSON, a następnie kliknąć przycisk Odblokuj.

Pokud se objeví následující dialogové okno, ujistěte se, že vydavatelem je SEIKO EPSON a poté klepněte na Odblokovat.



Ha a következő párbeszédpanel jelenik meg, akkor ellenőrizze, hogy a SEIKO EPSON van-e gyártóként megjelölve, majd kattintson a Tiltás feloldása gombra.


Ak sa objaví nasledujúce dialógové okno, uistite sa, že vydavateľom je SEIKO EPSON, a kliknite sa tlačidlo Odblokovat'.

Dacă apare următoarea fereastră de dialog, verificați dacă autorul este SEIKO EPSON și apoi faceți clic pe Deblocare.

Ако се появи следният диалогов прозорец, се уверете, че издателят е SEIKO EPSON, и след това щракнете върху „Деблокиране“.



Mac



Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Aby zakończyć instalację, należy postępować z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Při instalování postupujte podle pokynů na obrazovce.


A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte inštaláciu.


Pentru a termina instalarea, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Следвайте указанията на екрана, за да завършите инсталацията.


Mac OS X v10.3.9 , v10.4



Mac OS X v10.5



95



See the User's Guide for detailed information on the printer.

Szczegółowe informacje dotyczące drukarki znajdują się w Przewodniku użytkownika.

V Uživatelské příručce najdete detailní informace o tiskárně.

A nyomtatóval kapcsolatos részletes információkat a Használati útmutató tartalmaz.

Podrobné informácie o tlačiarňi nájdete v Používateľskej príručke.

Pentru informații detaliate despre imprimantă, vezi Ghidul utilizatorului.

За подробна информация относно принтера направете справка с „Ръководството на потребителя“.