



## **Manual do Utilizador**

# **Multimedia Projector**

<b>EB-2265U</b>	<b>EB-2140W</b>
<b>EB-2255U</b>	<b>EB-2065</b>
<b>EB-2250U</b>	<b>EB-2055</b>
<b>EB-2245U</b>	<b>EB-2040</b>
<b>EB-2165W</b>	<b>EB-X550KG</b>
<b>EB-2155W</b>	<b>EB-X500KG</b>

## **Simbologia Utilizada Neste Manual 7**

## **Apresentação do projector 8**

### **Características do projector ..... 9**

Configuração rápida e simples .....	9
projecção fácil sem fios .....	10
Conectividade flexível .....	11
Ligação a computadores .....	11
Ligação a dispositivos móveis .....	11
Suporte para reuniões sem problemas.....	12

### **Componentes e funções do projector..... 13**

Componentes do projector - Frente .....	13
Componentes do projector - Traseira .....	16
Componentes do projector - Base.....	17
Componentes do projector - Painel de controlo .....	18
Componentes do projector - Controlo remoto .....	19

## **Configurar o projector 21**

### **Colocação do projector ..... 22**

Opções de configuração e instalação do projector .....	23
Distância de projecção.....	23

### **Ligações do projector ..... 25**

Ligação a um computador.....	25
Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB.....	25
Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por VGA.....	26
Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por HDMI .....	27
Ligação a smartphones ou tablets.....	27
Ligação a fontes de vídeo .....	28
Ligação a um equipamento de vídeo HDMI .....	28
Ligação a um equipamento de vídeo Componente para VGA.....	29

Ligação a um equipamento de vídeo composto .....	30
Ligação a dispositivos USB externos.....	30
Projecção de dispositivo USB.....	31
Ligar a um dispositivo USB .....	31
Desligar um dispositivo USB .....	31
Ligação a uma câmara para documentos.....	31
Ligar a um Transmissor HDBaseT .....	32
Ligação a dispositivos de saída externos .....	32
Ligar a um monitor VGA .....	33
Ligar Altifalantes Externos.....	33

### **Instalar pilhas no controlo remoto ..... 35**

Utilização do controlo remoto .....	35
-------------------------------------	----

### **Abrir a tampa da lente..... 37**

## **Utilizar as funções básicas do projector 38**

### **Ligar o projector ..... 39**

Tela Inicial.....	40
-------------------	----

### **Desligar o projector ..... 42**

### **Configurar a Data e Hora..... 43**

### **Seleccionar o idioma dos menus do projector..... 45**

### **Modos de projecção..... 46**

Mudar o modo de projecção utilizando o controlo remoto.....	46
Mudar o modo de projecção utilizando os menus .....	46

### **Ajustar a altura da imagem..... 48**

### **Forma da imagem ..... 49**

Auto Keystone H/V.....	49
V-Keystone auto.....	49
Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã.....	50
Corrigir a forma da imagem com o controlo de distorção horizontal.....	51
Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone .....	52

Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner.....	53
<b>Redimensionar a imagem com o anel de zoom .....</b>	<b>56</b>
<b>Focar a imagem utilizando o anel de focagem .....</b>	<b>57</b>
<b>Seleccionar uma fonte de imagem .....</b>	<b>58</b>
<b>Relação de aspecto da imagem .....</b>	<b>60</b>
Alterar a relação de aspecto da imagem.....	60
Relações de aspecto da imagem disponíveis.....	60
Aspecto da imagem projectada com cada relação de aspecto .....	61
<b>Modo cor .....</b>	<b>63</b>
Mudar o modo de cor.....	63
Modos de cor disponíveis .....	63
Configurar a Íris Automática .....	63
<b>Ajustar a cor da imagem .....</b>	<b>65</b>
Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho .....	65
Ajustar a gama.....	66
<b>Controlar o volume com os botões de volume .....</b>	<b>69</b>
 <b>Ajustar as funções do projector .....</b>	 <b>70</b>
<b>Projectar duas imagens em simultâneo .....</b>	<b>71</b>
Combinações de fontes de entrada não suportadas para projecção em ecrã dividido .....	73
Restrições da projecção em ecrã dividido .....	73
<b>Projectar uma apresentação PC Free .....</b>	<b>74</b>
Tipos de ficheiros suportados pela função PC Free.....	74
Precauções sobre a projecção com a função PC Free.....	75
Iniciar uma apresentação de diapositivos PC Free .....	75
Iniciar uma apresentação PC Free de um ficheiro PDF.....	77
Iniciar uma apresentação PC Free de um filme .....	78
Opções de exibição da função PC Free .....	80
<b>Controlar uma apresentação com as mãos .....</b>	<b>81</b>

Restrições do Apresentador gesto.....	82
<b>Interromper temporariamente a imagem e o som .....</b>	<b>84</b>
<b>Parar temporariamente a acção do vídeo .....</b>	<b>85</b>
<b>Ampliar imagens .....</b>	<b>86</b>
<b>Utilizar o controlo remoto como rato sem fios .....</b>	<b>87</b>
<b>Utilizar o controlo remoto como ponteiro .....</b>	<b>89</b>
<b>Guardar uma imagem de logótipo do utilizador .....</b>	<b>90</b>
<b>Utilizar vários projectores.....</b>	<b>93</b>
Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores .....	93
Definir a ID do projector .....	93
Seleccionar o projector que pretende controlar .....	94
Equilibrar as cores da imagem .....	95
Ajustar RGBCMY .....	96
<b>Funções de segurança do projector.....</b>	<b>98</b>
Tipos de segurança por palavra-passe.....	98
Definir uma palavra-passe.....	98
Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe.....	99
Introduzir uma palavra-passe para utilizar o projector .....	100
Bloquear os botões do projector.....	101
Desbloquear os botões do projector.....	102
Instalar um cabo de segurança .....	102
 <b>Utilizar o projector numa rede .....</b>	 <b>103</b>
<b>Projecção através de rede com fios .....</b>	<b>104</b>
Ligar a uma Rede Com Fios .....	104
Seleccionar as definições de rede com fios .....	104
<b>Projecção através de rede sem fios.....</b>	<b>107</b>
Instalar o módulo de Rede sem fios .....	107
Instalar o módulo de Rede sem fios na porta USB-A traseira .....	108
Seleccionar manualmente as definições da rede sem fios .....	109

Seleccionar as definições da rede sem fios no Windows .....	112	Controlar um projector de rede com o Crestron RoomView .....	135
Seleccionar as definições da rede sem fios no OS X .....	112	Janela de operação do Crestron RoomView .....	136
Configurar a segurança da rede sem fios .....	112	Janela de ferramentas do Crestron RoomView .....	137
Certificados de Cliente e de AC suportados .....	114	<b>Configurar programas de eventos do projector .....</b>	<b>139</b>
Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel .....	115	 <b>Ajustar as definições do menu .....</b>	 <b>142</b>
Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows .....	115	 <b>Utilizar os menus do projector .....</b>	 <b>143</b>
<b>Projecção através da rede sem fios a partir de um dispositivo</b>		<b>Utilizar o teclado virtual.....</b>	<b>144</b>
<b>móvel (Screen Mirroring) .....</b>	<b>117</b>	Texto disponível utilizando o teclado virtual.....	144
Seleccionar as definições de Screen Mirroring.....	117	<b>Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem.....</b>	<b>145</b>
Ligar através de Screen Mirroring no Windows 10.....	119	<b>Definições do sinal de entrada - Menu Sinal.....</b>	<b>147</b>
Ligar através de Screen Mirroring no Windows 8.1.....	120	<b>Definições das funções do projector - Menu Definições.....</b>	<b>149</b>
Ligar através de Screen Mirroring com a função Miracast.....	121	<b>Definições de configuração do projector - Menu Avançado ....</b>	<b>151</b>
<b>Secure HTTP.....</b>	<b>122</b>	<b>Definições de rede do projector - Menu Rede .....</b>	<b>154</b>
Importar um certificado do servidor Web utilizando os menus.....	122	Menu Rede - Conf. de Screen Mirroring.....	155
Certificados do Servidor Web suportados.....	123	Menu Rede - Menu Básicas .....	156
 <b>Monitorizar e controlar o projector .....</b>	 <b>124</b>	Menu Rede - Menu Rede sem fios.....	157
 <b>EasyMP Monitor .....</b>	 <b>125</b>	Menu Rede - Menu Rede com fios.....	160
<b>Controlar um projector numa rede utilizando um Web</b>		Menu Rede - Menu de Notificação.....	161
<b>browser .....</b>	<b>126</b>	Menu Rede - Menu Outros.....	162
Registar certificados digitais a partir de um Web browser.....	128	Menu Rede - Menu Reiniciar.....	163
<b>Configurar alertas de e-mail do projector na rede.....</b>	<b>130</b>	<b>Definições de configuração do projector - Menu ECO .....</b>	<b>164</b>
Mensagens de alerta de e-mail de um projector de rede.....	130	<b>Exibição de informações do projector - Menu Informação .....</b>	<b>166</b>
<b>Configurar a monitorização com SNMP.....</b>	<b>131</b>	Menu Informação - Menu Info de projetor .....	166
<b>Utilizar comandos ESC/VP21 .....</b>	<b>132</b>	Lista de códigos de ID de Evento .....	167
Lista de comandos ESC/VP21 .....	132	<b>Opções de reposição do projector - Menu Reiniciar .....</b>	<b>169</b>
Esquema dos Cabos.....	133	<b>Copiar as definições do menu entre projectores (Configuração</b>	
<b>Suporte PJLink .....</b>	<b>134</b>	<b>em lote).....</b>	<b>170</b>
<b>Suporte Crestron RoomView .....</b>	<b>135</b>	Transferir definições de uma unidade flash USB .....	170
Configurar o suporte Crestron RoomView.....	135		

Transferir definições de um computador .....	171
Notificação de erro de notificação de configuração em lote.....	172

## **Manutenção do projector 173**

<b>Limpar a Lente.....</b>	<b>174</b>
<b>Limpar a caixa do projector .....</b>	<b>175</b>
<b>Manutenção do filtro do ar e dos orifícios de ventilação .....</b>	<b>176</b>
Limpar o filtro do ar e os orifícios de ventilação .....	176
Substituir o filtro do ar.....	176
<b>Manutenção da lâmpada do projector .....</b>	<b>178</b>
Substituir a Lâmpada.....	179
Reiniciar o temporizador da lâmpada.....	184
<b>Substituir as pilhas do controlo remoto .....</b>	<b>185</b>

## **Resolver Problemas 186**

<b>Problemas de projecção .....</b>	<b>187</b>
<b>Estado dos indicadores do projector .....</b>	<b>188</b>
<b>Utilizar as informações de ajuda do projector.....</b>	<b>190</b>
<b>Resolver problemas de imagem ou som .....</b>	<b>191</b>
Soluções quando nenhuma imagem é apresentada .....	191
Soluções quando a imagem é apresentada de forma incorrecta com a função USB Display .....	192
Soluções quando é apresentada a mensagem "Sem Sinal" .....	192
Exibição a partir de um computador portátil.....	192
Exibição a partir de um computador portátil Mac .....	193
Soluções quando é apresentada a mensagem "Não Suportado" .....	193
Soluções quando é apresentada apenas uma imagem parcial .....	193
Soluções quando a imagem não é rectangular .....	194
Soluções quando a imagem apresenta ruído ou interferências estáticas .....	194

Soluções quando a imagem está desfocada ou esbatida .....	195
Soluções quando o brilho da imagem ou as cores estão incorrectas.....	195
Soluções para problemas de som .....	196
Soluções quando os nomes dos ficheiros de imagem não são exibidos correctamente no PC Free.....	196

## **Resolver problemas de utilização do projector ou do controlo remoto..... 197**

Soluções para problemas ao ligar ou desligar o projector .....	197
Soluções para problemas do controlo remoto .....	197
Soluções para problemas da palavra-passe .....	198
Solução quando é apresentada a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca" .....	198
Soluções para problemas com o Apresentador gesto .....	198

## **Resolver problemas de rede .....**

Soluções para quando a autenticação sem fios falha.....	199
Soluções quando não é possível aceder ao projector através da Web .....	199
Soluções quando não são recebidos e-mails de alerta de rede .....	200
Soluções para quando a imagem contém interferência estática durante a projectação de rede.....	200
Soluções quando não for possível ligar utilizando Screen Mirroring .....	200
Soluções quando a imagem ou o som apresenta interferência estática durante a ligação Screen Mirroring .....	201

## **Apêndice 202**

### **Acessórios opcionais e peças de substituição .....**

Ecrãs .....	203
Cabos .....	203
Montagens.....	203
Para ligação sem fios .....	203
Dispositivos externos .....	204
Peças de substituição .....	204

### **Tamanho do ecrã e distância de projecção .....**

### **Resoluções de ecrã suportadas .....**



<b>Especificações do projector .....</b>	<b>211</b>
Especificações dos conectores.....	212
<b>Dimensões externas.....</b>	<b>214</b>
<b>Requisitos do sistema para USB Display .....</b>	<b>215</b>
<b>Lista de símbolos de segurança (correspondente à norma IEC60950-1 A2) .....</b>	<b>216</b>
<b>Glossário .....</b>	<b>218</b>
<b>Avisos .....</b>	<b>220</b>
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive.....	220
Norma da telegrafia sem fios (Wireless Telegraphy Act) .....	220
Limitações de utilização .....	220
Referência a sistemas operativos.....	220
Marcas Comerciais.....	221
Aviso de direitos de autor .....	221
Atribuição de direitos de autor .....	222

# Simbologia Utilizada Neste Manual




## Símbolos de segurança

O projector e os respectivos manuais utilizam símbolos gráficos e etiquetas para assinalar conteúdos que indicam como utilizar o projector de forma segura.

Leia e cumpra cuidadosamente as instruções assinaladas com esses símbolos e etiquetas para evitar ferimentos ou danos materiais.

 <b>Aviso</b>	Este símbolo representa informações que, se ignoradas, podem resultar em ferimentos pessoais ou mesmo morte.
 <b>Atenção</b>	Este símbolo indica informações que, se ignoradas, poderão ter como consequência ferimentos pessoais ou danos físicos em virtude do manuseamento incorrecto.

## Notas de informação geral

<b>Importante</b>	Esta etiqueta indica operações que podem provocar danos ou ferimentos se não se tiver os cuidados devidos.
	Esta etiqueta indica informações adicionais que podem ser úteis.
[Nome do botão]	Indica o nome dos botões no controlo remoto ou no painel de controlo. Exemplo: botão [Esc]
Nome do Menu/Definição	Indica os nomes do menu e das definições do projector. Exemplo: Selecione o menu <b>Imagem</b>  <b>Imagem &gt; Avançado</b>
»	Esta etiqueta indica links para páginas relacionadas.
	Esta etiqueta indica uma página na qual podem ser encontradas informações pormenorizadas relativas a um tópico.

# Apresentação do projector

Consulte estas secções para saber mais sobre as funcionalidades e nomes dos componentes do seu projector.

## » **Links relacionados**

- "Características do projector" [Pág.9](#)
- "Componentes e funções do projector" [Pág.13](#)



Este projector possui as seguintes características especiais. Consulte estas secções para obter mais detalhes.


## » Links relacionados

- "Configuração rápida e simples" [Pág.9](#)
- "Projectção fácil sem fios" [Pág.10](#)
- "Conectividade flexível" [Pág.11](#)
- "Suporte para reuniões sem problemas" [Pág.12](#)


## Configuração rápida e simples

- Função Direct Power On para ligar o projector assim que for ligado à alimentação.
- Função Ligação automática para ligar o projector quando o mesmo detectar o sinal de imagem a partir da porta especificada como fonte de **Ligação automática**.
- A função Tela Inicial permite seleccionar facilmente uma fonte de entrada e aceder a funções úteis.
- A correcção automática em tempo real da distorção vertical e horizontal permite exibir sempre um ecrã rectangular (Auto Keystone H/V) (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- A correcção automática da distorção vertical exibe sempre um ecrã rectangular (V-Keystone auto.) (EB-2140W/EB-2040).


- Função Ajustar ecrã para redimensionar automaticamente as imagens projectadas (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



- O controlo de deslize de distorção horizontal permite-lhe corrigir rapidamente a distorção horizontal na imagem projectada (EB-2140W/EB-2040).



- A função Focus Help ajuda a obter o ajuste de focagem ideal (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



## » Links relacionados

- "Auto Keystone H/V" [Pág.49](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Ligar o projector" [Pág.39](#)
- "Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã" [Pág.50](#)
- "Focar a imagem utilizando o anel de focagem" [Pág.57](#)
- "Corrigir a forma da imagem com o controlo de distorção horizontal" [Pág.51](#)

## Projectção fácil sem fios

- Screen Mirroring para ligar o projector e o dispositivo móvel sem fios utilizando a tecnologia Miracast (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).




- Epson iProjection para ligar o projector e o dispositivo móvel sem fios utilizando a aplicação disponível na App Store ou Google play.



Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com a App Store ou com o Google play são da responsabilidade do cliente.

- EasyMP Multi PC Projection para projectar até quatro imagens em simultâneo dividindo o ecrã de projecção. Pode projectar imagens de computadores da rede ou de smartphones ou tablets que tenham a aplicação Epson iProjection instalada.

Para mais detalhes, consulte o *Manual de funcionamento de EasyMP Multi PC Projection*.



- Quando projectar imagens utilizando uma rede sem fios, deve instalar o módulo de Rede sem fios 802.11b/g/n da Epson e, em seguida, configurar o projector e o computador para projecção sem fios. O módulo de Rede sem fios 802.11b/g/n da Epson pode não ser fornecido com o seu projector.
- Pode transferir o software necessário e os manuais a partir do seguinte Web site:  
<http://www.epson.com/>

## » Links relacionados

- "Utilizar o projector numa rede" [Pág.103](#)

## Conectividade flexível


Este projector suporta uma vasta gama de opções de conectividade, tal como indicado abaixo.

### » Links relacionados

- "Ligação a computadores" [Pág.11](#)
- "Ligação a dispositivos móveis" [Pág.11](#)

## Ligação a computadores

Ligue um cabo USB para projectar imagens e reproduzir áudio (USB Display).




### » Links relacionados

- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.25](#)

## Ligação a dispositivos móveis

- Porta HDMI1/MHL para ligar um cabo MHL ao dispositivo móvel e ao projector.




## » Links relacionados

- "Ligação a smartphones ou tablets" [Pág.27](#)

---

## Suporte para reuniões sem problemas

A função Apresentador gesto permite-lhe controlar a sua apresentação utilizando as mãos, o que lhe permite apresentar em frente ao ecrã sem utilizar um controlo remoto de apresentação (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



## » Links relacionados

- "Controlar uma apresentação com as mãos" [Pág.81](#)

As secções que se seguem explicam os componentes do projector e as suas funções.


Todas as características neste guia são explicadas usando as imagens do EB-2265U, excepto indicação em contrário.

## » Links relacionados


- "Componentes do projector - Frente" [Pág.13](#)
- "Componentes do projector - Traseira" [Pág.16](#)
- "Componentes do projector - Base" [Pág.17](#)
- "Componentes do projector - Pannel de controlo" [Pág.18](#)
- "Componentes do projector - Controlo remoto" [Pág.19](#)

## Componentes do projector - Frente


EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W



EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG



EB-2140W/EB-2040



Nome		Função
1	Abertura para saída de ar	<p>Abertura para saída de ar, utilizada para o arrefecimento interno do projector.</p> <div><p><b>⚠ Aviso</b></p><p>Não espreite para as aberturas de ar. Se a lâmpada explodir, poderão ser libertados gases e expelidos pequenos fragmentos de vidro que podem causar ferimentos. Contacte um médico caso fragmentos de vidro sejam inalados ou entrem nos olhos ou boca.</p></div>

Nome		Função
		<div><p><b>⚠ Atenção</b></p><p>Durante a projecção, não se posicione com a cara ou com as mãos junto da abertura para saída de ar, nem coloque objectos que possam ficar enrolados ou danificados devido ao calor gerado junto à abertura. O ar quente proveniente da abertura para saída de ar pode provocar queimaduras, deformações ou acidentes.</p></div>
2	Patilha da tampa deslizante A/V Mute	Deslize a patilha para abrir e fechar a tampa deslizante A/V Mute.
3	Patilha de desbloqueio do pé	Carregue na patilha de desbloqueio do pé para aumentar ou recolher o pé frontal regulável.
4	Pé frontal regulável	Quando instalar numa superfície como, por exemplo, numa secretária, aumente o pé de forma a ajustar a posição da imagem.
5	Tampa deslizante A/V Mute	Feche a tampa quando não estiver a utilizar o projector para proteger a lente. Se a fechar durante uma projecção, pode ocultar a imagem e o som.
6	Sensor do controlo remoto	Recebe sinais do controlo remoto.
7	Sensor (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Sensor para detectar as imagens projectadas.

Nome	Função
8 Indicador de Rede sem fios (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Indica o estado de acesso ao módulo de rede local (LAN) sem fios fornecida ou opcional.
9 Abertura para entrada de ar (filtro do ar)	Permite a entrada de ar para o arrefecimento interno do projector.
10 Trinco da tampa do filtro do ar	Utilize este trinco para abrir a tampa do filtro do ar.
11 Sensor de iluminação (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Detecta a luminosidade ambiente para otimizar o brilho da lâmpada.
12 Painel de controlo	Controla o projector.
13 Botão [Focus Help] (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Projecta o ecrã de ajuda à focagem para efectuar ajustes na focagem.
14 Anel de zoom	Ajusta o tamanho da imagem.


Nome	Função
15 Botão [Screen Fit] (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Executa a função Ajustar ao Ecrã para corrigir automaticamente a forma e a posição das imagens para se ajustarem ao ecrã. Prima durante três segundos para exibir o menu da função Apresentador gesto.
16 Anel de focagem	Ajusta a focagem da imagem.
17 Tampa da lâmpada	Abra para substituir a lâmpada do projector.
18 Indicadores luminosos	Indica o estado do projector.
19 Corrector keystone horizontal (EB-2140W/EB-2040)	Corrige a distorção horizontal que aparece na imagem projectada.

## » Links relacionados


- "Estado dos indicadores do projector" [Pág.188](#)
- "Redimensionar a imagem com o anel de zoom" [Pág.56](#)
- "Focar a imagem utilizando o anel de focagem" [Pág.57](#)
- "Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã" [Pág.50](#)
- "Corrigir a forma da imagem com o controlo de distorção horizontal" [Pág.51](#)

## Componentes do projector - Traseira

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG



EB-2140W/EB-2040



Nome	Função
1 Porta Computer1	Faz a entrada dos sinais de imagem provenientes de um computador e sinais de vídeo componente provenientes de outras fontes de vídeo.

Nome	Função
2 Porta RS-232C	Permite ligar um cabo RS-232C para controlar o projector a partir de um computador. (Geralmente, não é necessário utilizar esta porta.)
3 Porta Audio 1	Permite a entrada de áudio proveniente do equipamento ligado à porta Computer1.
4 Porta Computer2/Monitor Out	<p>Quando a opção <b>Porta Saída Monitor</b> estiver definida para <b>Saída Monitor</b> no menu <b>Avançado</b>, os sinais de entrada analógicos RGB da porta Computer1 serão transmitidos para um monitor externo. Não é possível emitir sinais recebidos através de outras portas nem emitir sinais de vídeo componente.</p> <p>Quando a opção <b>Porta Saída Monitor</b> estiver definida para <b>Computador2</b> no menu <b>Avançado</b>, os sinais de imagem de um computador e os sinais de vídeo componente de outras fontes de vídeo são recebidos.</p> <p>➡ <b>Avançado &gt; Operação &gt; Porta Saída Monitor</b></p>
5 Porta Audio 2	Permite a entrada de áudio proveniente do equipamento ligado à porta Computer2.
6 Porta Audio Out	Permite a saída de áudio da entrada actual para um altifalante externo.
7 Tomada de corrente	Permite ligar o cabo de alimentação ao projector.
8 Portas L-Audio-R	Permite a entrada de áudio proveniente do equipamento ligado à porta Video.
9 Dispositivo de segurança	O dispositivo de segurança é compatível com o sistema de segurança Microsaver Security System fabricado pela Kensington.
10 Sensor do controlo remoto	Recebe sinais do controlo remoto.
11 Porta HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W)	Permite ligar um cabo de rede ao transmissor HDBaseT opcional.
12 Porta HDMI2	Permite a entrada de sinais de vídeo de equipamento de vídeo e computadores compatíveis com HDMI. Este projector é compatível com HDCP.




Nome	Função
13 Porta HDMI1/MHL	Permite a entrada de sinais de vídeo de equipamento de vídeo e computadores compatíveis com HDMI ou de dispositivos móveis compatíveis com MHL (Mobile High-Definition Link). Este projector é compatível com HDCP.
14 Porta Video	Permite a entrada de sinais de vídeo composto provenientes de fontes de vídeo.
15 Porta USB-B	Permite ligar um cabo USB ao computador para projectar imagens do computador, para utilizar a função Rato Sem Fios ou para utilizar a função Apresentador gesto.
16 Porta USB-A	Permite ligar um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmara digital e projectar PDFs, filmes ou imagens utilizando a função PC Free. Permite ligar a Câmara para documentos opcional. Permite ligar o módulo de Rede sem fios (EB-2140W/EB-2040).
17 Porta LAN	Permite ligar um cabo LAN para fazer a ligação a uma rede.
18 Parafuso de fixação do módulo de Rede sem fios (EB-2140W/EB-2040)	Fixa a tampa do módulo de Rede sem fios.

» Links relacionados

- "Utilizar o controlo remoto como rato sem fios" Pág.87
- "Instalar um cabo de segurança" Pág.102
- "Projectar uma apresentação PC Free" Pág.74

Componentes do projector - Base




Nome	Função
1 Pontos de fixação para montagem no tecto (três pontos)	Instale aqui o suporte para montagem no tecto opcional quando pretender suspender o projector no tecto.
2 Ponto para fixação do cabo de segurança	Instale aqui um sistema de bloqueio por fio, disponível no mercado, e fixe-o no devido local.
3 Pés posteriores	Quando instalar numa superfície como, por exemplo, numa secretária, rode para aumentar e diminuir o pé de forma a ajustar a inclinação horizontal.

Nome	Função
4 Pé frontal regulável	Quando instalar numa superfície como, por exemplo, numa secretária, aumente o pé de forma a ajustar a posição da imagem.

- » **Links relacionados**
- "Instalar um cabo de segurança" [Pág.102](#)

## Componentes do projector - Painel de controlo




Nome	Função
1 Botão de energia	Liga ou desliga o projector.
2 Botão [Home]	Exibe e fecha o ecrã Home.
3 Botão [Source Search]	Muda para a fonte de entrada seguinte.
4 Botão [Enter] [↵]	Confirma a selecção actual e avança para o nível seguinte do menu ou do ecrã de ajuda do projector. Optimiza as funções de <b>Alinhamento</b> , <b>Sinc.</b> e <b>Posição</b> do menu <b>Sinal</b> do projector durante a projecção de sinal RGB a partir da porta Computer1 ou Computer2.

Nome	Função
5 Botões de ajuste de distorção e botões direccionais	Apresenta o ecrã Keystone no qual pode corrigir a distorção trapezoidal. Selecciona itens do menu enquanto é apresentado o menu ou o ecrã de ajuda do projector.
6 Botão [Esc]	Interrompe a função actual. Volta ao nível anterior do menu enquanto o menu estiver a ser exibido.
7 Botões de volume e botões direccionais	Regula o volume do altifalante. Selecciona itens do menu enquanto é apresentado o menu ou o ecrã de ajuda do projector.
8 Botão [Menu]	Exibe e fecha o menu do projector.

- » **Links relacionados**
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
  - "Tela Inicial" [Pág.40](#)
  - "Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone" [Pág.52](#)

## Componentes do projector - Controlo remoto



Nome	Função
1 Botão de energia	Liga ou desliga o projector.
2 Botão [Computer]	Muda a fonte de imagem entre as portas Computer1 e Computer2.
3 Botão [HDMI/Video]	Muda a fonte de imagem entre a porta de entrada de Vídeo e a porta HDMI. Muda a fonte de imagem a partir da porta de entrada HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W).
4 Botão [Screen Fit]	Executa a função Ajustar ao Ecrã para corrigir automaticamente a forma e a posição das imagens para se ajustarem ao ecrã.
5 Botões numéricos	Introduzem números no menu do projector enquanto mantém premido o botão [Num].
6 Botão [Auto]	Optimiza as funções de <b>Alinhamento</b> , <b>Sinc.</b> e <b>Posição</b> do menu <b>Sinal</b> do projector durante a projecção de sinal RGB a partir da porta Computer1 ou Computer2.
7 Botão [Aspect]	Muda o modo de aspecto da imagem.
8 Botão [Num]	Mantenha este botão premido para introduzir números utilizando os botões numéricos.
9 Botão [Menu]	Exibe e fecha o menu do projector.
10 Botões direccionais	Selecciona itens do menu enquanto é apresentado o menu ou o ecrã de ajuda do projector.
11 Botão [Enter] [↵]	Confirma a selecção actual e avança para o nível seguinte do menu ou do ecrã de ajuda do projector. Funciona como o botão esquerdo do rato quando estiver a utilizar a função Rato Sem Fios.
12 Botão [User]	Executa definições atribuídas na opção <b>Botão Usuário</b> do menu <b>Definição</b> do projector.
13 Botões [Page] cima/baixo	Controla a função de página acima e abaixo no seu computador quando o projector está ligado a um computador através de um cabo USB ou através da rede. Exibe o ecrã anterior ou seguinte ao utilizar a função PC Free.
14 Botões [E-Zoom] +/-	Aplicam mais ou menos zoom na imagem.

Nome	Função
15 Botão [A/V Mute]	Liga ou desliga temporariamente o vídeo e o áudio.
16 Botão [Split]	Projecta duas imagens de diferentes fontes em simultâneo, dividindo o ecrã projectado.
17 Botão [Home]	Exibe e fecha o ecrã Home.
18 Botão [Freeze]	Faz uma pausa ou retoma as imagens.
19 Botões para aumentar/diminuir o [Volume]	Regula o volume do altifalante.
20 Botão [Pointer]	Apresenta o ponteiro do ecrã.
21 Botão [Esc]	Interrompe a função actual. Volta ao nível anterior do menu enquanto o menu estiver a ser exibido. Funciona como o botão direito do rato quando estiver a utilizar a função Rato Sem Fios.
22 Botão [ID]	Mantenha este botão premido e prima os botões numéricos para seleccionar a ID do projector que pretende utilizar com o controlo remoto.
23 Botão [Color Mode]	Muda o modo de cor.
24 Botão [Link Menu]	Exibe o menu de definições do dispositivo ligado à porta HDMI do projector.
25 Botão [Gesture] (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Exibe o menu da função Apresentador gesto.
26 Botão [LAN]	Alterna a fonte da imagem entre os dispositivos ligados à rede.
27 Botão [USB]	Alterna a fonte de imagem entre a porta USB Display e a porta USB-A.
28 Botão [Source Search]	Muda para a fonte de entrada seguinte.

Nome	Função
29 Área de emissão de luz do controlo remoto	Envia sinais do controlo remoto.

## » Links relacionados

- "Relação de aspecto da imagem" [Pág.60](#)
- "Modo cor" [Pág.63](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Tela Inicial" [Pág.40](#)
- "Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã" [Pág.50](#)
- "Utilizar o controlo remoto como rato sem fios" [Pág.87](#)
- "Projectar duas imagens em simultâneo" [Pág.71](#)
- "Utilizar o controlo remoto como ponteiro" [Pág.89](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.25](#)
- "Controlar uma apresentação com as mãos" [Pág.81](#)
- "Projectar uma apresentação PC Free" [Pág.74](#)
- "Utilizar o projector numa rede" [Pág.103](#)

# Configurar o projector

Siga as instruções apresentadas nestas secções para configurar o projector.

## » Links relacionados


- "Colocação do projector" [Pág.22](#)
- "Ligações do projector" [Pág.25](#)
- "Instalar pilhas no controlo remoto" [Pág.35](#)
- "Abrir a tampa da lente" [Pág.37](#)

Pode colocar o projector em praticamente qualquer superfície plana para projectar imagens.

Pode também instalar o projector num suporte de montagem no tecto para o utilizar num local fixo. É necessário um suporte opcional para montagem no tecto quando pretender suspender o projector no tecto.


Tenha os seguintes pontos em atenção quando escolher o local de instalação do projector:

- Coloque o projector numa superfície firme e nivelada ou instale-o num suporte compatível.



- Deixe espaço suficiente à volta do projector para facilitar a ventilação, e não o coloque em cima ou próximo de qualquer objecto que possa bloquear os orifícios de ventilação.
- Coloque o projector próximo de uma tomada eléctrica ou extensão com ligação à terra.

- Coloque o projector paralelo ao ecrã.



Se não for possível instalar o projector paralelo ao ecrã, corrija a distorção utilizando os controlos do projector.

## **Aviso**

- Deve instalar um suporte para montagem no tecto quando pretender suspender o projector no tecto. Se o projector não for correctamente instalado, poderá cair e causar danos ou ferimentos.
- Não utilize adesivos nos pontos de fixação do suporte de montagem no tecto para evitar que os parafusos se soltem, nem utilize lubrificantes, óleos ou substâncias similares no projector. A caixa do projector poderá partir e o projector poderá cair do suporte de montagem. Se isto acontecer, poderá provocar ferimentos graves em quem se encontre por baixo do suporte e danificar o projector.
- Não tape os orifícios de entrada e saída de ar do projector. Se os orifícios de ventilação estiverem tapados, a temperatura interna pode subir e provocar um incêndio.
- Não o instale o projector numa superfície instável nem num lugar fora da amplitude de carga. Caso contrário, pode cair ou tombar, provocando um acidente e lesões.
- Ao instalar o projector numa posição alta, tome medidas de precaução contra a queda utilizando fios para garantir a segurança numa emergência, tal como um terramoto, e para evitar acidentes. Se não instalar o projector correctamente, este poderá cair e provocar um acidente e ferimentos.

## Importante

- Não coloque o projector na vertical. Isso pode causar a avaria do projector.
- Se utilizar o projector em locais com altitude superior a 1500 m, ajuste a definição **Modo Alta Altitude** para **Activado** no menu **Avançado** do projector para garantir que a temperatura interna do projector é correctamente regulada.  
☛ **Avançado > Operação > Modo Alta Altitude**
- Tente não instalar o projector em locais com muito pó e humidade ou em locais expostos a fumo de incêndios ou a fumo de tabaco.


## » Links relacionados

- "Opções de configuração e instalação do projector" [Pág.23](#)
- "Distância de projecção" [Pág.23](#)
- "Forma da imagem" [Pág.49](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)


## Opções de configuração e instalação do projector

Pode configurar ou instalar o projector das seguintes formas:

Fr./Post.



### Frontal Tecto/Posterior Tecto



Selecione a opção de **Projecção** correcta no menu **Avançado** do projector, de acordo com o método de instalação utilizado.

## » Links relacionados

- "Modos de projecção" [Pág.46](#)


## Distância de projecção

A distância em que o projector está colocado em relação ao ecrã determina o tamanho aproximado da imagem. O tamanho da imagem aumentará se o projector estiver mais afastado do ecrã, mas pode variar dependendo do factor de zoom, da relação de aspecto e de outras definições.

Consulte o Anexo para obter mais detalhes sobre a distância do projector para o ecrã, com base no tamanho da imagem projectada.



Quando estiver a corrigir a distorção trapezoidal, a imagem será ligeiramente mais pequena.



## » Links relacionados

- "Tamanho do ecrã e distância de projecção" [Pág.205](#)



Pode ligar o projector a diversas fontes de vídeo, áudio e a computadores para exibir apresentações, filmes ou outras imagens, com ou sem som.

## Importante

Verifique a forma e a orientação dos conectores de qualquer cabo que pretende ligar. Não force a ligação do conector à porta se o mesmo não encaixar. Poderá danificar ou avariar o dispositivo ou o projector.



Consulte o *Guia de Referência Rápida* para verificar a lista dos itens fornecidos. Adquira cabos opcionais ou disponíveis no mercado se necessário.

- Ligue um computador que esteja equipado com uma porta USB, uma porta comum de saída de vídeo (monitor) ou uma porta HDMI.
- Para projecção de vídeo, ligue dispositivos como, por exemplo, leitores de DVD, consolas de jogos, câmaras digitais e smartphones com portas de saída de vídeo compatíveis.
- Se a apresentação ou o vídeo incluir som, pode ligar cabos de entrada de áudio.
- Para apresentações de diapositivos sem um computador, pode ligar dispositivos USB (como, por exemplo, uma unidade flash ou uma câmara) ou a câmara para documentos opcional da Epson.

## » Links relacionados

- "Ligação a um computador" [Pág.25](#)
- "Ligação a smartphones ou tablets" [Pág.27](#)
- "Ligação a fontes de vídeo" [Pág.28](#)
- "Ligação a dispositivos USB externos" [Pág.30](#)
- "Ligação a uma câmara para documentos" [Pág.31](#)
- "Ligar a um Transmissor HDBaseT" [Pág.32](#)
- "Ligação a dispositivos de saída externos" [Pág.32](#)

## Ligação a um computador

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar um computador ao projector.

### » Links relacionados

- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.25](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por VGA" [Pág.26](#)
- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por HDMI" [Pág.27](#)


## Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB

Se o seu computador cumprir os requisitos do sistema, pode transmitir vídeo e áudio para o projector através da porta USB do computador. Esta função tem o nome de USB Display. Ligue o projector ao computador utilizando o cabo USB.



- Se utilizar um hub USB, a ligação poderá não funcionar correctamente. Ligue ao cabo USB directamente ao projector.

### 1 Ligue o cabo à porta USB-B do projector.



- 2** Ligue a outra extremidade a qualquer porta USB do seu computador.
- 3** Ligue o projector e o seu computador.
- 4** Execute uma das seguintes opções para instalar o software Epson USB Display:



Apenas necessitará de instalar este software na primeira vez que ligar o projector ao computador.

- Windows: seleccione **Executar EMP\_UDSE.EXE** na caixa de diálogo exibida para instalar o software Epson USB Display.
- OS X: A pasta de instalação do Epson USB Display será exibida no ecrã. Seleccione **USB Display Installer** e siga as instruções no ecrã para instalar o software Epson USB Display. Se a pasta USB Display **Configuração** não for apresentada automaticamente, faça duplo clique em **EPSON\_PJ\_UD > USB Display Installer**.

- 5** Siga as instruções apresentadas no ecrã.  
Não desligue o cabo USB nem desligue o projector até que a imagem seja projectada.

O projector exibirá a imagem do ambiente de trabalho do seu computador e reproduzirá o som se a apresentação contiver áudio.



- Se o projector não projectar quaisquer imagens, execute uma das seguintes opções:
  - Windows: Clique em **Todos os programas > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
  - OS X: Faça duplo clique no ícone **USB Display** na pasta **Aplicação**.
- Após terminar a projecção, execute uma das seguintes opções:
  - Windows: Desligue o cabo USB. Não é necessário utilizar a função **Remover o hardware com segurança**.
  - OS X: Seleccione **Desligar** no menu do ícone **USB Display** na barra de menu ou na **Dock** e desligue o cabo USB.

## » Links relacionados

- "Requisitos do sistema para USB Display" [Pág.215](#)

## Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por VGA


Pode ligar o projector ao seu computador utilizando um cabo de computador VGA.

Pode reproduzir som através do altifalante do projector ligando um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm disponível no mercado.



- Para ligar um Mac que não esteja equipado com uma porta VGA, será necessário um adaptador que permita ligar à porta de vídeo VGA do projector.
- Para projectar uma fonte de imagem ligada à porta Computer2/Monitor Out, defina a **Porta Saída Monitor** para **Computador2** no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Operação > Porta Saída Monitor**
- Certifique-se de que o cabo possui a indicação "Sem resistência".


- 1** Ligue o cabo VGA do computador à porta de monitor do computador.
- 2** Ligue a outra extremidade a uma porta Computer do projector.



- 3** Aperte os parafusos do conector VGA.

**4** Ligue o cabo de áudio à tomada de auscultadores ou de saída de áudio do seu computador portátil, ou à porta de altifalantes ou porta de saída de áudio do seu computador de secretária.

**5** Ligue a outra extremidade à porta Audio que corresponde à porta Computer que está a utilizar.



## Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

## Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por HDMI


Se o seu computador estiver equipado com uma porta HDMI, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo HDMI e reproduzir o áudio do computador com a imagem projectada.



Para ligar um Mac que não esteja equipado com uma porta HDMI, será necessário um adaptador que permita ligar à porta HDMI do projector. Contacte a Apple para conhecer as opções de adaptadores compatíveis. Os computadores Mac mais antigos (2009 e anteriores) poderão não suportar a transmissão de áudio através da porta HDMI.

**1** Ligue o cabo HDMI à porta de saída HDMI do computador.

**2** Ligue a outra extremidade à porta HDMI do projector.



Se não conseguir ouvir o áudio através da ligação HDMI, ligue uma extremidade de um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projector e a outra extremidade à porta de áudio do computador. Seleccione a porta de entrada de áudio à qual ligou no menu **Avançado** do projector.

- **Avançado** > **Configurações A/V** > **Saída de Áudio HDMI1**
- **Avançado** > **Configurações A/V** > **Saída de Áudio HDMI2**

## Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)


## Ligação a smartphones ou tablets

Pode ligar o projector a smartphones e tablets utilizando um cabo MHL para transmitir o áudio com a imagem projectada.



- Poderá não conseguir projectar correctamente, dependendo do modelo e das definições do smartphone ou tablet.
- Poderá não ser possível ligar um cabo MHL a todos os dispositivos. Contacte o fabricante do seu smartphone ou tablet para verificar se o seu dispositivo suporta MHL.

- 1** Ligue o cabo MHL à porta Micro-USB do seu dispositivo.
- 2** Ligue a outra extremidade à porta HDMI1/MHL do projector.



## Importante

Se ligar um cabo MHL que não suporte as normas MHL, o smartphone ou tablet pode aquecer ou provocar fuga de líquidos ou explosão.

O smartphone ou tablet ligado começará a carregar a bateria quando as imagens forem projectadas. Se ligar um adaptador MHL-HDMI, o carregamento do smartphone ou tablet pode não ocorrer ou pode não conseguir realizar operações com o controlo remoto do projector.



- O carregamento poderá não funcionar quando o aparelho está a consumir demasiada energia, como, por exemplo, ao reproduzir um filme.
- O carregamento não funciona quando o projector se encontra em modo de espera ou a bateria do smartphone ou tablet está totalmente descarregada.



Se as imagens não forem projectadas correctamente, desligue e volte a ligar o cabo MHL.

## Ligação a fontes de vídeo

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar dispositivos de vídeo ao projector.



- Se a porta à qual pretende efectuar a ligação tiver uma forma invulgar, utilize o cabo fornecido com o dispositivo ou um cabo opcional para ligar ao projector.
- O cabo difere consoante o sinal de saída do equipamento de vídeo ligado.
- Alguns tipos de equipamento de vídeo conseguem emitir diferentes tipos de sinais. Consulte o manual do utilizador fornecido com o equipamento de vídeo para verificar que tipos de sinais podem ser emitidos.

### » Links relacionados

- "Ligação a um equipamento de vídeo HDMI" [Pág.28](#)
- "Ligação a um equipamento de vídeo Componente para VGA" [Pág.29](#)
- "Ligação a um equipamento de vídeo composto" [Pág.30](#)

## Ligação a um equipamento de vídeo HDMI

Se o equipamento de vídeo estiver equipado com uma porta HDMI, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo HDMI para reproduzir o áudio do equipamento de vídeo com a imagem projectada.


## Importante

Não ligue o equipamento de vídeo antes de o ligar ao projector. Se o fizer, poderá causar danos no projector.

**1**

Ligue o cabo HDMI à porta de saída HDMI do equipamento de vídeo.

## 2 Ligue a outra extremidade à porta HDMI do projector.



Se não conseguir ouvir o áudio através da ligação HDMI, ligue uma extremidade de um cabo de áudio com ficha mini estéreo de 3,5 mm à porta Audio do projector e a outra extremidade à porta de saída de áudio do equipamento de vídeo. Seleccione a porta de entrada de áudio à qual ligou no menu **Avançado** do projector.

☛ **Avançado > Configurações A/V > Saída de Áudio HDMI1**

☛ **Avançado > Configurações A/V > Saída de Áudio HDMI2**

### » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

## Ligação a um equipamento de vídeo Componente para VGA

Se o equipamento de vídeo estiver equipado com portas de vídeo componente, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo de vídeo componente para VGA. Dependendo das portas componente, poderá ser necessário utilizar um cabo adaptador em conjunto com um cabo de vídeo componente.

Pode reproduzir som através do altifalante do projector ligando um cabo de áudio com ficha mini estéreo, disponível no mercado ou um cabo de áudio RCA.




- Para projectar uma fonte de imagem ligada à porta Computer2/Monitor Out, defina a **Porta Saída Monitor** para **Computador2** no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Operação > Porta Saída Monitor**
- Também pode definir a porta utilizada para a entrada de áudio no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Configurações A/V > Saída de Áudio**
- Certifique-se de que o cabo possui a indicação "Sem resistência".

## 1 Ligue os conectores de vídeo componente às portas de saída coloridas de vídeo componente.



As portas geralmente denominadas de Y, Pb, Pr ou Y, Cb, Cr. Se estiver a utilizar um adaptador, ligue estes conectores ao cabo de vídeo componente.


## 2 Ligue o conector VGA a uma porta Computer do projector.



## 3 Aperte os parafusos do conector VGA.

## 4 Ligue o cabo de áudio às portas de saída de áudio do equipamento de vídeo.

## 5 Ligue a outra extremidade à porta Audio do projector.



Se a imagem apresentar cores incorrectas, poderá ser necessário alterar a definição de **Sinal entrada** no menu **Sinal** do projector.

☛ **Sinal > Avançado > Sinal entrada**

### » Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

## Ligação a um equipamento de vídeo composto

Se o equipamento de vídeo estiver equipado com uma porta de vídeo composto, pode ligá-lo ao projector utilizando um cabo de vídeo RCA ou A/V.


Pode reproduzir som através do altifalante do projector ligando um cabo de áudio RCA disponível no mercado.



Certifique-se de que o cabo possui a indicação "Sem resistência".


## 1 Ligue o cabo com conector amarelo à porta amarela de saída de vídeo do equipamento de vídeo.

## 2 Ligue a outra extremidade à porta Video do projector.



## 3 Ligue o cabo de áudio às portas de saída de áudio do equipamento de vídeo.

## 4 Ligue a outra extremidade às portas L-Audio-R do projector.



## Ligação a dispositivos USB externos

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar dispositivos USB externos ao projector.

### » Links relacionados

- "Projeção de dispositivo USB" [Pág.31](#)
- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.31](#)



- "Desligar um dispositivo USB" [Pág.31](#)

## Projeção de dispositivo USB

Pode projectar imagens e outros conteúdos sem utilizar um computador ou dispositivo de vídeo ligando esses dispositivos ao projector:

- Unidade flash USB
- Câmara digital ou smartphone
- Disco rígido USB
- Visualizador de armazenamento multimédia



- Os smartphones ou câmaras digitais devem ser montados como dispositivos USB, não como dispositivos compatíveis com TWAIN, e devem ser compatíveis com Armazenamento em Massa USB.
- Os discos rígidos USB devem cumprir estes requisitos:
  - Compatíveis com Armazenamento em Massa USB (não são suportados todos os dispositivos de Armazenamento em Massa USB)
  - Formatados em FAT ou FAT32
  - Alimentados autonomamente pelas próprias fontes de alimentação de CA (não são recomendados discos rígidos alimentados por barramento)
  - Evite utilizar discos rígidos com várias partições

É possível projectar apresentações de diapositivos de ficheiros de imagem armazenados num dispositivo USB ligado ao projector.

### » Links relacionados


- "Projectar uma apresentação PC Free" [Pág.74](#)

## Ligar a um dispositivo USB

Pode ligar um dispositivo USB à porta USB-A do projector e utilizá-lo para projectar imagens e outros conteúdos.

- 1** Se o dispositivo USB possuir um transformador, ligue o dispositivo a uma tomada eléctrica.

- 2** Ligue o cabo USB ou a unidade flash USB à porta USB-A do projector conforme indicado.



### Importante

- Utilize o cabo USB especificado ou fornecido com o dispositivo.
- Não ligue um hub USB ou um cabo USB com comprimento superior a 3 metros, pois o dispositivo poderá não funcionar correctamente.

- 3** Ligue a outra extremidade ao seu dispositivo, se necessário.

## Desligar um dispositivo USB

Após a apresentação com um dispositivo USB, desligue o dispositivo do projector.

- 1** Desligue e retire o dispositivo, se necessário.
- 2** Desligue o dispositivo USB do projector.

## Ligação a uma câmara para documentos

Pode ligar uma câmara para documentos ao projector para projectar imagens da câmara.

O método de ligação varia de acordo com o modelo da câmara para documentos da Epson. Para mais informações, consulte o manual da câmara para documentos.

## Ligar a um Transmissor HDBaseT

Para enviar um sinal HDMI ou RS-232C a longa distância, pode ligar o projector a um Transmissor HDBaseT opcional utilizando um cabo de rede 100Base-TX (EB-2265U/EB-2165W). Isto pode ser útil se pretender enviar um sinal ou controlar o projector a partir de uma localização remota como, por exemplo, uma sala ou o local de um evento, uma vez que pode utilizar um cabo de rede com um máximo de 100 m de comprimento. Para garantir a transmissão adequada dos dados, utilize um cabo STP de Categoria 5e ou superior. Contudo, o funcionamento não está garantido em todos os dispositivos de entrada/saída e ambientes.



- Para permitir a comunicação das portas Ethernet e série no transmissor, seleccione **Activado** para a definição **Comunic. Controle** no menu **Avançado** do projector (**Modo de espera** no menu **ECO** do projector é automaticamente definido para **Comunic. Activada**). Ao activar esta definição desactiva as portas LAN e RS-232C do projector.
  - ☛ **Avançado > HDBaseT > Comunic. Controle**
- Se ligou um transmissor Extron XTP ou um comutador à porta HDBaseT do projector, seleccione **Activado** para a definição **Extron XTP** no menu **Avançado** do projector (**Comunic. Controle** é automaticamente definido para **Activado** e **Modo de espera** no menu **ECO** do projector é automaticamente definido para **Comunic. Activada**).
  - ☛ **Avançado > HDBaseT > Extron XTP**
- O controlo remoto com fios utilizando a porta HDBaseT não está disponível.


**1** Desligue o projector e o transmissor HDBaseT.



Certifique-se de que o projector e o transmissor HDBaseT estão desligados quando ligar ou desligar um cabo de rede entre os dois dispositivos.

**2** Ligue uma extremidade do cabo de rede à porta HDBaseT do transmissor.

**3** Ligue a outra extremidade à porta HDBaseT do projector.



Consulte a documentação fornecida com o transmissor HDBaseT para instruções sobre como ligá-lo ao seu dispositivo de vídeo ou computador.

**4** Ligue o projector e o transmissor HDBaseT.

### » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

## Ligação a dispositivos de saída externos

Siga as instruções apresentadas nestas secções para ligar dispositivos externos ao projector.



## » Links relacionados

- "Ligar a um monitor VGA" [Pág.33](#)
- "Ligar Altifalantes Externos" [Pág.33](#)

### Ligar a um monitor VGA

Se ligar o projector a um computador utilizando uma porta Computer, pode também ligar um monitor externo ao projector. Isto permite-lhe ver a sua apresentação no monitor externo mesmo quando a imagem projectada não é visível.




- Se pretender transmitir imagens para um monitor externo quando o projector está desligado, seleccione **Sempre** para a definição **Saída A/V** no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Configurações A/V > Saída A/V**
- Para transmitir imagens para um monitor externo, defina **Porta Saída Monitor** para **Saída Monitor** no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Operação > Porta Saída Monitor**
- Os monitores que utilizam uma taxa de actualização inferior a 60 Hz, poderão não exibir correctamente as imagens.

- 1** Certifique-se de que o seu computador está ligado à porta Computer do projector.



- Se existirem duas portas de computador, utilize a porta Computer1.
- A partir da porta Computer1 é possível emitir apenas sinais RGB analógico para um monitor externo. Não é possível emitir sinais recebidos através de outras portas nem emitir sinais de vídeo componente.

- 2** Ligue o cabo de monitor externo à porta Monitor Out do projector.



## » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

### Ligar Altifalantes Externos

Para aumentar o som da sua apresentação, pode ligar o projector a altifalantes externos amplificados. Pode controlar o volume utilizando o controlo remoto do projector.




- Se pretender transmitir áudio dos altifalantes externos quando o projector está desligado, seleccione **Sempre** para a definição **Saída A/V** no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Configurações A/V > Saída A/V**
- Pode também ligar o projector a um amplificador com altifalantes.
- O altifalante incorporado no projector será desactivado quando forem ligados altifalantes externos.

- 1** Certifique-se de que o computador ou o equipamento de vídeo está ligado ao projector com os cabos de áudio e de vídeo, se necessário.

- 2** Localize o cabo apropriado para ligar os seus altifalantes externos como, por exemplo, um cabo estéreo de ficha mini para ficha de pinos, ou outro tipo de cabo ou adaptador.

- 3** Ligue uma extremidade do cabo aos seus altifalantes externos, se necessário.
- 4** Ligue a extremidade mini estéreo do cabo à porta Audio Out do projector.



## » Links relacionados


- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

O controlo remoto utiliza duas pilhas AA fornecidas com o projector.


## Importante

Antes de utilizar as pilhas, leia as *Instruções de Segurança*.

- 1 Remova a tampa do compartimento das pilhas conforme indicado.




- 2 Insira as pilhas com os polos + e - na direcção indicada na ilustração.



## ⚠ Aviso

Verifique a posição dos sinais (+) e (-) situados no interior do suporte das pilhas para se certificar de que as pilhas estão correctamente inseridas. Se as pilhas não forem utilizadas correctamente, podem explodir ou verter líquido provocando um incêndio, ferimentos ou danos no produto.

- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e carregue até esta encaixar.




## » Links relacionados

- "Utilização do controlo remoto" [Pág.35](#)

## Utilização do controlo remoto


O controlo remoto permite-lhe controlar o projector a partir de qualquer ponto da sala.

Aponte o controlo remoto para os sensores do projector dentro dos limites de distância e de ângulos indicados abaixo.



Evite utilizar o controlo remoto em locais com lâmpadas fluorescentes ou com exposição directa à luz solar, caso contrário o projector poderá não responder aos comandos. Se não tenciona utilizar o projector durante um período prolongado, retire as pilhas.

- 1** Para abrir a tampa da lente do projector, deslize a patilha da tampa deslizante A/V Mute até ouvir um clique.



- 2** Para tapar a lente ou interromper temporariamente a imagem e o som, feche a tampa da lente.

# Utilizar as funções básicas do projector


Siga as instruções apresentadas nestas secções para utilizar as funções básicas do projector.

## ► Links relacionados

- "Ligar o projector" [Pág.39](#)
- "Desligar o projector" [Pág.42](#)
- "Configurar a Data e Hora" [Pág.43](#)
- "Seleccionar o idioma dos menus do projector" [Pág.45](#)
- "Modos de projecção" [Pág.46](#)
- "Ajustar a altura da imagem" [Pág.48](#)
- "Forma da imagem" [Pág.49](#)
- "Redimensionar a imagem com o anel de zoom" [Pág.56](#)
- "Focar a imagem utilizando o anel de focagem" [Pág.57](#)
- "Seleccionar uma fonte de imagem" [Pág.58](#)
- "Relação de aspecto da imagem" [Pág.60](#)
- "Modo cor" [Pág.63](#)
- "Ajustar a cor da imagem" [Pág.65](#)
- "Controlar o volume com os botões de volume" [Pág.69](#)

Ligue o computador ou o equipamento de vídeo que pretende utilizar depois de ligar o projector.

- 1** Ligue o cabo de alimentação ao conector de alimentação do projector e a uma tomada eléctrica.




O indicador de energia do projector acende-se com a cor azul. Isso indica que o projector está a receber energia mas ainda não está ligado (está em modo de espera).

- 2** Prima o botão de energia no painel de controlo ou no controlo remoto para ligar o projector.

O projector irá emitir um aviso sonoro e o indicador de estado irá piscar com a cor azul enquanto o projector estiver a aquecer. Após o aquecimento do projector, o indicador de estado irá parar de piscar e acenderá com a cor azul.

- 3** Abra a tampa da lente do projector.



Experimente o seguinte se a imagem projectada não for exibida.

- Certifique-se de que a tampa da lente está totalmente aberta.
- Ligue o computador ou o dispositivo de vídeo.
- Altere o monitor de saída do computador se estiver a utilizar um computador portátil.
- Insira um DVD ou outro suporte de vídeo e prima o botão de reprodução (se necessário).
- Prima o botão [Source Search] no painel de controlo ou no controlo remoto para detectar a fonte de entrada.
- Prima o botão para a fonte de vídeo desejada no controlo remoto.
- Se a Tela Inicial for exibida, selecione a fonte que deseja projectar.

## Aviso

- Nunca olhe directamente para a lente do projector quando a lâmpada estiver acesa. Isso poderá causar lesões oculares e é especialmente perigoso para crianças.
- Quando ligar o projector à distância utilizando o controlo remoto, certifique-se de que não está ninguém a olhar para a lente.
- Durante a projecção, não bloqueie a luz emitida pelo projector com um livro ou outros objectos. Se a luz do projector estiver bloqueada, a área na qual a luz incide irá aquecer, podendo derreter ou queimar os objectos ou provocar um incêndio. A lente poderá também aquecer devido à luz reflectida, que pode causar a avaria do projector. Para parar a projecção, utilize a função A/V Mute ou desligue o projector.
- Este projector utiliza uma lâmpada de mercúrio com alta pressão interna como fonte de luz. Se a lâmpada for sujeita a vibrações ou impactos, ou for utilizada durante um período demasiado prolongado, a lâmpada poderá quebrar ou não acender. Se a lâmpada explodir, poderão ser libertados gases e expelidos pequenos fragmentos de vidro que podem causar ferimentos. Siga atentamente as instruções indicadas abaixo.
  - Não desmonte nem danifique a lâmpada nem a sujeite a quaisquer impactos.
  - Não aproxime o seu rosto ao projector enquanto o mesmo estiver a ser utilizado.
  - Um cuidado especial deve ser tomado quando o projector for instalado no tecto, pois pequenos pedaços de vidro poderão cair quando a tampa da lâmpada for removida. Quando limpar o projector ou substituir a lâmpada, tenha muito cuidado para não permitir que esses pedaços de vidro entrem nos olhos ou na boca.

Se a lâmpada quebrar, ventile a área imediatamente e contacte um médico se quaisquer fragmentos de vidro forem inalados ou entrarem nos olhos ou na boca.



- Quando a definição **Direct Power On** estiver definida para **Activado** no menu **Avançado** do projector, o projector irá ligar logo que o cabo seja ligado. Tenha em atenção que o projector também irá ligar automaticamente noutras situações como, por exemplo, no caso de recuperação de uma falha de energia.
  - ☛ **Avançado > Operação > Direct Power On**
- Se seleccionar uma porta específica como definição de **Ligação automática** no menu **Avançado** do projector, o projector irá ligar logo que detecte um sinal ou a ligação de um cabo nessa porta. (Defina primeiro o **Modo de espera** para **Comunic. Activada** no menu **ECO** do projector.)
  - ☛ **Avançado > Operação > Ligação automática**

## » Links relacionados


- "Tela Inicial" [Pág.40](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)

## Tela Inicial

A função Tela Inicial permite seleccionar facilmente uma fonte de imagem e aceder a funções úteis. É possível exibir a Tela Inicial premindo o botão [Home] no painel de controlo ou no controlo remoto. A Tela Inicial é também exibida quando o projector for ligado e nenhum sinal estiver a ser transmitido a partir da fonte de entrada seleccionada.



Prima os botões direccionais no painel de controlo ou no controlo remoto para seleccionar um item do menu e, em seguida, prima [Enter].



## » Links relacionados

- "Forma da imagem" [Pág.49](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel" [Pág.115](#)
- "Utilizar os menus do projector" [Pág.143](#)
- "Utilizar as informações de ajuda do projector" [Pág.190](#)
- "Projectar duas imagens em simultâneo" [Pág.71](#)

- 1 Selecciona a fonte de entrada que pretende projectar.
- 2 Exibe o código QR que pode ser reconhecido pelo Epson iProjection para projectar dados num smartphone ou tablet.
- 3 Exibe o ecrã de Ajuda.
- 4 Exibe o menu do projector.
- 5 Executa as opções do menu atribuídas a **Tela Inicial** no menu **Avançado** do projector.
- 6 Projecta duas imagens de diferentes fontes em simultâneo, dividindo o ecrã projectado.
- 7 Corrige a forma de uma imagem que têm o aspecto de um rectângulo irregular.




A Tela Inicial desaparecerá após 10 minutos de inactividade.

Desligue o projector após a utilização.



- Desligue este dispositivo quando este não estiver a ser utilizado para prolongar a vida útil do projector. O tempo de vida útil da lâmpada varia de acordo com o modo seleccionado, as condições ambientais e a utilização. O brilho diminui ao longo do tempo de utilização da lâmpada.
- Uma vez que o projector suporta a função de encerramento directo, pode ser desligado directamente utilizando o disjuntor.

- 1** Prima o botão de energia no painel de controlo ou no controlo remoto. O projector irá exibir um ecrã de confirmação de encerramento.



- 2** Prima novamente o botão de energia. (Para manter o projector ligado, prima qualquer outro botão.)


O projector irá emitir dois avisos sonoros, a lâmpada e o indicador de estado irão desligar-se.




Com a tecnologia Desl. Rápido da Epson, não existe período de arrefecimento, por isso, pode arrumar imediatamente o projector para o transportar.

- 3** Para transportar ou armazenar o projector, certifique-se de que o indicador de energia está aceso com a cor azul (mas não intermitente) e

o indicador de estado está apagado e, em seguida, desligue o cabo de alimentação.




- 4** Feche a tampa da lente do projector.




Pode definir a data e a hora do projector (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

- 1** Ligue o projector.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.




- 3** Seleccione o menu **Avançado** e prima [Enter].
- 4** Seleccione a definição **Operação** e prima [Enter].
- 5** Seleccione a definição **Data & Hora** e prima [Enter].  
Será apresentado o seguinte ecrã:



- 6** Seleccione a definição **Data & Hora** e prima [Enter].

Será apresentado o seguinte ecrã:



- 7** Seleccione **Data**, prima [Enter] e utilize o teclado apresentado para introduzir a data.
- 8** Seleccione **Hora**, prima [Enter] e utilize o teclado apresentado para introduzir a hora.
- 9** Seleccione **Difer. Horário (UTC)**, prima [Enter] e defina a diferença horária em relação à Hora Universal Coordenada.
- 10** Quando terminar, seleccione **Aplicar** e prima [Enter].

- 11** Para activar o horário de Verão, seleccione a definição **Config. Horário de Verão** e prima [Enter]. Em seguida, seleccione as definições.

[Config. Horário de Verão] Voltar

Horário de Verão Desactivado

Ajuste Hor. Ver. (min) 0

[Início HV]

Mês 0

Semana 0

Dia da Semana Seg

Hora

[Fim HV]

Mês 0

Semana 0

Dia da Semana Seg

Hora

Aplicar

- 15** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

- 12** Quando terminar, seleccione **Aplicar** e prima [Enter].

- 13** Para actualizar a hora automaticamente através de um servidor de hora na Internet, seleccione a definição **Hor. Internet** e prima [Enter]. Em seguida, seleccione as definições.

[Hor. Internet] Voltar

Hor. Internet Desactivado


Serv. Hor. Internet 0. 0. 0. 0

Aplicar


- 14** Quando terminar, seleccione **Aplicar** e prima [Enter].

Se pretende ver os menus e mensagens do projector noutro idioma, pode alterar a definição de **Língua**.

- 1** Ligue o projector.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.



- 3** Seleccione o menu **Avançado** e prima [Enter].



- 4** Seleccione a definição **Língua** e prima [Enter].
- 5** Seleccione o idioma que pretende utilizar e prima [Enter].
- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Dependendo da posição do projector, poderá ser necessário alterar o modo de projecção para que as imagens sejam projectadas correctamente.

- **Frontal** (predefinição) permite projectar a partir de uma mesa em frente ao ecrã.
- **Frontal/Tecto** inverte a imagem verticalmente para projectar a partir de um suporte no tecto ou na parede.
- **Posterior** inverte a imagem horizontalmente para projectar por detrás de um ecrã translúcido.
- **Posterior/Tecto** inverte a imagem vertical e horizontalmente para projectar a partir do tecto ou num suporte de parede e por detrás de um ecrã translúcido.


## » Links relacionados

- "Mudar o modo de projecção utilizando o controlo remoto" [Pág.46](#)
- "Mudar o modo de projecção utilizando os menus" [Pág.46](#)
- "Opções de configuração e instalação do projector" [Pág.23](#)

## Mudar o modo de projecção utilizando o controlo remoto

Pode alterar o modo de projecção para inverter a imagem verticalmente.

- 1 Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2 Mantenha premido o botão [A/V Mute] no controlo remoto durante 5 segundos.




A imagem irá desaparecer e reaparecerá invertida verticalmente.

- 3 Para voltar a projectar no modo original, volte a premir o botão [A/V Mute] durante 5 segundos.

## Mudar o modo de projecção utilizando os menus

Pode alterar o modo de projecção para inverter a imagem vertical e horizontalmente utilizando os menus do projector.


- 1 Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.



- 3** Seleccione o menu **Avançado** e prima [Enter].



- 4** Seleccione **Projecção** e prima [Enter].




- 5** Seleccione um modo de projecção e prima [Enter].

- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Se estiver a projectar a partir de uma mesa ou outra superfície plana e a imagem estiver demasiado alta ou baixa, pode ajustar a altura da imagem utilizando os pés reguláveis do projector.

Quanto maior for o ângulo de inclinação, mais difícil será de efectuar a focagem. Coloque o projector de forma a ser necessário apenas um pequeno ângulo de inclinação.


- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Para ajustar o pé frontal, puxe a patilha de desbloqueio do pé para cima e levante a parte frontal do projector.



O pé irá aumentar saindo do projector.  
Pode ajustar a posição até 14 graus.

- 3** Desbloqueie a patilha para fixar o pé.

- 4** Se a imagem estiver inclinada, rode os pés posteriores para ajustar a sua altura.



- 1** Aumentar o pé posterior
- 2** Diminuir o pé posterior

Se o rectângulo da imagem projectada for irregular, deverá ajustar a forma da imagem.

## » Links relacionados

- "Forma da imagem" [Pág.49](#)



Pode projectar uma imagem retangular uniforme colocando o projector directamente em frente ao centro do ecrã e mantendo-o nivelado. Se colocar o projector numa posição oblíqua em relação ao ecrã, ou inclinado para cima ou para baixo, ou desviado para o lado, poderá ser necessário corrigir a forma da imagem.

## » Links relacionados

- "Auto Keystone H/V" [Pág.49](#)
- "V-Keystone auto." [Pág.49](#)
- "Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã" [Pág.50](#)
- "Corrigir a forma da imagem com o controlo de distorção horizontal" [Pág.51](#)
- "Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone" [Pág.52](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.53](#)

## Auto Keystone H/V

Se o projector for deslocado ou inclinado, a função Auto Keystone H/V corrigirá automaticamente qualquer distorção trapezoidal vertical e horizontal (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Se o projector for deslocado, será exibido um ecrã de ajuste e a imagem projectada será corrigida automaticamente.

A função Auto Keystone H/V pode corrigir a distorção da imagem projectada nas seguintes condições:

- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 100 polegadas (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 88 polegadas (EB-2245U)
- A distância de projecção é de cerca de 1,5 a 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U)
- A distância de projecção é de cerca de 0,9 a 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

- O ângulo de projecção é de aproximadamente 20° para a direita ou para a esquerda, ou 30° para cima ou para baixo
- A definição de **Projecção** está definida para **Frontal** no menu **Avançado** do projector



Se não pretender utilizar a função Auto Keystone H/V, defina **Auto Keystone H/V** para **Desactivado** no menu **Definição** do projector.

☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > Auto Keystone H/V**

## » Links relacionados

- "Modos de projecção" [Pág.46](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)

## V-Keystone auto.

Se o projector for deslocado ou inclinado, a função V-Keystone auto. corrigirá automaticamente qualquer distorção trapezoidal vertical (EB-2140W/EB-2040).

A função V-Keystone auto. pode corrigir a distorção da imagem projectada nas seguintes condições:

- O ângulo de projecção é de aproximadamente 30° para cima ou para baixo
- A definição de **Projecção** está definida para **Frontal** no menu **Avançado** do projector



Se não pretender utilizar a função V-Keystone auto., defina **V-Keystone auto.** para **Desactivado** no menu **Definição** do projector.


☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > V-Keystone auto.**

## » Links relacionados

- "Modos de projecção" [Pág.46](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)

## Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã

Pode utilizar a função Screen Fit do projector para corrigir automaticamente a forma e a posição das imagens de modo a se ajustarem ao ecrã (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).




O sensor do projector pode detectar o tamanho e a forma do ecrã nas seguintes condições:

- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 100 polegadas (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 88 polegadas (EB-2245U)
- A distância de projecção é de cerca de 1,5 a 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U)
- A distância de projecção é de cerca de 1,2 a 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- O ângulo de projecção é de aproximadamente 20° para a direita ou para a esquerda, ou 30° para cima ou para baixo
- A sala não é demasiado escura
- A superfície de projecção não contém padrões e não deflece o sensor

**1** Ligue o projector e exiba uma imagem.


**2** Prima o botão [Screen Fit] no painel de controlo ou no controlo remoto.



Será apresentada uma mensagem no ecrã.


**3** Se necessário, desloque o projector para exibir a mensagem no centro do ecrã.

**4** Amplie a imagem até que a moldura amarela passe além das extremidades do ecrã.






- Se a moldura amarela continuar dentro do ecrã depois de ampliar totalmente a imagem, afaste ainda mais o projector do ecrã.
- Por exemplo, quando projectar para um ecrã panorâmico numa sala pequena e não for possível aumentar a moldura amarela para fora do ecrã, a moldura amarela deve incluir pelo menos as extremidades superior e inferior do ecrã para que a função Screen Fit detecte a altura do ecrã e ajuste a imagem ao tamanho ecrã.



## 5 Prima novamente o botão [Screen Fit].

Após a exibição do ecrã de ajuste, não desloque o projector nem bloqueie a imagem. A imagem projectada será corrigida de acordo com a relação de aspecto da imagem transmitida e será apresentada esta mensagem.

Pode ajustar o resultado da correcção em  no painel de controlo principal.

## 6 Ajuste a forma da imagem utilizando os botões de ajuste de distorção no painel de controlo.

Se nenhuma operação for executada, a mensagem irá desaparecer após cerca de 7 segundos.

## 7 Quando terminar, prima [Esc].

A definição **Keystone** está agora definida para **Quick Corner** no menu **Definição** do projector. Se necessário, pode corrigir individualmente os cantos da imagem utilizando a definição Quick Corner premindo os botões direccionais no painel de controlo.

### » Links relacionados

- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.53](#)


## Corrigir a forma da imagem com o controlo de distorção horizontal

Pode utilizar o controlo de distorção horizontal do projector para corrigir uma imagem que apresenta a forma de um rectângulo horizontal irregular como, por exemplo, quando o projector está deslocado da área de projecção. (EB-2140W/EB-2040).

Pode corrigir eficazmente quando o ângulo de projecção é de aproximadamente 30° para a direita ou para a esquerda.

### 1 Ligue o projector e exiba uma imagem.

### 2 Ajuste o controlo até que a imagem apresente a forma de um rectângulo normal.



Após a correcção, a imagem será ligeiramente mais pequena.




- Quando utilizar o controlo de distorção horizontal, ajuste a opção **Corrector H-Keystone** para **Activado** no menu **Definição** do projector.
- **Definição > Keystone > H/V-Keystone > Corrector H-Keystone**
- Pode corrigir também a forma da imagem na direcção horizontal no menu **Definição** do projector.
- **Definição > Keystone > H/V-Keystone**

## » Links relacionados

- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)

## Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone


Pode utilizar os botões de correcção de distorção do projector para corrigir a forma de uma imagem com rectângulo irregular.




Pode utilizar os botões de correcção de distorção para corrigir imagens até 30° para a direita, esquerda, cima, ou baixo.

**1** Ligue o projector e exiba uma imagem.

**2** Prima os botões de ajuste de distorção no painel de controlo para exibir o ecrã de ajuste Keystone.



**3** Prima o botão keystone para ajustar a forma da imagem.



Após a correcção, a imagem será ligeiramente mais pequena.



Se o projector estiver instalado fora do seu alcance, pode também corrigir a forma da imagem com o controlo remoto.


**Definição > Keystone > H/V-Keystone**

## Links relacionados


- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)

## Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner


Pode utilizar a definição Quick Corner do projector para corrigir a forma e o tamanho de uma imagem com rectângulo irregular.




- 1 Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.




- 3 Seleccione o menu **Definição** e prima [Enter].



- 4 Seleccione **Keystone** e prima [Enter].




- 5** Selecione **Quick Corner** e prima [Enter]. Se necessário, prima [Enter] novamente.



Será apresentado o ecrã de selecção de área.


- 6** Utilize os botões direccionais para seleccionar o canto da imagem que pretende ajustar. Em seguida, prima [Enter].




- 7** Prima os botões direccionais para ajustar a forma da imagem. Para voltar ao ecrã de selecção de área, prima [Enter].



- Se este ecrã for exibido, não será possível ajustar mais a forma na direcção indicada pelo triângulo cinzento.



- Para repor as correcções da função Quick Corner, mantenha premido o botão [Esc] durante cerca de 2 segundos durante a exibição do ecrã Quick Corner e selecione **Reinic. Quick Corner**. Selecione **Mudar para H/V-Keystone** para mudar o método de correcção da forma da imagem para H/V-Keystone.



- 8** Repita os passos 6 e 7, conforme necessário, para ajustar os cantos restantes.

- 9** Quando terminar, prima [Esc].


A definição **Keystone** está agora definida para **Quick Corner** no menu **Definição** do projector. Na próxima vez que premir os botões de ajuste de distorção no painel de controlo, será exibido o ecrã de selecção de área.

### » Links relacionados

- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)


Pode redimensionar a imagem utilizando o anel de zoom do projector.

- 1** Ligue o projector e exiba uma imagem.
- 2** Rode o anel de zoom para ampliar ou reduzir a imagem.





Pode corrigir a focagem utilizando o anel de focagem.




Pode também utilizar o ecrã Focus Help do projector para efectuar ajustes na focagem (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

O ecrã Focus Help permite-lhe corrigir a imagem projectada nas seguintes condições:


- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 100 polegadas
- A distância de projecção é de cerca de 1,5 a 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)
- A distância de projecção é de cerca de 1,5 a 3,4 m (EB-2245U)
- A distância de projecção é de cerca de 0,9 a 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)
- A distância de projecção é de cerca de 0,9 a 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- O ângulo de projecção é de aproximadamente 20° para a direita ou para a esquerda, ou 30° para cima ou para baixo
- O ambiente de projecção não é demasiado luminoso

**1** Ligue o projector e exiba uma imagem.

**2** Prima o botão [Focus Help] no painel de controlo para exibir o ecrã Focus Help.




**3** Rode o anel de focagem até que os dois círculos laranja se sobreponham no centro do ecrã Focus Help.



**4** Prima [Focus Help] ou [Esc] para sair dos menus.

Quando o projector estiver ligado a várias fontes de imagem como, por exemplo, um computador e um leitor de DVD, pode alternar entre fontes de imagem.


- 1** Certifique-se de que a fonte de imagem que pretende utilizar está ligada.
- 2** Para fontes de imagem de vídeo, insira um DVD ou outro suporte multimédia e prima o botão de reprodução.
- 3** Execute uma das seguintes opções:
  - Prima o botão [Source Search] no painel de controlo ou no controlo remoto até ver a imagem da fonte pretendida.



Este ecrã será exibido se nenhuma imagem for detectada. Verifique as ligações dos cabos entre o projector e a fonte de imagem.




- Prima o botão da fonte pretendida no controlo remoto. Se existir mais do que uma porta para essa fonte, prima o botão novamente para alternar entre as fontes.



- ① Fonte da porta Computador (portas Computer1 e Computer2)
- ② Fontes de vídeo, HDMI, MHL e HDBaseT (portas Video, HDMI1/MHL, HDMI2 e HDBaseT)


- 3 Fontes da porta USB (porta USB-B e dispositivos externos ligados às portas USB-A)
- 4 Fonte de rede (LAN e Screen Mirroring)

- Prima o botão [Home] no painel de controlo ou no controlo remoto.



- HDBaseT está disponível apenas no modelo EB-2265U/EB-2165W.
- A função Screen Mirroring está disponível apenas no modelo EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

Em seguida, seleccione a fonte que pretende utilizar no ecrã apresentado.



O projector pode exibir imagens com diferentes relações de largura e altura chamadas de relações de aspecto. Geralmente, o sinal de entrada da fonte de vídeo determina a relação de aspecto da imagem. No entanto, em determinadas imagens é possível alterar a relação de aspecto para se ajustar ao ecrã.

Se pretende utilizar sempre a mesma relação de aspecto para uma determinada fonte de vídeo, pode seleccioná-la no menu **Sinal** do projector.


» **Links relacionados**

- "Alterar a relação de aspecto da imagem" [Pág.60](#)
- "Relações de aspecto da imagem disponíveis" [Pág.60](#)
- "Aspecto da imagem projectada com cada relação de aspecto" [Pág.61](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)

## Alterar a relação de aspecto da imagem

Pode alterar a relação de aspecto da imagem exibida.

- 1** Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- 2** Prima o botão [Aspect] no controlo remoto.



- 3** Para alternar entre as relações de aspecto disponíveis para o sinal de entrada, prima repetidamente o botão [Aspect].



Para exibir imagens sem faixas pretas, configure a definição **Resolução** para **Largo** ou **Normal** no menu **Sinal** do projector, de acordo com a resolução do computador.

» **Links relacionados**

- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)

## Relações de aspecto da imagem disponíveis

Pode seleccionar as seguintes relações de aspecto, dependendo do sinal de entrada da fonte de imagem.



- Determinadas relações de aspecto poderão exibir faixas pretas e imagens cortadas, dependendo da relação de aspecto e da resolução do sinal de entrada.
- A definição de relação de aspecto **Auto** está disponível apenas para fontes de imagem HDMI.
- Tenha em atenção que a utilização da função de relação de aspecto do projector para reduzir, aumentar ou dividir a imagem projectada para fins comerciais ou apresentações públicas, poderá violar os direitos do titular dos direitos de autor da imagem, com base na lei dos direitos de autor.

**Para projectores com resolução WUXGA (1920 × 1200) ou WXGA (1280 × 800)**

Modo de aspecto	Descrição
Automático	Define automaticamente a relação de aspecto de acordo com o sinal de entrada e a <b>Resolução</b> .
Normal	Exibe imagens usando toda a área de projecção e mantém a relação de aspecto da imagem.
16:9	Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.
Modo Total	Exibe imagens usando toda a área de projecção, mas não mantém a relação de aspecto.

Modo de aspecto	Descrição
Zoom	Exibe imagens usando toda a largura da área de projecção e mantém a relação de aspecto da imagem.
Nativa	Exibe imagens no formato original (a relação de aspecto e a resolução são mantidas).

## Para projectores com resolução XGA (1024 x 768)

Modo de aspecto	Descrição
Automático	Define automaticamente a relação de aspecto de acordo com o sinal de entrada e a <b>Resolução</b> .
Normal	Exibe imagens usando toda a área de projecção e mantém a relação de aspecto da imagem.
4:3	Converte a relação de aspecto da imagem para 4:3.
16:9	Converte a relação de aspecto da imagem para 16:9.

## Aspecto da imagem projectada com cada relação de aspecto

Determinadas relações de aspecto poderão exibir faixas pretas e imagens cortadas, dependendo da relação de aspecto e da resolução do sinal de entrada. Consulte a tabela abaixo para confirmar a posição das faixas pretas e as imagens cortadas.






A imagem **Nativa** varia de acordo com o sinal de entrada.

## Para projectores com resolução WUXGA (1920 × 1200) ou WXGA (1280 × 800)

Modo de aspecto	Relação de aspecto para sinais de entrada		
	16:10	16:9	4:3
Normal Automático			
16:9			
Modo Total			
Zoom			
Nativa			

## Para projectores com resolução XGA (1024 x 768)

Modo de aspecto	Relação de aspecto para sinais de entrada		
	16:10	16:9	4:3
Normal Automático			
4:3			

Modo de aspecto	Relação de aspecto para sinais de entrada		
	16:10	16:9	4:3
16:9			

O projector disponibiliza diferentes modos de cor para oferecer os níveis ideais de brilho, contraste e cor para diversos ambientes e tipos de imagens. Pode seleccionar o modo concebido para o tipo de imagem e ambiente, ou experimentar os modos disponíveis.


» **Links relacionados**

- "Mudar o modo de cor" [Pág.63](#)
- "Modos de cor disponíveis" [Pág.63](#)
- "Configurar a Íris Automática" [Pág.63](#)

## Mudar o modo de cor

Pode mudar o Modo cor do projector utilizando o controlo remoto para otimizar a imagem para o ambiente de visualização.

- 1** Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- 2** Prima o botão [Color Mode] no controlo remoto para mudar o Modo cor.



O nome do Modo cor será exibido por breves instantes no ecrã e o aspecto da imagem mudará.

- 3** Para alternar entre os modos de cor disponíveis para o sinal de entrada, prima repetidamente o botão [Color Mode].



Pode também ajustar a definição de **Modo cor** no menu **Imagem**.

» **Links relacionados**

- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)

## Modos de cor disponíveis

O projector permite utilizar estes modos de cor, dependendo da fonte de entrada utilizada:

Modo cor	Descrição
Apresentação	Ideal para projectar imagens vívidas.
Dinâmico	Este é o modo mais brilhante. Ideal para realçar o brilho.
Cinema	Ideal para visualização de conteúdos como filmes.
sRGB	Ideal para reproduzir fielmente a cor da imagem original.
Quadro preto	Ideal para projectar imagens directamente num quadro preto.
DICOM SIM	Ideal para projectar raio X e outras imagens médicas. Este modo serve apenas como referência e não deve ser utilizado para diagnósticos médicos.


## Configurar a Íris Automática

Pode activar a função Íris Automática para otimizar a imagem com base no brilho do conteúdo.


Esta definição está disponível para os modos de cor **Dinâmico** ou **Cinema**.

- 1** Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.


- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.



- 3** Selecciona o menu **Imagem** e prima [Enter].



- 4** Selecciona **Íris Automática** e prima [Enter].



- 5** Escolha uma das seguintes opções e prima [Enter]:
- **Alta velocidade** para ajustar o brilho logo após a mudança da cena.
  - **Normal** para um ajuste normal do brilho.
- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.



Pode ajustar vários aspectos das cores exibidas nas imagens projectadas.


## » Links relacionados

- "Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho" [Pág.65](#)
- "Ajustar a gama" [Pág.66](#)


## Ajustar a tonalidade, a saturação e o brilho

Pode ajustar as definições de Tonalidade, Saturação e Brilho para cores individuais.

- 1** Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.




- 3** Seleccione o menu **Imagem** e prima [Enter].



- 4** Seleccione **Avançado** e prima [Enter].
- 5** Seleccione **RGBCMY** e prima [Enter].
- 6** Faça o seguinte, conforme necessário, para cada cor, R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo):
  - Para ajustar a tonalidade global da cor, o tom azulado - esverdeado - avermelhado, ajuste a definição de **Tonalidade**.
  - Para ajustar a intensidade global da cor, ajuste a definição de **Saturação**.

- Para ajustar o brilho global da cor, ajuste a definição de **Luminosidade**.




- Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.


## Ajustar a gama

É possível corrigir diferenças na imagem projectada que ocorrem entre as diferentes fontes de imagem ajustando a definição de Gamma.

- Ligue o projector e mude para a fonte de imagem que pretende utilizar.
- Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.




- Selecione o menu **Imagem** e prima [Enter].



- Selecione **Avançado** e prima [Enter].


- Selecione **Gamma** e prima [Enter].

- Selecione e ajuste o valor de correcção.



Se seleccionar um valor inferior, pode reduzir o brilho global da imagem para tornar a imagem mais nítida. Se seleccionar um valor

superior, as áreas escuras das imagens irão tornar-se mais claras, mas a saturação da cor das áreas mais claras poderá diminuir.




- Se seleccionar **DICOM SIM** como **Modo cor** no menu **Imagem**, seleccione o valor de ajuste de acordo com o tamanho da projecção.
- Se o tamanho da projecção for igual ou inferior a 80 polegadas, seleccione um valor inferior.
- Se o tamanho da projecção for igual ou superior a 80 polegadas, seleccione um valor superior.
- As imagens clínicas poderão não ser correctamente reproduzidas, dependendo das definições e das especificações do ecrã.

**7** Se pretender efectuar ajustes mais precisos, seleccione **Personalizado** e prima [Enter].


**8** Ajuste o valor utilizando um dos seguintes métodos.

- Para seleccionar o tom da cor que pretende ajustar na imagem, seleccione **Ajustar a partir da imagem**. Prima os botões direccionais para mover o cursor para a zona onde pretende alterar o brilho e prima [Enter]. Em seguida, prima o botão direccional para cima ou

para baixo para ajustar o valor do tom da cor seleccionada e prima [Enter].




[Gamma]  
Tom de Cor 0 : 0



- Para utilizar o gráfico de ajuste de gama, seleccione **Ajustar a partir do gráfico**. Prima os botões direccionais para a esquerda ou para a direita para seleccionar o tom da cor que pretende ajustar. Em

seguida, prima o botão direccional para cima ou para baixo para ajustar o valor e prima [Enter].



**9** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

## » Links relacionados


- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)

Os botões de volume controlam o sistema de altifalantes internos do projector.

Permitem também controlar o volume de quaisquer altifalantes externos ligados ao projector.

Deve ajustar o volume independentemente para cada fonte de entrada ligada.

- 1** Ligue o projector e inicie a apresentação.
- 2** Para diminuir ou aumentar o volume, prima os botões de [Volume] no controlo remoto ou no painel de controlo, tal como ilustrado.



O nível de volume será exibido no ecrã.

- 3** Para definir um nível de volume específico para uma fonte de entrada, seleccione **Volume** no menu **Definição**.

## **Atenção**

Não inicie uma apresentação com um nível de volume alto. Os ruídos altos súbitos podem causar a perda de audição.

Reduza sempre o volume antes de desligar, de modo a que possa ligar e aumentar, gradualmente, o volume.

## » **Links relacionados**

- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)


# Ajustar as funções do projector

Siga as instruções apresentadas nestas secções para utilizar as funções de ajuste do projector.

## » Links relacionados


- "Projectar duas imagens em simultâneo" [Pág.71](#)
- "Projectar uma apresentação PC Free" [Pág.74](#)
- "Controlar uma apresentação com as mãos" [Pág.81](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.84](#)
- "Parar temporariamente a acção do vídeo" [Pág.85](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.86](#)
- "Utilizar o controlo remoto como rato sem fios" [Pág.87](#)
- "Utilizar o controlo remoto como ponteiro" [Pág.89](#)
- "Guardar uma imagem de logótipo do utilizador" [Pág.90](#)
- "Utilizar vários projectores" [Pág.93](#)
- "Funções de segurança do projector" [Pág.98](#)

Pode utilizar a função de ecrã dividido para projectar duas imagens de diferentes fontes em simultâneo. Pode controlar a função de ecrã dividido utilizando o controlo remoto ou os menus do projector.



- Enquanto a função de ecrã dividido estiver a ser utilizada, as outras funções do projector poderão não estar disponíveis e algumas definições poderão ser aplicadas a ambas as imagens.

**1** Prima o botão [Split] no controlo remoto.




A fonte de entrada seleccionada será deslocada para o lado esquerdo do ecrã.




Pode executar as mesmas operações com a definição **Split Screen** no menu **Definição** do projector.

**2** Prima o botão [Menu].  
Será apresentado o seguinte ecrã:



- 3** Para seleccionar uma fonte de entrada para outra imagem, seleccione a definição **Fonte**, prima [Enter], seleccione a fonte de entrada, seleccione **Executar** e prima [Enter].




- Apenas poderá seleccionar fontes de entrada que possam ser combinadas.
- Enquanto a função de ecrã dividido estiver a ser utilizada, o ecrã de **Fonte** será exibido quando a fonte de entrada for mudada com o controlo remoto.

- 4** Para mudar as imagens, seleccione **Alternar Telas** e prima [Enter].  
As imagens projectadas nos lados esquerdo e direito serão alternadas.



- 5** Para ampliar uma imagem enquanto reduz a outra imagem, seleccione **Tamanho da Tela**, prima [Enter], seleccione um tamanho e prima [Enter]. Para sair do menu, prima [Menu].



Dependendo dos sinais de entrada de vídeo, as imagens poderão não ser exibidas com o mesmo tamanho, mesmo que seja seleccionada a definição **Igual**.

- 6** Para seleccionar o áudio, seleccione **Fonte de Áudio**, prima [Enter], seleccione uma opção de áudio e prima [Enter]. Para sair do menu, prima [Menu].



Selecione **Auto** para ouvir o áudio do ecrã maior ou do ecrã do lado esquerdo.

- 7** Para alinhar as imagens projectadas com a parte superior do ecrã, seleccione **Alinhar**, prima [Enter], seleccione **Topo** e prima [Enter] novamente. Para sair do menu, prima [Menu].

- 8** Para sair da função de ecrã dividido, prima [Split] ou [Esc].

## » Links relacionados

- "Combinações de fontes de entrada não suportadas para projecção em ecrã dividido" [Pág.73](#)
- "Restrições da projecção em ecrã dividido" [Pág.73](#)



## Combinações de fontes de entrada não suportadas para projecção em ecrã dividido

Estas combinações de fontes de entrada não podem ser projectadas num ecrã dividido.

- Computador1 e Computador2
- Computador1/Computador2 e Vídeo
- USB Display e USB/LAN
- USB e LAN
- LAN (Sem fios) e Screen Mirroring

## Restrições da projecção em ecrã dividido

### Restrições de funcionamento

As operações que se seguem não podem ser executadas durante a projecção em ecrã dividido.

- Configurar o menu do projector
- E-Zoom
- Mudar o modo de relação de aspecto (o modo de relação de aspecto será definido para **Modo Normal**)
- Operações com o botão [User] do controlo remoto
- Íris Automática

### Restrições de imagem

- Se efectuar ajustes nas definições de **Brilho**, **Contraste**, **Saturação da cor**, **Cor** e **Nitidez** no menu **Imagem** do projector, poderá aplicá-los apenas na imagem do lado esquerdo. Os ajustes predefinidos serão aplicados na imagem do lado direito. Os ajustes que afectam toda a imagem projectada, tais como o **Modo cor** e a **Temp. cor** serão aplicados às imagens de ambos os lados.

- Mesmo que efectue ajustes para as definições de **Redução ruído** e **Desentrelaçamento** no menu **Imagem** do projector, as definições de **Redução ruído** estará definida para 0 e o **Desentrelaçamento** estará definido para **Desactivado** para a imagem do lado direito.

☛ **Imagem > Aprimor. Imagem > Redução ruído**


☛ **Imagem > Avançado > Desentrelaçamento**

- Mesmo que a definição **Visualizar fundo** esteja definida para **Logo** no menu **Avançado** do projector, o ecrã azul será apresentado se nenhum sinal for recebido.

### » Links relacionados

- "Relação de aspecto da imagem" [Pág.60](#)
- "Modo cor" [Pág.63](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.86](#)
- "Configurar a Íris Automática" [Pág.63](#)
- "Ajustar a cor da imagem" [Pág.65](#)

Pode utilizar a função PC Free do projector sempre que ligar um dispositivo USB que contenha ficheiros de apresentação compatíveis. Esta função permite-lhe efectuar uma apresentação de forma rápida e simples e controlá-la através do controlo remoto.



## » Links relacionados

- "Tipos de ficheiros suportados pela função PC Free" [Pág.74](#)
- "Precauções sobre a projecção com a função PC Free" [Pág.75](#)
- "Iniciar uma apresentação de diapositivos PC Free" [Pág.75](#)
- "Iniciar uma apresentação PC Free de um ficheiro PDF" [Pág.77](#)
- "Iniciar uma apresentação PC Free de um filme" [Pág.78](#)
- "Opções de exibição da função PC Free" [Pág.80](#)

## Tipos de ficheiros suportados pela função PC Free

Pode projectar estes tipos de ficheiros com a função PC Free do projector.



- Para obter melhores resultados, coloque os seus ficheiros num suporte formatado em FAT16/32.
- Se tiver dificuldade para projectar a partir de suportes formatados para sistemas de ficheiros diferentes do Windows, tente formatar o suporte para o sistema Windows.

Conteúdo do ficheiro	Tipo de ficheiro (extensão)	Detalhes
Imagem	.jpg	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem o formato CMYK</li> <li>• Tem formato progressivo</li> <li>• Está altamente comprimido</li> <li>• Tem uma resolução superior a 8192 x 8192</li> </ul>
	.bmp	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem uma resolução superior a 1280 x 800</li> </ul>
	.gif	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem uma resolução superior a 1280 x 800</li> <li>• É animado</li> <li>• É entrelaçado</li> </ul>
	.png	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tem uma resolução superior a 1280 x 800 *</li> <li>• É entrelaçado</li> </ul>
PDF	.pdf	Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi guardado na versão de PDF 1.8 ou inferior</li> <li>• Está encriptado</li> </ul>
Filme	.avi (Motion JPEG)	Suporta apenas AVI 1.0. Certifique-se de que o ficheiro não: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi guardado com um codec de áudio diferente de PCM ou ADPCM</li> <li>• Tem uma resolução superior a 1280 x 720</li> <li>• Mais de 2 GB</li> </ul>

\* Quando utilizar um projector com resolução WUXGA, certifique-se de que o ficheiro não tem uma resolução superior a 1920 x 1200.

## Precauções sobre a projecção com a função PC Free

Tenha atenção às seguintes precauções quando utilizar a função PC Free.

- Não desligue o dispositivo de armazenamento USB enquanto estiver a aceder ao mesmo. Caso contrário, a função PC Free poderá não funcionar correctamente.
- Poderá não ser possível utilizar as funções de segurança em determinados dispositivos de armazenamento USB com a função PC Free.
- Quando ligar um dispositivo de armazenamento USB que inclua um transformador de CA, ligue o transformador de CA a uma tomada eléctrica quando utilizar o dispositivo com o projector.
- Alguns leitores de cartões USB disponíveis no mercado podem não ser compatíveis com o projector.
- O projector pode reconhecer até 5 cartões inseridos no leitor de cartões em simultâneo.
- Não é possível corrigir a distorção trapezoidal durante a projecção com a função PC Free, por isso, corrija a forma da imagem antes de iniciar a sua apresentação.
- Pode utilizar as seguintes funções durante a projecção com a função PC Free.
  - Congelamento
  - A/V Mute
  - E-Zoom
  - Ponteiro

### » Links relacionados

- "Parar temporariamente a acção do vídeo" [Pág.85](#)
- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.84](#)
- "Ampliar imagens" [Pág.86](#)
- "Utilizar o controlo remoto como ponteiro" [Pág.89](#)

## Iniciar uma apresentação de diapositivos PC Free

Após a ligação de um dispositivo USB ao projector, poderá mudar para a fonte de entrada USB e iniciar a sua apresentação de diapositivos.



- Pode alterar as opções de funcionamento da função PC Free ou adicionar efeitos especiais realçando o item **Opção** na parte inferior do ecrã e premindo o botão [Enter].

**1**

Prima o botão [USB] no controlo remoto.

Será apresentado o ecrã da lista de ficheiros PC Free.



- Se o ecrã Seleccionar unidade for apresentado, utilize os botões direccionais para seleccionar a unidade e prima [Enter].
- Para exibir o ecrã Seleccionar unidade, realce a opção **Seleccionar unidade** na parte superior do ecrã da lista de ficheiros e prima [Enter].

- 2** Execute uma das seguintes opções para localizar os seus ficheiros:
- Se precisar de exibir ficheiros dentro de uma subpasta no seu dispositivo, utilize os botões direccionais para realçar a pasta e prima [Enter].
  - Para retroceder um nível de pastas no seu dispositivo, realce **Voltar topo** e prima [Enter].
  - Para ver ficheiros adicionais numa pasta, realce **Página seguinte** ou **Página anterior** e prima [Enter] ou prima os botões [Page] para cima ou para baixo no controlo remoto.


- 3** Execute uma das seguintes opções:
- Para exibir uma imagem individual, utilize os botões direccionais para realçar a imagem e prima [Enter]. (Prima o botão [Esc] para voltar ao ecrã da lista de ficheiros.)
  - Para exibir uma apresentação de dispositivos de todas as imagens de uma pasta, utilize os botões direccionais para realçar a opção **Apresentação** na parte inferior do ecrã e prima [Enter].



- Pode alterar o tempo de mudança da imagem realçando o item **Opção** na parte inferior do ecrã e premindo o botão [Enter].
- Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no ecrã.

- 4** Durante a projecção, utilize os seguintes comandos para controlar a exibição:

- Para rodar a imagem exibida, prima o botão direccional para cima ou para baixo.



- Para mudar para a imagem seguinte ou anterior, prima o botão direccional para a esquerda ou para a direita.

- 5** Para parar a exibição, siga as instruções apresentadas no ecrã ou prima o botão [Esc].

Írá voltar ao ecrã da lista de ficheiros.

- 6** Desligue o dispositivo USB, se necessário, e depois desligue o dispositivo do projector.

## » Links relacionados

- "Opções de exibição da função PC Free" [Pág.80](#)
- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.31](#)

## Iniciar uma apresentação PC Free de um ficheiro PDF

Depois de ligar um dispositivo USB ao projector, poderá mudar para a fonte de entrada USB e iniciar a apresentação do seu ficheiro PDF.



- Não é possível efectuar as seguintes acções durante a apresentação de um ficheiro PDF a partir de um dispositivo USB:
  - Desbloquear uma palavra-passe
  - Exibir assinaturas electrónicas, imagens JPEG2000, efeitos de transparência, gráficos 3D ou comentários
  - Reproduzir conteúdos multimédia
  - Exibir conteúdos de um PDF encriptado
  - Exibir um ficheiro PDF sem extensão .pdf

- 1** Prima o botão [USB] no controlo remoto.  
Será apresentado o ecrã da lista de ficheiros PC Free.



- Se o ecrã Seleccionar unidade for apresentado, utilize os botões direccionais para seleccionar a unidade e prima [Enter].
- Para exibir o ecrã Seleccionar unidade, realce a opção **Seleccionar unidade** na parte superior do ecrã da lista de ficheiros e prima [Enter].

- 2** Execute uma das seguintes opções para localizar os seus ficheiros:
  - Se precisar de exibir ficheiros dentro de uma subpasta no seu dispositivo, utilize os botões direccionais para realçar a pasta e prima [Enter].
  - Para retroceder um nível de pastas no seu dispositivo, realce **Voltar topo** e prima [Enter].
  - Para ver ficheiros adicionais numa pasta, realce **Página seguinte** ou **Página anterior** e prima [Enter] ou prima os botões [Page] para cima ou para baixo no controlo remoto.
- 3** Prima os botões direccionais para realçar o ficheiro e prima [Enter].  
(Prima o botão [Esc] para voltar ao ecrã da lista de ficheiros.)

A primeira página do ficheiro PDF é apresentada em tamanho de ecrã completo.





Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no ecrã.

**4** Durante a projecção de um ficheiro PDF, utilize os seguintes comandos para controlar a exibição:

- Para mudar para a página seguinte ou anterior, prima o botão direccional para cima ou para baixo.
- Para exibir um menu de páginas para efectuar a selecção, prima o botão [Esc], prima o botão direccional para a esquerda ou para a direita para seleccionar a página e prima [Enter]. (Se premir o botão [Esc] quando o menu de selecção de páginas estiver a ser exibido, o menu irá fechar.)



- Para ampliar a vista de uma página para se ajustar ao ecrã, prima [Enter]. As páginas de formato vertical são ampliadas na horizontal para serem ajustadas à largura do ecrã. As páginas de formato horizontal são ampliadas na vertical para serem ajustadas à altura do ecrã. Quando deslocar uma página quando a mesma se encontra ampliada, prima os botão direccionais. Prima [Enter] novamente para voltar ao tamanho normal.

- Para rodar a página exibida, prima o botão direccional para a esquerda ou para a direita.

**5** Para parar a exibição, prima o botão [Esc], realce a opção **Sair** e prima [Enter].

**6** Desligue o dispositivo USB, se necessário, e depois desligue o dispositivo do projector.

## » Links relacionados

- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.31](#)

## Iniciar uma apresentação PC Free de um filme

Após a ligação de um dispositivo USB ao projector, poderá mudar para a fonte de entrada USB e iniciar o seu filme.



- Pode alterar as opções de funcionamento da função PC Free realçando o item **Opção** na parte inferior do ecrã e premindo o botão [Enter].

**1** Prima o botão [USB] no controlo remoto.



Será apresentado o ecrã da lista de ficheiros PC Free.



- Se o ecrã Seleccionar unidade for apresentado, utilize os botões direccionais para seleccionar a unidade e prima [Enter].
- Para exibir o ecrã Seleccionar unidade, realce a opção **Seleccionar unidade** na parte superior do ecrã da lista de ficheiros e prima [Enter].

- 2** Execute uma das seguintes opções para localizar os seus ficheiros:
  - Se precisar de exibir ficheiros dentro de uma subpasta no seu dispositivo, utilize os botões direccionais para realçar a pasta e prima [Enter].
  - Para retroceder um nível de pastas no seu dispositivo, realce **Voltar topo** e prima [Enter].
  - Para ver ficheiros adicionais numa pasta, realce **Página seguinte** ou **Página anterior** e prima [Enter] ou prima os botões [Page] para cima ou para baixo no controlo remoto.
- 3** Para reproduzir um filme, utilize os botões direccionais para realçar o ficheiro e prima [Enter].



- Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no ecrã.
- Se pretender reproduzir todos os filmes de uma pasta de forma sequencial, seleccione a opção **Apresentação** na parte inferior do ecrã.

- 4** Para parar a reprodução do filme, prima o botão [Esc], realce a opção **Sair** e prima [Enter].  
Irá voltar ao ecrã da lista de ficheiros.
- 5** Desligue o dispositivo USB, se necessário, e depois desligue o dispositivo do projector.

## » Links relacionados

- "Opções de exibição da função PC Free" [Pág.80](#)
- "Ligar a um dispositivo USB" [Pág.31](#)

## Opções de exibição da função PC Free

Pode seleccionar estas opções de exibição quando utilizar a função PC Free. Para aceder a este ecrã, realce o item **Opção**, na parte inferior do ecrã da lista de ficheiros PC Free e prima [Enter].



Definição	Opções	Descrição
Ordem de visualização	Ordem de nomes	Exibe os ficheiros por ordem alfabética
	Ordem de datas	Exibe os ficheiros por ordem de data
Ordem	Crescente	Ordena os ficheiros por ordem crescente
	Decrescente	Ordena os ficheiros por ordem decrescente
Execução contínua	Activado	Exibe uma apresentação de diapositivos de forma contínua
	Desactivado	Exibe uma apresentação de diapositivos apenas uma vez

Definição	Opções	Descrição
Tempo comutação ecrã	Não	Não exhibe automaticamente o ficheiro seguinte
	1 Segundo a 60 Segundos	Exibe os ficheiros durante o tempo seleccionado e muda automaticamente para o ficheiro seguinte. As imagens de alta resolução poderão mudar de forma mais lenta
Efeito	Não	Sem efeito
	Limpar	Transições entre imagens com um efeito de limpar
	Dissolver	Transições entre imagens com um efeito de dissolver
	aleatório	Transições entre imagens com uma variedade de efeitos aleatórios



Pode utilizar a função Apresentador gesto para controlar apresentações utilizando as mãos, o que lhe permite apresentar em frente ao ecrã sem utilizar um controlo remoto de apresentação (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

A função Apresentador gesto está disponível nestas condições:

- A definição **Apresentador gesto** está definida para **Activado** no menu **Definição** do projector
- **Definição > Apresentador gesto > Apresentador gesto**
- A definição **Projectção** está definida para **Frontal** ou **Frontal/Tecto** no menu **Avançado** do projector
- O tamanho do ecrã é igual ou inferior a 100 polegadas
- A distância de projecção é de cerca de 1,5 a 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)
- A distância de projecção é de cerca de 1,5 a 3,4 m (EB-2245U)
- A distância de projecção é de cerca de 1,2 a 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)
- A distância de projecção é de cerca de 1,2 a 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- O ângulo de projecção é de aproximadamente 20° para a direita ou para a esquerda, ou de 20° para cima ou para baixo
- Uma ligação Screen Mirroring é estabelecida com permissões de operação que permitem a um teclado ou rato ligados controlar o projector. (Apenas Windows 10)



Ajuste as definições de imagem como, por exemplo, a distorção trapezoidal e o modo de cor antes de iniciar a função Apresentador gesto. Quando ajusta as definições de imagem ao utilizar a função Apresentador gesto, o marcador pode não ser correctamente reconhecido.

- 1** Ligue o projector a um computador utilizando um cabo de sinal ou uma rede.
- 2** Se pretender ligar o seu computador sem utilizar a porta USB-B do projector, certifique-se de ligar um cabo USB à porta USB-B do


projector e a uma porta USB do seu computador (para suporte do Apresentador gesto).




Ao ligar o seu computador utilizando o EasyMP Multi PC Projection ou a ligação Screen Mirroring no Windows 10, não necessita de ligar um cabo USB.

**3** Ligue o projector e inicie a sua apresentação.

**4** Prima o botão [Gesture] no controlo remoto.



O menu da função Apresentador gesto é exibido.








Pode também exibir o menu da função Apresentador gesto premindo o botão [Screen Fit] no painel de controlo durante três segundos ou seleccionando **Apresentador gesto** no menu **Definição** do projector.

## 5 Seleccione **Iniciar/Parar**.

Um ecrã de ajuste é exibido com marcadores na parte lateral do ecrã. Ao utilizar a função Apresentador gesto, a imagem é ligeiramente mais pequena.

## 6 Tape um dos seguintes marcadores no ecrã com a mão. Retire a mão enquanto a cor do ícone junto ao marcador está a ser alterada.

- Para mudar para o diapositivo ou página seguinte, tape o marcador junto ao ícone .
- Para mudar para o diapositivo ou página anterior, tape o marcador junto ao ícone .



- Afaste-se dos marcadores para evitar que estes sejam tapados acidentalmente quando não pretende efectuar as operações.
- Os marcadores não estão disponíveis para as seguintes fontes de entrada.
  - HDBaseT
  - Computer (vídeo componente)
  - Video
  - USB-A
  - LAN (Epson iProjection)
  - Screen Mirroring (se o dispositivo não suportar User Interface Back Channel (UIBC))
- Para fontes de imagem (RGB) HDMI e Computer, pode utilizar os marcadores com o Windows 2000 e versões mais recentes ou com o OS X 10.5.x e versões mais recentes.

## 7 Para fechar o Apresentador gesto, prima o botão [Gesture].



Pode também fechar o Apresentador gesto premindo o botão [Screen Fit] no painel de controlo ou seleccionando **Iniciar/Parar** no menu **Definição** do projector.

☛ **Definição > Apresentador gesto > Iniciar/Parar**

### » Links relacionados

- "Restrições do Apresentador gesto" [Pág.82](#)

## Restrições do Apresentador gesto

### Restrições de funcionamento

Não é possível alterar as seguintes definições ao utilizar a função Apresentador gesto.

- Procurar Fonte Auto (definido automaticamente para **Desactivado**)
- Íris Automática (definido automaticamente para **Desactivado**)

- Otimizador de Luz (definido automaticamente para **Desactivado**)
- Consumo de Energia
- Projeção Múltipla

## Restrições funcionais

Quando executa as seguintes funções em ecrã inteiro, a função Apresentador gesto é temporariamente cancelada. Após terminar estas funções, pode voltar a utilizar a função Apresentador gesto.


- Tela inicial
- Testar modelo
- Split Screen
- Logótipo utilizador
- Config. Programação
- Message Broadcasting

Quando move o projector ou executa os seguintes ajustes na forma da imagem, a função Apresentador gesto é interrompida. Para voltar a utilizar a função Apresentador gesto, reinicie a função depois de terminar os ajustes.

- Screen Fit
- Ajuste de Keystone
- Quick Corner
- Focus Help
- Projecção
- Reiniciar
- Reinic. tudo

Em locais de altitude elevada ou sujeitos a altas temperaturas, a imagem poderá tornar-se mais escura e a função Apresentador gesto poderá ser interrompida. Para voltar a utilizar a função Apresentador gesto, reinicie a função depois de o projector ter arrefecido.


Pode interromper temporariamente a imagem projectada e o som se pretender desviar a atenção da audiência durante uma apresentação. No entanto, o som ou o vídeo continuará a ser reproduzido, por isso, não poderá retomar a projecção a partir do mesmo ponto.



Se pretende exibir uma imagem como, por exemplo, um logótipo de uma empresa ou uma imagem depois de premir o botão [A/V Mute], pode seleccionar o ecrã exibido na definição **A/V Mute** no menu **Avançado** do projector.

☛ **Avançado > Visor > A/V Mute**

- 1** Prima o botão [A/V Mute] no controlo remoto para parar temporariamente a projecção e o som.



- 2** Para retomar a imagem e o som, prima novamente o botão [A/V Mute].




- Pode também parar a projecção utilizando a tampa deslizante A/V Mute no projector.
- O projector irá desligar automaticamente 30 minutos após a activação da função A/V mute. Pode desactivar esta função no menu ECO do projector.
  - ☛ **ECO > Tempor. tampa lente**
  - ☛ **ECO > Tempor. Mudo A/V**
- A lâmpada permanecerá acesa enquanto a função A/V Mute estiver activada, por isso, as horas da lâmpada continuarão a acumular.

## » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)


Pode parar temporariamente a acção de um vídeo ou de uma apresentação de computador e manter a imagem actual no ecrã. No entanto, o som ou o vídeo continuará a ser reproduzido, por isso, não poderá retomar a projecção a partir do mesmo ponto.

- 1** Prima o botão [Freeze] no controlo remoto para parar a acção do vídeo.



- 2** Para retomar a acção do vídeo em curso, prima novamente o botão [Freeze].

Pode destacar partes de uma apresentação aplicando zoom numa área da imagem para a ampliar no ecrã.




A imagem ampliada será projectada e a taxa de ampliação será exibida no ecrã.

A área seleccionada pode ser ampliada de uma a quatro vezes, em incrementos de 25.

Ao projectar imagens a partir de uma câmara para documentos da Epson utilizando uma ligação USB, pode ampliar a área seleccionada de uma a oito vezes, em incrementos de 57.

**1** Prima o botão [E-Zoom] + no controlo remoto.



Será apresentada uma mira no ecrã para indicar o centro da área de zoom.

**2** Utilize os seguintes botões no controlo remoto para ajustar a imagem ampliada:

- Utilize os botões direccionais para colocar a mira na área da imagem que pretende ampliar. Para deslocar a mira na diagonal, prima simultaneamente qualquer par de botões direccionais adjacentes.
- Prima repetidamente o botão [E-Zoom] + para ampliar a área da imagem. Manencha o botão [E-Zoom] + premido para ampliar mais rapidamente.
- Para se deslocar na área ampliada da imagem, utilize os botões direccionais.
- Para reduzir a imagem, prima o botão [E-Zoom] -.
- Para regressar ao tamanho original da imagem, prima [Esc].

Pode utilizar o controlo remoto do projector como rato sem fios para que possa controlar a projecção longe do computador.



Pode utilizar as funcionalidades de rato sem fios no Windows Vista e mais recente, ou no OS X 10.7.x e mais recente.

- 1** Ligue o projector a um computador utilizando a porta USB-B, Computer ou HDMI do projector.




A função de rato sem fios não funciona durante a projecção de imagens a partir de um dispositivo ligado à porta HDMI1/MHL utilizando um cabo MHL.

- 2** Se ligar o seu computador a uma porta que não seja a porta USB-B, ligue também um cabo USB à porta USB-B do projector e uma porta USB do seu computador (para suportar o rato sem fios).

- 3** Inicie a sua apresentação.

- 4** Utilize os seguintes botões no controlo remoto para controlar a sua apresentação:



- Para mudar de diapositivos ou páginas, prima os botões [Page] para cima ou para baixo.
- Para deslocar o cursor no ecrã, utilize os botões direccionais. Para deslocar o cursor na diagonal, prima simultaneamente qualquer par de botões direccionais adjacentes.
- Para clicar com o botão esquerdo, prima uma vez o botão [Enter] (prima duas vezes para fazer duplo clique). Para clicar com o botão direito, prima o botão [Esc].
- Para arrastar e largar, mantenha premido o botão [Enter] enquanto desloca o cursor com os botões direccionais, e liberte o botão [Enter] no local pretendido.




- Se tiver invertido as definições dos botões do rato no computador, a função dos botões do controlo remoto será também invertida.
- A função de Rato Sem Fios não funciona nas seguintes condições:
  - Quando o menu do projector ou o ecrã de Ajuda estiver a ser exibido.
  - Quando estiver a utilizar outras funções que não a de Rato Sem Fios (como, por exemplo, o ajuste de volume).  
No entanto, quando estiver a utilizar a função E-Zoom ou Ponteiro, a função de página para cima ou de página para baixo está disponível.

### » Links relacionados

- "Ampliar imagens" [Pág.86](#)
- "Utilizar o controlo remoto como ponteiro" [Pág.89](#)




Pode utilizar o controlo remoto do projector como ponteiro para ajudar a chamar a atenção da audiência para informações importantes no ecrã. A forma predefinida do ponteiro é uma seta. Pode alterar a forma na definição **Forma do ponteiro** no menu **Definição** do projector.




## » Links relacionados

- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)

- 1** Prima o botão [Pointer] no controlo remoto.



- 2** Utilize os botões direcionais para deslocar o ponteiro no ecrã. Para deslocar o ponteiro na diagonal, prima simultaneamente qualquer par de botões direcionais adjacentes.



- 3** Prima [Esc] para remover o ponteiro do ecrã.

Pode guardar uma imagem no projector para a exibir sempre que ligar o projector. Pode também exibir a imagem quando o projector não estiver a receber sinal ou quando parar temporariamente a projecção (utilizando a função A/V Mute). Esta imagem chama-se ecrã de logótipo do utilizador.

Pode seleccionar uma fotografia, um gráfico ou o logótipo de uma empresa como logótipo do utilizador, o que é útil para identificar o proprietário do projector e ajudar a impedir o seu furto. Pode impedir alterações ao logótipo do utilizador definindo uma protecção por palavra-passe.




- Depois de definir um logótipo do utilizador não será possível voltar ao logótipo predefinido.
- Se a definição **Protec. logó. util.** estiver definida para **Activado** no menu **Palavra-passe protegida**, ajuste para **Desactivado** antes de guardar o logótipo do utilizador.
- Quando copiar as definições do menu de um projector para outro utilizando a função de configuração rápida, o logótipo do utilizador também será copiado. Não registe informações que não pretende partilhar em vários projectores como logótipo do utilizador.


**1** Projecte a imagem que pretende projectar como logótipo do utilizador.

**2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

**3** Selecciono o menu **Avançado** e prima [Enter].



**4** Selecciono **Logótipo utilizador** e prima [Enter].



Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende utilizar a imagem exibida como logótipo do utilizador.



Ajustes como Keystone, E-Zoom ou Aspecto serão temporariamente cancelados quando seleccionar **Logótipo utilizador**.


## 5 Seleccione **Sim** e prima [Enter].

Será apresentada uma caixa de selecção sobreposta na sua imagem.



Dependendo do sinal da imagem, o tamanho do ecrã poderá mudar para coincidir com a resolução do sinal da imagem.

## 6 Utilize os botões direccionais para rodear a área da imagem que deseja utilizar como logótipo do utilizador e prima [Enter].




Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende seleccionar a área da imagem.



Não é possível alterar o tamanho da área da imagem (400 × 300 pixels).

## 7 Seleccione **Sim** e prima [Enter]. (Se pretender alterar a área seleccionada, seleccione **Não**, prima [Enter] e repita o último passo.) Será apresentado o menu de factor de zoom de Logótipo utilizador.

## 8 Seleccione a percentagem de zoom e prima [Enter].



Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende guardar a imagem como logótipo do utilizador.

## 9 Seleccione **Sim** e prima [Enter].

O logótipo do utilizador será substituído e será apresentada uma mensagem de conclusão.

## 10 Prima [Esc] para sair do ecrã da mensagem.

## 11 Seleccione o menu **Avançado** e prima [Enter].

## 12 Seleccione **Visor** e prima [Enter].

## 13 Seleccione quando pretende exibir o ecrã Logótipo utilizador:


- Para o exibir sempre que não existir sinal de entrada, seleccione a opção **Visualizar fundo** e defina para **Logo**.
- Para o exibir sempre que ligar o projector, seleccione a opção **Ecrã inicial** e defina para **Activado**.
- Para o exibir sempre que premir o botão [A/V Mute], seleccione a opção **A/V Mute** e defina para **Logo**.

Para impedir que alguém altere as definições de Logo Utiliz. sem introduzir uma palavra-passe, ajuste a definição de **Protec. logó. util.** para **Activado** no menu **Protec. palavra-passe** e defina a palavra-passe.

### » Links relacionados

- "Interromper temporariamente a imagem e o som" [Pág.84](#)
- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.99](#)

Pode combinar as imagens projectadas de dois ou mais projectores para criar uma imagem grande.



- Antes de iniciar a projecção, defina **Projeção Múltipla** para **Activado** para todos os projectores.
  - ☛ **Avançado > Projeção Múltipla > Projeção Múltipla**
- Antes de iniciar a projecção, selecione o mesmo modo de cor para todos os projectores.
  - ☛ **Imagem > Modo cor**

## » Links relacionados

- "Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores" [Pág.93](#)



- Em alguns casos, o brilho e o tom das cores pode não ser completamente igual mesmo depois de efectuar a correcção.
- Se as diferenças do brilho e dos tons de cor se tornarem mais perceptíveis, repita os ajustes.

## » Links relacionados

- "Definir a ID do projector" [Pág.93](#)
- "Seleccionar o projector que pretende controlar" [Pág.94](#)
- "Equilibrar as cores da imagem" [Pág.95](#)
- "Ajustar RGBCMY" [Pág.96](#)

## Definir a ID do projector

Para controlar vários projectores com um controlo remoto, atribua uma ID exclusiva a cada projector.


- 1** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 2** Selecione o menu **Avançado** e prima [Enter].
- 3** Selecione **Projeção Múltipla** e prima [Enter].
- 4** Selecione **ID do Projector** e prima [Enter].

## Sistema de identificação de projectores para controlo de vários projectores

Quando alinhar vários projectores para projectar imagens, pode corrigir o brilho e o tom da cor da imagem de cada projector para que as imagens coincidam.

Pode definir uma ID exclusiva para cada projector para os controlar individualmente utilizando um controlo remoto e, em seguida, corrigir o brilho e a cor de cada projector.

- 5** Utilize os botões direccionais para seleccionar o número de identificação que pretende utilizar para o projector. Em seguida, prima [Enter].




- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Repita estes passos para todos os projectores que pretende controlar com um controlo remoto.


## Seleccionar o projector que pretende controlar

Depois de definir a ID dos projectores, seleccione a ID do projector que pretende controlar com o controlo remoto.


- 1** Aponte o controlo remoto para o projector pretendido e prima o botão [ID].



A ID do Projector actual será apresentada no ecrã projectado. A identificação desaparecerá após 3 segundos.



- 2 Enquanto mantém premido o botão [ID], prima o botão numérico que corresponde à ID do projector que pretende utilizar.



O projector que pretende utilizar fica seleccionado.

- 3 Prima o botão [ID] para verificar se o processo de definição da ID foi executado correctamente.

O projector apresentará uma mensagem no ecrã.

- Se o controlo remoto estiver definido como **Activado**, poderá controlar o projector com o controlo remoto.
- Se o controlo remoto estiver definido como **Desactivado**, não poderá controlar o projector com o controlo remoto. Repita os passos indicados acima para activar o controlo remoto.




- Se seleccionar 0 com o controlo remoto, poderá controlar todos os projectores independentemente da definição de ID do Projector.
- Deve seleccionar a ID do projector com o controlo remoto sempre que ligar o projector que foi definido para ser controlado. Quando ligar o projector, o número 0 será seleccionado como ID do controlo remoto do projector.
- Se a **ID do Projector** estiver definida para **Desactivado**, poderá controlar o projector com o controlo remoto independentemente da ID seleccionada com o controlo remoto.

## Equilibrar as cores da imagem


Pode equilibrar a qualidade de exibição de vários projectores que estejam a projectar próximos uns dos outros.

Ligue todos os projectores e seleccione a definição **Correspond. cores** no menu **Avançado** de cada projector, para que todos os projectores tenham a mesma qualidade de exibição no ecrã combinado.


- 1 Prima o botão [Menu], seleccione o menu **Avançado** e prima [Enter].



- 2** Seleccione **Projeção Múltipla** e prima [Enter].



- 3** Seleccione **Correspond. cores** e prima [Enter].



- 4** Seleccione **Nível de Ajuste**.

Existem seis níveis de ajuste, desde o branco, passando pelo cinzento, até ao preto. Pode ajustar cada nível individualmente.



- 5** Seleccione **Vermelho**, **Verde** ou **Azul** e ajuste o tom da cor.

- 6** Seleccione **Brilho** e ajuste o valor.

- 7** Volte ao passo 4 e ajuste outro nível.

- 8** Prima o botão [Esc] para regressar ao ecrã anterior.

## Ajustar RGBCMY

É possível ajustar a **Tonalidade**, a **Saturação** e o **Brilho** para os componentes de cor R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo).


Ligue todos os projectores e seleccione a definição **RGBCMY** no menu **Avançado** de cada projector, para uniformizar o tom da cor no ecrã combinado.




- 1 Prima o botão [Menu], selecione o menu **Avançado** e prima [Enter].



- 2 Seleccione **Projectão Múltipla** e prima [Enter].



- 3 Seleccione **RGBCMY** e prima [Enter].



- 4 Seleccione a cor a ajustar e prima [Enter].

- 5 Faça o seguinte, se necessário, para cada definição:

- Para ajustar a tonalidade global da cor, o tom azulado - esverdeado - avermelhado, ajuste a definição de **Tonalidade**.
- Para ajustar a intensidade global da cor, ajuste a definição de **Saturação**.
- Para ajustar o brilho global da cor, ajuste a definição de **Luminosidade**.

- 6 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

Pode proteger o seu projector para impedir furtos ou utilizações indevidas configurando as seguintes funções de segurança:

- Segurança por palavra-passe para impedir a utilização do projector por parte de pessoas que desconheçam a palavra-passe e impedir alterações ao ecrã inicial e a outras definições.  
Isso funciona como função contra furtos uma vez que não é possível utilizar o projector mesmo que seja roubado e permite limitar as pessoas que podem utilizar o projector.
- Bloqueio de segurança dos botões para bloquear a utilização do projector com os botões do painel controlo.  
Esta função é útil em acontecimentos ou apresentações onde pretenda desactivar todos os botões durante projecções ou em escolas quando pretender limitar a utilização dos botões.
- Cabos de segurança para fixar fisicamente o projector.

## » Links relacionados

- "Tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.98](#)
- "Bloquear os botões do projector" [Pág.101](#)
- "Instalar um cabo de segurança" [Pág.102](#)

## Tipos de segurança por palavra-passe

Pode configurar os seguintes tipos de segurança por palavra-passe utilizando uma palavra-passe partilhada:

- A palavra-passe de **Protecção da ligação** impede que alguém utilize o projector sem introduzir uma palavra-passe. Quando ligar o cabo de alimentação e ligar o projector pela primeira vez, deverá introduzir a palavra-passe correcta. Isto aplica-se também às funções Direct Power On e Ligação automática.
- A palavra-passe **Protec. logó. util.** impede que alguém altere o ecrã personalizado exibido pelo projector no arranque, quando não existe sinal de entrada ou quando for utilizada a função A/V Mute. A exibição do ecrã personalizado desencoraja o furto identificando o proprietário do projector.

- A palavra-passe de **Protecção da rede** impede que alguém altere as definições de **Rede** do projector.
- A palavra-passe de **Protecção programa** impede que alguém altere as definições de programação do projector (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- A palavra-passe de **Prot. eScreen Mirroring** impede que alguém altere as definições de Screen Mirroring do projector (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

## » Links relacionados

- "Definir uma palavra-passe" [Pág.98](#)
- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.99](#)
- "Introduzir uma palavra-passe para utilizar o projector" [Pág.100](#)

## Definir uma palavra-passe


Para utilizar a segurança por palavra-passe, deverá definir uma palavra-passe.



A palavra-passe predefinida é "0000". Altere para a palavra-passe pretendida.

**1**

Mantenha premido o botão [Freeze] no controlo remoto durante cerca de 5 segundos.




Será apresentado o menu Protec. palavra-passe.



Se a Protec. palavra-passe já estiver activada, deverá introduzir a palavra-passe correcta para exibir o menu Protec. palavra-passe.

- 2** Selecciona **Palavra-passe** e prima [Enter].




Será apresentada a mensagem "Deseja alterar a palavra-passe?".

- 3** Selecciona **Sim** e prima [Enter].



Se seleccionar **Não**, o menu Protec. palavra-passe será exibido novamente.

- 4** Mantenha premido o botão [Num] no controlo remoto e utilize os botões numéricos para definir uma palavra-passe de quatro dígitos.




A palavra-passe introduzida será exibida como \*\*\*\*. Será apresentada uma mensagem de confirmação após a introdução do quarto dígito.

- 5** Introduza novamente a palavra-passe.  
Será apresentada a mensagem "Palavra-passe aceite". Se introduzir incorrectamente a palavra-passe, aparecerá uma mensagem a pedir que volte a introduzir a palavra-passe.
- 6** Prima [Esc] para voltar ao menu.
- 7** Anote a palavra-passe e guarde-a num local seguro.

## Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe

Depois de definir uma palavra-passe, será apresentado este menu, que lhe permite seleccionar os tipos de segurança por palavra-passe que pretende utilizar.



Se este menu não for apresentado, mantenha premido o botão [Freeze] no controlo remoto durante 5 segundos até que o menu seja exibido.

- Para impedir a utilização não autorizada do projector, seleccione **Activado** como definição de **Protecção da ligação**.
- Para impedir alterações ao ecrã Logótipo utilizador ou definições relacionadas com a exibição, seleccione **Activado** como definição de **Protec. logó. util.**

- Para impedir alterações às definições de rede, selecione **Activado** como definição de **Protecção da rede**.
- Para impedir alterações às definições de programação do projector, selecione **Activado** como definição de **Protecção programa** (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Para impedir alterações às definições de Conf. de Screen Mirroring, selecione **Activado** como definição de **Prot. eScreen Mirroring** (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

Pode colar o autocolante de protecção por palavra-passe no projector como elemento dissuasivo de furto.



Mantenha o controlo remoto num local seguro. Se o perder, não poderá introduzir a palavra-passe.

## Introduzir uma palavra-passe para utilizar o projector

Introduza a palavra correcta quando for apresentado o ecrã da palavra-passe.


[Palavra-passe]

Introduza a palavra-passe.



Consulte o "Manual do utilizador" para efectuar a operação.

- 1 Mantenha premido o botão [Num] no controlo remoto enquanto introduz a palavra-passe utilizando os botões numéricos.



O ecrã da palavra-passe irá fechar.

- 2 Se a palavra-passe estiver incorrecta, será apresentada uma mensagem para tentar novamente. Introduza a palavra-passe correcta para continuar.


### Importante

- Se introduzir uma palavra-passe incorrecta três vezes consecutivas, a mensagem "O projector será bloqueado." será apresentada durante cerca de 5 minutos e o projector mudará para o modo de espera. Se isso acontecer, desligue a ficha da tomada eléctrica, volte a inseri-la e ligue novamente o projector. O projector volta a apresentar o ecrã para inserção da palavra-passe para que possa introduzir a palavra-passe correcta.
- Caso se tenha esquecido da palavra-passe, anote o número do "**Código de pedido**: xxxxx" exibido no ecrã e contacte a Epson para obter ajuda.
- Se continuar a repetir a operação indicada anteriormente e a introduzir uma palavra-passe errada 30 vezes seguidas, será apresentada a mensagem apresentada "O projector será bloqueado. Entre em contacto com a Epson da forma descrita na sua documentação." e o projector não aceitará mais nenhuma introdução da palavra-passe. Contacte a Epson para obter ajuda.


## Bloquear os botões do projector

Pode bloquear os botões do painel de controlo para impedir que alguém utilize o projector. Pode continuar a utilizar o projector com o controlo remoto.


- 1 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.




- 2 Seleccione o menu **Definição** e prima [Enter].



- 3 Seleccione **Bloquear definição** e prima [Enter].



- 4 Seleccione **Bloqueio operação** e prima [Enter].



- 5 Seleccione um destes tipos de bloqueio e prima [Enter]:

- Para bloquear todos os botões do projector, seleccione **Bloqueio total**.

- Para bloquear todos os botões, excepto o botão de energia, seleccione **Bloqueio parcial**.

Será apresentada uma mensagem de confirmação.

- 6** Seleccione **Sim** e prima [Enter].  
A definição **Bloqueio operação** é aplicada.

## » Links relacionados

- "Desbloquear os botões do projector" [Pág.102](#)

## Desbloquear os botões do projector

Se os botões do projector estiverem bloqueados, execute uma das seguintes acções para os desbloquear.

- Mantenha premido o botão [Enter] no painel de controlo durante 7 segundos. Será apresentada uma mensagem e os botões serão desbloqueados.
- Seleccione **Desactivado** na definição **Bloqueio operação** no menu **Definição** do projector.

☛ **Definição > Bloquear definição > Bloqueio operação**

## » Links relacionados


- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)

## Instalar um cabo de segurança

Pode instalar o cabo de segurança no projector para impedir furtos.

- Utilize o orifício de segurança do projector para fixar um sistema Microsaver Security System da Kensington.

- Utilize o ponto de fixação do cabo de segurança do projector para encaixar um cabo e fixá-lo a um objecto ou móvel pesado.



Pode utilizar um cabo de segurança disponível no mercado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o sistema de bloqueio por fio.



Para obter mais informações sobre o sistema Microsaver Security System, visite <http://www.kensington.com/>.

# Utilizar o projector numa rede

Siga as instruções apresentadas nestas secções para configurar o projector para o utilizar numa rede.

## ► Links relacionados

- "Projecção através de rede com fios" [Pág.104](#)
- "Projecção através de rede sem fios" [Pág.107](#)
- "Projecção através da rede sem fios a partir de um dispositivo móvel (Screen Mirroring)" [Pág.117](#)
- "Secure HTTP" [Pág.122](#)

Pode enviar imagens para o seu projector através de uma rede com fios. Para o fazer, ligue o projector à sua rede e configure o projector e o computador para projectção através da rede.

Depois de ligar e configurar o projector como descrito nesta secção, instale o software EasyMP Multi PC Projection a partir do CD-ROM Epson Projector Software (se disponível) ou do Web site.

O software EasyMP Multi PC Projection configura o seu computador para projectção através da rede. Permite-lhe também efectuar reuniões interactivas projectando os ecrãs dos computadores dos utilizadores através de uma rede. Para obter instruções, consulte o *Manual de funcionamento de EasyMP Multi PC Projection*.


## » Links relacionados

- "Ligar a uma Rede Com Fios" [Pág.104](#)
- "Seleccionar as definições de rede com fios" [Pág.104](#)

## Ligar a uma Rede Com Fios

Para ligar o projector a uma rede de área local (LAN) com fios, utilize um cabo de rede 100Base-TX ou 10Base-T. Para garantir a transmissão adequada dos dados, utilize um cabo blindado de Categoria 5 ou superior.

- 1 Ligue uma extremidade do cabo de rede ao seu hub de rede, switch ou router.
- 2 Ligue a outra extremidade do cabo à porta LAN do projector.




## Seleccionar as definições de rede com fios

Antes de poder projectar a partir de computadores da sua rede, deverá seleccionar as definições de rede no projector.



Certifique-se de que o projector já está ligado à sua rede com fios através da porta LAN.


- 1 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 2 Seccione o menu **Rede** e prima [Enter].



- 3 Seccione o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].



- 4** Seleccione o menu **Básicas** e prima [Enter].



- 5** Seleccione as opções básicas, conforme necessário.


- **Nome do projector** permite-lhe introduzir um nome com um máximo de 16 caracteres alfanuméricos para identificar o projector na rede.
- **Senha PJLink** permite-lhe introduzir uma palavra-passe com um máximo de 32 caracteres alfanuméricos para utilizar o protocolo PJLink para controlar o projector.
- A **Senha Remote** permite-lhe introduzir uma palavra-passe utilizando até 8 caracteres alfanuméricos para aceder ao projector através do Controle básico. (O nome de utilizador é **EPSONREMOTE**; a palavra-passe predefinida é **guest**).
- A **Palav-passe/Co.Web** permite-lhe introduzir uma palavra-passe com um máximo de 8 caracteres alfanuméricos para aceder ao projector através da Web. (O nome de utilizador é **EPSONWEB**; a palavra-passe predefinida é **admin**).
- A **Senha do Moderador** permite-lhe introduzir uma palavra-passe numérica de quatro dígitos para aceder ao projector como moderador utilizando o EasyMP Multi PC Projection ou o Epson iProjection. (A palavra-passe não está configurada por predefinição).

- **Palavra-chave do projector** permite-lhe activar a palavra-passe de segurança para impedir o acesso de alguém que não se encontra junto ao projector. Deve introduzir uma palavra-chave aleatória exibida num computador através do software EasyMP Multi PC Projection ou Epson iProjection para aceder ao projector e partilhar o ecrã.
- **Exibir Info.de LAN.** permite definir o formato de exibição das informações de rede do projector.



Utilize o teclado exibido para introduzir o nome, as palavras-passe e a palavra-chave. Prima os botões direccionais no controlo remoto para realçar os caracteres e prima [Enter] para os seleccionar.

- 6** Seleccione o menu **Rede com fios** e prima [Enter].



- 7** Se necessário, configure as definições de IP para a sua rede.

- Se a sua rede atribuir endereços automaticamente, seleccione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Activado**.
- Caso seja necessário definir manualmente os endereços, seleccione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Desactivado** e

depois introduza o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway** do projector.


- Se pretender ligar o projector à rede através de IPv6, seleccione **Configurações IPv6** para ajustar a definição **IPv6** para **Activado** e, em seguida, ajuste as definições **Auto configuração** e **Usar ender. tempor.**, conforme necessário.



Para realçar os números que pretende no teclado exibido, prima os botões direccionais no controlo remoto. Para seleccionar o número realçado, prima [Enter].

- 8** Para evitar que o endereço IP seja apresentado no ecrã de espera da rede e na Tela Inicial, ajuste a opção **Exibir endereço IP** para **Desactivado**.
- 9** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.
- 10** Prima o botão [LAN] no controlo remoto.  
As definições da rede com fios estarão concluídas quando o endereço IP correcto for exibido no ecrã de espera da rede.

[LAN]

Nome do projector	:
SSID	:
Endereço IP 	:
Endereço IP «¶»	:
Palavra-chave	:
Event ID	:

Pode enviar imagens para o seu projectador através de uma rede sem fios.

Para o fazer, deve instalar o módulo de Rede sem fios 802.11b/g/n da Epson e, em seguida, configurar o projector e o computador para projectção sem fios.

Pode ligar o projector à sua rede sem fios configurando a ligação manualmente no menu **Rede** do projector.

Depois de instalar o módulo de Rede sem fios e configurar o projector, instale o software de rede a partir do CD-ROM Epson Projector Software (se disponível) ou transfira o software, se necessário. Utilize o seguinte software e documentação para configurar e controlar a projectção sem fios:

- O software EasyMP Multi PC Projection permite-lhe efectuar reuniões interactivas projectando os ecrãs dos computadores dos utilizadores através de uma rede. Para obter instruções, consulte o *Manual de funcionamento de EasyMP Multi PC Projection*.
- A aplicação Epson iProjection permite-lhe projectar a partir de dispositivos iOS ou Android.  
Pode transferir o Epson iProjection a partir da App Store ou do Google play. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com a App Store ou com o Google play são da responsabilidade do cliente.

## ► Links relacionados

- "Instalar o módulo de Rede sem fios" [Pág.107](#)
- "Instalar o módulo de Rede sem fios na porta USB-A traseira" [Pág.108](#)
- "Seleccionar manualmente as definições da rede sem fios" [Pág.109](#)
- "Seleccionar as definições da rede sem fios no Windows" [Pág.112](#)
- "Seleccionar as definições da rede sem fios no OS X" [Pág.112](#)
- "Configurar a segurança da rede sem fios" [Pág.112](#)
- "Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel" [Pág.115](#)
- "Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows" [Pág.115](#)

## Instalar o módulo de Rede sem fios


Para utilizar o projector numa rede sem fios, instale o módulo LAN sem fios Epson 802.11b/g/n (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-

2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Não utilize qualquer outro tipo de módulo de Rede sem fios.


### Importante

Nunca remova o módulo enquanto o indicador estiver verde ou intermitente, ou enquanto estiver a projectar sem fios. Isso poderá danificar o módulo ou causar a perda de dados.


- 1** Desligue o projector e o cabo de alimentação.
- 2** Deslize o trinco da tampa do filtro do ar e abra a tampa do filtro.




- 3** Remova o parafuso que fixa o bloqueador do módulo de LAN sem fios e remova o bloqueador.



- 4** Insira o módulo de Rede sem fios na porta.



- 5** Volte a colocar o bloqueador do módulo de Rede sem fios e fixe-o com o parafuso removido anteriormente.



- 6** Feche a tampa do filtro do ar.

- 7** Ligue o cabo de alimentação e ligue projector.


## Instalar o módulo de Rede sem fios na porta USB-A traseira

Para utilizar o projector numa rede sem fios, instale o módulo LAN sem fios Epson 802.11b/g/n (EB-2140W/EB-2040). Não utilize qualquer outro tipo de módulo de Rede sem fios.


### Importante

Nunca remova o módulo enquanto o indicador estiver azul ou intermitente ou enquanto estiver a projectar sem fios. Isso poderá danificar o módulo ou causar a perda de dados.


- 1** Utilize uma chave de fendas de cruz para remover o parafuso que fixa a tampa do módulo de Rede sem fios.



- 2** Ligue o módulo de Rede sem fios à porta USB-A.



- 3** Instale a tampa do módulo de Rede sem fios e fixe-o com o parafuso.



## Seleccionar manualmente as definições da rede sem fios


Antes de poder projectar a partir da sua rede sem fios, deverá seleccionar as definições de rede no projector.

- 1** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.

**2** Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].




**3** Seleccione **Activado** na definição **Energia LAN Sem Fio**.



**4** Seleccione o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].

**5** Seleccione o menu **Básicas** e prima [Enter].



**6** Seleccione as opções básicas, conforme necessário.


- **Nome do projector** permite-lhe introduzir um nome com um máximo de 16 caracteres alfanuméricos para identificar o projector na rede.
- **Senha PLink** permite-lhe introduzir uma palavra-passe com um máximo de 32 caracteres alfanuméricos para utilizar o protocolo PLink para controlar o projector.
- A **Senha Remote** permite-lhe introduzir uma palavra-passe utilizando até 8 caracteres alfanuméricos para aceder ao projector através do Controle básico. (O nome de utilizador é **EPSONREMOTE**; a palavra-passe predefinida é **guest**).
- A **Palav-passe/Co.Web** permite-lhe introduzir uma palavra-passe com um máximo de 8 caracteres alfanuméricos para aceder ao projector através da Web. (O nome de utilizador é **EPSONWEB**; a palavra-passe predefinida é **admin**).
- A **Senha do Moderador** permite-lhe introduzir uma palavra-passe numérica de quatro dígitos para aceder ao projector como moderador utilizando o EasyMP Multi PC Projection ou o Epson iProjection. (A palavra-passe não está configurada por predefinição).

- **Palavra-chave do projector** permite-lhe activar a palavra-passe de segurança para impedir o acesso de alguém que não se encontra junto ao projector. Deve introduzir uma palavra-chave aleatória exibida num computador através do software EasyMP Multi PC Projection ou Epson iProjection para aceder ao projector e partilhar o ecrã.
- **Exibir Info.de LAN.** permite definir o formato de exibição das informações de rede do projector.



Utilize o teclado exibido para introduzir o nome e a palavra-passe. Prima os botões direccionais no controlo remoto para realçar os caracteres e prima [Enter] para os seleccionar.

- 7** Selecciona o menu **Rede sem fios** e prima [Enter].



- 8** Selecciona a definição **Modo de ligação**.

- **Rápido** permite-lhe ligar directamente a vários smartphones, tablets ou computadores através de comunicação sem fios.
- **Avançado** permite-lhe ligar a smartphones, tablets ou computadores através de um ponto de acesso de rede sem fios.

- 9** Caso tenha seleccionado o modo de ligação **Avançado**, seleccione **Procurar Ponto de Acesso** para seleccionar o ponto de acesso ao qual pretende ligar.



Se precisar de definir o SSID manualmente, seleccione **SSID** para introduzir o SSID.

- 10** Para o modo de ligação **Avançado**, ajuste as definições de IP para a sua rede, conforme necessário.


- Se a sua rede atribuir endereços automaticamente, seleccione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Activado**.
- Caso seja necessário definir manualmente os endereços, seleccione **Configurações IP** para definir a opção **DHCP** para **Desactivado** e depois introduza o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway** do projector.
- Se pretender ligar o projector à rede através de IPv6, seleccione **Configurações IPv6** para ajustar a definição **IPv6** para **Activado** e, em seguida, ajuste as definições **Auto configuração** e **Usar ender. tempor.**, conforme necessário.

- 11** Para evitar que o SSID ou o endereço IP sejam apresentados no ecrã de espera da rede e na Tela Inicial, defina a opção **Visualização SSID** ou a opção **Exibir endereço IP** para **Desactivado**.

- 12** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

- 13** Prima o botão [LAN] no controlo remoto.

As definições da rede sem fios estarão concluídas quando o endereço IP correcto for exibido no ecrã de espera da rede.



Quando terminar o ajuste das definições da rede sem fios do projector, deverá seleccionar as definições de rede sem fios no computador. Em seguida, abra o software de rede para enviar imagens para o seu projector através da rede sem fios.

## Seleccionar as definições da rede sem fios no Windows

Antes de ligar o projector, seleccione a rede sem fios correcta no seu computador.

- 1** Para aceder ao seu utilitário de ligação sem fios, faça duplo clique no ícone de rede na barra de tarefas do Windows.
- 2** Ao efectuar a ligação no modo Avançado, seleccione o nome da rede (SSID) à qual o projector se encontra ligado.
- 3** Clique em **Ligar**.

## Seleccionar as definições da rede sem fios no OS X

Antes de ligar o projector, seleccione a rede sem fios correcta no OS X.

- 1** Clique no ícone AirPort na barra de menu na parte superior do ecrã.
- 2** Ao efectuar a ligação no modo Avançado, certifique-se de que a função AirPort está activada e seleccione o nome da rede (SSID) à qual o projector se encontra ligado.

## Configurar a segurança da rede sem fios

Pode configurar a segurança para utilizar o projector numa rede sem fios. Configure uma das seguintes opções de segurança para coincidir com as definições utilizadas na sua rede:

- Segurança WPA2-PSK
- Segurança WPA2-EAP \* \*\*
- Segurança WPA/WPA2-PSK \*
- Segurança WPA/WPA2-EAP \* \*\*

\* Disponível apenas para o modo de ligação Avançado.

\*\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.




Contacte o administrador da sua rede para o ajudar a introduzir as informações correctas.


- 1** Se pretender configurar a segurança WPA2-EAP ou WPA/WPA2-EAP, certifique-se de que o ficheiro do seu certificado digital é compatível com o registo do projector e está colocado directamente no dispositivo de armazenamento USB.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.



- 3 Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 4 Seleccione o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].
- 5 Seleccione o menu **Rede sem fios** e prima [Enter].



- 6 Seleccione a definição **Segurança** e prima [Enter].



- 7 Seleccione as definições de segurança para coincidir com as definições da sua rede.
- 8 Execute uma das seguintes opções, de acordo com a segurança seleccionada.
  - **WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:** seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as suas definições e sair dos menus.
  - **WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:** seleccione **Config de EAP** e prima [Enter].

- 9 Seleccione o protocolo para autenticação como **Tipo EAP**.

- 10 Para importar o seu certificado, seleccione o tipo de certificado e prima [Enter].
  - **Certificado do Cliente** para o tipo **PEAP-TLS** ou **EAP-TLS**
  - **Certificado CA** para o tipo **PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS** ou **EAP-FAST**




Pode também registar os certificados digitais a partir do seu Web browser. Contudo, deverá registar apenas uma vez, caso contrário o certificado poderá não ser instalado correctamente.

- 11 Seleccione **Registrar** e prima [Enter].
- 12 Siga as instruções no ecrã para ligar um dispositivo de armazenamento USB à porta USB-A do projector.
- 13 Prima [Enter] para exibir a lista de certificados.
- 14 Seleccione o certificado a importar utilizando a lista exibida. Será exibida uma mensagem a solicitar a introdução da palavra-passe do certificado.
- 15 Introduza uma palavra-passe e prima [Enter].

O certificado será importado e será apresentada uma mensagem de conclusão.

**16** Selecciona as suas definições de EAP, conforme necessário.

- **Nome do utilizador** permite-lhe introduzir um nome de utilizador com um máximo de 64 caracteres alfanuméricos. Para introduzir mais do que 32 caracteres, utilize o seu Web browser. Ao importar um certificado de cliente, o nome para o qual o certificado foi emitido é automaticamente definido.
- **Senha** permite-lhe introduzir uma palavra-passe com um máximo de 64 caracteres alfanuméricos para autenticação quando utilizar o tipo **PEAP**, **EAP-FAST** ou **LEAP**. Para introduzir mais do que 32 caracteres, utilize o seu Web browser.
- **Ver.Certific.Serv.** permite-lhe seleccionar se o certificado de servidor deve ou não ser verificado quando um certificado CA tiver sido definido.
- **Nome Serv.Radius** permite-lhe introduzir o nome do servidor a verificar.



**17** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

## » Links relacionados

- "Certificados de Cliente e de AC suportados" [Pág.114](#)
- "Menu Rede - Menu Rede sem fios" [Pág.157](#)

## Certificados de Cliente e de AC suportados

Pode registar estes tipos de certificados digitais.

### Certificado de Cliente (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Especificação	Descrição
Formato	PKCS#12
Extensão	PFX, P12
Encriptação	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Comprimento da chave	512/1024/2048/4096 bits
Palavra-passe *	Até 32 caracteres alfanuméricos; obrigatória

### Certificado de AC (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Especificação	Descrição
Formato	X509v3
Extensão	DER/CER/PEM
Encriptação	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Comprimento da chave	512/1024/2048/4096 bits
Codificação	BASE64/Binary

\* Pode definir uma palavra-passe utilizando até 64 caracteres alfanuméricos. Contudo, será necessário utilizar o Web browser para introduzir mais do que 32 caracteres.

## Utilizar um Código QR para ligar um dispositivo móvel

Depois de seleccionar as definições de rede para o projector, pode exibir um código QR no ecrã e utilizá-lo para ligar a um dispositivo móvel utilizando a aplicação Epson iProjection.



- Certifique-se de que a versão mais recente do Epson iProjection (V1.3.0 ou mais recente suporta esta funcionalidade) está instalada no seu dispositivo.
- Pode transferir gratuitamente o Epson iProjection a partir da App Store ou do Google play. Quaisquer taxas decorrentes da comunicação com a App Store ou com o Google play são da responsabilidade do cliente.
- Ao utilizar a aplicação Epson iProjection no modo de ligação Rápido, recomendamos a configuração de definições de segurança.

- 1** Prima o botão [LAN] no controlo remoto.  
O código QR será exibido na superfície projectada.




- Se não conseguir ver o código QR, ajuste a definição **Exibir Info.de LAN**, para **Cód.Texto e QR** no menu **Rede** do projector.  
☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Básico > Exibir Info.de LAN**.
- Para ocultar o código QR, prima o botão [Esc].
- Quando o código QR está oculto, prima o botão [Enter] para exibir o código.
- Pode exibir o código QR seleccionando o ícone na Tela Inicial.

- 2** Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.
- 3** Efectue a leitura do código QR projectado utilizando o Epson iProjection para ligá-lo ao projector.



Para ler correctamente o código QR, vire-se directamente para o ecrã e aproxime-se suficientemente para que o código projectado se ajuste ao guia do leitor de códigos QR do dispositivo móvel. Se estiver demasiado afastado do ecrã, poderá não ser possível ler o código.

Quando uma ligação for estabelecida, seleccione o menu **Contents** a partir de  e, em seguida, seleccione o ficheiro que pretende projectar.

## Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows

Pode configurar a unidade flash USB como uma chave USB para ligar rapidamente o projector a um computador com o Windows numa rede sem fios. A chave USB permite-lhe seleccionar automaticamente as definições da rede sem fios de um computador e projectar a sua apresentação sem fios.

- 1** Configure a chave USB utilizando o EasyMP Multi PC Projection.



Para obter instruções, consulte o *Manual de funcionamento de EasyMP Multi PC Projection*.

- 2** Certifique-se de que o módulo de Rede sem fios está instalado ou incorporado no seu projector.
- 3** Ligue o projector.
- 4** Prima o botão [LAN] no controlo remoto.  
É apresentado o ecrã de espera da LAN. Certifique-se de que as informações de SSID e endereço IP são exibidas.

**5** Execute uma das seguintes opções para ligar a chave USB.

- Ligue a chave USB à porta USB-A do projector (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Remova o módulo de rede sem fios do projector e insira a chave USB na mesma porta utilizada para o módulo de rede sem fios (EB-2140W/EB-2040).

Será exibida uma mensagem a informar que a actualização das informações da rede está concluída.

**6** Remova a chave USB.

Se o seu projector precisar de um módulo de Rede sem fios, reintroduza o módulo de Rede sem fios no projector.

**7** Ligue a chave USB a uma porta USB do seu computador.



No Windows Vista, se a janela de execução automática for exibida, seleccione **MPPLaunch.exe** e, em seguida, seleccione **Permitir**.

**8** Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação necessária.



- Se a janela da Firewall do Windows for exibida, clique em **Sim** para desactivar a firewall.
- Para instalar o software precisa de autorização de administrador.
- Se este não for instalado automaticamente, faça duplo clique em **MPPLaunch.exe** na chave USB.

Após alguns minutos, a imagem do seu computador será exibida pelo projector. Se a imagem não for exibida, prima o botão [LAN] no controlo remoto do projector ou reinicie o computador.

**9** Execute a sua apresentação.

**10** Quando terminar a projecção sem fios, seleccione a opção **Remover o hardware com segurança** na barra de tarefas do Windows e remova a chave USB do computador.



Poderá ser necessário reiniciar o computador para reactivar a ligação de Rede sem fios.

Pode enviar imagem para o seu projector a partir de dispositivos móveis tais como computadores portáteis, smartphones e tablets utilizando a tecnologia Miracast (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

Se o seu dispositivo suportar Miracast, não necessitará de instalar qualquer software adicional. Ao utilizar um computador com o Windows, certifique-se de que este possui o adaptador necessário para a ligação Miracast.

Tenha atenção às seguintes limitações quando utilizar a função Screen Mirroring.

- Não é possível reproduzir uma imagem entrelaçada.
  - Não é possível reproduzir áudio multicanal através do canal 3.
  - Não é possível projectar imagens com uma resolução superior a  $1920 \times 1080$  e uma velocidade de fotogramas superior a 30 fps.
  - Não é possível reproduzir vídeo em 3D.
  - Dependendo do seu dispositivo, poderá não ser possível visualizar conteúdos com proteção de direitos de autor através de uma ligação Miracast.
  - Não altere a Conf. de Screen Mirroring durante a projecção através de Screen Mirroring. Se o fizer, poderá fazer com que o projector se desligue, podendo demorar algum tempo a ligar novamente.
- 🔊 **Rede > Conf. de Screen Mirroring**
- Não desligue o projector directamente através do disjuntor durante uma projecção Screen Mirroring.



Dispositivos móveis com o Android ou o Windows 8.1 ou versão mais recente instalada, suportam, na sua maioria, o Miracast.

O suporte para Miracast varia dependendo do dispositivo móvel. Para mais informações, consulte o manual do seu dispositivo móvel.

## » Links relacionados

- "Seleccionar as definições de Screen Mirroring" [Pág.117](#)
- "Ligar através de Screen Mirroring no Windows 10" [Pág.119](#)
- "Ligar através de Screen Mirroring no Windows 8.1" [Pág.120](#)
- "Ligar através de Screen Mirroring com a função Miracast" [Pág.121](#)


## Seleccionar as definições de Screen Mirroring

Deve seleccionar as definições de Screen Mirroring para que o seu projector projecte imagens do seu dispositivo móvel.




Se estiver definida uma palavra-passe para **Prot. eScreen Mirroring**, desactive primeiro a palavra-passe para **Prot. eScreen Mirroring**.


- 1** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 2** Seccione o menu **Rede** e prima [Enter].




**3** Seleccione **Activado** como definição de Screen Mirroring.



**4** Seleccione **Conf. de Screen Mirroring** e prima [Enter].



**5** Defina a definição de **Nome visualização** conforme necessário.



**6** Seleccione a definição **Modo Operação**.

- **Básico** permite-lhe ligar com opções básicas.
- **Avançado** permite-lhe ligar com opções avançadas.

**7** Seleccione a definição **Básico** conforme necessário.

- **Sist. LAN sem fio** permite-lhe seleccionar o tipo de sistema de LAN sem fios ao qual o projector está a ligar.
- **Ajustar desempenho** permite-lhe ajustar a velocidade/qualidade da função Screen Mirroring. Seleccione um número baixo para melhorar a qualidade e seleccione um número alto para aumentar a velocidade.
- **Modo de ligação** permite-lhe seleccionar o tipo de WPS (Wi-Fi Protected Setup). Disponível apenas no modo de operação **Básico**.

**8** Para o modo de operação **Avançado**, seleccione a definição **Avançado**.

- **Modo Reunião** permite-lhe seleccionar o tipo de reunião. Seleccione **IntERRUPTÍVEL** para ligar a outro dispositivo móvel durante a projecção através de Screen Mirroring ou **ININTERRUPTÍVEL** para ligar exclusivamente a um dispositivo.
- **Canal** permite-lhe seleccionar o canal sem fios utilizado pelo Screen Mirroring.


- 9** Seleccione a definição **Visor** conforme necessário.
  - **Aviso Cód. PIN** permite-lhe exibir o código PIN na imagem projectada ao projectar outras fontes de entrada além do Screen Mirroring.
  - **Aviso nome disp.** permite-lhe exibir o nome do dispositivo recém ligado na imagem projectada.
- 10** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Aplicar** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.
- 11** Prima o botão [Home] no painel de controlo ou no controlo remoto. As definições estão concluídas quando visualizar o Nome visualização no ecrã inicial.

## Ligar através de Screen Mirroring no Windows 10

Pode configurar o seu computador para uma projecção sem fios e reproduzir áudio através do sistema de altifalantes do projector ligando através de Screen Mirroring.

- 1** Seleccione **Conf. de Screen Mirroring** no projector, conforme necessário.
- 2** Prima o botão [LAN] no controlo remoto para mudar a fonte de entrada Screen Mirroring.  
Será apresentado o ecrã de espera da função Screen Mirroring.

- 3** Aceda a **Centro de ação** e, em seguida, seleccione **Ligar**.



Será apresentada uma lista dos dispositivos disponíveis.

- 4** Seleccione o Nome visualização do projector a partir da lista.



- 5** Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no computador, introduza o código PIN exibido no ecrã de espera do Screen Mirroring ou no canto inferior direito da imagem projectada.  
O projector exibirá a imagem do seu computador.






A ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Durante a ligação, não desligue o cabo de alimentação do projector. Se o fizer, o seu dispositivo poderá deixar de responder ou avariar.


## Ligar através de Screen Mirroring no Windows 8.1

Pode configurar o seu computador para uma projecção sem fios a partir da barra de Atalhos no Windows 8.1. Pode reproduzir áudio através do sistema de altifalantes do projector utilizando uma ligação Screen Mirroring.

- 1** Seleccione **Conf. de Screen Mirroring** no projector, conforme necessário.
- 2** Prima o botão [LAN] no controlo remoto para mudar a fonte de entrada Screen Mirroring.  
Será apresentado o ecrã de espera da função Screen Mirroring.
- 3** No seu computador, seleccione **Dispositivos** a partir da barra de Atalhos e seleccione **Projectar**.




- 4** Seleccione **Adicionar um ecrã sem fios**.



Será apresentada uma lista dos dispositivos disponíveis.

- 5** Seleccione o Nome visualização do projector a partir da lista.



- 6** Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no computador, introduza o código PIN exibido no ecrã de espera do Screen Mirroring ou no canto inferior direito da imagem projectada.  
O projector exibirá a imagem do seu computador.





A ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Durante a ligação, não desligue o cabo de alimentação do projector. Se o fizer, o seu dispositivo poderá deixar de responder ou avariar.



A ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Durante a ligação, não desligue o cabo de alimentação do projector. Se o fizer, o seu dispositivo poderá deixar de responder ou avariar.

Dependendo do dispositivo móvel, poderá ter de eliminar um dispositivo durante a ligação. Siga as instruções exibidas no ecrã do seu dispositivo.

## Ligar através de Screen Mirroring com a função Miracast

Se o seu dispositivo móvel, como por exemplo um smartphone, suportar Miracast, pode ligá-lo ao projector sem fios e projectar imagens. Pode reproduzir áudio através do sistema de altifalantes do projector utilizando uma ligação Screen Mirroring.

- 1** Seleccione **Conf. de Screen Mirroring** no projector, conforme necessário.
- 2** Prima o botão [LAN] no controlo remoto para mudar a fonte de entrada Screen Mirroring.  
Será apresentado o ecrã de espera da função Screen Mirroring.
- 3** No seu dispositivo móvel, utilize a função Miracast para localizar o projector.  
Será apresentada uma lista dos dispositivos disponíveis.
- 4** Seleccione o Nome visualização do projector a partir da lista.
- 5** Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no dispositivo móvel, introduza o código PIN exibido no ecrã de espera de Screen Mirroring ou no canto inferior direito da imagem projectada.  
O projector exibirá a imagem do seu dispositivo móvel.

Pode utilizar o protocolo HTTPS para aumentar a segurança entre o projector e um Web browser (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Para fazê-lo, deverá criar um certificado de servidor, instalá-lo no projector e activar a definição **Secure HTTP** nos menus do projector para verificar a fiabilidade do Web browser.

#### ☛ Rede > Para Configuração de Rede > Outros > Secure HTTP

Mesmo que não instale um certificado de servidor, o projector cria automaticamente um certificado auto-assinado e permite a comunicação. Contudo, uma vez que o certificado auto-assinado não consegue verificar a fiabilidade de um Web browser, é exibido um aviso sobre a fiabilidade do servidor quando acede ao projector a partir de um Web browser. Este aviso não impede a comunicação.

#### » Links relacionados

- "Importar um certificado do servidor Web utilizando os menus" Pág.122

## Importar um certificado do servidor Web utilizando os menus

Pode criar o seu certificado do servidor Web e importá-lo utilizando os menus do projector e uma unidade flash USB.




Pode também registar os certificados digitais a partir do seu Web browser. Contudo, deverá registar apenas uma vez, caso contrário o certificado poderá não ser instalado correctamente.

- 1** Certifique-se de que o ficheiro de certificado digital é compatível com o registo do projector e que o mesmo está guardado no dispositivo de armazenamento USB.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 3** Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].

- 4** Seleccione o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].

- 5** Seleccione o menu **Outros** e prima [Enter].



- 6** Seleccione **Activado** na definição **Secure HTTP**.
- 7** Seleccione **Certific.Serv.Web** e prima [Enter].
- 8** Seleccione **Registrar** e prima [Enter].
- 9** Siga as instruções no ecrã para ligar um dispositivo de armazenamento USB à porta USB-A do projector.
- 10** Prima [Enter] para exibir a lista de certificados.
- 11** Seleccione o certificado a importar utilizando a lista exibida. Será exibida uma mensagem a solicitar a introdução da palavra-passe do certificado.
- 12** Introduza uma palavra-passe e prima [Enter]. O certificado será importado e será apresentada uma mensagem de conclusão.

**» Links relacionados**

- "Certificados do Servidor Web suportados" [Pág.123](#)

**Certificados do Servidor Web suportados**

Pode registar estes tipos de certificados digitais.

**Certificado do Servidor Web (Secure HTTP)**

Especificação	Descrição
Formato	PKCS#12
Extensão	PFX, P12
Encriptação	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Comprimento da chave	512/1024/2048/4096 bits
Nome comum	Nome do anfitrião de rede
Organização	Opcional
Palavra-passe *	Até 32 caracteres alfanuméricos; obrigatória

\* Pode definir uma palavra-passe utilizando até 64 caracteres alfanuméricos. Contudo, será necessário utilizar o Web browser para introduzir mais do que 32 caracteres.

# Monitorizar e controlar o projector

Siga as instruções apresentadas nestas secções para monitorizar e controlar o projector numa rede.

## » Links relacionados

- "EasyMP Monitor" [Pág.125](#)
- "Controlar um projector numa rede utilizando um Web browser" [Pág.126](#)
- "Configurar alertas de e-mail do projector na rede" [Pág.130](#)
- "Configurar a monitorização com SNMP" [Pág.131](#)
- "Utilizar comandos ESC/VP21" [Pág.132](#)
- "Suporte PJLink" [Pág.134](#)
- "Suporte Crestron RoomView" [Pág.135](#)
- "Configurar programas de eventos do projector" [Pág.139](#)

O software EasyMP Monitor (apenas Windows) permite-lhe monitorizar e controlar o seu projector numa rede. Para obter instruções, consulte o *Manual de funcionamento de EasyMP Monitor*.

Pode transferir o EasyMP Monitor a partir do seguinte Web site.

<http://www.epson.com/>


Depois de ligar o projector à sua rede, pode seleccionar as definições do projector e controlar a projecção utilizando um Web browser compatível. Isso permite-lhe aceder ao projector remotamente.



- Certifique-se de que o computador e o projector estão ligados à rede. Quando projectar imagens utilizando uma rede sem fios, efectue a ligação no modo **Avançado**.
- As funções de configuração e controlo Web são suportadas no Internet Explorer 9.0 ou mais recente (Windows) e no Safari (OS X), em redes que não utilizam um servidor proxy para efectuar a ligação. Não é possível seleccionar todas as definições do menu do projector ou controlar todas as funções utilizando um Web browser.
- Se definir o **Modo de espera** para **Comunic. Activada** no menu **ECO** do projector, pode utilizar o Web browser para ajustar as definições e controlar a projecção mesmo que o projector se encontre no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).

- 1** Certifique-se de que o projector se encontra ligado.
- 2** Certifique-se de que o computador ou dispositivo está ligado à mesma rede do projector.
- 3** Abra o Web browser no computador ou dispositivo.
- 4** Aceda ao ecrã do Epson Web Control introduzindo o endereço IP do projector na barra de endereço do browser. Ao introduzir um endereço IPv6, insira o endereço entre [ e ].

O ecrã Epson Web Control é exibido.




- 5** Para controlar a projecção remotamente, seleccione **Controle básico**.



- Se a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. (O nome de utilizador é **EPSONREMOTE** e a palavra-passe predefinida é **guest**).
- Pode alterar a palavra-passe em **Senha Remote** no menu **Rede** do projector.  
    👉 **Rede > Para Configuração de Rede > Básicas > Senha Remote**

- 6** Selecciona o ícone correspondente à função do projector que pretende controlar.



- 1 Controlo do botão de energia
- 2 Selecciona a porta de entrada HDMI1
- 3 Selecciona a porta de entrada HDMI2
- 4 Selecciona a porta de entrada Computer2
- 5 Selecciona a fonte de entrada de vídeo
- 6 Selecciona a fonte de entrada de rede
- 7 Selecciona a fonte de entrada Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)
- 8 Botão de controlo A/V Mute


- 9 Botão de controlo de congelamento
- 10 Botões de controlo para subir página e descer página
- 11 Exibe o código QR
- 12 Botões de controlo de volume
- 13 Selecciona a fonte de entrada USB Display
- 14 Selecciona a fonte de entrada de dispositivo USB
- 15 Selecciona a fonte de entrada HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W)
- 16 Selecciona a porta de entrada Computer1
- 17 Procura fontes de entrada de sinal

- 7** Para seleccionar as definições do menu do projector, seleccione **Avançado** no ecrã Epson Web Control.



- Pode também alterar as definições do projector acedendo ao sistema de menu do projector a partir do **Painel de controlo OSD**. Consulte a ajuda para saber como utilizar o ecrã Painel de controlo OSD.
- Poderá ser necessário iniciar sessão antes de aceder ao ecrã Avançado, Painel de controlo OSD ou Testar modelo. Se o ecrã de início de sessão for apresentado, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. (O nome de utilizador é **EPSONWEB** e a palavra-passe predefinida é **admin**).
- Pode alterar a palavra-passe em **Palav-passe/Co.Web** no menu **Rede** do projector.  
**Rede > Para Configuração de Rede > Básicas > Palav-passe/Co.Web**

- 8** Seccione o nome do menu e siga as instruções apresentadas no ecrã para seleccionar as definições.





- Não é possível seleccionar as seguintes definições utilizando um Web browser.
  - Apresentador gesto
  - Ligação HDMI
  - Forma do ponteiro
  - Botão Usuário
  - Testar modelo
  - Logótipo utilizador
  - Língua
  - Nível Sinal HDBaseT
  - Reinic. Horas Lâmpada
- Pode seleccionar as seguintes definições apenas utilizando um Web browser.
  - Senha Monitor (até 16 caracteres alfanuméricos)
  - Configurações IPv6 (manual)
  - Porta HTTP (número da porta utilizado para Controlo Web, excepto 80 [predefinição], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)



- Pode também registar os certificados digitais no menu **Rede** do projector. Contudo, deverá registar apenas uma vez, caso contrário o certificado poderá não ser instalado correctamente.
- ☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Rede sem fios > Config de EAP > Certificado do Cliente**
  - ☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Rede sem fios > Config de EAP > Certificado CA**
  - ☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Outros > Certificado do Servidor Web**

- 1** Certifique-se de que o ficheiro de certificado digital é compatível com o registo do projector.
- 2** Certifique-se de que o projector se encontra ligado.
- 3** Abra o Web browser num computador ou dispositivo ligado à rede.
- 4** Aceda ao ecrã do Epson Web Control introduzindo o endereço IP do projector na barra de endereço do browser.  
O ecrã Epson Web Control é exibido.

## » Links relacionados

- "Registar certificados digitais a partir de um Web browser" [Pág.128](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Menu Rede - Menu Básicas" [Pág.156](#)

## Registar certificados digitais a partir de um Web browser

Pode registar certificados digitais no projector para fornecer segurança aos ficheiros da sua apresentação (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).





- 7** Clique no botão **Procurar**, seleccione o ficheiro de certificado e clique em **Abrir**.
- 8** Introduza uma palavra-passe na caixa **Palavra-passe**.
- 9** Quando terminar o registo do certificado, clique em **Aplicar** para finalizar as alterações e concluir o registo.

- 5** Seleccione **Avançado**.




- Poderá ser necessário iniciar sessão antes de aceder ao ecrã Avançado. Se o ecrã de início de sessão for apresentado, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe. (O nome de utilizador é **EPSONWEB** e a palavra-passe predefinida é **admin**).
- Pode alterar a palavra-passe em **Palav-passe/Co.Web** no menu **Rede** do projector.
  - ☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Básicas > Palav-passe/Co.Web**

- 6** Em **Rede**, seleccione **Gerenciamento de Certificados**.

Pode configurar o projector para lhe enviar um alerta de e-mail através da rede caso ocorra um problema no projector.

Se definir a opção **Modo de espera** para **Comunic. Activada** no menu **ECO** do projector, poderá receber os alertas de e-mail mesmo que o projector se encontre no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).

- 1** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 2** Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 3** Seleccione o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].
- 4** Seleccione o menu **Notificação** e prima [Enter].



- 5** Defina o **Aviso de E-mail** para **Activado**.
- 6** Introduza o endereço IP para a opção **Servidor SMTP**.



Não utilize estes endereços: 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255).

- 7** Seleccione um número para o **Número da porta** do servidor SMTP, de 1 a 65 535 (o número predefinido é 25).

- 8** Escolha um campo de endereço, introduza o endereço de e-mail e seleccione os alertas que pretende receber. Repita estes passos para um máximo de três endereços.



O seu endereço de e-mail pode conter até 32 caracteres alfanuméricos.

- 9** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.



Poderá não receber um alerta de e-mail se um problema crítico causar o encerramento do projector.

## » Links relacionados

- "Mensagens de alerta de e-mail de um projector de rede" [Pág.130](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)


## Mensagens de alerta de e-mail de um projector de rede

Quando ocorrer um problema com o projector na rede, e os alertas de e-mail estiverem activados, receberá um e-mail contendo as seguintes informações:

- O endereço de e-mail definido em **De** como remetente
- **Epson Projector** na linha de assunto
- O nome do projector com o problema
- O endereço IP do projector afectado
- Informações detalhadas sobre o problema

Os administradores de rede podem instalar software SNMP (Simple Network Management Protocol) nos computadores da rede para que seja possível monitorizar projectores. Se a sua rede utilizar este software, pode configurar o projector para monitorização SNMP.

- 1** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 2** Selecciona o menu **Rede** e prima [Enter].
- 3** Selecciona o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].
- 4** Selecciona o menu **Notificação** e prima [Enter].



- 5** Defina SNMP para **Activado**.
- 6** Introduza até dois endereços IP para receber notificações SNMP, utilizando os números 0 a 255 para cada campo de endereço.



Não utilize estes endereços: 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255). Este projector suporta a versão de agente SNMP 1 (SNMPv1).

- 7** Introduza o **Nome comunitário** SNMP utilizando até 32 caracteres alfanuméricos.
- 8** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.

Pode controlar o projector a partir de um dispositivo externo utilizando comandos ESC/VP21.

## » Links relacionados

- "Lista de comandos ESC/VP21" [Pág.132](#)
- "Esquema dos Cabos" [Pág.133](#)

## Lista de comandos ESC/VP21

Quando o comando de ligação é enviado para o projector, este liga e entra em modo de aquecimento. Quando o projector estiver ligado, emitirá o código ":" (3Ah).

Depois de receber um comando, o projector executa o comando, emite o código ":" e recebe o comando seguinte.

Se o processamento do comando terminar com um erro, o projector emite uma mensagem de erro e o código ":".

Estão disponíveis os seguintes comandos.

Opção		Comando
Ligar/Desligar	Activado	PWR ON
	Desactivado	PWR OFF

Opção			Comando
Seleção do sinal	Computador1	Automático	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Componentes	SOURCE 14
	Computador2	Automático	SOURCE 2F
		RGB	SOURCE 21
		Componentes	SOURCE 24
	HDMI1/MHL		SOURCE 30
	HDMI2		SOURCE A0
	Vídeo		SOURCE 41
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	LAN		SOURCE 53
	Screen Mirroring *		SOURCE 56
	HDBaseT **		SOURCE 80
A/V Mute Activado/Desactivado	Activado		MUTE ON
	Desactivado		MUTE OFF

\* Screen Mirroring está disponível apenas no modelo EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

\*\* HDBaseT está disponível apenas no modelo EB-2265U/EB-2165W.

Adicione um código de retorno (CR) (0Dh) ao final de cada comando e efectue a transmissão.


Contacte a Epson para obter mais detalhes.

## Esquema dos Cabos

### Ligação em série

- Forma do conector: mini D-Sub de 9 pinos (macho)
- Nome da porta de entrada do projector: RS-232C
- Tipo de cabo: cabo cruzado (null modem)

Na imagem seguinte, a parte lateral do projector é apresentada à esquerda e a parte lateral do computador à direita:



Nome do sinal	Função
GND	Ligação à terra do sinal
TD	Transmit data (transmissão de dados)
RD	Receive data (recepção de dados)

### Protocolo de comunicação

- Predefinição de taxa de baud: 9600 bps
- Comprimento de dados: 8 bits
- Paridade: nenhuma
- Bit de paragem: 1 bit

- Controlo de fluxo: nenhum

A norma PJLink foi estabelecida pela JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) como protocolo padrão para o controlo de projectores compatíveis com redes e como parte dos seus esforços de normalização de protocolos de controlo de projectores.

O projector cumpre a norma PJLink Class2 estabelecida pela JBMIA.

O número da porta utilizada para a função de pesquisa PJLink é 4352 (UDP).

Antes de poder utilizar o PJLink, é necessário ajustar as definições de rede.

Está em conformidade com todos os comandos, excepto com os comandos seguintes definidos pela norma PJLink Class2. O acordo foi confirmado pela verificação de adaptabilidade da norma PJLink.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Comandos não compatíveis

Função		Comando PJLink
Definições Mute	Definir a interrupção de imagem	AVMT 11
	Definir a interrupção de som	AVMT 21

- Portas de entrada e respectivo número de fonte de entrada

Nome da porta de entrada	Número da fonte de entrada
Computer1	11
Computer2	12
Vídeo	21
HDMI1/MHL	32
HDMI2	33
USB	41
LAN	52
USB Display	53
HDBaseT *	56

Nome da porta de entrada	Número da fonte de entrada
Screen Mirroring **	57

\* HDBaseT está disponível apenas no modelo EB-2265U/EB-2165W.

\*\* Screen Mirroring está disponível apenas no modelo EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

- Nome do fabricante apresentado para "Pergunta sobre o nome do fabricante"

**EPSON**

- Nome do modelo apresentado para "Pergunta sobre o nome do produto"

- EPSON 2265U
- EPSON 2255U
- EPSON 2250U
- EPSON 2245U
- EPSON 2165W
- EPSON 2155W
- EPSON 2140W
- EPSON 2065/X550KG
- EPSON 2055/X500KG
- EPSON 2040

## » Links relacionados

- "Utilizar o projector numa rede" [Pág.103](#)

Se estiver a utilizar a monitorização de rede e sistema de controlo Crestron RoomView, pode configurar o projector para utilizar no sistema. O Crestron RoomView permite-lhe controlar e monitorizar o projector utilizando um Web browser.



- Não é possível utilizar a função Epson Web Control ou o suplemento Message Broadcasting para o EasyMP Monitor durante a utilização do Crestron RoomView.
- Se definir a opção **Modo de espera** para **Comunic.Activada** no menu **ECO** do projector, poderá controlar o projector mesmo que este se encontre no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).

Para obter informações adicionais sobre o Crestron RoomView, visite o Web site da Crestron.

<http://www.crestron.com>

Para monitorizar dispositivos no sistema, pode utilizar o Crestron RoomView Express ou o Crestron RoomView Server Edition fornecido pela Crestron. Pode comunicar com a linha de apoio ao cliente e enviar mensagens de emergência. Consulte o seguinte Web site para obter mais informações.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Este manual descreve como efectuar operações no seu computador utilizando um Web browser.


## » Links relacionados

- "Configurar o suporte Crestron RoomView" Pág.135
- "Controlar um projector de rede com o Crestron RoomView" Pág.135
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" Pág.164

## Configurar o suporte Crestron RoomView

Para configurar o seu projector para monitorizar e controlar utilizando um sistema Crestron RoomView, certifique-se de que o computador e o projector se encontram ligados à rede. Se estiver ligado sem fios, configure o projector utilizando o modo de ligação de rede Avançado.

- 1** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 2** Seleccione o menu **Rede** e prima [Enter].
- 3** Seleccione o menu **Para Configuração de Rede** e prima [Enter].
- 4** Seleccione o menu **Outros** e prima [Enter].



- 5** Ajuste a definição **Crestron RoomView** para **Activado** para permitir a detecção do projector.
- 6** Quando terminar o ajuste das definições, seleccione **Concluído** e siga as instruções no ecrã para guardar as definições e sair dos menus.
- 7** Desligue o projector e volte a ligá-lo para activar a definição.

## Controlar um projector de rede com o Crestron RoomView

Depois de configurar o projector para utilizar o Crestron RoomView, pode controlar e monitorizar a projecção utilizando um Web browser compatível.

- 1 Abra o Web browser num computador ligado à rede.
- 2 Introduza o endereço IP do projector na caixa de endereço do browser e prima a tecla **Enter** no teclado do computador.  
Será apresentado o seguinte ecrã:



- 3 Seleccione a fonte de entrada que pretende controlar na caixa **Sources List**. Pode percorrer as fontes disponíveis utilizando os botões direccionais para cima e para baixo na caixa.
- 4 Para controlar a projecção remotamente, clique nos botões apresentados no ecrã que correspondem aos botões do controlo remoto do projector. Pode seleccionar as opções de botões na parte inferior do ecrã.



Estes botões apresentados no ecrã não correspondem directamente aos botões do controlo remoto do projector:

- OK actua como botão [Enter]
- Menu exhibe o menu do projector

- 5 Para ver as informações sobre o projector, clique no separador **Info**.

- 6 Para alterar as definições do projector, Crestron e de palavra-passe, clique no separador **Tools**, seleccione as definições no ecrã apresentado e clique em **Send**.
- 7 Quando terminar o ajuste das definições, clique em **Exit** para sair do programa.

## » Links relacionados

- "Janela de operação do Crestron RoomView" [Pág.136](#)
- "Janela de ferramentas do Crestron RoomView" [Pág.137](#)

## Janela de operação do Crestron RoomView

As definições da janela de operação permitem-lhe controlar o projector e ajustar a imagem projectada.




1	Power	Liga ou desliga o projector.
	Vol-/Vol+	Regula o volume.
	A/V Mute	Liga e desliga o vídeo e o áudio.



2	Muda para a imagem da fonte de entrada seleccionada. Para visualizar fontes de entrada não apresentadas em <b>Sources List</b> , clique em (a) ou (b) para percorrer a lista para cima ou para baixo. A fonte de entrada do sinal de vídeo actual é apresentada a azul. Pode alterar o nome da fonte, se necessário.	
3	Freeze	As imagens são colocadas em pausa ou retomadas.
	Contrast	Ajusta a diferença entre a luminosidade e as sombras das imagens.
	Brightness	Ajusta o brilho das imagens.
	Color	Ajusta a saturação de cor das imagens.
	Sharpness	Ajusta a nitidez das imagens.
	Zoom	Amplia ou reduz a imagem sem alterar o tamanho da projecção. Clique nos botões direccionais para alterar a posição de uma imagem ampliada.
4	Botões direccionais	Executam as mesmas operações dos botões direccionais do controlo remoto.
	OK	Executa a mesma operação do botão [Enter] do controlo remoto.
	Menu	Exibe e fecha o menu do projector.
	Auto	Optimiza as funções de <b>Alinhamento</b> , <b>Sinc.</b> e <b>Posição</b> do menu <b>Sinal</b> do projector durante a projecção de sinal RGB analógico a partir da porta Computer1 ou Computer2.
	Search	Muda para a seguinte fonte de entrada que está a enviar uma imagem.
	Esc	Efectua a mesma operação que o botão [Esc] do controlo remoto.
5	Contact IT Help	Apresenta a janela de suporte técnico. Utilizado para receber e enviar mensagens de e para o administrador utilizando o Crestron RoomView Express.
	Info	Apresenta informações sobre o projector actualmente ligado.
	Tools	Muda definições no projector actualmente ligado.

## Janela de ferramentas do Crestron RoomView

As definições da janela Tools permitem-lhe personalizar várias configurações do projector.



1	Ajustar definições para os controladores centrais Crestron.	
2	Projector Name	Introduza um nome para diferenciar o projector que está ligado de outros projectores existentes na rede. (até 16 caracteres alfanuméricos)
	Location	Introduza um nome do local de instalação para o projector que está ligado na rede. (até 32 caracteres alfanuméricos e símbolos)
	Assigned To	Introduza um nome de utilizador para o projector. (Até 32 caracteres alfanuméricos e símbolos)
	DHCP	Selecione para utilizar DHCP. Não é possível introduzir um endereço IP se o DHCP estiver activado.
	IP Address	Introduza o endereço IP que pretende atribuir ao projector actualmente ligado.
	Subnet Mask	Introduza uma máscara de sub-rede para o projector actualmente ligado.
	Default Gateway	Introduza o endereço gateway para o projector actualmente ligado.
	Send	Clique neste botão para confirmar as alterações efectuadas no projector.

3	Enabled (Admin Password)	Selecione para exigir uma palavra-passe para abrir a janela Tools.
	New Password	Introduza a nova palavra-passe quando estiver a alterar a palavra-passe para abrir a janela Tools. (até 26 caracteres alfanuméricos)
	Confirm	Introduza a mesma palavra-passe que introduziu em <b>New Password</b> . Se as palavras-passe não coincidirem, é exibida uma mensagem de erro.
	Send	Clique para confirmar as alterações efectuadas em <b>Admin Password</b> .
4	Enabled (User Password)	Selecione para exigir uma palavra-passe para abrir a janela no computador.
	New Password	Introduza a nova palavra-passe quando estiver a alterar a palavra-passe para abrir a janela de operação. (até 26 caracteres alfanuméricos)
	Confirm	Introduza a mesma palavra-passe que introduziu em <b>New Password</b> . Se as palavras-passe não coincidirem, é exibida uma mensagem de erro.
	Send	Clique para confirmar as alterações efectuadas em <b>User Password</b> .


Pode programar até 30 eventos para ocorrerem automaticamente no projector como, por exemplo, ligar ou desligar o projector ou mudar a fonte de entrada. (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). O projector executará os eventos seleccionados na data e hora especificadas com o programa configurado.

## **Aviso**


Não coloque objectos inflamáveis em frente da lente. Se programar o projector para que este se ligue automaticamente, qualquer objecto inflamável colocado em frente da lente pode provocar um incêndio.



Se estiver definida uma palavra-passe para **Proteção programa**, desactive primeiro a palavra-passe para **Proteção programa**.

- 1** Defina a data e a hora no menu **Data & Hora**.  
 **Avançado > Operação > Data & Hora**
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 3** Selecciona o menu **Avançado** e prima [Enter].
- 4** Selecciona **Config. Programação** e prima [Enter].
- 5** Selecciona **Programar** e prima [Enter].

- 6** Selecciona **Adicionar Novo** e prima [Enter].



- 7** Selecciona os detalhes do evento que pretende executar.










- 8** Seleccione a data e a hora em que pretende que o evento ocorra.



- 9** Seleccione **Salvar** e prima [Enter].

Os eventos programados serão exibidos no ecrã com ícones a indicar o estado dos mesmos.



- ①  : programa válido
-  : programa regular
-  : programa inválido
- ② A data actualmente seleccionada (realçada a amarelo)
- ③  : programa único
-  : programa regular
-  : programa de modo de espera (activa ou desactiva a comunicação durante o modo de espera)
-  : programa inválido

- 10** Para editar um evento programado, seleccione o programa e prima [Esc].

- 11** Seleccione uma opção no menu apresentado.
- As opções **Activado** ou **Desactivado** permitem-lhe activar ou desactivar o evento seleccionado.
  - A opção **Editar** permite-lhe alterar os detalhes ou a data e hora do evento.
  - A opção **Limpar** permite-lhe remover o evento programado da lista.

- 12** Seleccione **Concluído** e depois seleccione **Sim**.

Para eliminar todos os eventos programados, seleccione **Redef. Program**.

» **Links relacionados**

- "Configurar a Data e Hora" [Pág.43](#)
- "Definir uma palavra-passe" [Pág.98](#)

# Ajustar as definições do menu


Siga as instruções apresentadas nestas secções para aceder ao sistema de menus do projector e alterar as definições do projector.

## » Links relacionados


- "Utilizar os menus do projector" [Pág.143](#)
- "Utilizar o teclado virtual" [Pág.144](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Definições de rede do projector - Menu Rede" [Pág.154](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Exibição de informações do projector - Menu Informação" [Pág.166](#)
- "Opções de reposição do projector - Menu Reiniciar" [Pág.169](#)
- "Copiar as definições do menu entre projectores (Configuração em lote)" [Pág.170](#)

Pode utilizar os menus do projector para ajustar as definições que controlam o modo de funcionamento do projector. O projector apresenta os menus no ecrã.

- 1 Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.



O ecrã do menu será apresentado exibindo as definições do menu **Imagem**.



- 2 Prima os botões direccionais para cima ou para baixo para percorrer os menus apresentados à esquerda. As definições para cada menu serão apresentadas à direita.




As definições disponíveis dependem da fonte de entrada seleccionada.

- 3 Para alterar as definições do menu apresentado, prima [Enter].
- 4 Prima o botão para cima ou para baixo para navegar pelas definições.
- 5 Altere as definições utilizando os botões apresentados na parte inferior dos ecrãs do menu.
- 6 Para repor os valores predefinidos de todas as definições, seleccione **Reiniciar**.
- 7 Quando terminar a alteração das definições de um menu, prima [Esc].
- 8 Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.

O teclado virtual é apresentado sempre que seja necessário introduzir números e letras.

- 1** Utilize os botões direccionais no painel de controlo ou no controlo remoto para realçar o número ou a letra que pretende introduzir e prima o botão [Enter].



Sempre que seleccionar a tecla **CAPS**, as letras irão alternar entre maiúsculas e minúsculas. Sempre que seleccionar a tecla **SYM1/2**, mudará os símbolos indicados na moldura.

- 2** Depois de introduzir o texto, seleccione **Finish** no teclado para confirmar a introdução. Seleccione **Cancel** para cancelar a introdução de texto.



Pode seleccionar as definições do projector e controlar a projecção através da rede utilizando um Web browser no seu computador. Alguns símbolos não podem ser introduzidos utilizando o teclado no ecrã. Utilize o Web browser para introduzir o texto.

## Texto disponível utilizando o teclado virtual

Pode introduzir o seguinte texto utilizando o teclado virtual.

Tipo de texto	Detalhes
Números	0123456789
Alfabeto	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Símbolos	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[ \ ] ^_`{ }~

### » Links relacionados

- "Texto disponível utilizando o teclado virtual" [Pág.144](#)
- "Controlar um projector numa rede utilizando um Web browser" [Pág.126](#)



As definições do menu **Imagem** permitem-lhe ajustar a qualidade da imagem da fonte de entrada que está a ser utilizada. As definições disponíveis dependem da fonte de entrada que está a ser utilizada.



Para alterar as definições de uma fonte de entrada, certifique-se de que a fonte de entrada se encontra ligada à fonte seleccionada.

Definição	Opções	Descrição
Modo cor	Consulte a lista de modos de cor disponíveis	Ajuste a vivacidade das cores da imagem para vários tipos de imagens e ambientes.
Brilho	Vários níveis disponíveis	Torna a imagem mais clara ou mais escura.
Contraste	Vários níveis disponíveis	Ajusta a diferença entre as áreas claras e as áreas escuras da imagem.
Saturação da cor	Vários níveis disponíveis	Ajusta a intensidade da cor da imagem.
Cor	Vários níveis disponíveis	Ajusta o equilíbrio dos tons verde para magenta da imagem.
Nitidez	Vários níveis disponíveis	Ajusta a nitidez ou suavidade da imagem.

Definição	Opções	Descrição
Temp. cor		Define o tom da cor com base na temperatura da cor. A imagem adquire uma coloração azul quando é seleccionado um valor elevado e adquire uma coloração vermelha quando é seleccionado um valor baixo.
	Temp. cor	<b>Temp. cor:</b> define a temperatura da cor de acordo com o modo de cor seleccionado.
	Personalizado	<b>Personalizado:</b> ajusta os componentes individuais R (vermelho), G (verde) e B (azul) da compensação e ganho.
Aprimor. Imagem	Redução ruído	Reduz a cintilação em imagens analógicas.
Avançado		Selecciona as várias definições de cor detalhadas:
	Gamma	<b>Gamma:</b> ajusta a coloração ao seleccionar um dos valores de correcção de gama ou consultando a imagem projectada ou um gráfico de gama.
	RGBCMY	<b>RGBCMY:</b> ajusta a tonalidade, a saturação e o brilho de cada cor R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), M (magenta) e Y (amarelo) individualmente.
	Desentrelaçamento (Para entrada de sinal entrelaçado [480i/576i/1080i])	<b>Desentrelaçamento:</b> define se os sinais devem ser convertidos de entrelaçado para progressivo para determinados tipos de imagens de vídeo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desactivado:</b> para imagens com movimento rápido.</li> <li>• <b>Video:</b> para a maioria das imagens de vídeo.</li> <li>• <b>Film/Auto:</b> para filmes, gráficos de computador e animação.</li> </ul>

Definição	Opções	Descrição
Íris Automática	Desactivado Normal Alta velocidade	Ajusta a luminosidade projectada com base no brilho da imagem.  Disponível quando o modo de cor estiver definido para <b>Dinâmico</b> ou <b>Cinema</b> .
Reiniciar	—	Repõe as predefinições de todos os valores dos ajustes do modo de cor seleccionado no menu <b>Imagem</b> .



- A definição **Brilho** não afecta o brilho da lâmpada. Para alterar o modo de brilho da lâmpada, utilize a definição **Consumo de Energia** no menu **ECO** do projector.
- Não é possível seleccionar a definição **Redução ruído** nas situações seguintes.
  - A definição **Desentrelaçamento** está definida para **Desactivado**.
  - Está a ser transmitido um sinal digital RGB.
  - Está a ser transmitido um sinal entrelaçado (480i/576i/1080i).

## » Links relacionados

- "Modos de cor disponíveis" [Pág.63](#)

Geralmente, o projector detecta e optimiza automaticamente as definições do sinal de entrada. Caso seja necessário personalizar as definições, pode utilizar o menu **Sinal**. As definições disponíveis dependem da fonte de entrada que está a ser utilizada.



Não é possível ajustar definições no menu **Sinal** quando a fonte de entrada for uma das seguintes:

- USB Display
- USB
- LAN
- Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)



Pode restaurar os valores predefinidos das definições **Alinhamento**, **Sinc.** e **Posição** premindo o botão [Auto] no controlo remoto.

Para alterar as definições de uma fonte de entrada, certifique-se de que a fonte de entrada se encontra ligada à fonte seleccionada.


Definição	Opções	Descrição
Resolução	Automático Largo Normal	Define a resolução do sinal de entrada se não for detectada automaticamente com a opção <b>Auto</b> .
Aspecto	Consulte a lista de aspectos disponíveis.	Define o aspecto (relação de largura para altura) para a fonte de entrada seleccionada.
Alinhamento	Vários níveis disponíveis	Ajusta o sinal para eliminar faixas verticais nas imagens do computador.
Sinc.	Vários níveis disponíveis	Ajusta o sinal para eliminar a desfocagem ou cintilação nas imagens do computador.
Posição	—	Ajusta a localização da imagem no ecrã.
Auto Ajuste	Activado Desactivado	Optimiza automaticamente a qualidade da imagem do computador (quando <b>Activado</b> ).
Overscan	Automático Desactivado 4% 8%	Altera a relação de aspecto da imagem projectada para tornar as extremidades visíveis através de uma percentagem seleccionável ou automaticamente.
Avançado	Limite de Vídeo HDMI	<p><b>Limite de Vídeo HDMI:</b> define o limite do vídeo para coincidir com a definição do dispositivo ligado à porta HDMI e HDBaseT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto:</b> detecta automaticamente o limite do vídeo.</li> <li>• <b>Normal:</b> geralmente, para imagens de um dispositivo diferente de um computador; pode também ser seleccionado se as áreas pretas de uma imagem estiverem demasiado claras.</li> <li>• <b>Expandido:</b> geralmente, para imagens de um computador; pode também ser seleccionado se a imagem for demasiado escura.</li> </ul>

Definição	Opções	Descrição
	Sinal entrada	<p><b>Sinal entrada:</b> especifica o tipo de sinal das fontes de entrada ligadas às portas de computador.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto:</b> detecta sinais automaticamente.</li> <li>• <b>RGB:</b> corrige a cor das entradas de vídeo computador/RGB.</li> <li>• <b>Component:</b> corrige a cor das entradas de vídeo de componente.</li> </ul>
	Sinal Vídeo	<p><b>Sinal Vídeo:</b> especifica o tipo de sinal das fontes de entrada ligadas às portas de vídeo. Se a imagem apresentar interferências ou não for exibida qualquer imagem quando estiver definida a opção <b>Auto</b>, seleccione o sinal adequado de acordo com o equipamento que está ligado.</p>
Reiniciar	—	<p>Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste do menu <b>Sinal</b>, excepto o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sinal entrada</b></li> </ul>

## » Links relacionados




- "Relações de aspecto da imagem disponíveis" [Pág.60](#)

As opções do menu **Definição** permitem-lhe personalizar várias definições do projector.



Definição	Opções	Descrição
Keystone		Ajusta a forma da imagem para rectangular (na horizontal e na vertical).
	H/V-Keystone	<b>H/V-Keystone:</b> seleccione para corrigir manualmente os lados horizontais e verticais ou para activar ou desactivar a correcção automática.  Pode também activar ou desactivar a função <b>Corrector H-Keystone</b> (EB-2140W/EB-2040).
	Quick Corner	<b>Quick Corner:</b> seleccione para corrigir a forma da imagem e o alinhamento utilizando o menu apresentado no ecrã.


Definição	Opções	Descrição
Split Screen	Tamanho da Tela Fonte Alternar Telas Fonte de Áudio Alinhar Exibir Código QR Sair de Split Screen	Divide a área de visualização na horizontal e exibe duas imagens lado a lado (prima [Esc] para cancelar a visualização em ecrã dividido).
Apresentador gesto	*	Ajusta as opções de Apresentador gesto:
	Iniciar/Parar	<b>Iniciar/Parar:</b> inicia ou pára a função Apresentador gesto.
	Posição do Marcador	<b>Posição do Marcador:</b> define a posição do marcador para a direita ou para a esquerda.
	Apresentador gesto	<b>Apresentador gesto:</b> activa ou desactiva a função Apresentador gesto.
Volume	Vários níveis disponíveis	Ajusta o volume do sistema de altifalantes do projector.  Pode também ajustar o volume de altifalantes externos.  Os valores das definições são guardados para cada fonte.
Ligação HDMI		Ajusta as opções de Ligação HDMI:
	Ligações Dispositivo	<b>Ligações Dispositivo:</b> apresenta todos os dispositivos ligados à porta HDMI.
	Ligação HDMI	<b>Ligação HDMI:</b> activa ou desactiva as funcionalidades de Ligação HDMI.

Definição	Opções	Descrição
	Ligação	<p><b>Ligação:</b> controla o que acontece quando ligar o projector ou o dispositivo ligado ao mesmo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bidirecional:</b> liga automaticamente o dispositivo quando o projector for ligado, e vice-versa.</li> <li>• <b>Dispositivo -&gt; PJ:</b> liga automaticamente o projector quando o dispositivo for ligado.</li> <li>• <b>PJ -&gt; Dispositivo:</b> liga automaticamente o dispositivo quando o projector for ligado.</li> </ul>
	Desligar	<b>Desligar:</b> controla se os dispositivos devem ser desligados quando o projector for desligado.
	Buffer de Link	<b>Buffer de Link:</b> melhora o desempenho das operações de ligação alterando as definições se a função Ligação HDMI não funcionar correctamente.
Bloquear definição	Bloqueio operação	<p>Controla o bloqueio dos botões para proteger o projector:</p> <p><b>Bloqueio total:</b> bloqueia todos os botões.</p> <p><b>Bloqueio parcial:</b> bloqueia todos os botões excepto o botão de energia.</p> <p><b>Desactivado:</b> nenhum botão bloqueado.</p>
Forma do ponteiro	Ponteiro 1:  Ponteiro 2:  Ponteiro 3: 	Altera a forma do ponteiro do controlo remoto.
Sensor Ctrl Remoto	Fr./Post. Frontal Posterior Desactivado	<p>Limita a recepção dos sinais do controlo remoto pelo receptor seleccionado;</p> <p><b>Desactivado</b> desactiva todos os receptores.</p>

Definição	Opções	Descrição
Botão Usuário	Consumo de Energia Informação Desentrelaçamento Testar modelo Resolução Projeção Múltipla Exibir Código QR	Atribui uma opção do menu ao botão [User] no controlo remoto para aceder com apenas um toque.
Testar modelo	—	<p>Exibe um padrão de teste para ajudar a focar e a ampliar a imagem e corrigir a forma da imagem (prima o botão [Esc] para cancelar a exibição do padrão).</p> <div> <p><b>Importante</b></p> <p>Se visualizar um modelo durante muito tempo, pode aparecer uma imagem residual nas imagens projectadas.</p> </div>
Reiniciar	—	<p>Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste do menu <b>Definição</b>, excepto o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ligação</b></li> <li>• <b>Desligar</b></li> <li>• <b>Buffer de Link</b></li> <li>• <b>Botão Usuário</b></li> </ul>

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.




As definições do menu **Avançado** permitem-lhe personalizar várias configurações do projector.



Definição	Opções	Descrição
Tela Inicial		Selecciona as opções de exibição do ecrã inicial do projector:
	Auto Exib.Tela Inicial	<b>Auto Exib.Tela Inicial:</b> selecciona se deve ou não exibir automaticamente o ecrã inicial se não existir nenhum sinal de entrada ao ligar o projector.
	Função Person.1 Função Person.2	<b>Função Person.1/Função Person.2:</b> seleccione para definir funções e opções de exibição como Tela Inicial personalizada.
Visor		Permite seleccionar várias opções de exibição:

Definição	Opções	Descrição
	Mensagem	<b>Mensagem:</b> defina para <b>Activado</b> para exibir mensagens como, por exemplo, o nome da fonte de entrada, o nome do modo da cor, a relação de aspecto, a mensagem de ausência de sinal ou o aviso de temperatura elevada na imagem projectada. Defina para <b>Desactivado</b> se não pretender exibir mensagens.
	Visualizar fundo	<b>Visualizar fundo:</b> define a cor do ecrã ou o logótipo a exibir quando nenhum sinal é recebido.
	Ecrã inicial	<b>Ecrã inicial:</b> defina para <b>Activado</b> para exibir um logótipo ao iniciar o projector.
	A/V Mute	<b>A/V Mute:</b> define a cor do ecrã ou o logótipo a exibir quando a função A/V Mute estiver activada.
Logótipo utilizador	—	Cria um ecrã que será exibido pelo projector para se identificar e aumentar a segurança.
Projectção	Frontal Frontal/Tecto Posterior Posterior/Tecto	Permite seleccionar a forma como o projector está virado para o ecrã para que a imagem esteja correctamente orientada.
Operação		Permite seleccionar várias opções de operação:
	Direct Power On	<b>Direct Power On:</b> permite ligar o projector ligando o cabo de alimentação sem premir o botão para ligar/desligar.
	Modo Alta Altitude	<b>Modo Alta Altitude:</b> regula a temperatura de funcionamento do projector em altitudes superiores a 1500 m.
	Procurar Fonte Auto	<b>Procurar Fonte Auto:</b> defina para <b>Activado</b> para detectar automaticamente o sinal de entrada e projectar as imagens quando não existe entrada de sinal.

Definição	Opções	Descrição
	Ligação automática	<b>Ligação automática:</b> seleccione a fonte de imagem a partir da qual pretende iniciar automaticamente a projecção. Quando o projector detectar o sinal de entrada a partir da fonte de imagem seleccionada, projectará automaticamente no modo de espera. (HDMI1/Computador1/USB Display)
	Porta Saída Monitor	<b>Porta Saída Monitor:</b> altera a entrada e saída para as portas Computer2/Monitor Out. Quando emitir imagens para um monitor externo, seleccione <b>Saída Monitor</b> . Quando receber sinais de imagem de um computador ou vídeo componente de outras fontes de vídeo, seleccione <b>Computador2</b> .
	Data & Hora *	<b>Data &amp; Hora:</b> ajusta as definições de data e hora do sistema do projector. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Horário de Verão:</b> defina para <b>Activado</b> para activar a hora de Verão.</li> <li>• <b>Hor. Internet:</b> defina para <b>Activado</b> para actualizar automaticamente a hora através de um servidor de hora na Internet.</li> </ul>
Configurações A/V		Permite seleccionar várias definições de saída de áudio e vídeo:
	Saída A/V	<b>Saída A/V:</b> defina para <b>Sempre</b> para emitir áudio e imagens para dispositivos externos quando o projector estiver em modo de espera.
	Saída de Áudio	<b>Saída de Áudio:</b> selecciona a entrada de áudio quando projectar imagens a partir de quaisquer portas além das portas HDMI.

Definição	Opções	Descrição
	Saída de Áudio HDMI1 Saída de Áudio HDMI2	<b>Saída de Áudio HDMI1/Saída de Áudio HDMI2:</b> selecciona a porta de entrada de áudio quando projectar imagens a partir das portas HDMI.
HDBaseT **		Selecciona as definições de comunicação para ligações a um transmissor ou comutador HDBaseT.
	Comunic. Controle	<b>Comunic. Controle:</b> activa ou desactiva a comunicação a partir das portas Ethernet e série no transmissor; ao activar esta definição desactivará as portas LAN e RS-232C do projector. (Defina primeiro a opção Extron XTP para <b>Desactivado</b> ).
	Extron XTP	<b>Extron XTP:</b> defina para <b>Activado</b> quando ligar um transmissor ou comutador Extron XTP às portas <b>HDBaseT</b> . Para mais detalhes sobre o sistema XTP, consulte o seguinte Web site da Extron. <a href="http://www.extron.com/">http://www.extron.com/</a>
Projeção Múltipla		Ajustar definições quando projectar a partir de vários projectores:
	Projeção Múltipla	<b>Projeção Múltipla:</b> defina para <b>Activado</b> para equilibrar a qualidade de exibição de vários projectores. Quando definido para <b>Activado</b> , o seguinte será automaticamente definido para evitar desigualdades nos ecrãs direito e esquerdo.  <b>Imagem &gt; Íris Automática &gt; Desactivado</b>  <b>ECO &gt; Consumo de Energia &gt; Normal</b>  <b>ECO &gt; Otimizador de Luz &gt; Desactivado</b>



Definição	Opções	Descrição
	ID do Projector	<b>ID do Projector:</b> atribui uma ID para o projector quando utilizar vários projectores.
	Modo cor	<b>Modo cor:</b> ajusta a vivacidade das cores da imagem para vários tipos de imagens e ambientes. Quando utilizar vários projectores, seleccione o mesmo modo de cor para todos os projectores.
	Correspond. cores	<b>Correspond. cores:</b> corrige a diferença entre a tonalidade e o brilho de cada imagem projectada.
	RGBCMY	<b>RGBCMY:</b> ajusta a Tonalidade, a Saturação e o Brilho para os componentes de cor R (Vermelho), G (Verde), B (Azul), C (Ciano), M (Magenta) e Y (Amarelo).
	Reiniciar	<b>Reiniciar:</b> repõe todas as predefinições dos valores de ajuste das funções do menu <b>Projeção Múltipla</b> .
Config. Programação *	Para o menu Config. Programação	Programa eventos do projector para ocorrerem automaticamente em datas e horas seleccionadas.
Língua	Estão disponíveis vários idiomas	Selecione o idioma para o menu do projector e para as mensagens exibidas.

Definição	Opções	Descrição
Reiniciar	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste do menu <b>Avançado</b> , excepto o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Logótipo utilizador</b></li> <li>• <b>Projecção</b></li> <li>• <b>Modo Alta Altitude</b></li> <li>• <b>Procurar Fonte Auto</b></li> <li>• <b>Porta Saída Monitor</b></li> <li>• <b>Data &amp; Hora *</b></li> <li>• <b>Saída A/V</b></li> <li>• <b>HDBaseT **</b></li> <li>• <b>Projeção Múltipla</b></li> <li>• <b>ID do Projector</b></li> <li>• <b>Modo cor</b></li> <li>• <b>Correspond. cores</b></li> <li>• <b>Config. Programação *</b></li> <li>• <b>Língua</b></li> </ul>

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

\*\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2165W.




Quando a opção **Protec. logó. util.** estiver definida para **Activado** no ecrã **Palavra-passe protegida**, não será possível alterar as definições relacionadas com a exibição do logótipo do utilizador (**Visualizar fundo**, **Ecrã inicial**, **A/V Mute** na definição **Visor**). Defina primeiro a opção **Protec. logó. util.** para **Desactivado**.

## » Links relacionados

- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.99](#)

As definições do menu **Rede** permitem-lhe ver as informações da rede e configurar o projector para o controlar através de uma rede.

Quando a opção **Protecção da rede** estiver definida para **Activado** no ecrã **Protec. palavra-passe**, não será possível alterar as definições da rede. Defina primeiro a opção **Protecção da rede** para **Desactivado**.



Definição	Opções	Descrição
Screen Mirroring *	Activado Desactivado	Configura as definições de Screen Mirroring. Selecione <b>Activado</b> para projectar com a função Screen Mirroring.
Info de Screen Mirroring *	Nome visualização Endereço MAC Código de região Canal Disp. conectados	Exibe o estado e os detalhes da função Screen Mirroring. Disponível quando definir <b>Screen Mirroring</b> para <b>Activado</b> .
Conf. de Screen Mirroring *	Para o menu Conf. de Screen Mirroring	Configura as definições de Screen Mirroring.

Definição	Opções	Descrição
Energia LAN Sem Fio	Activado Desactivado	Configura as definições da Rede sem fios. Selecione <b>Activado</b> para projectar as imagens através de rede sem fios. Se não pretender ligar através de uma Rede sem fios, defina para Desactivado para evitar o acesso não autorizado por terceiros.
Info rede - Rede sem fio	Modo de ligação Sist. LAN sem fio Nível da antena Nome do projector SSID DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway Endereço MAC Código de região IPv6	Exibe o estado e os detalhes da rede sem fios. Disponível quando definir <b>Energia LAN Sem Fio</b> para <b>Activado</b> . As seguintes definições serão exibidas quando for seleccionada a opção <b>IPv6</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Endereço IPv6 (Manual) <ul style="list-style-type: none"> <li>Endereço IPv6</li> <li>Compr prefixo</li> <li>Endereço gateway</li> </ul> </li> <li>Endereço IPv6 (Auto) <ul style="list-style-type: none"> <li>Endereço temporário</li> <li>Endereço link-local</li> <li>Endereço sem status</li> <li>Endereço com status</li> </ul> </li> </ul>

Definição	Opções	Descrição
Info rede - Rede com fio	Nome do projector DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway Endereço MAC Endereço IPv6 (Manual) Endereço IPv6 (Auto)	Exibe o estado e os detalhes da rede com fios.  As seguintes definições serão exibidas quando for seleccionada a opção <b>Endereço IPv6 (Manual)</b> ou <b>Endereço IPv6 (Auto)</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>Endereço IPv6 (Manual) <ul style="list-style-type: none"> <li>Endereço IPv6</li> <li>Compr prefixo</li> <li>Endereço gateway</li> </ul> </li> <li>Endereço IPv6 (Auto) <ul style="list-style-type: none"> <li>Endereço temporário</li> <li>Endereço link-local</li> <li>Endereço sem status</li> <li>Endereço com status</li> </ul> </li> </ul>
Exibir Código QR	—	Exibe um código QR para ligação a dispositivos iOS ou Android utilizando a aplicação Epson iProjection.
Para Configuração de Rede	Para menus de rede adicionais	Configura as definições de rede.

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.



Depois de ligar o projector à sua rede, pode seleccionar as definições do projector e controlar a projecção utilizando um Web browser compatível. Isto permite-lhe aceder ao projector remotamente.

## Links relacionados

- "Menu Rede - Conf. de Screen Mirroring" [Pág.155](#)
- "Menu Rede - Menu Básicas" [Pág.156](#)
- "Menu Rede - Menu Rede sem fios" [Pág.157](#)
- "Menu Rede - Menu Rede com fios" [Pág.160](#)
- "Menu Rede - Menu de Notificação" [Pág.161](#)
- "Menu Rede - Menu Outros" [Pág.162](#)
- "Menu Rede - Menu Reiniciar" [Pág.163](#)

- "Seleccionar tipos de segurança por palavra-passe" [Pág.99](#)

## Menu Rede - Conf. de Screen Mirroring

As definições do menu **Conf. de Screen Mirroring** permitem-lhe seleccionar as definições de Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

### ☛ Rede > Conf. de Screen Mirroring




Definição	Opções	Descrição
Nome visualização	(até 32 caracteres alfanuméricos)	Introduza um nome para identificar o projector quando procurar o projector utilizando a função de Screen Mirroring.
Modo Operação	Básico Avançado	Selecione <b>Avançado</b> para ligar com opções avançadas.
Básicas	Sist. LAN sem fio	Define o método de comunicação entre o projector e o dispositivo móvel.
	Ajustar desempenho	Ajusta a velocidade/qualidade da função Screen Mirroring.  Se pretender aumentar a qualidade de imagem, selecione um número mais baixo. Se pretender aumentar a velocidade de processamento, selecione um número mais alto.

Definição	Opções	Descrição
	Modo de ligação	Selecciona o tipo de WPS (Wi-Fi Protected Setup) quando ligar a uma rede sem fios. Selecciona <b>PIN</b> para melhorar a segurança da ligação. Se o seu dispositivo móvel apenas suportar ligação PBC, selecione <b>PIN/PBC</b> . Disponível quando definir <b>Modo Operação</b> para <b>Básico</b> .
Avançado		Disponível quando definir <b>Modo Operação</b> para <b>Avançado</b> .
	Modo Reunião	Selecciona o tipo de reunião. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IntERRUPTÍVEL</b>: permite-lhe ligar a outro dispositivo móvel durante a projecção através de Screen Mirroring.</li> <li>• <b>ININTERRUPTÍVEL</b>: permite-lhe ligar exclusivamente a um dispositivo.</li> </ul>
	Canal	Selecciona o canal sem fios utilizado pelo Screen Mirroring.
Visor	Aviso Cód. PIN	Defina para <b>Activado</b> para exibir o código PIN de oito dígitos na imagem projectada ao projectar outras fontes de entrada que não Screen Mirroring.
	Aviso nome disp.	Defina para <b>Activado</b> para exibir o nome do dispositivo recém ligado na imagem projectada ao projectar outras fontes de entrada além do Screen Mirroring.
Reiniciar	—	Repõe as predefinições de todos os valores dos ajustes do menu <b>Conf. de Screen Mirroring</b> .

## Menu Rede - Menu Básicas

As definições do menu **Básicas** permitem-lhe seleccionar as definições básicas da rede.

### ☛ Rede > Para Configuração de Rede > Básicas




Definição	Opções	Descrição
Nome do projector	(até 16 caracteres alfanuméricos) (não utilize " * + , / : ; < = > ? [ \ ] `   espaços)	Introduza um nome para identificar o projector na rede.
Senha PJLink	(até 32 caracteres alfanuméricos)	Introduza uma palavra-passe para utilizar o protocolo PJLink para controlar o projector.
Senha Remote	(até 8 caracteres alfanuméricos) (não utilize * : espaços)	Introduza uma palavra-passe para aceder ao projector através do Controle básico. (O nome do utilizador é <b>EPSONREMOTE</b> ; a palavra-passe predefinida é <b>guest</b> ).
Palav-passe/Co.Web	(até 8 caracteres alfanuméricos) (não utilize * : espaços)	Introduza uma palavra-passe para aceder ao projector através da Web. (O nome do utilizador é <b>EPSONWEB</b> ; a palavra-passe predefinida é <b>admin</b> ).

Definição	Opções	Descrição
Senha do Moderador	Número de quatro dígitos	Introduza uma palavra-passe para aceder ao projector como moderador utilizando o EasyMP Multi PC Projection ou Epson iProjection. (A palavra-passe não está configurada por predefinição).
Palavra-chave do proj.	Activado Desactivado	Defina para <b>Activado</b> para activar a palavra-passe de segurança para impedir o acesso de alguém que não se encontra junto ao projector. Deve introduzir uma palavra-chave aleatória exibida num computador através do software EasyMP Multi PC Projection ou Epson iProjection para aceder ao projector e partilhar o ecrã.
Exibir Info.de LAN.	Cód.Texto e QR Texto	Defina o formato de exibição das informações de rede do projector. Através da simples leitura do código QR com o Epson iProjection, poderá ligar à rede. O valor predefinido é <b>Cód.Texto e QR</b> .

## Menu Rede - Menu Rede sem fios

As definições do menu **Rede sem fios** permitem-lhe seleccionar as definições da Rede sem fios.

☛ Rede > Para Configuração de Rede > Rede sem fios



Definição	Opções	Descrição
Modo de ligação	Rápido	<b>Seleccione o tipo de ligação sem fios:</b>  <b>Rápido:</b> permite-lhe ligar directamente a vários smartphones, tablets ou computadores através de comunicação sem fios. Ao seleccionar o modo de ligação <b>Rápido</b> , o projector funcionará como ponto de acesso simples. (Recomendamos que limite o número de dispositivos para seis ou menos para manter o desempenho da projecção).
	Avançado	<b>Avançado:</b> permite-lhe ligar a vários smartphones, tablets ou computadores através de um ponto de acesso de rede sem fios.
Procurar Ponto de Acesso	Para Exibição de Busca	Procura pontos de acesso de rede sem fios disponíveis no modo de ligação Avançado. Dependendo das definições do ponto de acesso, estes podem não ser exibidos na lista.

Definição	Opções	Descrição
SSID	(até 32 caracteres alfanuméricos)	Define o SSID (nome da rede) do sistema de Rede sem fios ao qual o projector está a ligar.
Segurança		Selecciona o tipo de segurança utilizada na rede sem fios. Quando configurar a segurança, siga as instruções do administrador do sistema da rede à qual pretende ligar.
	Abrir	<b>Open:</b> a segurança não está definida.
	WPA2-PSK	<b>WPA2-PSK:</b> a comunicação é efectuada utilizando a segurança WPA2. Utiliza o método de encriptação AES. Quando pretender estabelecer uma ligação entre um computador e o projector, introduza o valor definido na frase secreta.
	WPA/WPA2-PSK	<b>WPA/WPA2-PSK:</b> faz a ligação no modo WPA pessoal. O método de encriptação é seleccionado automaticamente de acordo com as definições do ponto de acesso. Define uma frase secreta que é igual para o ponto de acesso.
	WPA2-EAP * WPA/WPA2-EAP *	<b>WPA2-EAP</b> ou <b>WPA/WPA2-EAP:</b> faz a ligação no modo WPA empresarial. O método de encriptação é seleccionado automaticamente de acordo com as definições do ponto de acesso. Selecciona este item quando utilizar LEAP.

Definição	Opções	Descrição
Frase Secreta	Várias frases secretas de 8 a 32 caracteres (quando introduzir a partir de um Web browser: várias frases secretas de 8 a 63 caracteres)	No caso da segurança <b>WPA2-PSK</b> e <b>WPA/WPA2-PSK</b> , será seleccionada a frase secreta pré-partilhada utilizada na rede. Quando introduzir a frase secreta e premir o botão [Enter], o valor será definido e apresentado como um asterisco (*). Por motivos de segurança, recomendamos que altere periodicamente a frase secreta. Se as definições de rede forem inicializadas, regressa à frase secreta inicial.
Config de EAP *		Ajuste as definições EAP para a segurança <b>WPA2-EAP</b> e <b>WPA/WPA2-EAP</b> .
	Tipo EAP	<b>Tipo EAP:</b> selecciona o protocolo para autenticação. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PEAP:</b> protocolo de autenticação amplamente utilizado no Windows Server.</li> <li>• <b>PEAP-TLS:</b> protocolo de autenticação utilizado no Windows Server. Selecciona esta opção quando utilizar um certificado de cliente.</li> <li>• <b>EAP-TLS:</b> protocolo de autenticação amplamente utilizado para utilizar um certificado do cliente.</li> <li>• <b>EAP-FAST, LEAP:</b> selecciona esta opção quando estes protocolos de autenticação forem utilizados.</li> </ul>

Definição	Opções	Descrição
	Nome do utilizador	<b>Nome do utilizador:</b> introduza até 64 caracteres alfanuméricos. Pode introduzir no máximo 32 caracteres alfanuméricos no menu do projector (não é possível utilizar : e espaços). Para introduzir mais do que 32 caracteres, utilize o seu Web browser. Pode introduzir um nome de domínio adicionando-o antes do nome de utilizador, separado por uma barra invertida (domínio\nome de utilizador). Ao importar um certificado de cliente, o nome para o qual o certificado foi emitido é automaticamente definido.
	Senha	<b>Senha:</b> introduza uma palavra-passe composta por um máximo de 64 caracteres alfanuméricos para autenticação quando utilizar o tipo <b>PEAP</b> , <b>EAP-FAST</b> ou <b>LEAP</b> . Pode introduzir no máximo 32 caracteres alfanuméricos no menu do projector (não é possível utilizar * : e espaços). Para introduzir mais do que 32 caracteres, utilize o seu Web browser. Depois de introduzir a palavra-passe e seleccionar <b>Completar</b> , a palavra-passe será exibida como asteriscos (*).
	Certificado do Cliente	<b>Certificado do Cliente:</b> importa o certificado de cliente quando utilizar o tipo <b>PEAP-TLS</b> ou <b>EAP-TLS</b> .
	Ver.Certific.Serv.	<b>Ver.Certific.Serv.:</b> selecciona se o certificado de servidor deve ou não ser verificado quando um certificado CA tiver sido definido.
	Certificado CA	<b>Certificado CA:</b> importa o certificado CA quando utilizar o tipo <b>PEAP</b> , <b>PEAP-TLS</b> , <b>EAP-TLS</b> ou <b>EAP-FAST</b> .

Definição	Opções	Descrição
	Nome Serv.Radius	<b>Nome Serv.Radius:</b> introduza o nome do servidor para verificar. Pode introduzir no máximo 32 caracteres alfanuméricos (não é possível utilizar * : e espaços).
Canal	1ch 6ch 11ch	No modo de ligação Rápido, selecciona a banda de frequência (canal) utilizada pela Rede sem fios.
Configurações IP	DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway	<b>DHCP:</b> defina para <b>Activado</b> se a sua rede atribuir endereços automaticamente; defina para <b>Desactivado</b> para introduzir manualmente o <b>Endereço IP</b> , <b>Máscara sub-rede</b> e <b>Endereço gateway</b> da rede utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço.  Não utilize estes endereços: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (sendo x um número de 0 a 255) para o Endereço IP, 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 até 254.255.255.255 para a Máscara de sub-rede e 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 para o Endereço Gateway.
Visualização SSID	Activado Desactivado	Definir a exibição do SSID no ecrã de espera da rede e no ecrã inicial.
Exibir endereço IP	Activado Desactivado	Defina se pretende exibir o endereço IP no ecrã de espera da rede e no ecrã inicial.
Configurações IPv6		Selecione as definições de IPv6 se pretender ligar o projector à rede através de IPv6:


Definição	Opções	Descrição
	IPv6	<b>IPv6:</b> defina para <b>Activado</b> se pretender ligar o projector à rede através de IPv6. IPv6 é suportado para monitorizar e controlar o projector numa rede utilizando o Epson Web Control e o PjLink.
	Auto configuração	<b>Auto configuração:</b> defina para <b>Activado</b> para atribuir endereços automaticamente de acordo com o Aviso do router.
	Usar ender. tempor.	<b>Usar ender. tempor.:</b> defina para <b>Activado</b> se pretender utilizar um endereço IPv6 temporário.

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

## Menu Rede - Menu Rede com fios

As definições do menu **Rede com fios** permitem-lhe seleccionar as definições da rede com fios.

☛ Rede > Para Configuração de Rede > Rede com fios



Definição	Opções	Descrição
Configurações IP	DHCP Endereço IP Máscara sub-rede Endereço gateway	<b>DHCP:</b> defina para <b>Activado</b> se a sua rede atribuir endereços automaticamente; defina para <b>Desactivado</b> para introduzir manualmente o <b>Endereço IP</b> , <b>Máscara sub-rede</b> e <b>Endereço gateway</b> da rede utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço.  Não utilize estes endereços: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (sendo x um número de 0 a 255) para o Endereço IP, 255.255.255.255 ou 0.0.0.0 até 254.255.255.255 para a Máscara de sub-rede e 0.0.0.0, 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 para o Endereço Gateway.
Exibir endereço IP	Activado Desactivado	Definir a exibição do endereço IP no ecrã de espera da rede.



Definição	Opções	Descrição
Configurações IPv6		Selecione as definições de IPv6 se pretender ligar o projector à rede através de IPv6:
	IPv6	<b>IPv6:</b> defina para <b>Activado</b> se pretender ligar o projector à rede através de IPv6. IPv6 é suportado para monitorizar e controlar o projector numa rede utilizando o Epson Web Control e o PjLink.
	Auto configuração	<b>Auto configuração:</b> defina para <b>Activado</b> para atribuir endereços automaticamente de acordo com o Aviso do router.
	Usar ender. tempor.	<b>Usar ender. tempor.:</b> defina para <b>Activado</b> se pretender utilizar um endereço IPv6 temporário.

## Menu Rede - Menu de Notificação


As definições do menu **Notificação** permitem-lhe receber um aviso por e-mail caso ocorra algum problema ou aviso no projector.

### ☛ Rede > Para Configuração de Rede > Notificação

Definição	Opções	Descrição
Aviso de E-mail	Activado Desactivado	Defina para <b>Activado</b> para enviar uma mensagem de correio electrónico para os endereços predefinidos sempre que ocorrer um problema ou surgir um aviso.
Servidor SMTP	Endereço IP	Introduza o endereço IP do servidor SMTP do projector utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço. Não utilize estes endereços: 127.x.x.x, 192.0.2.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255).
Número da porta	1 a 65535 (a predefinição é 25)	Selecione um número para o Número da porta do servidor SMTP.
De	(até 32 caracteres alfanuméricos)	Introduza o endereço de e-mail do remetente.
Config. Endereço 1 Config. Endereço 2 Config. Endereço 3	Até 64 caracteres alfanuméricos no Web browser (não utilize " ( ) , ; < > [ \ ] espaços)	Introduza o endereço de e-mail e selecione os alertas que pretende receber. Repita estes passos para um máximo de 3 endereços.

Definição	Opções	Descrição
SNMP	Activado Desactivado	Defina para <b>Activado</b> para monitorizar o projector utilizando o SNMP. Para monitorizar o projector, necessita de instalar o programa de gestão SNMP no seu computador. O SNMP deverá ser gerido por um administrador de rede. O valor predefinido é <b>Desactivado</b> .
Trap IP - End. 1 Trap IP - End. 2	Endereço IP	Introduza até dois endereços IP para receber notificações SNMP, utilizando os números 0 a 255 para cada campo de endereço.  Não utilize estes endereços: 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255).
Nome comunitário	(até 32 caracteres alfanuméricos) (não utilize espaços e outros símbolos além de @)	Defina o nome comunitário SNMP.
Notificação PJLink	Activado Desactivado	Activa ou desactiva a função de Notificação PJLink.
End. IP notificado	Endereço IP	Introduza o endereço IP para receber o estado de funcionamento do projector quando a função Notificação PJLink estiver activada. Introduza os endereços utilizando 0 a 255 para cada campo de endereço.  Não utilize estes endereços: 127.x.x.x ou 224.0.0.0 até 255.255.255.255 (x é um número de 0 a 255).

## ☛ Rede > Para Configuração de Rede > Outros



Definição	Opções	Descrição
Secure HTTP *	Activado Desactivado	Para reforçar a segurança, a comunicação entre o projector e o computador no Controlo Web é encriptada. Quando pretender definir a segurança com o Controlo Web, recomenda-se que defina esta opção como <b>Activado</b> .
Certific.Serv.Web *	—	Importa o Certificado do Servidor Web para Secure HTTP.
Gateway prioritária	Rede com fios Rede sem fios	Pode definir a gateway prioritária.
AMX Device Discovery	Activado Desactivado	Quando pretender autorizar a detecção do projector pelo AMX Device Discovery, defina esta opção para <b>Activado</b> .

## Menu Rede - Menu Outros

As definições do menu **Outros** permitem-lhe seleccionar outras definições de rede.

Definição	Opções	Descrição
Crestron RoomView	Activado Desactivado	Defina para <b>Activado</b> apenas quando estiver a monitorizar ou controlar o projector através da rede utilizando o Crestron RoomView.  A activação do Crestron RoomView desactivará a função Epson Message Broadcasting no software EasyMP Monitor.
Control4 SDDP	Activado Desactivado	Defina para <b>Activado</b> para permitir que as informações do dispositivo sejam adquiridas através de Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP).
Message Broadcasting	Activado Desactivado	Defina para <b>Activado</b> para activar a função EPSON Message Broadcasting. Pode transferir o Message Broadcasting e o seu Guia de Utilizador a partir do seguinte Web site. <a href="http://www.epson.com/">http://www.epson.com/</a>

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.


## » Links relacionados

- "Suporte Crestron RoomView" [Pág.135](#)

## Menu Rede - Menu Reiniciar

As definições do menu **Reiniciar** permitem-lhe repor todas as definições de rede.


### ☛ Rede > Para Configuração de Rede > Reiniciar



Definição	Opções	Descrição
Reiniciar configurações de rede.	Sim Não	Selecione <b>Sim</b> para repor todas as definições de rede.

As definições do menu **ECO** permitem-lhe personalizar as funções do projector para poupar energia.

Quando seleccionar a definição de poupança de energia, será apresentado o ícone de uma folha junto ao item do menu.



Definição	Opções	Descrição
Consumo de Energia		Selecciona o modo de brilho da lâmpada do projector. Não é possível seleccionar definições quando utilizar o projector em locais de altitude elevada ou sujeitos a altas temperaturas.
	Automático *	<b>Automático:</b> configura o projector para detectar o brilho ideal para a lâmpada e ajusta o brilho da lâmpada.
	Normal	<b>Normal:</b> define o brilho máximo para a lâmpada.
	ECO	<b>ECO:</b> reduz o brilho da lâmpada e o ruído da ventoinha, poupa energia e prolonga a duração da lâmpada.

Definição	Opções	Descrição
Otimizador de Luz	Activado Desactivado	Quando <b>Activado</b> , o brilho da lâmpada será ajustado de acordo com a imagem projectada. Isso ajuda a reduzir o consumo de energia, diminuindo o brilho da lâmpada de acordo com a cena projectada. A definição é memorizada para cada Modo cor. Este item estará activado quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consumo de Energia</b> estiver definido para <b>Normal</b> ou <b>Automático</b>.</li> <li>• <b>Íris Automática</b> estiver definido para <b>Desactivado</b>.  <b>Imagem &gt; Íris Automática</b></li> <li>• <b>Projeção Múltipla</b> estiver definido para <b>Desactivado</b>.  <b>Avançado &gt; Projeção Múltipla &gt; Projeção Múltipla</b></li> </ul>
Modo Repouso	Activado Desactivado	Desliga automaticamente o projector após um intervalo de inactividade (quando <b>Activado</b> ).
Hora Modo Repouso	1 a 30 minutos	Define o intervalo para o Modo Repouso.
Tempor. tampa lente	Activado Desactivado	Desliga automaticamente o projector após 30 minutos se a tampa da lente estiver fechada (quando <b>Activado</b> ).
Tempor. Mudo A/V	Activado Desactivado	Desliga automaticamente o projector após 30 minutos se a função <b>A/V Mute</b> estiver activada (quando <b>Activado</b> ).

Definição	Opções	Descrição
Modo de espera	Comunic.Activada Comunic. Desat.	<p><b>Comunic.Activada</b> indica que o projector pode ser monitorizado através de uma rede quando o projector se encontra em modo de espera. Active esta definição para permitir as seguintes operações quando o projector se encontra em modo de espera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorizar e controlar o projector através de uma rede</li> <li>• Comunicação da porta HDBaseT (<b>Comunic. Controle</b> deve ser definido para <b>Activado</b>)  ☛ <b>Avançado &gt; HDBaseT &gt; Comunic. Controle</b></li> </ul> <p><b>Comunic.Activada</b> está automaticamente seleccionado quando <b>Saída A/V</b> está definido para <b>Sempre</b>.  ☛ <b>Avançado &gt; Configurações A/V &gt; Saída A/V</b></p>
Visualização ECO	Activado Desactivado	Exibe o ícone de uma folha no canto inferior esquerdo do ecrã projectado para indicar o estado de poupança de energia quando o brilho da lâmpada mudar (quando <b>Activado</b> ).
Reiniciar	—	Repõe todas as predefinições dos valores de ajuste do menu <b>ECO</b> , com excepção de <b>Modo de espera</b> .



- Quando a definição **Hora Modo Repouso** estiver activada, a lâmpada diminuirá o brilho durante um curto período antes de ser atingido o limite de tempo do temporizador, e o projector irá desligar-se.
- Quando as definições **Tempor. tampa lente** ou **Tempor. Mudo A/V** estiverem activadas, a lâmpada consumirá menos energia quando a tampa da lente estiver fechada ou a função **A/V Mute** estiver activada.

## » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

Pode exibir informações sobre o projector e a versão através do menu **Informação**. No entanto, não é possível alterar quaisquer definições do menu.




Item de informação	Descrição
Info de projetor.	Exibe as informações do projector.
Versão	Exibe a versão do firmware do projector.

» **Links relacionados**

- "Menu Informação - Menu Info de projetor" [Pág.166](#)

## Menu Informação - Menu Info de projetor

Pode exibir informações sobre o projector e sobre as fontes de entrada através do menu **Info de projetor.** do menu **Informação** do projector.



As definições disponíveis dependem da fonte de entrada seleccionada. O temporizador de utilização da lâmpada não registará quaisquer horas até que a lâmpada seja utilizada durante pelo menos 10 horas.

Item de informação	Descrição
Horas da Lâmpada	Exibe o número de horas ( <b>R</b> ) de utilização da lâmpada nos modos de Consumo de Energia <b>Normal</b> e <b>ECO</b> ; se as informações forem exibidas em amarelo, adquira o mais rápido possível uma lâmpada de substituição da Epson.
Fonte	Exibe o nome da porta à qual a fonte de entrada seleccionada está ligada.
Sinal entrada	Exibe a definição do sinal de entrada da fonte de entrada seleccionada.
Resolução	Exibe a resolução da fonte de entrada seleccionada.

Item de informação	Descrição
Sinal Vídeo	Exibe o formato do sinal de vídeo da fonte de entrada seleccionada.
Taxa renovação	Exibe a taxa de actualização da fonte de entrada seleccionada.
Info sinc	Exibe informações que poderão ser úteis para um técnico de assistência.
Estado	Exibe informações sobre o projector que poderão ser úteis para um técnico de assistência.
Número de Série	Exibe o número de série do projector.
Event ID	Exibe o número de ID do Evento correspondente a um problema da rede; consulte a lista de códigos de ID de Evento.
Nível Sinal HDBaseT *	Exibe o nível do sinal do transmissor HDBaseT; se a informação for exibida a amarelo, o nível do sinal não é suficiente.

\* Disponível apenas para EB-2265U/EB-2165W.

## » Links relacionados

- "Lista de códigos de ID de Evento" [Pág.167](#)

## Lista de códigos de ID de Evento

Se a opção **Event ID** no menu **Info de projector**, exibir um número de código, consulte esta lista de códigos de ID de Evento para obter a solução para o problema do projector associado ao código.


Se não conseguir resolver o problema, contacte o seu administrador de rede ou a Epson para obter assistência técnica.

Event ID	Causa e solução
0020 0026 0032 0036 0037 0038	Ocorreu um erro de comunicação de screen mirroring. Desligue o projector e volte a ligá-lo, ou reinicie o software de rede.
0021	Não foi possível iniciar a função Screen Mirroring. Desligue e volte a ligar o projector.
0022 0027 0028 0029 0030 0031 0035	Comunicação de screen mirroring instável. Verifique o estado da comunicação da rede, aguarde alguns instantes e tente ligar novamente.
0023 0024 0025	A ligação falhou. Se o ecrã de introdução do código PIN for apresentado no computador, introduza o código PIN exibido no ecrã de espera do Screen Mirroring ou no canto inferior direito da imagem projectada. Se isto não resolver o problema, reinicie o projector e os dispositivos ligados e, em seguida, verifique as definições de rede.
0041	A ligação falhou. Elimine as informações guardadas do projector no computador e tente ligar novamente.
0432 0435	O software de rede não foi iniciado. Desligue e volte a ligar o projector.
0433	Não é possível exibir as imagens transferidas. Reinicie o software de rede.
0434 0481 0482 0485	Comunicação de rede instável. Verifique o estado da comunicação da rede, aguarde alguns instantes e tente ligar novamente.
0483 04FE	O software de rede terminou inesperadamente. Verifique o estado da comunicação de rede e desligue e volte a ligar o projector.

Event ID	Causa e solução
0484	A comunicação com o computador foi desligada. Reinicie o software de rede.
0479 04FF	Ocorreu um erro de sistema do projector. Desligue e volte a ligar o projector.
0891	Não é possível encontrar um ponto de acesso com o mesmo SSID. Configure o mesmo SSID para o computador, ponto de acesso e projector.
0892	O tipo de autenticação WPA/WPA2 não corresponde. Verifique se as definições de segurança da rede sem fios estão correctas.
0893	O tipo de encriptação TKIP/AES não coincide. Verifique se as definições de segurança da rede sem fios estão correctas.
0894	A comunicação com um ponto de acesso não autorizado foi desligada. Contacte o administrador da sua rede.
0898	Não foi possível obter o DHCP. Verifique se o servidor DHCP está a funcionar correctamente. Se não estiver a utilizar DHCP, seleccione a definição de <b>DHCP</b> para <b>Desactivado</b> no menu <b>Rede</b> do projector. ☛ <b>Rede &gt; Para Configuração de Rede &gt; Rede sem fios &gt; Configurações IP &gt; DHCP</b> ☛ <b>Rede &gt; Para Configuração de Rede &gt; Rede com fios &gt; Configurações IP &gt; DHCP</b>
0899	Outros erros de comunicação.
089A	O tipo de autenticação EAP não coincide com o da rede. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
089B	A autenticação do servidor EAP falhou. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
089C	A autenticação do cliente EAP falhou. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.
089D	A troca de chave falhou. Verifique as definições de segurança da rede sem fios e certifique-se de que o certificado de segurança está correctamente instalado.



Pode repor as predefinições da maioria das definições do projector utilizando o menu **Reiniciar**.



- Data & Hora
  - Itens do menu Rede
  - Horas da Lâmpada
  - Palavra-passe
- \* Disponível quando for guardado um logótipo de utilizador.

Definição	Opções	Descrição
Reinic. Horas Lâmpada	—	Quando substituir a lâmpada, reponha o temporizador de utilização da lâmpada do projector para zero.
Reiniciar tudo	—	Repõe as predefinições da maioria das definições do projector.

Não é possível repor as seguintes definições utilizando a opção **Reiniciar tudo**:

- Sinal entrada
- Logótipo utilizador
- Visualizar fundo \*
- Ecrã inicial \*
- A/V Mute \*
- Correspond. cores
- Config. Programação
- Língua

Depois de seleccionar as definições do menu do projector para um projector, pode utilizar os seguintes métodos para copiar as definições para outros projectores, desde que sejam do mesmo modelo.

- utilizando uma unidade flash USB
- ligando um computador e o projector com um cabo USB.
- utilizando o EasyMP Network Updater

Nem todas as definições de menu serão copiadas para outro projector como, por exemplo, as seguintes.

- Definições do menu **Rede** (excepto para o menu **Notificação** e o menu **Outros**)
- **Horas da Lâmpada** e **Estado** no menu **Info de projector**.



Execute a configuração em lote antes de ajustar as definições de imagem como, por exemplo, a distorção. Visto que os valores de ajuste da imagem também serão copiados para outro projector, os ajustes efectuados antes de executar a função de configuração em lote serão substituídos e o ecrã projectado que foi ajustado poderá alterar.

Quando copiar as definições do menu de um projector para outro, o logótipo do utilizador também será copiado. Não registe informações que não pretende partilhar em vários projectores como logótipo do utilizador.

## **Atenção**

A Epson não se responsabiliza por falhas da configuração em lote e pelos custos de reparação associados a falhas de energia, erros de comunicação ou outros problemas que possam causar essas falhas.

### » **Links relacionados**

- "Transferir definições de uma unidade flash USB" [Pág.170](#)
- "Transferir definições de um computador" [Pág.171](#)

## Transferir definições de uma unidade flash USB

Pode copiar as definições do menu de um projector para outro do mesmo modelo utilizando uma unidade flash USB.



A unidade flash USB deve utilizar o formato FAT e não incorporar qualquer função de segurança. Elimine quaisquer ficheiros da unidade antes de a utilizar para executar a configuração em lote, caso contrário, as definições poderão não ser guardadas correctamente.

- 1** Desligue o cabo de alimentação do projector e verifique se todos os indicadores do mesmo estão apagados.
- 2** Ligue uma unidade flash USB vazia directamente à porta USB-A do projector.
- 3** Carregue continuamente no botão [Esc] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projector.
- 4** Quando todos os indicadores do projector acenderem, liberte o botão [Esc].

Os indicadores começarão a piscar e o ficheiro de configuração em lote será guardado na unidade flash USB. Quando o processo de escrita terminar, o projector desliga-se.

## **Atenção**

Não desligue o cabo de alimentação nem retire a unidade flash USB do projector enquanto o ficheiro estiver a ser guardado. Se o cabo de alimentação for desligado ou a unidade flash USB for retirada, o projector poderá não arrancar correctamente.

- 5** Remova a unidade flash USB.



O nome do ficheiro de configuração em lote é PJCONFDATA.bin. Caso necessite de alterar o nome do ficheiro, adicione texto depois de PJCONFDATA.bin utilizando apenas caracteres alfanuméricos. Se alterar a secção PJCONFDATA do nome de ficheiro, o projector poderá não conseguir reconhecer o ficheiro correctamente.

- 6** Desligue o cabo de alimentação do projector para o qual pretende copiar as definições e certifique-se de que todos os indicadores do mesmo estão apagados.
- 7** Ligue a unidade flash USB com o ficheiro de configuração em lote guardado à porta USB-A do projector.
- 8** Carregue continuamente no botão [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projector.
- 9** Quando todos os indicadores do projector acenderem, liberte o botão [Menu].  
Quando todos os indicadores ficarem intermitentes, significa que as configurações em lote estão a ser escritas. Quando o processo de escrita terminar, o projector desliga-se.

## **Atenção**

Não desligue o cabo de alimentação nem retire a unidade flash USB do projector enquanto o ficheiro estiver a ser guardado. Se o cabo de alimentação for desligado ou a unidade for retirada, o projector poderá não arrancar correctamente.

- 10** Remova a unidade flash USB.



Pode utilizar este método de configuração em lote com os seguintes sistemas operativos:

- Windows Vista e mais recente
- OS X 10.7.x e mais recente

- 1** Desligue o cabo de alimentação do projector e verifique se todos os indicadores do mesmo estão apagados.
- 2** Ligue um cabo USB à porta USB do computador e à porta USB-B do projector.
- 3** Carregue continuamente no botão [Esc] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projector.
- 4** Quando todos os indicadores do projector acenderem, liberte o botão [Esc].  
O computador reconhece o projector como um disco amovível.
- 5** Abra o ícone ou a pasta do disco amovível e guarde o ficheiro de configuração em lote no computador.



O nome do ficheiro de configuração em lote é PJCONFDATA.bin. Caso necessite de alterar o nome do ficheiro, adicione texto depois de PJCONFDATA.bin utilizando apenas caracteres alfanuméricos. Se alterar a secção PJCONFDATA do nome de ficheiro, o projector poderá não conseguir reconhecer o ficheiro correctamente.

- 6** Ejecte o dispositivo USB (Windows) ou arraste o ícone do disco amovível para o lixo (OS X).
- 7** Desligue o cabo USB.  
O projector irá desligar-se.

## Transferir definições de um computador

Pode copiar as definições do menu de um projector para outro do mesmo modelo ligando o computador ao projector com um cabo USB.

**8** Desligue o cabo de alimentação do projector para o qual pretende copiar as definições e certifique-se de que todos os indicadores do mesmo estão apagados.

**9** Ligue o cabo USB à porta USB do computador e à porta USB-B do projector.

**10** Carregue continuamente no botão [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo e ligue o cabo de alimentação ao projector.

**11** Quando todos os indicadores do projector acenderem, liberte o botão [Menu].

O computador reconhece o projector como um disco amovível.

**12** Copie o ficheiro de configuração em lote (PJCONFDATA.bin) que guardou no seu computador para a pasta de nível superior do disco amovível.



Não copie quaisquer outros ficheiros ou pastas para além do ficheiro de configuração em lote para o disco amovível.

**13** Ejecte o dispositivo USB (Windows) ou arraste o ícone do disco amovível para o lixo (OS X).

**14** Desligue o cabo USB.

Quando todos os indicadores ficarem intermitentes, significa que as configurações em lote estão a ser escritas. Quando o processo de escrita terminar, o projector desliga-se.

## ⚠ Atenção



Não desligue o cabo de alimentação do projector enquanto o ficheiro estiver a ser escrito. Se o cabo de alimentação for desligado, o projector poderá não arrancar correctamente.

## » Links relacionados

- "Notificação de erro de notificação de configuração em lote" [Pág.172](#)

## Notificação de erro de notificação de configuração em lote

Os indicadores do projector notificam se ocorrer um erro durante a operação de configuração em lote. Verifique o estado dos indicadores do projector e siga as instruções descritas na tabela.

Estado do indicador	Problema e solução
 <p>On/Standby Status Lamp Temp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lâmpada: Laranja - Intermitente rápido</li> <li>• Temp: Laranja - Intermitente rápido</li> </ul>	<p>O ficheiro de configuração em lote poderá estar corrompido ou a unidade flash USB poderá não estar ligada correctamente.</p> <p>Desligue a unidade flash USB, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação do projector e tente novamente.</p>
 <p>On/Standby Status Lamp Temp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia: Azul - Intermitente rápido</li> <li>• Estado: Azul - Intermitente rápido</li> <li>• Lâmpada: Laranja - Intermitente rápido</li> <li>• Temp: Laranja - Intermitente rápido</li> </ul>	<p>A escrita das configurações poderá ter falhado e poderá ter ocorrido um erro no firmware do projector.</p> <p>Interrompa a utilização do projector e remova o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Contacte a Epson para obter ajuda.</p>

# Manutenção do projector

Poderá ser necessário limpar periodicamente a lente do projector, o filtro do ar e os orifícios de ventilação para impedir o sobreaquecimento do projector devido ao bloqueio da ventilação.

Os únicos componentes que deverão ser substituídos são a lâmpada, o filtro do ar e as pilhas do controlo remoto. Caso seja necessário substituir outros componentes, contacte a Epson ou um agente de assistência Epson autorizado.

## **Aviso**

Antes de limpar qualquer componente, desligue o projector e retire o cabo de alimentação da tomada. Nunca abra as tampas do projector, excepto aquelas especificamente indicadas neste manual. As tensões eléctricas perigosas existentes no interior do projector podem causar ferimentos graves.

### » **Links relacionados**

- "Limpar a Lente" [Pág.174](#)
- "Limpar a caixa do projector" [Pág.175](#)
- "Manutenção do filtro do ar e dos orifícios de ventilação" [Pág.176](#)
- "Manutenção da lâmpada do projector" [Pág.178](#)
- "Substituir as pilhas do controlo remoto" [Pág.185](#)

Limpe periodicamente a lente do projector ou sempre que a superfície da mesma apresentar sujidade ou pó.

- Para remover o pó ou sujidade, limpe cuidadosamente a lente com papel para limpeza de lentes.
- Para remover sujidade persistente, humedeça um pano macio sem pelos com líquido para limpeza de lentes e limpe cuidadosamente. Não pulverize quaisquer líquidos de limpeza directamente para a lente.

### **Aviso**

Não utilize um líquido de limpeza de lentes que contenha gás inflamável. A temperatura elevada gerada pela lâmpada do projector poderá causar um incêndio.

### **Importante**

Não utilize líquido para limpeza de vidros ou quaisquer materiais abrasivos para limpar a lente e não sujeite a lente a impactos, caso contrário, poderá danificá-la. Não utilize ar comprimido, pois os gases poderão deixar resíduos inflamáveis.

Antes de limpar a caixa, desligue a alimentação do projector e desligue o cabo de alimentação.

- Para remover sujidade ou pó, utilize um pano macio sem pelos.
- Para remover sujidade persistente, utilize um pano macio humedecido com água e detergente suave. Não pulverize líquidos directamente para o projector.

### **Importante**

Não utilize cera, álcool, benzeno diluente ou outros produtos químicos para limpar a caixa do projector. Estes podem danificar a caixa. Não utilize ar comprimido, pois os gases poderão deixar resíduos inflamáveis.

A manutenção regular é importante para cuidar do seu projector. Limpe o filtro do ar quando for apresentada uma mensagem a indicar que a temperatura no interior do projector atingiu um nível elevado. Recomenda-se que limpe estas áreas, pelo menos, de três em três meses. Limpe com mais frequência se utilizar o projector em locais com muito pó.

## Importante

Se a manutenção regular não for efectuada, o seu projector Epson irá avisá-lo quando a temperatura no interior do projector atingir um nível elevado. Não aguarde até que este aviso seja apresentado para efectuar a manutenção do filtro do projector, pois a exposição prolongada a temperaturas elevadas poderá reduzir a vida útil do projector ou da lâmpada.

### » Links relacionados


- "Limpar o filtro do ar e os orifícios de ventilação" [Pág.176](#)
- "Substituir o filtro do ar" [Pág.176](#)

## Limpar o filtro do ar e os orifícios de ventilação

Limpe o filtro do ar ou os orifícios de ventilação do projector se estes estiverem sujos ou se for apresentada uma mensagem a indicar que deve efectuar a limpeza.

- 1** Desligue o projector e o cabo de alimentação.

- 2** Remova cuidadosamente o pó com um pequeno aspirador concebido para computadores ou com uma escova muito macia (por exemplo, um pincel).



Pode remover o filtro do ar para limpar ambos os lados. Não lave o filtro do ar com água, nem utilize detergentes ou solventes para o limpar.

## Importante

Não utilize ar comprimido. Os gases poderão deixar resíduos inflamáveis ou empurrar pó e detritos para os elementos ópticos do projector ou outras áreas sensíveis.

- 3** Se tiver dificuldade para remover o pó ou se o filtro estiver danificado, substitua o filtro do ar.

## Substituir o filtro do ar


Deverá substituir o filtro do ar nas seguintes situações:

- Após a limpeza do filtro do ar, é apresentada uma mensagem para o limpar ou substituir
- O filtro do ar está rasgado ou danificado




Pode substituir o filtro do ar enquanto o projector estiver montado no tecto ou colocado numa mesa.

- 1** Desligue o projector e o cabo de alimentação.
- 2** Deslize o trinco da tampa do filtro do ar e abra a tampa do filtro.




- 3** Retire o filtro do ar do projector.



Elimine os filtros do ar de acordo com as normas locais.

- Moldura do filtro: Polipropileno
- Filtro: Polipropileno

- 4** Coloque o novo filtro do ar no projector conforme indicado e carregue cuidadosamente até este encaixar correctamente.



- 5** Feche a tampa do filtro do ar.

## » Links relacionados

- "Peças de substituição" [Pág.204](#)


O projector monitoriza o número de horas de utilização da lâmpada e exibe as informações no sistema de menus do projector.

Substitua a lâmpada logo que possível quando ocorrer o seguinte:

- Quando a imagem projectada ficar mais escura ou a qualidade diminuir
- Será apresentada uma mensagem quando ligar o projector indicando que a lâmpada deve ser substituída (a mensagem será exibida 100 horas antes do final de vida útil estimado e será apresentada durante 30 segundos)



- O indicador de energia do projector está a piscar com a cor azul e o indicador da lâmpada está a piscar com a cor laranja.



## Importante

- Se continuar a utilizar a lâmpada após o período de substituição, a probabilidade de a lâmpada explodir é maior. Quando aparecer a mensagem de substituição da lâmpada, substitua a lâmpada por uma nova assim que possível, mesmo que esta ainda funcione.
- Não desligue repetidamente a corrente, nem volte a ligá-la de imediato. Ligar e desligar frequentemente a energia poderá diminuir o tempo de duração das lâmpadas.
- Consoante as características da lâmpada e a forma como foi utilizada, a lâmpada pode ficar escura ou deixar de funcionar antes de a mensagem de aviso aparecer. Deve ter sempre disponível uma lâmpada sobresselente para quando for necessário.
- Recomendamos que utilize lâmpadas de substituição originais da Epson. A utilização de lâmpadas não originais poderá afectar a qualidade e segurança da projecção. Quaisquer danos ou avarias causados pela utilização de lâmpadas não originais poderão não estar cobertos pela garantia da Epson.

## » Links relacionados

- "Substituir a Lâmpada" [Pág.179](#)
- "Reiniciar o temporizador da lâmpada" [Pág.184](#)
- "Especificações do projector" [Pág.211](#)

## Substituir a Lâmpada

É possível substituir a lâmpada enquanto o projector está instalado numa mesa ou montado no tecto.

## ⚠ Aviso

- Para evitar ferimentos, deixe a lâmpada arrefecer completamente antes de a substituir.
- Nunca desmonte nem modifique a lâmpada. Se instalar e utilizar uma lâmpada desmontada ou modificada no projector, poderá provocar um incêndio, um choque eléctrico ou outros danos ou ferimentos.


- 1** Desligue o projector e o cabo de alimentação.

- 2** Deixe a lâmpada do projector arrefecer durante pelo menos uma hora.


- 3** Utilize a chave de fendas fornecida com a lâmpada de substituição para desapertar o parafuso que fixa a tampa da lâmpada.

## ⚠ Aviso

Durante a substituição da lâmpada, existe a possibilidade de a lâmpada estar partida. Se estiver a substituir a lâmpada de um projector instalado no tecto, deve sempre assumir que a lâmpada está partida e deve colocar-se ao lado da tampa da lâmpada e nunca por baixo. Retire a tampa da lâmpada com cuidado. Tenha cuidado quando retirar a tampa da lâmpada pois podem cair pedaços de vidro partido e causar uma lesão. Se cair algum pedaço de vidro nos seus olhos ou boca, contacte imediatamente um médico.




- 4** Deslize e levante a tampa da lâmpada para a retirar.




- 5** Desaperte os parafusos que fixam a lâmpada ao projector. Os parafusos não saem completamente.

- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:




- EB-2140W/EB-2040:




## 6 Remova a lâmpada.

- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: levante a pega da lâmpada e retire cuidadosamente a lâmpada do projector.



- EB-2140W/EB-2040: segure a secção destacada da lâmpada e puxe cuidadosamente a lâmpada para fora do projector.







- Quando retirar a lâmpada, se esta estiver estalada, substitua-a por uma lâmpada nova ou contacte a Epson para obter ajuda.
- As lâmpadas incluídas neste produto contêm mercúrio (Hg). Tenha em atenção as normas locais relativas à forma adequada de eliminação ou reciclagem. Não elimine as lâmpadas juntamente com o lixo doméstico.

## 7 Instale a nova lâmpada.

- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: insira cuidadosamente a nova lâmpada no projector. Se a lâmpada não encaixar facilmente, certifique-se de que se encontra na posição correcta. Carregue na pega da lâmpada.



- EB-2140W/EB-2040: insira cuidadosamente a nova lâmpada no projector. Se a lâmpada não encaixar facilmente, certifique-se de que se encontra na posição correcta.




### Importante


Não toque no vidro da lâmpada para evitar a falha prematura da mesma.

**8** Empurre firmemente a lâmpada e aperte os parafusos para a fixar.


- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:



- EB-2140W/EB-2040:



**9** Volte a colocar a tampa da lâmpada e aperte o parafuso para a fixar.





- Certifique-se de que a tampa da lâmpada está correctamente instalada, caso contrário, a lâmpada poderá não acender.
- Não exerça demasiada força para voltar a colocar a tampa da lâmpada e certifique-se de que a mesma não está deformada.

Reinicie o temporizador da lâmpada para monitorizar a utilização da nova lâmpada.

#### » Links relacionados

- "Peças de substituição" [Pág.204](#)

## Reiniciar o temporizador da lâmpada


Após a substituição da lâmpada do projector, o temporizador da lâmpada deverá ser reiniciado para eliminar a mensagem de substituição da lâmpada e monitorizar correctamente a utilização da lâmpada.



Não reinicie o temporizador da lâmpada caso não tenha substituído a lâmpada para evitar informações de utilização incorrectas.

- 1** Ligue o projector.
- 2** Prima o botão [Menu] no painel de controlo ou no controlo remoto.
- 3** Seleccione o menu **Reiniciar** e prima [Enter].

- 4** Seleccione **Reinic. Horas Lâmpada** e prima [Enter].



Será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende reiniciar as horas da lâmpada.

- 5** Seleccione **Sim** e prima [Enter].
- 6** Prima [Menu] ou [Esc] para sair dos menus.




O controlo remoto utiliza duas pilhas de magnésio ou alcalinas tipo AA. Substitua as pilhas logo que estejam gastas.

## Importante


Antes de utilizar as pilhas, leia as *Instruções de Segurança*.

- 1** Remova a tampa do compartimento das pilhas conforme indicado.



- 2** Remova as pilhas usadas.


- 3** Insira as pilhas com os polos + e - na direcção indicada na ilustração.



## ⚠ Aviso

Verifique a posição dos sinais (+) e (-) situados no interior do suporte das pilhas para se certificar de que as pilhas estão correctamente inseridas. Se as pilhas não forem utilizadas correctamente, podem explodir ou verter líquido provocando um incêndio, ferimentos ou danos no produto.

- 4** Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e carregue até esta encaixar.



# Resolver Problemas

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização do projector.

## » Links relacionados

- "Problemas de projecção" [Pág.187](#)
- "Estado dos indicadores do projector" [Pág.188](#)
- "Utilizar as informações de ajuda do projector" [Pág.190](#)
- "Resolver problemas de imagem ou som" [Pág.191](#)
- "Resolver problemas de utilização do projector ou do controlo remoto" [Pág.197](#)
- "Resolver problemas de rede" [Pág.199](#)


Se o projector não funcionar correctamente, desligue-o, remova o cabo de alimentação, em seguida, volte a ligar o cabo e ligue o projector.

Se este procedimento não resolver o problema, verifique o seguinte:


- Os indicadores do projector poderão indicar o problema.
- O sistema de Ajuda do projector pode exibir informações sobre problemas comuns.
- As soluções apresentadas neste manual podem ajudar a resolver diversos problemas.

Se nenhuma destas soluções ajudar, contacte a Epson para obter assistência técnica.

Os indicadores do projector indicam o estado do mesmo e permitem-lhe saber quando ocorre um problema. Verifique o estado e a cor dos indicadores e consulte a solução na tabela seguinte.



- Se os indicadores apresentarem um padrão não indicado na tabela abaixo, desligue o projector e o cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.



- 1 Indicador Ligado/Suspensão (energia)
- 2 Indicador de estado
- 3 Indicador da lâmpada
- 4 Indicador de temperatura

## Estado do projector

Indicador e estado	Problema e soluções
Energia: Azul aceso Estado: Azul aceso Lâmpada: Apagado Temp: Apagado	Funcionamento normal.
Energia: Azul aceso Estado: Azul intermitente Lâmpada: Apagado Temp: Apagado	A aquecer ou a desligar. Durante o aquecimento, aguarde cerca de 30 segundos até que uma imagem seja exibida. Todos os botões estarão desactivados durante o aquecimento e encerramento.
Energia: Azul aceso Estado: Apagado Lâmpada: Apagado Temp: Apagado	Modo de espera, suspensão ou monitorização. A projecção será iniciada quando premir o botão de energia.
Energia: Azul intermitente Estado: Apagado Lâmpada: Apagado Temp: Apagado	A preparar para monitorizar e todas as funções estão desactivadas.
Energia: Azul intermitente Estado: O estado do indicador varia Lâmpada: O estado do indicador varia Temp: Laranja intermitente	O projector está demasiado quente. <ul style="list-style-type: none"><li>Certifique-se de que os orifícios de ventilação e o filtro do ar não estão bloqueados com pó ou outros objectos.</li><li>Limpe ou substitua o filtro do ar.</li><li>Certifique-se de que a temperatura ambiente não é demasiado alta.</li></ul>

Indicador e estado	Problema e soluções
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Lâmpada: Apagado Temp: Laranja aceso	<p>O projector sobreaqueceu e desligou-se. Deixe-o desligado para arrefecer durante 5 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que os orifícios de ventilação e o filtro do ar não estão bloqueados com pó ou outros objectos.</li> <li>• Limpe ou substitua o filtro do ar.</li> <li>• Se estiver a utilizar o projector num local com altitude elevada, ajuste a definição <b>Modo Alta Altitude</b> para <b>Activado</b> no menu <b>Avançado</b> do projector. ☛ <b>Avançado &gt; Operação &gt; Modo Alta Altitude</b></li> <li>• Se o problema persistir, desligue o cabo de alimentação do projector e contacte a Epson para obter ajuda.</li> </ul>
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Lâmpada: Laranja aceso Temp: Apagado	<p>Existe um problema na lâmpada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a lâmpada está fundida, partida ou instalada incorrectamente. Instale-a correctamente ou substitua-a, se necessário.</li> <li>• Limpe o filtro do ar.</li> <li>• Se estiver a utilizar o projector num local com altitude elevada, ajuste a definição <b>Modo Alta Altitude</b> para <b>Activado</b> no menu <b>Avançado</b> do projector. ☛ <b>Avançado &gt; Operação &gt; Modo Alta Altitude</b></li> <li>• Se o problema persistir, desligue o cabo de alimentação do projector e contacte a Epson para obter ajuda.</li> </ul> <p>Existe um problema na tampa da lâmpada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a lâmpada e a tampa da mesma se encontram correctamente instaladas. A lâmpada não irá acender se a lâmpada e a tampa da mesma não estiverem correctamente instaladas.</li> </ul>
Energia: Azul intermitente Estado: O estado do indicador varia Lâmpada: Laranja intermitente Temp: O estado do indicador varia	<p>Substitua a lâmpada logo que possível para evitar danos. Não continue a utilizar o projector.</p>


Indicador e estado	Problema e soluções
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Lâmpada: Apagado Temp: Laranja intermitente	<p>Existe um problema numa ventoinha ou num sensor. Desligue o projector e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.</p>
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Lâmpada: Laranja intermitente Temp: Apagado	<p>Erro interno do projector. Desligue o projector e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.</p>
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Lâmpada: Laranja intermitente Temp: Laranja intermitente	<p>Erro Auto Íris. Desligue o projector e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.</p>
Energia: Apagado Estado: Azul intermitente Lâmpada: Laranja aceso Temp: Laranja aceso	<p>Erro de energia (Balastro). Desligue o projector e cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.</p>

## » Links relacionados


- "Limpar o filtro do ar e os orifícios de ventilação" [Pág.176](#)
- "Substituir o filtro do ar" [Pág.176](#)
- "Substituir a Lâmpada" [Pág.179](#)

Pode exibir informações para ajudar a resolver problemas comuns utilizando o sistema de ajuda do projector.

- 1** Ligue o projector.
- 2** Prima o botão [Home] no painel de controlo ou no controlo remoto.




- 3** Selecciona **Ajuda** no ecrã Tela Inicial.



Será apresentado o menu de Ajuda.

- 4** Utilize os botões direccionais para cima e para baixo para realçar o problema que pretende resolver.



- 5** Prima [Enter] para ver as soluções.
- 6** Execute uma das seguintes acções quando terminar.
  - Para seleccionar outro problema, prima [Esc].
  - Para sair do sistema de ajuda, prima o botão [Menu].

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas com as imagens projectadas ou com o som.

## » Links relacionados

- "Soluções quando nenhuma imagem é apresentada" [Pág.191](#)
- "Soluções quando a imagem é apresentada de forma incorrecta com a função USB Display" [Pág.192](#)
- "Soluções quando é apresentada a mensagem "Sem Sinal"" [Pág.192](#)
- "Soluções quando é apresentada a mensagem "Não Suportado"" [Pág.193](#)
- "Soluções quando é apresentada apenas uma imagem parcial" [Pág.193](#)
- "Soluções quando a imagem não é rectangular" [Pág.194](#)
- "Soluções quando a imagem apresenta ruído ou interferências estáticas" [Pág.194](#)
- "Soluções quando a imagem está desfocada ou esbatida" [Pág.195](#)
- "Soluções quando o brilho da imagem ou as cores estão incorrectas" [Pág.195](#)
- "Soluções para problemas de som" [Pág.196](#)
- "Soluções quando os nomes dos ficheiros de imagem não são exibidos correctamente no PC Free" [Pág.196](#)

## Soluções quando nenhuma imagem é apresentada

Se nenhuma imagem for apresentada, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão de energia para ligar o projector.
- Certifique-se de que a tampa da lente está totalmente aberta.
- Prima o botão [A/V Mute] no controlo remoto para verificar se a imagem foi temporariamente interrompida.
- Certifique-se de que todos os cabos necessários estão correctamente ligados e que a alimentação do projector e dos dispositivos de vídeo está ligada.
- Certifique-se de que a imagem que está a ser projectada não é totalmente preta (apenas durante a projecção de imagens de computador).
- Certifique-se de que as definições do menu do projector estão correctas.
- Prima o botão de energia do projector para o reactivar a partir do modo de espera ou suspensão. Verifique também, se o computador ligado ao projector se encontra no modo de suspensão ou se está a exibir uma protecção de ecrã preta.

- Para projectar uma fonte de imagem ligada à porta Computer2/Monitor Out, defina a **Porta Saída Monitor** para **Computador2** no menu **Avançado** do projector.

☛ **Avançado > Operação > Porta Saída Monitor**

- Verifique as definições do menu **Sinal** do projector para se certificar de que estão correctas para a fonte de vídeo seleccionada.
- Ajuste a definição **Brilho** no menu **Imagem** do projector.
- Selecione **Normal** como definição de **Consumo de Energia**.

☛ **ECO > Consumo de Energia**

- Verifique a definição **Visor** no menu **Avançado** do projector para se certificar de que a opção **Mensagem** está definida para **Activado**.
- Se o projector não responder quando premir os botões do painel de controlo, os botões poderão estar bloqueados por motivos de segurança. Desbloqueie os botões na definição **Bloqueio operação** do menu **Definição** ou utilize o controlo remoto para ligar o projector.

☛ **Definição > Bloquear definição > Bloqueio operação**

- Se o projector não responder quando premir os botões do controlo remoto, certifique-se de que os receptores do controlo remoto estão activados.
- No caso de imagens projectadas em ecrã inteiro com o Windows Media Center, reduza o tamanho do ecrã.
- No caso de imagens projectadas a partir de aplicações que utilizam o Windows DirectX, desactive as funções de DirectX.
- O projector poderá não ser capaz de projectar vídeos protegidos com direitos de autor reproduzidos num computador. Para mais informações, consulte o manual fornecido com o computador.

## » Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Desbloquear os botões do projector" [Pág.102](#)

## Soluções quando a imagem é apresentada de forma incorrecta com a função USB Display

Se nenhuma imagem for exibida ou for apresentada de forma incorrecta com a função USB Display, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [USB] no controlo remoto.
- Certifique-se de que o software Epson USB Display está correctamente instalado. Se necessário, instale-o manualmente.
- No OS X, selecione o ícone **USB Display** na pasta **Dock**. Se o ícone não for exibido na **Dock**, faça duplo clique em **USB Display** na pasta **Aplicações**. Se seleccionar **Sair** no menu de ícones do **USB Display** da **Dock**, o USB Display não inicia automaticamente quando liga o cabo USB.
- No caso de imagens projectadas em ecrã inteiro com o Windows Media Center, reduza o tamanho do ecrã.
- No caso de imagens projectadas a partir de aplicações que utilizam o Windows DirectX, desactive as funções de DirectX.
- Se o ponteiro do rato cintilar, selecione **Torne mais suave o movimento do ponteiro do mouse** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.
- Desactive a definição **Transferir janela de camada** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.
- No caso de projectores com uma resolução de WUXGA (1920 × 1200), se a resolução do computador for alterada durante a projecção, o desempenho e a qualidade do vídeo poderá diminuir.

### » Links relacionados

- "Ligação a um computador para transmissão de vídeo e áudio por USB" [Pág.25](#)

## Soluções quando é apresentada a mensagem "Sem Sinal"

Se for apresentada a mensagem "Sem Sinal", experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [Source Search] e aguarde alguns segundos até aparecer uma imagem.
- Ligue o computador ou o equipamento de vídeo e, se necessário, prima o botão de reprodução para iniciar a sua apresentação.
- Verifique se todos os cabos necessários para a projecção estão correctamente ligados.
- Ligue o equipamento de vídeo directamente ao projector.
- Se estiver a projectar a partir de um computador portátil, certifique-se de que o mesmo se encontra configurado para exibição num monitor externo.
- Certifique-se de que o computador ligado não se encontra no modo de suspensão.
- Se necessário, desligue o projector e o computador ou equipamento de vídeo, e depois, volte a ligá-los.
- Se estiver a projectar a partir de uma fonte HDMI, substitua o cabo HDMI por um mais curto.

### » Links relacionados

- "Exibição a partir de um computador portátil" [Pág.192](#)
- "Exibição a partir de um computador portátil Mac" [Pág.193](#)

## Exibição a partir de um computador portátil

Se for apresentada a mensagem "Sem Sinal" durante a projecção a partir de um computador portátil, o computador portátil deverá estar configurado para exibição num monitor externo.

- 1** Mantenha premida a tecla **Fn** do computador portátil e prima a tecla com o ícone de um monitor ou a tecla **CRT/LCD**. (Para mais detalhes consulte o manual do seu computador portátil.) Aguarde alguns segundos até que seja exibida uma imagem.



- 2** Para efectuar a exibição no monitor do computador portátil e no projector, experimente premir novamente as mesmas teclas.
- 3** Se a imagem não for apresentada pelo computador portátil e pelo projector, verifique o utilitário de **Monitor** do Windows para se certificar de que a porta do monitor externo está activada e o modo de ambiente de trabalho expandido está desactivado. (Para obter instruções, consulte o manual do seu computador ou do Windows.)
- 4** Se necessário, verifique as definições da sua placa gráfica e ajuste a opção de monitor para **Clonar** ou **Espelhar**.

## Exibição a partir de um computador portátil Mac

Se for apresentada a mensagem "Sem Sinal" durante a projecção a partir de um computador portátil Mac, o computador portátil deverá estar configurado para exibição espelhada. (Para mais informações, consulte o manual do seu computador portátil.)

- 1** Abra o utilitário **Preferências do sistema** e seleccione **Monitores**.
- 2** Seleccione a opção **Monitor** ou **LCD a cores**, se necessário.
- 3** Clique no separador **Dispor** ou **Disposição**.
- 4** Seleccione **Espelhar Monitores**.

## Soluções quando é apresentada a mensagem "Não Suportado"

Se for apresentada a mensagem "Não Suportada.", experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o sinal de entrada correcto está seleccionado no menu **Sinal** do projector.

- Certifique-se de que a resolução de ecrã do computador não excede os limites de resolução e frequência do projector. Se necessário, seleccione uma resolução diferente para o seu computador. (Para mais informações, consulte o manual do seu computador.)

### » Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.209](#)

## Soluções quando é apresentada apenas uma imagem parcial

Se for apresentada apenas uma imagem parcial do computador, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [Auto] no controlo remoto para otimizar o sinal da imagem.
- Tente ajustar a posição da imagem utilizando a definição **Posição** no menu **Sinal** do projector.
- Prima o botão [Aspect] no controlo remoto para seleccionar uma relação de aspecto diferente.
- Altere a definição de **Resolução** no menu **Sinal** do projector de acordo com o sinal do equipamento ligado.
- Caso tenha ampliado ou reduzido a imagem com os botões [E-Zoom], prima o botão [Esc] até que o projector volte a exibir a imagem completa.
- Verifique as definições de visualização do computador para desactivar a definição de monitor duplo e definir uma resolução dentro dos limites do projector. (Para mais informações, consulte o manual do seu computador.)
- Verifique a resolução dos ficheiros da sua apresentação para verificar se foram criados para uma resolução diferente. (Consulte a função de ajuda do seu software para obter mais informações.)
- Certifique-se de que o modo de projecção correcto está seleccionado. Pode seleccionar utilizando a definição de **Projectção** no menu **Avançado** do projector.

## » Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.209](#)

## Soluções quando a imagem não é rectangular

Se a imagem projectada não apresentar uma forma rectangular uniforme, experimente as seguintes soluções:

- Se possível, coloque o projector directamente em frente ao centro do ecrã.
- Active a correcção automática no menu **Definição** do projector. O projector corrigirá automaticamente a imagem sempre que deslocar o projector.  
☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > Auto Keystone H/V**  
☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > V-Keystone auto.**
- Prima o botão [Screen Fit] e ajuste a forma da imagem utilizando o menu apresentado no ecrã (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Active a correcção de distorção horizontal no menu **Definição** do projector. Em seguida, ajuste o controlo de deslize até que a imagem apresente uma forma rectangular uniforme (EB-2140W/EB-2040).  
☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > Corrector H-Keystone**
- Caso tenha ajustado a altura do projector com os pés de elevação, prima os botões de correcção de distorção no projector para ajustar a forma da imagem.
- Ajuste a definição Quick Corner para corrigir a forma da imagem.  
☛ **Definição > Keystone > Quick Corner**

## » Links relacionados

- "Auto Keystone H/V" [Pág.49](#)
- "V-Keystone auto." [Pág.49](#)
- "Corrigir automaticamente a forma da imagem com a função Ajustar ao Ecrã" [Pág.50](#)
- "Corrigir a forma da imagem com os botões Keystone" [Pág.52](#)
- "Corrigir a forma da imagem com a função Quick Corner" [Pág.53](#)

- "Corrigir a forma da imagem com o controlo de distorção horizontal" [Pág.51](#)

## Soluções quando a imagem apresenta ruído ou interferências estáticas

Se a imagem projectada apresentar interferências electrónicas (ruído) ou estáticas, experimente as seguintes soluções:

- Verifique os cabos de ligação do computador ou equipamento de vídeo ao projector. Os cabos:
  - Devem estar afastados do cabo de alimentação para evitar interferências
  - Devem estar correctamente ligados em ambas as extremidades
  - Não devem estar ligados a um cabo de extensão
- Verifique as definições do menu **Sinal** do projector para se certificar de que estas correspondem à fonte de vídeo.
- Caso estejam disponíveis para a sua fonte de vídeo, ajuste as definições **Desentrelaçamento** e **Redução ruído** no menu **Imagem** do projector.  
☛ **Imagem > Avançado > Desentrelaçamento**  
☛ **Imagem > Aprimor. Imagem > Redução ruído**
- Seleccione uma resolução de vídeo e uma taxa de actualização do computador que sejam compatíveis com o projector.
- Se estiver a projectar a partir de um computador, prima o botão [Auto] no controlo remoto para ajustar automaticamente as definições de **Alinhamento** e **Sinc.** Se as imagens não estiverem correctamente ajustadas, ajuste manualmente as definições de **Alinhamento** e **Sinc.** no menu **Sinal** do projector.
- Seleccione **Auto** como definição de **Resolução** no menu **Sinal** do projector.
- Caso tenha ajustado a forma da imagem com os controlos do projector, experimente diminuir a definição de **Nitidez** do menu **Imagem** do projector para melhorar a qualidade da imagem.
- Caso tenha ligado o projector com um cabo de extensão, experimente projectar sem a extensão para verificar se a mesma é a causa da interferência.

- Se estiver a utilizar a função USB Display, desactive a definição **Transferir janela de camada** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.

## » Links relacionados

- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.209](#)

## Soluções quando a imagem está desfocada ou esbatida

Se a imagem projectada estiver desfocada ou esbatida, experimente as seguintes soluções:

- Ajuste a focagem da imagem.
- Limpe a lente do projector.



Para evitar a formação de condensação na lente depois de retirar o projector de um local frio, deixe o projector aquecer até à temperatura ambiente antes de o utilizar.

- Coloque o projector suficientemente próximo do ecrã.
- Coloque o projector numa posição em que o ângulo de ajuste da distorção não seja suficientemente largo para distorcer a imagem.
- Quando utilizar a função Ajustar ecrã, coloque o projector a uma distância compatível do ecrã ou ajuste manualmente a forma da imagem (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Active a correcção automática no menu **Definição** do projector.
  - ☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > Auto Keystone H/V**
  - ☛ **Definição > Keystone > H/V-Keystone > V-Keystone auto.**
- Ajuste a definição de **Nitidez** no menu **Imagem** do projector para melhorar a qualidade da imagem.

- Se estiver a projectar a partir de um computador, prima o botão [Auto] no controlo remoto para ajustar automaticamente as definições de Alinhamento e Sinc. Se a imagem continuar desfocada ou apresentar faixas, exiba uma imagem com padrão uniforme no ecrã e ajuste manualmente as definições de **Alinhamento** e **Sinc.** no menu **Sinal** do projector.
- Se estiver a projectar a partir de um computador, utilize uma resolução mais baixa ou selecione uma resolução igual à resolução nativa do projector.

## » Links relacionados

- "Auto Keystone H/V" [Pág.49](#)
- "V-Keystone auto." [Pág.49](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.209](#)
- "Focar a imagem utilizando o anel de focagem" [Pág.57](#)
- "Limpar a Lente" [Pág.174](#)

## Soluções quando o brilho da imagem ou as cores estão incorrectas

Se a imagem projectada estiver demasiado escura ou clara, ou as cores estiverem incorrectas, experimente as seguintes soluções:

- Prima o botão [Color Mode] no controlo remoto para experimentar modos de cor diferentes para a imagem e para o ambiente.
- Verifique as definições do seu equipamento de vídeo.
- Ajuste as definições disponíveis no menu **Imagem** do projector para a fonte de entrada seleccionada, tais como, **Brilho**, **Contraste**, **Cor**, **Temp. cor** e/ou **Saturação da cor**.
- Certifique-se de que está seleccionada a definição correcta de **Sinal entrada** ou **Sinal Vídeo** no menu **Sinal** do projector, se disponível para a fonte de imagem.
  - ☛ **Sinal > Avançado > Sinal entrada**
  - ☛ **Sinal > Avançado > Sinal Vídeo**

- Certifique-se de que está seleccionada a definição correcta de **Gamma** ou **RGBCMY** no menu **Imagem** do projector.

## ☛ **Imagem > Avançado**

- Certifique-se de que os cabos estão correctamente ligados ao projector e ao seu equipamento de vídeo. Caso tenha utilizado cabos compridos, tente ligar cabos mais curtos.
- Se estiver a utilizar o modo **ECO** como **Consumo de Energia**, experimente seleccionar **Normal**.

## ☛ **ECO > Consumo de Energia**



Em locais de altitude elevada ou sujeitos a altas temperaturas, a imagem poderá tornar-se mais escura e poderá não ser possível ajustar a definição de **Consumo de Energia**.

- Coloque o projector suficientemente próximo do ecrã.
- Se a imagem escurecer progressivamente, poderá ser necessário substituir a lâmpada do projector.

## » **Links relacionados**

- "Modo cor" [Pág.63](#)
- "Definições do sinal de entrada - Menu Sinal" [Pág.147](#)
- "Definições de qualidade da imagem - Menu Imagem" [Pág.145](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)

## Soluções para problemas de som

Se o som não for reproduzido ou o volume estiver demasiado baixo ou alto, experimente as seguintes soluções:

- Ajuste as definições de volume do projector.
- Prima o botão [A/V Mute] no controlo remoto para retomar o vídeo e o áudio caso tenham sido interrompidos temporariamente.
- Verifique o seu computador ou o equipamento de vídeo para se certificar de que o volume está activado e a saída de áudio está definida para a fonte correcta.
- Desligue o cabo de áudio e volte a ligá-lo.

- Verifique as ligações do cabo de áudio entre o projector e o equipamento de vídeo.
- Se não ouvir som da fonte HDMI, defina o dispositivo ligado para saída PCM.
- Certifique-se de que os cabos possuem a indicação "Sem resistência".
- Se estiver a utilizar a função USB Display, active a definição **Envio de áudio para o projector** no programa **Definições Epson USB Display** no seu computador.
- Selecciona a entrada de áudio correcta na definição **Configurações A/V** no menu **Avançado** do projector.
- Quando ligar o projector a um Mac utilizando um cabo HDMI, certifique-se de que o Mac suporta áudio através da porta HDMI. Se não suportar, deverá ligar um cabo de áudio.
- Se pretender utilizar uma fonte de áudio quando o projector está desligado, defina a opção **Modo de espera para Comunic.Activada** no menu **ECO** do projector e certifique-se de que as opções de **Configurações A/V** estão correctamente definidas no menu **Avançado**.
- Se volume do computador estiver ajustado para o mínimo e o volume do projector estiver ajustado para o máximo, o ruído poderá ser misturado. Aumente o volume do computador e diminua o volume do projector. (Quando utilizar EasyMP Multi PC Projection ou USB Display).

## » **Links relacionados**

- "Ligações do projector" [Pág.25](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Controlar o volume com os botões de volume" [Pág.69](#)

## Soluções quando os nomes dos ficheiros de imagem não são exibidos correctamente no PC Free

Se o nome de algum ficheiro for mais comprido do que a área de exibição ou incluir símbolos não suportados, o nome do ficheiro poderá ser encurtado ou alterado apenas no PC Free. Diminua ou altere o nome do ficheiro.

Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização do projector ou do controlo remoto.

## » Links relacionados

- "Soluções para problemas ao ligar ou desligar o projector" [Pág.197](#)
- "Soluções para problemas do controlo remoto" [Pág.197](#)
- "Soluções para problemas da palavra-passe" [Pág.198](#)
- "Solução quando é apresentada a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca"" [Pág.198](#)
- "Soluções para problemas com o Apresentador gesto" [Pág.198](#)

## Soluções para problemas ao ligar ou desligar o projector

Se o projector não ligar depois de premir o botão de energia ou se o mesmo desligar inesperadamente, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado ao projector e a uma tomada eléctrica operacional.
- Os botões do projector poderão estar bloqueados por motivos de segurança. Desbloqueie os botões na definição **Bloqueio operação** do menu **Definição** ou utilize o controlo remoto para ligar o projector.

### ☛ Definição > Bloquear definição > Bloqueio operação

- O cabo de alimentação poderá estar danificado. Desligue o cabo de alimentação e contacte a Epson para obter ajuda.
- Se a lâmpada do projector se desligar inesperadamente, poderá significar que entrou no modo de espera após um período de inactividade. Execute qualquer operação para reactivar o projector. Para desactivar o modo de espera, seleccione **Desactivado** como definição de **Modo de espera** no menu **ECO** do projector.
- Se a lâmpada do projector se desligar inesperadamente, poderá significar que o temporizador de interrupção A/V está activado. Para desactivar o temporizador de interrupção A/V, seleccione **Desactivado** como definição de **Tempor. Mudo A/V** no menu **ECO** do projector.
- Se a lâmpada do projector se desligar inesperadamente, poderá significar que o temporizador da tampa da lente está activado. Para desactivar o

temporizador da tampa da lente, seleccione **Desactivado** como definição de **Tempor. tampa lente** no menu **ECO** do projector.

- Se a lâmpada do projector se desligar, o indicador de estado estiver a piscar e o indicador de temperatura estiver aceso, significa que o projector sobreaqueceu e se desligou.
- Se o botão para ligar/desligar do controlo remoto não ligar o projector, verifique as pilhas e certifique-se de que pelo menos um dos sensores do controlo remoto está disponível na definição **Sensor Ctrl Remoto** no menu **Definição** do projector.
- As ventoinhas de arrefecimento poderão funcionar no estado de espera dependendo das definições do projector. Adicionalmente, quando o projector é reactivado do modo de espera, as ventoinhas poderão provocar um ruído inesperado. Isto não significa uma avaria.

## » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu ECO" [Pág.164](#)
- "Estado dos indicadores do projector" [Pág.188](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)
- "Desbloquear os botões do projector" [Pág.102](#)

## Soluções para problemas do controlo remoto

Se o projector não responder aos comandos do controlo remoto, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que as pilhas do controlo remoto estão correctamente instaladas e têm carga. Se necessário, substitua as pilhas.
- Certifique-se de que está a utilizar o controlo remoto dentro do ângulo e da distância de recepção do projector.
- Certifique-se de que o projector não está a aquecer ou a desligar.
- Verifique se algum botão do controlo remoto está encravado, obrigando-o a entrar em modo de suspensão. Liberte o botão para reactivar o controlo remoto.
- As luzes fluorescentes fortes, a luz solar directa ou sinais de dispositivos de infravermelhos podem interferir com os receptores de controlo remoto do

projector. Diminua as luzes ou afaste o projector da luz solar ou de equipamentos que causem interferências.

- Certifique-se de que pelo menos um dos receptores do controlo remoto está disponível na definição **Sensor Ctrl Remoto** no menu **Definição** do projector.
- Se a definição **Sensor Ctrl Remoto** estiver desactivada, mantenha premido o botão [Menu] no controlo remoto durante pelo menos 15 segundos para repor a predefinição.
- Caso tenha atribuído um número de ID ao controlo remoto para controlar vários projectores a partir do controlo remoto, poderá ser necessário verificar ou alterar a definição de ID.
- Se perder o controlo remoto, poderá contactar a Epson para adquirir outro.

## ► Links relacionados

- "Utilização do controlo remoto" [Pág.35](#)
- "Definições das funções do projector - Menu Definições" [Pág.149](#)
- "Seleccionar o projector que pretende controlar" [Pág.94](#)
- "Substituir as pilhas do controlo remoto" [Pág.185](#)

## Soluções para problemas da palavra-passe

Se não conseguir introduzir ou lembrar-se da palavra-passe, experimente as seguintes soluções:

- Poderá ter activado a protecção por palavra-passe sem ter definido primeiro uma palavra-passe. Experimente introduzir **0000** com o controlo remoto.
- Se tiver introduzido demasiadas vezes uma palavra-passe incorrecta e for apresentada uma mensagem com um código de pedido, anote o código e contacte a Epson para obter ajuda. Forneça o código de pedido e a prova de compra do produto para obter ajuda para desbloquear o projector.
- Se perder o controlo remoto não poderá introduzir uma palavra-passe. Encomende à Epson um novo controlo remoto.

## Solução quando é apresentada a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca"

Se a mensagem "A bateria que mantém o relógio está fraca." for apresentada, contacte a Epson para obter ajuda.

## Soluções para problemas com o Apresentador gesto

Se a função Apresentador gesto não funcionar correctamente, experimente as seguintes soluções:

- Verifique se o cabo USB está correctamente ligado ao computador e ao projector.
- Seleccione **Normal** como definição de **Consumo de Energia**.  
☛ **ECO > Consumo de Energia**
- Diminua as luzes da sala. Certifique-se de que a superfície de projecção não está exposta à luz solar directa ou a outras fontes de luz intensa.
- Verifique se a iluminação da sala é estável.



Consulte as soluções apresentadas nestas secções caso ocorram problemas durante a utilização do projector numa rede.

## » Links relacionados

- "Soluções para quando a autenticação sem fios falha" [Pág.199](#)
- "Soluções quando não é possível aceder ao projector através da Web" [Pág.199](#)
- "Soluções quando não são recebidos e-mails de alerta de rede" [Pág.200](#)
- "Soluções para quando a imagem contém interferência estática durante a projecção de rede" [Pág.200](#)
- "Soluções quando não for possível ligar utilizando Screen Mirroring" [Pág.200](#)
- "Soluções quando a imagem ou o som apresenta interferência estática durante a ligação Screen Mirroring" [Pág.201](#)

## Soluções para quando a autenticação sem fios falha

Se tiver dificuldades na autenticação, experimente as seguintes soluções (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG):

- Se as definições da rede sem fios estiverem correctas mas a autenticação falhar, poderá ser necessário actualizar as definições de **Data & Hora** no menu **Avançado** do projector.  
☛ **Avançado > Operação > Data & Hora**
- Verifique as definições de **Segurança** no menu **Rede** do projector.  
☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Rede sem fios**

## » Links relacionados

- "Definições de configuração do projector - Menu Avançado" [Pág.151](#)
- "Menu Rede - Menu Rede sem fios" [Pág.157](#)

## Soluções quando não é possível aceder ao projector através da Web

Caso não seja possível aceder ao projector através de um Web browser, certifique-se de que está a utilizar a ID e a palavra-passe correctas.

- Quando aceder ao **Controle básico** no **Epson Web Control**, introduza **EPSONREMOTE** como a ID do utilizador. (Não é possível alterar a ID do utilizador.)
- Introduza a palavra-passe definida no menu **Rede** do projector como a palavra-passe para Controle básico. A palavra-passe predefinida é **guest**.  
☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Básicas > Senha Remote**
- Quando aceder a **Avançado** no **Epson Web Control**, introduza **EPSONWEB** como a ID do utilizador. (Não é possível alterar a ID do utilizador.)
- Introduza a palavra-passe definida no menu **Rede** do projector como a palavra-passe para Avançado ou Painel de controle OSD. A palavra-passe predefinida é **admin**.  
☛ **Rede > Para Configuração de Rede > Básicas > Palav-passe/Co.Web**
- Certifique-se de que tem acesso à rede na qual o projector se encontra.
- Se o seu Web browser estiver configurado para ligar através de um servidor proxy, não é possível visualizar o ecrã Controlo Web. Ajuste as definições para ligação sem utilizar um servidor proxy.



A ID do utilizador e a palavra-passe são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

## » Links relacionados

- "Menu Rede - Menu Básicas" [Pág.156](#)

## Soluções quando não são recebidos e-mails de alerta de rede

Se não receber um e-mail a alertar para problemas com o projector na rede, experimente as seguintes soluções:

- Certifique-se de que o projector está activado e correctamente ligado à rede. (O e-mail poderá não ser entregue, se um erro provocar o encerramento do projector).
- Ajuste correctamente as definições de alerta de e-mail do projector no menu **Notificação** de rede do projector ou no software de rede.
- Ajuste a definição **Modo de espera** para **Comunic.Activada** no menu **ECO** para que o software de rede possa monitorizar o projector no modo de espera.
- Verifique se a tomada eléctrica ou a fonte de alimentação está a funcionar correctamente.

### » Links relacionados

- "Menu Rede - Menu de Notificação" [Pág.161](#)

## Soluções para quando a imagem contém interferência estática durante a projecção de rede

Se a imagem projectada apresentar interferências estáticas durante a projecção de rede, experimente as seguintes soluções:

- Verifique se existe algum obstáculo entre o ponto de acesso, o computador, o dispositivo móvel e o projector e mude a posição dos mesmos para melhorar a comunicação.
- Certifique-se de que o ponto de acesso, o computador, o dispositivo móvel e o projector não se encontram demasiado afastados. Mova-os para mais perto e tente ligar novamente.
- Se a ligação sem fios for lenta ou a imagem projectada apresentar ruído, verifique se ocorrem interferências de outros equipamentos, tal como um dispositivo Bluetooth ou microondas. Afaste o dispositivo que causa a interferência ou aumente a sua largura de banda sem fios.

- Reduza o número de dispositivos ligados caso a velocidade de ligação diminua.

## Soluções quando não for possível ligar utilizando Screen Mirroring

Se não conseguir efectuar a ligação ao projector utilizando o Screen Mirroring, experimente as seguintes soluções (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W):

- Verifique as definições do projector.
  - Selecione **Activado** para a definição **Screen Mirroring** no menu **Rede** do projector.
  - Altere o **Nome visualização** para que este não inclua "-" no menu de definições Conf. de Screen Mirroring do projector ou o mesmo poderá não ser exibido correctamente no seu dispositivo móvel.
    - ☛ **Rede > Conf. de Screen Mirroring > Nome visualização**
  - Selecione **Desactivado** para a definição da função **Screen Mirroring** no menu **Rede** do projector e volte a seleccionar **Activado**.
  - Altere o Modo Operação e ligue novamente.
    - ☛ **Rede > Conf. de Screen Mirroring > Modo Operação**
  - Certifique-se de que não existem outros dispositivos ligados ao projector com definições de **Ininterruptível**.
    - ☛ **Rede > Conf. de Screen Mirroring > Avançado > Modo Reunião**
  - Altere as definições do Canal de acordo com o ambiente da rede sem fios.
    - ☛ **Rede > Conf. de Screen Mirroring > Estendido > Canal**
- Verifique as definições do dispositivo móvel.
  - Certifique-se de que as definições no dispositivo móvel estão correctas.
  - Ao voltar a ligar imediatamente após desligar, a ligação poderá demorar algum tempo a ser estabelecida. Volte a ligar depois de aguardar alguns instantes.
  - Reinicie o dispositivo móvel.
  - Depois de efectuar a ligação utilizando Screen Mirroring, as informações de ligação do projector podem ser registadas no dispositivo móvel. No entanto, poderá não ser possível voltar a ligar ao projector a partir das



informações registadas. Seleccione o projector a partir da lista de dispositivos disponíveis.

## » Links relacionados

- "Definições de rede do projector - Menu Rede" [Pág.154](#)
- "Menu Rede - Conf. de Screen Mirroring" [Pág.155](#)

---

## Soluções quando a imagem ou o som apresenta interferência estática durante a ligação Screen Mirroring

Se a imagem projectada ou o som apresentar interferências estáticas durante uma ligação Screen Mirroring, experimente as seguintes soluções (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W):

- Evite tapar a antena Wi-Fi do dispositivo móvel.
- Se utilizar simultaneamente uma ligação Screen Mirroring e uma ligação à Internet, a imagem poderá parar ou apresentar ruído. Desligue a ligação à Internet para aumentar a largura de banda sem fios e melhorar a velocidade de ligação do dispositivo móvel.
- Certifique-se de que os conteúdos da projecção cumprem os requisitos do Screen Mirroring.
- Dependendo das definições do dispositivo móvel, a ligação poderá ser perdida quando o dispositivo entrar em modo de poupança de energia. Verifique as definições de poupança de energia no dispositivo móvel.
- Actualize o controlador sem fios ou o firmware do dispositivo móvel para a versão mais recente.

## » Links relacionados

- "Projecção através da rede sem fios a partir de um dispositivo móvel (Screen Mirroring)" [Pág.117](#)

# Apêndice

Consulte nestas secções as especificações técnicas e avisos importantes acerca do seu projector.

## » Links relacionados

- "Acessórios opcionais e peças de substituição" [Pág.203](#)
- "Tamanho do ecrã e distância de projecção" [Pág.205](#)
- "Resoluções de ecrã suportadas" [Pág.209](#)
- "Especificações do projector" [Pág.211](#)
- "Dimensões externas" [Pág.214](#)
- "Requisitos do sistema para USB Display" [Pág.215](#)
- "Lista de símbolos de segurança (correspondente à norma IEC60950-1 A2)" [Pág.216](#)
- "Glossário" [Pág.218](#)
- "Avisos" [Pág.220](#)

Encontram-se disponíveis os seguintes acessórios opcionais e peças de substituição. Adquirir estes produtos à medida que forem sendo necessários.

A seguinte lista de acessórios opcionais e componentes de substituição é válida a partir de: Agosto de 2016.

Os pormenores sobre os acessórios estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e a disponibilidade poderá variar consoante o país onde são adquiridos.

## » Links relacionados

- "Ecrãs" [Pág.203](#)
- "Cabos" [Pág.203](#)
- "Montagens" [Pág.203](#)
- "Para ligação sem fios" [Pág.203](#)
- "Dispositivos externos" [Pág.204](#)
- "Peças de substituição" [Pág.204](#)

## Ecrãs

**Ecrã portátil de 60" ELPSC27**

**Ecrã portátil de 80" ELPSC28**

**Ecrã portátil de 100" ELPSC29**

Ecrãs portáteis tipo rolo. (Relação de aspecto de 4:3)

**Ecrã portátil de 70" ELPSC23**

**Ecrã portátil de 80" ELPSC24**

**Ecrã portátil de 90" ELPSC25**

Ecrãs portáteis tipo rolo. (Relação de aspecto de 16:10)

**Ecrã multi-formatos ELPSC26/ELPSC26H**

Ecrã portátil multi-formatos.

## Cabos

**Cabo de computador ELPKC02 (1,8 m - para mini D-sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)**

**Cabo de computador ELPKC09 (3 m - para mini D-sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)**

**Cabo de computador ELPKC10 (20 m - para mini D-sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15 pinos)**

Utilize para ligar à porta Computer.

**Cabo de vídeo componente ELPKC19 (3 m - para mini D-Sub de 15 pinos/RCA macho x 3)**

Utilize este cabo para ligar uma fonte de vídeo componente.

## Montagens

**Suporte para montagem no tecto ELPMB23**

Utilize este acessório quando instalar o projector no tecto.

**Extensão (450 mm) ELPFP13**

**Extensão (700 mm) ELPFP14**

Utilize este acessório quando instalar o projector num tecto alto.



Para suspender o projector no tecto, é necessário conhecimento técnico. Contacte a Epson para obter ajuda.

## Para ligação sem fios

**Módulo LAN sem fios ELPAP10**

Utilize este acessório para projectar imagens de um computador através de comunicação sem fios. (Banda de frequências: 2,4GHz)

---

## Dispositivos externos

### **Câmara para documentos ELPDC21**

Utilize quando pretender projectar imagens como, por exemplo, livros, documentos OHP ou diapositivos.

### **Mala ligeira de transporte ELPKS68**

Utilize para transportar manualmente o projector.

### **Altifalante externo ELPSP02**

Altifalante externo amplificado.

### **Caixa de interface ELPCB02**

Com o projector suspenso no tecto, instale o controlo remoto para controlar manualmente o projector.

### **Transmissor HDBaseT ELPHD01 (EB-2265U/EB-2165W)**

Utilize-o ao transmitir um sinal HDMI ou RS-232C a uma longa distância. (HDCP 2.2 não é suportado)

---

## Peças de substituição

### **Lâmpada ELPLP95 (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)**


### **Lâmpada ELPLP87 (EB-2140W/EB-2040)**

Utilize esta lâmpada para substituir lâmpadas usadas.

### **Filtro do ar ELPAF41**

Utilize estes filtros para substituir filtros do ar usados.

Consulte a tabela abaixo para determinar a distância do projector para o ecrã, com base no tamanho da imagem projectada.



- ① Distância de projecção (cm)
- ② Distância do centro da lente para a base do ecrã (ou para o topo do ecrã, se o projector estiver suspenso no tecto) (cm)
- ③ Centro da lente

## WUXGA (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)/WXGA (EB-2165W)

Tamanho do ecrã 16:10		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	65 × 40	86 - 145	-4
35"	75 × 47	101 - 169	-4

Tamanho do ecrã 16:10		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
40"	86 × 54	116 - 194	-5
50"	108 × 67	146 - 243	-6
60"	129 × 81	176 - 293	-7
80"	172 × 108	236 - 392	-10
100"	215 × 135	296 - 491	-12
150"	323 × 202	446 - 738	-18
200"	431 × 269	595 - 985	-24
300"	646 × 404	895 - 1479	-37

Tamanho do ecrã 4:3		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	61 × 46	98 - 164	-4
40"	81 × 61	132 - 220	-6
50"	102 × 76	166 - 276	-7
60"	122 × 91	200 - 332	-8
70"	142 × 107	234 - 388	-10
80"	163 × 122	268 - 444	-11
100"	203 × 152	335 - 556	-14
150"	305 × 229	505 - 836	-21
200"	406 × 305	674 - 1115	-28
260"	528 × 396	878 - 1451	-36

Tamanho do ecrã 16:9		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	66 × 37	89 - 149	-2
35"	77 × 44	104 - 174	-2
40"	89 × 50	119 - 200	-2
50"	111 × 62	150 - 250	-3
60"	133 × 75	181 - 301	-3
70"	155 × 87	212 - 352	-4
80"	177 × 100	243 - 403	-4
100"	221 × 125	304 - 504	-6
150"	332 × 187	458 - 758	-8
200"	443 × 249	612 - 1012	-11
290"	642 × 361	889 - 1469	-16



EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U não suportam ecrãs com tamanho inferior a 50".

## WUXGA (EB-2245U)

Tamanho do ecrã 16:10		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
45"	97 × 61	151 - 249	-2
50"	108 × 67	168 - 277	-2
60"	129 × 81	203 - 333	-3
70"	151 × 94	237 - 389	-3
80"	172 × 108	271 - 445	-4
100"	215 × 135	340 - 557	-5
150"	323 × 202	512 - 837	-7

Tamanho do ecrã 16:10		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
200"	431 × 269	683 - 1117	-10
260"	560 × 350	889 - 1453	-13

Tamanho do ecrã 4:3		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
40"	81 × 61	152 - 250	-2
50"	102 × 76	191 - 314	-3
60"	122 × 91	230 - 377	-3
70"	142 × 107	269 - 441	-4
80"	163 × 122	308 - 504	-4
100"	203 × 152	385 - 631	-5
150"	305 × 229	580 - 948	-8
200"	406 × 305	774 - 1265	-11
220"	447 × 335	852 - 1391	-12

Tamanho do ecrã 16:9		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
45"	100 × 56	155 - 256	1
50"	111 × 62	173 - 285	1
60"	133 × 75	208 - 342	1
70"	155 × 87	244 - 400	1
80"	177 × 100	279 - 457	2
100"	221 × 125	350 - 572	2
150"	332 × 187	526 - 860	3

Tamanho do ecrã 16:9		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
200"	443 × 249	703 - 1148	4
250"	553 × 311	879 - 1436	5

## WXGA (EB-2155W/EB-2140W)

Tamanho do ecrã 16:10		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	65 × 40	88 - 144	-1
40"	86 × 54	118 - 193	-1
50"	108 × 67	149 - 243	-2
60"	129 × 81	179 - 292	-2
80"	172 × 108	239 - 390	-3
100"	215 × 135	300 - 488	-3
150"	323 × 202	451 - 733	-5
200"	431 × 269	603 - 979	-7
250"	538 × 337	754 - 1224	-8
280"	603 × 377	845 - 1371	-9

Tamanho do ecrã 4:3		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	61 × 46	100 - 164	-1
40"	81 × 61	134 - 219	-2
50"	102 × 76	169 - 275	-2
60"	122 × 91	203 - 331	-2
80"	163 × 122	271 - 442	-3

Tamanho do ecrã 4:3		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
100"	203 × 152	340 - 553	-4
120"	244 × 183	408 - 664	-5
150"	305 × 229	511 - 831	-6
200"	406 × 305	682 - 1108	-8
250"	508 × 381	854 - 1386	-10

Tamanho do ecrã 16:9		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	66 × 37	91 - 149	1
40"	50 × 89	122 - 199	1
50"	111 × 62	153 - 249	2
60"	133 × 75	184 - 300	2
80"	177 × 100	246 - 401	3
100"	221 × 125	308 - 502	3
150"	332 × 187	464 - 754	5
200"	443 × 249	619 - 1006	7
250"	553 × 311	775 - 1258	9
275"	609 × 342	853 - 1384	10

## XGA (EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG)

Tamanho do ecrã 4:3		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	61 × 46	83 - 136	-5
40"	81 × 61	111 - 182	-6

Tamanho do ecrã 4:3		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
50"	102 × 76	140 - 229	-8
60"	122 × 91	169 - 275	-10
80"	163 × 122	226 - 368	-13
100"	203 × 152	283 - 460	-16
150"	305 × 229	426 - 692	-24
200"	406 × 305	568 - 923	-32
250"	508 × 381	711 - 1155	-40
300"	610 × 457	854 - 1386	-48

Tamanho do ecrã 16:9		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	66 × 37	91 - 149	1
40"	50 × 89	122 - 199	1
50"	111 × 62	153 - 249	2
60"	133 × 75	184 - 300	2
80"	177 × 100	246 - 401	3
100"	221 × 125	308 - 502	3
150"	332 × 187	464 - 754	5
200"	443 × 249	619 - 1006	7
250"	553 × 311	775 - 1258	9
275"	609 × 342	853 - 1384	10

Tamanho do ecrã 16:10		①	②
		Mínimo (Largo) para Máximo (Tele)	
30"	65 × 40	88 - 144	-1
40"	86 × 54	118 - 193	-1
50"	108 × 67	149 - 243	-2
60"	129 × 81	179 - 292	-2
70"	151 × 94	209 - 341	-2
80"	172 × 108	239 - 390	-3
100"	215 × 135	300 - 488	-3
150"	323 × 202	451 - 733	-5
200"	431 × 269	603 - 979	-7
250"	538 × 337	754 - 1224	-8
280"	603 × 377	845 - 1371	-9



A tabela abaixo apresenta uma lista das taxas de actualização e resoluções compatíveis para cada formato de vídeo.

## Sinais de vídeo componente (RGB analógico)

Sinal	Frequência de actualização (Hz)	Resolução (pontos)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 960
	60/75/85	1280 × 1024
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WSXGA+ *	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA **	60	1920 × 1280

\* WSXGA+ está disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W e é compatível apenas quando **Largo** estiver seleccionado para a definição **Resolução** no menu **Sinal** do projector.

\*\* WUXGA está disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U.

Mesmo que sejam recebidos outros sinais que não os mencionados, é possível que a imagem possa ser projectada. No entanto, nem todas as funções são suportadas.

## Vídeo componente

Sinal	Frequência de actualização (Hz)	Resolução (pontos)
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080

## Vídeo composto

Sinal	Frequência de actualização (Hz)	Resolução (pontos)
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (SECAM)	50	720 × 576
TV (PAL)	50/60	720 × 576

## Sinais de entrada da porta HDMI e HDBaseT \*

Sinal	Frequência de actualização (Hz)	Resolução (pontos)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
UXGA	60	1600 × 1200
WSXGA+ **	60	1680 × 1050
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024

Sinal	Frequência de actualização (Hz)	Resolução (pontos)
SXGA+	60	1400 × 1050
WUXGA ***	60	1920 × 1200
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080

\* Apenas quando uma ligação HDMI for efectuada utilizando o transmissor HDBaseT opcional para EB-2265U/EB-2165W.

\*\* WSXGA+ está disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W.

\*\*\* WUXGA está disponível apenas para EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U.

## Sinal de Entrada MHL


Sinal	Frequência de actualização (Hz)	Resolução (pontos)
VGA	60	640 × 480
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 × 1080

Nome do produto	EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG
Dimensões	<b>EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W:</b> 377 (L) x 110 (A) x 291 (P) mm (não incluindo a parte elevada) <b>EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:</b> 377 (L) x 101 (A) x 291 (P) mm (não incluindo a parte elevada)
Tamanho do visor LCD	<b>EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W:</b> 0,76" <b>EB-2245U:</b> 0,67" <b>EB-2155W/EB-2140W:</b> 0,59" <b>EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:</b> 0,63"
Método de visualização	TFT de polissilício de matriz activa
Resolução	<b>EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U:</b> 2 304 000 pixels WUXGA (1920 (L) x 1200 (A) pontos) x 3 <b>EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W:</b> 1 024 000 pixels WXGA (1280 (L) x 800 (A) pontos) x 3 <b>EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:</b> 786 432 pixels XGA (1024 (L) x 768 (A) pontos) x 3
Ajuste da focagem	Manual
Ajuste do zoom	1-1,6

Lâmpada	<b>EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:</b> Lâmpada UHE, 300 W Modelo N.º: ELPLP95 <b>EB-2140W/EB-2040:</b> Lâmpada UHE, 215 W Modelo N.º: ELPLP87
Duração da lâmpada	Modo de consumo de energia normal: até 5 000 horas Modo de consumo de energia ECO: até 10 000 horas
Saída de áudio máx.	16W
Altifalantes externos	1
Fonte de energia	<b>EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:</b> 100-240V AC±10% 50/60Hz 4,5 - 2,0 A <b>EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG:</b> 100-240V AC±10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A <b>EB-2140W/EB-2040:</b> 100-240V AC±10% 50/60Hz 3,4 - 1,5 A
Consumo de energia (100 a 120 V)	<b>EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:</b> Em funcionamento: 450 W Consumo em modo de espera (Comunic.Activada): 2,40 W Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,21 W <b>EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG:</b> Operating: 429 W Consumo em modo de espera (Comunic.Activada): 2,40 W Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,21 W <b>EB-2140W/EB-2040:</b> Em funcionamento: 333 W Consumo em modo de espera (Comunic.Activada): 2,40 W Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,21 W

Consumo de energia (220 a 240 V)	<b>EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:</b> Em funcionamento: 425 W Consumo em modo de espera (Comunic.Activada): 2,41 W Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,31 W <b>EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG:</b> Em funcionamento: 405 W Consumo em modo de espera (Comunic.Activada): 2,41 W Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,31 W <b>EB-2140W/EB-2040:</b> Em funcionamento: 316 W Consumo em modo de espera (Comunic.Activada): 2,41 W Consumo em modo de espera (Comunic. Desat.): 0,31 W
Altitude de funcionamento	Altitude de 0 a 3 048 m
Temperatura de funcionamento	+5 a +40°C (sem condensação) (Altitude 0 a 2 286 m) +5 a +35°C (sem condensação) (Altitude superior a 2 286 m)
Temperatura de armazenamento	-10 a +60°C (sem condensação)
Peso	<b>EB-2265U/EB-2255U:</b> Aprox. 4,7 kg <b>EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W:</b> Aprox. 4,6 kg <b>EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG:</b> Aprox. 4,3 kg <b>EB-2140W/EB-2040:</b> Aprox. 4,2 kg <b>EB-2065/EB-X550KG:</b> Aprox. 4,4 kg

## Angle of tilt



Se utilizar o projector com um ângulo de inclinação superior a 30°, este poderá ficar danificado ou provocar um acidente.

## » Links relacionados

- "Especificações dos conectores" [Pág.212](#)

## Especificações dos conectores


Porta Computer1	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub de 15 pinos (fêmea)
Porta Video	1	Ficha RCA de pinos
Porta Audio 1	1	Ficha mini de pinos estéreo
Porta Audio 2	1	Ficha mini de pinos estéreo
Portas L-Audio-R	1	Ficha RCA de pinos x 2 (E-D)
Porta Audio Out	1	Ficha mini de pinos estéreo
Porta HDMI1/MHL	1	HDMI (O áudio só é suportado por PCM)
Porta HDMI2	1	HDMI (O áudio só é suportado por PCM)
Porta USB-A	1	Conector USB (Tipo A)
Porta USB-B	1	Conector USB (Tipo B)

Porta USB (para módulo de Rede sem fios) (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	1	Conector USB (Tipo A)
Porta LAN	1	RJ-45
Porta HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W)	1	RJ-45
Porta RS-232C	1	Mini D-Sub de 9 pinos (macho)





- As portas USB-A e USB-B suportam USB 2.0. Contudo, não é possível garantir que as portas USB funcionem em todos os dispositivos que suportem USB.
- A porta USB-B não suporta USB 1.1.

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W



EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG



A unidade de medida utilizada nestas ilustrações é mm.

- ① Centro da lente
- ② Distância entre o centro da lente e os pontos de fixação do suporte para montagem no tecto

Para utilizar o software Epson USB Display do projector, o seu computador deve cumprir os seguintes requisitos do sistema.









Requisitos	Windows	Mac
Sistema operativo	<b>Windows Vista</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimate (32 bits)</li> <li>• Enterprise (32 bits)</li> <li>• Business (32 bits)</li> <li>• Home Premium (32 bits)</li> <li>• Home Basic (32 bits)</li> </ul>	<b>OS X</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.7.x (32 e 64 bits)</li> <li>• 10.8.x (64-bit)</li> <li>• 10.9.x (64-bit)</li> <li>• 10.10.x (64-bit)</li> <li>• 10.11.x (64-bit)</li> </ul>
	<b>Windows 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultimate (32 e 64 bits)</li> <li>• Enterprise (32 e 64 bits)</li> <li>• Professional (32 e 64 bits)</li> <li>• Home Premium (32 e 64 bits)</li> <li>• Home Basic (32 bits)</li> <li>• Starter (32 bits)</li> </ul>	
	<b>Windows 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 8 (32 e 64 bits)</li> <li>• Windows 8 Pro (32 e 64 bits)</li> <li>• Windows 8 Enterprise (32 e 64 bits)</li> </ul>	
	<b>Windows 8.1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 8.1 (32 e 64 bits)</li> <li>• Windows 8.1 Pro (32 e 64 bits)</li> <li>• Windows 8.1 Enterprise (32 e 64 bits)</li> </ul>	
	<b>Windows 10</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 Home (32 e 64 bits)</li> <li>• Windows 10 Pro (32 e 64 bits)</li> <li>• Windows 10 Enterprise (32 e 64 bits)</li> </ul>	








Requisitos	Windows	Mac
CPU	Intel Core2Duo ou mais rápido (Intel Core i3 ou mais rápido recomendado)	Intel Core2Duo ou mais rápido (Intel Core i5 ou mais rápido recomendado)
Memória	2GB ou mais (Recomendado: 4GB ou mais)	
Espaço no disco rígido	20 MB ou mais	
Visor	Resolução entre 640 × 480 e 1920 × 1200 cor de 16 bits ou mais	






Não é garantido o funcionamento no Windows Vista sem quaisquer service packs instalados, ou Windows Vista Service Pack 1.



A tabela seguinte apresenta o significado dos símbolos de segurança existentes no equipamento.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
1		IEC60417 No.5007	"LIGADO" (energia) Para indicar que o equipamento está ligado à corrente eléctrica.
2		IEC60417 No.5008	"DESLIGADO" (energia) Para indicar que o equipamento está desligado da corrente eléctrica.
3		IEC60417 No.5009	Em espera Para identificar o interruptor ou a posição do interruptor para colocar o equipamento na condição de espera.
4		ISO7000 No.0434B, IEC3864-B3.1	Atenção Para identificar uma chamada de atenção geral relacionada com a utilização do produto.
5		IEC60417 No.5041	Atenção, superfície quente Para indicar que o item marcado pode estar quente e não deve ser tocado sem que sejam tomados cuidados especiais.
6		IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Atenção, risco de choque eléctrico Para identificar equipamentos com risco de choque eléctrico.
7		IEC60417 No.5957	Apenas para utilização no interior Para identificar equipamento eléctrico concebido essencialmente para utilização em ambientes interiores.
8		IEC60417 No.5926	Polaridade do conector de alimentação de CC Para identificar as ligações positiva e negativa (a polaridade) numa peça do equipamento ao qual pode ser ligada uma fonte de alimentação de CC.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
9		—	Igual ao N.º.8.
10		IEC60417 No.5001B	Pilha, geral Em equipamentos alimentados a pilhas. Para identificar um dispositivo, por exemplo, uma tampa do compartimento das pilhas ou os terminais de ligação.
11		IEC60417 No.5002	Posição da célula Para identificar o próprio compartimento das pilhas e o posicionamento das pilhas dentro do compartimento.
12		—	Igual ao N.º.11.
13		IEC60417 No.5019	Ligação de protecção à terra Para identificar qualquer terminal que se destina a ser ligado a um condutor externo para proporcionar protecção contra choques eléctricos em caso de falha, ou o terminal de um eléctrodo de protecção de ligação à terra.
14		IEC60417 No.5017	Terra Para identificar um terminal de ligação à terra em casos onde o símbolo N.º.13 não é explicitamente necessário.
15		IEC60417 No.5032	Corrente alternada Para indicar na placa de características eléctricas que o equipamento é adequado apenas para corrente alternada; para identificar os respectivos terminais.



N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
16		IEC60417 No.5031	Corrente contínua Para indicar na placa de características eléctricas que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua; para identificar os respectivos terminais.
17		IEC60417 No.5172	Equipamento de Classe II Para identificar equipamentos que cumprem os requisitos de segurança especificados para equipamentos de Classe II de acordo com a norma IEC 61140.
18		ISO 3864	Proibição geral Para identificar acções ou operações que são proibidas.
19		ISO 3864	Proibição de contacto Para indicar a possibilidade de ocorrência de ferimentos causados pelo toque em componentes específicos do equipamento.
20		—	Nunca olhe diretamente para a lente óptica quando o projector estiver ligado.
21		—	Para indicar que não devem ser colocados objetos em cima do projector.
22		ISO3864 IEC60825-1	Atenção, radiação laser Para indicar que o equipamento contém um componente que emite radiação laser.
23		ISO 3864	Proibição de desmontagem Para indicar que existe risco de ferimentos como, por exemplo, risco de choques eléctricos, se o equipamento for desmontado.

N.º	Símbolo	Normas aprovadas	Descrição
24		IEC60417 No. 5266	Suspensão, suspensão parcial Para indicar que parte do equipamento se encontra no estado de suspensão.
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Atenção, peças em movimento Para indicar que deverá afastar-se das peças em movimento, de acordo com as normas de protecção.

Esta secção explica sucintamente os termos difíceis que não são explicados no texto deste manual. Para obter pormenores, consulte outras publicações disponíveis no mercado.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery é uma tecnologia desenvolvida pela AMX para facilitar os sistemas de controlo AMX, com o objectivo de permitir uma operação simples do equipamento alvo. A Epson implementou esta tecnologia de protocolo e facultou uma definição que permite activar o funcionamento do protocolo (Activar). Consulte o Web site da AMX para obter mais informações. URL <a href="http://www.amx.com/">http://www.amx.com/</a>
Relação de aspecto	A relação entre o comprimento e a altura de uma imagem. Os ecrãs com uma relação horizontal:vertical de 16:9, como, por exemplo ecrãs HDTV, são designados de ecrãs panorâmicos. Ecrãs SDTV e monitores normais de computador têm uma relação de aspecto de 4:3.
Vídeo componente	Um método que separa o sinal de vídeo num componente de luminância (Y) e num componente azul menos a luminância (Cb ou Pb) e num componente vermelho menos a luminância (Cr ou Pr).
Vídeo composto	Um método que combina o sinal de vídeo num componente de luminância e num componente de cor para transmissão por um único cabo.
Contraste	É possível aumentar ou diminuir o brilho relativo das áreas claras e escuras de uma imagem de modo a evidenciar textos e gráficos ou torná-los mais suaves. O ajuste desta característica específica de uma imagem denomina-se ajuste do contraste.
DHCP	É uma abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol; este protocolo atribui automaticamente um Endereço IP aos equipamentos ligados a uma rede.
DICOM	Um acrónimo de Digital Imaging and Communications in Medicine. Uma norma internacional que define padrões de imagem e um protocolo de comunicações para imagens médicas.

Endereço gateway	É um servidor (router) para comunicar através de uma rede (sub-rede) dividida de acordo com a máscara de sub-rede.
HDCP	HDCP é uma abreviatura de High-bandwidth Digital Content Protection. É utilizada para evitar cópias ilegais e proteger direitos de autor ao encriptar sinais digitais enviados através das portas DVI e HDMI. Como a porta HDMI deste projector suporta HDCP, pode projectar imagens digitais protegidas pela tecnologia HDCP. Contudo, o projector poderá não conseguir projectar imagens protegidas com versões actualizadas ou revistas da encriptação HDCP.
HDMI™	Abreviatura de High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). HDMI™ é uma norma que se destina aos computadores e equipamentos electrónicos de consumo digitais. Esta é a norma através da qual as imagens HD e os sinais de áudio de canais múltiplos são transmitidos digitalmente. Ao não comprimir o sinal digital, a imagem pode ser transferida com a qualidade mais elevada possível. Possui também uma função de encriptação para o sinal digital.
HDTV	É a abreviatura de High-Definition Television e refere-se a sistemas de alta definição que estão de acordo com as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolução vertical de 720p ou 1080i ou superior (p = Progressivo, i = Entrelaçado)</li> <li>• Relação de aspecto de 16:9</li> </ul>
Modo de infra-estrutura	Um método para ligação de Rede sem fios no qual os dispositivos comunicam através de pontos de acesso.
Entrelaçar	Transmite a informação necessária para criar um ecrã enviando todas as outras linhas, desde a parte superior da imagem até à parte inferior. As imagens irão provavelmente cintilar porque é apresentado um fotograma a cada outra linha.
Endereço IP	É um número que identifica um computador ligado a uma rede.

MHL	Uma abreviatura para Mobile High-definition Link, uma norma para interfaces de ligação destinada a dispositivos móveis como smartphones e tablets. As imagens podem ser transferidas com alta qualidade e a velocidades elevadas sem compressão do sinal digital, e também carrega os dispositivos ligados.
Progressivo	Projecta a informação para criar um ecrã de uma vez, apresentando a imagem de um fotograma. Apesar de o número de linhas de varrimento ser o mesmo, a quantidade de cintilação ocorrida nas imagens diminui porque o volume de informação duplica em relação a um sistema entrelaçado.
Taxa de renovação	O elemento emissor de luz de uma apresentação mantém a mesma luminosidade e cor durante um período de tempo extremamente curto. Por este motivo, a imagem tem de ser varrida várias vezes por segundo para actualizar o elemento de emissão de luz. O número de actualizações por segundo denomina-se "Taxa de renovação" e é expresso em hertz (Hz).
SDTV	É a abreviatura de Standard Definition Television e refere-se a sistemas padrão de televisão que não satisfazem as condições de televisão de alta definição HDTV.
SNMP	É a abreviatura de Simple Network Management Protocol, que é o protocolo utilizado para monitorizar e controlar dispositivos, como, por exemplo, encaminhadores e computadores ligados a uma rede TCP/IP.
sRGB	Norma internacional para intervalos de cor concebida de forma a que as cores reproduzidas pelo equipamento de vídeo possam ser facilmente processadas pelos sistemas operativos (SO) dos computadores e pela Internet. Se a fonte que está ligada possuir um modo sRGB, defina o projector e a fonte ligada para sRGB.
SSID	SSID são dos dados de identificação para a ligação de outro dispositivo numa rede sem fios local. A comunicação sem fios é possível entre equipamentos com o mesmo SSID.
Máscara sub-rede	É um valor numérico que define o número de bits utilizados para o endereço de rede numa rede dividida (sub-rede) através do endereço IP.

SVGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 800 pontos (horizontais) x 600 (verticais).
SXGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1280 pontos (horizontais) x 1024 (verticais).
Sinc.	Os sinais enviados a partir de computadores têm uma frequência específica. Se a frequência do projector não corresponder a essa frequência, as imagens finais não terão boa qualidade. O processo de correspondência das fases destes sinais (a posição relativa dos altos e baixos do sinal) denomina-se "Sincronização". Se os sinais não estiverem sincronizados, as imagens podem aparecer trémulas, desfocadas ou com interferências horizontais.
Alinhamento	Os sinais enviados a partir de computadores têm uma frequência específica. Se a frequência do projector não corresponder a essa frequência, as imagens finais não terão boa qualidade. O processo de correspondência das frequências destes sinais (o número de altos do sinal) denomina-se alinhamento. Se o alinhamento não for efectuado correctamente, aparecerão faixas verticais nas imagens.
Trap IP - End.	Este é o Endereço IP para o computador de destino usado para notificação de erros no SNMP.
VGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 640 pontos (horizontais) x 480 (verticais).
XGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1024 pontos (horizontais) x 768 (verticais).
WXGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1.280 pontos (horizontais) x 800 (verticais).
WUXGA	Padrão de tamanho de ecrã com uma resolução de 1920 pontos (horizontais) x 1200 (verticais).

Consulte estas secções para ler avisos importantes acerca do seu projector.

► **Links relacionados**

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [Pág.220](#)
- "Norma da telegrafia sem fios (Wireless Telegraphy Act)" [Pág.220](#)
- "Limitações de utilização" [Pág.220](#)
- "Referência a sistemas operativos" [Pág.220](#)
- "Marcas Comerciais" [Pág.221](#)
- "Aviso de direitos de autor" [Pág.221](#)
- "Atribuição de direitos de autor" [Pág.222](#)

---

## Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION  
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
Telephone: 81-266-52-3131  
<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.  
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam  
Zuidoost  
The Netherlands  
Telephone: 31-20-314-5000  
<http://www.epson.com/europe.html>

---

## Norma da telegrafia sem fios (Wireless Telegraphy Act)

A Norma da telegrafia sem fios proíbe o seguinte:

- Modificar ou desmontar (incluindo a antena)

- Remover a etiqueta de conformidade
- Utilizar LAN sem fios 5 GHz no exterior

---

## Limitações de utilização

Quando este produto é usado em aplicações que exijam uma elevada fiabilidade/segurança (dispositivos de transporte relacionados com a aviação, ferroviários, marítimos, automóveis, dispositivo de prevenção de acidentes, diversos dispositivos de segurança, ou dispositivos funcionais/de precisão, etc.), deve usar este produto só depois de pensar na integração de medidas de segurança e redundâncias na sua estrutura de modo a manter a segurança e total fiabilidade do sistema. Visto que este produto não se destina a aplicações que exijam uma elevada fiabilidade/segurança como equipamento aeroespacial, equipamento de comunicação principal, equipamento de controlo de energia nuclear, ou equipamento médico relacionado com cuidados médicos directos, etc., após uma avaliação completa faça as suas próprias considerações sobre este produto.

---

## Referência a sistemas operativos

- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10

Neste manual, os sistemas operativos supracitados são referidos como "Windows Vista," "Windows 7," "Windows 8", "Windows 8.1" e "Windows 10". Adicionalmente, pode ser utilizado o termo colectivo "Windows" para os referir.

- OS X 10.7.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.10.x

- OS X 10.11.x

Neste manual, os sistemas operativos supracitados são referidos como "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x" e "OS X 10.11.x".

Adicionalmente, pode ser utilizado o termo colectivo "OS X" para os referir.

## Marcas Comerciais

EPSON é uma marca comercial registada, EXCEED YOUR VISION, ELPLP e os respectivos logótipos são marcas comerciais ou marcas registadas da Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint e o logótipo Windows são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou outros países.

WPA<sup>™</sup>, WPA2<sup>™</sup> e Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Google play é uma marca comercial da Google Inc.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC. 

MHL, o logótipo MHL e Mobile High-Definition Link são marcas comerciais ou registadas da MHL e LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

"QR Code" é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

A marca comercial PJLink é uma marca a aguardar registo ou que já se encontra registada no Japão, nos Estados Unidos e noutros países e regiões.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company  
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron<sup>®</sup> e Crestron RoomView<sup>®</sup> são marcas comerciais registadas da Crestron Electronics, Inc.

Intel<sup>®</sup> é uma marca comercial registada da Intel Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.

Miracast<sup>™</sup> é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Extron<sup>®</sup> e XTP<sup>®</sup> são marcas comerciais registadas da Extron Electronics.

HDBaseT<sup>™</sup> e o logótipo HDBaseT Alliance são marcas comerciais da HDBaseT Alliance.

Todos os outros nomes de produtos aqui referidos têm uma finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

## Aviso de direitos de autor

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer outro sistema mecânico ou electrónico, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation, que não assume qualquer responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas, nem se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas. Não será assumida qualquer responsabilidade patenteada no que respeita ao uso das informações aqui contidas. Nem será assumida qualquer responsabilidade por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste manual poderá ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o projector real podem diferir.

---

## Atribuição de direitos de autor

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

2016.8 413287200PT