



DS-900WN DS-800WN

# Guida per amministratore

---

 **Impostazioni consigliate per soddisfare il vostro scopo**

---

 **Impostazioni di Rete**

---

 **Impostazioni richieste per la scansione**

---

 **Impostazioni di sicurezza di base**

---

 **Impostazioni di sicurezza avanzate**

---

 **Utilizzo di Epson Open Platform**

# Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all'uso delle informazioni in essa contenute. Né ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute sono state progettate solo per l'uso con questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidente, cattivo uso o abuso di questo prodotto oppure modifiche non autorizzate, riparazioni o alterazioni questo prodotto, eccetto (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non sono responsabili per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson oppure prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati come prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

# Marchi

- Microsoft, Windows, Windows Server, Microsoft Edge, SharePoint, and Internet Explorer are trademarks of the Microsoft group of companies.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Chrome, Chromebook and Android are trademarks of Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- Avviso generale: tutti gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo a scopo identificativo.

---

# Sommario

## Copyright

## Marchi

## Introduzione

Contenuto di questo documento.	8
Uso di questa guida.	8
Marchi e simboli.	8
Descrizioni utilizzate in questo manuale.	8
Riferimenti per i sistemi operativi.	8

## Note sulla password amministratore

Note sulla password amministratore.	11
Password amministratore iniziale.	11
Operazioni che richiedono la password amministratore.	11
Modifica della password amministratore.	11
Reimpostazione della password amministratore.	11

## Impostazioni consigliate per soddisfare il vostro scopo

Impostazioni consigliate per soddisfare il vostro scopo.	14
--	----

## Impostazioni di Rete

Collegare lo scanner alla rete.	17
Prima di effettuare la connessione di rete.	17
Connessione alla rete dal Pannello di controllo.	19
Aggiunta o sostituzione del computer o di dispositivi.	23
Connessione a uno scanner che è stato collegato alla rete.	23
Collegare un dispositivo smart e lo scanner direttamente (Wi-Fi Direct).	25
Reimpostare il collegamento di rete.	27
Verifica dello stato della connessione di rete.	29
Verifica dello stato del collegamento di rete dal pannello di controllo.	29
Specifiche di rete.	31
Specifiche del Wi-Fi.	31
Specifiche Ethernet.	32
Funzioni di rete e supporto IPv4/IPv6.	33
Protocollo di sicurezza.	33

Utilizzo della porta per lo scanner.	33
Soluzione dei problemi.	34
Non è possibile collegarsi a una rete.	34

## Software per la configurazione dello scanner

Applicazione per configurare le operazioni di scansione (Web Config).	39
Come eseguire Web Config in un browser Web.	39
Epson Device Admin.	40
Modello di configurazione.	41

## Impostazioni richieste per la scansione

Registrazione di un server di posta elettronica.	46
Controllo di una connessione al server di posta.	47
Creazione di una cartella di rete.	49
Rendere disponibili i contatti.	55
Comparazione della configurazione dei contatti.	56
Registrazione di una destinazione sui Contatti con Web Config.	56
Registrazione di destinazioni come gruppo usando Web Config.	58
Backup e importazione di contatti.	59
Esportazione e registrazione di massa dei contatti utilizzando lo strumento.	60
Cooperazione tra il server LDAP e gli utenti.	62
Configurazione di AirPrint.	65
Problemi durante la preparazione della scansione in rete.	66
Suggerimenti per risolvere i problemi.	66
Impossibile accedere a Web Config.	66

## Personalizzazione del display del pannello di controllo

Registrazione di Preimpostaz.	69
Opzioni del menu Preimpostaz..	70
Modifica della schermata iniziale del pannello di controllo.	71
Modifica del Disposizione della schermata iniziale.	71
Aggiungi icona.	72
Rimuovi icona.	73
Sposta icona.	74

---

## **Impostazioni di sicurezza di base**

Introduzione delle funzioni di sicurezza del prodotto. . . . .	77
Impostazioni di amministrazione. . . . .	77
Configurazione della password amministratore. . . . .	77
Utilizzo di Impostazione blocco per il pannello di controllo. . . . .	79
Effettuare l'accesso come amministratore dal pannello di controllo. . . . .	82
Limitazione delle funzioni disponibili (Controllo accesso). . . . .	83
Creazione dell'account utente. . . . .	83
Abilitazione di Controllo accesso. . . . .	84
Accesso a uno scanner su cui è abilitato Controllo accesso. . . . .	84
Disattivazione dell'interfaccia esterna. . . . .	85
Abilitazione di Verifica programma all'avvio. . . . .	85
Disattivazione della scansione in rete dal computer. . . . .	86
Abilitazione o disabilitazione della scansione WSD. . . . .	86
Monitoraggio di uno scanner remoto. . . . .	87
Verifica delle informazioni per uno scanner remoto. . . . .	87
Ricezione di notifiche email al verificarsi di eventi. . . . .	87
Utilizzo di Web Config per la verifica dell'alimentazione dello scanner. . . . .	88
Ripristino delle impostazioni predefinite. . . . .	88
Informazioni su Epson Remote Services. . . . .	89
Soluzione dei problemi. . . . .	89
Password di amministratore dimenticata. . . . .	89

## **Impostazioni di sicurezza avanzate**

Impostazioni di sicurezza e prevenzione del pericolo. . . . .	91
Impostazioni delle funzioni di sicurezza. . . . .	92
Controllo tramite protocolli. . . . .	92
Controllo dei protocolli. . . . .	92
Protocolli che si possono abilitare o disabilitare. . . . .	92
Voci di impostazione del protocollo. . . . .	93
Uso di un certificato digitale. . . . .	95
Informazioni sulla certificazione digitale. . . . .	95
Configurazione di un Certificato firma CA. . . . .	96
Aggiornamento di un certificato auto-firmato. . . . .	99
Configurazione di un Certificato CA. . . . .	100
Comunicazione SSL/TLS con lo scanner. . . . .	100

Configurazione delle impostazioni SSL/TLS di base. . . . .	101
Configurazione di un certificato server per lo scanner. . . . .	101
Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering. . . . .	102
Informazioni su IPsec/Filtro IP. . . . .	102
Configurazione dei criteri predefiniti. . . . .	102
Configurazione dei criteri di gruppo. . . . .	105
Esempi di configurazione di IPsec/Filtro IP. . . . .	111
Configurazione del certificato per IPsec/IP Filtering. . . . .	112
Connessione dello scanner a una rete IEEE802.1X	112
Configurazione di una rete IEEE 802.1X. . . . .	112
Configurazione di un certificato per IEEE 802.1X. . . . .	114
Risoluzione dei problemi per la sicurezza avanzata	114
Ripristino delle impostazioni di sicurezza. . . . .	114
Problemi utilizzando le funzioni di sicurezza di rete. . . . .	115
Problema con l'uso di un certificato digitale. . . . .	117

## **Utilizzo di Epson Open Platform**

Panoramica di Epson Open Platform. . . . .	122
Configurazione di un Epson Open Platform. . . . .	122
Validazione di Epson Open Platform. . . . .	122

## **Montaggio di un dispositivo di autenticazione**

Collegamento del dispositivo di autenticazione. . . . .	125
Controllo operativo per il dispositivo di autenticazione. . . . .	125
Verifica del riconoscimento della scheda di autenticazione. . . . .	125
Risoluzione dei problemi relativi al dispositivo di autenticazione. . . . .	126
Impossibile leggere la scheda di autenticazione. . . . .	126

## **Manutenzione**

Pulizia esterna dello scanner. . . . .	128
Pulizia interna dello scanner. . . . .	128
Sostituire il kit manutenzione rulli. . . . .	133
Codici kit montaggio rulli. . . . .	138
Azzerare il numero di scansioni dopo la sostituzione dei rulli. . . . .	138
Risparmio energetico. . . . .	139
Trasporto dello scanner. . . . .	139

---

Backup delle impostazioni. . . . .	140
Esportazione delle impostazioni. . . . .	140
Importazione delle impostazioni. . . . .	141
Ripristina impostaz. predef. . . . .	141
Aggiornamento Applicazioni e Firmware. . . . .	142
Aggiornamento del firmware dello scanner tramite il pannello di controllo. . . . .	143
Aggiornamento del firmware tramite Web Config. . . . .	143
Aggiornamento del firmware senza connettersi a Internet. . . . .	144

# **Introduzione**

Contenuto di questo documento. . . . . 8

Uso di questa guida. . . . . 8

## Contenuto di questo documento

Questo documento fornisce le seguenti informazioni agli amministratori dello scanner.

- Impostazioni di rete
- Preparazione della funzione di scansione
- Abilitare e gestire le impostazioni di sicurezza
- Effettuare giornalmente la manutenzione

Per i metodi standard di utilizzo dello scanner, consultare la *Guida utente*.

## Uso di questa guida

### Marchi e simboli



#### *Attenzione:*

*Istruzioni che devono essere seguite attentamente per evitare danni personali.*



#### *Importante:*

*Istruzioni che devono essere seguite per evitare danni alle apparecchiature.*

#### *Nota:*

*Fornisce informazioni complementari e di riferimento.*

### Informazioni correlate

- ➔ Collegamenti alle relative sezioni.

## Descrizioni utilizzate in questo manuale

- Le schermate delle applicazioni si riferiscono a Windows 10 o macOS High Sierra. Il contenuto visualizzato nelle schermate varia a seconda del modello in uso e del contesto di utilizzo.
- Le illustrazioni usate in questo manuale sono di semplice riferimento. Sebbene possano differire leggermente dal prodotto effettivo, i metodi di esecuzione sono identici.

## Riferimenti per i sistemi operativi

### Windows

Nel presente manuale, termini quali "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008" vengono utilizzati per i sistemi operativi indicati di seguito. Inoltre, il termine "Windows" viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 11
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2022
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2019
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008

#### **Mac OS**

In questo manuale, il termine “Mac OS” viene utilizzato per fare riferimento a Mac OS X 10.9 o versioni successive, nonché macOS 11 o versioni successive.

# Note sulla password amministratore

Note sulla password amministratore.....	11
Password amministratore iniziale. . . . .	11
Operazioni che richiedono la password amministratore. . . . .	11
Modifica della password amministratore. . . . .	11
Reimpostazione della password amministratore. . . . .	11

## **Note sulla password amministratore**

Questo dispositivo consente di impostare una password amministratore per impedire a terzi non autorizzati di accedere alle impostazioni del dispositivo o di rete memorizzate nel dispositivo, o di modificarle, quando è collegato a una rete.

Se si imposta una password amministratore, è necessario inserire la password quando si modificano le impostazioni nel software di configurazione come Web Config.

Sullo scanner è impostata una password amministratore iniziale che è possibile modificare con qualsiasi password.

---

## **Password amministratore iniziale**

La password amministratore iniziale varia in base all'etichetta apposta sul prodotto. Se sul retro è presente l'etichetta "PASSWORD", inserire il numero di 8 cifre qui indicato. Se l'etichetta "PASSWORD" non è presente, inserire il numero di serie sull'etichetta applicata sul retro del prodotto come password amministratore iniziale.

Si consiglia di modificare la password amministratore iniziale rispetto all'impostazione predefinita.

**Nota:**

Nessun nome utente è impostato come predefinito.

---

## **Operazioni che richiedono la password amministratore**

Se durante le seguenti operazioni viene richiesta la password amministratore, immettere la password amministratore impostata sul prodotto.

- Quando si accede alle impostazioni avanzate di Web Config
- Quando si utilizza un menu sul pannello di controllo che è stato bloccato dall'amministratore
- Quando si modificano le impostazioni del dispositivo nell'applicazione
- Quando si aggiorna il firmware del dispositivo
- Quando si modifica o si reimposta la password amministratore

---

## **Modifica della password amministratore**

È possibile modificarla dal pannello di controllo del prodotto o da Web Config.

Quando si modifica la password, la nuova password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 20 caratteri e contenere solo caratteri alfanumerici e simboli a byte singolo.

---

## **Reimpostazione della password amministratore**

È possibile ripristinare la password amministratore all'impostazione iniziale dal pannello di controllo del prodotto o da Web Config.

Se si è dimenticata la password e non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite, è necessario associare nuovamente il prodotto. Contattare il rivenditore locale.

## **Impostazioni consigliate per soddisfare il vostro scopo**

Impostazioni consigliate per soddisfare il vostro scopo. .... 14

# Impostazioni consigliate per soddisfare il vostro scopo

Vedere quanto segue per configurare le impostazioni necessarie per il proprio scopo.

## Collegare lo scanner alla rete

Scopo	Impostazioni richieste
Desidero collegare lo scanner alla rete.	Configurare lo scanner per la scansione di rete. <a href="#">"Collegare lo scanner alla rete" a pagina 17</a>
Desidero collegare lo scanner a un nuovo computer.	Configurare le impostazioni di rete per lo scanner sul nuovo computer. <a href="#">"Aggiunta o sostituzione del computer o di dispositivi" a pagina 23</a>

## Impostazioni per la scansione

Scopo	Impostazioni richieste
Desidero inviare le immagini acquisite tramite e-mail.  (Scansione su e-mail)	1. Configurare il server e-mail che si desidera utilizzare. <a href="#">"Registrazione di un server di posta elettronica" a pagina 46</a>  2. Registrare l'indirizzo e-mail del destinatario in <b>Contatti</b> (opzionale). Se si registra l'indirizzo e-mail non è necessario immetterlo manualmente per ogni invio; è sufficiente selezionarlo dai Contatti. <a href="#">"Rendere disponibili i contatti" a pagina 55</a>
Desideri salvare le immagini acquisite in una cartella in rete.  (Scansione su cartella rete/FTP)	1. Creare una cartella in rete per il salvataggio delle immagini. <a href="#">"Creazione di una cartella di rete" a pagina 49</a>  2. Registrare il percorso della cartella in <b>Contatti</b> (opzionale). Se si registra il percorso della cartella non è necessario immetterlo manualmente per ogni invio; è sufficiente selezionarlo dai Contatti. <a href="#">"Rendere disponibili i contatti" a pagina 55</a>
Desidero salvare le immagini acquisite in un servizio cloud.  (Scansione su Cloud)	Configurare Epson Connect. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare il sito web del portale Epson Connect.  Per la configurazione è necessario un account utente per il servizio di archiviazione online che si desidera utilizzare.  <a href="https://www.epsonconnect.com/">https://www.epsonconnect.com/</a> <a href="http://www.epsonconnect.eu">http://www.epsonconnect.eu</a> (solo Europa)

## Personalizzazione del display del pannello di controllo

Scopo	Impostazioni richieste
Desidero cambiare le icone visualizzate sul pannello di controllo dello scanner.	Impostare <b>Preimpostaz.</b> o <b>Modifica schermata principale</b> . È possibile registrare le impostazioni di scansione preferite nel pannello di controllo e modificare gli elementi visualizzati.  <a href="#">"Personalizzazione del display del pannello di controllo" a pagina 68</a>

### Impostazione delle funzioni di sicurezza di base

Scopo	Impostazioni richieste
Desidero impedire a persone diverse dall'amministratore di modificare le impostazioni dello scanner.	Impostare una password di amministratore per lo scanner. <a href="#">"Impostazioni di amministrazione" a pagina 77</a>
Desidero disabilitare l'uso degli scanner con connessioni USB.	Disattivare l'interfaccia esterna. <a href="#">"Disattivazione dell'interfaccia esterna" a pagina 85</a>

### Impostazione delle funzioni di sicurezza avanzate

Scopo	Impostazioni richieste
Desidero controllare quali protocolli utilizzare.	Abilitare o disabilitare i protocolli. <a href="#">"Controllo tramite protocolli" a pagina 92</a>
Desidero crittografare il percorso di comunicazione.	1. Configurare il proprio certificato digitale. <a href="#">"Uso di un certificato digitale" a pagina 95</a> 2. Configurare la comunicazione SSL/TLS. <a href="#">"Comunicazione SSL/TLS con lo scanner" a pagina 100</a>
Desidero utilizzare la comunicazione crittografata (IPsec).  Desidero utilizzare il software solo da un computer specifico (filtro IP).	Configurare i criteri per il filtraggio del traffico. <a href="#">"Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering" a pagina 102</a>
Desidero utilizzare uno scanner in una rete IEEE802.1X.	Impostare IEEE802.1X per lo scanner. <a href="#">"Connessione dello scanner a una rete IEEE802.1X" a pagina 112</a>

### Sincronizzazione dello scanner con un sistema di autenticazione

Ottenere un codice prodotto dal sito web dedicato e attivare Epson Open Platform sullo scanner.

["Utilizzo di Epson Open Platform" a pagina 121](#)

### Utilizzo di un'opzione di autenticazione (Epson Print Admin/Epson Print Admin Serverless)

Per utilizzare l'opzione è necessaria una chiave di licenza.

Contattare il rivenditore per ulteriori informazioni.

**Nota:**

*Non è possibile utilizzare Epson Print Admin Serverless quando il sistema è sincronizzato con Epson Open Platform.*

# **Impostazioni di Rete**

---

Collegare lo scanner alla rete. . . . .	17
Aggiunta o sostituzione del computer o di dispositivi. . . . .	23
Verifica dello stato della connessione di rete. . . . .	29
Specifiche di rete. . . . .	31
Soluzione dei problemi. . . . .	34

## Collegare lo scanner alla rete

Questa sezione descrive la procedura di connessione dello scanner alla rete utilizzando il pannello di controllo dello scanner.

**Nota:**

*Se lo scanner e il computer si trovano nello stesso segmento, è possibile effettuare la connessione anche utilizzando il programma di installazione.*

*Per avviare il programma di installazione, accedere al seguente sito internet e inserire il nome di prodotto. Andare su Impostazione, quindi avviare la procedura di impostazione.*

<https://epson.sn>

*È possibile consultare le istruzioni per l'uso nei Manuali di filmati sul Web. Accedere al seguente URL.*

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

## Prima di effettuare la connessione di rete

Per connettersi alla rete, controllare in precedenza il metodo di connessione e impostare le informazioni relative alla connessione.

## Raccolta di informazioni sull'impostazione di connessione

Preparare le informazioni di impostazione necessarie per la connessione. Controllare in anticipo quanto segue.

Divisioni	Elementi	Nota
Metodo di connessione del dispositivo	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Wi-Fi	Decidere come collegare lo scanner alla rete.  Per LAN cablata, si connette allo switch LAN.  Per Wi-Fi, si connette alla rete (SSID) del punto di accesso.
Informazioni sulla connessione LAN	<input type="checkbox"/> Indirizzo IP <input type="checkbox"/> Maschera di sottorete <input type="checkbox"/> Gateway predefinito	Decidere l'indirizzo IP da assegnare allo scanner.  Quando si assegna un indirizzo IP statico, tutti i valori sono necessari.  Quando si assegna un indirizzo IP dinamico tramite la funzione DHCP, queste informazioni non sono necessarie perché vengono impostate automaticamente.
Informazioni sulla connessione Wi-Fi	<input type="checkbox"/> SSID <input type="checkbox"/> Password	Si tratta dell'SSID (nome della rete) e della password del punto di accesso al quale lo scanner si connette.  Se è stato impostato il filtraggio dell'indirizzo MAC, registrare in precedenza l'indirizzo MAC dello scanner, per poter registrare lo scanner.  Per gli standard supportati, vedere quanto segue.  <a href="#">"Specifiche di rete" a pagina 31</a>
Informazioni sul server DNS	<input type="checkbox"/> Indirizzo IP per DNS primario <input type="checkbox"/> Indirizzo IP per DNS secondario	Sono necessari quando si specificano i server DNS. Il DNS secondario viene impostato quando il sistema ha una configurazione ridondante ed esiste un server DNS secondario.  Se si è in una piccola organizzazione e non si dispone di un server DNS, impostare l'indirizzo IP del router.

Divisioni	Elementi	Nota
Informazioni sul server proxy	<input type="checkbox"/> Nome del server proxy	<p>Impostarlo quando l'ambiente di rete utilizza il server proxy per accedere a Internet da intranet e si utilizza la funzione secondo cui lo scanner accede direttamente a Internet.</p> <p>Per le seguenti funzioni, lo scanner si collega direttamente a Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Servizi Epson Connect</li> <li><input type="checkbox"/> Servizi cloud di altre aziende</li> <li><input type="checkbox"/> Aggiornamento del firmware</li> <li><input type="checkbox"/> Invio di immagini scansionate a SharePoint (WebDAV)</li> </ul>
Informazioni numero di porta	<input type="checkbox"/> Numero di porta da sbloccare	<p>Verificare il numero di porta utilizzato dallo scanner e dal computer, quindi sbloccare la porta bloccata da un firewall, se necessario.</p> <p>Per il numero di porta utilizzato da questo scanner, vedere quanto segue.</p> <p><a href="#">"Utilizzo della porta per lo scanner" a pagina 33</a></p>

## Assegnazione dell'indirizzo IP

Esistono i seguenti tipi di assegnazione di indirizzi IP.

### Indirizzo IP statico:

Assegnare manualmente l'indirizzo IP predeterminato allo scanner (host).

Le informazioni per connettersi alla rete (maschera di sottorete, gateway predefinito, server DNS e così via) devono essere impostate manualmente.

L'indirizzo IP non cambia anche quando il dispositivo è disattivato, quindi è utile quando si desidera gestire i dispositivi con un ambiente in cui non è possibile modificare l'indirizzo IP o si desidera gestire i dispositivi utilizzando l'indirizzo IP. Si consiglia di impostarlo per lo scanner, il server, ecc., cui accedono molti computer. Inoltre, quando si utilizzano funzionalità di sicurezza come il filtro IPsec/IP, assegnare un indirizzo IP fisso in modo che l'indirizzo IP non cambi.

### Assegnazione automatica tramite funzione DHCP (indirizzo IP dinamico):

Assegnare automaticamente l'indirizzo IP allo scanner (host) utilizzando la funzione DHCP del server DHCP o del router.

Le informazioni per connettersi alla rete (maschera di sottorete, gateway predefinito, server DNS e così via) vengono impostate automaticamente, in modo da poter connettere facilmente il dispositivo alla rete.

Se il dispositivo o il router sono spenti o in base alle impostazioni del server DHCP, l'indirizzo IP potrebbe cambiare quando ci si riconnette.

Si consiglia di gestire i dispositivi con modi diversi dall'indirizzo IP e di comunicare con i protocolli che possono seguire l'indirizzo IP.

#### Nota:

*Quando si utilizza la funzione di riserva dell'indirizzo IP del DHCP, è possibile assegnare inqualsiasi momento lo stesso indirizzo IP ai dispositivi.*

## Server DNS e Server proxy

Il server DNS dispone di un nome host, nome di dominio dell'indirizzo e-mail, ecc., associato alle informazioni sull'indirizzo IP.

La comunicazione è impossibile se l'altra parte è descritta da nome host, nome di dominio, ecc. quando il computer o lo scanner eseguono la comunicazione IP.

Richiede queste informazioni al server DNS e ottiene l'indirizzo IP dell'altra parte. Questo processo è chiamato risoluzione del nome.

Pertanto, i dispositivi come computer e scanner possono comunicare utilizzando l'indirizzo IP.

La risoluzione dei nomi è necessaria per la comunicazione dello scanner utilizzando la funzione di posta elettronica o la funzione di connessione a Internet.

Quando si utilizzano tali funzioni, eseguire le impostazioni del server DNS.

Quando si assegna l'indirizzo IP dello scanner utilizzando la funzione DHCP del server DHCP o del router, tali impostazioni vengono configurate automaticamente.

Il server proxy è posizionato in corrispondenza del gateway tra la rete e Internet e comunica con il computer, lo scanner e Internet (server opposto) per conto di ciascuno di essi. Il server opposto comunica solo con il server proxy. Pertanto, le informazioni sullo scanner quali l'indirizzo IP e il numero di porta sono illeggibili e ciò dovrebbe comportare una maggiore sicurezza.

Quando ci si connette a Internet tramite un server proxy, configurare il server proxy sullo scanner.

## Connessione alla rete dal Pannello di controllo

Collegare lo scanner alla rete tramite il pannello di controllo dello scanner.

### Assegnazione dell'indirizzo IP

Impostare le voci di base come Indirizzo host, Subnet Mask, Gateway predefinito.

Questa sezione spiega la procedura per impostare un indirizzo IP statico.

1. Accendere lo scanner.
2. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner.
3. Selezionare **Impostazioni di rete > Avanzate > TCP/IP**.
4. Selezionare **Manuale** per **Ottieni indirizzo IP**.

Quando si imposta l'indirizzo IP automaticamente tramite la funzione DHCP del router, selezionare **Automatico**. In tal caso, vengono impostati automaticamente anche **Indirizzo IP**, **Subnet Mask** e **Gateway predefinito** nei passaggi da 5 a 6, quindi andare al passaggio 7.

5. Immettere l'indirizzo IP.  
Il focus si sposta sul segmento successivo o su quello precedente separato da un punto se si seleziona ◀ e ▶.  
Confermare il valore visualizzato sulla schermata precedente.
6. Impostare i valori per **Subnet Mask** e **Gateway predefinito**.  
Confermare il valore visualizzato sulla schermata precedente.



**Importante:**

*Se la combinazione di Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway predefinito non è corretta, Avvia configuraz. è inattivo e non può effettuare le impostazioni. Verificare che non vi sia alcun errore nella voce inserita.*

7. Immettere l'indirizzo IP per il server DNS primario.

Confermare il valore visualizzato sulla schermata precedente.

**Nota:**

*Quando si seleziona Automatico per le impostazioni di assegnazione dell'indirizzo IP, è possibile selezionare le impostazioni del server DNS da Manuale o Automatico. Se non è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS, selezionare Manuale e inserire l'indirizzo del server DNS. Quindi, inserire direttamente l'indirizzo del server DNS secondario. Se si seleziona Automatico, andare al passaggio 9.*

8. Immettere l'indirizzo IP per il server DNS secondario.

Confermare il valore visualizzato sulla schermata precedente.

9. Toccare **Avvia configuraz..**

### **Configurazione del server proxy**

Impostare il server proxy se entrambe le seguenti condizioni sono vere.

- Il server proxy è stato creato per la connessione a Internet.
- Quando si utilizza una funzione in cui uno scanner si collega direttamente a Internet, quale il servizio Epson Connect o servizi cloud di altre aziende.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Se si effettuano le impostazioni dopo aver configurato l'indirizzo IP, viene visualizzata la schermata **Avanzate**. Andare al passaggio 3.

2. Scegliere **Impostazioni di rete > Avanzate**.

3. Selezionare **Server Proxy**.

4. Selezionare **Usa** per **Impostazioni server Proxy**.

5. Immettere l'indirizzo per il server proxy in formato IPv4 o FQDN.

Confermare il valore visualizzato sulla schermata precedente.

6. Immettere il numero di porta per il server proxy.

Confermare il valore visualizzato sulla schermata precedente.

7. Toccare **Avvia configuraz..**

### **Connessione a Ethernet**

Collegare lo scanner alla rete utilizzando il cavo LAN e verificare la connessione.

1. Collegare lo scanner e l'hub (interruttore LAN) tramite un cavo LAN.

2. Selezionare  nella schermata iniziale.
3. Selezionare **Router**.
4. Assicurarsi che le impostazioni di Connessione e Indirizzo IP siano corrette.
5. Toccare **Chiudi**.

## Connessione alla LAN wireless (Wi-Fi)

È possibile collegare lo scanner alla rete wireless LAN (Wi-Fi) in diversi modi. Scegliere il metodo di connessione che corrisponde all'ambiente e alle condizioni in uso.

Se si conoscono le informazioni relative al router wireless, per esempio SSID e password, è possibile configurare le impostazioni manualmente.

Se il router wireless supporta WPS, è possibile effettuare le impostazioni tramite pulsante push.

Dopo aver collegato lo scanner alla rete, connettersi allo scanner dal dispositivo che si desidera utilizzare (computer, dispositivo smart, tablet, e così via.)

### **Nota sull'utilizzo di una connessione Wi-Fi a 5 GHz**

Questo prodotto utilizza normalmente W52 (36ch) come canale quando si connette a Wi-Fi Direct (AP semplice). Poiché il canale per la connessione LAN wireless (Wi-Fi) viene selezionato automaticamente, il canale utilizzato potrebbe essere diverso se utilizzato contemporaneamente come connessione Wi-Fi Direct. Se i canali sono diversi, la comunicazione dati con lo scanner potrebbe risultare lenta. Se non interferisce con l'utilizzo, collegarsi all'SSID nella banda a 2,4 GHz. Nella banda di frequenza a 2,4 GHz, i canali utilizzati corrisponderanno.


Quando si imposta la LAN wireless su 5 GHz, si consiglia di disabilitare Wi-Fi Direct.

### **Eseguire le impostazioni Wi-Fi inserendo il SSID e la password**

È possibile impostare una rete Wi-Fi inserendo le informazioni necessarie per connettersi a un router wireless dal pannello di controllo dello scanner. Per eseguire l'impostazione usando questo metodo, occorrono l'SSID e la password per il router wireless.

#### **Nota:**

*Se si utilizza un router wireless con le relative impostazioni predefinite, l'SSID e la password sono riportati sull'etichetta. Se non si individuano l'SSID e la password, contattare il responsabile dell'impostazione del router wireless oppure consultare la relativa documentazione.*



1. Toccare  nella schermata iniziale.
2. Selezionare **Router**.

3. Toccare **Avvia configurazione**.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Toccare **Modifica a connessione Wi-Fi** o **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

4. Selezionare **Procedura guidata configurazione Wi-Fi**.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare l'SSID, immettere la password per il router wireless e avviare l'installazione.

Se si desidera verificare lo stato della connessione di rete dello scanner al termine dell'installazione, consultare il seguente collegamento alle informazioni correlate per ulteriori dettagli.

**Nota:**

- Se non si conosce l'SSID, controllare se si trova sull'etichetta del router wireless. Se si utilizzano le impostazioni predefinite del router wireless, utilizzare l'SSID presente sull'etichetta. Se non si trova alcuna informazione, consultare la documentazione fornita con il router wireless.*
- La password distingue tra caratteri maiuscoli e minuscoli.*
- Se non si conosce la password, controllare se tale informazione si trova sull'etichetta del router wireless. Sull'etichetta, la password potrebbe essere definita come "Network Key", "Wireless Password" e così via. Se si utilizzano le impostazioni predefinite del router wireless, utilizzare la password presente sull'etichetta.*
- Se l'SSID a cui connettersi non è visibile, utilizzare un software o un'app per impostare la connessione Wi-Fi dal proprio computer o dispositivo smart, come uno smartphone o un tablet. Per ulteriori informazioni, scrivere "<https://epson.sn>" nel browser per accedere al sito web, immettere il nome del proprio prodotto e andare a Impostazione.*

**Informazioni correlate**

➔ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 29

**Effettuare impostazioni Wi-Fi mediante pressione di un tasto (WPS)**

È possibile impostare automaticamente una rete Wi-Fi premendo un pulsante sul router wireless. Se sono soddisfatte le seguenti condizioni, è possibile eseguire l'impostazione utilizzando questo metodo.

- Il router wireless è compatibile con WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connessione Wi-Fi corrente è stata stabilita premendo un pulsante sul router wireless.

**Nota:**

*Se non si riesce a individuare il pulsante o se si sta effettuando l'impostazione tramite il software, consultare la documentazione fornita con il router wireless.*



1. Toccare nella schermata iniziale.

2. Selezionare **Router**.

3. Toccare **Avvia configurazione**.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Toccare **Modifica a connessione Wi-Fi** o **Modifica impostazioni** per modificare le impostazioni.

4. Selezionare **Configurazione tasto (WPS)**.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si desidera verificare lo stato della connessione di rete dello scanner al termine dell'installazione, consultare il seguente collegamento alle informazioni correlate per ulteriori dettagli.

**Nota:**

*Se non è possibile stabilire una connessione, riavviare il router del wireless, avvicinarlo allo scanner e riprovare.*

**Informazioni correlate**

⇒ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 29

**Eseguire le impostazioni Wi-Fi mediante l'impostazione di un codice PIN (WPS)**

È possibile connettersi automaticamente a un router wireless tramite un codice PIN. È possibile utilizzare questo metodo di impostazione se un router wireless è dotato della funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilizzare un computer per immettere un codice PIN nel router wireless.



1. Toccare nella schermata iniziale.

2. Selezionare Router.

3. Toccare Avvia configurazione.

Se la connessione di rete è già impostata, vengono visualizzati i dettagli sulla connessione. Toccare Modifica a connessione Wi-Fi. o Modifica impostazioni per modificare le impostazioni.

4. Selezionare Altri > Configurazione PIN (WPS)

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si desidera verificare lo stato della connessione di rete dello scanner al termine dell'installazione, consultare il seguente collegamento alle informazioni correlate per ulteriori dettagli.

**Nota:**

*Per ulteriori informazioni sull'immissione di un codice PIN, vedere la documentazione fornita con il router wireless in uso.*

**Informazioni correlate**

⇒ “Verifica dello stato della connessione di rete” a pagina 29

---

## Aggiunta o sostituzione del computer o di dispositivi

### Connessione a uno scanner che è stato collegato alla rete

Quando lo scanner è già stato collegato alla rete, è possibile collegare un computer o dispositivo smart allo scanner tramite la rete.

## Uso dello scanner di rete da un secondo computer

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare lo scanner al computer.

Per avviare il programma di installazione, accedere al seguente sito internet e inserire il nome di prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.


<https://epson.sn>

È possibile consultare le istruzioni per l'uso nei Manuali di filmati sul Web. Accedere al seguente URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

### Selezione dello scanner

Seguire le istruzioni a video finché non compare la seguente schermata, selezionare il nome dello scanner a cui connettersi e fare clic su **Avanti**.



Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Uso dello scanner di rete da un dispositivo smart

È possibile connettere un dispositivo smart allo scanner tramite uno dei seguenti metodi.

### Connessione di un router wireless

Connettere il dispositivo smart alla stessa rete Wi-Fi (SSID) dello scanner.

Fare riferimento a quanto segue per altre informazioni.

["Configurazione di impostazioni per la connessione a un dispositivo smart" a pagina 28](#)

### Connessione tramite Wi-Fi Direct

Connettere il dispositivo smart direttamente allo scanner senza router wireless.

Fare riferimento a quanto segue per altre informazioni.


[“Collegare un dispositivo smart e lo scanner direttamente \(Wi-Fi Direct\)” a pagina 25](#)

## Collegare un dispositivo smart e lo scanner direttamente (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (AP semplice) consente di connettere un dispositivo smart direttamente allo scanner e senza un router wireless ed eseguire la scansione dal dispositivo smart.

### Informazioni su Wi-Fi Direct

Utilizzare questo tipo di connessione quando non si utilizza la connessione Wi-Fi a casa o in ufficio, o quando si desidera collegare direttamente lo scanner, il computer e il dispositivo smart. In questo modo, lo scanner funziona come router wireless ed è possibile collegare i dispositivi allo scanner senza dover utilizzare un router wireless standard. Tuttavia, i dispositivi connessi direttamente allo scanner non possono comunicare tra loro attraverso lo scanner.



Lo scanner può essere collegato simultaneamente tramite connessione Wi-Fi o Ethernet e Wi-Fi Direct (AP semplice). Tuttavia, se si avvia una connessione di rete in Wi-Fi Direct (AP semplice) quando lo scanner è collegato tramite Wi-Fi, il Wi-Fi è temporaneamente scollegato.

### Connessione a un dispositivo smart tramite Wi-Fi Direct

Questo metodo consente di collegare lo scanner direttamente ai dispositivi smart senza un router wireless.

1. Selezionare nella schermata iniziale.
2. Selezionare **Wi-Fi Direct**.
3. Selezionare **Avvia configurazione**.
4. Avviare Epson Smart Panel sul dispositivo smart in uso.

5. Seguire le istruzioni visualizzate in Epson Smart Panel per collegare lo scanner.  
Quando il dispositivo smart è collegato allo scanner, andare al passaggio successivo.
6. Nel pannello di controllo dello scanner, selezionare **Completo**.

## Disconnessione Wi-Fi Direct (AP semplice)

Esistono due metodi disponibili per disabilitare una connessione Wi-Fi Direct (AP semplice); è possibile disabilitare tutte le connessioni utilizzando il pannello di controllo dello scanner o disabilitare ciascuna connessione dal computer o dal dispositivo smart.

Se si desidera disabilitare tutte le connessioni, selezionare  > **Wi-Fi Direct** > **Avvia configurazione** > **Modifica** > **Disabilita Wi-Fi Direct**.

 **Importante:**

*Quando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) è disattivata, tutti i computer e i dispositivi smart connessi allo scanner con la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi.*

**Nota:**

*Se si desidera disconnettere un dispositivo specifico, effettuare la disconnessione dal dispositivo invece che dallo scanner. Utilizzare uno dei seguenti metodi per disconnettere la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) dal dispositivo.*

- Disconnettere la connessione Wi-Fi al nome di rete dello scanner (SSID).*
- Connettere a un altro nome di rete (SSID).*

## Modifica delle impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) quali l'SSID

Quando è abilitata la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice), è possibile modificare le impostazioni da

 > **Wi-Fi Direct** > **Avvia configurazione** > **Modifica**, e successivamente vengono visualizzate le seguenti voci di menu.

### Cambia nome rete

Modificare il nome della rete (SSID) Wi-Fi Direct (AP semplice) utilizzato per collegarsi allo scanner nel proprio nome casuale. È possibile impostare il nome della rete (SSID) usando i caratteri ASCII visualizzati nella tastiera software sul pannello di controllo. È possibile inserire fino a 22 caratteri.

Quando si cambia il nome della rete (SSID), tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Utilizzare il nuovo nome della rete (SSID) se si desidera ricollegare il dispositivo.

### Modifica password

Cambiare la password per Wi-Fi Direct (AP semplice) per collegarsi allo scanner al proprio valore arbitrario. È possibile impostare la password usando i caratteri ASCII visualizzati sulla tastiera software sul pannello di controllo. È possibile inserire da 8 a 22 caratteri.

Quando si modifica la password, tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Utilizzare la nuova password se si desidera ricollegare il dispositivo.

## Cambia gamma di frequenza

Modificare l'intervallo di frequenza di Wi-Fi Direct utilizzato per collegarsi allo scanner. È possibile selezionare 2,4 GHz o 5 GHz.

Quando si modifica l'intervallo di frequenza, tutti i dispositivi collegati vengono disconnessi. Ricollegare il dispositivo.

Tenere presente che non è possibile connettersi nuovamente utilizzando dispositivi che non supportano l'intervallo di frequenza da 5 GHz quando si passa a 5 GHz.

L'impostazione potrebbe non essere visualizzata in alcune regioni.

## Disabilita Wi-Fi Direct

Disattivare le impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice) dello scanner. Quando le si disabilita, tutti i dispositivi collegati allo scanner in connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) sono disconnessi.

### Ripristina impostaz. predef.

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite di Wi-Fi Direct (AP semplice).

Le informazioni sulla connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) del dispositivo smart salvate sullo scanner vengono eliminate.

#### **Nota:**

È inoltre possibile impostare la scheda **Rete** > **Wi-Fi Direct** su Web Config per le seguenti impostazioni.

- Abilitazione o disabilitazione di Wi-Fi Direct (AP semplice)
  - Modifica del nome della rete (SSID)
  - Modifica della password
  - Modifica dell'intervallo di frequenza
- L'impostazione potrebbe non essere visualizzata in alcune regioni.*
- Ripristino delle impostazioni di Wi-Fi Direct (AP semplice)

## Reimpostare il collegamento di rete

Questa sezione spiega come creare le impostazioni del collegamento di rete e modificare il metodo di connessione quando viene sostituito il router wireless o il computer.

### Quando si sostituisce il router wireless

Quando si sostituisce il router wireless, configurare le impostazioni per il collegamento tra il computer o il dispositivo smart e lo scanner.

È necessario regolare queste impostazioni se cambia il fornitore del servizio internet, ecc.

#### **Creazione di impostazioni per la connessione al computer**

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare lo scanner al computer.

Per avviare il programma di installazione, accedere al seguente sito internet e inserire il nome di prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<https://epson.sn>

È possibile consultare le istruzioni per l'uso nei Manuali di filmati sul Web. Accedere al seguente URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

### **Selezione di un metodo di connessione**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Nella schermata **Seleziona l'opzione di installazione**, selezionare **Reimposta configurazione di Stampante (per un nuovo router di rete o il passaggio da USB a rete, ecc.)**, quindi fare clic su **Avanti**.

Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se non è possibile eseguire la connessione, vedere quanto segue per cercare di risolvere il problema.

[“Non è possibile collegarsi a una rete” a pagina 34](#)

### **Configurazione di impostazioni per la connessione a un dispositivo smart**

È possibile utilizzare lo scanner da un dispositivo smart quando si collega lo scanner alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del dispositivo smart. Per utilizzare lo scanner da un dispositivo smart, accedere al seguente sito Web e inserire il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<https://epson.sn>

Accedere al sito web dal dispositivo smart che si desidera collegare allo scanner.

### **Quando si sostituisce il computer**

Quando si sostituisce il computer, configurare le impostazioni di collegamento tra il computer e lo scanner.

### **Creazione di impostazioni per la connessione al computer**

Si consiglia di utilizzare il programma di installazione per collegare lo scanner al computer.

Per avviare il programma di installazione, accedere al seguente sito internet e inserire il nome di prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<https://epson.sn>

È possibile consultare le istruzioni per l'uso nei Manuali di filmati sul Web. Accedere al seguente URL.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7509>

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### **Modifica del metodo di connessione sul computer**

Questa sezione illustra come modificare il metodo di connessione quando il computer e lo scanner sono collegati.

#### **Modifica della connessione di rete da Ethernet a Wi-Fi**

Passare dalla connessione Ethernet alla connessione Wi-Fi dal pannello di controllo dello scanner. La modifica del metodo di connessione è sostanzialmente equivalente alle impostazioni di connessione Wi-Fi.

#### **Informazioni correlate**

➔ [“Connessione alla LAN wireless \(Wi-Fi\)” a pagina 21](#)

### **Modifica della connessione di rete da Wi-Fi a Ethernet**

Seguire i passaggi riportati sotto per la modifica dalla connessione Wi-Fi alla connessione Ethernet.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
2. Selezionare **Impostazioni di rete > Configurazione LAN cablata**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### **Modifica da USB a connessione di rete**

Procedere come segue per utilizzare il programma di installazione ed eseguire nuovamente la configurazione con un metodo di connessione diverso.

Accedere al seguente sito web, e quindi inserire il nome del prodotto. Andare su **Impostazione**, quindi avviare la procedura di impostazione.

<https://epson.sn>

#### **Selezionare modifica metodi di collegamento**

Seguire le istruzioni in ogni finestra. Nella schermata **Seleziona l'opzione di installazione**, selezionare **Reimposta configurazione di Stampante (per un nuovo router di rete o il passaggio da USB a rete, ecc.)**, quindi fare clic su **Avanti**.

Selezionare la connessione di rete che si desidera utilizzare, **Connetti tramite rete wireless (Wi-Fi)** o **Connetti tramite LAN cablata (Ethernet)**, quindi fare clic su **Avanti**.

Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

---

## **Verifica dello stato della connessione di rete**

È possibile controllare lo stato della connessione di rete nel modo seguente.

### **Verifica dello stato del collegamento di rete dal pannello di controllo**

È possibile verificare lo stato di collegamento della rete tramite l'icona di rete nel pannello di controllo dello scanner.

## Controllare lo stato di collegamento della rete usando l'icona rete

È possibile verificare lo stato di connessione e la potenza delle onde radio tramite l'icona di rete nella schermata iniziale dello scanner.



	Visualizza lo stato della connessione di rete. Selezionare l'icona per verificare e modificare le impostazioni correnti. Di seguito è illustrata la scorciatoia per il seguente menu. <b>Impostazioni &gt; Impostazioni di rete &gt; Configurazione Wi-Fi</b>
	Lo scanner non è connesso a una rete wireless (Wi-Fi).
	Lo scanner sta cercando l'SSID, ha disattivato l'impostazione dell'indirizzo IP oppure ha un problema con una rete wireless (Wi-Fi).
	Lo scanner è connesso a una rete wireless (Wi-Fi). Il numero di barrette indica la potenza di segnale della connessione. Maggiore è il numero di barrette visualizzate, maggiore è la potenza del segnale.
	Lo scanner non è collegato a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).
	Lo scanner è collegato a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).
	Lo scanner non è collegato a una rete cablata (Ethernet) oppure l'impostazione è stata disattivata.
	Lo scanner è collegato a una rete cablata (Ethernet).

## Visualizzazione delle informazioni dettagliate sulla rete dal pannello di controllo

Quando lo scanner è connesso alla rete, è possibile visualizzare anche altre informazioni relative alla rete selezionando il menu della rete da verificare.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
  2. Scegliere **Impostazioni di rete > Stato rete**.
  3. Per controllare altre informazioni, selezionare i menu da controllare.
- Stato LAN cablata/Wi-Fi**

Consente di visualizzare le informazioni di rete (nome del dispositivo, connessione, potenza del segnale e altro ancora) per connessioni Ethernet o Wi-Fi.

Stato di Wi-Fi Direct

Visualizza se la funzione Wi-Fi Direct è attivata o disattivata, e l'SSID, la password e altro ancora per le connessioni Wi-Fi Direct.

 Stato server e-mail

Consente di visualizzare le informazioni di rete per il server di posta.

## Specifiche di rete

### Specifiche del Wi-Fi

Consultare la tabella seguente per le specifiche Wi-Fi.

Paesi o aree geografiche diversi da quanto elencato di seguito	<b>Tabella A</b>
Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia, Cipro, Grecia, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia, Malta, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Albania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Israele, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan	<b>Tabella B</b>
Turchia	<p>DS-900WN: Numero di serie che inizia con XDA8: <b>Tabella A</b></p> <p>Numero di serie che inizia con XDA7: <b>Tabella B</b></p> <p>DS-800WN: Numero di serie che inizia con XDA2: <b>Tabella A</b></p> <p>Numero di serie che inizia con XD9Z: <b>Tabella B</b></p>

**Tabella A**

Standard	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Gamma di frequenza	2.400–2.483,5 MHz
Potenza massima radiofrequenza trasmessa	20 dBm (EIRP)
Canali	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Modalità di connessione	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (AP semplice) <sup>*2*3</sup>
Protocolli di sicurezza <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup> , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

\*1 Disponibile solo per HT20.

\*2 Non supportato per IEEE 802.11b.

\*3 È possibile utilizzare contemporaneamente le modalità Infrastruttura e Wi-Fi Direct o una connessione Ethernet.

\*4 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

\*5 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

**Tabella B**

Standard	IEEE 802.11a/b/g/n <sup>*1</sup> /ac		
Intervalli di frequenza	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Canali	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 <sup>*2</sup> /13 <sup>*2</sup>
		5 GHz <sup>*3</sup>	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 <sup>*2</sup> /13 <sup>*2</sup>
		5 GHz <sup>*3</sup>	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Modalità di connessione	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (AP semplice) <sup>*4, *5</sup>		
Protocolli di sicurezza <sup>*6</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*7</sup> , WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise		

\*1 Disponibile solo per HT20.

\*2 Non disponibile a Taiwan.

\*3 La disponibilità di questi canali e la possibilità di utilizzo del prodotto all'esterno variano a seconda dell'area geografica. Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.epson.net/wifi5ghz/>

\*4 Non supportato per IEEE 802.11b.

\*5 È possibile utilizzare contemporaneamente le modalità Infrastruttura e Wi-Fi Direct o una connessione Ethernet.

\*6 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

\*7 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

## Specifiche Ethernet

Standard	IEEE802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3u (100BASE-TX) <sup>*1</sup> IEEE802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3az (Ethernet a efficienza energetica) <sup>*2</sup>
Modalità di comunicazione	Auto, Full duplex 10 Mbps, Half duplex 10 Mbps, Full duplex 100 Mbps, Half duplex 100 Mbps
Connettore	RJ-45

\*1 Usare un cavo STP (doppino intrecciato schermato) di categoria 5e o superiore per evitare rischi di interferenza radio.

\*2 Il dispositivo collegato deve essere conforme alle norme IEEE802.3az.

## Funzioni di rete e supporto IPv4/IPv6

Funzioni	Supportate
Epson Scan 2	IPv4, IPv6
Document Capture Pro/Document Capture	IPv4

## Protocollo di sicurezza

IEEE802.1X*	
Filtraggio IPsec/IP	
SSL/TLS	HTTPS Server/Client
SMTS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

\* È necessario utilizzare un dispositivo di connessione conforme alla IEEE802.1X.

## Utilizzo della porta per lo scanner

Lo scanner utilizza la seguente porta. Se necessario, l'amministratore di rete può rendere disponibili queste porte.

### Quando il mittente (client) è lo scanner

Usa	Destinazione (Server)	Protocollo	Numero di porta
Invio di file (quando si utilizza la funzione di scansione a una cartella di rete dallo scanner)	Server FTP/FTPS	FTP/FTPS (TCP)	20
			21
	File server	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
			138
		NetBIOS (TCP)	139
	Server WebDAV	Protocollo HTTP (TCP)	80
		Protocollo HTTPS(TCP)	443
Invio di e-mail (quando si utilizza la funzione di scansione a un indirizzo e-mail dallo scanner)	Server SMTP	SMTP (TCP)	25
		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
		SMTP STARTTLS (TCP)	587
POP prima di connessione SMTP (quando si utilizza la funzione di scansione a un indirizzo e-mail dallo scanner)	Server POP	POP3 (TCP)	110

Usa	Destinazione (Server)	Protocollo	Numero di porta
Quando si utilizza Epson Connect	Server Epson Connect	HTTPS	443
		XMPP	5222
Raccolta di informazioni sull'utente (utilizzare i contatti dello scanner)	Server LDAP	LDAP (TCP)	389
		LDAP SSL/TLS (TCP)	636
		LDAP STARTTLS (TCP)	389
Autenticazione utente per la raccolta di informazioni sull'utente (quando si utilizzano i contatti dello scanner)  Autenticazione utente quando si utilizza la scansione su cartella di rete (SMB) dallo scanner	Server KDC	Kerberos	88
Controllo WSD	Computer client	WSD (TCP)	5357
Ricerca del computer quando viene eseguita la scansione push da un'applicazione	Computer client	Rilevamento scansione Push di rete	2968

### Quando il mittente (client) è il computer client

Usa	Destinazione (Server)	Protocollo	Numero di porta
Rilevare lo scanner da un'applicazione come EpsonNet Config e dal driver dello scanner.	Scanner	ENPC (UDP)	3289
Raccogliere e configurare le informazioni MIB da un'applicazione come EpsonNet Config e dal driver dello scanner.	Scanner	SNMP (UDP)	161
Ricerca di uno scanner WSD	Scanner	WS-Discovery (UDP)	3702
Inoltro dei dati di scansione da un'applicazione	Scanner	Scansione di rete (TCP)	1865
Raccolta di informazioni sul lavoro quando viene eseguita la scansione push da un'applicazione	Scanner	Scansione Push di rete	2968
Web Config	Scanner	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443

---

## Soluzione dei problemi


### Non è possibile collegarsi a una rete

Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi.

## ■ Si è verificato un problema con i dispositivi di rete per il collegamento Wi-Fi.

### Soluzioni

Spegnere i dispositivi che si vogliono collegare alla rete. Attendere circa 10 secondi, quindi accendere i dispositivi nel seguente ordine: router wireless, computer o dispositivo smart e scanner. Avvicinare lo scanner e il computer o dispositivo smart al router wireless per facilitare la comunicazione delle onde radio, quindi provare a effettuare nuovamente le impostazioni di rete.



## ■ I dispositivi non possono ricevere segnali dal router wireless poiché sono troppo lontani.

### Soluzioni

Dopo aver avvicinato il computer o il dispositivo smart e lo scanner al router wireless, spegnere il router wireless, quindi accenderlo nuovamente.

## ■ Quando si sostituisce il router wireless, le impostazioni non corrispondono a quelle del nuovo router.

### Soluzioni


Creare nuovamente le impostazioni di collegamento in modo che corrispondano al nuovo router wireless.

## ■ Gli SSID connessi dal computer o da dispositivi smart e computer sono diversi.

### Soluzioni

Quando si utilizzano router wireless multipli contemporaneamente o il router wireless ha SSID multipli e i dispositivi sono connessi a SSID diversi, la connessione al router wireless non è possibile.

Connettere il computer o lo smart device allo stesso SSID dello scanner.



## ■ È disponibile un separatore di riservatezza sul router wireless.

### Soluzioni

Molti router wireless hanno una funzione di separatore di riservatezza, che blocca la comunicazione tra dispositivi collegati. Se la comunicazione tra lo scanner e il computer o il dispositivo smart non è possibile anche se sono collegati alla stessa rete, disabilitare il separatore di riservatezza sul router wireless. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale fornito in dotazione con il router wireless.

## ■ L'indirizzo IP non è stato assegnato correttamente.

### Soluzioni

Se l'indirizzo IP assegnato allo scanner è 169.254.XXX.XXX e la maschera di sottorete è 255.255.0.0, l'indirizzo IP potrebbe non essere stato assegnato correttamente.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** > **Impostazioni TCP/IP** dal pannello di controllo dello scanner, quindi verificare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete assegnata allo scanner.

Riavviare il router wireless o ripristinare le impostazioni di rete dello scanner.

## ■ C'è un problema con le impostazioni di rete sul computer.

### Soluzioni

Provare ad accedere a qualsiasi sito web dal computer per assicurarsi che le relative impostazioni di rete siano corrette. Se non è possibile accedere a qualsiasi sito web, il problema è a livello di computer.

Verificare la connessione di rete del computer. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

## ■ Lo scanner è collegato tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

### Soluzioni

Quando si connette lo scanner tramite Ethernet utilizzando dispositivi che supportano IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), possono verificarsi i seguenti problemi a seconda dell'hub o del router in uso.

- La connessione diventa instabile, lo scanner si connette e disconnette ripetutamente.
- Non è possibile connettersi allo scanner.
- La velocità di comunicazione si rallenta.

Attenersi alla seguente procedura per disabilitare IEEE 802.3az per lo scanner, quindi connettersi.

1. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e allo scanner.

2. Quando è abilitato IEEE 802.3az per il computer, disabilitarlo.

Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.

3. Collegare direttamente il computer allo scanner mediante un cavo Ethernet.

4. Sullo scanner, verificare le impostazioni di rete.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Stato rete** > **Stato LAN cablata/Wi-Fi**.

5. Verificare l'indirizzo IP dello scanner.

6. Sul computer, accedere a Web Config.

Avviare un browser web e immettere l'indirizzo IP dello scanner.

[“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

7. Selezionare la scheda **Rete > LAN cablata**.

8. Selezionare **DISATTIVA** per **IEEE 802.3az**.

9. Fare clic su **Avanti**.

10. Fare clic su **OK**.

11. Rimuovere il cavo Ethernet collegato al computer e allo scanner.

12. Se si è disabilitato IEEE 802.3az per il computer nel passaggio 2, abilitarlo.

13. Collegare i cavi Ethernet rimossi nel passaggio 1 al computer e allo scanner.

Se il problema persiste, è possibile che il problema sia causato da dispositivi diversi dallo scanner.

## **Lo scanner è spento.**

### **Soluzioni**

Assicurarsi che lo scanner sia acceso.

Inoltre, attendere che la spia di stato smetta di lampeggiare, indicando che lo scanner è pronto per eseguire la scansione.

# **Software per la configurazione dello scanner**

---

Applicazione per configurare le operazioni di scansione (Web Config). . . . . 39

Epson Device Admin. . . . . 40

## Applicazione per configurare le operazioni di scansione (Web Config)

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in browser Web, quali Microsoft Edge e Safari, su un computer o un dispositivo smart. È possibile verificare lo stato dello scanner e modificare le impostazioni dello scanner e del servizio di rete. Per utilizzare Web Config, lo scanner e il computer o dispositivo devono essere connessi alla stessa rete.

Sono supportati i browser seguenti. Utilizzare la versione più recente.

Microsoft Edge, Windows Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

**Nota:**

*Durante l'utilizzo del dispositivo potrebbe essere necessario immettere la password amministratore. Consultare quanto segue per maggiori dettagli sulla password amministratore.*

["Note sulla password amministratore" a pagina 11](#)

### Informazioni correlate

➔ ["Impossibile accedere a Web Config" a pagina 66](#)

## Come eseguire Web Config in un browser Web

Lo scanner è dotato di un software integrato chiamato Web Config (una pagina Web in cui è possibile effettuare le impostazioni). Per accedere a Web Config, è sufficiente inserire l'indirizzo IP di uno scanner connesso in rete nel browser.

1. Verificare l'indirizzo IP dello scanner.

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Stato rete** sul pannello di controllo dello scanner.

Successivamente, selezionare il metodo di connessione attivo (**Stato LAN cablata/Wi-Fi** o **Stato di Wi-Fi Direct**) per verificare l'indirizzo IP dello scanner.

Esempio di indirizzo IP: 192.168.100.201


2. Lanciare un browser da un computer o dispositivo smart, quindi inserire l'indirizzo IP dello scanner nella barra dell'indirizzo.

Formato: `http://indirizzo IP dello scanner/`

Esempio: `http://192.168.100.201/`

Se viene visualizzata una schermata di avviso nel browser, è possibile ignorare l'avviso e visualizzare la pagina Web (Web Config). Poiché lo scanner utilizza un certificato autofirmato quando si accede a HTTPS, viene visualizzato un avviso sul browser quando si avvia Web Config; tuttavia ciò non indica un problema e può essere ignorato. A seconda del browser, potrebbe essere necessario fare clic su **Impostazioni avanzate** per visualizzare la pagina Web.

Esempio: Per Microsoft Edge



**Nota:**

Se non viene visualizzata una schermata di avviso, passare alla fase successiva.

Per gli indirizzi IPv6, utilizzare il seguente formato.

Formato: `http://[indirizzo IP dello scanner]/`

Esempio: `http://[2001:db8::1000:1]/`

3. Per modificare le impostazioni dello scanner, è necessario accedere come amministratore Web Config.

Fare clic su **accedi** in alto a destra dello schermo. Inserire **Nome utente** e **Password corrente**, quindi fare clic su **OK**.

Di seguito sono forniti i valori iniziali per le informazioni amministratore di Web Config.

·Nome utente: nessuno (vuoto)

·Password: dipende dall'etichetta applicata al prodotto.

Se sul retro è presente l'etichetta "PASSWORD", inserire il numero di 8 cifre qui indicato. Se l'etichetta "PASSWORD" non è presente, inserire il numero di serie sull'etichetta applicata sul retro del prodotto come password amministratore iniziale.

**Nota:**

Se viene visualizzato **esci** nella parte superiore destra dello schermo, è già stato effettuato l'accesso come amministratore.

L'utente verrà disconnesso automaticamente dopo circa 20 minuti di inattività.

---

## **Epson Device Admin**

Epson Device Admin è un'applicazione multifunzione per la gestione dei dispositivi collegati su una rete.

È possibile utilizzare i modelli di configurazione per applicare le stesse impostazioni a più scanner su una rete, rendendoli adatti per l'installazione e la gestione di più scanner.


È possibile scaricare Epson Device Admin dal sito web del supporto Epson. Per i dettagli su come utilizzare l'applicazione, consultare la documentazione o la guida di Epson Device Admin.

## Modello di configurazione

### Creazione del modello di configurazione

Creare un nuovo modello di configurazione.


1. Avviare Epson Device Admin.
2. Selezionare **Configurazione** sul menu delle attività della barra laterale.



3. Selezionare **Nuovo** sul menu barra multifunzione.



4. Impostare ogni voce.



Voce	Descrizione
Nome modello di configurazione	Nome del modello di configurazione. Immettere fino a 1024 caratteri in Unicode (UTF-8).
Autore	Informazioni sul creatore del modello. Immettere fino a 1024 caratteri in Unicode (UTF-8).

Voce	Descrizione
Commento	Immettere informazioni a piacere. Immettere fino a 1024 caratteri in Unicode (UTF-8).

5. Selezionare le voci che si desidera impostare sulla sinistra.

**Nota:**

*Fare clic sulle voci di menu a sinistra per passare a ciascuna schermata. Il valore impostato viene mantenuto se si cambia schermata, ma non se si annulla la schermata. Una volta terminata l'effettuazione delle impostazioni, toccare Salva.*

## Applicazione del modello di configurazione


Appicare il modello di configurazione salvato allo scanner. Gli elementi selezionati sul modello sono applicati. Se lo scanner di destinazione non dispone della funzione appropriata, il modello non viene applicato.

**Nota:**


*Se sullo scanner è impostata la password di amministratore, configurare la password in anticipo.*

1. Nel menu a tendina della schermata Elenco dispositivi, selezionare **Opzioni > Gestione password**.
2. Selezionare **Abilita gestione password automatica**, quindi fare clic su **Gestione password**.
3. Selezionare lo scanner appropriato, quindi fare clic su **Modifica**.
4. Impostare la password e fare clic su **OK**.

1. Selezionare **Configurazione** sul menu delle attività della barra laterale.



2. Selezionare il modello di configurazione da applicare da **Nome modello di configurazione**.



3. Fare clic su **Applica** sul menu barra multifunzione.

Viene visualizzata la schermata di selezione della periferica.




4. Selezionare il modello di configurazione da applicare.

**Nota:**

- Quando si seleziona **Stampante** e i gruppi contenenti le periferiche dal menu a discesa, viene visualizzata ogni periferica.
- Selezionando **Gruppi** vengono visualizzati i gruppi. Selezionare **Includi gruppi secondari** per selezionare automaticamente i gruppi secondari all'interno del gruppo selezionato.

5. Spostare lo scanner o i gruppi cui si desidera applicare il modello in **Dispositivo/Gruppo selezionato**.



6. Fare clic su **Applica**.

Viene visualizzata una schermata di conferma per il modello di configurazione da applicare.

7. Fare clic su **OK** per applicare il modello di configurazione.

8. Quando viene visualizzato un messaggio che indica che la procedura è stata completata, fare clic su **OK**.

9. Fare clic su **Dettagli** e controllare le informazioni.

Quando  viene visualizzato sugli elementi applicati, l'applicazione è stata completata correttamente.

10. Fare clic su **Chiudi**.

# **Impostazioni richieste per la scansione**

Registrazione di un server di posta elettronica.....	46
Creazione di una cartella di rete.....	49
Rendere disponibili i contatti.....	55
Configurazione di AirPrint.....	65
Problemi durante la preparazione della scansione in rete.....	66

## Registrazione di un server di posta elettronica

Verificare quanto segue prima di configurare il server di posta.

- Lo scanner è connesso alla rete
- Informazioni di configurazione del server di posta elettronica

Quando si utilizza un server di posta elettronica basato su Internet, controllare le informazioni sulle impostazioni dal provider o dal sito Web.

### Come registrare

Accedere a Web Config, selezionare la scheda **Rete > Server e-mail > Di base**.

[“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

È possibile effettuare le impostazioni di restrizione anche nel pannello di controllo dello scanner. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di rete > Avanzate > Server e-mail > Impostazioni server**.

### Voci di impostazione del server di posta elettronica

Voce	Impostazioni e descrizione	
Metodo autenticazione	Specificare il metodo di autenticazione per l'accesso dello scanner al server di posta.	
	Disattiva	L'autenticazione viene disabilitata quando si comunica con un server di posta.
	AUT. SMTP	Il server di posta elettronica deve supportare l'autenticazione SMTP.
	POP prima di SMTP	Se si seleziona questa voce, impostare un server POP3.
Account autenticato	Se si seleziona <b>AUT. SMTP</b> o <b>POP prima di SMTP</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , inserire il nome dell'account autenticato. Inserire da 0 a 255 caratteri in ASCII (0x20-0x7E).	
Password autenticata	Se si seleziona <b>AUT. SMTP</b> o <b>POP prima di SMTP</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , inserire la password autenticata. Immettere tra 0 e 20 caratteri in ASCII (0x20-0x7E).	
Indirizzo e-mail mittente	Impostare l'indirizzo e-mail che verrà utilizzato per inviare e-mail dallo scanner. Sebbene sia possibile utilizzare un indirizzo e-mail esistente, si consiglia di acquisire e configurare un indirizzo e-mail dedicato in modo da poterlo distinguere dalle e-mail inviate dallo scanner. Immettere tra 0 e 255 caratteri in ASCII (0x20 - 0x7E) ad eccezione di: () < > [ ] ; \$. Il primo carattere non può essere un punto (“.”).	
Indirizzo server SMTP	Immettere tra 0 e 255 caratteri utilizzando A-Z a-z 0-9 . . È possibile utilizzare il formato IPv4 o FQDN.	
Numero porta server SMTP	Immettere un numero tra 1 e 65535.	
Connessione protetta	Specificare il metodo di connessione protetta per il server e-mail.	
	Nessuno	Se si seleziona <b>POP prima di SMTP</b> in <b>Metodo autenticazione</b> , il metodo di connessione viene impostato su <b>Nessuno</b> .
	SSL/TLS	Ciò è disponibile quando <b>Metodo autenticazione</b> viene impostato su <b>Disattiva</b> o <b>AUT. SMTP</b> .
	STARTTLS	Ciò è disponibile quando <b>Metodo autenticazione</b> viene impostato su <b>Disattiva</b> o <b>AUT. SMTP</b> .

Voce	Impostazioni e descrizione
Convalida certificato (solo sistemi Web Config)	Il certificato viene abilitato quando questa opzione viene abilitata. Si consiglia di impostare questa opzione su <b>Abilita</b> quando <b>Connessione protetta</b> è impostato su un'opzione diversa da <b>Nessuno</b> .
Indirizzo server POP3	Se si seleziona <b>POP prima di SMTP</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , immettere l'indirizzo del server del server POP3. Immettere tra 0 e 255 caratteri utilizzando A-Z, a-z e 0-9. È possibile utilizzare il formato IPv4 o FQDN.
Numero porta server POP3	Impostare quando si seleziona <b>POP prima di SMTP</b> in <b>Metodo autenticazione</b> . Immettere un numero tra 1 e 65535.

#### Informazioni correlate

→ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## Controllo di una connessione al server di posta

1. Selezionare il menu del test di connessione.

**Quando si esegue la configurazione da Web Config:**

Selezionare la scheda **Rete** > **Server e-mail** > **Test di conn.** > **Avvia**.

**Quando si effettua la configurazione dal pannello di controllo:**

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni di rete** > **Avanzate** > **Server e-mail** > **Controllo connessione**.

Viene avviato il test di connessione sul server e-mail.

2. Verificare i risultati di stampa.

Il test ha esito positivo quando viene visualizzato il messaggio **Test di connessione riuscito..**

Se viene visualizzato un errore, seguire le istruzioni nel messaggio per eliminare l'errore.

“Riferimenti per test di connessione al server di posta” a pagina 47

## Riferimenti per test di connessione al server di posta

Messaggio	Causa
Errore di comunicazione server SMTP. Controllare quanto segue. - Impostazioni di rete	Questo messaggio appare quando <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lo scanner non è connesso a una rete</li> <li><input type="checkbox"/> Il server SMTP è inattivo</li> <li><input type="checkbox"/> La connessione di rete viene disattivata durante la comunicazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sono stati ricevuti dati incompleti</li> </ul>
Errore di comunicazione server POP3. Controllare quanto segue. - Impostazioni di rete	Questo messaggio appare quando <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lo scanner non è connesso a una rete</li> <li><input type="checkbox"/> Il server POP3 è inattivo</li> <li><input type="checkbox"/> La connessione di rete viene disattivata durante la comunicazione</li> <li><input type="checkbox"/> Sono stati ricevuti dati incompleti</li> </ul>

Messaggio	Causa
Errore durante la conness. al server SMTP. Controllare quanto segue. - Indirizzo server SMTP - Server DNS	<p>Questo messaggio appare quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La connessione a un server DNS non è riuscita</li> <li><input type="checkbox"/> La risoluzione del nome per un server SMTP non è riuscita</li> </ul>
Errore durante la conness. al server POP3. Controllare quanto segue. - Indirizzo server POP3 - Server DNS	<p>Questo messaggio appare quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La connessione a un server DNS non è riuscita</li> <li><input type="checkbox"/> La risoluzione del nome per un server POP3 non è riuscita</li> </ul>
Errore di autenticazione server SMTP. Controllare quanto segue. - Metodo autenticazione - Account autenticato - Password autenticata	Questo messaggio appare quando si verifica un errore nel server di autenticazione SMTP.
Errore di autenticazione server POP3. Controllare quanto segue. - Metodo autenticazione - Account autenticato - Password autenticata	Questo messaggio appare quando si verifica un errore nel server di autenticazione POP3.
Metodo di comunicazione non supportato. Controllare quanto segue. - Indirizzo server SMTP - Numero porta server SMTP	Questo messaggio appare quando si cerca di comunicare con protocolli non supportati.
Connessione al server SMTP non riuscita. Cambiare Connessione protetta in Nessuno.	Questo messaggio appare quando si verifica una mancata corrispondenza SMTP tra un server e un client, o quando il server non supporta la connessione protetta SMTP (connessione SSL).
Connessione al server SMTP non riuscita. Cambiare Connessione protetta in SSL/TLS.	Questo messaggio appare in caso di mancata corrispondenza SMTP tra un server e un client, o quando il server richiede di utilizzare una connessione SSL/TLS per una connessione protetta SMTP.
Connessione al server SMTP non riuscita. Cambiare Connessione protetta in STARTTLS.	Questo messaggio viene visualizzato in caso di mancata corrispondenza di SMTP tra un server e un client o quando il server richiede di utilizzare una connessione STARTTLS per una connessione protetta SMTP.
Connessione non affidabile. Controllare quanto segue. - Data e ora	Questo messaggio appare quando le impostazioni di data e ora dello scanner non sono corrette o il certificato è scaduto.
Connessione non affidabile. Controllare quanto segue. - Certificato CA	Questo messaggio appare quando lo scanner non dispone di un certificato radice corrispondente al server, o non è stato importato un Certificato CA.
Connessione non affidabile.	Questo messaggio appare quando il certificato ottenuto è danneggiato.
Autenticazione server SMTP non riuscita. Cambiare Metodo autenticazione in AUT. SMTP.	Questo messaggio appare in caso di mancata corrispondenza del metodo di autenticazione tra un server e un client. Il server supporta AUT. SMTP.
Autenticazione server SMTP non riuscita. Cambiare Metodo autenticazione in POP prima di SMTP.	Questo messaggio appare in caso di mancata corrispondenza del metodo di autenticazione tra un server e un client. Il server non supporta AUT. SMTP.
Indirizzo e-mail mittente non corretto. Passare all'indirizzo e-mail per il servizio e-mail in uso.	Questo messaggio appare quando l'indirizzo e-mail del mittente specificato non è corretto.
Impossibile accedere al prodotto fino al termine dell'elaborazione.	Questo messaggio appare quando lo scanner è occupato.

## Creazione di una cartella di rete

Creare una cartella di rete sul computer. Collegare il computer alla stessa rete dello scanner.

Il metodo di configurazione della cartella di rete varia in base all'ambiente di utilizzo. Questo è un esempio di creazione di una cartella di rete sul desktop di un computer nel seguente ambiente.

- Sistema operativo: Windows 10
- Luogo per la creazione della cartella condivisa: Desktop
- Percorso cartella: C:\Utenti\xxxx\Desktop\scan\_folder (creare una cartella di rete chiamata "scan\_folder" sul desktop)

1. Accedere al computer su cui si desidera creare la cartella di rete con un account utente con autorità di amministratore.

**Nota:**

*Se non si sa quale account utente dispone dell'autorità di amministratore, rivolgersi all'amministratore del computer.*

2. Assicurarsi che il nome del dispositivo (nome del computer) non contenga caratteri a doppio byte. Fare clic sul pulsante Start e selezionare  Impostazioni > Sistema > Informazioni su.


**Nota:**

*Se nel nome del dispositivo sono presenti caratteri a doppio byte, il salvataggio del file potrebbe non riuscire.*

3. Verificare che la stringa visualizzata in Specifiche del dispositivo > Nome del dispositivo non contiene caratteri a doppio byte.

Se il nome del dispositivo contiene solo caratteri a byte singolo non dovrebbero comunque esserci problemi. Chiudere la schermata.

Esempio: EPSPUB313



See details in Windows Security

Device specifications

Device name	EPSPUB313
Processor	[REDACTED]
Installed RAM	[REDACTED]
Device ID	[REDACTED]
Product ID	[REDACTED]
System type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	No pen or touch input is available for this display

**Copy**

**Rename this PC**




### Importante:

*Se il nome del dispositivo contiene caratteri a doppio byte, utilizzare un computer che non usa caratteri a doppio byte o rinominare il dispositivo.*

*Se è necessario modificare il nome del dispositivo, rivolgersi preventivamente all'amministratore del computer in quanto ciò potrebbe influire sulla gestione del computer e sull'accesso alle risorse.*

Successivamente, controllare le impostazioni del computer.

4. Fare clic sul pulsante Start di Windows e selezionare **Sistema Windows > Pannello di controllo**.



5. Sul pannello di controllo fare clic su **Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione > Modifica impostazioni di condivisione avanzate**.

Viene visualizzato il profilo di rete.

6. Assicurarsi che **Attiva condivisione file e stampanti** sia selezionato sotto **Condivisione di file e stampanti** per il profilo di rete (profilo corrente).

Se è già selezionata, fare clic su **Annulla** e chiudere la finestra.

Quando si modificano le impostazioni, fare clic su **Salva modifiche** e chiudere la finestra.


Successivamente, creare una cartella di rete.

7. Creare una cartella sul desktop e rinominarla.


Il nome della cartella deve contenere da 1 a 12 caratteri alfanumerici. Se il nome contiene più di 12 caratteri, potrebbe non essere possibile accedere alla cartella a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Esempio: scan\_folder


8. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella, quindi selezionare **Proprietà**.




9. Fare clic su **Condivisione avanzata** nella scheda **Condivisione**.



10. Selezionare Condividi questa cartella e fare clic su Autorizzazioni.



11. Selezionare Tutti in Utenti e gruppi, selezionare Consenti in Modifica e fare clic su OK.




12. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata e tornare alla finestra Proprietà.

**Nota:**

*È possibile verificare quali gruppi o utenti hanno accesso alla cartella di rete nella scheda Sicurezza > Utenti e gruppi.*


*Esempio: quando l'utente ha effettuato l'accesso al computer o quando gli amministratori possono accedere alla cartella di rete*



13. Selezionare la scheda **Condivisione**.

Il percorso di rete per la cartella di rete viene visualizzato. Esso viene utilizzato quando ci si registra ai contatti dello scanner. È consigliabile prenderne nota.

Esempio: \\EPSPUB313\scan\_folder



14. Fare clic su **Chiudi** oppure **OK** per chiudere la finestra.

Questo completa la creazione di una cartella di rete.

---

## Rendere disponibili i contatti

La registrazione delle destinazioni nell'elenco dei contatti dello scanner consente di inserire facilmente la destinazione durante la scansione.

È possibile registrare i seguenti tipi di destinazioni nell'elenco dei contatti. È possibile salvare fino a 300 voci in totale.

**Nota:**

*È inoltre possibile utilizzare il server LDAP (ricerca LDAP) per inserire la destinazione.*

E-mail	Destinazione per la posta elettronica. Occorre configurare in anticipo le impostazioni del server di posta.
Cartella di rete	Destinazione per i dati di scansione. È necessario configurare la cartella di rete in anticipo.

**Informazioni correlate**

➔ “Cooperazione tra il server LDAP e gli utenti” a pagina 62

## Comparazione della configurazione dei contatti

Esistono tre strumenti per la configurazione dei contatti dello scanner: Web Config, Epson Device Admin e il pannello di controllo dello scanner. Le differenze tra i tre strumenti sono elencate nella tabella che segue.

Funzioni	Web Config*	Epson Device Admin	Pannello di controllo dello scanner
Registrazione di una destinazione	✓	✓	✓
Modifica di una destinazione	✓	✓	✓
Aggiunta di un gruppo	✓	✓	✓
Modifica di un gruppo	✓	✓	✓
Eliminazione di destinazione o gruppi	✓	✓	✓
Eliminazione di tutte le destinazioni	✓	✓	-
Importazione di un file	✓	✓	-
Esportazione di un file	✓	✓	-

\* Accedere come amministratore per configurare le impostazioni.

## Registrazione di una destinazione sui Contatti con Web Config

**Nota:**

È possibile registrare i contatti anche nel pannello di controllo dello scanner.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Scansione > Contatti**.
2. Selezionare il numero che si desidera registrare e fare clic su **Modifica**.
3. Immettere **Nome** e **Parola indice**.
4. Selezionare il tipo di destinazione come opzione di **Tipo**.

**Nota:**

Una volta completata la registrazione, non è possibile modificare l'opzione **Tipo**. Se si desidera modificare il tipo, eliminare la destinazione e registrarla nuovamente.

5. Immettere un valore per ciascuna voce, quindi fare clic su **Applica**.

**Informazioni correlate**

➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## Voci di impostazione della destinazione

Elementi	Impostazioni e descrizione
Impostazioni comuni	
Nome	Immettere un nome visualizzato nei contatti utilizzando un massimo di 30 caratteri in Unicode (UTF-16). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
Parola indice	Immettere un nome utilizzando un massimo di 30 caratteri in Unicode (UTF-16) per cercare tra i contatti sul pannello di controllo dello scanner. Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
Tipo	Selezionare il tipo di indirizzo che si desidera registrare.
Assegna ad uso frequente	Scegliere di impostare l'indirizzo registrato come indirizzo utilizzato di frequente. L'opzione di uso frequente di un indirizzo viene visualizzata nella schermata superiore della scansione ed è possibile specificare la destinazione senza visualizzare i contatti.
E-mail	
Indirizzo e-mail	Immettere tra 1 e 255 caratteri utilizzando A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ {   } ~ @.
Rete cartella (SMB)	
Salva con nome	<p>\\"Percorso cartella"</p> <p>Immettere il percorso della cartella di destinazione utilizzando tra 1 e 253 caratteri in Unicode (UTF-16), omettendo "\\".</p> <p>Immettere il percorso di rete visualizzato nella schermata delle proprietà della cartella. Vedere quanto segue per maggiori informazioni sull'impostazione del percorso di rete.</p> <p><a href="#">"Creazione di una cartella di rete" a pagina 49</a></p>
Nome utente	Immettere un nome utente per accedere a una cartella di rete utilizzando un massimo di 30 caratteri in Unicode (UTF-16). Tuttavia, evitare di utilizzare caratteri di controllo (0x00–0x1f, 0x7F).
Password	Immettere una password da 0 a 20 caratteri in Unicode (UTF-16) per accedere a una cartella di rete. Tuttavia, evitare di utilizzare caratteri di controllo (0x00–0x1f, 0x7F).
FTP	
Connessione protetta	Selezionare FTP o FTPS a seconda del protocollo di trasferimento file che il server FTP supporta. Selezionare <b>FTPS</b> per consentire allo scanner di comunicare con misure di sicurezza.
Salva con nome	Immettere il nome del server utilizzando tra 1 e 253 caratteri in Unicode (UTF-16) omettendo "ftp://" o "ftps://".
Nome utente	Immettere un nome utente per accedere a un server FTP utilizzando un massimo di 30 caratteri in Unicode (UTF-16). Tuttavia, evitare di utilizzare caratteri di controllo (0x00–0x1f, 0x7F). Se il server consente le connessioni anonime, immettere un nome utente come "Anonimo" e l'FTP. Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Password	Immettere una password per accedere ad un server FTP da 0 a 20 caratteri in Unicode (UTF-16). Tuttavia, evitare di utilizzare caratteri di controllo (0x00–0x1f, 0x7F). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
Modalità connessione	Selezionare il metodo di connessione dal menu. Se è stato impostato un firewall tra lo scanner e il server FTP, selezionare <b>Modalità passiva</b> .
Numero porta	Immettere un numero di porta del server FTP tra 1 e 65535.
Convalida certificato	Il certificato del server FTP viene validato quando questa opzione è abilitata. Questa funzione è disponibile quando è selezionato <b>FTPS</b> come <b>Connessione protetta</b> . Per impostare, è necessario importare il Certificato CA sullo scanner.
SharePoint(WebDAV)*	
Connessione protetta	Selezionare HTTP o HTTPS a seconda del protocollo di trasferimento file supportato dal server. Selezionare <b>HTTPS</b> per consentire allo scanner di comunicare con misure di sicurezza.
Salva con nome	Immettere il nome del server utilizzando tra 1 e 253 caratteri in Unicode (UTF-16) omettendo "http://" o "https://".
Nome utente	Immettere un nome utente per accedere a un server con un massimo di 30 caratteri in Unicode (UTF-16). Tuttavia, evitare di utilizzare caratteri di controllo (0x00–0x1f, 0x7F). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
Password	Immettere una password per accedere a un server da 0 a 20 caratteri in Unicode (UTF-16). Tuttavia, evitare di utilizzare caratteri di controllo (0x00–0x1f, 0x7F). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
Convalida certificato	Il certificato del server viene validato quando questa opzione è abilitata. Questa funzione è disponibile quando è selezionato <b>HTTPS</b> come <b>Connessione protetta</b> . Per impostare, è necessario importare il Certificato CA sullo scanner.
Server proxy	Selezionare se utilizzare o meno un server proxy.

\* SharePoint Online non è supportato quando si esegue una scansione sulla cartella di rete dal pannello di controllo dello scanner.

Se si desidera salvare l'immagine acquisita su SharePoint Online, usare Document Capture Pro dopo aver installato SharePoint Online Connector. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di Document Capture Pro.

<https://support.epson.net/dcp/>

## Registrazione di destinazioni come gruppo usando Web Config

Se il tipo di destinazione è impostato su **E-mail**, è possibile registrare le destinazioni come un gruppo.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Scansione > Contatti**.
2. Selezionare il numero che si desidera registrare e fare clic su **Modifica**.
3. Selezionare un gruppo da **Tipo**.

4. Fare clic su **Seleziona** per **Contatti per Gruppo**.  
Vengono visualizzate le destinazioni disponibili.
  5. Selezionare la destinazione che si desidera registrare nel gruppo, quindi fare clic su **Seleziona**.
  6. Immettere **Nome e Parola indice**.
  7. Scegliere se identificare il gruppo registrato come gruppo utilizzato di frequente.
- Nota:**  
*Le destinazioni possono essere registrate su più gruppi.*
8. Fare clic su **Applica**.

#### **Informazioni correlate**

⇒ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## **Backup e importazione di contatti**

Utilizzando Web Config o altri strumenti, è possibile eseguire il backup e l'importazione di contatti.

Per Web Config, è possibile eseguire il backup dei contatti esportando le impostazioni dello scanner che contengono i contatti. Il file esportato non può essere modificato perché viene esportato come file binario.

Quando si importano le impostazioni dello scanner sullo scanner, i contatti vengono sovrascritti.

Per Epson Device Admin, i contatti possono essere esportati solo dalla schermata di proprietà del dispositivo. Inoltre, se non si esportano gli elementi correlati alla sicurezza, è possibile modificare i contatti esportati e importarli poiché tale file può essere salvato come file SYLK o CSV.

## **Importazione di contatti tramite Web Config**

Se si dispone di uno scanner che consente di eseguire il backup dei contatti ed è compatibile con questo scanner, è possibile registrare facilmente i contatti importando il file di backup.

**Nota:**

*Per istruzioni su come eseguire il backup dei contatti dello scanner, vedere il manuale fornito con lo scanner.*

Per importare i contatti in questo scanner, procedere come segue.

1. Accedere a Web Config, selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Esporta e imposta valore di impostazione** > **Importa**.
2. Selezionare il file di backup creato in **File**, inserire la password, quindi fare clic **Avanti**.
3. Selezionare la scheda **Contatti** e fare clic su **Avanti**.

## **Backup dei contatti tramite Web Config**

I dati relativi ai contatti potrebbero andare persi in caso di malfunzionamento dello scanner. Si consiglia pertanto di eseguire un backup quando i dati vengono aggiornati. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati e non è tenuta a eseguire il backup o il recupero di dati e/o impostazioni.

Tramite Web Config, è inoltre possibile effettuare il backup dei dati memorizzati nello scanner sul computer.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Esporta e imposta valore di impostazione** > **Esporta**.
2. Selezionare la casella di controllo **Contatti** nella categoria **Scansione**.
3. Inserire una password per crittografare il file esportato.  
È necessaria la password per importare il file. Lasciare il campo vuoto se non si desidera crittografare il file.
4. Fare clic su **Esporta**.

## **Esportazione e registrazione di massa dei contatti utilizzando lo strumento**

Se si usa Epson Device Admin, è possibile eseguire il backup solo dei contatti e modificare i file esportati, quindi registrarli tutti in una volta.

Questa funzione è utile se si desidera eseguire il backup solo dei contatti o quando si sostituisce lo scanner e si desidera trasferire i contatti da quella vecchia a quella nuova.

### **Esportazione di contatti**

Salvare le informazioni dei contatti in un file.

È possibile modificare i file salvati in formato SYLK o in formato csv utilizzando un'applicazione per foglio di calcolo o un editor di testo. È possibile registrarli tutti in una volta dopo aver eliminato o aggiunto qualche informazione.

Le informazioni che includono elementi di sicurezza quali password e informazioni personali possono essere salvate in formato binario con una password. Non è possibile modificare il file. Esso può essere utilizzato come file di backup delle informazioni, comprese le voci di sicurezza.

1. Avviare Epson Device Admin.
2. Selezionare **Stampante** sul menu delle attività della barra laterale.
3. Selezionare dall'elenco il dispositivo che si desidera configurare.
4. Fare clic su **Configurazione periferica** nella scheda **Principale** sul menu a nastro.  
Una volta impostata la password dell'amministratore, inserire la password e fare clic su **OK**.
5. Fare clic su **Comune** > **Contatti**.
6. Selezionare il formato di esportazione da **Esporta** > **Esporta elementi**.
  - Tutti gli elementi**

Esportare il file binario crittografato. Selezionare se si desidera includere le voci di sicurezza quali password e informazioni personali. Non è possibile modificare il file. Se si seleziona quanto sopra, è necessario impostare una password. Fare clic su **Configurazione** e impostare una password tra 8 e 63 caratteri in ASCII. Tale password sarà necessaria quando si importerà il file binario.

Elementi tranne informazioni di protezione

Esportare i file in formato SYLK o csv. Selezionare se si desidera modificare le informazioni del file esportato.

7. Fare clic su **Esporta**.

8. Specificare il luogo in cui salvare il file, selezionare il tipo di file quindi fare clic su **Salva**.

Viene visualizzato il messaggio di completamento.

9. Fare clic su **OK**.

Controllare che il file sia salvato nel luogo specificato.

## Importazione di contatti

Importare le informazioni dei contatti da un file.

È possibile importare i file salvati in formato SYLK o in formato csv, oppure il file binario di backup che include gli elementi di sicurezza.

1. Avviare Epson Device Admin.

2. Selezionare **Stampante** sul menu delle attività della barra laterale.

3. Selezionare dall'elenco il dispositivo che si desidera configurare.

4. Fare clic su **Configurazione periferica** nella scheda **Principale** sul menu a nastro.

Una volta impostata la password dell'amministratore, inserire la password e fare clic su **OK**.

5. Fare clic su **Comune > Contatti**.

6. Fare clic su **Sfoglia in Importa**.

7. Selezionare il file che si desidera importare, quindi fare clic su **Apri**.

Quando si seleziona il file binario, in **Password** immettere la password impostata all'esportazione del file.

8. Fare clic su **Importa**.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

9. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzato il risultato di validazione.

Modifica le informazioni caricate

Fare clic se si desidera modificare le informazioni singolarmente.

Carica più file

Fare clic se si desidera importare più file.

10. Fare clic su **Importa**, quindi fare clic su **OK** sulla schermata di completamento dell'importazione.

Ritornare alla schermata delle proprietà del dispositivo.

11. Fare clic su **Trasmetti**.

12. Fare clic su **OK** sul messaggio di conferma.

Le impostazioni vengono inviate allo scanner.

13. Nella schermata di completamento dell'invio, fare clic su **OK**.

Le informazioni dello scanner vengono aggiornate.

Aprire i contatti da Web Config o dal pannello di controllo dello scanner e verificare siano aggiornati.

## Cooperazione tra il server LDAP e gli utenti

Quando si coopera con il server LDAP, è possibile utilizzare le informazioni di indirizzo registrate nel server LDAP come destinazione di una e-mail.

### Configurazione del server LDAP

Per utilizzare le informazioni sul server LDAP, registrarlo sullo scanner.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Rete** > **Server LDAP** > **Di base**.
2. Inserire un valore per ciascuna voce.
3. Selezionare **OK**.

Vengono visualizzate le impostazioni selezionate.

### *Voci di impostazione del server LDAP*

Elementi	Impostazioni e descrizione
Usa server LDAP	Selezionare <b>Usa</b> o <b>Non utilizzare</b> .
Indirizzo server LDAP	Immettere l'indirizzo del server LDAP. Immettere tra 1 e 255 caratteri in formato IPv4, IPv6 o FQDN. Per il formato FQDN, è possibile utilizzare caratteri alfanumerici in ASCII (0x20–0x7E) e "-", tranne per l'inizio e la fine dell'indirizzo.
Numero porta server LDAP	Immettere un numero di porta del server LDAP tra 1 e 65535.
Connessione protetta	Specificare il metodo di autenticazione per l'accesso dello scanner al server LDAP.
Convalida certificato	Quando questa voce è abilitata, il certificato del server LDAP viene convalidato. Si consiglia di impostare su <b>Abilita</b> . Per effettuare la configurazione, il <b>Certificato CA</b> deve essere importato sullo scanner.
Timeout di ricerca (sec)	Impostare la lunghezza del tempo di ricerca prima della scadenza tra 5 e 300.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Metodo autenticazione	<p>Selezionare uno dei metodi.</p> <p>Se si sceglie <b>Autenticazione Kerberos</b>, selezionare <b>Impostazioni Kerberos</b> per effettuare le impostazioni per Kerberos.</p> <p>Per eseguire Autenticazione Kerberos, è necessario il seguente ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lo scanner e il server DNS possono comunicare.</li> <li><input type="checkbox"/> L'ora dello scanner e quelle del server KDC e del server richiesto per l'autenticazione (server LDAP, server SMTP, file server) vengono sincronizzate.</li> <li><input type="checkbox"/> Quando il server di servizio viene assegnato come indirizzo IP, l'FQDN del server di servizio viene registrato nella zona di ricerca inversa del server DNS.</li> </ul>
Ambiente Kerberos da utilizzare	Se si sceglie <b>Autenticazione Kerberos</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , selezionare il dominio Kerberos che si desidera utilizzare.
DN amministratore / Nome utente	Immettere il nome utente del server LDAP con un massimo di 128 caratteri in Unicode (UTF-8). Non è consentito utilizzare i caratteri di controllo, per esempio 0x00–0x1F e 0x7F. Questa impostazione non viene utilizzata quando è selezionato <b>Autenticazione anonima</b> come <b>Metodo autenticazione</b> . Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
Password	Immettere la password del server di autenticazione LDAP con un massimo di 128 caratteri in Unicode (UTF-8). Non è consentito utilizzare i caratteri di controllo, per esempio 0x00–0x1F e 0x7F. Questa impostazione non viene utilizzata quando è selezionato <b>Autenticazione anonima</b> come <b>Metodo autenticazione</b> . Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.

### Impostazioni Kerberos

Selezionando **Autenticazione Kerberos** come **Metodo autenticazione** del **Server LDAP** > **Di base**, effettuare le seguenti impostazioni Kerberos dalla scheda **Rete** > **Impostazioni Kerberos**. È possibile registrare fino a 10 impostazioni Kerberos.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Ambiente (dominio)	Immettere il dominio di autenticazione Kerberos con un massimo di 255 caratteri in ASCII (0x20–0x7E). Se non si registra questa voce, lasciare il campo vuoto.
Indirizzo KDC	Immettere l'indirizzo del server di autenticazione Kerberos. Inserire un massimo di 255 caratteri in formato IPv4, IPv6 o FQDN. Se non si registra questa voce, lasciare il campo vuoto.
Numero porta (Kerberos)	Immettere un numero di porta del server Kerberos tra 1 e 65535.

### Configurazione delle impostazioni di ricerca del server LDAP

Quando si definiscono le impostazioni di ricerca, è possibile utilizzare l'indirizzo e-mail registrato nel server LDAP.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Rete** > **Server LDAP** > **Imp. di ricerca**.
2. Inserire un valore per ciascuna voce.
3. Fare clic su **OK** per visualizzare il risultato dell'impostazione.

Vengono visualizzate le impostazioni selezionate.

**Voci delle impostazioni di ricerca del server LDAP**

Elementi	Impostazioni e descrizione
Base ricerca (nome distinto)	Se si desidera ricercare un dominio arbitrario, specificare il nome del dominio del server LDAP. Immettere tra 0 e 128 caratteri in Unicode (UTF-8). Se non si effettua la ricerca con un attributo specifico, lasciare il campo vuoto. Esempio di directory del server locale: dc=server,dc=locale
Numero di voci di ricerca	Specificare il numero di voci di ricerca tra 5 e 500. Il numero specificato di voci di ricerca viene salvato e visualizzato temporaneamente. Anche se il numero di voci di ricerca è superiore a quello specificato e appare un messaggio di errore, è possibile completare la ricerca.
Attributo nome utente	Specificare il nome di attributo da visualizzare quando si ricercano i nomi utente. Immettere tra 1 e 255 caratteri in Unicode (UTF-8). Il primo carattere dovrebbe essere a-z o A-Z. Esempio: cn, uid
Attributo visualizzazione nome utente	Specificare il nome di attributo da visualizzare come nome utente. Immettere tra 0 e 255 caratteri in Unicode (UTF-8). Il primo carattere dovrebbe essere a-z o A-Z. Esempio: cn, sn
Attributo indirizzo e-mail	Specificare il nome di attributo da visualizzare quando si ricercano i gli indirizzi e-mail. Immettere una combinazione tra 1 e 255 caratteri utilizzando A-Z, a-z, 0-9 e -. Il primo carattere dovrebbe essere a-z o A-Z. Esempio: e-mail
Attributo arbitrario 1 - Attributo arbitrario 4	È possibile specificare altri attributi arbitrari per la ricerca. Immettere tra 0 e 255 caratteri in Unicode (UTF-8). Il primo carattere deve essere a-z o A-Z. Se non si desidera effettuare la ricerca per attributi specifici, lasciare vuoto. Esempio: o, ou

**Verifica della connessione al server LDAP**

Esegue il test di connessione al server LDAP utilizzando il parametro impostato in **Server LDAP > Imp. di ricerca**.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Rete > Server LDAP > Test di conn..**

2. Selezionare **Avvia**.

Il test di connessione viene avviato. Dopo il test, viene visualizzato il report di controllo.

**Riferimenti per il test di connessione al server LDAP**

Messaggi	Descrizione
Test di connessione riuscito.	Questo messaggio appare quando la connessione con il server avviene correttamente.

Messaggi	Descrizione
Test di conn. non riuscito. Controllare le imp.	Questo messaggio appare per le seguenti ragioni: <input type="checkbox"/> L'indirizzo o il numero di porta del server LDAP non è corretto. <input type="checkbox"/> Si è verificata una scadenza. <input type="checkbox"/> <b>Non utilizzare</b> è selezionato come <b>Usa server LDAP</b> . <input type="checkbox"/> Se <b>Autenticazione Kerberos</b> è selezionata come <b>Metodo autenticazione</b> , le impostazioni come <b>Ambiente (dominio)</b> , <b>Indirizzo KDC</b> e <b>Numero porta (Kerberos)</b> sono errate.
Test di conn. non riuscito. Verificare la Data e ora sul prodotto o sul server.	Questo messaggio compare quando non è possibile stabilire una connessione a causa della mancata corrispondenza tra le impostazioni di orario dello scanner e del server LDAP.
Autenticazione non riuscita. Controllare le imp.	Questo messaggio appare per le seguenti ragioni: <input type="checkbox"/> <b>Nome utente</b> e/o <b>Password</b> sono errati. <input type="checkbox"/> Se <b>Autenticazione Kerberos</b> è selezionata come <b>Metodo autenticazione</b> , la data e l'ora potrebbero non essere configurate.
Impossibile accedere al prodotto fino al termine dell'elaborazione.	Questo messaggio appare quando lo scanner è occupato.

## Configurazione di AirPrint

Accedere a Web Config, selezionare la scheda **Rete**, quindi selezionare **Configurazione di AirPrint**.

Elementi	Descrizione
Nome servizio Bonjour	Immettere un nome di servizio Bonjour utilizzando testo ASCII (0x20–0x7E) e fino a 41 caratteri.
Ubicazione Bonjour	Immettere una descrizione della posizione dello scanner utilizzando testo Unicode (UTF-8) e fino a 127 byte.
Wide-Area Bonjour	Impostare se utilizzare o meno Wide-Area Bonjour. In caso di utilizzo, lo scanner deve essere registrato sul server DNS per essere in grado di cercare lo scanner sul segmento.
Abilita AirPrint	Abilita Bonjour e AirPrint (servizio di scansione). Questo pulsante è disponibile solo quando AirPrint è disabilitato.  <b>Nota:</b> <i>Se AirPrint è disabilitato, anche la scansione Mopria da Chromebook, Windows e l'app Mopria Scan è disabilitata.</i>

## Problemi durante la preparazione della scansione in rete

### Suggerimenti per risolvere i problemi

#### Verifica del messaggio di errore

Quando si verifica un problema, verificare innanzitutto se ci sono messaggi sul pannello di controllo o nella schermata del driver dello scanner. Se si è impostata la notifica per e-mail quando si verificano gli eventi, è possibile apprenderne tempestivamente lo stato.

#### Verifica dello stato della comunicazione

Controllare lo stato di comunicazione del computer server o del computer client utilizzando il comando ping e ipconfig.

#### Test di connessione

Per verificare la connessione tra lo scanner e il server e-mail, utilizzare il test di connessione dello scanner. Inoltre, controllare la connessione dal computer client al server per verificare lo stato della comunicazione.

#### Inizializzazione delle impostazioni

Se le impostazioni e lo stato della comunicazione non mostrano alcun problema, i problemi possono essere risolti disattivando o inizializzando le impostazioni di rete dello scanner e impostandole di nuovo.

## Impossibile accedere a Web Config

### L'indirizzo IP non è assegnato allo scanner.

#### Soluzioni

Nessun indirizzo IP valido è assegnato allo scanner. Configurare l'indirizzo IP utilizzando il pannello di controllo dello scanner. È possibile verificare le informazioni di impostazione dal pannello di controllo dello scanner.

### Il browser web non supporta il livello di crittografia per SSL/TLS.

#### Soluzioni

SSL/TLS è dotato di Livello di crittografia. È possibile aprire Web Config utilizzando un browser web che supporta crittografie di massa come indicato di seguito. Verificare che il browser in uso sia supportato.

- 80 bit: AES256/AES128/3DES
- 112 bit: AES256/AES128/3DES
- 128 bit: AES256/AES128
- 192 bit: AES256
- 256 bit: AES256

### Il Certificato firma CA è scaduto.

#### Soluzioni

Se esiste un problema con la data di scadenza del certificato, quando ci si connette a Web Config con comunicazione SSL/TLS (https), viene visualizzato "Il certificato è scaduto". Se il messaggio appare prima della data di scadenza, assicurarsi che la data dello scanner sia configurata correttamente.

## ■ Il nome comune del certificato e dello scanner non corrispondono.

### Soluzioni

Se il nome comune del certificato e dello scanner non corrispondono, viene visualizzato il messaggio "Il nome del certificato di sicurezza non corrisponde" quando si accede a Web Config utilizzando la comunicazione SSL/TLS (https). Ciò accade perché i seguenti indirizzi IP non corrispondono.

- L'indirizzo IP dello scanner inserito nel nome comune per la creazione di un Certificato firma personale o CSR
- L'indirizzo IP immesso nel browser web durante l'esecuzione di Web Config

Per Certificato firma personale, aggiornare il certificato.

Per il Certificato firma CA, procurarsi nuovamente il certificato per lo scanner.

## ■ L'impostazione del server proxy dell'indirizzo locale non è impostata sul browser web.

### Soluzioni

Quando lo scanner è impostato per utilizzare un server proxy, configurare il browser web affinché non si connetta all'indirizzo locale tramite il server proxy.

- Windows:

Selezionare **Pannello di controllo > Rete e Internet > Opzioni Internet > Connessioni > Impostazioni LAN > Server proxy**, quindi configurare l'opzione di non utilizzare il server proxy per gli indirizzi LAN (indirizzi locali).

- Mac OS:

Selezionare **Preferenze di Sistema** (o **Impostazioni di sistema**) > **Rete > Avanzate > Proxy**, quindi salvare l'indirizzo locale per **Ignora le impostazioni proxy per i seguenti host e domini**.

Esempio:

192.168.1.\*: Indirizzo locale 192.168.1.XXX, maschera sottorete 255.255.255.0

192.168.\*.\*: Indirizzo locale 192.168.XXX.XXX, maschera sottorete 255.255.0.0

## ■ DHCP è disabilitato nelle impostazioni del computer.

### Soluzioni

Se il DHCP per l'ottenimento automatico di un indirizzo IP è disabilitato sul computer, non è possibile accedere a Web Config. Abilitare DHCP.

Esempio per Windows 10:

aprire il pannello di controllo e fare clic su **Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione > Modifica impostazioni scheda**. Aprire la schermata delle proprietà della connessione in uso e aprire la schermata delle proprietà di **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** o **Protocollo Internet versione 6 (TCP/IPv6)**. Verificare che **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** sia selezionato nella schermata visualizzata.

# **Personalizzazione del display del pannello di controllo**

Registrazione di Preimpostaz..... 69

Modifica della schermata iniziale del pannello di controllo. .... 71

## Registrazione di Preimpostaz.

È possibile registrare le impostazioni di scansione utilizzate di frequente come **Preimpostaz..**. È possibile registrare fino a 48 predefiniti.

**Nota:**

È possibile registrare le impostazioni correnti selezionando  nella schermata di avvio della scansione.

È anche possibile registrare i **Preimpost.** in Web Config.

Selezionare la scheda **Scansione > Preimpost..**


Se si seleziona **Scansione su computer** durante la registrazione, è possibile registrare il lavoro creato in Document Capture Pro come **Preimpost..**. Questa funzione è disponibile solo per i computer connessi a una rete. Registrare il lavoro in Document Capture Pro in anticipo.

Se la funzione di autenticazione è abilitata, solo l'amministratore può registrare i **Preimpost..**.

1. Selezionare **Preimpostaz.** nella schermata iniziale del pannello di controllo dello scanner.



2. Selezionare .



3. Selezionare il menu che si desidera utilizzare per registrare un predefinito.




4. Impostare ciascuna voce, quindi selezionare

**Nota:**

Quando si seleziona **Scansione su computer**, selezionare il computer su cui è installato Document Capture Pro, quindi selezionare un lavoro registrato. Questa funzione è disponibile solo per i computer connessi a una rete.

5. Configurare le impostazioni predefinite.

- Nome:** impostare il nome.
- Imposta Icona:** impostare l'immagine e il colore dell'icona da visualizzare.
- Impostazione Invio rapido:** consente di avviare immediatamente la scansione senza chiedere conferma quando si seleziona il predefinito.
- Contenuti:** verificare le impostazioni di scansione.



6. Selezionare OK.

## Opzioni del menu Preimpostaz.

È possibile modificare le impostazioni di un predefinito selezionando in ogni predefinito.

### Modifica nome:

consente di modificare il nome del predefinito.

**Modifica Icona:**

consente di modificare l'immagine dell'icona e il colore del predefinito.

**Impostazione Invio rapido:**

consente di avviare immediatamente la scansione senza chiedere conferma quando si seleziona il predefinito.

**Modifica posizione:**

consente di modificare l'ordine di visualizzazione dei predefiniti.

**Elimina:**

elimina il predefinito.

**Aggiungi o rimuovi Icona su Home:**

consente di aggiungere o eliminare l'icona del predefinito dalla schermata iniziale.

**Conferma Dettagli:**

visualizza le impostazioni di un predefinito. È possibile caricare il predefinito selezionando **Usa questa impostazione**.

---

## **Modifica della schermata iniziale del pannello di controllo**

È possibile personalizzare la schermata iniziale selezionando **Impostazioni > Modifica schermata principale** sul pannello di controllo dello scanner.


- Disposizione:** consente di modificare il metodo di visualizzazione delle icone del menu.  
[“Modifica del Disposizione della schermata iniziale” a pagina 71](#)
- Aggiungi icona:** consente di aggiungere icone alle impostazioni dei **Preimpostaz.** effettuate o di ripristinare le icone rimosse dalla schermata.  
[“Aggiungi icona” a pagina 72](#)
- Rimuovi icona:** rimuove le icone dalla schermata iniziale.  
[“Rimuovi icona” a pagina 73](#)
- Sposta icona:** consente di modificare l'ordine di visualizzazione delle icone.  
[“Sposta icona” a pagina 74](#)
- Ripristina visualiz. icona predefinita:** ripristina le impostazioni di visualizzazione predefinite per la schermata iniziale.

## **Modifica del Disposizione della schermata iniziale**

1. Selezionare **Impostazioni > Modifica schermata principale > Disposizione** sul pannello di controllo dello scanner.

2. Selezionare **Linea o Matrice**.

**Linea:**



**Matrice:**




3. Selezionare per tornare alla schermata iniziale e verificare le voci.


## Aggiungi icona

1. Selezionare **Impostazioni** > **Modifica schermata principale** > **Aggiungi icona** sul pannello di controllo dello scanner.
2. Selezionare **Funzione o Preimpostaz..**
  - Funzione: visualizza le funzioni predefinite visualizzate nella schermata iniziale.

- Preimpostaz.: visualizza i predefiniti registrati.




3. Selezionare la voce che si desidera aggiungere alla schermata iniziale.



4. Selezionare lo spazio vuoto dove aggiungere la voce.

Se si desidera aggiungere più icone, ripetere i passaggi da 3 a 4.




5. Selezionare per tornare alla schermata iniziale e verificare le voci.

## Rimuovi icona

1. Selezionare Impostazioni > Modifica schermata principale > Rimuovi icona sul pannello di controllo dello scanner.

2. Selezionare l'icona da rimuovere.




3. Selezionare Sì per finire.

Se si desidera rimuovere più icone, ripetere i passaggi da 2 a 3.

4. Selezionare per tornare alla schermata iniziale e verificare le voci.


## Sposta icona

1. Selezionare Impostazioni > Modifica schermata principale > Sposta icona sul pannello di controllo dello scanner.
2. Selezionare l'icona che si desidera spostare.



3. Selezionare il riquadro di destinazione.

Se nel riquadro di destinazione è già stata impostata un'altra icona, questa verrà sostituita.



4. Selezionare per tornare alla schermata iniziale e verificare le voci.

# Impostazioni di sicurezza di base

Introduzione delle funzioni di sicurezza del prodotto. . . . .	77
Impostazioni di amministrazione. . . . .	77
Limitazione delle funzioni disponibili (Controllo accesso). . . . .	83
Disattivazione dell'interfaccia esterna. . . . .	85
Abilitazione di Verifica programma all'avvio. . . . .	85
Disattivazione della scansione in rete dal computer. . . . .	86
Abilitazione o disabilitazione della scansione WSD. . . . .	86
Monitoraggio di uno scanner remoto. . . . .	87
Ripristino delle impostazioni predefinite. . . . .	88
Informazioni su Epson Remote Services. . . . .	89
Soluzione dei problemi. . . . .	89

## Introduzione delle funzioni di sicurezza del prodotto

Questa sezione illustra le funzioni di sicurezza dei dispositivi Epson.

Nome della funzione	Tipo di funzione	Cosa impostare	Cosa evitare
Configurazione della password amministratore	Blocca le impostazioni di sistema, tra cui la configurazione della connessione di rete o USB.	Un amministratore impone una password per il dispositivo. È possibile effettuare una configurazione o una modifica sia da Web Config che dal pannello di controllo dello scanner.	Impedire la lettura e la modifica illegali delle informazioni memorizzate sul dispositivo, come ID, password, impostazioni di rete e così via. Inoltre, ridurre la varietà di rischi per la sicurezza, tra cui la fuga di informazioni, per l'ambiente di rete o nel rispetto delle politiche di sicurezza.
Imp. di controllo accesso	Se si accede al dispositivo con un account utente pre-registrato, è possibile utilizzare il dispositivo.	Registrare un account utente. È possibile registrare fino a 10 account utente.	La limitazione degli utenti impedisce l'utilizzo non autorizzato del dispositivo.
Configurazione per interfaccia esterna	Controlla l'interfaccia che si collega al dispositivo.	Attivare o disattivare la connessione USB con il computer.	Connessione USB del computer: impedisce l'utilizzo non autorizzato del dispositivo vietando di effettuare la scansione senza un collegamento alla rete.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Configurazione della password amministratore” a pagina 77](#)
- ➔ [“Disattivazione dell'interfaccia esterna” a pagina 85](#)

## Impostazioni di amministrazione

### Configurazione della password amministratore

Impostando la password amministratore, è possibile impedire agli utenti di modificare le impostazioni di gestione del sistema. I valori predefiniti vengono impostati al momento dell'acquisto. Modificarli come desiderato.

**Nota:**

*Di seguito sono elencati i valori predefiniti per le informazioni amministratore.*

- Nome utente (utilizzato solo per Web Config): nessuno (vuoto)*
- Password: dipende dall'etichetta presente sul prodotto.*

*Se sul retro è presente l'etichetta “PASSWORD”, inserire il numero di 8 cifre qui indicato. Se l'etichetta “PASSWORD” non è presente, inserire il numero di serie sull'etichetta applicata sul retro del prodotto come password amministratore iniziale.*

È possibile modificare la password amministratore utilizzando Web Config, il pannello di controllo dello scanner o Epson Device Admin. Quando si utilizza Epson Device Admin, consultare la guida o l'aiuto di Epson Device Admin.

## Modifica della password amministratore tramite Web Config

Modificare la password amministratore in Web Config.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Cambia password amministratore**.
2. Inserire le informazioni necessarie in **Password corrente**, **Nome utente**, **Nuova password** e **Conferma nuova password**.

La nuova password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 20 caratteri e contenere solo caratteri alfanumerici e simboli a byte singolo.

**Nota:**

*Di seguito sono elencati i valori predefiniti per le informazioni amministratore.*

- Nome utente:** nessuno (vuoto)
- Password:** dipende dall'etichetta presente sul prodotto.

*Se sul retro è presente l'etichetta "PASSWORD", inserire il numero di 8 cifre qui indicato. Se l'etichetta "PASSWORD" non è presente, inserire il numero di serie sull'etichetta applicata sul retro del prodotto come password amministratore iniziale.*



**Importante:**

*Prendere nota della password amministratore impostata. Se si dimentica la password, non sarà possibile reimpostarla e sarà necessario richiedere assistenza al personale addetto.*

3. Selezionare OK.

### Informazioni correlate

→ ["Come eseguire Web Config in un browser Web" a pagina 39](#)

## Modifica della password amministratore dal pannello di controllo dello scanner

È possibile modificare la password amministratore dal pannello di controllo dello scanner.

1. Selezionare **Impostazioni** sul pannello di controllo dello scanner.
2. Selezionare **Amministrazione sistema** > **Impostazioni amministratore**.
3. Selezionare **Password amministratore** > **Modifica**.
4. Immettere la password corrente.

**Nota:**

*La password amministratore iniziale (predefinita) al momento dell'acquisto varia in base all'etichetta apposta sul retro del prodotto. Se sul retro è presente l'etichetta "PASSWORD", inserire il numero di 8 cifre qui indicato. Se l'etichetta "PASSWORD" non è presente, inserire il numero di serie sull'etichetta applicata sul retro del prodotto come password amministratore iniziale.*

5. Immettere la nuova password.

La nuova password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 20 caratteri e contenere solo caratteri alfanumerici e simboli a byte singolo.



**Importante:**

*Prendere nota della password amministratore impostata. Se si dimentica la password, non sarà possibile reimpostarla e sarà necessario richiedere assistenza al personale addetto.*

6. Immettere nuovamente la nuova password per conferma.

Viene visualizzato un messaggio di completamento.

## Utilizzo di Impostazione blocco per il pannello di controllo

È possibile utilizzare Impostazione blocco per bloccare il pannello di controllo e impedire agli utenti di modificare le voci relative alle impostazioni di sistema.

### Impostare Impostazione blocco dal pannello di controllo

1. Per disabilitare **Impostazione blocco** una volta abilitata, toccare nell'angolo in alto a destra della schermata Home per accedere come amministratore.  
 non viene visualizzato quando **Impostazione blocco** è disabilitato. Se si desidera abilitare questa impostazione, passare alla fase successiva.
2. Selezionare **Impostazioni**.
3. Selezionare **Amministrazione sistema > Impostazioni amministratore**.
4. Selezionare **Attiva** o **Dis.** come **Impostazione blocco**.

### Impostare Impostazione blocco da Web Config

1. Selezionare la scheda **Gestione dispositivo > Pannello di controllo**.
2. Selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA** per **Blocco pannello**.
3. Fare clic su **OK**.

#### Informazioni correlate

⇒ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

### Voci relative a Impostazione blocco nel menu Impostazioni

Questo è un elenco delle voci che vengono bloccate nel menu **Impostazioni** del pannello di controllo con Impostazione blocco.

✓: da bloccare.

-: da non bloccare.

Menu Impostazioni	Impostazione blocco
Impostazioni base	-
Luminosità LCD	-
Suoni	-
Timer sospens.	✓
Timer spegnimento	✓
Alimentazione diretta	✓
Impostazioni data/ora	✓
Lingua/Language	✓/-*
Tastiera  (Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche)	-
Time out operazione	✓
Connessione PC tramite USB	✓
Impost. scansione	-
Lento	-
Tempo di arresto doppia aliment.	✓
Funzione DFDS	-
Protezione carta	✓
Rilevamento sporcizia del vetro	✓
Rilevam. doppia alim. a ultrasuoni	✓
Timeout Modo Alimentazione automatica	✓
Conferma destinatario	✓
Modifica schermata principale	✓
Disposizione	✓
Aggiungi icona	✓
Rimuovi icona	✓
Sposta icona	✓
Ripristina visualiz. icona predefinita	✓
Impostazioni utente	✓

<b>Menu Impostazioni</b>		<b>Impostazione blocco</b>
	Cartella rete/FTP	✓
	E-mail	✓
	Cloud	✓
	Unità USB	✓
Impostazioni di rete		✓
	Configurazione Wi-Fi	✓
	Configurazione LAN cablata	✓
	Stato rete	✓
	Avanzate	✓
Impostazioni servizio web		✓
	Servizi Epson Connect	✓
Document Capture Pro		-
	Modifica impostazioni	✓
Gestione Contatti		-
	Registra/Elimina	✓/-*
	Frequente	-
	Visualizza opzioni	-
	Ricerca opzioni	-
Amministrazione sistema		✓
	Gestione Contatti	✓
	Impostazioni amministratore	✓
	Limiti	✓
	Controllo accesso	✓
	Crittografia password	✓
	Ricerca clienti	✓
	Impostazioni WSD	✓
	Ripristina impostaz. predef.	✓
	Aggiornamento firmware	✓
Informazioni dispositivo		-

Menu Impostazioni		Impostazione blocco
	Numero seriale	-
	Versione corrente	-
	Numero totale di scansioni	-
	Numero di scansioni su fronte	-
	Num. scansioni fronte-retro	-
	N. di scansioni del Foglio supporto	-
	Numero di scansioni dopo sostituzione rulli	-
	Numero di scansioni dopo pulizia regolare	-
	Stato dispositivo di autenticazione	-
	Informazioni Epson Open Platform	-
	 (Ripristinare il numero di scansioni)	✓
Manutenzione scanner		-
	Pulizia del rullo	-
	Sostituzione rulli	-
	Ripristinare il numero di scansioni	✓
	Come sostituire	-
	Pulizia regolare	-
	Ripristinare il numero di scansioni	✓
	Come pulire	-
	Pulizia del vetro	-
Impostazione dell'avviso sostituzione rullo		✓
	Conta impost. Allarme	✓
Impostazioni avviso pulizia regolare		✓
	Impostazione di avvertenza	✓
	Conta impost. Allarme	✓

\* È possibile specificare se consentire o meno modifiche in **Amministrazione sistema > Limiti**.

## Effettuare l'accesso come amministratore dal pannello di controllo

Quando **Impostazione blocco** è abilitato, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere dal pannello di controllo dello scanner.

1. Toccare  in alto a destra dello schermo.
2. Quando viene visualizzata la schermata **Seleziona utente**, selezionare **Amministratore**.
3. Inserire la password per accedere.

Viene visualizzato un messaggio di accesso completato, quindi sul pannello di controllo compare la schermata iniziale.

Per disconnettersi, toccare  nella parte superiore destra dello schermo o premere il pulsante .

## Limitazione delle funzioni disponibili (Controllo accesso)

È possibile limitare gli utenti registrando account utenti sullo scanner.

Quando Controllo accesso è abilitato, l'utente può utilizzare le funzioni di scansione inserendo la password sul pannello di controllo dello scanner ed effettuando l'accesso. Non è possibile eseguire scansioni se non si effettua l'accesso.

È possibile eseguire scansioni da un computer registrando i propri Nome utente e Password nel driver dello scanner (Epson Scan 2). Vedere la guida di Epson Scan 2 o la *Guida utente* del prodotto per maggiori dettagli sulla configurazione delle impostazioni.

### Creazione dell'account utente

È possibile creare un account per Controllo accesso.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Imp. di controllo accesso** > **Imp. utente**.
2. Fare clic su **Aggiungi** per il numero da registrare.

 **Importante:**

*Quando si utilizza lo scanner con un sistema di autenticazione Epson o di un'altra azienda, registrare il Nome utente in Imp. di controllo accesso negli slot dal numero 2 al numero 10.*

*Il software applicativo quale il sistema di autenticazione utilizza lo slot numero 1, in modo che il nome utente non venga visualizzato sul pannello di controllo dello scanner.*

3. Impostare ciascuna voce.
  - Nome utente:**  
Immettere il nome visualizzato nell'elenco dei nomi utenti, utilizzando da 1 a 14 caratteri alfanumerici.
  - Password:**  
Immettere una password utilizzando fino a 20 caratteri in ASCII (0x20–0x7E). Quando si inizializza la password, lasciarla vuota.
  - Selez. la casella** per abilitare o disabilitare ciascuna funzione.  
Selezionare **Scansione** per consentire le funzioni di scansione.
4. Fare clic su **Applica**.

## Modifica dell'account utente

È possibile modificare l'account registrato per Controllo accesso.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Imp. di controllo accesso** > **Imp. utente**.
2. Fare clic su **Modifica** per il numero da modificare.
3. Modificare ogni elemento.
4. Fare clic su **Applica**.

## Eliminazione dell'account utente

È possibile eliminare l'account registrato per Controllo accesso.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Imp. di controllo accesso** > **Imp. utente**.
2. Fare clic su **Modifica** per il numero da eliminare.
3. Fare clic su **Elimina**.



### Importante:

Quando si fa clic su **Elimina**, l'account utente verrà eliminato senza alcun messaggio di conferma. Prestare attenzione quando si elimina un account.

## Abilitazione di Controllo accesso

Quando si abilita Controllo accesso, solo l'utente registrato sarà in grado di utilizzare lo scanner.

### Nota:

Quando Imp. di controllo accesso è abilitato, è necessario notificare all'utente le informazioni sul suo account.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Imp. di controllo accesso** > **Di base**.
2. Selezionare **Abilita controllo accesso**.  
Se si abilita Imp. di controllo accesso e si eseguono scansioni da un computer che non dispone di informazioni di autenticazione, selezionare **Consentire la stampa e la scansione senza informazioni di autenticazione da un computer**.
3. Fare clic su **OK**.

## Accesso a uno scanner su cui è abilitato Controllo accesso

Quando **Controllo accesso** è abilitato, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere dal pannello di controllo dello scanner.

1. Toccare in alto a destra dello schermo.
2. Quando viene visualizzata la schermata **Selezione utente**, selezionare l'utente.

3. Inserire la password per accedere.

Viene visualizzato un messaggio di accesso completato, quindi sul pannello di controllo compare la schermata iniziale.

Per disconnettersi, toccare  nella parte superiore destra dello schermo o premere il pulsante .

---

## Disattivazione dell'interfaccia esterna

È possibile disattivare l'interfaccia utilizzata per collegare il dispositivo allo scanner. Effettuare le impostazioni di restrizione per limitare la scansione in modalità diverse dalla connessione alla rete.

**Nota:**

*È possibile effettuare le impostazioni di restrizione anche nel pannello di controllo dello scanner.*

*Connessione PC tramite USB: Impostazioni > Impostazioni base > Connessione PC tramite USB*

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Interfaccia esterna**.

2. Selezionare **Disabilita** sulle funzioni che si desidera impostare.

Selezionare **Abilita** se si desidera annullare il controllo.

Connessione PC tramite USB

È possibile limitare l'utilizzo della connessione USB dal computer. Se si desidera applicare una limitazione, selezionare **Disabilita**.

3. Fare clic su **OK**.

4. Verificare che la porta disabilitata non possa essere utilizzata.

Connessione PC tramite USB

Se il driver è stato installato sul computer

Collegare lo scanner al computer mediante un cavo USB e verificare che lo scanner non esegua scansioni.

Se il driver non è stato installato sul computer

Windows:

Aprire Gestione dispositivi e tenerlo aperto, collegare lo scanner al computer utilizzando un cavo USB, quindi verificare che i contenuti visualizzati da Gestione dispositivi rimangano invariati.

Mac OS:

Collegare lo scanner al computer mediante un cavo USB e verificare che non è possibile aggiungere lo scanner da **Stampanti e scanner**.

### Informazioni correlate

➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

---

## Abilitazione di Verifica programma all'avvio

Se si abilita la funzione Verifica programma, lo scanner esegue una verifica all'avvio per verificare se terze parti non autorizzate hanno manomesso il programma. Se vengono rilevati problemi, lo scanner non si avvia.

**Nota:**

*Labilitazione di questa funzione aumenta il tempo di avvio dello scanner.*

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Sicurezza prodotto** > **Verifica del programma all'avvio**.

**Nota:**

*È possibile effettuare le impostazioni di restrizione anche nel pannello di controllo dello scanner.*

*Impostazioni > Amministrazione sistema > Verifica del programma all'avvio*

2. Selezionare **ATTIVA** per abilitare **Verifica del programma all'avvio**.
3. Fare clic su **OK**.

---

## Disattivazione della scansione in rete dal computer

È possibile effettuare le seguenti impostazioni in Web Config per disabilitare la scansione di rete utilizzando Epson Scan 2 dal proprio computer.

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Scansione** > **Scansione di rete**.
2. In **Epson Scan 2**, deselezionare la casella di controllo **Attiva scansione**.
3. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni.
4. Fare clic su **OK**.

---

## Abilitazione o disabilitazione della scansione WSD

**Nota:**

*È possibile effettuare le impostazioni di restrizione anche nel pannello di controllo dello scanner. Selezionare **Impostazioni** > **Amministrazione sistema** > **Impostazioni WSD**.*

È possibile abilitare o disabilitare la scansione WSD.

Se non si desidera che il computer configuri lo scanner come dispositivo di scansione WSD, disabilitare le impostazioni WSD.

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Sicurezza rete** > **Protocollo**.
2. In **Impostazioni WSD**, modificare la casella di controllo **Abilita WSD**.
3. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni.
4. Fare clic su **OK**.

**Nota:**

*Se il computer continua a configurare lo scanner come dispositivo di scansione WSD, selezionare la scheda **Scansione** > **Scansione di rete**, quindi deselezionare la casella di controllo **Attiva scansione** in AirPrint.*

*Se AirPrint è disabilitato, anche la scansione Mopria da Chromebook, Windows e l'app Mopria Scan è disabilitata.*

## Monitoraggio di uno scanner remoto

### Verifica delle informazioni per uno scanner remoto

È possibile verificare le seguenti informazioni relative allo scanner in uso da **Stato** tramite Web Config.

**Stato del prodotto**

Verificare lo stato, il servizio cloud, il numero di prodotto, l'indirizzo MAC, ecc.

**Stato rete**

Verificare le informazioni relative allo stato della connessione di rete, l'indirizzo IP, il server DNS, ecc.

**Stato di utilizzo**

Verificare il primo giorno di scansione, il conteggio delle scansioni, ecc.

**Stato hardware**

Verificare lo stato di ciascuna funzione dello scanner.

**Miniatura pannello**

Visualizza un'istantanea della schermata visualizzata sul pannello di controllo dello scanner.

### Ricezione di notifiche email al verificarsi di eventi

#### Notifiche e-mail

Questa è la funzione di notifica che, quando si verificano eventi come l'arresto della scansione e un errore dello scanner, invia un'e-mail all'indirizzo specificato.

È possibile registrare fino a cinque destinazioni e impostare le impostazioni di notifica per ciascuna destinazione.

Per utilizzare questa funzione, è necessario impostare il server di posta prima di impostare le notifiche.

#### Informazioni correlate

➔ “Registrazione di un server di posta elettronica” a pagina 46

#### Configurazione delle notifiche e-mail

Configurare le notifiche e-mail utilizzando Web Config.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Notifica tramite e-mail**.

2. Impostare l'oggetto delle notifiche e-mail.

Selezionare il contenuto che sarà visualizzato sull'oggetto dai due menu a discesa.

Il contenuto selezionato viene visualizzato accanto a **Oggetto**.

Lo stesso contenuto non può essere impostato sia a sinistra che a destra.

Quando il numero di caratteri in **Posizione** supera i 32 byte, i caratteri superiori a 32 byte vengono omessi.

3. Inserire l'indirizzo e-mail cui inviare l'e-mail di notifica.

Usare A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' \* + - . / = ? ^ \_ { | } ~ @ inserire da 1 a 255 caratteri.

4. Selezionare la lingua per le notifiche e-mail.

5. Seleziona la casella di controllo dell'evento per il quale si desidera ricevere una notifica.

Il numero di **Impostazioni di notifica** è collegato al numero di destinazione di **Impostazioni indirizzo e-mail**.

Esempio:

Se si desidera inviare una notifica all'indirizzo e-mail impostato per il numero 1 in **Impostazioni indirizzo e-mail** quando si modifica la password di amministratore, selezionare la casella di controllo per la colonna 1 nella riga **Password amministratore modificata**.

6. Fare clic su **OK**.

Verificare che la notifica via e-mail venga inviata, causando un evento.

Esempio: la password di amministratore è stata modificata.

#### **Informazioni correlate**

➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

#### **Elementi per la notifica e-mail**

Elementi	Impostazioni e descrizione
Password amministratore modificata	Notifica quando la password dell'amministratore è stata modificata.
Errore scanner	Notifica quando si verifica un errore dello scanner.
Interruzione del Wi-Fi	Notifica quando si verifica un errore dell'interfaccia LAN wireless.

## **Utilizzo di Web Config per la verifica dell'alimentazione dello scanner**

Se il computer in uso è lontano dallo scanner, è comunque possibile utilizzare Web Config per spegnere o riavviare lo scanner.

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Gestione dispositivo > Accensione**.
2. Selezionare **Spegni** o **Riavvia**.
3. Fare clic su **Esegui**.

---

## **Ripristino delle impostazioni predefinite**

È possibile selezionare impostazioni di rete o altre impostazioni memorizzate sullo scanner per ripristinarle ai loro valori predefiniti.

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Ripristina imp. predefinite**.

**Nota:**

*È possibile effettuare le impostazioni di restrizione anche nel pannello di controllo dello scanner.*

*Impostazioni > Amministrazione sistema > Ripristina impostaz. predef.*

2. Selezionare le voci che si desidera ripristinare.

3. Fare clic su **Esegui**.

Infine, seguire le istruzioni visualizzate.

---

## Informazioni su Epson Remote Services

Epson Remote Services è un servizio che consente di acquisire periodicamente informazioni relative allo scanner su Internet. Questa funzione può essere utilizzata per prevedere quando effettuare la sostituzione o il rifornimento di materiali di consumo e parti di ricambio e per risolvere rapidamente eventuali errori o problemi.

Contattare il rivenditore per ulteriori informazioni su Epson Remote Services.

---

## Soluzione dei problemi

### Password di amministratore dimenticata

Hai bisogno di aiuto da parte del personale dell'assistenza. Contattare il rivenditore locale.

**Nota:**

*Di seguito sono forniti i valori iniziali per l'amministratore di Web Config.*

- Nome utente: nessuno (vuoto)*
- Password: dipende dall'etichetta presente sul prodotto.*

*Se sul retro è presente l'etichetta "PASSWORD", inserire il numero di 8 cifre qui indicato.*

*Se l'etichetta "PASSWORD" non è presente, inserire il numero di serie sull'etichetta applicata sul retro del prodotto come password amministratore iniziale.*

*Se si ripristina la password amministratore, questa viene riportata al valore iniziale al momento dell'acquisto.*

# Impostazioni di sicurezza avanzate

Impostazioni di sicurezza e prevenzione del pericolo. . . . .	91
Controllo tramite protocolli. . . . .	92
Uso di un certificato digitale. . . . .	95
Comunicazione SSL/TLS con lo scanner. . . . .	100
Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering. . . . .	102
Connessione dello scanner a una rete IEEE802.1X. . . . .	112
Risoluzione dei problemi per la sicurezza avanzata. . . . .	114

## Impostazioni di sicurezza e prevenzione del pericolo

Quando uno scanner è collegato a una rete, è possibile accedervi da una postazione remota. Inoltre, molti utenti possono condividere lo scanner, un'opzione utile per migliorare l'efficienza operativa e la convenienza. Tuttavia, i rischi quali l'accesso e l'uso illegale e la manomissione sono aumentati. Se si utilizza lo scanner in un ambiente con accesso a Internet, i rischi sono ancora maggiori.

Per gli scanner che non dispongono di una protezione di accesso dall'esterno, sarà possibile leggere i contatti memorizzati nello scanner da Internet.

Per evitare questo rischio, gli scanner Epson dispongono di una varietà di tecnologie di sicurezza.

Impostare lo scanner come necessario in base alle condizioni ambientali che sono state create con le informazioni relative all'ambiente del cliente.

Nome	Tipo di funzione	Cosa impostare	Cosa evitare
Controllo protocolli	Controlla i protocolli e servizi utilizzati per la comunicazione tra scanner e computer, attiva e disattiva le funzioni.	Si tratta di un protocollo o servizio applicato alle funzioni consentite o vietate separatamente.	Ciò riduce i rischi per la sicurezza che possono verificarsi a causa di un utilizzo non intenzionale impedendo agli utenti di utilizzare funzioni non necessarie.
Comunicazioni SSL/TLS	Il contenuto della comunicazione è crittografato mediante comunicazioni SSL/TLS quando si accede al server Epson su Internet dallo scanner, per esempio se si comunica con il computer tramite browser web utilizzando Epson Connect e si aggiorna il firmware.	Ottenere un certificato firmato CA e importarlo nello scanner.	La rimozione di un'identificazione dello scanner mediante il certificato firmato CA impedisce il furto d'identità e l'accesso non autorizzato. Inoltre, i contenuti della comunicazione SSL/TLS sono protetti impedendo la fuga di contenuti per i dati di scansione e le informazioni di configurazione.
IPsec/IP filtering	È possibile impostare questa opzione per consentire l'eliminazione dei dati che provengono da un determinato client o da un tipo particolare. Poiché IPsec protegge i dati per unità di pacchetti IP (crittografia e autenticazione), è possibile comunicare in modo sicuro protocolli non protetti.	Stabilire un criterio di base e individuale per impostare il client o il tipo di dati che possono accedere allo scanner.	Proteggere l'accesso non autorizzato, la manomissione e l'intercettazione dei dati di comunicazione allo scanner.
IEEE 802.1X	Consente solo agli utenti autenticati di connettersi alla rete. Consente solo a un utente autorizzato di utilizzare lo scanner.	Impostazione di autenticazione al server RADIUS (server di autenticazione).	Proteggere l'accesso e l'utilizzo non autorizzato dello scanner.

### Informazioni correlate

- ➔ “Controllo tramite protocolli” a pagina 92
- ➔ “Comunicazione SSL/TLS con lo scanner” a pagina 100

- ➔ “Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering” a pagina 102
- ➔ “Connessione dello scanner a una rete IEEE802.1X” a pagina 112

## Impostazioni delle funzioni di sicurezza

Se si imposta Filtro IPsec/IP o IEEE 802.1X, si consiglia di accedere a Web Config utilizzando l'SSL o il TLS per comunicare le informazioni relative alle impostazioni al fine di ridurre i rischi per la sicurezza, come la manomissione o l'intercettazione.

Assicurarsi di configurare la password dell'amministratore prima di impostare il filtro IPsec/IP o IEEE 802.1X.

---

## Controllo tramite protocolli

È possibile eseguire una scansione utilizzando vari percorsi e protocolli. Inoltre, è possibile utilizzare la scansione in rete da un numero non specificato di computer di rete.

È possibile ridurre i rischi indesiderati in termini di protezione limitando la scansione da determinati percorsi o controllando le funzioni disponibili.

## Controllo dei protocolli

Configurare le impostazioni del protocollo supportate dallo scanner.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete** tab > **Protocollo**.
2. Configurare ciascuna voce.
3. Fare clic su **Avanti**.
4. Fare clic su **OK**.

Le impostazioni vengono applicate allo scanner.

### Informazioni correlate

- ➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## Protocolli che si possono abilitare o disabilitare

Protocollo	Descrizione
Imp. Bonjour	È possibile specificare l'utilizzo di Bonjour. Bonjour viene utilizzato per la ricerca di dispositivi, per la scansione e così via.
Imp. SLP	È possibile abilitare o disabilitare la funzione SLP. SLP viene utilizzato per la funzione Push Scan e la ricerca in rete di EpsonNet Config.
Impostazioni WSD	È possibile abilitare o disabilitare la funzione WSD. Quando è abilitata, è possibile aggiungere dispositivi WSD ed eseguire scansioni dalla porta WSD.

Protocollo	Descrizione
Imp. LLTD	È possibile abilitare o disabilitare la funzione LLTD. Quando viene abilitato, viene visualizzato nella mappa di rete Windows.
Imp. LLMNR	È possibile abilitare o disabilitare la funzione LLMNR. Quando viene abilitato, è possibile utilizzare la risoluzione dei nomi senza NetBIOS anche se non è possibile utilizzare DNS.
Impostazioni SNMPv1/v2c	È possibile specificare se abilitare o meno SNMPv1/v2c. Viene utilizzato per la configurazione di dispositivi, il monitoraggio e così via.
Impostazioni SNMPv3	È possibile specificare se abilitare o meno SNMPv3. Viene utilizzato per la configurazione di dispositivi crittografati, il monitoraggio ecc.

## Voci di impostazione del protocollo

Imp. Bonjour

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Usa Bonjour	Selezionare per cercare o utilizzare dispositivi tramite Bonjour.
Nome Bonjour	Visualizza il nome Bonjour.
Nome servizio Bonjour	Visualizza il nome del servizio Bonjour.
Posizione	Visualizza il nome della posizione di Bonjour.
Wide-Area Bonjour	Impostare se usare Wide-Area Bonjour.

Imp. SLP

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Abilita SLP	Selezionare per abilitare la funzione SLP. Viene utilizzato ad esempio per la ricerca in rete in EpsonNet Config.

Impostazioni WSD

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Abilita WSD	Selezionare per consentire l'aggiunta di dispositivi tramite WSD, nonché la scansione dalla porta WSD.
Timeout di scansione (sec)	Immettere il valore di timeout della comunicazione per la scansione WSD tra 3 e 3.600 secondi.
Nome dispositivo	Visualizza il nome del dispositivo WSD.
Posizione	Visualizza il nome della posizione di WSD.

Imp. LLTD

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Abilita LLTD	Selezionare per abilitare LLTD. Lo scanner viene visualizzato nella mappa di rete Windows.
Nome dispositivo	Visualizza il nome del dispositivo LLTD.

#### Imp. LLMNR

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Abilita LLMNR	Selezionare per abilitare LLMNR. È possibile utilizzare la risoluzione dei nomi senza NetBIOS anche se non è possibile utilizzare DNS.

#### Impostazioni SNMPv1/v2c

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Abilita SNMPv1/v2c	Selezionare per abilitare SNMPv1/v2c.
Permesso di accesso	Impostare l'autorità di accesso quando si abilita SNMPv1/v2c. Selezionare <b>Sola lettura</b> o <b>Lettura/Scrittura</b> .
Nome community (sola lettura)	Immettere da 0 a 32 caratteri ASCII (0x20–0x7E).
Nome community (lettura/scrittura)	Immettere da 0 a 32 caratteri ASCII (0x20–0x7E).

#### Impostazioni SNMPv3

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Abilita SNMPv3	SNMPv3 è abilitata quando la casella è selezionata.
Nome utente	Immettere tra 1 e 32 caratteri utilizzando caratteri a singolo byte.
Impostazioni di autenticazione	
Algoritmo	Selezionare un algoritmo per un'autenticazione per SNMPv3.
	Inserire la password per un'autenticazione per SNMPv3. Immettere tra 8 e 32 caratteri in ASCII (0x20–0x7E). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
	Immettere la password configurata per conferma.
Impostazioni di crittografia	
Algoritmo	Selezionare un algoritmo per una crittografia per SNMPv3.
	Inserire la password per una crittografia per SNMPv3. Immettere tra 8 e 32 caratteri in ASCII (0x20–0x7E). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto.
	Immettere la password configurata per conferma.

Elementi	Valore di impostazione e descrizione
Nome contesto	Inserire fino a 32 caratteri in Unicode (UTF-8). Se non si specifica questa voce, lasciare il campo vuoto. Il numero di caratteri che è possibile inserire varia a seconda della lingua.

## Uso di un certificato digitale

### Informazioni sulla certificazione digitale

Certificato firma CA

Si tratta di un certificato firmato dalla CA (Certificate Authority, ente di certificazione). È possibile ottenerlo facendone richiesta all'ente di certificazione. Esso certifica l'esistenza dello scanner e viene utilizzato per comunicazioni SSL/TLS allo scopo di garantire la sicurezza della comunicazione dei dati.

Quando viene utilizzato per la comunicazione SSL/TLS, viene considerato come un certificato del server.

Quando è impostato sulla comunicazione IPsec/IP Filtering o IEEE 802.1x, viene utilizzato come certificato del client.

Certificato CA

Si tratta di un certificato concatenato con il Certificato firma CA, chiamato anche Certificato CA intermedio. Viene utilizzato dal browser web per convalidare il percorso del certificato dello scanner quando accede al server dell'altra parte o a Web Config.

Per il Certificato CA, impostare quando convalidare il percorso del certificato del server in accesso dallo scanner. Per lo scanner, impostare per certificare il percorso del Certificato firma CA per la connessione SSL/TLS.

È possibile ottenere il Certificato CA dello scanner dall'ente di certificazione che rilascia il Certificato CA.

È inoltre possibile ottenere il Certificato CA usato per convalidare il server dell'altra parte dall'ente di certificazione che ha emesso il Certificato firma CA dell'altro server.

Certificato firma personale

Si tratta di un certificato che lo scanner firma ed emette da sola. Viene chiamato anche certificato radice. Dal momento che l'emittente certifica se stesso, non è affidabile e non riesce a prevenire il furto d'identità.

Usarlo quando si effettuano le impostazioni di sicurezza e si esegue una comunicazione SSL/TLS semplice, senza il Certificato firma CA.

Se si utilizza questo certificato per una comunicazione SSL/TLS, sul browser potrebbe essere visualizzato un avviso di sicurezza, dal momento che il certificato non è registrato sul browser. È possibile utilizzare il Certificato firma personale solo per la comunicazione SSL/TLS.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Configurazione di un Certificato firma CA” a pagina 96](#)
- ➔ [“Aggiornamento di un certificato auto-firmato” a pagina 99](#)
- ➔ [“Configurazione di un Certificato CA” a pagina 100](#)

## Configurazione di un Certificato firma CA

### Ottenimento di un certificato firmato CA

Per ottenere un certificato firmato CA, creare una richiesta CSR (Certificate Signing Request) e inviarla all'ente di certificazione. È possibile creare una richiesta CSR tramite la pagina Web Config e un computer.

Effettuare i passaggi che seguono per creare una richiesta CSR e ottenere un certificato firmato CA utilizzando Web Config. Quando si crea una richiesta CSR tramite Web Config, il certificato sarà in formato PEM/DER.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete**. Quindi, selezionare **SSL/TLS > Certificato o IPsec/Filtro IP > Certificato client** o **IEEE802.1X > Certificato client**.

Qualunque cosa si scelga, è possibile ottenere lo stesso certificato e utilizzarlo in comune.

2. Fare clic su **Genera in CSR**.

Viene aperta una pagina per la creazione della richiesta CSR.

3. Inserire un valore per ciascuna voce.

**Nota:**

*La lunghezza della chiave e le abbreviazioni disponibili variano a seconda dell'ente di certificazione. Creare una richiesta in base alle regole di ciascun ente di certificazione.*

4. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzato un messaggio di completamento.

5. Selezionare la scheda **Sicurezza rete**. Quindi, selezionare **SSL/TLS > Certificato o IPsec/Filtro IP > Certificato client** o **IEEE802.1X > Certificato client**.

6. Fare clic su uno dei pulsanti di scaricamento di **CSR** in base a un formato specificato da ciascun ente di certificazione per lo scaricamento di una richiesta CSR su un computer.



**Importante:**

*Non generare di nuovo un CSR. In caso contrario, potrebbe non risultare possibile importare un Certificato firma CA emesso.*

7. Inviare la richiesta CSR a un ente di certificazione e ottenere un Certificato firma CA.

Seguire le regole di ciascun ente di certificazione sul metodo e la forma dell'invio.

8. Salvare il Certificato firma CA emesso su un computer connesso allo scanner.

L'ottenimento di un Certificato firma CA risulta completato quando si salva il certificato su una destinazione.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

**Voci di impostazione CSR**

Elementi	Impostazioni e descrizione
Lunghezza chiave	Selezionare una lunghezza di chiave per una richiesta CSR.
Nome comune	<p>È possibile inserire da 1 a 128 caratteri. Se si tratta di un indirizzo IP, l'indirizzo deve essere di tipo statico. È possibile inserire da 1 a 5 indirizzi IPv4, indirizzi IPv6, nomi host e FQDN separandoli con virgole.</p> <p>Il primo elemento viene memorizzato nel nome comune e gli altri elementi vengono memorizzati nel campo alias dell'oggetto del certificato.</p> <p>Esempio:</p> <p>Indirizzo IP dello scanner: 192.0.2.123, nome dello scanner: EPSONA1B2C3</p> <p>Nome comune: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123</p>
Organizzazione/ Unità organizzativa/ Località/ Stato/Provincia	È possibile immettere tra 0 e 64 caratteri in ASCII (0x20–0x7E). È possibile separare i nomi distinti tramite virgole.
Paese	Immettere un codice paese in numero a due cifre specificato da ISO-3166.
Indirizzo e-mail mittente	È possibile inserire l'indirizzo e-mail del mittente per l'impostazione del server di posta. Inserire lo stesso indirizzo e-mail di <b>Indirizzo e-mail mittente</b> per la scheda <b>Rete &gt; Server e-mail &gt; Di base</b> .

**Importazione di un certificato firmato CA**

Importare nello scanner il Certificato firma CA ottenuto.

**Importante:**

- Assicurarsi che la data e l'ora dello scanner siano impostate correttamente. Il certificato potrebbe non essere valido.
- Se si ottiene un certificato tramite una richiesta CSR creata da Web Config, è possibile importare un certificato una volta.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete**. Quindi, selezionare **SSL/TLS > Certificato o IPsec/Filtro IP > Certificato client o IEEE802.1X > Certificato client**.

2. Fare clic su **Importa**

Viene aperta una pagina per l'importazione del certificato.

3. Inserire un valore per ciascuna voce. Impostare **Certificato CA 1** e **Certificato CA 2** quando si verifica il percorso del certificato nel browser web che accede allo scanner.

A seconda dell'ente presso il quale si richiede un CSR e del formato file del certificato, le impostazioni richieste possono variare. Immettere i valori per le voci richieste in base a quanto segue.

Certificato in formato PEM/DER ottenuto tramite Web Config

**Chiave privata:** non configurare in quanto lo scanner contiene una chiave privata.

**Password:** non configurare.

**Certificato CA 1/Certificato CA 2:** opzionale

- Certificato in formato PEM/DER ottenuto tramite un computer
  - Chiave privata:** impostazione necessaria.
  - Password:** non configurare.
  - Certificato CA 1/Certificato CA 2:** opzionale
  
- Certificato in formato PKCS#12 ottenuto tramite un computer
  - Chiave privata:** non configurare.
  - Password:** opzionale
  - Certificato CA 1/Certificato CA 2:** non configurare.

4. Fare clic su **OK**.

Viene visualizzato un messaggio di completamento.

**Nota:**

Fare clic su **Conferma** per verificare le informazioni del certificato.

#### Informazioni correlate

➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

#### Voci di impostazione per l'importazione del certificato firmato CA

Elementi	Impostazioni e descrizione
Certificato server o Certificato client	Selezionare un formato di certificato. Per la connessione SSL/TLS, viene visualizzato il file Certificato server. Per IPsec/IP Filtering o IEEE 802.1X, viene visualizzato il file Certificato client.
Chiave privata	Se si ottiene un certificato di formato PEM/DER tramite una richiesta CSR da un computer, specificare un file di chiave privata che corrisponda al certificato.
Password	Se il formato di file è <b>Certificato con chiave privata (PKCS#12)</b> , immettere la password per la crittografia della chiave privata impostata al momento del rilascio del certificato.
Certificato CA 1	Se il formato del certificato è <b>Certificato (PEM/DER)</b> , importare un certificato di un ente di certificazione che emette un Certificato firma CA da usare come certificato server. Specificare un file, se necessario.
Certificato CA 2	Se il formato del certificato è <b>Certificato (PEM/DER)</b> , importare un certificato di un ente di certificazione che emette un certificato Certificato CA 1. Specificare un file, se necessario.

#### Eliminazione di un certificato firmato CA

È possibile eliminare un certificato importato quando il certificato scade o quando una connessione crittografata non è più necessaria.



**Importante:**

*Se si ottiene un certificato tramite una richiesta CSR creata da Web Config, non è possibile importare di nuovo un certificato eliminato. In tal caso, creare una richiesta CSR e ottenere di nuovo un certificato.*

1. Accedere a Web Config, quindi selezionare la scheda **Sicurezza rete**. Quindi, selezionare **SSL/TLS > Certificato o IPsec/Filtro IP > Certificato client o IEEE802.1X > Certificato client**.
2. Fare clic su **Elimina**.
3. Confermare l'eliminazione del certificato nel messaggio visualizzato.

**Informazioni correlate**

⇒ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

## Aggiornamento di un certificato auto-firmato

Dal momento che il Certificato firma personale viene rilasciato dallo scanner, è possibile aggiornarlo quando è scaduto o quando il contenuto descritto cambia.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete tab > SSL/TLS > Certificato**.
2. Fare clic su **Aggiorna**.
3. Immettere **Nome comune**.

È possibile inserire fino a 5 indirizzi IPv4, indirizzi IPv6, nomi host e FQDN composti da 1 a 128 caratteri, separandoli con virgole. Il primo parametro viene memorizzato nel nome comune e gli altri vengono memorizzati nel campo alias dell'oggetto del certificato.

Esempio:

Indirizzo IP dello scanner: 192.0.2.123, Nome scanner: EPSONA1B2C3

Nome comune: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Specificare un periodo di validità per il certificato.

5. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

6. Fare clic su **OK**.

Lo scanner viene aggiornato.

**Nota:**

È possibile controllare le informazioni del certificato da **Sicurezza rete scheda > SSL/TLS > Certificato > Certificato firma personale** e clicca **Conferma**.

**Informazioni correlate**

⇒ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

## Configurazione di un Certificato CA

Quando si imposta il Certificato CA, è possibile convalidare il percorso del certificato CA del server cui lo scanner accede. Ciò può prevenire il furto d'identità.

È possibile ottenere il Certificato CA dall'ente di certificazione che rilascia il Certificato firma CA.

### Importazione di un Certificato CA

Importare nello scanner il Certificato CA.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete > Certificato CA**.
2. Fare clic su **Importa**.
3. Specificare il Certificato CA che si desidera importare.
4. Fare clic su **OK**.

Al termine dell'importazione, si torna alla schermata **Certificato CA** e viene visualizzato il Certificato CA importato.

#### Informazioni correlate

➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

### Eliminazione di un Certificato CA

È possibile eliminare il Certificato CA importato.

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Sicurezza rete > Certificato CA**.
2. Fare clic su **Elimina** accanto al Certificato CA che si desidera eliminare.
3. Confermare l'eliminazione del certificato nel messaggio visualizzato.
4. Fare clic su **Riavvia rete** quindi verificare che il certificato CA eliminato non sia elencato nella schermata aggiornata.

#### Informazioni correlate

➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

---

## Comunicazione SSL/TLS con lo scanner

Quando si imposta il certificato del server tramite la comunicazione SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) con lo scanner, è possibile crittografare il percorso di comunicazione tra computer. Effettuare questa operazione se si desidera impedire l'accesso remoto e non autorizzato.

## Configurazione delle impostazioni SSL/TLS di base

Se lo scanner supporta la funzionalità del server HTTPS, è possibile utilizzare la comunicazione SSL/TLS per codificare le comunicazioni. È possibile configurare e gestire lo scanner utilizzando Web Config garantendo comunque la sicurezza.

Configurare il livello di crittografia e la funzione di ridirezione.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete > SSL/TLS > Di base**.

2. Selezionare un valore per ciascuna voce.

Livello di crittografia

Selezionare il livello di crittografia.

Reindirizza HTTP su HTTPS

Reindirizzare su HTTPS quando si accede a HTTP.

3. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4. Fare clic su **OK**.

Lo scanner viene aggiornato.

### Informazioni correlate

➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

## Configurazione di un certificato server per lo scanner

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete > SSL/TLS > Certificato**.

2. Specificare un certificato da utilizzare in **Certificato server**.

Certificato firma personale

Un certificato auto-firmato è stato generato dallo scanner. Se non si ottiene un certificato firmato CA, selezionare questa opzione.

Certificato firma CA

Se si ottiene e si importa preventivamente un certificato firmato CA, è possibile specificare questa opzione.

3. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4. Fare clic su **OK**.

Lo scanner viene aggiornato.

### Informazioni correlate

➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

➔ [“Configurazione di un Certificato firma CA” a pagina 96](#)

➔ [“Configurazione di un Certificato CA” a pagina 100](#)

# Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering

## Informazioni su IPsec/Filtro IP

È possibile filtrare il traffico in base agli indirizzi IP, servizi e porta usando la funzione IPsec/IP Filtering. Tramite le combinazioni del filtro, è possibile configurare lo scanner per accettare o bloccare i client e i dati specificati. Inoltre, è possibile migliorare il livello di sicurezza utilizzando il filtro IPsec.

**Nota:**

I computer che eseguono Windows Vista o versioni più recenti, oppure Windows Server 2008 o versioni più recenti, supportano IPsec.

## Configurazione dei criteri predefiniti

Per filtrare il traffico, configurare i criteri predefiniti. I criteri predefiniti vengono applicati a ogni utente o gruppo che si connette allo scanner. Per un controllo maggiormente dettagliato su utenti o gruppi di utenti, configurare i criteri di gruppo.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete > IPsec/Filtro IP > Di base**.

2. Inserire un valore per ciascuna voce.

3. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4. Fare clic su **OK**.

Lo scanner viene aggiornato.

### Informazioni correlate

➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## Voci di impostazione di Criteri predefiniti

### Criteri predefiniti

Elementi	Impostazioni e descrizione
IPsec/Filtro IP	È possibile abilitare o disabilitare una funzione di IPsec/IP Filtering.

### Controllo accesso

Configurare un metodo di controllo per il traffico dei pacchetti IP.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Consenti accesso	Selezionare questa opzione per consentire la ricezione dei pacchetti IP configurati.
Rifiuta accesso	Selezionare questa opzione per respingere la ricezione dei pacchetti IP configurati.
IPsec	Selezionare questa opzione per consentire la ricezione dei pacchetti IPsec.

**Versione IKE**

Selezionare **IKEv1** o **IKEv2** per **Versione IKE**. Selezionare una delle voci a seconda del dispositivo collegato allo scanner.

**IKEv1**

Quando si seleziona **IKEv1** per la **Versione IKE** vengono visualizzati i seguenti elementi.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Metodo autenticazione	Per selezionare <b>Certificato</b> , occorre ottenere e importare preventivamente un certificato firmato CA.
Chiave precondivisa	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> per <b>Metodo autenticazione</b> , immettere una chiave pre-condivisa contenente da 1 a 127 caratteri.
Chiave precondivisa già condivisa	Immettere la chiave configurata per conferma.

**IKEv2**

Quando si seleziona **IKEv2** per la **Versione IKE** vengono visualizzati i seguenti elementi.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Locale	Metodo autenticazione Per selezionare <b>Certificato</b> , occorre ottenere e importare preventivamente un certificato firmato CA.
	Tipo ID Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , selezionare il tipo di ID per lo scanner.
	ID Inserire l'ID dello scanner che corrisponde al tipo di ID. Non è possibile utilizzare "@", "#" e "=" come primo carattere. <b>Nome distintivo</b> : immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "=". <b>Indirizzo IP</b> : immettere il formato IPv4 o IPv6. <b>FQDN</b> : immettere una combinazione tra 1 e 255 caratteri utilizzando A-Z, a-z, 0-9, "-" e il punto (.). <b>Indirizzo e-mail</b> : immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "@". <b>ID chiave</b> : immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.
	Chiave precondivisa Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> per <b>Metodo autenticazione</b> , immettere una chiave pre-condivisa contenente da 1 a 127 caratteri.
	Chiave precondivisa già condivisa
	Immettere la chiave configurata per conferma.

<b>Elementi</b>		<b>Impostazioni e descrizione</b>
Remoto	Metodo autenticazione	Per selezionare <b>Certificato</b> , occorre ottenere e importare preventivamente un certificato firmato CA.
	Tipo ID	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , selezionare il tipo di ID per il dispositivo da autenticare.
	ID	<p>Inserire l'ID dello scanner che corrisponde al tipo di ID.</p> <p>Non è possibile utilizzare "@", "#" e "=" come primo carattere.</p> <p><b>Nome distintivo:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "=".</p> <p><b>Indirizzo IP:</b> immettere il formato IPv4 o IPv6.</p> <p><b>FQDN:</b> immettere una combinazione tra 1 e 255 caratteri utilizzando A-Z, a-z, 0-9, "-" e il punto (.) .</p> <p><b>Indirizzo e-mail:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "@".</p> <p><b>ID chiave:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.</p>
	Chiave precondivisa	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> per <b>Metodo autenticazione</b> , immettere una chiave pre-condivisa contenente da 1 a 127 caratteri.
	Chiave precondivisa già condivisa	Immettere la chiave configurata per conferma.

#### Incapsulazione

Se si seleziona **IPsec** per **Controllo accesso**, occorre configurare un modo di incapsulazione.

<b>Elementi</b>		<b>Impostazioni e descrizione</b>
Modo Trasporto		Se si utilizza lo scanner soltanto sulla stessa LAN, selezionare questa opzione. I pacchetti IP di livello 4 o successivo sono crittografati.
Modo Tunnel		<p>Se si utilizza lo scanner nella rete con accesso a Internet come IPsec-VPN, selezionare questa opzione. L'intestazione e i dati dei pacchetti IP sono crittografati.</p> <p><b>Indirizzo gateway remoto:</b> se si seleziona <b>Modo Tunnel</b> per <b>Incapsulazione</b>, immettere un indirizzo gateway contenente da 1 a 39 caratteri.</p>

#### Protocollo sicurezza

Se si seleziona **IPsec** per **Controllo accesso**, selezionare un'opzione.

<b>Elementi</b>		<b>Impostazioni e descrizione</b>
ESP		Selezionare questa opzione per garantire l'integrità di un'autenticazione e dei dati e per crittografare i dati.
AH		Selezionare questa opzione per garantire l'integrità di un'autenticazione e dei dati. Anche se la crittografia dei dati è proibita, è possibile utilizzare IPsec.

## ☐ Impostazioni algoritmo

Si consiglia di selezionare **Qualsiasi** per tutte le impostazioni, oppure di selezionare una voce diversa da **Qualsiasi** per ciascuna impostazione. Se si seleziona **Qualsiasi** per alcune impostazioni e si seleziona una voce diversa da **Qualsiasi** per altre impostazioni, il dispositivo potrebbe non essere in grado di comunicare in base all'altro dispositivo che si desidera autenticare.

<b>Elementi</b>		<b>Impostazioni e descrizione</b>
IKE	Crittografia	Selezionare l'algoritmo di crittografia per IKE. Le voci variano a seconda della versione di IKE.
	Autenticazione	Selezionare l'algoritmo di autenticazione per IKE.
	Scambio chiave	Selezionare l'algoritmo di sostituzione chiave per IKE. Le voci variano a seconda della versione di IKE.
ESP	Crittografia	Selezionare l'algoritmo di crittografia per ESP. Questa funzione è disponibile quando è selezionato <b>ESP</b> come <b>Protocollo sicurezza</b> .
	Autenticazione	Selezionare l'algoritmo di autenticazione per ESP. Questa funzione è disponibile quando è selezionato <b>ESP</b> come <b>Protocollo sicurezza</b> .
AH	Autenticazione	Selezionare l'algoritmo di crittografia per AH. Questa funzione è disponibile quando è selezionato <b>AH</b> come <b>Protocollo sicurezza</b> .

## Configurazione dei criteri di gruppo

I criteri di gruppo sono costituiti da una o più regole da applicare a utenti o gruppi di utenti. Lo scanner controlla i pacchetti IP che corrispondono ai criteri configurati. I pacchetti IP vengono autenticati dapprima in base ai criteri di gruppo, da 1 a 10, quindi in base ai criteri predefiniti.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete > IPsec/Filtro IP > Di base**.
2. Fare clic su una scheda numerata che si desidera configurare.
3. Inserire un valore per ciascuna voce.
4. Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzato un messaggio di conferma.
5. Fare clic su **OK**.  
Lo scanner viene aggiornato.

## Voci di impostazione di Criteri gruppo

<b>Elementi</b>		<b>Impostazioni e descrizione</b>
Abilita criterio di gruppo		È possibile abilitare o disabilitare i criteri di gruppo.

## Controllo accesso

Configurare un metodo di controllo per il traffico dei pacchetti IP.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Consenti accesso	Selezionare questa opzione per consentire la ricezione dei pacchetti IP configurati.
Rifiuta accesso	Selezionare questa opzione per respingere la ricezione dei pacchetti IP configurati.
IPsec	Selezionare questa opzione per consentire la ricezione dei pacchetti IPsec.

## Indirizzo locale (scanner)

Selezionare un indirizzo IPv4 o IPv6 che corrisponda al proprio ambiente di rete. Se un indirizzo IP viene assegnato automaticamente, è possibile selezionare **Usa indirizzo IPv4 ottenuto automaticamente**.

### Nota:

*Se un indirizzo IPv6 viene assegnato automaticamente, la connessione potrebbe risultare non disponibile. Configurare un indirizzo IPv6 statico.*

## Indirizzo remoto(Host)

Immettere l'indirizzo IP di un dispositivo per controllarne l'accesso. L'indirizzo IP deve contenere un massimo di 43 caratteri. Se non viene immesso un indirizzo IP, vengono controllati tutti gli indirizzi.

### Nota:

*Se un indirizzo IP viene assegnato automaticamente (ad esempio, tramite DHCP), la connessione potrebbe risultare non disponibile. Configurare un indirizzo IP statico.*

## Metodo di scelta porta

Selezionare un metodo per specificare le porte.

Nome servizio

Se si seleziona **Nome servizio** per **Metodo di scelta porta**, selezionare un'opzione.

Protocollo trasporto

Se si seleziona **Numero porta** per **Metodo di scelta porta**, occorre configurare un modo di encapsulazione.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Qualsiasi protocollo	Selezionare questa opzione per controllare tutti i tipi di protocollo.
TCP	Selezionare questa opzione per controllare i dati per unicast.
UDP	Selezionare questa opzione per controllare i dati per broadcast e multicast.
ICMPv4	Selezionare questa opzione per controllare il comando ping.

Porta locale

Se si seleziona **Numero porta** per **Metodo di scelta porta** e se si seleziona **TCP** o **UDP** per **Protocollo trasporto**, inserire i numeri di porta per controllare la ricezione di pacchetti, separandoli con una virgola. È possibile immettere un massimo di 10 numeri di porta.

Esempio: 20,80,119,5220

Se non viene immesso un numero di porta, vengono controllate tutte le porte.

Porta remota

Se si seleziona **Numero porta** per **Metodo di scelta porta** e se si seleziona **TCP** o **UDP** per **Protocollo trasporto**, inserire i numeri di porta per controllare l'invio di pacchetti, separandoli con una virgola. È possibile immettere un massimo di 10 numeri di porta.

Esempio: 25,80,143,5220

Se non viene immesso un numero di porta, vengono controllate tutte le porte.

**Versione IKE**

Selezionare **IKEv1** o **IKEv2** per **Versione IKE**. Selezionare una delle voci a seconda del dispositivo collegato allo scanner.

 IKEv1

Quando si seleziona **IKEv1** per la **Versione IKE** vengono visualizzati i seguenti elementi.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Metodo autenticazione	Se si seleziona <b>IPsec</b> per <b>Controllo accesso</b> , selezionare un'opzione. Il certificato usato è comune con criteri predefiniti.
Chiave precondivisa	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> per <b>Metodo autenticazione</b> , immettere una chiave pre-condivisa contenente da 1 a 127 caratteri.
Chiave precondivisa già condivisa	Immettere la chiave configurata per conferma.

IKEv2

Quando si seleziona IKEv2 per la **Versione IKE** vengono visualizzati i seguenti elementi.

<b>Elementi</b>		<b>Impostazioni e descrizione</b>
Locale	Metodo autenticazione	Se si seleziona <b>IPsec</b> per <b>Controllo accesso</b> , selezionare un'opzione. Il certificato usato è comune con criteri predefiniti.
	Tipo ID	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , selezionare il tipo di ID per lo scanner.
	ID	<p>Inserire l'ID dello scanner che corrisponde al tipo di ID.</p> <p>Non è possibile utilizzare "@", "#" e "=" come primo carattere.</p> <p><b>Nome distintivo:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "=".</p> <p><b>Indirizzo IP:</b> immettere il formato IPv4 o IPv6.</p> <p><b>FQDN:</b> immettere una combinazione tra 1 e 255 caratteri utilizzando A-Z, a-z, 0-9, "-" e il punto (.).</p> <p><b>Indirizzo e-mail:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "@".</p> <p><b>ID chiave:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.</p>
	Chiave precondivisa	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> per <b>Metodo autenticazione</b> , immettere una chiave pre-condivisa contenente da 1 a 127 caratteri.
	Chiave precondivisa già condivisa	Immettere la chiave configurata per conferma.
Remoto	Metodo autenticazione	Se si seleziona <b>IPsec</b> per <b>Controllo accesso</b> , selezionare un'opzione. Il certificato usato è comune con criteri predefiniti.
	Tipo ID	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> come <b>Metodo autenticazione</b> , selezionare il tipo di ID per il dispositivo da autenticare.
	ID	<p>Inserire l'ID dello scanner che corrisponde al tipo di ID.</p> <p>Non è possibile utilizzare "@", "#" e "=" come primo carattere.</p> <p><b>Nome distintivo:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "=".</p> <p><b>Indirizzo IP:</b> immettere il formato IPv4 o IPv6.</p> <p><b>FQDN:</b> immettere una combinazione tra 1 e 255 caratteri utilizzando A-Z, a-z, 0-9, "-" e il punto (.).</p> <p><b>Indirizzo e-mail:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. È necessario includere "@".</p> <p><b>ID chiave:</b> immettere da 1 a 255 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.</p>
	Chiave precondivisa	Se si seleziona <b>Chiave precondivisa</b> per <b>Metodo autenticazione</b> , immettere una chiave pre-condivisa contenente da 1 a 127 caratteri.
	Chiave precondivisa già condivisa	Immettere la chiave configurata per conferma.

### Incapsulazione

Se si seleziona **IPsec** per **Controllo accesso**, occorre configurare un modo di incapsulazione.

Elementi	Impostazioni e descrizione
Modo Trasporto	Se si utilizza lo scanner soltanto sulla stessa LAN, selezionare questa opzione. I pacchetti IP di livello 4 o successivo sono crittografati.
Modo Tunnel	Se si utilizza lo scanner nella rete con accesso a Internet come IPsec-VPN, selezionare questa opzione. L'intestazione e i dati dei pacchetti IP sono crittografati. <b>Indirizzo gateway remoto:</b> se si seleziona <b>Modo Tunnel</b> per <b>Incapsulazione</b> , immettere un indirizzo gateway contenente da 1 a 39 caratteri.

### Protocollo sicurezza

Se si seleziona **IPsec** per **Controllo accesso**, selezionare un'opzione.

Elementi	Impostazioni e descrizione
ESP	Selezionare questa opzione per garantire l'integrità di un'autenticazione e dei dati e per crittografare i dati.
AH	Selezionare questa opzione per garantire l'integrità di un'autenticazione e dei dati. Anche se la crittografia dei dati è proibita, è possibile utilizzare IPsec.

### Impostazioni algoritmo

Si consiglia di selezionare **Qualsiasi** per tutte le impostazioni, oppure di selezionare una voce diversa da **Qualsiasi** per ciascuna impostazione. Se si seleziona **Qualsiasi** per alcune impostazioni e si seleziona una voce diversa da **Qualsiasi** per altre impostazioni, il dispositivo potrebbe non essere in grado di comunicare in base all'altro dispositivo che si desidera autenticare.

Elementi	Impostazioni e descrizione
IKE	Crittografia
	Selezionare l'algoritmo di crittografia per IKE. Le voci variano a seconda della versione di IKE.
	Autenticazione
ESP	Selezionare l'algoritmo di autenticazione per IKE.
	Scambio chiave
AH	Selezionare l'algoritmo di sostituzione chiave per IKE. Le voci variano a seconda della versione di IKE.
	Crittografia
AH	Selezionare l'algoritmo di crittografia per AH. Questo funzione è disponibile quando è selezionato <b>ESP</b> come <b>Protocollo sicurezza</b> .
	Autenticazione

## Combinazione di Indirizzo locale (scanner) e Indirizzo remoto(Host) su Criteri gruppo

		Impostazione di Indirizzo locale (scanner)		
		IPv4	IPv6 <sup>*2</sup>	Ogni indirizzo <sup>*3</sup>
Impostazione di Indirizzo remoto(Host)	IPv4 <sup>*1</sup>	✓	-	✓
	IPv6 <sup>*1, *2</sup>	-	✓	✓
	Vuoto	✓	✓	✓

\*1 Se **IPsec** è selezionato per **Controllo accesso**, non è possibile specificare una lunghezza del prefisso.

\*2 Se **IPsec** è selezionato per **Controllo accesso**, è possibile selezionare un indirizzo locale di collegamento (fe80::) ma i criteri di gruppo saranno disattivati.

\*3 Eccetto l'indirizzo locale di collegamento IPv6.

### Informazioni correlate

➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)

## Riferimenti del nome del servizio per i criteri del gruppo

### Nota:

I servizi non disponibili vengono visualizzati ma non possono essere selezionati.

Nome del servizio	Tipo protocollo	Numero porta locale	Numero porta remota	Funzioni controllate
Qualsiasi	-	-	-	Tutti i servizi
ENPC	UDP	3289	Qualsiasi porta	Ricerca di uno scanner da applicazioni quali Epson Device Admin e di un driver dello scanner
SNMP	UDP	161	Qualsiasi porta	Acquisizione e configurazione di MIB da applicazioni quali Epson Device Admin e il driver dello scanner Epson
WSD	TCP	Qualsiasi porta	5357	Controllo WSD
WS-Discovery	UDP	3702	Qualsiasi porta	Ricerca di scanner WSD
Network Scan	TCP	1865	Qualsiasi porta	Inoltro dei dati di scansione da Document Capture Pro
Network Push Scan	TCP	Qualsiasi porta	2968	Acquisizione di informazioni sui lavori per la funzione Push Scan da Document Capture Pro
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Qualsiasi porta	Ricerca di un computer dallo scanner

Nome del servizio	Tipo protocollo	Numero porta locale	Numero porta remota	Funzioni controllate
Dati FTP (Remoto)	TCP	Qualsiasi porta	20	Client FTP (inoltro dati di scansione) Tuttavia, ciò può controllare solo un server FTP che utilizza un numero di porta remota 20.
Controllo FTP (Remoto)	TCP	Qualsiasi porta	21	Client FTP (controllo dei dati di scansione inoltrati)
CIFS (Remoto)	TCP	Qualsiasi porta	445	Client CIFS (inoltro di dati di scansione a una cartella)
NetBIOS Name Service (Remoto)	UDP	Qualsiasi porta	137	Client CIFS (inoltro di dati di scansione a una cartella)
NetBIOS Datagram Service (Remoto)	UDP	Qualsiasi porta	138	
NetBIOS Session Service (Remoto)	TCP	Qualsiasi porta	139	
HTTP (Locale)	TCP	80	Qualsiasi porta	Server HTTP(S) (inoltro dati di Web Config e WSD)
HTTPS (Locale)	TCP	443	Qualsiasi porta	
HTTP (Remoto)	TCP	Qualsiasi porta	80	Client HTTP(S) (aggiornamento del firmware e del certificato radice)
HTTPS (Remoto)	TCP	Qualsiasi porta	443	

## Esempi di configurazione di IPsec/Filtro IP

### Sola ricezione di pacchetti IPsec

Questo esempio è relativo alla sola configurazione di criteri predefiniti.

#### Criteri predefiniti:

- IPsec/Filtro IP: Abilita**
- Controllo accesso: IPsec**
- Metodo autenticazione: Chiave predivisa**
- Chiave predivisa:** immettere fino a 127 caratteri.

**Criteri gruppo:** non configurare.

### Ricezione di dati di scansione e impostazioni dello scanner

Questo esempio consente le comunicazioni di dati di scansione e la configurazione dello scanner da servizi specificati.

#### Criteri predefiniti:

- IPsec/Filtro IP: Abilita**
- Controllo accesso: Rifiuta accesso**

**Criteri gruppo:**

- Abilita criterio di gruppo:** selezionare la casella.
- Controllo accesso:** Consenti accesso
- Indirizzo remoto(Host):** indirizzo IP di un client
- Metodo di scelta porta:** Nome servizio
- Nome servizio:** selezionare la casella di ENPC, SNMP, HTTP (Locale), HTTPS (Locale) e Network Scan.

#### Ricezione di accesso solo da un indirizzo IP specificato

In questo esempio si consente l'accesso allo scanner a un indirizzo IP specificato.

Criteri predefiniti:

- IPsec/Filtro IP:** Abilita
- Controllo accesso:** Rifiuta accesso

Criteri gruppo:

- Abilita criterio di gruppo:** selezionare la casella.
- Controllo accesso:** Consenti accesso
- Indirizzo remoto(Host):** indirizzo IP di un client di amministratore

**Nota:**

*Indipendentemente dalla configurazione dei criteri, il client sarà in grado di accedere e configurare lo scanner.*

## Configurazione del certificato per IPsec/IP Filtering

Configurare il certificato client per IPsec/IP Filtering. Quando lo si imposta, è possibile utilizzare il certificato come metodo di autenticazione per IPsec/IP Filtering. Per configurare l'ente di certificazione, andare su **Certificato CA**.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete** > **IPsec/Filtro IP** > **Certificato client**.
2. Importare il certificato in **Certificato client**.

Se si è già importato un certificato pubblicato da un ente di certificazione, è possibile copiarlo e utilizzarlo in IPsec/IP Filtering. Per copiarlo, selezionare il certificato da **Copia da**, quindi fare clic su **Copia**.

#### Informazioni correlate

- ➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)
- ➔ [“Configurazione di un Certificato firma CA” a pagina 96](#)
- ➔ [“Configurazione di un Certificato CA” a pagina 100](#)

---

## Connessione dello scanner a una rete IEEE802.1X

### Configurazione di una rete IEEE 802.1X

Quando si imposta IEEE 802.1X allo scanner, è possibile utilizzarlo sulla rete collegata a un server RADIUS, a uno switch LAN con funzione di autenticazione o a un punto di accesso.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete > IEEE802.1X > Di base**.

2. Inserire un valore per ciascuna voce.

Se si desidera utilizzare lo scanner su una rete Wi-Fi, fare clic su **Configurazione connessione wireless** e selezionare o immettere un SSID.

**Nota:**

*È possibile condividere le impostazioni tra Ethernet e Wi-Fi.*

3. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

4. Fare clic su **OK**.

Lo scanner viene aggiornato.

#### Informazioni correlate

➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

### Voci di impostazione di rete IEEE 802.1X

Elementi	Impostazioni e descrizione		
IEEE802.1X (LAN cablata)	È possibile abilitare e disabilitare le impostazioni della pagina ( <b>IEEE802.1X &gt; Di base</b> ) per IEEE802.1X (LAN cablata).		
IEEE802.1X (Wi-Fi)	Viene visualizzato lo stato della connessione di IEEE802.1X (Wi-Fi).		
Metodo di connessione	Viene visualizzato il metodo di connessione di una rete corrente.		
Tipo EAP	Selezionare un'opzione per un metodo di autenticazione tra lo scanner e un server RADIUS.		
	EAP-TLS	Occorre ottenere e importare un certificato firmato CA.	
	PEAP-TLS		
	PEAP/MSCHAPv2	Occorre configurare una password.	
	EAP-TTLS		
ID utente	Configurare un ID da utilizzare per l'autenticazione di un server RADIUS. Immettere da 1 a 128 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.		
Password	Configurare una password per autenticare lo scanner. Immettere da 1 a 128 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte. Se si utilizza un server Windows come server RADIUS, è possibile immettere fino a 127 caratteri.		
Conferma password	Immettere la password configurata per conferma.		
ID server	È possibile configurare un ID server per effettuare l'autenticazione a un server RADIUS specificato. L'autenticatore verifica se un ID server è contenuto o meno nel campo subject/subjectAltName di un certificato server inviato da un server RADIUS. Immettere da 0 a 128 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.		

Elementi	Impostazioni e descrizione	
Convalida certificato (LAN cablata)	<p>Se si desidera eseguire <b>Convalida certificato</b> utilizzando <b>IEEE802.1X (LAN cablata)</b>, selezionare <b>Abilita</b>. Se si seleziona "Abilita", visualizzare le informazioni correlate e importare il file <b>Certificato CA</b>.</p> <p>Tenere presente che Convalida certificato è sempre abilitato in IEEE802.1X (Wi-Fi). Assicurarsi di importare il file Certificato CA.</p>	
Nome anonimo	<p>Se si seleziona <b>PEAP-TLS</b> o <b>PEAP/MSCHAPv2</b> per <b>Tipo EAP</b>, è possibile configurare un nome anonimo al posto di un ID utente per la fase 1 di un'autenticazione PEAP.</p> <p>Immettere da 0 a 128 caratteri ASCII (0x20–0x7E) a 1 byte.</p>	
Livello di crittografia	È possibile selezionare una delle seguenti opzioni.	
	Alto	AES256/3DES
	Medio	AES256/3DES/AES128/RC4

**Informazioni correlate**

➔ ["Configurazione di un Certificato CA" a pagina 100](#)

## Configurazione di un certificato per IEEE 802.1X

Configurare il certificato client per IEEE802.1X. Quando lo si imposta, è possibile utilizzare **EAP-TLS** e **PEAP-TLS** come metodo di autenticazione di IEEE 802.1X. Per configurare il certificato dell'ente di certificazione, andare su **Certificato CA**.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete** > **IEEE802.1X** > **Certificato client**.

2. Immettere un certificato in **Certificato client**.

Se si è già importato un certificato pubblicato da un ente di certificazione, è possibile copiarlo e utilizzarlo in IEEE802.1X. Per copiarlo, selezionare il certificato da **Copia da**, quindi fare clic su **Copia**.

**Informazioni correlate**

➔ ["Come eseguire Web Config in un browser Web" a pagina 39](#)

## Risoluzione dei problemi per la sicurezza avanzata

### Ripristino delle impostazioni di sicurezza

Se si stabilisce un ambiente dalla sicurezza elevata come IPsec/IP Filtering, si potrebbe non essere in grado di comunicare con i dispositivi a causa di impostazioni errate o di problemi con il dispositivo o server. In questo caso, ripristinare le impostazioni di sicurezza al fine di effettuare nuovamente le impostazioni del dispositivo o consentirne un utilizzo temporaneo.

## Disattivazione della funzione di sicurezza utilizzando Web Config

È possibile disabilitare IPsec/Filtro IP utilizzando Web Config.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete** > **IPsec/Filtro IP** > **Di base**.
2. Disattivare la **IPsec/Filtro IP**.

## Problemi utilizzando le funzioni di sicurezza di rete

### Chiave pre-condivisa dimenticata

#### Ri-configurare una chiave pre-condivisa.

Per modificare la chiave, accedere a Web Config e selezionare la scheda **Sicurezza rete** > **IPsec/Filtro IP** > **Di base** > **Criteri predefiniti** o **Criteri gruppo**.

Quando si modifica la chiave pre-condivisa, configurarla per i computer.

#### Informazioni correlate

- ➔ [“Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39](#)
- ➔ [“Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering” a pagina 102](#)

## Impossibile utilizzare la comunicazione IPsec

#### Specificare l'algoritmo che lo scanner o il computer non supporta.

Lo scanner supporta i seguenti algoritmi. Verificare le impostazioni del computer.

Metodo sicurezza	Algoritmi
Algoritmo di crittografia IKE	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Algoritmo di autenticazione IKE	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Algoritmo di sostituzione chiave IKE	DH Group1, DH Group2, DH Group5, DH Group14, DH Group15, DH Group16, DH Group17, DH Group18, DH Group19, DH Group20, DH Group21, DH Group22, DH Group23, DH Group24, DH Group25, DH Group26, DH Group27*, DH Group28*, DH Group29*, DH Group30*
Algoritmo di crittografia ESP	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
Algoritmo di autenticazione ESP	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Algoritmo di autenticazione AH	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

\* Disponibile solo per IKEv2

#### **Informazioni correlate**

- ➔ “Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering” a pagina 102

## **Impossibile comunicare istantaneamente**

#### **L'indirizzo IP dello scanner è stato modificato o non può essere utilizzato.**

Quando l'indirizzo IP registrato all'indirizzo locale su Criteri gruppo è stato modificato o non può essere utilizzato, non è possibile eseguire la comunicazione IPsec. Disabilitare IPsec utilizzando il pannello di controllo dello scanner.

Se il server DHCP non è aggiornato, se è stato effettuato un riavvio o se l'indirizzo IPv6 è scaduto o non è stato ottenuto, l'indirizzo IP registrato per Web Config dello scanner (scheda **Sicurezza rete > IPsec/Filtro IP > Di base > Criteri gruppo > Indirizzo locale (scanner)**) potrebbe non essere trovato.

Utilizzare un indirizzo IP statico.

#### **L'indirizzo IP del computer è stato modificato o non può essere utilizzato.**

Quando l'indirizzo IP registrato all'indirizzo remoto su Criteri gruppo è stato modificato o non può essere utilizzato, non è possibile eseguire la comunicazione IPsec.

Disabilitare IPsec utilizzando il pannello di controllo dello scanner.

Se il server DHCP non è aggiornato, se è stato effettuato un riavvio o se l'indirizzo IPv6 è scaduto o non è stato ottenuto, l'indirizzo IP registrato per Web Config dello scanner (scheda **Sicurezza rete > IPsec/Filtro IP > Di base > Criteri gruppo > Indirizzo remoto(Host)**) potrebbe non essere trovato.

Utilizzare un indirizzo IP statico.

#### **Informazioni correlate**

- ➔ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39
- ➔ “Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering” a pagina 102

## **Impossibile connettersi dopo la configurazione di IPsec/IP Filtering**

#### **Le impostazioni di IPsec/IP Filtering non sono corrette.**

Disabilitare IPsec/IP Filtering dal pannello di controllo dello scanner. Collegare lo scanner al computer ed effettuare di nuovo le impostazioni IPsec/IP Filtering.

#### **Informazioni correlate**

- ➔ “Comunicazione crittografata tramite IPsec/IP Filtering” a pagina 102

## **Impossibile accedere al dispositivo dopo la configurazione di IEEE802.1X**

#### **Le impostazioni di IEEE 802.1X non sono corrette.**

Disabilitare IEEE 802.1X e il modo Wi-Fi dal pannello di controllo dello scanner. Collegare lo scanner e un computer, quindi configurare nuovamente IEEE 802.1X.

#### Informazioni correlate

➔ “Configurazione di una rete IEEE 802.1X” a pagina 112

## Problema con l'uso di un certificato digitale

### Impossibile importare un Certificato firma CA

#### Il Certificato firma CA e le informazioni sulla CSR non corrispondono.

Se il Certificato firma CA e la richiesta CSR non presentano le stesse informazioni, la richiesta CSR non può essere importata. Verificare quanto segue:

- Si sta provando a importare il certificato su un dispositivo che non presenta le stesse informazioni?  
Verificare le informazioni della richiesta CSR, quindi importare il certificato su un dispositivo che presenti le stesse informazioni.
- È stata sovrascritta la richiesta CSR salvata nello scanner dopo l'invio della richiesta CSR a un ente di certificazione?  
Ottenere un nuovo certificato firmato CA con la richiesta CSR.

#### Il Certificato firma CA ha dimensioni maggiori di 5 KB.

Non è possibile importare un Certificato firma CA superiore a 5 KB.

#### La password per l'importazione del certificato non è corretta.

Immettere la password corretta. Se la password è stata dimenticata, non è possibile importare il certificato.  
Ottenere di nuovo un Certificato firma CA.

#### Informazioni correlate

➔ “Importazione di un certificato firmato CA” a pagina 97

### Impossibile aggiornare un certificato auto-firmato

#### Il Nome comune non è stato immesso.

Il **Nome comune** deve venire immesso.

#### Sono stati inseriti dei caratteri non supportati per Nome comune.

Immettere tra 1 e 128 caratteri in formato IPv4, IPv6, nome host o FQDN in ASCII (0x20–0x7E).

#### Nel nome comune è stato incluso uno spazio o una virgola.

Se è stata immessa una virgola, il **Nome comune** risulta diviso in tale punto. Se viene immesso solo uno spazio prima o dopo una virgola, si verificherà un errore.

#### Informazioni correlate

➔ “Aggiornamento di un certificato auto-firmato” a pagina 99

## Impossibile creare una richiesta CSR

### Il Nome comune non è stato immesso.

Il **Nome comune** deve venire immesso.

**Sono stati inseriti dei caratteri non supportati per Nome comune, Organizzazione, Unità organizzativa, Località e Stato/Provincia.**

Immettere caratteri in formato IPv4, IPv6, nome host o FQDN in ASCII (0x20–0x7E).

### È stato incluso uno spazio o una virgola in Nome comune.

Se è stata immessa una virgola, il **Nome comune** risulta diviso in tale punto. Se viene immesso solo uno spazio prima o dopo una virgola, si verificherà un errore.

### Informazioni correlate

➔ “Ottenimento di un certificato firmato CA” a pagina 96

## Visualizzazione di avvertenza relativa a un certificato digitale

Messaggi	Causa/Operazione da eseguire
Inserire un certificato server.	<p><b>Causa:</b> Non è stato selezionato un file da importare.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Selezionare un file e fare clic su <b>Importa</b>.</p>
Certificato CA 1 non inserito.	<p><b>Causa:</b> Il certificato CA 1 non viene immesso e risulta immesso solo il certificato CA 2.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Importare innanzitutto il certificato CA 1.</p>
Il valore seguente non è valido.	<p><b>Causa:</b> Caratteri non supportati sono presenti nel percorso del file e/o nella password.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Assicurarsi che nelle voci siano immessi i caratteri corretti.</p>
Data e ora non valide.	<p><b>Causa:</b> La data e l'ora dello scanner non sono state impostate.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Impostare la data e l'ora utilizzando Web Config o EpsonNet Config.</p>
Password non valida.	<p><b>Causa:</b> La password impostata per il certificato CA e la password immessa non corrispondono.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Immettere la password corretta.</p>

Messaggi	Causa/Operazione da eseguire
File non valido.	<p><b>Causa:</b> Si sta importando un file di certificato in formato X509.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Assicurarsi di selezionare il certificato corretto inviato da un ente di certificazione fidato.</p>
	<p><b>Causa:</b> Il file importato è di dimensioni eccessive. Le dimensioni massime del file sono di 5 KB.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Se è stato selezionato il file corretto, il certificato potrebbe essere danneggiato o manipolato.</p>
	<p><b>Causa:</b> La catena contenuta nel certificato non è valida.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Per ulteriori informazioni sul certificato, vedere il sito Web dell'ente di certificazione.</p>
Impossibile usare i certificati server che includono oltre 3 certificati CA.	<p><b>Causa:</b> Il file di certificato in formato PKCS#12 contiene più di 3 certificati CA.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Importare ciascun certificato durante la conversione dal formato PKCS#12 al formato PEM oppure importare un file di certificato in formato PKCS#12 che contenga massimo 2 certificati CA.</p>
Il certificato è scaduto. Verificare se il certificato è valido o controllare data e ora sul prodotto.	<p><b>Causa:</b> Il certificato è scaduto.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se il certificato è scaduto, ottenere e importare un nuovo certificato.</li> <li><input type="checkbox"/> Se il certificato non è scaduto, assicurarsi che la data e l'ora dello scanner siano impostate correttamente.</li> </ul>
Chiave privata obbligatoria.	<p><b>Causa:</b> Non risulta abbinata una chiave privata al certificato.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se il certificato è in formato PEM/DER e viene ottenuto da una richiesta CSR tramite computer, specificare il file della chiave privata.</li> <li><input type="checkbox"/> Se il certificato è in formato PKCS#12 e viene ottenuto da una richiesta CSR tramite computer, creare un file che contenga la chiave privata.</li> </ul> <p><b>Causa:</b> Il certificato PEM/DER ottenuto da una richiesta CSR è stato reimportato tramite Web Config.</p> <p><b>Operazione da eseguire:</b> Se il certificato è in formato PEM/DER e viene ottenuto da una richiesta CSR tramite Web Config, è possibile importarlo una sola volta.</p>

Messaggi	Causa/Operazione da eseguire
Configurazione non riuscita.	<b>Causa:</b> Impossibile terminare la configurazione poiché la comunicazione tra lo scanner e il computer non è riuscita o il file non può essere letto a causa di alcuni errori. <b>Operazione da eseguire:</b> Dopo aver verificato il file specificato e la comunicazione, importare di nuovo il file.

#### Informazioni correlate

➔ “[Informazioni sulla certificazione digitale](#)” a pagina 95

## Eliminazione erronea di un certificato firmato CA

#### Non esiste alcun file di backup per il certificato firmato CA.

Se si dispone di un file di backup, importare di nuovo il certificato.

Se si ottiene un certificato tramite una richiesta CSR creata da Web Config, non è possibile importare di nuovo un certificato eliminato. Creare una richiesta CSR e ottenere un nuovo certificato.

#### Informazioni correlate

➔ “[Importazione di un certificato firmato CA](#)” a pagina 97

➔ “[Eliminazione di un certificato firmato CA](#)” a pagina 98

# **Utilizzo di Epson Open Platform**

---

Panoramica di Epson Open Platform. . . . .	122
Configurazione di un Epson Open Platform. . . . .	122
Validazione di Epson Open Platform. . . . .	122

## Panoramica di Epson Open Platform

Epson Open Platform è una piattaforma che consente di utilizzare sistemi di autenticazione con questo scanner.

Può essere utilizzato con Epson Print Admin (sistema di autenticazione Epson) o un sistema di autenticazione di terze parti. È possibile acquisire registri per ciascun dispositivo e utente, configurare i dispositivi che possono essere utilizzati da utenti e gruppi, impostare limiti per le funzioni e così via.

Se si collega un dispositivo di autenticazione, è anche possibile eseguire l'autenticazione utente utilizzando la scheda ID.

## Configurazione di un Epson Open Platform

Abilitare Epson Open Platform in modo da poter utilizzare il dispositivo dal sistema di autenticazione.

1. Ottenere un codice prodotto dal sito web dedicato.

Consultare il manuale Epson Open Platform per ulteriori dettagli relativi, per esempio, alla procedura per ottenere il codice prodotto.

2. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Epson Open Platform > Codice prodotto o Codice di licenza**.

3. Verificare e impostare ciascuna voce.

Numero di serie

Viene visualizzato il numero di serie del dispositivo.

Versione di Epson Open Platform

Selezionare la versione di Epson Open Platform. La versione corrispondente varia a seconda del sistema di autenticazione.

Codice prodotto o Codice di licenza

Immettere il codice prodotto ottenuto.

4. Fare clic su **Avanti**.

Viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni.

5. Fare clic su **OK**.

Le impostazioni vengono applicate allo scanner.

**Nota:**

*Non è possibile utilizzare Epson Print Admin Serverless quando il sistema è sincronizzato con Epson Open Platform.*

## Validazione di Epson Open Platform

È possibile verificare la validazione di Epson Open Platform attraverso una delle seguenti metodologie.

- Web Config

È stato immesso un codice prodotto nella scheda **Epson Open Platform > Codice prodotto o Codice di licenza > Codice prodotto o Codice di licenza** e la scheda **Epson Open Platform > Sistema di autenticazione** appare alla sinistra dell'albero dei menu.

Pannello di controllo dello scanner

Verificare che il codice prodotto sia visualizzato in **Impostazioni** > **Informazioni dispositivo** > **Informazioni Epson Open Platform**.

# **Montaggio di un dispositivo di autenticazione**

Collegamento del dispositivo di autenticazione. . . . .	125
Controllo operativo per il dispositivo di autenticazione. . . . .	125
Verifica del riconoscimento della scheda di autenticazione. . . . .	125
Risoluzione dei problemi relativi al dispositivo di autenticazione. . . . .	126

## Collegamento del dispositivo di autenticazione

**Nota:**


Un dispositivo di autenticazione viene utilizzato quando si utilizza un sistema di autenticazione.



**Importante:**

Quando si collega il dispositivo di autenticazione a più scanner, utilizzare un prodotto con lo stesso numero di modello.

Collegare il cavo USB del lettore di schede alla porta USB dell'interfaccia esterna sullo scanner.



## Controllo operativo per il dispositivo di autenticazione

È possibile verificare lo stato della connessione e il riconoscimento della scheda di autenticazione del dispositivo di autenticazione nel pannello di controllo dello scanner.

Selezionando **Impostazioni > Informazioni dispositivo > Stato dispositivo di autenticazione**, vengono visualizzate le informazioni.

## Verifica del riconoscimento della scheda di autenticazione

È possibile verificare che le schede di autenticazione possano essere riconosciute tramite Web Config.

1. Accedere a Web Config quindi selezionare la scheda **Gestione dispositivo > Lettore di schede**.
2. Passare la scheda di autenticazione sul lettore di schede di autenticazione.
3. Fare clic su **Controlla**.

Viene visualizzato il risultato.

---

## Risoluzione dei problemi relativi al dispositivo di autenticazione

### Impossibile leggere la scheda di autenticazione

Controllare quanto segue.

- Verificare se il dispositivo di autenticazione sia collegato correttamente allo scanner.  
Collegare il dispositivo di autenticazione alla porta USB dell'interfaccia esterna sul retro dello scanner.
- Controllare che il lettore di schede e la scheda di autenticazione siano certificati.  
Contattare il rivenditore per informazioni sulle periferiche e sulle schede di autenticazione supportati.

# **Manutenzione**

---

Pulizia esterna dello scanner. . . . .	128
Pulizia interna dello scanner. . . . .	128
Sostituire il kit manutenzione rulli. . . . .	133
Azzerare il numero di scansioni dopo la sostituzione dei rulli. . . . .	138
Risparmio energetico. . . . .	139
Trasporto dello scanner. . . . .	139
Backup delle impostazioni. . . . .	140
Ripristina impostaz. predef. . . . .	141
Aggiornamento Applicazioni e Firmware. . . . .	142

## Pulizia esterna dello scanner

Pulire eventuali macchie sulla struttura esterna con un panno asciutto o un panno inumidito con un detergente delicato e acqua.



### Importante:

- Non usare mai alcool, solventi o liquidi corrosivi per pulire lo scanner. Si possono verificare deformazioni o scolorimento.
- Non lasciare che l'acqua penetri all'interno del prodotto. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento.
- Non aprire mai l'involucro dello scanner.

1. Premere il pulsante per spegnere lo scanner.
2. Scollegare l'adattatore CA dallo scanner.
3. Pulire l'involucro esterno con un panno imbevuto con detergente delicato ed acqua.

#### Nota:

*Pulire il touchscreen con un panno morbido e asciutto.*

## Pulizia interna dello scanner

Dopo aver utilizzato lo scanner per un certo periodo di tempo, i residui di carta e la polvere sul rullo o sulla parte in vetro all'interno dello scanner potrebbero causare problemi di alimentazione della carta o di qualità dell'immagine acquisita. Pulire la parte interna dello scanner ogni 5,000 scansioni.

È possibile verificare l'ultimo numero di scansioni sul pannello di controllo o in Epson Scan 2 Utility.

Se una superficie è macchiata con un materiale difficile da rimuovere, utilizzare un kit di pulizia originale Epson per rimuovere le macchie. Utilizzare una piccola quantità di detergente su un panno da pulizia per rimuovere le macchie.




### Importante:


- Non usare mai alcool, solventi o liquidi corrosivi per pulire lo scanner. Si possono verificare deformazioni o scolorimento.
- Non spruzzare liquidi o lubrificanti sullo scanner. Danni all'apparecchiatura o ai circuiti potrebbero compromettere il funzionamento.
- Non aprire mai l'involucro dello scanner.

1. Premere il tasto per spegnere lo scanner.
2. Scollegare l'adattatore CA dallo scanner.

3. Tirare la leva e aprire il coperchio dello scanner.




4. Pulire eventuali macchie sul rullo di plastica (4 posizioni) e sulla superficie di vetro nella parte inferiore del coperchio dello scanner. Pulire con un panno morbido e privo di lanugine inumidito con una piccola quantità di detergente dedicato o acqua.



**Importante:**

- Non mettere troppa forza sulla superficie del vetro.
- Non utilizzare spazzole o strumenti duri. Eventuali graffi sul vetro possono incidere sulla qualità della scansione.
- Non spruzzare detergente direttamente sulla superficie del piano di lettura.

5. Pulire eventuali macchie sui sensori con un batuffolo di cotone.







**Importante:**

*Non usare liquidi come detergenti sul batuffolo di cotone.*

6. Aprire il coperchio, quindi rimuovere il rullo di separazione.  
Vedere “Sostituzione del Kit di montaggio del rullo” per ulteriori dettagli.




7. Pulire il rullo di separazione. Pulire con un panno morbido e privo di lanugine inumidito con una piccola quantità di detergente dedicato o acqua.




**Importante:**

*Usare solo un kit di pulizia originale Epson o un panno morbido e umido per pulire il rullo. L'uso di un panno asciutto può danneggiare la superficie del rullo.*

8. Aprire il coperchio, quindi rimuovere il rullo di prelievo.  
Vedere "Sostituzione del Kit di montaggio del rullo" per ulteriori dettagli.



9. Pulire il rullo di prelievo. Pulire con un panno morbido e privo di lanugine inumidito con una piccola quantità di detergente dedicato o acqua.




**! Importante:**

Usare solo un kit di pulizia originale Epson o un panno morbido e umido per pulire il rullo. L'uso di un panno asciutto può danneggiare la superficie del rullo.

10. Chiudere il coperchio dello scanner.
11. Inserire l'adattatore CA, quindi accendere lo scanner.
12. Selezionare **Manutenzione scanner** nella schermata Home.
13. Sulla schermata **Manutenzione scanner**, selezionare **Pulizia del rullo**.
14. Tirare la leva per aprire il coperchio dello scanner.  
Lo scanner entra in modalità pulizia rullo.

15. Ruotare lentamente i rulli in basso, toccando un punto qualsiasi del display LCD. Pulire la superficie dei rulli con un kit di pulizia originale Epson o un panno morbido inumidito con acqua. Ripetere finché i rulli non siano puliti.



**Attenzione:**

*Fare attenzione a non andare con le mani o i capelli nel meccanismo quando si opera sul rullo. Ciò potrebbe causare lesioni.*

16. Chiudere il coperchio dello scanner.


Lo scanner esce dalla modalità pulizia rullo.

**Informazioni correlate**

➔ “[Sostituire il kit manutenzione rulli](#)” a pagina 133


## Sostituire il kit manutenzione rulli

Il kit di montaggio rulli (rullo raccoglitore e rullo di separazione) deve essere sostituito quando il numero di scansioni supera il ciclo di vita dei rulli. Quando sul pannello di controllo o sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio di sostituzione, attenersi alla seguente procedura per sostituirlo.




A: rullo raccoglitore, B: rullo di separazione


1. Premere il pulsante  per spegnere lo scanner.
2. Scollegare l'adattatore CA dallo scanner.
3. Tirare la leva e aprire il coperchio dello scanner.



4. Aprire il coperchio del rullo raccoglitore, quindi farlo scorrere e rimuoverlo.




5. Abbassare il dispositivo dell'asse del rullo, e quindi far scorrere e rimuovere i rulli raccoglitori installati.




**Importante:**

*Non estrarre il rullo raccoglitore con la forza. Questo potrebbe danneggiare l'interno dello scanner.*

6. Tenendo premuto il dispositivo, far scorrere il nuovo rullo raccoglitore verso sinistra e inserirlo nella posizione corretta nello scanner. Premere il dispositivo per fissarlo.




7. Mettere il bordo del coperchio del rullo raccoglitore nella scanalatura e farlo scorrere. Chiudere il coperchio saldamente.




**! Importante:**


- Assicurarsi che il coperchio raccoglitrone sia chiuso correttamente.
- Assicurarsi che il coperchio raccoglitrone sia installato correttamente se il coperchio è difficile da chiudere.
- Non installare il coperchio mentre è sollevato.




8. Premere i ganci su entrambe le estremità del coperchio del rullo di ritenzione per aprire il coperchio.



9. Sollevare il lato sinistro del rullo di ritenzione, e quindi far scorrere e rimuovere i rulli di ritenzione installati.



10. Inserire l'asse del nuovo rullo di ritenzione nella posizione corretta e quindi abbassare il rullo.



11. Chiudere il coperchio del rullo di ritenzione.



**Importante:**

*Se il coperchio è difficile da chiudere, assicurarsi che i rulli di separazione siano installati correttamente.*

12. Chiudere il coperchio dello scanner.

13. Inserire l'adattatore CA, quindi accendere lo scanner.

14. Azzerare il numero di scansioni sul pannello di controllo.


**Nota:**

*Smaltire il rullo di prelievo e il rullo di separazione secondo le regole e le normative dell'autorità locale. Non smontarli.*


## Codici kit montaggio rulli

Le parti (rullo raccoglitore e rullo di ritenzione) devono essere sostituite quando il numero di scansioni supera il numero di servizio. È possibile verificare l'ultimo numero di scansioni sul pannello di controllo o in Epson Scan 2 Utility.

**A**



**B**



A: rullo raccoglitore, B: rullo di ritenzione

Nome parte	Codici	Ciclo di vita
Kit montaggio rulli 2	B12B819711 B12B819721 (esclusivo per l'India)	200,000*

\* Numero di scansioni consecutive utilizzando il test Epson su documenti originali, e rappresenta un riferimento per il ciclo di sostituzione. Il ciclo di sostituzione può variare a seconda dei vari tipi di carta usati, come la carta che genera molta polvere o la carta con una superficie ruvida che può ridurre il ciclo di vita.

## Azzerare il numero di scansioni dopo la sostituzione dei rulli

Azzerare il numero di scansioni usando il pannello di controllo o Epson Scan 2 Utility dopo la sostituzione del Kit montaggio rullo.

Questa sezione descrive come eseguire un ripristino utilizzando il pannello di controllo.

1. Selezionare **Manutenzione scanner** nella schermata Home.
2. Toccare **Sostituzione rulli**.
3. Toccare **Ripristinare il numero di scansioni**.
4. Selezionare **Numero di scansioni dopo sostituzione rulli**, quindi toccare **Sì**.

**Nota:**

Per eseguire un ripristino da Epson Scan 2 Utility, avviare Epson Scan 2 Utility, fare clic sulla scheda **Contatore**, quindi fare clic su **Ripristina** in **Kit Rulli**.

### Informazioni correlate

➔ “Sostituire il kit manutenzione rulli” a pagina 133

## Risparmio energetico

È possibile risparmiare energia utilizzando la modalità di riposo o la modalità spegnimento automatico, quando non si eseguono operazioni con lo scanner. È possibile impostare il periodo di tempo prima che lo scanner entri in modalità di riposo e si spenga automaticamente. Qualsiasi aumento influenzera l'efficienza energetica del prodotto. Tenere presente le ricadute sull'ambiente prima di effettuare qualsiasi modifica.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata Home.
2. Selezionare **Impostazioni base**.
3. Selezionare **Timer sospens.** o **Imp. di spegn.**, e effettuare le impostazioni.


**Nota:**

*Le funzionalità disponibili possono variare in base al luogo di acquisto.*

## Trasporto dello scanner

Quando è necessario trasportare lo scanner per spostamenti o per le riparazioni, seguire i passaggi che seguono per imballarlo.


1. Premere il tasto  per spegnere lo scanner.
2. Scollegare l'adattatore CA.
3. Rimuovere i cavi e il dispositivo.  
Rimuovere la Paper Alignment Plate opzionale o in dotazione se installata.
4. Chiudere la prolunga del vassoio di alimentazione e il vassoio di uscita.



**Importante:**

*Assicurarsi di chiudere bene il vassoio di uscita altrimenti può essere danneggiato durante il trasporto.*

5. Rimuovere il vassoio di alimentazione.



6. Montare i materiali di protezione forniti con lo scanner, quindi reimballare lo scanner nella confezione originale o in una scatola robusta.

---

## Backup delle impostazioni

È possibile esportare su file il valore delle impostazioni presenti in Web Config. È possibile utilizzare tale file come backup dei contatti, dei valori di impostazione, per sostituire lo scanner, ecc.

Il file esportato non può essere modificato perché viene esportato come file binario.

## Esportazione delle impostazioni

Esportare le impostazioni per lo scanner.

1. Accedere a Web Config, quindi selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Esporta e imposta valore di impostazione** > **Esporta**.

2. Selezionare le impostazioni che si desidera esportare.

Selezionare le impostazioni che si desidera esportare. Se si seleziona la categoria principale, vengono selezionate anche le sottocategorie. Tuttavia, non è possibile selezionare le sottocategorie che causano errori di duplicazione all'interno della stessa rete (ad esempio indirizzi IP e così via).

3. Inserire una password per crittografare il file esportato.

È necessaria la password per importare il file. Lasciare il campo vuoto se non si desidera crittografare il file.

4. Fare clic su **Esporta**.



**Importante:**

Per esportare le impostazioni di rete dello scanner, per esempio nome della stampante e indirizzo IPv6, selezionare **Abilitare per selezionare le singole impostazioni del dispositivo**, quindi selezionare le altre voci. Utilizzare solo i valori selezionati per lo scanner sostitutivo.

#### Informazioni correlate

- ⇒ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## Importazione delle impostazioni

Importare il file Web Config esportato sullo scanner.



**Importante:**

Quando si importano valori che includono informazioni individuali, ad esempio nome dello scanner o indirizzo IP, assicurarsi che sulla stessa rete non sia presente lo stesso indirizzo.

1. Accedere a Web Config, quindi selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Esporta e imposta valore di impostazione** > **Importa**.
2. Selezionare il file esportato, quindi inserire la password crittografata.
3. Fare clic su **Avanti**.
4. Selezionare le impostazioni che si desidera installare, quindi fare clic su **Avanti**.
5. Fare clic su **OK**.

Le impostazioni vengono applicate allo scanner.

#### Informazioni correlate

- ⇒ “Come eseguire Web Config in un browser Web” a pagina 39

## Ripristina impostaz. predef.

Sul pannello di controllo, selezionare **Impostazioni** > **Amministrazione sistema** > **Ripristina impostaz. predef.**, quindi selezionare le voci che desidera ripristinare ai valori predefiniti.

- Impostazioni di rete: ripristina le impostazioni di rete al loro stato iniziale.
- Tutto tranne Impostazioni di rete: ripristina le altre impostazioni al loro stato iniziale, ad eccezione delle impostazioni di rete.
- Tutte le impostazioni: ripristina tutte le impostazioni al loro stato iniziale al momento dell'acquisto.



**Importante:**

Se si seleziona ed esegue **Tutte le impostazioni**, tutti i dati relativi alle impostazioni registrati sullo scanner, compresi, saranno eliminati. Le impostazioni eliminate non possono essere ripristinate.

**Nota:**

Inoltre, è possibile effettuare le impostazioni su Web Config.

Scheda **Gestione dispositivo** > **Ripristina imp. predefinite**

## Aggiornamento Applicazioni e Firmware

L'aggiornamento di applicazioni e firmware potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi e aggiungere funzionalità o migliorare quelle esistenti. Verificare che sia in uso la versione più recente di applicazioni e firmware.



**Importante:**

Mentre è in corso l'aggiornamento, non spegnere né il computer, né lo scanner.

**Nota:**

Quando lo scanner è collegabile a Internet, è possibile aggiornare il firmware da Web Config. Selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Aggiornamento firmware**, verificare il messaggio visualizzato e fare clic su **Avvia**.

1. Assicurarsi che lo scanner e il computer siano collegati e che il computer sia connesso a Internet.
2. Avviare EPSON Software Updater e aggiornare le applicazioni o il firmware.

**Nota:**

I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.

Windows 11

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutte le app** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Windows 10

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

Windows 7

Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Tutti i programmi o Programmi** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Mac OS

Selezionare **Finder** > **Vai** > **Applicazioni** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

**Nota:**

Se l'applicazione che si desidera aggiornare non viene visualizzata nell'elenco, non è possibile aggiornarla mediante EPSON Software Updater. Verificare le versioni più recenti delle applicazioni sul sito web Epson locale.

<http://www.epson.com>

## Aggiornamento del firmware dello scanner tramite il pannello di controllo

Se lo scanner è collegabile a Internet, è possibile aggiornare il firmware dello scanner utilizzando il pannello di controllo. È inoltre possibile impostare lo scanner affinché verifichi periodicamente eventuali aggiornamenti del firmware e informi l'utente della relativa disponibilità.

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.
2. Selezionare **Amministrazione sistema** > **Aggiornamento firmware** > **Aggiorna**.

**Nota:**

Selezionare **Notifica** > **Attiva** per impostare la verifica periodica di aggiornamenti del firmware disponibili nello scanner.

3. Leggere il messaggio visualizzato a schermo e iniziare a cercare gli aggiornamenti disponibili.
4. Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio relativo alla disponibilità di un aggiornamento software, seguire le istruzioni sullo schermo per avviare l'aggiornamento.



**Importante:**

- Non spegnere o scollegare lo scanner dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, lo scanner potrebbe essere soggetto a malfunzionamenti.
- Se l'aggiornamento del firmware non viene completato o non riesce, lo scanner non si avvia normalmente e sullo schermo LCD compare "Recovery Mode" alla successiva accensione dello scanner. In tal caso, occorre aggiornare nuovamente il firmware utilizzando un computer. Collegare lo scanner al computer mediante un cavo USB. Se "Recovery Mode" viene visualizzato sullo scanner, non è possibile aggiornare il firmware tramite una connessione di rete. Sul computer, accedere al sito web Epson locale e quindi scaricare il firmware dello scanner più recente. Vedere le istruzioni sul sito Web per i passaggi successivi.

## Aggiornamento del firmware tramite Web Config

Quando lo scanner è collegabile a Internet, è possibile aggiornare il firmware da Web Config.

1. Accedere a Web Config e selezionare la scheda **Gestione dispositivo** > **Aggiornamento firmware**.
2. Fare click su **Avvia**, quindi seguire le istruzioni a video.

La conferma del firmware si avvia e, se esiste il firmware aggiornato, vengono visualizzate le informazioni a esso relative.

**Nota:**

È possibile aggiornare il firmware anche tramite Epson Device Admin. È possibile verificare visivamente le informazioni sul firmware sulla lista dei dispositivi. Ciò è utile quando si desidera aggiornare il firmware di più dispositivi. Per ulteriori informazioni, consultare la guida o l'aiuto di Epson Device Admin.

### Informazioni correlate

- ➔ ["Come eseguire Web Config in un browser Web" a pagina 39](#)

## Aggiornamento del firmware senza connettersi a Internet

È possibile scaricare il firmware del dispositivo sul computer dal sito web Epson, quindi collegare il dispositivo e il computer tramite un cavo USB per aggiornare il firmware. If you cannot update over the network, try this method.

**Nota:**

*Prima dell'aggiornamento, assicurarsi che il driver dello scanner Epson Scan 2 sia installato tuo computer. Se Epson Scan 2 non è installato, installarlo nuovamente.*

1. Controllare il sito web di Epson per la versione più recente degli aggiornamenti del firmware.

<http://www.epson.com>

- Se è presente il firmware per il proprio scanner, scaricarlo e andare al passaggio successivo.
- Se non ci sono informazioni sul firmware sul sito Web, significa che si sta già utilizzando il firmware più recente.

2. Collegare il computer contenente il firmware scaricato allo scanner tramite un cavo USB.

3. Fare doppio clic sul file .exe scaricato.

Epson Firmware Updater viene avviato.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.