Lista de ícones da EPSON STYLUS PHOTO RX520

Mensagens de Erro

| Visor | Significado |
|--|--|
| E-01 | Acabou a tinta. Substitua os tinteiros vazios. |
| C E-02 | O tinteiro não está instalado ou não está instalado correctamente. Instale o tinteiro correctamente. |
| E -03 | Acabou o papel. Não existe papel no alimentador. |
| ⊗ E-04⊖ | Encravamento de papel. Retire o papel encravado e, em seguida, pressione a tecla § Start . |
| E-10 | Erro na folha de índice. Posicione a folha de índice correctamente. |
| E-11 | Erro na folha de índice. Preencha as ovais correctamente. |

| Visor | Significado | |
|--------------------------|---|--|
| S E-12 | Erro na folha de índice. A folha de índice não corresponde às fotografias do cartão de memória. Verifique o cartão de memória. | |
| E-30 Reset Photograph | Erro de pré-digitalização. Verifique se a fotografia está bem colocada. | |
| E-40 | Erro de pré-digitalização. Verifique se a película está bem colocada. | |
| E-50 C M Y BK | Não há tinta suficiente para efectuar a limpeza das cabeças. Substitua os tinteiros. | |
| C E-90 | Erro mecânico. Contacte o serviço de assistência. | |
| S E-91 | A almofada para a tinta está cheia. Contacte o serviço de assistência. | |

1

Mensagens de Aviso

| | ~ |
|--------|--------|
| Intorm | 00000 |
| | iauues |
| | |

| Visor | Significado |
|--------------|---|
| ▲ ₩-01 | A almofada para a tinta está quase cheia. Contacte o serviço de assistência. |
| No Data | Não existem dados de fotografias no cartão de memória. Verifique os dados do cartão de memória. |
| <u>₩-11</u> | Erro do conector de memória. Verifique o cartão de memória. |
| ▲ ₩-20 | Não reconhece a câmara. Verifique a ligação. |
| ▲ #-30 ↓▲ | Erro de posição da alavanca de selecção da espessura do papel. Posicione correctamente a alavanca de selecção da espessura do papel. |

| Visor | S | ignificado |
|------------------|-------------------|--|
| I-01 C M Y BK | Informações sobr | e o nível de tinta. |
| □ I-10 | Inserir um cartão | de memória. |
| FictBridge | Câmara PictBridg | e ligada. |
| | Câmara USB DIRI | ECT ligada. |
| | | A posição da alavanca de selecção da espessura do papel foi alterada. |
| | Ligada ao PC. | |

Ícones Comuns

| Visor | Significado |
|----------|--|
| | Indicador de pouca tinta. |
| | Indicador de pouca tinta (durante a impressão). |
| Printing | A copiar/imprimir um documento a cores. |

Ícones de Modo de Cópia

| Visor | Significado |
|----------|-------------------------------|
| ſ, | Cópias. |
| 0000 | Cópia a cores. |
| • | Cópia a P & B. |
| Printing | A efectuar uma cópia a P & B. |
| | Ajustar à página. |

Ícones do Modo de Cartão de Memória

| Visor | Significado |
|-------|---------------------------|
| 1 | Imprimir tudo. |
| | Imprimir folha de índice. |

| Visor | Significado |
|-------|---|
| 8 | Imprimir a partir da folha de índice. Coloque a folha de índice e, em seguida, pressione a tecla & Start. |
| DPOF | Foram encontrados dados DPOF. |

Ícones do Modo Película/Fotografia

| Visor | Significado |
|------------|---|
| | Pré-digitalização. |
| | Copia fotografia. |
| | Película negativa a cores. |
| | Película positiva a cores. |
| | Diapositivos. |
| tika K | Película negativa a preto e branco. |
| se 🔿 😒 | Restauração activada. |
| * # | Foi activada a restauração para esta fotografia |

Ícones do Modo Configuração/Utilitários

| Visor | Significado | |
|-------------------|---|--|
| . | Verificar os níve | is de tinta. |
| Q 🖉 | Pressione a tecla | ♦ Start para entrar neste modo. |
| Check Ink Levels | | |
| <u>л</u> | Limpar a cabeça | l de impressão. |
| | Pressione a tecla | ♦ Start para entrar neste modo. |
| Clean Print Head | | |
| An . | Verificar os jactos da cabeça de impressão. | |
| ۵ 🔍 🍋 | Pressione a tecla | ♦ Start para entrar neste modo. |
| Check Ink Nozzles | Printing | Imprimir um modelo de verificação dos jactos. |
| " | Alinhar a cabeça de impressão. Pressione a tecla ◊ Start para entrar neste modo. | |
| A⇔A ŏ | | |
| Align Print Head | Printing | Imprimir um modelo de alinhamento da cabeça de impressão. |
| | | Fixar o alinhamento da cabeça. |
| ны т | Substituir tinteiros. Pressione a tecla ◊ Start para entrar neste modo. | |
| 😴 🚳 | | |
| Change Cartridges | | Pressione a tecla \diamond Stort e, em seguida, abra a unidade de digitalização. |

| Visor | Significado | |
|--------------|---|--|
| | 2 • | Substitua os tinteiros. |
| | 3 | Feche a unidade de digitalização e, em seguida, pressione a tecla & Stort. |
| | Correcção automática. | |
| E 🔤 🚳 | Pressione a tecla | ♦ Start para entrar neste modo. |
| Auto Correct | | |
| | OFF | Não |
| | P.I.M. | Print Image Matching |
| | PhotoEnhance | PhotoEnhance |
| | Exif | Exif |
| | Qualidade de reprodução. Pressione a tecla ◊ Start para entrar neste modo. | |
| | | |
| Copy Quality | | Normal |
| | | Prova |
| | | Qualidade fotográfica |