

**EPSON®**

**MM PROJECTOR**  
ULTI EDIA

**EMP-821**

**EMP-81**

**EMP-61**

**Bedienungsanleitung**

**日本語**

**English**

**Français**

**Italiano**

**Español**

**中文(繁體)**

**中文(简体)**

## **Ausstattung des Projektors**

### **Vor der Inbetriebnahme des Projektors**

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Fernbedienung, die Einstellung des Projektors und der Anschluss an einem Computer und von Videogeräten beschrieben.

### **Grundbedienung**

In diesem Kapitel wird die grundsätzliche Bedienung erklärt, wie das Ein- und Ausschalten und das Einstellen des projizierten Bildes.

### **Weitere Bedienung**

In diesem Kapitel werden verschiedene Funktionen für eine bessere Bildprojektion und die Verwendung der Konfigurationsmenüs beschrieben.

### **Fehlersuche**

In diesem Kapitel wird beschrieben, was im Falle einer Projektorstörung zu unternehmen ist.

### **Anhänge**

In diesem Kapitel wird die Reinigung des Projektors beschrieben und außerdem sind andere nützliche Informationen aufgeführt.

## **Verwendete Bezeichnungen**

### **Dieses Handbuch verstehen**

### **Speichern dieser Bedienungsanleitung als PDF-Datei in einem Computer**

### **Bezeichnung und Funktion der Teile**

### **Verwendung der Konfigurationsmenüfunktionen**

### **Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial**

### **Glossar**

### **Stichwortverzeichnis**

\* In dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Anweisungen für den EMP-821, den EMP-81 und den EMP-61. In den Abbildungen dieser Anleitung wird der EMP-81 und der EMP-61 gezeigt, falls nicht anderweitig angegeben.