

"U-xx" fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur.

"E-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EasyMP.

"M-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-30, E-46
.gif	E-46
.jpg	E-30, E-46
.mpg	E-30, E-46
.mrk	E-46
.png	E-46
.sit	E-39, E-46
.wav	E-30

A

AC-3	E-30, E-46
Accessoires en option	U-116
Adresse de destination	E-68
Adresse IP	E-8
Affichage	U-66
Ajustement Auto	U-45
Alignement	U-45, U-46, U-62
Angle d'utilisation (télécommande)	U-14
Animation	E-30, E-43
Aperçu	E-42
Aperçu Scénario	E-42
Arrêt de la lecture	E-54
Arrêt sur image (Freeze)	U-52
Authentification	E-18

Avancer	E-44
---------------	------

B

Bague de mise au point	U-7
Bague de zoom	U-7
Barre d'outils	E-4
Bas	U-65
BGM	E-32, E-42
Blocage fonctionne.	U-64
Bruiteur signalant la fin de l'opération	U-39

C

Câble à mini-jacks stéréo	U-27
Câble A/V	U-24, U-27
Câble d'interface pour ordinateur	U-21, U-26
Câble USB	U-22, U-29
Cache d'objectif	U-7
Capteur infrarouge	U-7, U-9
CardPlayer	E-45, E-47
Carte PC	U-17
Carte réseau sans fil	U-17
Cellules	E-32
Clef de cryptage	E-24
Clef ID	E-24
Code de requête	U-31

Commande du projecteur	E-66
Communication cryptée	E-19
Commutation d'écran	E-54
Conditions d'affichage	E-61
Configuration d'un événement	E-68
Configuration du projecteur	E-65
Configuration du réseau	E-65
Configuration initiale de la liaison USB	U-122
Contraste	U-58, U-60, E-6
Cordon secteur	U-36
Correction manuelle de la déformation trapézoïdale	U-44
Couleur de fond	U-66, E-32
Coupure son et image (A/V Mute)	U-51
Couvercle de la lampe	U-10
Créer facilement un scénario	E-41
Croix	U-54
Cryptage	E-18
Crypter les données	E-19

D

D'écran redimensionnées	U-123
Diaporama	E-30, E-59
Direct Power ON	U-68
Distance d'utilisation (télécommande)	U-14



Distance de projection	U-16
Dossier de scénario	E-32
DPOF	E-46
Durée de lampe	U-70
Dynamique	U-48, U-58, U-60

E

Easy Menu	E-49
EasyWeb	E-64
Ecran démarrage	U-66
Écran translucide	U-15
Effet	E-61
EMA	E-33
Émetteur infrarouge de la télécommande	U-11
EMP Monitor	M-2
EMP SlideMaker2	E-28, E-29
Empêchement de l'accès non autorisé	E-20
En cas de problème	U-78
Encryptage WEP	E-24
Enregistrer le projecteur	M-3
Entrée Computer	U-62, U-63
Entrer des caractères et des chiffres	E-26
Envoi d'un scénario	E-39
ESC/VP21	U-121
Exécution Auto	E-39

F

Fichiers d'images et les fichiers films	E-58
Filtre à air	U-10
Firewall	E-18
Fonction de notification électronique	E-67
Fonction souris sans fil	U-22
Fonctionnement	U-68, E-67
Format	E-24
Format de l'image (Rapport L/H)	U-53
Format panoramique 16/9°	U-53
Formats de couleur CMYK	E-30, E-46
Formats progressifs	E-30, E-46
Forme de pointeur	U-64
Fréq. défilement	E-61

G

Glossaire	U-117
Grille de sortie d'air	U-7
Groupe	E-11
Groupes	E-10

H

Haut	U-65
Haut-parleur	U-9, U-27, U-28
HDTV	U-123

I

Image	E-30
Info sync	U-70
Installation et mise en service du projecteur	U-15
Intensité couleur	U-60

J

JPEG	E-32, E-46
------------	------------

K

Keystone	U-42, U-64
Keystone auto.	U-64

L

Langue	U-69
LEAP	E-21, E-25
Lecture continue	E-61
Lecture d'un scénario	E-53
Lire film	E-51
Lire le diaporama	E-51
Logement à carte	U-17
Logo Utili	U-51, U-113
Luminosité	U-58, U-60, E-6

M

Menu	U-57
Menu "Avancé"	U-66
Menu "Image"	U-58
Menu "Information"	U-70
Menu "Réglage"	U-64
Menu "Réinit."	U-71
Menu "Signal"	U-62
Menu principal	U-57
Message	U-66
Mise au point	U-41
Mise en arrêt différé	U-68
Mise en place des piles	U-12
Mise hors tension du projecteur	U-39
Mode attente	U-68
Mode couleurs	U-48, U-58, U-60, E-6
Mode d'utilisation	E-61
Mode de connexion IP	E-8
Mode guide	E-49
Mode rapide	E-49, E-51
Mode Squeeze	U-53
Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge	U-123
Modification d'un scénario	E-56
Mot de passe	E-25
Mot de passe à l'endroit	U-32
Mot de passe protégé	U-31
MPEG	E-46
MPEG-1 couche 2	E-30, E-46

MPEG2-PS	E-30, E-46
----------------	------------

N

Navigateur Web	E-64
Netteté	U-59, U-61
Nettoyage de l'extérieur du projecteur	U-106
Nettoyage de l'objectif	U-106
Nettoyage du filtre à air	U-106
Network Screen	E-3
Nom d'utilisateur	E-25
Nom du scénario	E-31
Noms et fonctions des différentes parties du projecteur	U-7
Noms et fonctions des icônes	E-4
Nuance	U-61
Numéro de port	E-68

O

Opérations possibles pendant la présentation	E-54
Ordre d'affichage	E-61
Orifice d'entrée d'air	U-10

P

Panneau de commande	U-8
PCM linéaire	E-30, E-46
Période de refroidissement	U-39, U-80
Périodicité de remplacement de la lampe ...	U-107

Pied arrière réglable	U-43
Pied avant réglable	U-7
Pointeur	U-55
Pointeur de la souris	U-23
Port	U-9, U-38
Port [Audio]	U-9, U-27
Port [Computer/Component Video]	U-9
Port [S-Video]	U-9
Port [USB TypeA]	U-9
Port [USB TypeB]	U-9
Port [Video]	U-9
Port mini-D-Sub à 15 broches	U-21
Position	U-45, U-62, U-63
PowerPoint	E-30
Présentation	U-48, U-58, U-60, E-28, E-45
Prise d'entrée du courant secteur	U-9
Projection	U-37, U-67
Projection de fichiers d'images et de fichiers films	E-58
Projection de scénarios	E-53
Protec. démarrage	U-31
Protec. logo utilis.	U-32
PSK	E-25

Q

Qualité de l'image	E-32
--------------------------	------



R

Raccordement à un ordinateur	U-20
Raccordement à une source vidéo	U-24
Recherche automatique d'ESSID	E-27
Réglage de l'angle de projection	U-42
Réglage du pied	U-43
Réglage luminosité	U-65
Reinitial. duree lampe	U-71, U-111
Remplacement de la lampe	U-108
Remplacement du filtre à air	U-112
Répétée	E-40
Résolution	U-70, U-123
Rotation de l'image	E-52

S

Salle de séjour	U-48, U-58, U-60
Scénarios	E-29
Si un message d'avis d'anomalie est envoyé par courrier	E-69
Signal entrée	U-70
Signal Vidéo	U-63, U-70
SMTP Server IP	E-68
SNMP	E-70
SNMP Adresse IP Trap	E-71
Source	U-70
Souris USB	U-22
Sous-menu	U-57
Spécifications	U-124

sRGB	U-48, U-58, U-60
Sur écran translucide	U-15
Surchauffe	U-79
Surveillés et commandés	M-2
S-Vidéo	U-25, U-60, U-63, U-70
Synchronisation (sync.)	U-45, U-62

T

Tableau noir	U-48, U-58, U-60
Taille de l'écran	U-16
Taille de l'image	U-16, U-41
Taux rafraîchi.	U-70
Télécommande	U-11, U-12, U-13, U-22
Temp. couleur abs.	U-59, U-61
Température de stockage	U-124
Température en utilisation	U-124
Théâtre	U-48, U-58, U-60
Touches numériques	U-11
Tout reinitialiser	U-71
Transmissions cryptées	E-19
Très haute qualité	E-32
Trous de montage pour bride de suspension	U-10, U-125
Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur	U-20

U

Utilisation de l'aide	U-76
Utilisation des fonctions des menus de configuration	U-57

V

Verrouillage de sécurité	U-7
Vidéo	U-70
Vidéo au format RVB	U-26
Vidéo composite	U-24
Vidéo en composantes	U-25
Voir Image	E-51
Volume	U-49
Voyant Lamp	U-7, U-78
Voyant Power	U-7, U-78
Voyant Temp	U-7, U-78
Voyants	U-7, U-78

W

WEP	E-21
WPA	E-21, E-25

Z

Zoom électronique/loupe (E-Zoom)	U-54, E-5
--	-----------

