

"U-xx" si riferisce al numero di una pagina del Manuale dell'utente.

"E-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EasyMP.

"M-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-31, E-48
.gif	E-48
.jpg	E-31, E-48
.mpg	E-31, E-48
.mrk	E-48
.png	E-48
.sit	E-40, E-48
.wav	E-31

A

A/V Mute (Disattiva audio/video)	U-51
AC-3	E-31, E-48
Accensione protetta	U-31
Accessori opzionali	U-114
Aiuto	U-76
Alta	U-65
Altoparlante	U-9, U-27, U-28
Anello di messa a fuoco	U-7
Anello di zoom	U-7
Angolazione immagine	U-42
Angolo operativo (Telecomando)	U-14
Animazione	E-31, E-45
Anteprima	E-43
Anteprima di Scenario	E-43

Audio di sfondo	E-44
Autorizzato	E-19
Autorun	E-40
Autospegnimento	U-68
Avanza	E-46
Azzera tutto	U-71
Azzera. ore lampada	U-71, U-109

B

Barra degli strumenti	E-4
Bassa	U-65
BGM	E-33
Blocco di sicurezza	U-7
Blocco funzionamento	U-64
Browser Web	E-66

C

CardPlayer	E-47, E-49
Cartella scenario	E-33
Cavo A/V	U-24, U-27
Cavo audio mini jack stereo	U-27
Cavo computer	U-21, U-26
Cavo di alimentazione	U-36
Cavo USB	U-22, U-29
Celle	E-33

Ch. Codificazione	E-25
Codice di richiesta	U-31
Codifica	E-19
Codificazione WEP	E-25
Collegamento a una sorgente video	U-24
Collegamento ad un computer	U-20
Colore fondo	E-33
Colore sfondo	U-66
Commutazione tra schermate	E-56
Computer supportati	U-20
Condizioni di visualizzazione	E-63
Configurazione del proiettore	E-67
Configurazione di rete	E-68
Connettore di ingresso dell'alimentazione	U-9
Continuata	E-41
Contrasto	U-59, U-60, E-6
Controllo del proiettore	E-68
Controllo luminosità	U-65
Copriobiettivo	U-7
Correzione manuale della distorsione trapezoidale	U-44
Creazione semplice di uno scenario	E-42
Croce	U-54



D

Dimensioni delle immagini	U-16, U-41
Dimensioni dello schermo	U-16
Dinamico	U-48, U-58, U-60
Direct Power ON	U-68
Disco rigido compatibile USB	U-29
Distanza di proiezione	U-16
Distanza operativa (Telecomando)	U-14
DPOF	E-48

E

EasyWeb	E-66
Effetto	E-63
EMA	E-34
EMP Monitor	M-2
EMP SlideMaker2	E-29, E-30
ESC/VP21	U-119
E-Zoom	U-54, E-5, E-56

F

File immagine	E-31, E-60
Filmati	E-60
Filtro dell'aria	U-10
Firewall	E-19
Forma del puntatore	U-64
Formato	E-25
Formato colore CMYK	E-31, E-48

Formato progressivo	E-31, E-48
Freeze	U-52
Freq. refresh	U-70
Funzionamento	U-68
Funzione di emulazione del mouse senza fili	U-22
Funzione di notifica via mail	E-69
Fuoco	U-41

G

Glossario	U-115
Gruppi	E-11

H

HDTV	U-121
------------	-------

I

ID di chiave	E-25
Immissione di caratteri e numeri	E-27
Impostazione della connessione USB	U-120
Impostazione di un evento di notifica	E-70
In caso di problemi	U-78
Indirizzo di destinazione	E-70
Indirizzo IP	E-7
Indirizzo IP 1/2 di SNMP trap	E-73
Indirizzo IP del server SMTP	E-70
Info sinc	U-70
Ingresso Computer	U-62, U-63
Inserimento delle batterie	U-12

Installazione del proiettore	U-15
Intensità di colore	U-61
Interdizione di accessi non autorizzati	E-21
Interruzione della riproduzione	E-56
Invio di scenari	E-40

J

JPEG	E-33, E-48
------------	------------

K

Keystone	U-42, U-64
Keystone auto.	U-64

L

Lavagna	U-48, U-58, U-60
LEAP	E-22, E-26
Lingua	U-69
Logo protetto	U-32
Logo utente	U-51, U-111
Luminosità	U-58, U-60, E-6

M

Menu	U-57
Menu "Avanzate"	U-66
Menu "Immagine"	U-58
Menu "Impostazioni"	U-64



Menu "Informazioni"	U-70
Menu "Reset"	U-71
Menu "Segnale"	U-62
Menu Easy	E-51
Menu principale	U-57
Menu secondario	U-57
Messaggio	U-66
Modalità colore	E-6
Modalità di collegamento IP	E-7
Modalità operativa	E-63
Modalità squeeze	U-53
Modifica di uno scenario	E-58
Modo colore	U-48, U-58, U-60
Modo Guida	E-51
Modo stand by	U-69
Modo Veloce	E-51, E-53
Monitor supportati	U-121
Monitorare e controllare	M-2
Mouse USB	U-22
MPEG	E-48
MPEG-1 Layer 2	E-31, E-48
MPEG2-PS	E-31, E-48

N

Nitidezza	U-59, U-61
Nome scenario	E-33
Nome utente	E-26
Nomi e funzioni dei componenti	U-7
Nomi e funzioni delle icone	E-4

Notifica via mail di un problema	E-71
Numero di porta	E-70

O

Operazioni eseguibili durante la presentazione	E-56
Ordine visual	E-63
Ore della lampada	U-70

P

Pannello di controllo	U-8
Password	E-26
PC Card	U-17
PCM lineare	E-31, E-48
Periodo di sostituzione della lampada	U-106
Piedino anteriore regolabile	U-7, U-10
Piedino regolabile posteriore	U-9, U-43
Pointer	U-55
Porta	U-9, U-38
Porta [Audio]	U-9, U-27
Porta [Computer/Component Video]	U-9
Porta [S-Video]	U-9
Porta [USB TypeA]	U-9
Porta [USB TypeB]	U-9
Porta [Video]	U-9
Porta mini D-Sub a 15 pin	U-21
Posizione	U-45, U-62, U-63
PowerPoint	E-31

Presa di entrata dell'aria	U-10
Presentazione	U-48, U-58, U-60, E-31, E-47, E-53, E-61
Proiezione	U-67
Proiezione a schermo esteso	U-53
Proiezione di immagine e filmati	E-60
Proiezione di scenari	E-55
Protetto da password	U-31
Protetto da password sul proiettore	U-32
PSK	E-26
Pulizia del filtro dell'aria	U-105
Pulizia dell'obiettivo	U-105
Pulizia della superficie del proiettore	U-105
Pulsanti numerici	U-11
Puntatore del mouse	U-23
Punti di ancoraggio del supporto di fissaggio	U-10, U-123

Q

Qualità dell'immagine	E-33
-----------------------------	------

R

Raffreddamento	U-39, U-80
Rapporto aspetto	U-53
Registra il proiettore	M-3
Regolazione del piedino	U-43
Ricevitore per il telecomando	U-7, U-9
Riesegui	E-63



Rilevamento automatico ESSID	E-28
Riproduci filmato	E-53
Riproduzione di uno scenario	E-55
Risoluzione	U-70, U-121
Rotazione immagine	E-54

S

Scenari	E-30
Scheda di rete wireless	U-17
Schermata di rete	E-3
Schermo	U-66
Schermo iniziale	U-66
Schermo traslucido	U-15
segnale acustico per avvisi di terminazione ..	U-37
Segnale ingresso	U-70
Segnale video	U-63, U-70
Setup Automatico	U-45, U-62
Slot per schede	U-17
SNMP	E-72
Soggiorno	U-48, U-58, U-60
Sorgente	U-70
Sostituzione del filtro dell'aria	U-110
Sostituzione della lampada	U-107
Specifiche tecniche	U-122
Spegnimento del proiettore	U-39
Spia Lamp	U-7, U-78
Spia Power	U-7, U-78
Spia Temp	U-7, U-78
Spie	U-7, U-78

Sportello della lampada	U-10
sRGB	U-48, U-58, U-60
Superiore qualità dell'immagine	E-33
Surriscaldamento	U-79
S-Video	U-25, U-60, U-63, U-70
Sync.	U-45, U-62

T

Teatro	U-48, U-58, U-60
Telecomando	U-11, U-12, U-13, U-22
Temp. ass. colori	U-59, U-61
Temperatura di conservazione	U-122
Temperatura operativa	U-122
Tempo cambio schermo	E-63
Tinta	U-61
Tracking	U-45, U-46, U-62
Trasmettitore del telecomando	U-11
Trasmissioni codificate	E-20

U

Uso delle opzioni dei menu di configurazione	U-57
---	------

V

Ventola di scarico dell'aria	U-7
Video	U-70
Video component	U-25
Video composito	U-24

Video RGB	U-26
Visualizza immagine	E-52
Visualizzazione ridimensionata	U-121
Volume	U-49

W

WEP	E-22
WPA	E-22, E-26

