

EPSON®

MM PROJECTOR
ULTI EDIA

**EMP-740
EMP-732**

Manuale dell'utente

日本語

English

Français

Deutsch

Español

中文(繁體)

中文(简体)

Caratteristiche del proiettore

Prima di utilizzare il proiettore

Questo capitolo descrive l'utilizzo del telecomando, la configurazione del proiettore e il relativo collegamento a un computer o all'apparecchiatura video.

Funzionamento di base

Questo capitolo descrive le operazioni di base, come l'accensione e lo spegnimento del proiettore e la regolazione delle immagini proiettate.

Funzionamento avanzato

Questo capitolo illustra le utili opzioni per l'ottimizzazione della proiezione delle immagini e l'utilizzo dei menu di configurazione.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni sulle operazioni da eseguire in caso di eventuali problemi del proiettore.

Appendici

Questo capitolo descrive le procedure per la pulizia del proiettore e fornisce altre utili informazioni.

* Questo manuale contiene informazioni per i modelli EMP-745, EMP-740, EMP-737 ed EMP-732. Le illustrazioni riportate nel manuale si riferiscono ai modelli EMP-745 ed EMP-737, se non diversamente specificato.

Notazioni utilizzate nel presente manuale

Conoscere questa Manuale

Salvataggio della manuale nel computer

Nomi e funzioni dei componenti

Uso delle opzioni dei menu di configurazione

Accessori opzionali e componenti soggetti a usura

Glossario

Indice