

## A

A/V Mute (Disattiva audio/video) .....	51
Accensione protetta .....	31
Accessori opzionali .....	114
Aiuto .....	76
Alta .....	65
Altoparlante .....	9, 27, 28
Anello di messa a fuoco .....	7
Anello di zoom .....	7
Angolazione immagine .....	42
Angolo operativo (Telecomando) .....	14
Autospegnimento .....	68
Azzera tutto .....	71
Azzera. ore lampada .....	71, 109

## B

Bassa .....	65
Blocco di sicurezza .....	7
Blocco funzionamento .....	64

## C

Cavo A/V .....	24, 27
Cavo audio mini jack stereo .....	27
Cavo computer .....	21, 26
Cavo di alimentazione .....	36
Cavo USB .....	22, 29
Codice di richiesta .....	31
Collegamento a una sorgente video .....	24

Collegamento ad un computer .....	20
Colore sfondo .....	66
Computer supportati .....	20
Connettore di ingresso dell'alimentazione .....	9
Contrasto .....	59, 60
Controllo luminosità .....	65
Copriobiettivo .....	7
Correzione manuale della distorsione trapezoidale .....	44
Croce .....	54

## D

Dimensioni delle immagini .....	16, 41
Dimensioni dello schermo .....	16
Dinamico .....	48, 58, 60
Direct Power ON .....	68
Disco rigido compatibile USB .....	29
Distanza di proiezione .....	16
Distanza operativa (Telecomando) .....	14

## E

ESC/VP21 .....	119
E-Zoom .....	54

## F

Filtro dell'aria .....	10
Forma del puntatore .....	64
Freeze .....	52

Freq. refresh .....	70
Funzionamento .....	68
Funzione di emulazione del mouse senza fili ...	22
Fuoco .....	41

## G

Glossario .....	115
-----------------	-----

## H

HDTV .....	121
------------	-----

## I

Impostazione della connessione USB .....	120
In caso di problemi .....	78
Info sinc .....	70
Ingresso Computer .....	62, 63
Inserimento delle batterie .....	12
Installazione del proiettore .....	15
Intensità di colore .....	61

## K

Keystone .....	42, 64
Keystone auto. ....	64

## L

Lavagna .....	48, 58, 60
Lingua .....	69



Logo protetto .....	32
Logo utente .....	51, 111
Luminosità .....	58, 60

## M

Menu .....	57
Menu "Avanzate" .....	66
Menu "Immagine" .....	58
Menu "Impostazioni" .....	64
Menu "Informazioni" .....	70
Menu "Reset" .....	71
Menu "Segnale" .....	62
Menu principale .....	57
Menu secondario .....	57
Messaggio .....	66
Modalità squeeze .....	53
Modo colore .....	48, 58, 60
Modo stand by .....	69
Monitor supportati .....	121
Mouse USB .....	22

## N

Nitidezza .....	59, 61
Nomi e funzioni dei componenti .....	7

## O

Ore della lampada .....	70
-------------------------	----

## P

Pannello di controllo .....	8
PC Card .....	17
Periodo di sostituzione della lampada .....	106
Piedino anteriore regolabile .....	7, 10
Piedino regolabile posteriore .....	9, 43
Pointer .....	55
Porta .....	9, 38
Porta [Audio] .....	9, 27
Porta [Computer/Component Video] .....	9
Porta [S-Video] .....	9
Porta [USB TypeA] .....	9
Porta [USB TypeB] .....	9
Porta [Video] .....	9
Porta mini D-Sub a 15 pin .....	21
Posizione .....	45, 62, 63
Presa di entrata dell'aria .....	10
Presentazione .....	48, 58, 60
Proiezione .....	67
Proiezione a schermo esteso .....	53
Protetto da password .....	31
Protetto da password sul proiettore .....	32
Pulizia del filtro dell'aria .....	105
Pulizia dell'obiettivo .....	105
Pulizia della superficie del proiettore .....	105
Pulsanti numerici .....	11
Puntatore del mouse .....	23
Punti di ancoraggio del supporto di fissaggio .....	10, 124

## R

Raffreddamento .....	39, 80
Rapporto aspetto .....	53
Regolazione del piedino .....	43
Ricevitore per il telecomando .....	7, 9
Risoluzione .....	70, 121

## S

Scheda di rete wireless .....	17
Schermo .....	66
Schermo iniziale .....	66
Schermo traslucido .....	15
segnale acustico per avvisi di terminazione .....	37
Segnale ingresso .....	70
Segnale video .....	63, 70
Setup Automatico .....	45, 62
Slot per schede .....	17
Soggiorno .....	48, 58, 60
Sorgente .....	70
Sostituzione del filtro dell'aria .....	110
Sostituzione della lampada .....	107
Specifiche tecniche .....	122
Spegnimento del proiettore .....	39
Spia Lamp .....	7, 78
Spia Power .....	7, 78
Spia Temp .....	7, 78
Spie .....	7, 78
Sportello della lampada .....	10



sRGB .....	48, 58, 60
Surriscaldamento .....	79
S-Video .....	25, 60, 63, 70
Sync. ....	45, 62

## T

---

Teatro .....	48, 58, 60
Telecomando .....	11, 12, 13, 22
Temp. ass. colori .....	59, 61
Temperatura di conservazione .....	122
Temperatura operativa .....	122
Tinta .....	61
Tracking .....	45, 46, 62
Trasmettitore del telecomando .....	11

## U

---

Uso delle opzioni dei menu di configurazione .	57
--	----

## V

---

Ventola di scarico dell'aria .....	7
Video .....	70
Video component .....	25
Video composito .....	24
Video RGB .....	26
Visualizzazione ridimensionata .....	121
Volume .....	49

