

"U-xx" fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur.

"N-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EMP NetworkManager.

"M-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EMP Monitor.

## A

Accessoires en option .....	U-134
Adresse de destination .....	N-9
Adresse de la passerelle .....	N-7
Adresse IP .....	U-94, N-7
Adresse Trap IP .....	N-10
Affichage .....	U-86
Affichage redimensionné .....	U-63
Affichage réel .....	U-63
Afficher le fond .....	U-86
Agrandir .....	U-57
Aide .....	U-97
Ajustement Auto .....	U-82
Alignement .....	U-82
Appareil photo numérique .....	U-30
Arrêt de cordon de cache d'objectif .....	U-7
Arrêt sur image .....	U-57
Arrière .....	U-86
Audio .....	U-85
Auto Focus .....	U-35, U-40, U-83
Auto Quick Corner .....	U-40, U-83
Automatique de la déformation trapézoïdale verticale .....	U-38
Avancé .....	U-86

## B

Bas .....	U-85
Blocage fonctionne .....	U-84

## C

Câblage de télécommande .....	U-134
Câble audio .....	U-28
Câble PC .....	U-134
Câble pour ordinateur .....	U-20
Câble USB .....	U-21
Câble vidéo en composantes .....	U-134
Cache d'objectif .....	U-6
Cache de l'objectif. ....	U-33
Capteur infrarouge .....	U-7
Capteur/zone de réception de lumière de télécommande .....	U-6
Carte réseau sans fil .....	U-16
Cartes PC .....	U-16
Code de requête .....	U-48
Connexion au projecteur .....	N-6
Connexions du câble de réseau .....	U-24
Consommables .....	U-134
Contraste .....	U-81
Correction du parallélisme vertical et du parallélisme horizontal .....	U-72

Couvercle de la lampe .....	U-6
Croix .....	U-57

## D

Désinstallation .....	N-4
Détecte les sources .....	U-35
DHCP .....	N-7
Direct Power ON .....	U-86
Disque dur compatible .....	U-30
Distance de projection .....	U-15
Durée de lampe .....	U-88
Dynamique .....	U-79, U-81

## E

Écran .....	U-134
Écran démarrage .....	U-86
Écran translucide .....	U-14
Émetteur infrarouge de la télécommande .....	U-8
EMP Monitor .....	M-2
EMP NetworkManager .....	N-2
En cas de problème .....	U-99
Enregistrer le projecteur .....	M-3
Entrée Computer1 .....	U-82
Entrée Computer2 .....	U-82
Entrée des nombres .....	U-95



ESC/VP21 ..... U-139  
 État de fonctionnement du projecteur ..... U-99  
 État de la lampe ..... U-99  
 État de la température interne ..... U-99  
 E-Zoom ..... U-57

## F

Fenêtre incrustée ..... U-59  
 Fenêtre incrustée (PinP) ..... U-58  
 Fige ..... U-57  
 Filtre à air ..... U-6, U-7  
 Focus ..... U-70  
 Fonction antivol ..... U-48  
 Fonction d'aperçu ..... U-53  
 Fonction de mise hors tension directe ..... U-45  
 fonction de notification de courrier ..... N-8  
 Fonction de pointeur ..... U-60  
 Fonction de verrouillage des touches de  
 fonctionnement ..... U-68  
 Fonction Préréglage ..... U-61  
 Fonction souris sans fil ..... U-21  
 Fonctionnement ..... U-86  
 Fonctions de réseau ..... U-92  
 Fonctions des boutons ..... M-6  
 Format de l'image ..... U-63  
 Format panoramique ..... U-65

## G

Grille de sortie d'air ..... U-6

## H

H/V-Keystone ..... U-84  
 Haut ..... U-85  
 Hauteur ..... U-73, U-84  
 Haut-parleur ..... U-6, U-28, U-29  
 HDTV ..... U-142  
 H-Keystone ..... U-84

## I

Icônes des projecteurs ..... N-5  
 ID projecteur ..... U-86  
 Identifiants de projecteur et de  
 télécommande ..... U-66  
 Image ..... U-81  
 Image sous-écran ..... U-85  
 Info sync ..... U-88  
 Information ..... U-88  
 Installation ..... N-3  
 Installation et mise en service du  
 projecteur ..... U-14  
 Intensité couleur ..... U-81  
 Interrupteur [R/C] ..... U-8, U-12

## K


Keystone ..... U-70, U-84

## L

Langue ..... U-87  
 Languette de réglage du pied ..... U-6, U-7  
 Liaison USB ..... U-140  
 Liste des projecteurs ..... M-7  
 Logement à carte ..... U-7, U-16  
 Logo d'utilisateur ..... U-56, U-86, U-131  
 Luminosité ..... U-81

## M

Masque de sous-réseau ..... N-7  
 Matériels de stockage USB ..... U-30  
 Menu ..... U-80  
 Menus de configuration ..... U-80  
 Message ..... U-86  
 message e-mail d'avis d'anomalie ..... N-13  
 Mini-D-Sub à 15 broches ..... U-20  
 Mise au point ..... U-70  
 Mise au point automatique ..... U-34  
 Mise en arrêt différé ..... U-86  
 Mise en place des piles ..... U-11  
 Mise hors tension du projecteur ..... U-44  
 Mise sous tension du projecteur ..... U-33  
 Mode attente ..... U-87  
 Mode couleurs ..... U-79, U-81  
 Mode taille redimensionnée ..... U-63  
 Mode taille réelle ..... U-63



Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge .....	U-142
Moniteur externe .....	U-23
Mot de passe à l'endroit .....	U-50
Mot de passe protégé .....	U-48

## N

Netteté .....	U-81
Nettoyage de l'extérieur du projecteur .....	U-124
Nettoyage de l'objectif .....	U-124
Nom de communauté .....	N-10
Nom du projecteur .....	N-7
Noms et fonctions des différentes parties du projecteur .....	U-6
Nuance .....	U-81

## O

Obtenir l'émission du signal vidéo en sortie externe .....	U-36
Options démarrage .....	U-83
Options PinP .....	U-85
Options Quick Setup .....	U-83
Orifice d'entrée d'air .....	U-7

## P

Panneau de commande .....	U-6, U-9
Paramètres de connexion du réseau .....	U-93
Pause A/V .....	U-56, U-86

Pavé numérique .....	U-8
Périodicité de remplacement de la lampe .....	U-125
Pied arrière réglable .....	U-7
Pied avant réglable .....	U-6, U-7, U-38
Plafond .....	U-14
Plot USB .....	U-30
Poignée .....	U-6
Pointeur .....	U-85
Pointeur de la souris .....	U-21
Port [Audio] .....	U-10, U-28
Port [Audio Out] .....	U-10, U-29
Port COM .....	U-87
Port [Computer1/Component] .....	U-10
Port [Computer2/Component] .....	U-10
Port [Control (RS-232C)] .....	U-10
Port de réseau .....	U-7
Port de sortie audio .....	U-28
Port [Monitor Out] .....	U-10
Port [Remote] .....	U-10
Port [S-Video] .....	U-10
Port [USB TypeA] .....	U-10
Port [USB TypeB] .....	U-10
Port [Video] .....	U-10
Portée de la télécommande .....	U-12
Ports d'entrées/sorties .....	U-7, U-10
Position .....	U-82
Préréglage .....	U-82
Présentation .....	U-79


Prise d'entrée du courant secteur .....	U-7
Problèmes .....	U-102
Progressif .....	U-82
Projection .....	U-86

## Q

Quick Corner .....	U-71, U-74, U-84
Quick Setup .....	U-40, U-83

## R

Raccordement à un ordinateur .....	U-19
Raccordement à une source vidéo .....	U-25
Redressement au carré .....	U-71
Réglage .....	U-83
Réglage automatique .....	U-76
Réglage couleur .....	U-81
Réglage de l'alignement .....	U-77
Réglage de la luminosité .....	U-85
Réglage de la position horizontale .....	U-39
Réglage de la position verticale .....	U-38
Réglage de la synchronisation .....	U-78
Réglage de la taille .....	U-40
Réglage des images provenant d'ordinateurs .....	U-76
Réglage des paramètres réseau .....	N-7
Réglage des pieds .....	U-38
Réglage du zoom .....	U-40
Réinit. ....	U-81, U-83, U-85, U-87, U-88



Reinitial. duree lampe .....	U-88
Remise à zéro du compteur d'heures d'utilisation de la lampe .....	U-129
Remplacement de la lampe .....	U-126
Remplacement des filtres à air .....	U-130
Réseau .....	U-87
Réseau activé .....	U-87
Résolution .....	U-82, U-88, U-142

## S

Saisie du mot de passe .....	U-49
Salle de séjour .....	U-79, U-81
Secteur .....	U-33
serveur SMTP .....	N-9
Signal .....	U-82
Signal entrée .....	U-88
Signal Vidéo .....	U-83, U-88
SNMP .....	U-92, N-10
Sortie audio .....	U-85
Source .....	U-37, U-88
Souris USB .....	U-21
Spécifications .....	U-143
sRVB .....	U-79, U-81
Surchauffe .....	U-100
Surveillance et commande de projecteurs (EMP-830) .....	U-92
Surveillés et commandés .....	M-2
S-Video .....	U-26
Sync. ....	U-82

## T

Tableau vert .....	U-54
Taille de l'écran .....	U-15
Taille de l'écran et distance de projection .....	U-15
Taille de l'image projetée .....	U-41
Taille réelle de l'image .....	U-15
Taux rafraîchi. ....	U-88
Télécommande .....	U-8, U-11, U-21
Temp. couleur abs. ....	U-81
Température de stockage .....	U-143
Température en utilisation .....	U-143
Théâtre .....	U-79, U-81
Tonalité .....	U-85
Touche d'éjection .....	U-17
Tout reinitialiser .....	U-88
Trous de montage pour bride de suspension .....	U-7, U-145
Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur .....	U-19

## U

Utilisation des menus de configuration .....	U-89
--	------

## V

Verrouillage de sécurité .....	U-7
Verrouillage des touches de la télécommande .....	U-68

Verrouillage des touches du panneau de commande .....	U-68
Vidéo au format RVB .....	U-27
Vidéo composite .....	U-25
Vidéo en composantes .....	U-26
Vitesse pointeur .....	U-85
V-Keystone .....	U-84
V-Keystone auto. ....	U-38, U-84
Volume .....	U-47, U-85
Voyant d'alimentation .....	U-99
Voyant Lampe/Temp .....	U-101
Voyants .....	U-9, U-99
Voyants d'état .....	U-9
Voyants d'accès .....	U-18

## W

Wall Shot .....	U-40, U-83
-----------------	------------

