

## Guide de l'utilisateur

### **Particularités du projecteur**

### **Avant d'utiliser le projecteur**

Ceci explique les procédures à effectuer avant d'utiliser le projecteur, telles que l'installation et les connexions.

#### **Noms et fonctions des différentes parties du projecteur**

### **Utilisation élémentaire**

Ceci explique les fonctions de base telles que la mise sous tension et hors tension du projecteur et le réglage des images projetées.

### **Opérations avancées**

Ceci donne des explications relatives aux menus de configuration et aux fonctions qui peuvent être utilisées pour améliorer la projection.

#### **Liste des commandes des menus de configuration**

### **Annexes**

Ceci donne des informations complémentaires concernant les méthodes d'entretien et les opérations permettant d'allonger la durée de vie du projecteur.

#### **Accessoires en option et consommables**

\*Ce manuel contient des informations pour les deux modèles EMP-835 et EMP-830. Les illustrations figurant dans ce manuel représentent le modèle EMP-835, sauf indication contraire.

Cliquez ici pour visualiser le guide dans d'autres langues.

● 日本語

● English

● Deutsch

● Italiano

● Español

● 中文(繁體)

● 中文(简体)

## Guide d'utilisation EMP NetworkManager

Ceci explique comment changer tous les réglages de réseau du projecteur à partir d'un ordinateur, et comment configurer la fonction de notification électronique pour envoyer des messages d'avis par e-mail lorsqu'une anomalie ou un avertissement apparaît sur le projecteur.

### **Ce que vous pouvez accomplir avec EMP NetworkManager**

#### **Démarrage du EMP NetworkManager**

#### **Connexion au projecteur**

#### **Réglage des paramètres réseau**

#### **Si le projecteur requis n'apparaît pas**

#### **Si un message e-mail d'avis d'anomalie a été envoyé**

## Guide d'utilisation EMP Monitor

Ceci explique comment utiliser un ordinateur connecté à un réseau pour effectuer la commande centralisée de plusieurs projecteurs.

### **Ce que vous pouvez faire avec votre EMP Monitor**

#### **Déclaration des projecteurs à surveiller**

#### **Fenêtre principale d'EMP Monitor**

#### **Si un projecteur est impossible à surveiller ou à commander à l'aide d'EMP Monitor**