





Notazioni utilizzate nel presente manuale



 Attenzione	Indica una procedura che potrebbe potenzialmente provocare danni o lesioni personali in caso di non osservanza delle precauzioni.
 Suggerimento	Indica informazioni supplementari e specifica ulteriori suggerimenti di lettura relativi a un argomento specifico.
	Indica una pagina in cui sono disponibili informazioni utili relative a un argomento specifico. Fare clic sul numero della pagina per visualizzare tale pagina.
	Indica che una spiegazione della parola o delle parole sottolineate davanti questo simbolo è presente nel Glossario. Fare clic sulla parola o sulle parole sottolineate per visualizzare la voce corrispondente nel " Glossario "
Procedura	Indica le modalità operative e l'ordine delle operazioni. La procedura indicata deve essere eseguita osservando l'ordine numerico.
[(Nome)]	Indica i nomi dei pulsanti sul pannello di controllo e sul telecomando del proiettore, oltre ai nomi di ingresso e di uscita del proiettore. Esempio: [Esc]
[(Nome menu)]	Indica i nomi dei pulsanti e dei menu visualizzati su schermo. Esempio: "OK"

■ Significato di "unità" e "proiettore"

Quando nel testo della presente *manuale* vengono utilizzati i termini "unità" o "proiettore", possono riferirsi a elementi accessori o opzionali, oltre alla stessa unità proiettore principale.

■ Descrizioni computer

In questi manuali, le operazioni che sono uguali sia per Windows che per Macintosh vengono descritte utilizzando come esempio l'ambiente Windows.

Quando i dettagli differiscono vengono riportate istruzioni separate.