

# دليل المستخدم

جهاز العرض متعدد الوسائط

**EB-W6**

**EB-X6**

**EB-S6**



## مؤشرات الأمان

حتى تتمكن من استخدام جهاز العرض بشكل آمن وصحيح، تم استخدام الرموز في المراجع وفي جهاز العرض لتشير إلى الضرر المحتمل الذي قد يصيب المستخدم أو الآخرين وإلى خطر التلف الذي قد يصيب الممتلكات. المؤشرات ومعانيها هي كما يلي. تأكّد من فهمها على نحو صحيح قبل قراءة الدليل.

يشير إلى إمكانية التعرض للوفاة أو الإصابة الخطيرة في حالة تجاهل هذا الرمز أو في حالة عدم توخي الحذر.	 تحذير
يشير إلى إمكانية التعرض للإصابة أو حدوث تلف بالممتلكات في حالة تجاهل هذا الرمز أو في حالة عدم توخي الحذر.	 احترس

## مؤشرات المعلومات العامة

يشير إلى الإجراءات التي قد تسبب حدوث تلفيات أو وقوع إصابات في حالة عدم توخي الحذر.	 <b>تنبيه</b>
يشير إلى المعلومات الإضافية وال نقاط التي قد يكون الإلمام بها مفيداً في أي موضوع.	 <b>معلومات إضافية</b>
يشير إلى صفحة يمكن العثور فيها على معلومات مفصلة بخصوص موضوع ما.	 <b>ال-topic</b>
يشير إلى وجود شرح للكلمة أو الكلمات المرسوم تحتها خط في مواجهة هذا الرمز في مفرد المصطلحات. انظر قسم "مسرد المصطلحات" ضمن "الملاحق".  ص ٩٨	 <b>الملاحق</b>
يشير إلى طرق التشغيل وترتيب عمليات التشغيل. يجب تنفيذ الإجراء المشار إليه بترتيب الخطوات المرفقة.	 <b>الإجراءات</b>
يشير إلى أسماء الأزرار على وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم. على سبيل المثال: الزر [Esc] [ Esc ]	[ (اسم الزر) ]
يشير إلى عناصر قائمة التكوين. مثل: "صورة" - "(السطوع)"	"(اسم القائمة)"



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٤٩	استخدام وظيفة "تعليمات"
٥١	حلول المشكلات
٥١	قراءة المؤشرات
٥٥	عندما لا تتوفر المؤشرات أية تعليمات

## الملحق

٦٤	طرق التثبيت
٦٥	التنظيف
٦٥	تنظيف سطح جهاز العرض
٦٥	تنظيف العدسة
٦٥	تنظيف مرشح الهواء وفتحة سحب الهواء
٦٦	استبدال المواد المستهلكة
٦٦	استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد
٦٧	استبدال المصباح
٦٧	استبدال مرشح الهواء
٧٢	حفظ شعار المستخدم
٧٥	المسافة وحجم الشاشة
٧٥	EB-W6
٧٦	EB-X6
٧٧	EB-S6
٧٨	توصيل الجهاز بأجهزة خارجية
٧٨	التوصيل بشاشة خارجية (S6/EB-X6/EB-W6 فقط)
٧٩	توصيل وإزالة جهاز USB EB-W6 (فقط)
٧٩	توصيل جهاز USB
٧٩	قراءة المؤشرات
٧٩	إزالة جهاز USB
٨٠	إدخال وإخراج بطاقات SD (EB-W6 فقط)
٨٠	إدخال بطاقة SD
٨٠	قراءة مصباح الوصول إلى بطاقة SD
٨١	إخراج بطاقة SD
٨٢	التوصيل باستخدام كابل USB للعرض (USB Display)
٨٢	كيفية التوصيل (للحراكيز)
٨٣	كيفية التوصيل (للحراكيز)
٨٦	التوصيل بـ USB
٨٦	الانتقال لصفحة أعلى/أسفل باستخدام وحدة التحكم عن بعد
٨٧	تشغيل مؤشر الماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد (وظيفة الماوس اللاسلكي)

مزايا جهاز العرض .....  
أسماء الأجزاء ووظائفها .....

الجانب الأمامي/العلوي .....  
الجانب الخلفي (EB-W6 فقط) .....  
لوحة التحكم (EB-X6/EB-W6 فقط) .....  
لوحة التحكم (EB-S6 فقط) .....  
وحدة التحكم عن بعد (EB-W6 فقط) .....  
وحدة التحكم عن بعد (EB-X6/EB-S6 فقط) .....  
الجانب السفلي .....

## وظائف مفيدة

٥	تغيير الصورة المعروضة
٦	التبديل بواسطة الاكتشاف التقاني لإشارة الإدخال (البحث عن مصدر)
٧	التبديل المباشر بواسطة وحدة التحكم عن بعد (EB-W6 فقط)
٨	<b>وظائف لتحسين العرض</b>
٩	تحديد جودة العرض (تحديد وضعيّة الألوان)
١٠	الضبط التقاني للعدسة
١١	إخفاء الصورة والصوت مؤقتاً (كتم صوت A/V)
١٣	ثبت الصورة (ثبت)
١٥	تغير نسبة الارتفاع إلى العرض
١٧	تكبير جزء من الصورة (تكبير/تصغير)
١٧	<b>وظائف الحماية</b>
١٨	إدارة المستخدمين (حماية بكلمة مرور)
١٩	حظر التشغيل (قفل لوحة التحكم)
١٩	قفل الحماية من السرقة

## قائمة التكوين

٢١	استخدام قائمة التكوين (مع EB-W6)
٢٢	استخدام قائمة التكوين (مع EB-X6)
٢٣	استخدام قائمة التكوين (مع EB-S6)
٢٤	قائمة الوظائف
٢٩	القائمة "صورة"
٣١	القائمة "الإشارة"
٣١	القائمة "الإعدادات"
٣٤	القائمة "ممتد"
٣٥	القائمة "معلومات" (شاشة فقط)

## قائمة التكوين

٣٧	استخدام قائمة التكوين (مع EB-W6)
٣٨	استخدام قائمة التكوين (مع EB-X6)
٣٩	استخدام قائمة التكوين (مع EB-S6)
٤٠	قائمة الوظائف
٤٠	القائمة "صورة"
٤١	القائمة "الإشارة"
٤٣	القائمة "الإعدادات"
٤٤	القائمة "ممتد"
٤٦	القائمة "معلومات" (شاشة فقط)
٤٧	قائمة "إعادة الضبط"



<b>استخدام عرض الشرائح EB-W6 فقط</b>	
ملفات الصور التي يمكن عرضها في عرض شرائح.....	٩٠
عمليات عرض الشرائح الرئيسية.....	٩٠
إعداد عرض ملف صورة وعرض شرائح.....	٩٥
<b>الملحقات الاختيارية والمواد المستهلكة</b>	٩٧
<b>مسرد المصطلحات</b>	٩٨
<b>أوامر ESC/VP21</b>	١٠٠
قائمة الأوامر.....	١٠٠
تصميمات الكابلات.....	١٠٠
إعداد وصلة USB.....	١٠١
<b>قائمة بالشاشات المدعومة</b>	١٠٢
EB-W6.....	١٠٢
EB-X6.....	١٠٥
EB-S6.....	١٠٧
<b>المواصفات</b>	١٠٩
المواصفات.....	١٠٩
متطلبات التشغيل الخاصة بالبرامج المرفقة.....	١١١
<b>المظهر العام</b>	١١٢
<b>الفهرس</b>	١١٣



■ عرض الصور من وحدة تخزين USB أو بطاقة SD دون استخدام جهاز كمبيوتر (الطراز EB-W6 فقط)

وصل وحدة تخزين USB أو بطاقة SD بجهاز العرض، وسيكون بإمكانك عرض الصور ذات تنسيق JPEG من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها باستخدام كاميرا رقمية ونحو ذلك في عرض شرائح. يجعل ذلك من العرض عملية سهلة، إذ لا يتطلب توصيل جهاز كمبيوتر.

وظائف حماية محسنة

**■ حماية بكلمة مرور "لتقييد وإدارة استخدام المستخدمين للجهاز**  
يمكنك تعين كلمة مرور لتقييد استخدام جهاز العرض.

■ تمنع وظيفة "قفل التشغيل" تشغيل أزرار لوحة التحكم يمكنك منع الأشخاص من تغيير إعدادات جهاز العرض إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.

- مجهز بالعديد من أجهزة الحماية من السرقة
- جهاز العرض مجهز بأجهزة الحماية التالية:
  - فتحة الحماية


سهولة التشغيل

في الأماكن التي يتم فيها معالجة الطاقة مركزياً، مثل غرف الاجتماعات، يمكن ضبط جهاز العرض بحيث يتم تشغيله وإيقافه تلقائياً عندما يتم تشغيل أو إيقاف مصدر الطاقة الموصى به جهاز العرض.


■ **وداعاً للانتظار حتى يبرد الجهاز**  
بعد إيقاف تشغيل جهاز العرض، يمكنك فصل كابل الطاقة الخاص به دون الحاجة للانتظار حتى يبرد الجهاز أولاً.

سهولة استخدام لا نظير لها

■ سهولة العرض والتخزين بفضل مفتاح كتم صوت A/V يمكن إيقاف العرض واستئنافه بسهولة عن طريق فتح مفتاح كتم صوت A/V وإغلاقه مما يمكن معه تقديم عروض تقريبية واضحة على نحو أسهل.




- يغطي التصميم أحادي المسند عن عمليات ضبط المستوى الصعبة يمكن بسهولة القيام بعمليات ضبط الارتفاع بيد واحدة.
- دليل البداية السريع



**التوصيل باستخدام كابل USB للعرض**

يمكنك عرض الصور الموجودة على شاشة الكمبيوتر بسهولة من خلال توصيل جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB.

**دليل البداية السريعة**



الرسم التوضيحي، الوارد في، هذه الصفحة خاصة بالطراز W6-EB.


# أسماء الأجزاء ووظائفها

٦



الاسم	الوظيفة
٤ المسند الأمامي القابل للضبط	فرد وضبط موضع الصورة المعروضة عند وضع جهاز العرض على أي سطح مثل مكتب.  دليل البداية السريعة
٥ ذراع ضبط المسند	سحب ذراع المسند للخارج لفرد المسند الأمامي أو إرجاعه إلى موضعه.  دليل البداية السريعة
٦ مفتاح كتم صوت A/V	يتم قفل المفتاح عند التوقف عن استخدام جهاز العرض حمايةً للعدسة. عند إغلاق المفتاح أثناء العرض، يمكنك إخفاء الصورة والصوت (كتم صوت A/V).  دليل البداية السريعة، ص ٢٢
٧ مستقبل تحكم عن بعد	يستقبل الإشارات من وحدة التحكم عن بعد.  دليل البداية السريعة
٨ حلقة ضبط البؤرة	تضبيط بؤرة الصورة.  دليل البداية السريعة
٩ حلقة ضبط التكبير/التصغير (EB-W6/X6 فقط)	تضبيط حجم الصورة.  دليل البداية السريعة
١٠ زر مفتاح كتم صوت A/V	حرك الزر لفتح وإغلاق مفتاح كتم صوت A/V.
١١ منفذ الحماية (ف)	تنوافق فتحة الحماية مع نظام الحماية Microsaver المصنوع من Kensington.  دليل البداية السريعة، ص ٣٥

## الجانب الأمامي/العلوي




الاسم	الوظيفة
١ لوحة التحكم	٩ ص دليل البداية السريعة
٢ غطاء المصباح	افتتح هذا الغطاء عند استبدال مصباح جهاز العرض. ٦٨ ص دليل البداية السريعة
٣ فتحة العادم	احترس! لا تضع أي شيء ذي طبيعة مرنّة أو قابل للتآثر بالحرارة بالقرب من فتحة العادم ولا تضع وجهك أو يدك بالقرب من فتحة العادم أثناء العرض.



الوظيفة	الاسم
مخصص لتوصيل إشارات <u>S-video</u> من مصادر الفيديو.	منفذ دخل <b>S-Video</b> ٧
مخصص لتوصيل إشارات <u>الفيديو المركب</u> من مصادر الفيديو.	منفذ دخل الفيديو ٨
يتيح التوصيل بمنفذ إخراج الصوت في الجهاز الذي ترغب في العرض منه وإدخال الصوت. دليل البداية السريعة	منفذ دخل الصوت ٩
بإمكانك استخدام عدد من الوظائف من خلال توصيل جهاز كمبيوتر عبر كابل <b>USB</b> وعمل إعدادات الاتصال. • وصل جهاز العرض بالكمبيوتر مستخدماً كابل <b>USB</b> لعرض الصور من جهاز الكمبيوتر. ص ٨٢	منفذ <b>USB</b> ( النوع <b>B</b> ) ١٠
• بإمكانك استخدام زر صفحة أعلى/أسفل وتشغيل مؤشر ماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد. بإمكانك كذلك استخدام هذا المنفذ للتحكم في جهاز العرض من جهاز الكمبيوتر. ص ٨٦	
وصل كاميرا رقمية أو وحدة تخزين <b>USB</b> لتشغيل عرض شرائح للصور المخزنة على الجهاز. ص ٧٩، ص ٩٠	منفذ <b>USB</b> ( النوع <b>A</b> ) ١١
يشير إلى حالة منفذ <b>USB</b> ( النوع <b>A</b> ) عن طريق الوميض أو الإضاءة. ص ٧٩	مؤشر <b>USB</b> ١٢
أدخل بطاقة <b>SD</b> وقم بعرض ملف صور مخزن كعرض شرائح. ص ٨٠، ص ٩٠	فتحة بطاقة <b>SD</b> ١٣

## الجانب الخلفي (EB-W6 فقط)




الاسم	الوظيفة
١ SD	مصابح الوصول إلى بطاقة بعرض حالة الوصول إلى بطاقة <b>SD</b> . دليل البداية السريعة ص ٨٠
٢ السماعة	يتم توصيل كابل الطاقة به. دليل البداية السريعة
٣ منفذ الطاقة	يستقبل الإشارات من وحدة التحكم عن بعد. دليل البداية السريعة
٤ مستقبل تحكم عن بعد	للإشارات الواردة من جهاز كمبيوتر أو مصادر فيديو متوافقة مع <b>HDMI</b> . دليل البداية السريعة
٥ منفذ إدخال <b>HDMI</b>	مخصص لتوصيل إشارات الفيديو من الكمبيوتر وإشارات <u>فيديو المكون</u> من مصادر فيديو أخرى.
٦ منفذ دخل الكمبيوتر	



الاسم	الوظيفة
منفذ دخل الكمبيوتر (٥)	مخصص لتوصيل إشارات الفيديو من الكمبيوتر وإشارات <b>فيديو المكون</b> من مصادر فيديو أخرى.
منفذ دخل S-Video (٦)	مخصص لتوصيل إشارات <b>S-video</b> من مصادر الفيديو. مخصص لتوصيل إشارات <b>الفيديو المركب</b> من مصادر الفيديو. يتيح التوصيل بمنفذ إخراج الصوت في الجهاز الذي ترغب في العرض منه وإدخال الصوت.  دليل البداية السريعة
منفذ USB ( النوع B ) (٧)	بإمكانك استخدام عدد من الوظائف من خلال توصيل جهاز الكمبيوتر عبر كابل <b>USB</b> وعمل إعدادات الاتصال. • وصل جهاز العرض بالكمبيوتر مستخدماً كابل <b>USB</b> لعرض الصور من جهاز الكمبيوتر.  ص ٨٢ • بإمكانك استخدام زر صفحة لأعلى/أسفل وتشغيل مؤشر ماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد. بإمكانك كذلك استخدام هذا المنفذ للتحكم في جهاز العرض من جهاز الكمبيوتر.  ص ٨٦

## الجانب الخلفي EB-X6/S6 ( فقط )




الاسم	الوظيفة
١ مستقبل تحكم عن بعد	يستقبل الإشارات من وحدة التحكم عن بعد. دليل البداية السريعة
٢ السماعة	يتم توصيل كابل الطاقة به. دليل البداية السريعة
٣ منفذ الطاقة	يعلم على إخراج إشارة الصورة من جهاز الكمبيوتر الموصى بمنفذ دخول جهاز الكمبيوتر إلى شاشة خارجية. ولا تتوفر هذه الميزة لإشارات <b>فيديو المكون</b> أو الإشارات الأخرى التي يتم إدخالها إلى أي منفذ آخر غير منفذ دخول جهاز الكمبيوتر.
٤ منفذ خرج الشاشة	



الاسم	الوظيفة
٥ زرا [Δ] [□]	تصحيح التشوه الناجم عن الانحراف. في حالة الضغط على أحد الزرين عند عرض قائمة تهيئة أو شاشة تعليمات، تقوم هذه الأزرار بتحديد عناصر القائمة وقيم الضبط. <b>دليل البداية السريعة، EB-W6</b> ص ٣٧، ص ٣٨ EB-X6
٦ الزر [Help]	عرض وإغلاق شاشة التعليمات التي توضح لك كيفية التعامل مع المشكلات عند حدوثها. ص ٤٩
٧ الزر [Esc]	إيقاف الوظيفة الحالية. إذا تم الضغط على هذا الزر أثناء عرض إحدى قوائم التكوين، فإنه ينتقل إلى مستوى القائمة السابق. <b>EB-W6</b> ص ٣٧، ص ٣٨ EB-X6
٨ زرا [◀] [▶]	اضغط على هذا الزر لضبط مستوى الصوت. في حالة الضغط على أحد الزرين عند عرض قائمة تهيئة أو شاشة تعليمات، تقوم هذه الأزرار بتحديد عناصر القائمة وقيم الضبط. <b>دليل البداية السريعة، EB-W6</b> ص ٣٧، ص ٣٨ EB-X6
٩ الزر [Menu]	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض قائمة التكوين وإغلاقها. ص ٣٧، ص ٣٨ EB-X6

## لوحة التحكم (EB-W6/X6 فقط)




الاسم	الوظيفة
١ الزر [○]	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله. <b>دليل البداية السريعة</b> ص ٥١
٢ مؤشرات الحالة	يشير لون المؤشرات ووميضها أو إضاءتها من عدمها إلى حالة جهاز العرض. ص ٥١
٣ الزر [Source] [Search]	لتغيير إلى مصدر الدخل التالي الذي يكون متصلًا بجهاز العرض ويقوم بإرسال إحدى الصور. ص ١٧
٤ الزر [Enter]	في حالة الضغط على هذا الزر أثناء عرض صور واردة من الكمبيوتر، يقوم تلقائيًا بضبط المتابعة والتزامن والموضع لعرض صورة مثالية. عند عرض إحدى قوائم التكوين أو إحدى شاشات التعليمات، يؤدي الضغط عليه إلى قبول التحديد الحالي وإدخاله ثم الانتقال إلى المستوى التالي. <b>EB-X6</b> ص ٣٧، ص ٣٨ EB-W6



الاسم	الوظيفة
٥ زر [Esc] [△]	تصحيح التشوه الناجم عن الانحراف. في حالة الضغط على أحد الزرين عند عرض قائمة تهيئة أو شاشة تعليمات، تقوم هذه الأزرار بتحديد عناصر القائمة وقيم الضبط. <b>٣٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٦ الزر [Help]	عرض وإغلاق شاشة التعليمات التي توضح لك كيفية التعامل مع المشكلات عند حدوثها. <b>٤٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٧ الزر [Esc]	إيقاف الوظيفة الحالية. إذا تم الضغط على هذا الزر أثناء عرض إحدى قوائم التكوين، فإنه ينتقل إلى مستوى القائمة السابق. <b>٣٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٨ زر [Tele] [Wide]	اضغط لضبط عن بعد/عرض. اضغط على [Tele] لجعل الصورة المعروضة أصغر حجماً، واضغط على [Wide] لجعلها أكبر حجماً. في حالة الضغط على أحد الزرين عند عرض قائمة تكوين أو شاشة تعليمات، تتيح هذه الأزرار تحديد عناصر القائمة وقيم الضبط. <b>٣٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٩ الزر [Menu]	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض قائمة التكوين وإغلاقها. <b>٣٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>

## لوحة التحكم EB-S6 فقط




الاسم	الوظيفة
١ الزر [٥]	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله. <b>٣٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٢ مؤشرات الحالة	يشير لون المؤشرات وويمضها أو إضاءتها من عدمها إلى حالة جهاز العرض. <b>٥١ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٣ الزر [Source] [Search]	للتبديل إلى مصدر الدخل التالي الذي يكون متصلًا بجهاز العرض ويقوم بإرسال إحدى الصور. <b>١٧ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>
٤ الزر [Enter]	في حالة الضغط على هذا الزر أثناء عرض صور واردة من الكمبيوتر، يقوم تلقائيًا بضبط المتابعة والتزامن والموضع لعرض صورة مثالية. عند عرض إحدى قوائم التكوين أو إحدى شاشات التعليمات، يؤدي الضغط عليه إلى قبول التحديد الحالي وإدخاله ثم الانتقال إلى المستوى التالي. <b>٣٩ دليل البداية السريعة، ص ٤٩</b>



الاسم	الوظيفة
الزر [Power]	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله.
الزر [S-Video]	يقوم بالانتقال إلى الصور الواردة من منفذ دخل S-Video.
الزر [Computer]	يقوم بالانتقال إلى الصور الواردة من منفذ دخل الكمبيوتر.
الأزرار الرقمية	تستخدم هذه الأزرار عند إدخال كلمة مرور.
الزر [Freeze]	إيقاف الصور مؤقتاً أو إلغاء إيقافها المؤقت.
الزر [A/V Mute]	لتشغيل الصوت والفيديو وإيقاف تشغيلهما.
الزر [Auto Setup]	في حالة الضغط على هذا الزر أثناء عرض صور واردة من الكمبيوتر، يقوم تلقائياً بضبط المتابعة والتزامن والموضع لعرض صورة مثالية.
الزر [Aspect]	تتغير نسبة الارتفاع إلى العرض في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر.
زرا [Page] (-) (+)	بإمكانك الانتقال صفحة أعلى/أسفل في الصفحات المعروضة بواسطة USB Display.
زرا [E-Zoom] (-) (+)	يؤدي الضغط على الزر (+) إلى تكبير الصورة دون تغيير حجم العرض، بينما يؤدي الضغط على (-) إلى تصغير أجزاء الصور التي تم تكبيرها باستخدام الزر [+].
الزر [Menu]	يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض قائمة التكوين وإغلاقها.

## وحدة التحكم عن بعد EB-W6 فقط






الاسم	الوظيفة
الزر [USB Display] ١٨ ص	يقوم بالانتقال إلى صور USB Display.
الزر [Source] ٢٣ ص	للتغيير إلى مصدر الدخل التالي الذي يكون متصلًا بجهاز العرض ويقوم بإرسال إحدى الصور.
الزر [Search] ١٧ ص	تعمل على إخراج إشارات وحدة التحكم عن بعد.
التحكم عن بعد ٢٤ دليل البداية السريعة	التحكم عن بعد
الزر [Enter] ١٢ ص	عند عرض إحدى قوائم التكوين أو إحدى شاشات التعليمات، يؤدي الضغط عليه إلى قبول التحديد الحالي وإدخاله ثم الانتقال إلى المستوى التالي.
الزر [Esc] ١٤ ص	لإيقاف الوظيفة الحالية. في حالة الضغط على هذا الزر عند عرض قائمة تهيئة، يتم الانتقال إلى المستوى السابق.
الزر [Volume] ١٥ (٤) (٦) دليل البداية السريعة	(٤) يتيح خفض مستوى الصوت. (٦) يتيح رفع مستوى الصوت.
الزر [Help] ١٦ ص	عرض وإغلاق شاشة التعليمات التي توضح لك كيفية التعامل مع المشكلات عند حدوثها.
الزر [Color mode] ١٧ ص	يتغير وضع الألوان في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر.
الزر [NUM] ١٨ ص	تستخدم هذه الأزرار عند إدخال كلمة مرور.
الزر [HDMI] ١٩ ص	يقوم بالانتقال إلى الصور الواردة من منفذ إدخال HDMI.
الزر [Slideshow] ٢٠ ص	يقوم بالانتقال إلى صور عرض الشرائح.
الزر [Video] ٢١ ص	يقوم بالانتقال إلى الصور الواردة من منفذ إدخال الفيديو.



الوظيفة	الاسم
يؤدي الضغط على هذا الزر إلى تشغيل جهاز العرض وإيقاف تشغيله. Dilil البداية السريعة	١ الزر [Power]
للتغيير إلى مصدر الدخل التالي الذي يكون متصلًا بجهاز العرض ويقوم بإرسال إحدى الصور.  ص ١٧	٢ الزر [Source] [Search]
يؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض قائمة التكوين وإغلاقها. EB-S6  ص ٣٩	٣ الزر [Menu]
عند عرض إحدى قوائم التكوين أو إحدى شاشات التعليمات، يؤدي الضغط عليه إلى قبول التحديد الحالي وإدخاله ثم الانتقال إلى المستوى التالي. EB-X6  ص ٣٨	٤ الزر [Enter]
عند استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي، يعمل هذا كزر الماوس الأيسر.  ص ٨٧	٥ الزر [Auto Setup]
في حالة الضغط على هذا الزر أثناء عرض صور واردة من الكمبيوتر، يقوم تلقائيًا بضبط المتابعة والتزامن والموضع لعرض صورة مثالية.  ص ٤١	٦ الأزرار [+] (-) [Page]
يمكنك الانتقال صفة لأعلى/أسفل في الصفحات المعروضة بواسطة USB Display.  ص ٨٢	٧
يتم تمكين الانتقال صفة لأعلى/أسفل عندما يكون جهاز العرض موصلًا بالكمبيوتر عن طريق كابل USB.  ص ٨٦	
يؤدي الضغط على الزر (+) إلى تكبير الصورة دون تغيير حجم العرض. بينما يؤدي الضغط على (-) إلى تصغير أجزاء الصور التي تم تكبيرها باستخدام الزر [+].  ص ٢٩	٨ الزر [E-Zoom] [(-) (+)]
لتشغيل الصوت والفيديو وإيقاف تشغيلهما.  ص ٢٢	٩ الزر [A/V Mute]
إيقاف الصور مؤقتًا أو إلغاء إيقافها المؤقت.  ص ٢٣	١٠ الزر [Freeze]
يتم عرض شاشة ضبط مستوى الصوت. يمكنك ضبط مستوى الصوت بالضغط على زرri [◀]/[▶].	١١ الزر [Volume]
تستخدم هذه الأزرار عند إدخال كلمة مرور.  ص ٢٢	١٢ الأزرار الرقمية

## وحدة التحكم عن بعد EB-X6/S6 فقط






الاسم	الوظيفة
١٢ الأزرار [▶] [◀]	<p>في حالة الضغط على أحد الزرين عند عرض قائمة تهيئة أو شاشة تعليمات، تقوم هذه الأزرار بتحديد عناصر القائمة وقيم الضبط.</p> <p>دليل البداية السريعة، EB-X6 ص ٣٨، ص ٣٩</p>
١٣ الزر [Esc]	<p>عند استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي، يتحرك مؤشر الماوس في اتجاه ضغط الزر.</p> <p>لإيقاف الوظيفة الحالية. في حالة الضغط على هذا الزر عند عرض قائمة تهيئة، يتم الانتقال إلى المستوى السابق.</p>
١٤ الزر [Help]	<p>عند استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي، يعمل هذا كزر الماوس الأيمن.</p> <p>عرض وإغلاق شاشة التعليمات التي توضح لك كيفية التعامل مع المشكلات عند حدوثها.</p>
١٥ زرا [▼] [▲]	<p>في حالة الضغط على أحد الزرين عند عرض قائمة تهيئة أو شاشة تعليمات، تقوم هذه الأزرار بتحديد عناصر القائمة وقيم الضبط.</p> <p>دليل البداية السريعة، EB-X6 ص ٣٨، ص ٣٩</p>
١٦ منطقة انبعاث أشعة وحدة التحكم عن بعد	<p>عند استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي، يتحرك مؤشر الماوس في اتجاه ضغط الزر.</p> <p>تعمل على إخراج إشارات وحدة التحكم عن بعد.</p> <p>دليل البداية السريعة</p>



<p><b>٤ مرشح الهواء (فتحة سحب الهواء)</b> ي العمل هذا المرشح على الحيلولة دون دخول الهواء والجزيئات الغريبة الأخرى في جهاز العرض عند سحب الهواء. يعرض جهاز العرض رسالة تحذير عند حلول وقت تنظيف مرشح الهواء أو استبداله.  <b>٧١، ٦٥ ص</b></p>
<p><b>٥ المسند الأمامي القابل للضبط</b> <b>٦ ص</b></p>

## الجانب السفلي



الاسم	الوظيفة
<b>١ نقاط تثبيت حامل التعليق (٣ نقاط)</b>	يتم تركيب وحدة التثبيت بالسقف اختيارياً في هذه الموضع عند تعليق جهاز العرض بالسقف. <b>٩٧، ٦٤ ص</b>
<b>٢ المسند الخلفي ( نقطتان )</b>	يتم تدوير المسند لفرده أو إرجاعه لموضعه لضبط الإمالة الأفقية.
<b>٣ نقطة تركيب كابل الحماية</b>	قم بتمرير القفل السلكي الخاص بالحماية من السرقة عبر هذه النقطة عندما ترغب في تثبيت جهاز العرض بهدف ثابت. <b>٣٥ ص</b>



# وظائف مفيدة


يتناول هذا الفصل بالشرح وظائف مفيدة لتقديم عروض وما إلى ذلك فضلاً عن وظائف الحماية.

٢٤ .....	• تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض .....	١٧ .....	تغيير الصورة المعروضة .....
٢٤ .....	طرق التعديل .....	١٧ .....	• التغيير بواسطة الاكتشاف التلقائي لإشارة الإدخال (البحث عن مصدر) ...
٢٥ .....	تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لصور جهاز الفيديو .....	١٧ .....	• التغيير المباشر بواسطة وحدة التحكم عن بعد (EB-W6 فقط) .....
٢٦ .....	تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لصور الكمبيوتر (مع S6/X6) (EB-X6/S6)	١٨ .....	وظائف لتحسين العرض .....
٢٧ .....	تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لصور الكمبيوتر/HDMI (مع EB-W6) (EB-W6)	١٩ .....	• تحديد جودة العرض (تحديد وضعيّة الألوان) .....
٢٩ .....	• تكبير جزء من الصورة (تكبير/تصغير) .....	١٩ .....	تغيير وضعيّة الألوان من خلال وحدة التحكم عن بعد (EB-W6 فقط) .....
٣١ .....	وظائف الحماية .....	٢٠ .....	تغيير وضعيّة الألوان باستخدام قائمة التكوين .....
٣١ .....	• إدارة المستخدمين (حماية بكلمة مرور) .....	٢١ .....	• الضبط التلقائي للعدسة .....
٣١ .....	نوع الحماية بكلمة المرور .....	٢٢ .....	• إخفاء الصورة والصوت مؤقتاً (كتم صوت A/V) .....
٣١ .....	ضبط الحماية بكلمة المرور .....	٢٣ .....	• تثبيت الصورة (تثبيت) .....
٣٣ .....	إدخال كلمة المرور .....		
٣٤ .....	• حظر التشغيل (قفل لوحة التحكم) .....		
٣٥ .....	• قفل الحماية من السرقة .....		
٣٥ .....	تركيب القفل السلكي .....		




## الإجراء

عند توصيل جهاز الفيديو، ابدأ التشغيل قبل بدء هذه العملية.  
استخدام وحدة التحكم عن بعد




EB-X6/S6




EB-W6

استخدام لوحة التحكم



EB-S6



EB-W6/X6


عند توصيل جهازين أو أكثر، اضغط على الزر [Source Search] حتى يتم عرض الصورة الهدف.

استخدم الطرق التالية لتغيير الصور من أجل العرض.

- التغيير بواسطة البحث عن مصدر يقوم جهاز العرض تلقائيًا باكتشاف الإشارات التي يتم إدخالها من الجهاز المتصل، ويتم عرض الصورة التي يتم إدخالها من هذا الجهاز.
- التغيير المباشر (الطراز EB-W6 فقط) يمكنك التغيير بالضغط على الزر المخصص لمنفذ الإدخال الهدف في وحدة التحكم عن بعد.

## التغيير بواسطة الاكتشاف التلقائي لإشارة الإدخال (البحث عن مصدر)

يمكنك عرض الصورة الهدف بسرعة إذ تقوم زر [Source Search] بتجاوز منافذ الإدخال التي لا يتم إدخال صور إليها.



\* ينبع التغيير إلى HDMI وعرض الشرائح مع الطراز EB-W6 فقط.

تعرض الشاشة التالية حالة إشارات الصورة المعروضة فقط عند توفر الصورة التي يعرضها جهاز العرض، أو عند عدم العثور على أي إشارة صورة. يمكن تحديد منفذ الإدخال حيث يقوم الجهاز المتصل الذي تريد استخدامه بالعرض. في حالة عدم إجراء أي عملية بعد ١٠ ثوان تقريباً، يتم غلق الشاشة.




EB-W6



التحكّم التغيير المباشر بواسطة وحدة التحكّم عن بعد (W6-EB فقط)

يمكنك التغيير مباشرة إلى المصدر المستهدف بالضغط على زر في وحدة التحكم عن بعد.




رجاءً ما يلي فيما يتعلق بتشغيل الزر.  ص ١١




## ■ تغيير وضعية الألوان من خلال وحدة التحكم عن بعد (EB-W6 فقط)

### الإجراء



في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتم عرض وضع الألوان على الشاشة ويتغير وضع الألوان.



في حالة الضغط على الزر أثناء عرض اسم وضعية الألوان على الشاشة، تتغير هذه الوضعية إلى وضعية الألوان التالية.

## تحديد جودة العرض (تحديد وضعية الألوان)

يمكنك الحصول على أفضل جودة صورة ببساطة عن طريق تحديد خيار الضبط الذي يتوافق بشكل كبير مع البيئة المحيطة عند العرض. يختلف سطوع الصورة حسب الوضع المحدد.

الوضع	التطبيق
ألعاب	مثالي للاستخدام في غرفة مضيئة. وهذا هو أكثر الأوضاع إضاءة، وينتج درجات ظل جيدة.
عرض تقديمي	هذا الوضع مثالي لعمل العروض التقديمية باستخدام مواد ملونة في غرف مضيئة.
نص	هذا الوضع مثالي لعمل العروض التقديمية باستخدام مواد باللونين الأبيض والأسود في غرف مضيئة.
مسرح	مثالي لمشاهدة الأفلام في غرفة مظلمة. هذا الوضع يمنح الصور درجة لون طبيعية.
صور*	مثالي لعرض الصور الثابتة، مثل الصور المعروضة على الكمبيوتر، في غرفة مضيئة. هذا الوضع يجعل الصور زاهيةً ومتباينةً.
رياضة*	مثالي لمشاهدة برامج التلفاز في غرفة مضيئة. هذا الوضع يجعل الصور زاهيةً ومفعمة بالحيوية.
«sRGB	مثالي للصور التي تتوافق مع معيار الألوان sRGB.
لوحة سوداء (Blackboard)	حتى إذا كنت تقوم بالعرض على لوحة سوداء (خضراء)، فإن هذا الإعداد يمنحك الصور درجة لون طبيعية، كما لو كنت تعرض على شاشة.

\* قابلة للتحديد مع إشارات الإدخال التالية فقط.

كمبيوتر، HDMI-قمي RGB (الطراز EB-W6 فقط)، USB Display، عرض الشرائح (الطراز EB-W6 فقط)

\* قابلة للتحديد مع إشارات الإدخال التالية فقط.

فيديو المكون، S-Video، فيديو المركب، مكون HDMI (الطراز EB-W6 فقط)



- ٢ حدد اسم وضعية الألوان.
- ٣ اضغط على زر [Menu] لإغلاق قائمة التكوين.




■ تغيير وضعية الألوان باستخدام قائمة التكوين

الإجراء


- ١ اضغط على زر [Menu] وحدد "صورة" - "وضعية الألوان" في قائمة التكوين.

- ٣٧ ص EB-W6
- ٣٨ ص EB-X6
- ٣٩ ص EB-S6

استخدام وحدة التحكم عن بعد




EB-X6/S6




EB-W6

استخدام لوحة التحكم



EB-S6



EB-W6/X6



## الضبط التلقائي للعدسة

من خلال الضبط التلقائي للنصوع وفقاً لسطوع الصورة المعروضة، يمكنك الاستمتاع بصور رائعة وثرية.

**الإجراء**

- ٢ حدد "تشغيل".  
يتم تخزين القيمة المعينة لكل وضعية ألوان.
- ٣ اضغط على زر [Menu] لإغلاق قائمة التكوين.


لا يمكن تحديد هذا العنصر إلا في حالة تحديد "ألعاب" أو "مسرح" كإعدادات "وضعية الألوان" في قائمة "صورة".




- ١ اضغط على زر [Menu] وحدد "صورة" - "ضبط العدسة تلقائياً" في قائمة التكوين.

- ٣٧ ص EB-W6
- ٣٨ ص EB-X6
- ٣٩ ص EB-S6

استخدام وحدة التحكم عن بعد




EB-X6/S6




EB-W6

استخدام لوحة التحكم



EB-S6



EB-W6/X6



في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، أو فتح أو إغلاق مفتاح كتم صوت A/V، يتم بتشغيل ميزة كتم صوت A/V أو إيقاف تشغيلها.


- إذا استخدمت هذه الوظيفة أثناء عرض صور متحركة، فسيستمر تشغيل الصور والصوت بواسطة المصدر ولا يمكنك الرجوع إلى النقطة التي تم فيها تنشيط ميزة كتم صوت A/V.



- من وحدة التحكم عن بعد، يمكنك اختيار عرض أسود أو أزرق أو شعار بينما يتم عرض كتم صوت A/V باستخدام الإعداد "متد" - "الشاشة" - "كتم صوت A/V" في قائمة التكوين. ( ص ٤ )
- عند إغلاق مفتاح إيقاف كتم صوت A/V وبدء كتم صوت A/V، يمكن ضبط مصدر الطاقة بحيث يتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد مرور حوالي ٣ دقيقة من خلال ضبط الخيار "متد" - "التشغيل" - "موقت غطاء العدسة" في قائمة التكوين. ( ص ٥ )


## إخفاء الصورة والصوت مؤقتاً (كتم صوت A/V)

يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما تريد جذب انتباه الجمهور لما تقوله، أو إذا كنت لا تريد عرض التفاصيل كما هو الحال عند التنقل بين الملفات أثناء تشغيل العروض التقديمية من خلال الكمبيوتر.




الإجراء

وحدة التحكم عن بعد




EB-X6/S6



EB-W6

جهاز العرض





- الصوت لا يتوقف.

- يستمر مصدر الصورة في تشغيل الصور المتحركة حتى أثناء تثبيت الشاشة، ومن ثم لا يمكن متابعة العرض من النقطة التي توقفت عندها.

- إذا تم الضغط على الزر [Freeze] أثناء عرض إحدى قوائم التكوين أو إحدى شاشات التعليمات، فسيتم مسح شاشة التعليمات أو القائمة المعروضة.

- تظل وظيفة التثبيت قيد العمل أثناء استخدام وظيفة "تكبير/تصغير".




## ثبت الصورة (تثبيت)


عند تثبيت الصورة المتحركة على الشاشة، يستمر عرض الصورة بحيث يمكنك عرض صورة متحركة في إطار واحد في المرة مثل صورة ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إجراء عمليات مثل التنقل بين الملفات أثناء العروض التقديمية من الكمبيوتر دون عرض أي صور في حالة تنشيط الوظيفة "تثبيت" مسبقاً.

### الإجراء


#### وحدة التحكم عن بعد



EB-X6/S6



EB-W6



في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتم تشغيل وظيفة "تثبيت" أو إيقاف تشغيلها.



## EB-X6/S6


اضغط على زر [Menu] وحدد "الإشارة" - "نسبة الارتفاع إلى العرض" في قائمة التكوين.




٣٨ ص EB-X6

٣٩ ص EB-S6


استخدام وحدة التحكم عن بعد



استخدام لوحة التحكم



EB-S6



EB-X6

عند توصيل جهاز فيديو وعرض الصور التي تم تسجيلها في فيديو رقمي أو على أقراص DVD بتنسيق شاشة عريضة ٦:٩، قم بـ**تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض**.



يكون **تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض** مطلوباً كذلك عند الحاجة إلى عرض صور الكمبيوتر بالحجم الكامل.

وتتمثل طرق التغيير وأنواع نسبة الارتفاع إلى العرض فيما يلي.

**طرق التغيير**

**الإجراء**

## EB-W6



في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتم عرض اسم النسبة على الشاشة وتتغير النسبة.

إذا ضغطت على الزر أثناء عرض اسم النسبة على الشاشة، يتم الانتقال إلى وضع النسبة التالي.


يمكن أيضاً ضبط هذا الإعداد باستخدام الخيار "الارتفاع إلى العرض" من قائمة "الإشارة" في قائمة التكوين. ٤٢ ص






## ■ تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لصور جهاز الفيديو


EB-X6/S6



\* أثناء إدخال الإشارة 720p/1080i، تكون للشاشة نسبة تكبير/تصغير تساوي ٣:٤ (عرض الصورة مع القطع من اليسار واليمين).



EB-W6



اضغط على زر [Enter] لعرض شاشة "نسبة الارتفاع إلى العرض".

٢



[Menu] [رجوع] [Esc] [خروج] [Enter] [تحديد]

حدد نسبة الارتفاع إلى العرض ثم اضغط على زر [Enter].





٣



[Menu] [رجوع] [Esc] [خروج] [Enter] [تحديد]

يتم بذلك تعين نسبة الارتفاع إلى العرض المحددة.

■ **تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لصور الكمبيوتر (مع EB-X6/S6)**  
 عند عرض صور الإدخال الواردة من منفذ إدخال الكمبيوتر، يمكن تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض على النحو التالي.

الإعداد	الشرح	مثال العرض
عادي  4:3	يتيح العرض بحجم العرض الكامل مع الاحتفاظ بنسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بصورة الإدخال.  يتيح العرض بحجم العرض الكامل بنسبة ارتفاع إلى عرض ٣:٤. استخدم هذا الإعداد عند الحاجة لعرض صور بنسبة ارتفاع إلى عرض ٤:٥ ( $1024 \times 1280$ ونحو ذلك) بحجم العرض الكامل.	    عادي ٣:٤
16:9	يتيح العرض عند نسبة ارتفاع إلى عرض ٩:١٦. استخدم هذا الإعداد عندما ترغب في عرض شاشة كاملة على شاشة ٩:١٦.	  

في حالة فقد أجزاء من الصورة أو تعذر عرض الصورة بكافة تفاصيلها أثناء عرض الصور من الكمبيوتر، اضبط "الدقة" في قائمة التكوين على "عربيض" أو "عادي" وفقاً لحجم شاشة الكمبيوتر.  ص ٤١







**■ تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض لصور الكمبيوتر/HDMI (مع EB-W6)**

عند عرض صور الإدخال الواردة من منفذ دخل الكمبيوتر أو منفذ دخل HDMI، يمكن تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض على النحو التالي. بالنسبة للطراز EB-W6 يكون حجم العرض  $1280 \times 800$  نقطة (نسبة ارتفاع إلى عرض ١٦:١٠) نتيجة دقة شاشة WXGA. عند العرض على شاشات ٩:١٦، اضبط نسبة الارتفاع إلى العرض على "١٦:٩".

الإعداد	شرح	مثال العرض
عادي	يتيح العرض بحجم العرض الكامل مع الاحتفاظ بنسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بصورة الإدخال.	<p>أثناء إدخال الإشارة <math>1024 \times 768</math></p> <p>أثناء إدخال الإشارة <math>1280 \times 800</math></p>
تلقائي	يتيح العرض بنسبة ارتفاع إلى عرض ملائمة وفقاً للمعلومات الواردة من الإشارة التي يتم إدخالها.	<p>أثناء إدخال الإشارة <math>1280 \times 800</math></p> <p>أثناء إدخال الإشارة <math>1280 \times 800</math></p>
16:9	يتيح العرض بحجم العرض الكامل بنسبة ارتفاع إلى عرض ١٦:٩.	<p>أثناء إدخال الإشارة <math>1024 \times 768</math></p> <p>أثناء إدخال الإشارة <math>1280 \times 720</math></p>
كامل	يتيح العرض بحجم العرض الكامل.	<p>أثناء إدخال الإشارة <math>1024 \times 768</math></p> <p>أثناء إدخال الإشارة <math>1280 \times 800</math></p>

مثال العرض	الشرح	الإعداد
 أثناء إدخال الإشارة $1024 \times 768$	<p>يتيح العرض بحجم العرض الكامل في الاتجاه الجانبي مع الاحتفاظ بنسبة الارتفاع إلى العرض الخاصة بصورة الإدخال. لا يتم عرض أجزاء الصورة التي تزيد عن نطاق حجم العرض.</p>	<b>تكبير/تصغير</b>
 أثناء إدخال الإشارة $1400 \times 1050$	<p>يتيح عرض الصور بدقة حجم صور الإدخال في وسط الشاشة. بعد مثاليًا للحصول على عرض أكثر وضوحًا. عندما تكون دقة الصورة أعلى من <math>1280 \times 800</math>، لا يتم عرض محيط الصورة.</p>	<b>خلل</b>


في حالة فقد أجزاء من الصورة أو تغدر عرض الصورة بكافة تفاصيلها أثناء عرض الصور من الكمبيوتر، اضبط "الدقة" في قائمة التكوين على "عرض" أو "عادي" وفقاً لحجم شاشة الكمبيوتر.  ص ٤١






حرك المفتاح رباعي الاتجاهات إلى منطقة الصورة التي تريد تكبيرها.

٢



EB-X6/S6



EB-W6

تنجل فائدة هذه الوظيفة عندما تريد تكبير صور مثل الرسومات والجدوال لمشاهدتها بتفاصيل أكبر.




الإجراء


١

ابداً وظيفة "تكبير/تصغير".

وحدة التحكم عن بعد



EB-X6/S6



EB-W6




المفتاح رباعي




قم بالتكبير.

وحدة التحكم عن بعد



EB-X6/S6



EB-W6

في كل مرة تضغط فيها على الزر، يظهر المؤشر أو يختفي. يتم تكبير المنطقة في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر. يمكنك التكبير بسرعة بالضغط بالاستمرار على الزر.

يمكنك تصغير الصورة المكبرة بالضغط على الزر [-].  
اضغط على الزر [ESC] للإلغاء.

- تظهر نسبة التكبير على الشاشة. يمكن تكبير المنطقة المحددة من ١ إلى ٤ أضعاف في خطوة تكبيرية.
- يمكن تدوير الصورة بالضغط على [▲] أو [▼] أو [◀] أو [▶].






- ضبط الحماية بكلمة المرور**
- استخدم الإجراء التالي لضبط حماية بكلمة مرور.

## الإجراء


- اضغط مع الاستمرار على الزر [Freeze] لمدة خمس ثوانٍ.
- يتم عرض قائمة ضبط حماية بكلمة مرور.

١

وحدة التحكم عن بُعد



EB-X6/S6



EB-W6



- إذا كان الإعداد حماية بكلمة مرور نشطاً بالفعل، فيجب إدخال كلمة المرور.
- إذا تم إدخال كلمة المرور بشكل صحيح، فسيتم عرض قائمة ضبط حماية بكلمة مرور.  "إدخال كلمة المرور" ص ٣٣
- عند تعيين كلمة المرور، ضع الملصق حماية بكلمة مرور في موضع واضح على جهاز العرض كوسيلة إضافية لمنع السرقة.

يشتمل جهاز العرض على وظائف الحماية المعززة التالية.

- حماية بكلمة مرور
- يمكنك تحديد الأشخاص المسموح لهم باستخدام جهاز العرض.
- قفل التشغيل
- يمكنك منع الأشخاص من تغيير إعدادات جهاز العرض دون تصريح.
- قفل الحماية من السرقة
- جهاز العرض الذي بين يديك مزود بالعديد من أنواع أجهزة الحماية المضادة للسرقة.

## إدارة المستخدمين (حماية بكلمة مرور)

عند تنشيط وظيفة "حماية بكلمة مرور"، لا يستطيع الأشخاص الذين لا يعلمون كلمة المرور استخدام جهاز العرض لعرض صور حتى إذا كان جهاز العرض قيد التشغيل. علاوة على ذلك، لا يمكن تغيير شعار المستخدم المعروض عند تشغيل جهاز العرض. ويعتبر ذلك حماية للجهاز من السرقة حيث لا يمكن استخدام جهاز العرض حتى في حالة سرقته. تكون وظيفة حماية بكلمة مرور غير نشطة عند الشراء.

- نوع الحماية بكلمة المرور**
- يمكن تطبيق الأنواع الثلاثة التالية لإعدادات الحماية بكلمة مرور وفقاً لكيفية استخدام جهاز العرض.

### ١. حماية التشغيل

عندما تكون وظيفة "حماية التشغيل" مضبوطة على الوضع "تشغيل"، يجب إدخال كلمة المرور عندما يتم تشغيل جهاز العرض بعد فصله من مصدر الطاقة الذي كان موصلاً به في آخر مرة تم فيها إدخال كلمة المرور. في حالة عدم إدخال كلمة المرور الصحيحة، فلا يبدأ جهاز العرض في العمل.


### ٢. حماية شعار المستخدم

- عند ضبط وظيفة "حماية شعار المستخدم" على الوضع "تشغيل"، يتم حظر تغييرات الضبط التالية.
- التقط شعار مستخدم
- يتغير إعدادات "خلفية الشاشة" و"شاشة البدء" و"كتم صوت A/V" من "شاشة" في قائمة التكوين.




(٣) أدخل رقمًا يتكون من أربعة أرقام باستخدام الأزرار الرقمية. (مع الطراز EB-W6، أدخل الرقم مع الضغط المستمر على زر [Num]) يتم عرض الرقم المدخل بالتنسيق التالي "\*\*\*\*". عند إدخال الرقم الرابع، يتم عرض شاشة التأكيد.

وحدة التحكم عن بعد



EB-W6



EB-X6/S6

**٢** اضبط الخيار "حماية التشغيل" على وضع التشغيل.

- (١) حدد "حماية التشغيل"، ثم اضغط على الزر [Enter].
- (٢) حدد الخيار "تشغيل"، ثم اضغط على الزر [Enter].
- (٣) اضغط على الزر [Esc].

**٣** اضبط "حماية شعار المستخدم" على وضع التشغيل.

- (١) حدد "حماية شعار المستخدم"، ثم اضغط على الزر [Enter].
- (٢) حدد الخيار "تشغيل"، ثم اضغط على الزر [Enter].
- (٣) اضغط على الزر [Esc].

**٤** قم بتعيين كلمة المرور.

- (١) حدد "كلمة المرور"، ثم اضغط على الزر [Enter].
- (٢) عند عرض الرسالة "تغيير كلمة المرور؟"، حدد "نعم" ثم اضغط على الزر [Enter]. الضبط الافتراضي لكلمة المرور هو ".....". قم بالتغيير إلى كلمة مرور من اختيارك. في حالة تحديد "لا"، يعاد عرض الشاشة المعروضة في الخطوة ١.

(٤) أعد إدخال كلمة المرور.

يتم عرض الرسالة "تم قبول كلمة المرور". إذا أدخلت كلمة المرور بشكل غير صحيح، فسيتم عرض رسالة مطالبة لإعادة إدخال كلمة المرور.



**■ إدخال كلمة المرور**  
عند عرض شاشة إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور باستخدام الأزرار الرقمية بوحدة التحكم عن بعد.

### الإجراء


أدخل كلمة المرور باستخدام الأزرار الرقمية. (مع الطراز EB-W6، أدخل الرقم مع الضغط المستمر على زر **[[Num]]** بينما العرض بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة.

### تنبيه


- إذا أدخلت كلمة مرور غير صحيحة ثلاث مرات متعاقبة، فسيتم عرض الرسالة "سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض." لمدة خمس دقائق تقريباً، ثم ينتقل جهاز العرض إلى وضع الاستعداد. يعرض جهاز العرض شاشة إدخال كلمة المرور مرة أخرى بحيث يمكنك إدخال كلمة المرور الصحيحة.
- إذا نسيت كلمة المرور، فقم بتدوين رقم "رمز الطلب: **xxxxx**" الذي يظهر على الشاشة واتصل بأقرب عنوان من بين العنوانين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة. قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson
- إذا استمر تكرار العملية أعلاه وإدخال كلمة مرور خطأ لثلاثين مرة متعاقبة، فسيتم عرض الرسالة التالية ولا يقبل جهاز العرض أي إدخالات أخرى لكلمة المرور. "سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض. اتصل بـ **Epson** كما هو موضح في المستندات الخاصة بك." قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson



## استخدام لوحة التحكم



EB-S6



EB-W6/X6



EB-S6




EB-W6/X6


تحقق من الأزرار التي يمكن استخدامها والعمليات التي تقوم بها في الدليل أسفل القائمة.

حدد "قفل كامل" أو "قفل جزئي".

٢



EB-X6/S6



EB-W6

نفذ أيًا من الإجراءات التالية لغلق أزرار التشغيل في لوحة التحكم.

- **قفل كامل**  
كافية الأزرار على لوحة التحكم مفولة. لا يمكنك إجراء أي عمليات من لوحة التحكم، بما في ذلك تشغيل الطاقة أو إيقافها.

- **قفل جزئي**  
كافية الأزرار الموجودة على لوحة التحكم مفولة، باستثناء الزر [ ].

ويعتبر ذلك ضروريًا في الأحداث أو العروض حينما تريده إلغاء تشغيل كافة الأزرار والعرض فقط، أو في المدارس حينما تريدين تقييد تشغيل الزر. ولكن يظل بإمكانك تشغيل جهاز العرض باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

## الإجراء

١

اضغط على الزر [Menu] وحدد "الإعدادات" - "قفل لوحة التحكم" في قائمة التكوين.

٣٧ ص EB-W6

٣٨ ص EB-X6

٣٩ ص EB-S6

استخدام وحدة التحكم عن بعد



## قفل الحماية من السرقة

نظرًا لأن جهاز العرض غالباً ما يكون مثبتًا على وحدات تثبيت بالسقف في غرف مهملة، فمن الممكن أن يحاول شخص ما أخذ جهاز العرض، ولذا يشتمل جهاز العرض على أجهزة الحماية التالية.

- فتحة الحماية

تتوافق فتحة الحماية مع نظام الحماية Microsaver المصمم من قبل Kensington. يمكن العثور على التفاصيل حول نظام الحماية Microsaver على صفحة الرئيسية Kensington.


<http://www.kensington.com/>

- نقطة تركيب كابل الحماية

يمكن تمرير القفل السلكي الخاص بالحماية من السرقة والمتوفر في الأسواق خلال نقطة التركيب لتنشيط جهاز العرض في درج أو عمود.

### تركيب القفل السلكي

مرر القفل السلكي المضاد للسرقة خلال نقطة التثبيت.  
انظر المراجع المتوفرة مع القفل السلكي للتعرف على تعليمات القفل.



٣

حدد "نعم" عند عرض رسالة التأكيد.

يتم قفل لوحة التحكم حسب الضبط الذي تختاره.

يمكنك تحرير قفل لوحة التحكم باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين.

- من وحدة التحكم عن بعد، حدد "إيقاف تشغيل" في "إعدادات" - "قفل التشغيل" من قائمة التكوين.

• عند الضغط مع الاستمرار على الزر [Enter] في لوحة التحكم لمدة ٧ ثوان تقريبًا، يتم عرض رسالة وتحرير القفل.





# قائمة التكوين

يتناول هذا الفصل بالشرح طريقة استخدام قائمة التكوين ووظائفها.

استخدام قائمة التكوين (EB-W6) .....	٣٧
استخدام قائمة التكوين (EB-X6) .....	٣٨
استخدام قائمة التكوين (EB-S6) .....	٣٩
<b>قائمة الوظائف .....</b>	<b>٤٠</b>
• القائمة "صورة" .....	٤٠
• قائمة "الإشارة" .....	٤١
• قائمة "الإعدادات" .....	٤٣
• القائمة "ممتد" .....	٤٤
• القائمة "معلومات" (شاشة فقط) .....	٤٦
• قائمة "إعادة الضبط" .....	٤٧



# استخدام قائمة التكوين (مع EB-W6)

خروج

تغیر العنصر المحدد

۳

الفروعية

1

## **تحديد من القائمة الرئيسية**

1




A diagram illustrating a search or selection process. It features two circular nodes, each labeled "Menu". A diagonal line connects the top-left node to the bottom-right node. A large, solid blue arrow points horizontally to the left from the bottom of the diagram.



A small icon of a computer keyboard's Enter key.



لیل




## لأزرار المستخدمة



A blue upward-pointing arrow icon.

تدد الضبط المطلوب تغييره



A diagram illustrating keyboard input methods. It shows two circular icons: one containing a curved arrow pointing right labeled 'Enter' above it, and another containing a small padlock icon labeled 'Enter' below it. A blue double-headed horizontal arrow is positioned between these two icons. Below this, another set of icons shows a circle labeled 'Esc' above it and another circle containing a small padlock icon labeled 'Esc' below it, also connected by a blue double-headed horizontal arrow.



## استخدام وحدة التحكم عن بعد





# استخدام قائمة التكوين (مع EB-X6)

٤ خروج



٣ تغيير العنصر المحدد




٢ تحديد من القائمة الفرعية




١ تحديد من القائمة الرئيسية





القائمة الرئيسية




القائمة الفرعية



حدد الصيغة المطلوب تغييره

الأزرار المستخدمة  
استخدام لوحة التحكم

استخدام وحدة التحكم عن بعد





## استخدام قائمة التكوين (مع EB-S6)

خروج

تغیر العنصر المحدد





३

قائمة الفرعية



1

## **تحديد من القائمة الرئيسية**


1




نحو الضبط المطلوب تغييره



## الأزرار المستخدمة



استخدام وحدة التحكم عن بعد



## القائمة "صورة"



تختلف العناصر التي يمكن ضبطها حسب إشارة الصورة التي يتم عرضها حالياً كما هو موضح في لقطات الشاشة التالية. يتم حفظ تفاصيل الضبط لكل إشارة صورة.

### فيديو المكون<sup>٢٤</sup> / فيديو المركب<sup>٢٥</sup> / S-video



### صورة الكمبيوتر



الوظيفة	القائمة الفرعية
يمكنك تحديد جودة الصورة للتناسب مع البيئة المحيطة  ص ١٩	وضعية الألوان
يمكنك ضبط سطوع الصورة.	السطوع
يمكنك ضبط التفاوت بين الضوء والظل في الصورة.	التبابين <sup>٢٦</sup>
يمكنك ضبط تشبع الألوان للصور.	تشبع الألوان
(يتأثر الضبط فقط عند إدخال إشارات NTSC إذا كنت تستخدم إشارة الفيديو المركب / S-video.) يمكنك ضبط درجة لون الصورة.	تنظيم
يمكنك ضبط حدة الصورة.	الحدة
يمكنك ضبط درجة اللون الكلية للصورة. عند تحديد "عال"، تتشبع الصورة باللون الأزرق، وعند تحديد "منخفض"، تتشبع الصورة باللون الأحمر. (لا يمكن تحديد هذا العنصر إذا تم تحديد "sRGB" كإعداد "وضعية الألوان" في القائمة "صورة")	درجة حرارة اللون
يمكنك إجراء عمليات الضبط عن طريق اختيار أحد ما يلي درجة حرارة لون مطلقة: يمكنك ضبط التنظيل الكلي للصورة. كما يمكنك ضبط التظليلات على ١٠ مراحل من K 5000 إلى K 10000. عند تحديد قيمة عالية، تتشبع الصورة باللون الأزرق، وعند تحديد قيمة منخفضة، تتشبع الصورة باللون الأحمر. أحمر، أخضر، أزرق: يمكنك ضبط تشبع كل لون بشكل مستقل. (لا يمكن تحديد هذا العنصر إذا تم تحديد "sRGB" كإعداد "وضعية الألوان" في القائمة "صورة").	ضبط الألوان
(لا يمكن تحديد هذا العنصر إلا في حالة تحديد "ألعاب" أو "مسرح" كإعداد "وضعية الألوان" في القائمة "صورة"). قم بتعيينه على تشغيل/إيقاف تشغيل لضبط التصوّع وفقاً للصورة  ص ٢١	ضبط العدسة تلقائياً
يمكنك إعادة ضبط كل قيم الضبط في القائمة "صورة" إلى إعداداتها الافتراضية. لإعادة ضبط كافة عناصر القائمة إلى إعداداتها الافتراضية، انظر  ص ٤٧	إعادة الضبط



## قائمة "الإشارة"

تختلف العناصر التي يمكن ضبطها حسب إشارة الصورة التي يتم عرضها حالياً كما هو موضح في لقطات الشاشة التالية. يتم حفظ تفاصيل الضبط لكل إشارة صورة.

### «S-video\مركب»



[Menu] خروج [◆] تحديد [Enter] دخول

### «فيديو المكون»



[Menu] خروج [◆] تحديد [Enter] دخول

### صورة EB-W6 (HDMI فقط)



[Menu] خروج [◆] تحديد [Enter] دخول

### صورة الكمبيوتر



[Menu] خروج [◆] تحديد [Enter] دخول

### الوظيفة

### القائمة الفرعية

يمكنك تحديد إما أن يتم ضبط الصورة تلقائياً إلى أفضل حالة بتحديد (تشغيل) أو عدم ضبطها بتحديد (إيقاف تشغيل) عند تغيير إشارة الدخل <a href="#">ص ٥٨</a>	الإعداد التلقائي
عند الضبط على "تلقائي"، يتم تحديد دقة إشارة الإدخال تلقائياً. عند الضبط على "تلقائي"، في حالة عدم ظهور أجزاء من الصورة المعروضة، عين "عربيط" للحصول على شاشة عريضة أو "عادي" للحصول على شاشة بحجم ٣:٤ أو ٥:٤ وذلك وفقاً لحجم شاشة الكمبيوتر.	الدقة
يمكنك ضبط صور الكمبيوتر عند ظهور خطوط رأسية في الصورة. <a href="#">ص ٥٨</a>	متابعة٢
يمكنك ضبط صور الكمبيوتر عند ظهور تداخلات أو انحرافات أو تشويش في الصور. <a href="#">ص ٥٨</a>	تزامن٢
يمكنك ضبط موضع الشاشة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين بحيث يتم عرض الصورة كاملاً عند فقد جزء من الصورة.	الموضع
(يمكن ضبط فيديو المؤلف HDMI أثناء إدخال الإشارة ٤٨٠/٥٧٦ فقط) إيقاف تشغيل: يتم تنفيذ تحويل IP لكل حقل في الشاشة. ويعتبر ذلك مثاليًا لعرض الصور التي بها كمية كبيرة من الحركة. تشغيل: يتم تحويل إشارات (ا) ذات الإعداد متشابك <a href="#">إلى إشارات (p) ذات الإعداد متوازي</a> . ويعتبر ذلك مثاليًا لعرض الصور الثابتة.	متوازي٢
(لا يمكن ضبط ذلك عند إدخال إشارة RGB رقمية) عند توصيل منفذ إدخال HDMI في جهاز العرض بمشغل أقراص DVD وغيرها، يمكن ضبط نطاق الفيديو في جهاز العرض وفقاً لإعداد نطاق الفيديو الخاص بمشغل أقراص DVD.	HDMI EB-W6 (فقط)
يمكنك تحديد إشارة الإدخال من منفذ دخل الكمبيوتر. إذا تم الضبط على "تلقائي"، فسيتم ضبط إشارة الدخل تلقائياً حسب الجهاز الموصول. إذا لم تظهر الألوان بشكل صحيح عند الضبط على "تلقائي"، فحدد الإشارة المناسبة حسب الجهاز الموصول.	مصدر الإدخال
إذا تم الضبط على "تلقائي"، فيتم التعرف على إشارات الفيديو تلقائياً. إذا ظهر تداخل في الصورة أو حدثت مشكلة مثل عدم عرض صور عند الضبط على "تلقائي"، فحدد الإشارة المناسبة حسب الجهاز الموصول.	إشارة الفيديو



الوظيفة	القائمة الفرعية
يمكنك ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض <sup>٤٤</sup> للصور المعروضة.  ص ٢٤	الارتفاع إلى العرض
يمكنك إعادة ضبط كل قيم الضبط في قائمة "الإشارة" إلى الإعدادات الافتراضية، باستثناء "مصدر الإدخال". لإعادة ضبط كافة عناصر القائمة إلى إعداداتها الافتراضية، انظر  ص ٤٧	إعادة الضبط

## قائمة "الإعدادات"

EB-S6



EB-W6/X6



## الوظيفة

## القائمة الفرعية

يمكنك تصحيح الانحراف الرأسي في الصور.  دليل البداية السريعة

## الانحراف

إجراء التصحيح التلقائي للانحراف.  
(يمكن تحديد هذه القائمة الفرعية فقط عند تحديد "الجانب الأمامي" من "ممتد" - "العرض".)

انحراف تلقائي  
EB-W6/X6 (فقط)

تعيين عن بعد/عرض.  
يجعل إعداد "عن بعد" الصورة المعروضة أصغر حجماً، فيما يجعلها إعداد "عرض" أكبر حجماً.

تكبير/تصغير  
EB-S6 (فقط)

يمكنك استخدام هذا لحطر تشغيل لوحة التحكم.  ص ٣٤

## قفل التشغيل

يمكنك تعين سطوع الشاشة لأحد الإعدادات التالية.

حدد الإعداد إذا كانت الصورة المعروضة مضيئة جداً كما هو الحال عند عرض صور في غرفة مظلمة أو على شاشة صغيرة، عند تحديد "منخفض"، يتغير استهلاك الكهرباء وعمر تشغيل المصباح كما يلي، ويتم تقليل الضوضاء الناجم عن دوران المروحة أثناء العرض. استهلاك الكهرباء: حوالي ٤٠ واط وأقل، عمر المصباح: حوالي ١٠٣ مرة وأكثر

## التحكم في السطوع

يمكنك ضبط مستوى الصوت.


## مستوى الصوت

يمكنك إعادة ضبط كل قيم الضبط في قائمة "الإعدادات" إلى إعداداتها الافتراضية.

لإعادة ضبط كافة عناصر القائمة إلى إعداداتها الافتراضية، انظر  ص ٤٧

## إعادة الضبط

## القائمة "ممتد"



الوظيفة	القائمة الفرعية
<p>يمكنك إجراء إعدادات مرتبطة بشاشة جهاز العرض.</p> <p>رسائل: يمكنك تحديد عرض (تشغيل) أو عدم عرض (ايقاف تشغيل) اسم المصدر عند تغيير مصدر الدخل أو اسم وضعيّة الألوان عند تغيير وضعية الألوان أو رسالة عند عدم إدخال إشارة صورة وما إلى ذلك.</p> <p><b>خلفية الشاشة*</b>: يمكنك تعين حالة الشاشة عندما لا تتوفر إشارة صورة على "أسود" أو "أزرق" أو "الشعار".</p> <p><b>شاشة البدء*</b>: يمكنك تعين عرض شاشة البدء (الصورة التي تُعرض عند بدء تشغيل جهاز العرض) (تشغيل) أو عدم عرضها (ايقاف تشغيل).</p> <p><b>كتم صوت A/V*</b>: يمكنك تعين الشاشة المعروضة أثناء كتم صوت A/V على "أسود" أو "أزرق" أو "الشعار".</p>	الشاشة
<p>يمكنك تغيير شعار المستخدم المعروض خلفية والذي يتم عرضه أثناء كتم صوت A/V.  ص ٧٢</p>	شعار المستخدم
<p>يمكنك اختيار أحد الإعدادات التالية وفقاً لطريقة إعداد جهاز العرض  ص ٦٤</p> <p>"الجانب الأمامي" "الجانب الأمامي/السفلي" "الجانب الخلفي" "الجانب الخلفي/السفلي"</p> <p>يمكن تغيير الإعداد كما يلي بالضغط مع الاستمرار على الزر [A/V Mute] الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة خمس ثوان تقريباً.</p> <p>"الجانب الأمامي" ↔ "الجانب الأمامي/السفلي"      "الجانب الخلفي" ↔ "الجانب الخلفي/السفلي"</p>	جهة العرض



الوظيفة	القائمة الفرعية
<p><b>تشغيل مباشر:</b> يمكنك تعين تنشيط وظيفة تشغيل مباشر (تشغيل) أو تعطيلها (إيقاف تشغيل).</p> <p>عند التعين على "تشغيل" مع توصيل كابل طاقة جهاز العرض بمنفذ كهرباء، يجب أن تعلم أن الشحنات الكهربائية المفاجئة قد تتسبب في تشغيل جهاز العرض تلقائياً.</p> <p><b>وضع السكون:</b> عند ضبطه على "تشغيل"، يؤدي هذا الوضع إلى إيقاف التشغيل تلقائياً في حالة عدم إدخال إشارة صورة وعدم إجراء أية عمليات تشغيل.</p> <p><b>وقت وضع السكون:</b> عند ضبط وضع السكون على "تشغيل"، يمكنك تعين طول المدة الزمنية التي يجب أن ينتظرها جهاز العرض قبل إيقاف تشغيله وهي تتراوح بين ١ إلى ٣٠ دقيقة.</p> <p><b>موقت غطاء العدسة:</b> عند ضبطه على "تشغيل"، يقوم هذا الموقت بإيقاف التشغيل تلقائياً بعد مرور ٣٠ دقيقة من إغلاق غطاء العدسة.</p> <p><b>وضعية الذروة العالمية:</b> اضبط هذه الوظيفة على "تشغيل" عند استخدام جهاز العرض فوق ارتفاع يبلغ ١٥٠٠ م.</p>	التشغيل
<p>وصل جهاز العرض بجهاز الكمبيوتر مستخدماً كابل USB واضبط "USB Display" لعرض الصورة على جهاز الكمبيوتر. <a href="#">☞ ص ٨٢</a></p> <p>قم بالضبط على "الماؤس اللاسلكي" ليتسنى تشغيل مؤشر الماوس بواسطة وحدة التحكم عن بعد. <a href="#">☞ ص ٨٧</a></p> <p>قم بالضبط على "صفحة لأعلى/أسفل" للانتقال صفحة لأعلى/أسفل باستخدام وحدة التحكم عن بعد. <a href="#">☞ ص ٨٦</a></p>	USB Type B
<p>يمكنك تعين استخدام أداة البرنامج المساعدة EMP Link 21L من خلال الإعداد (تشغيل) أو عدم استخدامها من خلال الإعداد (إيقاف تشغيل). اضبط هذه الوظيفة على "تشغيل" واستخدمها بعد تثبيت برنامج تشغيل اتصال USB.</p>	<a href="#">☞ Link 21L</a>
<p>يمكنك تعين اللغة لشاشات الرسائل.</p>	اللغة
<p>يمكنك إعادة ضبط "الشاشة<sup>١</sup>" و"التشغيل<sup>٢</sup>" في القائمة "ممتداً" إلى الإعدادات الافتراضية.</p> <p>لإعادة ضبط كافة عناصر القائمة إلى إعداداتها الافتراضية، انظر <a href="#">☞ ص ٤٧</a>.</p>	إعادة الضبط

\* عند تعين "حماية شعار المستخدم" على "تشغيل" في "حماية بكلمة مرور"، لا يمكن تغيير الإعدادات المتعلقة بشعار المستخدم. يمكن إجراء تغييرات بعد تعين "حماية شعار المستخدم" على "إيقاف تشغيل". [☞ ص ٣١](#)

<sup>٢</sup>\* باستثناء "وضعية الذروة العالمية".



## القائمة "معلومات" (الشاشة فقط)

يسعى بالتحقق من حالة إشارات الصور التي يتم عرضها وحالة جهاز العرض. تختلف العناصر المعروضة حسب إشارة الصورة التي يتم عرضها حالياً كما هو موضح في لقطات الشاشة التالية.

## عرض الشرائح/USB Display فقط EB-W6)



## ◀S-video\◀ فيديو المركب



الإشارة من صورة الكمبيوتر /فيديو المؤلف /  
صورة **EB-W6** **HDMI** **فقط**



الوظيفة	القائمة الفرعية
يمكنك عرض الوقت التراكمي لتشغيل المصابح*. عند الوصول إلى وقت تحذير المصابح، يتم عرض الأحرف باللون الأصفر.	ساعات المصابح
يمكنك عرض اسم منفذ الدخل للجهاز الموصل الذي يعرض حالياً.	المصدر
يعرض إعداد "مصدر الإدخال" من قائمة "الإشارة" حسب "مصدر".	مصدر الإدخال
يمكنك عرض درجة دقة الإدخال.	الدقة
يمكنك عرض محتوى مجموعة "إشارة الفيديو" في قائمة "الإشارة".	إشارة الفيديو
يمكنك عرض معدل التحديث.	معدل التحديث»
يمكنك عرض معلومات إشارة الصورة. قد تحتاج هذه المعلومات عند الحاجة لإجراء عمليات خدمة للجهاز.	معلومات التزامن»
هذه هي بعض المعلومات حول المشكلات التي حدثت بجهاز العرض. قد تحتاج هذه المعلومات عند الحاجة لإجراء عمليات خدمة للجهاز.	الحالة

\* يتم عرض الوقت التراكمي للاستخدام بالتنسيق  $OH^{-}$  لأول ١٠ ساعات. وبعد ١٠ ساعات أو أكثر، تتم إضافة ساعة واحدة لكل ساعة لاحقة.

## قائمة "إعادة الضبط"



الوظيفة	القائمة الفرعية
يمكنك إعادة ضبط كل العناصر في كل القوائم إلى إعداداتها الافتراضية. لا تتم إعادة ضبط العناصر التالية إلى إعداداتها الافتراضية: "مصدر الإدخال" و"شعار المستخدم" و"ساعات المصابح" و"اللغة".	إعادة ضبط الكل
يمكنك مسح الوقت التراكمي لاستخدام ساعات المصابح، والعودة إلى "٠H". أعد الضبط عند استبدال المصابح.	إعادة ضبط ساعات المصابح

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتناول هذا الفصل بالوصف كيفية تحديد المشكلات وما يمكن فعله في حال ظهورها.

استخدام وظيفة "تعليمات"	٤٩
حلول المشكلات	٥١
• قراءة المؤشرات	٥١
إضاءة مؤشر Power باللون الأحمر	٥٢
إضاءة المؤشر  أو وميضه باللون البرتقالي	٥٤
• عندما لا تتوفر المؤشرات أية تعليمات	٥٥
المشكلات المتعلقة بالصور	٥٦
المشكلات المصاحبة لبدء العرض	٦٠
مشكلات أخرى	٦١

# استخدام وظيفة "تعليمات"


في حالة حدوث مشكلة بجهاز العرض، ستظهر وظيفة "تعليمات" على الشاشة وذلك لمساعدتك في حل المشكلة. من خلال الإجابة على الأسئلة، يمكنك عمل الإعدادات الصحيحة.

## الإجراء

### اضغط على الزر [Help].


تظهر شاشة التعليمات.

استخدام وحدة التحكم عن بعد



EB-W6

استخدام لوحة التحكم



EB-W6/X6


## ٢

### حدد أحد عناصر القائمة.




[Help] خروج [Help] تعيين [Enter] بدخول

استخدام وحدة التحكم عن بعد




EB-X6/S6




EB-W6


استخدام لوحة التحكم




EB-S6



EB-W6/X6



EB-X6/S6




EB-S6




قم بتأكيد التحديد.



استخدام وحدة التحكم عن بعد




EB-X6/S6




EB-W6

استخدام لوحة التحكم




EB-S6



EB-W6/X6

الأسئلة وطرق علاجها معروضة كما هو موضح على الشاشة الموجودة أدناه.  
اضغط على الزر [Help] للخروج من وظيفة تعليمات.



- إذا لم تقدم وظيفة "تعليمات" حلًّا للمشكلة، فارجع إلى "حلول المشكلات".
- تختلف محتويات التعليمات المعروضة وفقاً لطراز جهاز العرض.




٥١



إذا واجهت مشكلة بجهاز العرض، فتحقق أولاً من مؤشرات جهاز العرض وارجع إلى قسم "قراءة المؤشرات" أدناه. في حالة عدم عرض المؤشرات المشكلة بوضوح، ارجع إلى قسم "عندما لا توفر المؤشرات أية تعليمات". (صفحة ٥٥).

## قراءة المؤشرات

جهاز العرض مزود بالمؤشرات الثلاثة التالية التي تدلّك على حالة تشغيل جهاز العرض.



ارجع إلى الجدول التالي لمعرفة دلائل المؤشرات وكيفية معالجة المشكلات التي تشير إليها.  
في حالة عدم إضاءة كل المؤشرات عن العمل، تحقق من توصيل كابل الطاقة بطريقة صحيحة ومن تزويد الطاقة بصورة طبيعية. أحياناً، عند فصل كابل الطاقة، يظل المؤشر L مضاءً لفترة وجيزة، ولا يشير ذلك إلى وجود خطأ.



●: مضاء ☼: يومض ○: مطفأ

### ■ إضاءة مؤشر (Power) باللون الأحمر

غير طبيعي

الحالة	السبب	العلاج أو الحالة
الأحمر	خطأ داخلي	توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson
الأحمر	خطأ بالمرروحة	توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson
الأحمر	خطأ بالمستشعر	توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson
الأحمر	خطأ في الضبط التلقائي للعدسة	توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson
الأحمر	خطأ ارتفاع الحرارة (السخونة الزائدة)	<p>يتم إطفاء المصباح تلقائيًا ويتوقف العرض. انتظر لمدة خمس دقائق تقريبًا. بعد مرور خمس دقائق تقريبًا سينتقل جهاز العرض إلى وضعية الاستعداد، لذا تأكد من النقطتين التاليتين.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تأكّد من نظافة مرشح الهواء وفتحة عادم الهواء وعدم وضع جهاز العرض مقابل أحد الحوائط.</li> <li>• في حالة انسداد مرشح الهواء، قم بتنظيفه أو استبداله.  ص ٦٥، ٧١</li> </ul> <p>إذا استمر الخطأ بعد التأكّد من النقطتين أعلاه، توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson</p> <p>وعند الاستخدام على ارتفاع ١٥٠٠ م أو أكثر، اضبط "وضعية الذروة العالية" على "تشغيل".  ص ٤٥</p>



مطاً ○: يومض ☺: مضاء

الحالة	السبب	العلاج أو الحالة
الأمر ○	خطأ بالمصباح عطل بالمصباح تم فتح غطاء المصباح	<p>تحقق من النقاطين التاليتين.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بفك المصباح وتأكد إذا ما كان مكسوراً.  ص ٦٨</li> <li>نظف مرشح الهواء.  ص ٦٥</li> </ul> <p>إذا لم يكن المصباح مكسوراً - فأعد تركيب المصباح، ثم قم بتشغيل جهاز العرض.</p> <p>إذا استمر الخطأ - فاستبدل المصباح بأخر جديد، ثم قم بتشغيل جهاز العرض.</p> <p>إذا استمر الخطأ - توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة من المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson</p>
الأمر ○	إذا كان المصباح مكسوراً - فاستبدل المصباح بأخر جديد أو اتصل بالموزع المحلي لمزيد من الإرشادات. إذا قمت باستبدال المصباح بنفسك، فاحذر لتجنب الإصابة من الأجزاء المكسورة من المصباح (لنتمكن من متابعة العرض حتى يتم استبدال المصباح).  قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson	<p>تأكد من تركيب المصباح وغطائه بإحكام.  ص ٦٨</p> <p>في حالة عدم تركيب المصباح وغطائه بإحكام، لن يتم تشغيل المصباح.</p> <p>وعند الاستخدام على ارتفاع ١٥٠٠ م أو أكثر، اضبط "وضعية الذروة العالية" على "تشغيل".  ص ٤٥</p>
الأمر ○		



● إضاءة المؤشر أو ميضه باللون البرتقالي تحذير

● مضاء : يومض ○: مطفأ ○: تختلف حسب حالة جهاز العرض

الحالة	السبب	العلاج أو الحالة
الأحمر	تحذير ارتفاع الحرارة	(هذا أمر طبيعي، ولكن في حالة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفرط مرة أخرى، سيتوقف العرض تلقائياً). • تأكيد من نظافة مرشح الهواء وفتحة عادم الهواء وعدم وضع جهاز العرض مقابل أحد الموانئ. • في حالة انسداد مرشح الهواء، قم بتنظيفه أو استبداله.  ص ٦٥،  ص ٢١
برتقالي	استبدل المصباح	يزيد احتمال انفجار المصباح في حالة متابعة استخدامه بعد انقضاء فترة الاستبدال. عليك استبداله بأخر جديد بأسرع ما يمكن.

- إذا لم يعمل جهاز العرض بشكل سليم على الرغم من أن حالة المؤشرات طبيعية، فارجع إلى "عندما لا توفر المؤشرات أية تعليمات". ص ٥٥
- إذا كان أحد المؤشرات يشير إلى حالة غير موضحة في الجداول، توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة. قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson



## المشكلات المصاحبة لبدء العرض

- لا يتم التشغيل **٦٠ ص**

**مشكلات أخرى**

يتعدى سماع أي صوت أو يكون الصوت خافتًا **٦١ ص**

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل **٦١ ص**

## عندما لا تتوفر المؤشرات أية تعليمات

في حالة حدوث أي من المشكلات التالية ولم تقدم المؤشرات حلاً، ارجع إلى الصفحات المخصصة لكل مشكلة.

### المشكلات المتعلقة بالصور

- عدم ظهور الصور **٥٦ ص**

لا يتم بدء العرض أو أن منطقة العرض سوداء بالكامل أو منطقة العرض زرقاء بالكامل، إلى آخره.

- لا يتم عرض صور متحركة **٥٦ ص**

تظهر الصور المتحركة الجاري عرضها من الكمبيوتر سوداء ولا يتم عرض أي شيء.

- يتوقف العرض تلقائياً **٥٦ ص**

تظهر الرسالة "غير مدعوم".

- تظهر الرسالة "لا توجد إشارة".

الصور مشوша أو منحرفة عن البورة.

- ظهور تداخل أو تشوه بالصور **٥٨ ص**

تظهر مشكلات مثل التداخل أو التشوه أو نقوش على شكل مربعات بالأبيض والأسود.

- الصورة مققصة بقدر كبير أو (صغير) أو نسبة الارتفاع إلى العرض غير مناسبة **٥٨ ص**

يظهر جزء من الصورة فقط أو نسب العرض والارتفاع للصورة غير صحيحة، إلى آخره.

- الألوان الصور غير صحيحة **٥٩ ص**

تظهر الصورة بأكملها باللون الأرجواني أو الأخضر، أو تظهر الصور بالأبيض والأسود، أو تظهر الألوان باهنة، إلى آخره.

(الشاشات الكمبيوتر وشاشات LCD طرق أداء مختلفة في إنتاج الألوان، ولذلك قد لا تتطابق

بالضرورة الألوان التي يعرضها جهاز العرض مع الألوان التي تظهر على الشاشة، إلا أن هذا لا يعد علامة على وجود مشكلة).

- تظهر الصورة داكنة **٥٩ ص**

لا شيء يظهر على الشاشة الخارجية (EB-X6/S6 فقط).



## المشكلات المتعلقة بالصور

## ■ عدم ظهور الصور

العلاج	تحقق من
اضغط على الزر [L] لتشغيل جهاز العرض.	هل ضغطت على الزر [L]؟
قد يكون كابل الطاقة غير متصل بشكل صحيح أو لا يتم تزويد الطاقة بصورة طبيعية. قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بجهاز العرض بطريقة صحيحة.  دليل البداية السريعة تحقق من عمل مأخذ التيار الكهربائي أو مصدر التيار على نحو سليم.	هل كل المؤشرات قيد الإيقاف؟
اضغط على الزر [A/V Mute] [A/V] بوحدة التحكم عن بعد لإلغاء كتم صوت A/V.  ص ٢٢	هل وضع كتم صوت A/V نشط؟
افتح مقناح كتم صوت A/V.	هل مقناح كتم صوت A/V مغلق؟
أعد ضبط كافة الإعدادات.  "إعادة ضبط" - "إعادة ضبط الكل" ص ٤٧	هل إعدادات قائمة التكوين صحيحة؟
قد تظهر بعض الصور المدخلة، مثل شاشات التوقف سوداء بالكامل.	هل الصورة المعروضة سوداء بالكامل؟ <b>فقط عند عرض صور الكمبيوتر</b>
قم بتغيير الإعداد وفقاً لإشارة الجهاز المتصل.  "الإشارة" - "إشارة الفيديو" ص ٤١	هل إعداد تنسيق إشارة الصورة صحيح؟ <b>فقط عند عرض صور من أحد مصادر الفيديو</b>

## ■ لا يتم عرض صور متحركة

العلاج	تحقق من
قم بضبط إشارة الصورة على منفذ إخراج خارجي فقط.  مراجع الكمبيوتر	هل يتم إخراج إشارة صورة الكمبيوتر إلى شاشة LCD والشاشة؟ <b>فقط عند عرض الصور من جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز كمبيوتر مزود بشاشة LCD مدمجة</b>

## ■ يتوقف العرض تلقائياً

العلاج	تحقق من
اضغط على الزر [L] لتشغيل جهاز العرض. إذا لم ترغب في استخدام "وضع السكون"، فقم بتغيير الإعداد إلى "إيقاف".  "ممتداً" - "تشغيل" - "وضع السكون" ص ٤٥	هل تم ضبط "وضع السكون" على "تشغيل"؟



## ■ تظهر الرسالة "غير مدعوم."

العلاج	تحقق من
قم بتغيير الإعداد وفقاً للإشارة للجهاز المتصل. ( ● "الإشارة"- "إشارة الفيديو" ص ٤١ )	هل إعداد تنسيق إشارة الصورة صحيح؟ فقط عند عرض صور من أحد مصادر الفيديو
ارجع إلى المراجع الخاصة بالكمبيوتر لمعرفة كيفية تغيير دقة إشارة الصورة ومعدل التحديث المخرجين من الكمبيوتر. ( ● "قائمة بالشاشات المدعومة" ص ١٠٢ )	هل تتمثل دقة إشارة الصورة ومعدل التحديث مع الوضع المحدد؟ فقط عند عرض صور الكمبيوتر

## ■ تظهر الرسالة "لا توجد إشارة."

العلاج	تحقق من
تحقق من إحكام توصيل كافة الكابلات اللازمة للعرض. ( ● دليل البداية السريعة )	هل تم توصيل الكابلات بطريقة صحيحة؟
قم بتغيير الصورة بالضغط على الزر [Source Search] بوحدة التحكم عن بعد أو بلوحة التحكم. ( ● ص ١٧ )	هل تم تحديد منفذ الإدخال الصحيح؟
قم بتشغيل الجهاز.	هل الكمبيوتر أو مصدر الفيديو قيد التشغيل؟
في حالة إخراج إشارات الصورة فقط إلى شاشة LCD لجهاز الكمبيوتر أو إلى الشاشة الإضافية، يتعين عليك تغيير منفذ الإخراج إلى وجة خارجية بالإضافة إلى شاشة الكمبيوتر الخاصة به. بالنسبة لبعض طرز أجهزة الكمبيوتر، لم تعد إشارات الصورة تظهر على شاشة LCD أو الشاشة الإضافية عند إخراجها. ( ● مراجع الكمبيوتر، تحت عنوان "الإخراج الخارجي" أو "توصيل شاشة خارجية". ) في حالة إجراء التوصيل أثناء تشغيل جهاز العرض أو الكمبيوتر بالفعل، قد لا يعمل مفتاح الوظائف [Fn] الذي يقوم بتغيير إشارة الصورة الواردة لجهاز الكمبيوتر إلى الإخراج الخارجي. أوقف تشغيل كل من جهاز العرض والكمبيوتر ثم أعد تشغيلهما مرة أخرى.	هل يتم إخراج إشارات الصورة إلى جهاز العرض؟ فقط عند عرض الصور من جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز كمبيوتر مزود بشاشة LCD مدمجة

## ■ الصور مشوهة أو منحرفة عن البؤرة

العلاج	تحقق من
أدر حلقة ضبط البؤرة لتقوم بضبط البؤرة. ( ● دليل البداية السريعة )	هل تم ضبط البؤرة بطريقة صحيحة؟
هل مسافة العرض تقع خارج النطاق الموصى بها؟ قم بالتركيب ضمن النطاق الموصى به. ( ● ص ٧٥ )	هل يبعد جهاز العرض مسافة صحيحة؟
قم بتقليل زاوية العرض لخفض مقدار تصحيح الانحراف.	هل قيمة ضبط الانحراف كبيرة للغاية؟
في حالة نقل جهاز العرض من بيئه باردة إلى بيئه دافئة فجأة أو حدوث تغير مفاجئ في درجة الحرارة المحيطة، قد يحدث تكافث على سطح العدسة مما قد يسبب ظهور الصور مشوهة. ضع جهاز العرض بحيث يتجه لأعلى في الحجرة لمدة ساعة تقريباً قبل استخدامه. في حالة حدوث تكافث على العدسة، قم بإيقاف تشغيل جهاز العرض وانتظر حتى يزول التكافث.	هل تكون تكافث على العدسة؟



## ■ ظهور تداخل أو تشوه بالصور

العلاج	تحقق من
قم بتغيير الإعداد وفقاً للإشارة للجهاز المتصل. ( ● "الإشارة"- "إشارة الفيديو" ص ٤١ )	هل إعداد تنسيق إشارة الصورة صحيح؟ فقط عند عرض صور من أحد مصادر الفيديو
تحقق من إحكام توصيل كافة الكابلات الازمة للعرض. في حالة استخدام كابل إطالة، قد يحدث تداخل كهربائي مما قد يؤثر على الإشارات. استخدم الكابلات المرفقة بجهاز العرض للتحقق مما إذا كانت الكابلات التي تستخدمها هي سبب المشكلة.	هل تم توصيل الكابلات بطريقة صحيحة؟ هل يتم استخدام كابل إطالة؟
اضبط جهاز الكمبيوتر بحيث تكون الإشارات الجاري إخراجها متوافقة مع جهاز العرض هذا. ( ● "قائمة بالشاشات المدعومة" ص ١٠٢ ) مراجع الكمبيوتر	هل تم تحديد قيمة الدقة الصحيحة؟ فقط عند عرض صور الكمبيوتر
اضغط على الزر [Auto] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو الزر [Enter] الموجود على لوحة التحكم في جهاز العرض لإجراء الضبط التلقائي. في حالة عدم ضبط الصور بطريقة صحيحة بعد استخدام ميزة الضبط التلقائي، يمكنك إجراء عمليات الضبط من "تزامن" و "متابعة" في قائمة التكوين. ( ● "الإشارة"- "متابعة" ، "تزامن" ص ٤١ )	هل تم ضبط إعدادات "تزامن" و "متابعة" بشكل صحيح؟ فقط عند عرض صور الكمبيوتر

## ■ الصورة مققصة (يقدر كبير) أو صغير أو نسبة الارتفاع إلى العرض غير مناسبة

العلاج	تحقق من
قم بتغيير الإعداد حسب الإشارة للجهاز الموصل. ( ● "الإشارة"- "الدقة" ص ٤١ )	هل يتم عرض صورة الكمبيوتر ذي لوحة عرضية؟ فقط عند عرض صور الكمبيوتر
اضغط على الزر [Esc] بوحدة التحكم عن بعد لإلغاء وظيفة "تكبير/صغر". ( ● ص ٢٩ ) اضغط على الزر [Auto] الموجود على وحدة التحكم عن بعد أو الزر [Enter] الموجود على لوحة تحكم جهاز العرض لإجراء الضبط التلقائي لصورة الكمبيوتر الجاري عرضها. في حالة عدم ضبط الصور بطريقة صحيحة بعد استخدام ميزة الضبط التلقائي، يمكنك إجراء عمليات الضبط من "الموضع" في قائمة التكوين. خلاف إشارات صور الكمبيوتر، يمكنك ضبط إشارات أخرى أثناء العرض عن طريق ضبط "الموضع" في قائمة التكوين. ( ● "الإشارة"- "الموضع" ص ٤١ )	هل لا زالت الصورة مكبرة بواسطة وظيفة "تكبير/صغر"؟ هل تم ضبط "الموضع" بشكل صحيح؟
في حالة تنشيط العرض على شاشتين في "خصائص الشاشة" بلوحة التحكم بجهاز الكمبيوتر، فسوف يعرض جهاز العرض نصف الصورة تقربياً على شاشة الكمبيوتر. ولعرض الصورة بأكملها على شاشة الكمبيوتر، قم بإيقاف تشغيل إعداد العرض على شاشتين. ( ● "مراجعة مشغل فيديو الكمبيوتر" ص ٤١ )	هل تم ضبط جهاز الكمبيوتر للعرض على شاشتين؟ فقط عند عرض صور الكمبيوتر
اضبط جهاز الكمبيوتر بحيث تكون الإشارات الجاري إخراجها متوافقة مع جهاز العرض هذا. ( ● "قائمة بالشاشات المدعومة" ص ١٠٢ ) مراجع الكمبيوتر	هل تم تحديد قيمة الدقة الصحيحة؟ فقط عند عرض صور الكمبيوتر



## ■ ألوان الصور غير صحيحة

تحقق من	العلاج
هل تتوافق إعدادات إشارة الإدخال مع الإشارات الصادرة من الجهاز المتصل؟	قم بتغيير الإعدادات التالية حسب الإشارة للجهاز المتصل. عند عرض الصور من الجهاز الموصل بمنفذ إدخال الكمبيوتر، انظر ( "الإشارة" - "مصدر الإدخال" ص ٤ ) عند عرض الصور من جهاز متصل بـ الفيديو أو S-Video، انظر ( "الإشارة"- "إشارة الفيديو" ص ٤١ )
هل تم ضبط سطوع الصورة بطريقة صحيحة؟	اضبط إعداد "السطوع" في قائمة التكوين. ( "صورة"- "السطوع" ص ٤٠ )
هل تم توصيل الكابلات بطريقة صحيحة؟	تحقق من إحكام توصيل كافة الكابلات اللازمة للعرض.
هل تم ضبط الإعداد "التبابن" بشكل صحيح؟	اضبط إعداد "التبابن" في قائمة التكوين. ( "صورة"- "التبابن" ص ٤٠ )
هل تم ضبط الألوان بطريقة صحيحة؟	اضبط إعداد "ضبط الألوان" في قائمة التكوين. ( "صورة"- "ضبط الألوان" ص ٤٠ )
هل تم ضبط تشبع اللون ودرجة اللون بشكل صحيح؟	اضبط إعدادي تشبع الألوان و "تظليل" في قائمة التكوين. ( "صورة"- "تشبع اللون" ، "تظليل" ص ٤٠ )
<b>فقط عند عرض صور من أحد مصادر الفيديو</b>	

## ■ تظهر الصورة داكنة

تحقق من	العلاج
هل تم ضبط سطوع الصورة وتصوّرها بطريقة صحيحة؟	اضبط إعدادي "السطوع" و "التحكم في السطوع" في قائمة التكوين. ( "صورة"- "السطوع" ص ٤٠ ) ( "إعدادات"- "التحكم في السطوع" ص ٤٣ )
هل تم ضبط الإعداد "التبابن" بشكل صحيح؟	اضبط إعداد "التبابن" في قائمة التكوين. ( "صورة"- "التبابن" ص ٤٠ )
هل حان وقت استبدال المصباح؟	عندما يقترب موعد استبدال المصباح، ستصبح الصور داكنة بشكل أكبر وتصبح جودة الألوان رديئة. وعند حدوث ذلك يجب استبدال المصباح بأخر جديد. ( ص ٦٧ )

## ■ لا شيء يظهر على الشاشة الخارجية (EB-X6/S6 فقط)

تحقق من	العلاج
هل يتم عرض صور أخرى غير تلك التي يتم عرضها عبر منفذ إدخال الكمبيوتر؟	الصور الوحيدة التي يمكن عرضها على شاشة خارجية هي صور الكمبيوتر الواردة من منفذ إدخال الكمبيوتر. ( ص ٧٨ )



**المشكلات المصاحبة لبدء العرض**

■ لا يتم التشغيل

العلاج	تحقق من
اضغط على الزر [P] لتشغيل جهاز العرض.	هل ضغطت على الزر [P]؟
قد يكون كابل الطاقة غير متصل بشكل صحيح أو لا يتم تزويد الطاقة بصورة طبيعية. قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بجهاز العرض بطريقة صحيحة. تحقق من عمل مأخذ التيار الكهربائي أو مصدر التيار على نحو سليم.	هل كل المؤشرات قيد الإيقاف؟
ربما يكون الاتصال ضعيفاً في كابل الطاقة، أو ربما يكون تالفاً. أعد توصيل كابل الطاقة. إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العنوانين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.  قائمة اتصال آلة العرض ابسون	هل تضاء المؤشرات ثم تطفأ عند لمس كابل الطاقة؟
اضغط مع الاستمرار على الزر [Enter] الموجود بلوحة التحكم لمدة ٧ ثوان تقريباً، ستظهر رسالة ويتم تحرير القفل.  ص ٣٤	هل تم ضبط وظيفة "قفل التشغيل" على "قفل كامل"؟
اضغط على الزر [P] لإعادة تشغيل جهاز العرض.	هل تم إدخال كابل الطاقة فوراً بعد فصل الطاقة المباشر أو تم فصل مفتاح القطع؟



## مشكلات أخرى

## ■ لا يوجد أي صوت أو الصوت منخفض للغاية

تحقق من	العلاج
هل تم توصيل مصدر الصوت بطريقة صحيحة؟	تحقق من توصيل الكابل بمنفذ الصوت Audio.
هل تم ضبط مستوى الصوت على أدنى إعداد؟	اضبط مستوى الصوت بحيث يصبح الصوت مسموعاً.
هل وضع كتم صوت A/V نشط؟	اضغط على الزر [A/V Mute] بوحدة التحكم عن بعد لإلغاء كتم صوت A/V.  ص ٢٢
هل مواصفات كابل الصوت هي "بلا مقاومة"؟	عند استخدام أحد كابلات الصوت المتوفرة في الأسواق، تأكّد من أنه ملصق عليه "بلا مقاومة".

## ■ وحدة التحكم عن بعد لا تعمل

تحقق من	العلاج
هل تم توجيه منطقة انبعاث الأشعة بوحدة التحكم عن بعد صوب مستقبل إشارات التحكم عن بعد؟ إشارات التحكم عن بعد الموجود بجهاز العرض عند تشغيله؟	وجه وحدة التحكم عن بعد صوب مستقبل إشارات التحكم عن بعد. تكون زاوية التشغيل لوحدة التحكم عن بعد ٣٠ درجة تقريباً أفقياً و ١٥ درجة تقريباً رأسياً.
هل وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن جهاز العرض؟	نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بعد هو ٦ أمتار تقريباً.
هل يسقط ضوء شمس مباشر أو ضوء قوي من مصابيح فلورسنت على مستقبل إشارات التحكم عن بعد؟	ضع جهاز العرض في موضع آخر بحيث لا يسقط الضوء القوي على مستقبل إشارات التحكم عن بعد.
هل البطاريات فارغة أو هل تم تركيبها بطريقة صحيحة؟	تأكد من تركيب البطاريات على نحو سليم أو استبدال البطاريات بأخرى جديدة عند الضرورة.  ص ٦٦
هل تم الضغط على أحد أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة تزيد عن ٣٠ ثانية؟	في حالة الضغط على أزرار وحدة التحكم عن بعد مع الاستمرار لمدة تزيد عن ٣٠ ثانية، تتوقف وحدة التحكم عن بعد عن إرسال الإشارات (وضع السكون لوحدة التحكم عن بعد). يتم استئناف التشغيل الطبيعي لوحدة التحكم عن بعد عند تحرير الزر. وبعيد هذا في منع تسرب شحن البطاريات دون قصد لأن وضع السكون يعمل عند تخزين وحدة التحكم عن بعد في جراب أو في حالة وضع أحد الأجهزة فوقها.



# اللاحق

يقدم هذا الفصل معلومات حول طرق إجراء الصيانة لضمان أفضل مستوى أداء لجهاز العرض على المدى الطويل.

٧٩	توصيل وإزالة جهاز USB EB-W6 (فقط)	٦٤	طرق التثبيت
٧٩	• توصيل جهاز USB	٦٥	التنظيف
٧٩	• قراءة المؤشرات	٦٥	• تنظيف سطح جهاز العرض
٧٩	• إزالة جهاز USB	٦٥	• تنظيف العدسة
٨٠	إدخال وإخراج بطاقات SD (EB-W6 فقط)	٦٥	• تنظيف مرشح الهواء وفتحة سحب الهواء
٨٠	• إدخال بطاقة SD	٦٦	استبدال المواد المستهلكة
٨٠	• قراءة مصباح الوصول إلى بطاقة SD	٦٦	• استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد
٨١	• إخراج بطاقة SD	٦٧	• استبدال المصباح
٨٢	التوصيل باستخدام كابل USB للعرض (USB Display)	٦٧	فترة استبدال المصباح
٨٢	• كيفية التوصيل (للطراز EB-W6)	٦٨	كيفية استبدال المصباح
٨٣	• كيفية التوصيل (للطراز EB-X6/S6).	٧٠	إعادة ضبط زمن عمل المصباح
٨٤	عند التوصيل للمرة الأولى	٧١	• استبدال مرشح الهواء
٨٥	للمرة الثانية	٧١	فترة استبدال مرشح الهواء
٨٦	التوصيل بقابل USB	٧١	كيفية استبدال مرشح الهواء
٨٦	• الانتقال صفة لأعلى/أسفل باستخدام وحدة التحكم عن بعد	٧٢	حفظ شعار المستخدم
٨٦	• تشغيل مؤشر الماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد (وظيفة الماوس اللاسلكي)	٧٥	المسافة وحجم الشاشة
٨٧	تشغيل الماوس اللاسلكي (EB-W6 فقط)	٧٥	• EB-W6
٨٨	تشغيل الماوس اللاسلكي (EB-X6/S6 فقط)	٧٦	• EB-X6
٨٩	تشغيل الماوس اللاسلكي (EB-X6/S6 فقط)	٧٧	• EB-S6
٧٨	توصيل الجهاز بأجهزة خارجية	٧٨	توصيل الجهاز بأجهزة خارجية
٧٨	• التوصيل بشاشة خارجية (EB-X6/S6 فقط)	٧٨	• التوصيل بشاشة خارجية (EB-X6/S6 فقط)




١٠٢ .....	قائمة بالشاشات المدعومة
١٠٢ .....	• <b>EB-W6</b>
١٠٢ .....	صور الكمبيوتر (RGB تنازيرية)
١٠٣ .....	فيديو المكون
١٠٣ .....	الفيديو المؤلف/S-video
١٠٤ .....	إشارة الإدخال من منفذ إدخال HDMI
١٠٥ .....	• <b>EB-X6</b>
١٠٥ .....	صور الكمبيوتر (RGB تنازيرية)
١٠٦ .....	فيديو المكون
١٠٦ .....	الفيديو المؤلف/S-video
١٠٧ .....	• <b>EB-S6</b>
١٠٧ .....	صور الكمبيوتر (RGB تنازيرية)
١٠٨ .....	فيديو المكون
١٠٨ .....	الفيديو المؤلف/S-video
١٠٩ .....	المواصفات
١٠٩ .....	• المواصفات
١١١ .....	• متطلبات التشغيل الخاصة بالبرامج المرفقة
١١٢ .....	المظهر العام
١١٣ .....	الفهرس


٩٠ .....	استخدام عرض الشرائح (EB-W6 فقط)
٩٠ .....	• ملفات الصور التي يمكن عرضها في عرض شرائح
٩٠ .....	• عمليات عرض الشرائح الرئيسية
٩٠ .....	بدء عرض الشرائح
٩١ .....	عرض الشرائح الحالي
٩١ .....	شاشة متصفح ملف عرض الشرائح
٩٣ .....	تشغيل الصور الفردية
٩٤ .....	تشغيل عرض الشرائح
٩٥ .....	تدوير الصور
٩٥ .....	• إعداد عرض ملف صورة وعرض شرائح
٩٧ .....	الملحقات الاختيارية والمواد المستهلكة
٩٧ .....	الملحقات الاختيارية
٩٧ .....	المواد المستهلكة
٩٨ .....	مسند المصطلحات
١٠٠ .....	أوامر ESC/VP21
١٠٠ .....	• قائمة الأوامر
١٠٠ .....	• تصميمات الكابلات
١٠٠ .....	وصلة USB
١٠١ .....	• إعداد وصلة USB




- قم بعرض الصور من أمام الشاشة.  
(العرض من الجانب الأمامي)




- قم بتعليق جهاز العرض بالسقف وعرض الصور من أمام الشاشة.  
(العرض من الجانب الأمامي/السقفي)



- قم بعرض الصور من خلف شاشة نصف شفافة.  
(العرض من الخلف)



- قم بتعليق جهاز العرض بالسقف  
وعرض الصور من خلف شاشة نصف شفافة.  
(العرض من الخلف/من السقف)



- يلزم استخدام إحدى وحدات التثبيت بالسقف الاختيارية عند تعليق جهاز العرض بالسقف.

٩٧



- يمكن تغيير الإعداد كما يلي بالضغط مع الاستمرار على الزر [A/V Mute]

"الجانب الأمامي" ↔ "الجانب الأمامي/السقفي"  
عين "الجانب الخلفي" أو "الجانب الخلفي/السقفي" من قائمة التكوين

٤٤

يدعم جهاز العرض طرق العرض الأربع المختلفة التالية.  
قم بتركيب الجهاز وفقاً لظروف موقع التركيب.

## ! تحذير


- يتطلب تعليق جهاز العرض بالسقف (وحدة التثبيت بالسقف) طريقة خاصة للتثبيت.  
ففي حالة عدم ثبيته بطريقة صحيحة، قد يسقط، مما يتسبب في وقوع حادث أو إصابة.
- إذا كنت تستخدم مواد لاصقة على وحدة التثبيت بالسقف لتفادي ارتفاع المسامير أو كنت تستخدم مواد مثل مواد التشحيم أو الزيوت على جهاز العرض، فقد يتحطم الغلاف الخارجي لجهاز العرض، مما قد يتجم عنه سقوط جهاز العرض من وحدة التثبيت بالسقف. وذلك قد يتسبب في حدوث إصابة بالغة لأي شخص يوجد أسفل وحدة التثبيت بالسقف وتلف جهاز العرض.  
عند تثبيت وحدة التثبيت بالسقف أو ضبطها، لا تستخدم مواد لاصقة لتفادي ارتفاع المسامير ولا تستخدم الزيوت أو مواد التشحيم وما إلى ذلك.

## تنبيه

لا تستخدم جهاز العرض أثناء وضعه على أحد جوانبه. وإلا فقد يحدث خلل.



**تنبيه**  
قد يؤدي تجمع الأتربة على مرشح الهواء إلى ارتفاع الحرارة الداخلية لجهاز العرض، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في التشغيل وقصر عمر المحرك البصري. نظف مرشح الهواء فور ظهور الرسالة.



- إذا ظهرت رسالة بشكل متكرر، حتى بعد إجراء التنظيف، فإن ذلك يشير إلى أنه قد حان الوقت لاستبدال مرشح الهواء. استبدل مرشح الهواء بأخر جديد.

٧١ ص

- يُوصى بتنظيف هذه الأجزاء مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة شهور. قم بتنظيفها عدّا أكبر من المرات في حالة استخدام جهاز العرض في إحدى البيئات المُتربة بدرجة كبيرة.

يجب تنظيف جهاز العرض إذا ما اتسخ أو بدأت جودة الصور المعروضة في التدهور.

## تنظيف سطح جهاز العرض

نظف سطح الجهاز وذلك بمسحه برفق بقطعة قماش ناعمة. إذا كان جهاز العرض متسخاً بشكل كبير، فرّطْب قطعة القماش بماء يحتوى على كمية قليلة من مادة منظفة مُتعادلة، ثم قم بعصرها جيداً قبل استخدامها في مسح سطح الجهاز.

**تنبيه**  
لا تستخدم مواد متطايرة كالشمع أو الكحول أو سائل تخفيض الدهان (الثير) لتنظيف سطح الجهاز. فقد يؤدي ذلك إلى التأثير على جودة الغلاف الخارجي أو تغيير اللوان.

## تنظيف العدسة

استخدم قطعة قماش متوفرة في الأسواق تكون مخصصة لتنظيف النظارات لمسح العدسة برفق.

**تنبيه**  
لا تحك العدسة بمواد خشنة الملمس أو تعرضها للصدمات، إذ أنها يمكن أن تتلف بسهولة.

## تنظيف مرشح الهواء وفتحة سحب الهواء


نظف مرشح الهواء وفتحة سحب الهواء عند ظهور الرسالة التالية: "تزايد درجة حرارة جهاز العرض بصورة بالغة. تأكد من عدم وجود انسداد بفتحة الهواء، نظف مرشح الهواء أو استبدلته." ٧١ "كيفية استبدال مرشح الهواء" ص

## استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة.


٢

### احترس

تحقق من مواضع علامتي الموجب (+) والسلب (-) بداخل حامل البطارية للتأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.



EB-W6



EB-X6/S6

يشرح هذا القسم كيفية استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد والمصباح ومرشح الهواء.

## استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد

إذا حدث تأخير في استجابة وحدة التحكم عن بعد أو توقف عن العمل بعد استخدامها لبعض الوقت، فقد يعني هذا أن البطاريات فارغة. إذا حدث ذلك، فاستبدل البطاريات بأخرى جديدة. احتفظ احتياطياً ببطاريتين جافتين قلويتين أو مصنوعتين من المنجنيز حجم AA لاستخدامهما عند الحاجة. لا يمكنك استخدام سوى البطاريات الجافة القلوية أو المصنوعة من المنجنيز حجم AA فقط.

### تنبيه


تأكد من قراءة تعليمات الأمان/دليل خدمة الدعم والصيانة جيداً قبل التعامل مع البطاريات.

 تعليمات الأمان


### الإجراء

#### أزل غطاء البطارية.

أثناء دفع موضع إمساك غطاء البطارية، ارفع الغطاء لأعلى.




EB-X6/S6



EB-W6



- وميض مؤشر المصباح باللون البرتقالي.




هذا الرسم التوضيحي خاص بالطراز EB-W6.

- ميل الصورة المعروضة إلى اللون الداكن أو بدء تدهور جودتها.

### ٣ استبدال غطاء البطارية.

اضغط على غطاء البطارية حتى يستقر في مكانه.




EB-X6/S6

EB-W6

## استبدال المصباح

**فترة استبدال المصباح**  
وقت استبدال المصباح عند:

- يتم عرض الرسالة "استبدل المصباح".



اظهر رسالة

## كيفية استبدال المصباح

**تحذير**

عند استبدال المصباح بسبب توقفه عن الإضاءة، فهناك احتمال أن المصباح مكسور. في حالة استبدال مصباح جهاز عرض تم تثبيته بالسقف، ينبغي عليك دائمًا افتراض تحطم المصباح، كما يجب عليك الوقوف إلى جانب غطاء المصباح وليس تحته. أزيل غطاء المصباح برفق. فقد تسقط بعض أجزاء الزجاج الصغيرة عند فتح غطاء المصباح. في حالة دخول أجزاء الزجاج في عينيك أو فمك، توجه إلى الطبيب فوراً.

**احترس**

انتظر حتى يبرد المصباح بشكل كافٍ قبل إزالة غطاء المصباح. إذا كان المصباح لا يزال ساخناً، فقد يتسبب في حدوث حروق أو إصابات أخرى. يستغرق الأمر ساعة واحدة بعد إيقاف التشغيل لكي يبرد المصباح بشكل كافٍ.


### تنبيه

- تم ضبط رسالة استبدال المصباح لكي تظهر بعد الفترات الزمنية التالية حتى تتم الصيانة الأولية للسطوع وجودة الصور المعروضة. "التحكم في السطوع" ص ٤٣
- عند الاستخدام في درجات عالية السطوع باستمرار: ٢٩٠٠ ساعة تقريباً
- عند الاستخدام في درجات منخفضة السطوع باستمرار: ٣٩٠٠ ساعة تقريباً
- يزيد احتمال انفجار المصباح في حالة متابعة استخدامه بعد انقضاء فترة الاستبدال. عند ظهور رسالة استبدال المصباح، استبدل المصباح بأخر جديد في أسرع وقت ممكن، حتى إذا كان لا يزال صالحاً للعمل.
- قد يصبح المصباح داكناً أو يتوقف عن العمل قبل ظهور رسالة التنبيه، وذلك يتوقف على خصائص المصباح والطريقة التي تم استخدامه بها. يتعين عليك الاحتفاظ دوماً بمصباح احتياطي جاهز للاستخدام لحين الاحتياج إليه.



قم بفك مسماري تثبيت المصباح.


٣



قم بفك المصباح القديم.

٤

إذا انكسر المصباح، فاستبدلها باخر جديد أو اتصل بالموزع المحلي للحصول على المزيد من الإرشادات. قائمة اتصال آلة العرض ابسون



الإجراء



افصل كابل الطاقة بعد إيقاف تشغيل جهاز العرض وقيام جرس التأكيد بإصدار إشارة صوتية مرتبطة.

١

انتظر حتى يبرد المصباح ثم أزل غطاء المصباح.


٢

قم بفك مسمار تثبيت غطاء المصباح الجديد بالمفك المرفق بالمصباح الجديد أو بمفك ذي رأس على شكل (+). ثم قم بإزاحة غطاء المصباح إلى الأمام بشكل مستقيم وارفعه لازالته.






## ٦ استبدل غطاء المصباح.



٦

قم بتركيب المصباح الجديد في موازاة ذراع التوجيه في الاتجاه الصحيح بحيث ينطبق في مكانه واضغط لأسفل على المنطقة المكتوب عليها [PUSH]، وبمجرد تركيبه بالكامل، اربط المسمازين.

٥




### تنبيه

- تأكد من تركيب المصباح بِاِحْکَامٍ. إذا تمت إزالة غطاء المصباح، فسيتوقف تشغيل المصباح تلقائياً كإجراء وقائي. وفي حالة عدم تركيب المصباح أو غطائه بشكل صحيح، فلن يعمل المصباح.
- يشتمل هذا المنتج على وحدة مصباح تحتوي على الزئبق (Hg). يُرجى الرجوع إلى القوانين المحلية فيما يتعلق بالتخلص من النفايات أو إعادة تدويرها. فلا تتخلص منه مع النفايات العادية.

## ■ إعادة ضبط زمن عمل المصباح

يسجل جهاز العرض مدة تشغيل المصباح ويتم إخبارك بواسطه رسالة مؤشر عندما يحين وقت استبدال المصباح. بعد استبدال المصباح، تأكّد من إعادة ضبط مدة عمل المصباح من قائمة التكوين. ص ٤٧




لا تقوم بإعادة ضبط زمن عمل المصباح إلا بعد استبدال المصباح. وإلا فلن يتم تحديد فترة استبدال المصباح بشكل صحيح.



### قم بتركيب مرشح هواء جديد.

حرك مرشح الهواء من الخارج للداخل وادفعه حتى يستقر في مكانه.



٣

### استبدال مرشح الهواء

#### فترقة استبدال مرشح الهواء

وقت استبدال مرشح الهواء عند:

- تحطم مرشح الهواء.

- يتم عرض الرسالة على الرغم من تنظيف مرشح الهواء.

#### كيفية استبدال مرشح الهواء

يمكن استبدال مرشح الهواء حتى لو كان جهاز العرض معلقاً بالسقف.

#### الإجراء


١

أفصل كابل الطاقة بعد إيقاف تشغيل جهاز العرض وقيام جرس التأكيد بإصدار إشارة صوتية مرتبطة.

٢

أزل مرشح الهواء.

ضع إصبعك في تجويف مرشح الهواء وحركه للأمام لإزالته.



تخلص من مرشحات الهواء المستعملة بطريقة سلية تبعاً للقوانين المحلية لديك.  
فلا تتخلص منه مع النفايات العادية.



**جودة خامة الهيكل الخارجي:** بولي كاربونيت، راتينج ABS  
**جودة خامة المرشح:** بولي يوريثان مطاط



# حفظ شعار المستخدم


من قائمة التكوين، حدد "متد" - "شعار المستخدم".

٣٧ ص EB-W6

٣٨ ص EB-X6

٣٩ ص EB-S6

تحقق من الأزرار التي يمكن استخدامها والعمليات التي تقوم بها في الدليل أسفل القائمة.



٢


يمكن حفظ الصورة الجاري عرضها حالياً كشعار مستخدم.  
عند تسجيل شعار مستخدم، فإنه يتم مسح شعار المستخدم الحالي ولا يمكن استعادة الإعداد الافتراضي.




الإجراء

١

قم بعرض الصورة المراد استخدامها كشعار مستخدم، ثم اضغط على الزر [Menu].



EB-X6/S6




EB-W6

استخدام وحدة التحكم عن بعد


- في حالة ضبط "حماية شعار المستخدم" من "حماية بكلمة مرور" على "تشغيل"، تظهر رسالة ولا يمكن تغيير شعار المستخدم. يمكن إجراء تغييرات بعد ضبط "حماية شعار المستخدم" على "إيقاف تشغيل".

٣١ ص

- في حالة تحديد "شعار المستخدم" أثناء إجراء وظائف "انحراف" أو "E-Zoom" أو "نسبة الارتفاع إلى العرض"، يتم إلغاء الوظيفة التي يتم إجراؤها حالياً.



EB-S6




EB-W6/X6


استخدام لوحة التحكم



## استخدام لوحة التحكم



EB-S6



EB-W6/X6

يمكن حفظ ما يصل إلى حجم  $400 \times 300$  نقطة.


٣

عند عرض الرسالة اختيار هذه الصورة كشعار مستخدم؟، حدد نعم.

عند الضغط على الزر [Enter] الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو بلوحة التحكم، قد يتغير حجم الشاشة حيث إنه يتغير إلى دقة إشارة الصورة.

٤

حرك المربع لتحديد جزء الصورة الذي سيتم استخدامه كشعار مستخدم.



٥


عند عرض الرسالة تحديد هذه الصورة؟، حدد نعم.

٦


حدد عامل التكبير/التصغير من شاشة إعداد التكبير/التصغير.



استخدام وحدة التحكم عن بعد



EB-X6/S6



EB-W6



٧

عند عرض الرسالة حفظ هذه الصورة كشعار مستخدم؟، حدد نعم.

تم حفظ الصورة. بعد حفظ الصورة، تظهر الرسالة اكتمل.

قد يستغرق حفظ شعار المستخدم ١٥ ثانية تقريباً. لا تستخدم جهاز العرض أو أي جهاز متصل أثناء إجراء الحفظ. وإلا فقد يحدث خلل.



# المسافة وحجم الشاشة

٧٥



انظر الجدول التالي لاختيار أفضل موضع للصورة المعروضة. تستخدم القيم المذكورة كدليل فقط.

**EB-W6**

الوحدات: سم


B	مسافة العرض A		حجم الشاشة ٩:١٦
	الحد الأدنى	الحد الأقصى	
٢+	١١٦ إلى ٩٦	٣٧ × ٦٦	"٣٠
٣+	١٥٦ إلى ١٣٠	٥٠ × ٨٩	"٤٠
٣+	١٩٦ إلى ١٦٣	٦٢ × ١١٠	"٥٠
٤+	٢٣٦ إلى ١٩٦	٧٥ × ١٣٠	"٦٠
٥+	٢٧٦ إلى ٢٢٩	٨٧ × ١٥٠	"٧٠
٦+	٣١٦ إلى ٢٦٣	١٠٠ × ١٨٠	"٨٠
٧+	٣٩٦ إلى ٣٢٩	١٢٠ × ٢٢٠	"١٠٠
١٠+	٥٩٦ إلى ٤٩٥	١٩٠ × ٣٣٠	"١٥٠
١٤+	٧٩٥ إلى ٦٦٢	٢٥٠ × ٤٤٠	"٢٠٠
١٨+	١٠٣٥ إلى ٨٦١	٣٢٠ × ٥٨٠	"٢٦٠

الوحدات: سم


B	مسافة العرض A		حجم الشاشة ٣:٤
	الحد الأدنى	الحد الأقصى	
٠	١٢٩ إلى ١٠٦	٤٦ × ٦١	"٣٠
٠	١٧٣ إلى ١٤٣	٦١ × ٨١	"٤٠
٠	٢١٧ إلى ١٨٠	٧٦ × ١٠٠	"٥٠
٠	٢٦٠ إلى ٢١٦	٩١ × ١٢٠	"٦٠
٠	٣٠٤ إلى ٢٥٣	١١٠ × ١٤٠	"٧٠
٠	٣٤٨ إلى ٢٩٠	١٢٠ × ١٦٠	"٨٠
٠	٤٣٦ إلى ٣٦٣	١٥٠ × ٢٠٠	"١٠٠
٠	٦٥٦ إلى ٥٤٦	٢٣٠ × ٣٠٠	"١٥٠
٠	٨٧٦ إلى ٧٢٩	٣٠٠ × ٤١٠	"٢٠٠
٠	١٠٣٠ إلى ٨٥٧	٣٦٠ × ٤٨٠	"٢٣٥

الوحدات: سم

B	مسافة العرض A		حجم الشاشة ١٠:١٦
	الحد الأدنى	الحد الأقصى	
٠	١١٣ إلى ٩٤	٤٠ × ٦٥	"٣٠
٠	١٥٢ إلى ١٢٦	٥٤ × ٨٦	"٤٠
٠	١٩١ إلى ١٥٨	٦٧ × ١١٠	"٥٠
٠	٢٣٠ إلى ١٩١	٨١ × ١٣٠	"٦٠
٠	٣٠٧ إلى ٢٥٥	١١٠ × ١٧٠	"٨٠
٠	٣٨٥ إلى ٣٢٠	١٣٠ × ٢٢٠	"١٠٠
٠	٤٦٣ إلى ٣٨٥	١٦٠ × ٢٦٠	"١٢٠
٠	٥٧٩ إلى ٤٨٢	٢٠٠ × ٣٢٠	"١٥٠
٠	٧٧٤ إلى ٦٤٤	٢٧٠ × ٤٣٠	"٢٠٠
٠	٩٦٨ إلى ٨٠٦	٣٤٠ × ٥٤٠	"٢٥٠



B هي المسافة من مركز العدسة إلى أسفل الشاشة (أعلى الشاشة في حالة التعليق من السقف).




الوحدات: سم


B	مسافة العرض A	حجم الشاشة ٩:١٦
	الحد الأدنى الحد الأقصى (عرض) إلى (عن بعد)	
١+	١١٠ إلى ٩١	٣٧ × ٦٦
١+	١٤٨ إلى ١٢٣	٥٠ × ٨٩
٢+	١٨٦ إلى ١٥٥	٦٢ × ١١٠
٢+	٢٢٤ إلى ١٨٦	٧٥ × ١٣٠
٣+	٣٠٠ إلى ٢٤٩	١٠٠ × ١٨٠
٣+	٣٧٦ إلى ٣١٣	١٢٠ × ٢٢٠
٥+	٥٦٦ إلى ٤٧١	١٩٠ × ٣٣٠
٧+	٧٥٥ إلى ٦٢٩	٢٥٠ × ٤٤٠
٩+	٩٤٥ إلى ٧٨٧	٣١٠ × ٥٥٠
١٠+	١٠٤٠ إلى ٨٦٦	٣٤٠ × ٦١٠
		"٣٠
		"٤٠
		"٥٠
		"٦٠
		"٨٠
		"١٠٠
		"١٥٠
		"٢٠٠
		"٢٥٠
		"٢٧٥

الوحدات: سم

B	مسافة العرض A	حجم الشاشة ٣:٤
	الحد الأدنى الحد الأقصى (عرض) إلى (عن بعد)	
٥-	١٠١ إلى ٨٤	٤٦ × ٦١
٦-	١٣٦ إلى ١١٣	٦١ × ٨١
٨-	١٧١ إلى ١٤٢	٧٦ × ١٠٠
١٠-	٢٠٦ إلى ١٧١	٩١ × ١٢٠
١٣-	٢٧٥ إلى ٢٢٩	١٢٠ × ١٦٠
١٦-	٣٤٥ إلى ٢٨٧	١٥٠ × ٢٠٠
٢٤-	٥١٩ إلى ٤٣٢	٢٣٠ × ٣٠٠
٣٢-	٦٩٣ إلى ٥٧٧	٣٠٠ × ٤١٠
٤٠-	٨٦٧ إلى ٧٢٢	٣٨٠ × ٥١٠
٤٨-	١٠٤١ إلى ٨٦٧	٤٦٠ × ٦١٠
		"٣٠
		"٤٠
		"٥٠
		"٦٠
		"٨٠
		"١٠٠
		"١٥٠
		"٢٠٠
		"٢٥٠
		"٣٠٠



B هي المسافة من مركز العدسة إلى أسفل الشاشة  
(أعلى الشاشة في حالة التعليق من السقف).




الوحدات: سم


B	مسافة العرض A	حجم الشاشة ٩:١٦	
		الحد الأدنى الحد الأقصى (عرض) إلى (عن بعد)	الحد الأدنى الحد الأقصى (عرض) إلى (عن بعد)
٩+ إلى ٢+	١٣٠ إلى ٩٥	٣٧ × ٦٦	"٣٠
١٤+ إلى ٣+	٢١٨ إلى ١٦١	٦٢ × ١١٠	"٥٠
١٧+ إلى ٣+	٢٦٢ إلى ١٩٣	٧٥ × ١٣٠	"٦٠
٢٠+ إلى ٤+	٣٠٦ إلى ٢٢٦	٨٧ × ١٥٠	"٧٠
٢٣+ إلى ٤+	٣٥٠ إلى ٢٥٩	١٠٠ × ١٨٠	"٨٠
٢٩+ إلى ٥+	٤٣٨ إلى ٣٢٤	١٢٠ × ٢٢٠	"١٠٠
٤٣+ إلى ٨+	٦٥٩ إلى ٤٨٧	١٩٠ × ٣٣٠	"١٥٠
٥٧+ إلى ١٠+	٨٨٠ إلى ٦٥١	٢٥٠ × ٤٤٠	"٢٠٠
١٥+	٩٧٨	٣٧٠ × ٦٦٠	"٣٠٠
١٦+	١٠٤٣	٤٠٠ × ٧١٠	"٣٢٠

الوحدات: سم

B	مسافة العرض A	حجم الشاشة ٣:٤	
		الحد الأدنى الحد الأقصى (عرض) إلى (عن بعد)	الحد الأدنى الحد الأقصى (عرض) إلى (عن بعد)
٢+ إلى ٤-	١١٩ إلى ٨٧	٤٦ × ٦١	"٣٠
٤- إلى ٧-	٢٠٠ إلى ١٤٧	٧٦ × ١٠٠	"٥٠
٤- إلى ٩-	٢٤٠ إلى ١٧٧	٩١ × ١٢٠	"٦٠
٥+ إلى ١٠-	٢٨١ إلى ٢٠٧	١١٠ × ١٤٠	"٧٠
٦+ إلى ١١-	٣٢١ إلى ٢٣٧	١٢٠ × ١٦٠	"٨٠
٧+ إلى ١٤-	٤٠٢ إلى ٢٩٧	١٥٠ × ٢٠٠	"١٠٠
١١+ إلى ٢٢-	٦٠٥ إلى ٤٤٧	٢٣٠ × ٣٠٠	"١٥٠
١٥+ إلى ٢٩-	٨٠٧ إلى ٥٩٧	٣٠٠ × ٤١٠	"٢٠٠
٤٣-	٨٩٧	٤٦٠ × ٦١٠	"٣٠٠
٥٠-	١٠٤٧	٥٣٠ × ٧١٠	"٣٥٠



B هي المسافة من مركز العدسة إلى أسفل الشاشة  
(أعلى الشاشة في حالة التعليق من السقف).






# توصيل الجهاز بأجهزة خارجية

## التوصيل بشاشة خارجية (EB-X6/S6 فقط)

يمكن عرض صور الكمبيوتر التي يتم إدخالها إلى منفذ إدخال الكمبيوتر على شاشة خارجية وعلى شاشة الجهاز في نفس الوقت عند التوصيل بجهاز العرض. وهذا يبين أنه بإمكانك مشاهدة الصور المعروضة على شاشة خارجية أثناء عمل عروض تقديمية حتى في حالة تعذر رؤية شاشة العرض.

صل الجهاز بشاشة خارجية مستخدماً الكابل المرفق مع الشاشة.



- لا يمكن إخراج إشارات وصور فيديو المؤلف الواردة من جهاز موصل بمنفذ الفيديو ومنفذ S-Video إلى شاشة خارجية.



- مقاييس ضبط الانحراف وشاشة التهيئة والتعليمات وما شابه ذلك من الأجهزة لا يمكن عرضها على شاشة خارجية.



# توصيل وإزالة جهاز USB (EB-W6) فقط

## تنبيه

- لن يكون بالإمكان تشغيل الجهاز على نحو طبيعي في حالة استخدام لوحة وصل USB.
- وصل جهاز العرض على نحو مباشر بالكاميرا الرقمية أو وحدة تخزين USB.
- في حالة توصيل محرك أقراص صلبة متوافق مع تقنية USB، تأكّد من استخدام مهابي التيار المتردد الملحق بمحرك الأقراص.

## قراءة المؤشرات

تضيء ألوان مؤشر USB على النحو التالي لبيان حالة جهاز USB الموصل بجهاز العرض.

: مضاء □ : منطفىء ■

الحالة	المؤشرات
تم توصيل جهاز USB.	(برتقالي) ■
يجري تشغيل عرض شرائح للصور من الجهاز الموصل.	(أخضر) ●
جهاز USB غير موصل.	□

## إزالة جهاز USB

بعد إنتهاء العرض، استخدم الإجراء التالي لإزالة أجهزة USB الموصلة من جهاز العرض.

### الإجراء

١

قم بفصل التيار الكهربائي عن الكاميرا الرقمية أو وحدة تخزين USB.

٢


أزل الجهاز من منفذ USB ( النوع A ) في جهاز العرض.

بإمكانك توصيل كاميرا رقمية ومحرك أقراص صلبة وذاكرة USB متوافقة مع USB 2.0 أو 1.1. بإمكانك عرض ملفات الصور من كاميرا رقمية أو وحدة تخزين USB موصولة كعرض شرائح. ( ص ٩٠ )

## توصيل جهاز USB

يشرح هذا القسم كيفية توصيل أجهزة USB ويستخدم الكاميرا الرقمية كمثال. قم بالتوصيل مستخدماً كابل USB محدد أو كابل USB مرافق مع الكاميرا الرقمية.

استخدم كابل USB طوله حتى ٣ أمتار. إذا زاد طول الكابل عن ٣ أمتار، فقد لا يعمل عرض الشرائح على نحو طبيعي.





# إدخال وإخراج بطاقات SD EB-W6 فقط)

## قراءة مصباح الوصول إلى بطاقة SD

يضيء مصباح الوصول إلى بطاقة SD أو يومض للإشارة إلى حالة الوصول إلى البطاقة على النحو التالي.

: يومض    ■ : مضاء    □ : منطفى

الحالة	المصباح
جار قراءة البيانات من بطاقة SD.	
بطاقة SD في وضع الاستعداد.	
لا يتم الوصول إلى بطاقة SD.	

بإمكانك عرض ملفات الصور من بطاقة SD أو بطاقة SDHC (بطاقة ذات السعة الكبيرة) المدخلة في عرض شرائح. ٩٠

من الآن فصاعداً ستم الإشارة إلى هذه البطاقات باسم بطاقات SD. فيما يلي شرح لكيفية إدخال بطاقات SD وإخراجها.


## إدخال بطاقة SD

### تنبيه

أدخل بطاقة SD بحيث تكون في الاتجاه الصحيح. قد يكون إدخال البطاقة في الاتجاه الخطأ سبباً في حدوث عطل أو تلف.

### الإجراء

أدخل بطاقة SD في فتحة البطاقة بحيث يكون سطحها العلوي متوجهاً لأعلى.  
أدخل البطاقة بثبات إلى أقصى ما يمكن.






## إخراج بطاقة SD

**تنبيه**

لا تقم بإزالة البطاقة عندما يكون مصباح الوصول وامضاً. فقد تسبب في تلف البطاقة أو جهاز العرض.

- ١ اضغط برفق على بطاقة SD.
- ٢ تخرج بطاقة SD.



- ١ أمسك ببطاقة SD وقم بسحبها للخارج في اتجاه مستقيم.
- ٢



# التوصيل باستخدام كابل USB للعرض (USB Display)


**تنبيه**  
لا تقم بالتوصيل عبر لوحة وصل: وصل جهاز العرض مباشرة بالكمبيوتر.

بإمكان جهاز العرض أن يقوم بعرض الصور الواردة من الكمبيوتر في حالة توصيله بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows عبر كابل USB المرفق. وهذه الوظيفة يطلق عليها USB Display. يمكن عرض الصور من الكمبيوتر على نحو سريع من خلال التوصيل بـ كابل USB.

## كيفية التوصيل (للتراز EB-W6)


الأجراء

١ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.




يتم توصيل كابل الطاقة به (مرفق).


٣ قم بتشغيل جهاز العرض.



٤ افتح كتم صوت A/V.



النغمة!



٥ وصل كابل USB المرفق.  
قم كذلك بتوصيل كابل الصوت (متوافر في الأسواق) عندما ترغب في إخراج الصوت من سماعة جهاز العرض.

☞ "عند التوصيل للمرة الأولى" ص ٨٤

☞ "للمرة الثانية" ص ٨٥




## كيفية التوصيل (للطراز EB-X6/S6) (EB-X6/S6)

الأجراء


قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

١



وصل كابل USB المرفق.  
قم كذلك بتوصيل كابل الصوت (متوافر في الأسواق) عندما ترغب في إخراج الصوت من سماعة جهاز العرض.

**٤**  
▪ "عند التوصيل للمرة الأولى" ص ٨٤  
▪ "للمرة الثانية" ص ٨٥




افتح كتم صوت A/V.

٣

قم بتشغيل جهاز العرض.

يتم توصيل كابل الطاقة به (مرفق).


٢





## ٢ يتم عرض الصور من جهاز الكمبيوتر.

قد تستغرق صور الكمبيوتر قليل من الوقت حتى يتم عرضها. وإلى أن يتم عرض الصور، اترك الجهاز كما هو ولا تقم بفصل كابل USB أو فصل التيار الكهربائي عن جهاز العرض.



- عندما لا يتم عرض الصور، انقر على "كافة البرامج" - EPSON USB" - "EPSON USB Display" - "Projector .Display Vx.x




- في حالة عدم استخدام التثبيت التلقائي، انقر مزدوجاً على "EMP\_UDSE.EXE" من "جهاز الكمبيوتر" - "EPSON\_PJ\_UD" .
- لإلغاء تثبيت برنامج التشغيل، انقر على "تغير/إزالة" من قائمة "بدء" - "لوحة التحكم" - "إضافة أو إزالة البرامج" - EPSON USB" .Display

### إلغاء التوصيل

- يمكن فصل جهاز العرض بسهولة من خلال فصل كابل USB. لا داعي لاستخدام ميزة "Safely Remove Hardware" (إزالة الأجهزة) في نظام Windows.

## ٣ عند التوصيل للمرة الأولى

عند استخدام Windows ٢٠٠٠ ، انقر مزدوجاً على "جهاز الكمبيوتر" - EPSON\_" - "EMP\_UDSE.EXE" - "PJ\_UD" ، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يبدأ تثبيت برنامج التشغيل تلقائياً.




عند استخدام جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows ٢٠٠٠ ويحتاج إلى التخويل من المستخدم، يعرض نظام Windows رسالة خطأ وقد يتغير إجراء التثبيت. وفي هذه الحالة، قم بتحديث نظام Windows إلى أحدث إصدار ثم عاود التوصيل. لمزيد من المعلومات، اتصل بأقرب عنوان من العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة.

[قائمة اتصال آلة العرض ايسون Epson](#)

## ٤ حدد "موافق".

لا يمكنك تشغيل USB Display إذا لم يتم تثبيت برنامج التشغيل. تأكد من تحديد "موافق". إذا كنت ترغب في إلغاء التثبيت، حدد "غير موافق".



**للمرة الثانية**

يتم عرض صور الكمبيوتر.

قد تستغرق صور الكمبيوتر قليل من الوقت حتى يتم عرضها. اترك الجهاز كما هو خلال هذه الفترة.



## الانتقال صفحة لأعلى/أسفل باستخدام وحدة التحكم عن بعد

عند عرض صورة شاشة كمبيوتر، بإمكانك تشغيل صفحة لأعلى/أسفل من خلال وحدة التحكم عن بعد المرفقة إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر في الجوار.

### الإجراء

وصل جهاز الكمبيوتر بجهاز العرض مستخدماً كابل USB.



**٨٢** ص **EB-W6**

**٨٣** ص **EB-X6/S6**



اضبط "متد" - "USB Type B" على "صفحة لأعلى/أسفل" من قائمة التكوين.

- عند استخدام USB Display، اضبط "متد" - "USB Type B" على "USB Display" من قائمة التكوين. **٨٢** ص
- لا يمكنك استخدام وظيفة صفحة لأعلى/أسفل ووظيفة الماوس اللاسلكي على نحو متزامن. **٨٧** ص


### جهاز الكمبيوتر المتوافق

أنظمة / Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate الإصدار 10.3 Mac OS X حتى 10.5

وصل منفذ USB في جهاز الكمبيوتر ومنفذ USB ( النوع B ) الموجود على الجانب الخلفي لجهاز العرض باستخدام كابل USB المرفق أو المتوافر في الأسواق حتى تتمكن من استخدام الوظائف الأخرى بخلاف تلك الوظائف المتباعدة مع USB Display. راجع الصفحات المشار إليها لمعرفة طريقة الاستخدام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوظائف لا يمكن استخدامها على نحو متزامن مع USB Display.

- استخدم زر [Page (+)/(-)] من لوحة التحكم عن بعد للتنقل صفحة لأعلى/أسفل. **٨٦** ص

- تشغيل مؤشر الماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد. **٨٧** ص
- التحكم عن طريق إرسال الأوامر من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز العرض. **١٠٠** ص





## تشغيل مؤشر الماوس باستخدام وحدة التحكم عن بعد (وظيفة الماوس اللاسلكي)

تشتمل وحدة التحكم عن بعد المرفقة على وظيفة تشغيل مؤشر الماوس. هذه الوظيفة يطلق عليها وظيفة الماوس اللاسلكي.  
ويمكنك استخدامها عندما يكون مصدر الإدخال الحالي هو الكمبيوتر أو HDMI (EB-W6 فقط).

- لا يمكنك استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي أثناء استخدام USB Display.
- لا يمكنك استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي ووظيفة صفحة لأعلى/أسفل على نحو متزامن.



### الإجراء

وصل جهاز الكمبيوتر بجهاز العرض مستخدما كابل USB.

٨٢ ص EB-W6

٨٣ ص EB-X6/S6



اضبط "ممتد" - "USB Type B" على "المouse اللاسلكي" من قائمة التكوين.



مثال على الاستخدام: عند تشغيل عرض الشرائح باستخدام تطبيق PowerPoint، تُعرض الشرائح السابقة والتالية على النحو التالي.

عرض الشرحة السابقة/الشرحة التالية في عرض شرائح باستخدام تطبيق PowerPoint.

إلى الشرحة السابقة



إلى الشرحة التالية

EB-X6/S6

إلى الشرحة السابقة

إلى الشرحة التالية

EB-W6




### أنظمة التشغيل المتواقة

أنظمة التشغيل المتواقة  
Windows 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional/  
Vista Home Basic/Vista Home Premium/Vista Business/Vista  
Enterprise/Vista Ultimate  
الإصدار 10.5 Mac OS X حتى




### تشغيل الماوس اللاسلكي EB-W6 (فقط) ■

تشغيل النقر بالماوس




النقر المزدوج: اضغط على الزر بسرعة  
مرتين

تحريك مؤشر الماوس



### السحب والإفلات



- (١) اضغط مع الاستمرار على [Enter] ثم اضغط على [للسحب].
- (٢) حرر زر [Enter] في أي موضع للإفلات.

- قد يتعدى استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي وفقاً لإصدار نظام التشغيل .Macintosh أو Windows.

ربما تحتاج إلى عمل بعض الإعدادات على جهاز الكمبيوتر لاستخدام الماوس. راجع الوثائق الخاصة بجهاز الكمبيوتر للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.



بعد التوصيل، يمكنك استخدام مؤشر الماوس بالطرق التالية.




- في حالة ضبط الزرين الأيسر والأيمن للماوس على نحو عكسي في جهاز الكمبيوتر خاصتك، فإنه يتم كذلك عكس عمليات وحدة التحكم عن بعد.
- لا يمكنك استخدام وظيفة الماوس اللاسلكي أثناء استخدام الوظائف التالية:
  - استخدام قائمة التكوين
  - استخدام قائمة التعليمات
  - استخدام *E-Zoom*
  - التقاط شعار مستخدم
  - ضبط مستوى الصوت




### ■ تشغيل الماوس اللاسلكي (EB-X6/S6 فقط)

تحريك مؤشر الماوس



النقر المزدوج: اضغط على الزر بسرعة  
مرتين

### السحب والإفلات



- (١) اضغط مع الاستمرار على [Enter] ثم اضغط على للسحب.
- (٢) حرر زر [Enter] في أي موضع للإفلات.



# استخدام عرض الشرائح EB-W6 فقط)

## عمليات عرض الشرائح الرئيسية

فيما يلي توضيح لطريقة التشغيل الرئيسية لعرض الشرائح. يتم القيام بكلة العمليات التالية من خلال وحدة التحكم عن بعد. ولذلك فإن أسماء الأزرار تشير إلى الأزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بعد.

### بدء عرض الشرائح

#### الإجراء


يبدأ عرض الشرائح تلقائياً عندما يكون جهاز العرض موصلاً بوحدة تخزين USB أو بطاقة SD.

يرجى الرجوع إلى ما يلي للتعرف على كيفية توصيل وحدة تخزين USB أو بطاقة SD.

توصيل وحدة تخزين USB: ص ٧٩

توصيل بطاقة SD: ص ٨٠

أثناء عرض الصور من مصدر آخر، يقوم جهاز العرض بالتبديل إلى الجهاز الذي تقوم بتوصيله بمجرد أن تقوم بالضغط على زر [Slideshow].



بإمكانك إجراء العروض التقديمية عن طريق توصيل جهاز العرض بكاميرا رقمية أو وحدة تخزين USB أو بطاقة SD.

ويمكن عرض ملفات الصور المخزنة على هذه الأجهزة على نحو مباشر. يجعل ذلك من العرض عملية سهلة، إذا لا يكون من اللازم توصيل جهاز كمبيوتر.

## ملفات الصور التي يمكن عرضها في عرض شرائح

تمثل ملفات الصور التي يمكنها عرضها في عرض شرائح فيما يلي.


التطبيق	نوع الملف (الامتداد)	النوع
ينبغي أن تكون ملفات JPEG التي تدعم المعيار Exif. لا يمكن عرض الصور التي تزيد دقتها عن ٦١٤٤ × ٨١٧٦. ينبغي أن يكون عدد وحدات البكسل الأفقيّة/الرأسيّة للصورة من مضاعفات الرقم ٨.	.jpg.	الصور الثابتة فقط

- لا يمكن استخدام وحدات تخزين USB المزودة بوظيفة حماية.
- نظراً لخصائص ملفات JPEG، قد يتعرّض عرض الصورة على نحو سليم إذا كانت نسبة الضغط عالية.
- لا يمكن عرض ملفات الأفلام.





عند توصيل جهاز العرض بوحدات تخزين متعددة، تظهر الشاشة التالية لتحديد محرك الأقراص وتتضمن رموز مختلفة تشير إلى نوع التخزين.  
وفي هذه الحالة، اضغط على زر [٣]، وبعد تحديد المحرك للمحتوى الذي ترغب في عرضه، اضغط على زر [Enter].



بإمكانك توصيل ما يصل إلى ٥ وحدات تخزين في وقت واحد: ١ بطاقة SD و ٤ وحدات تخزين USB.

## عرض الشرائح الحالي

لإنهاء عرض شرائح، قم بإزالة وحدة تخزين USB أو بطاقة SD الموصولة.  
يرجى الرجوع إلى ما يلي للتعرف على كيفية إزالة وحدة تخزين USB أو بطاقة SD.  
إزالة وحدة تخزين USB: ٧٩ ص  
إخراج بطاقة SD: ٨١ ص

## شاشة متصفح ملف عرض الشرائح

تظهر الشاشة التالية عند بدء عرض الشرائح. ويطلق عليها شاشة متصفح الملفات.





- عرض مجلد ومصغرات ملفات الصور.
- اضغط على زر [Esc] وحدد مجلد أو ملف صورة مصغر. يظهر المجلد أو ملف الصورة المحدد محاطاً بـ أحمر (مؤشر).
- تمتد شاشة المحتويات لصفحات متعددة على حسب عدد المجلدات وملفات الصور الموجودة.
- عند تحديد ملف صورة والضغط على زر [Enter]، يتم تشغيل ملف الصورة المحدد.
- عند تحديد مجلد والضغط على زر [Enter]، يتم عرض محتويات هذا المجلد.
- عند تحديد رمز "العودة إلى أعلى" والضغط على زر [Enter]، يتغير عرض المحتوى إلى مجلد المستوى الأعلى. وعند عرض مجلد في المستوى الأعلى، لا يتم عرض هذا الرمز.
- يتم الإشارة إلى صور JPEG التي لا يمكن عرضها في مصغرات باستخدام رمز مثل ذلك المبين.



## شاشة المحتويات



يوضح ما يلي شاشة متصفح الملفات.

يشرح الجدول التالي كل عنصر ومحنت في شاشة متصفح الملفات وكيفية عمله عند تحديده وقبوله باستخدام زر [Enter].

أسماء العناصر	الوظيفة
عرض الحالة	يسمح لك بالتحقق من محرك الأقراص والمجلد والصفحة الحالية التي يتم عرضها وإجمالي عدد الصفحات.
لوحة التحكم (أعلى)	العودة إلى أعلى: ينتقل مستوى واحداً أعلى في المجلدات. الصفحة السابقة: يعرض الصفحة السابقة في حالة وجود صفحة سابقة.
لوحة التحكم (أسفل)	تحديد المحرك: ينتقل إلى شاشة تحديد المحرك.
دليل التشغيل	ال الخيار: يعرض شاشة الخيار. الصفحة التالية: يعرض الصفحة التالية في حالة وجود صفحة تالية. عرض الشرائح: يبدأ تشغيل عرض الشرائح. يُعرض دليل التشغيل وفقاً للعنصر المحدد. ويمكن تشغيله مع الزر المعنى.

إذا كان المحتوى يغطي عدة صفحات، فإن بإمكانك تغيير عرض الصفحات بالضغط على [Page] (+) / (-).





اضغط على زر [Enter].  
يتم تشغيل ملف الصورة المحدد.



- ضع المؤشر على ملف الصورة، ثم اضغط على زر [Esc]، تُعرض القائمة الفرعية التالية. وفي هذه الحالة، يكون بإمكانك أيضاً تشغيل ملف الصورة بالضغط على زر [Enter].



- أثناء التشغيل، اضغط على زر [Esc]، للتغيير بين ملفات الصور.

**تشغيل الصور الفردية**

الإجراءات



اضغط على زر [Esc]، وضع المؤشر على ملف الصورة الذي ترغب في عرضه.






- عندما ترغب في بدء عرض الشرائح من ملف صورة معين، قم بتشغيل الملف واضغط على زر [Enter].



- عندما ترغب في تشغيل عرض شرائح لملفات الصور في مجلد معين، ضع المؤشر على المجلد في المتصفح واضغط على زر [Esc]. حدد "عرض الشرائح" من القائمة الفرعية المعروضة، واضغط على زر [Enter].



- يمكنك ضبط حالات مثل العرض على نحو متكرر وإضافة تأثيرات النقل بين الصور. لتغيير ملفات الصور تلقائياً عند تشغيل عرض شرائح، اضبط وقت تبديل الشاشة في قائمة الخيار على إعداد آخر بخلاف "لا". (في حالة ضبط وقت تبديل الشاشة على "لا"، يتعين عليك تغيير الشرائح يدوياً).

٩٥ ص

### تشغيل عرض الشرائح

بإمكانك تشغيل ملفات الصور الموجودة في المجلد واحداً تلو الآخر بشكل متتابع. وهذه الوظيفة تُعرف بـ"عرض الشرائح". قم بتشغيل عرض الشرائح باتباع الإجراء التالي. يوضح ما يلي كيفية تشغيل عرض شرائح على شاشة محتويات يتم عرضها.

الإجراء



في شاشة متصفح الملفات، اعرض المجلد الذي ترغب في تشغيل عرض الشرائح منه.



اضغط على زر [Esc] وضع المؤشر فوق زر "عرض الشرائح" على لوحة التحكم (أسفل).



اضغط على زر [Enter].

يتم تشغيل عرض الشرائح وتعرض الصور الموجودة داخل الجلد على نحو متتابع واحدة تلو الأخرى.

وعندما يتم عرض الصورة الأخيرة في عرض الشرائح، تظهر شاشة متصفح الملفات تلقائياً مرة أخرى، وفي حالة ضبط "تشغيل متواصل" في شاشة الخيار على "تشغيل"، يتم تكرار عرض الشرائح تلقائياً.

٩٥ ص



## إعداد عرض ملف صورة وعرض شرائح

لإعداد ترتيب عرض صور المتصفح وعرض الشرائح، اعرض قائمة الخيار.

### الإجراء

١

اضغط على الزر [ ] في شاشة متصفح الملفات، وضع المؤشر فوق "الخيار" في لوحة التحكم (اسفل)، ثم اضغط على زر [Enter].  
تُعرض شاشة الخيار.



### الإجراء

١

عرض ملف صورة مفرد أو تشغيل عرض شرائح.

٢

عند عرض إحدى الصور، اضغط على زر [ ] أو [ ].



### تدوير الصور

بإمكانك تدوير الصورة التي يتم عرضها ٩٠ درجة. بإمكانك كذلك تدوير الصور التي يتم تشغيلها في عرض شرائح. استخدم الإجراء التالي لتدوير الصور.



ضع المؤشر فوق العنصر الذي ترغب في تغييره، واضغط على زر [Enter]،  
يصبح الإعداد نافذ المفعول.

راجع الجدول التالي للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر.

العنصر	الوظيفة
إعداد العرض	يتيح تعين ترتيب الملفات للعرض. يمكن تحديد الملفات حسب ترتيب الأسماء أو الترتيب التصاعدي للتحديث.
تشغيل متواصل	يتيح تعين إمكانية تشغيل عرض الشرائح على نحو متكرر.
وقت تبديل الشاشة	يتيح تعين وقت العرض لملف واحد في عرض شرائح. ويمكن تعين "لا" أو "١ إلى ٦٠ ثانية". وفي حالة تعين "لا" لا يتم تبديل الصور تلقائيا.
التأثير	يتيح تعين تأثيرات النقل بين الصور.

اضغط على الزر [٣]، وضع المؤشر على "موافق"، ثم اضغط على زر [Enter].

١

٢



# الملحقات الاختيارية والمواد المستهلكة

قم بتحضير الملحقات الاختيارية التالية والمواد المستهلكة. يعتمد الشراء على الاستخدام. القائمة التالية الخاصة بالملحقات الاختيارية والمواد المستهلكة متداولة اعتباراً من: 2008.07. وتتضمن تفاصيل الملحقات للتغيير دون إشعار مسبق. قد يختلف توافر هذه الملحقات حسب بلد الشراء.

## الملحقات الاختيارية

### حقيبة حمل للأغراض الخفيفة ELPKS16B

استخدم هذه الحقيبة في حالة اصطحاب جهاز العرض معك أثناء السفر.

### شاشة ٦٠ بوصة قابلة للحمل ELPSC07

### شاشة ٨٠ بوصة قابلة للحمل ELPSC08

### شاشة ١٠٠ بوصة ELPSC10

شاشات محمولة قابلة للدوران (نسبة الارتفاع إلى العرض «٤:٣»)

### شاشة ٥٠ بوصة قابلة للحمل ELPSC06

شاشة صغيرة الحجم يمكن حملها بسهولة. (نسبة الارتفاع إلى العرض «٤:٣»)

### كابل HD-15 ELPKC02

(١٠,٨ م - لـ D-Sub صغير ١٥ سناً/D-Sub صغير ١٥ سناً)

هذا مثله مثل كابل الكمبيوتر المرفق بجهاز العرض.

### كابل HD-15 ELPKC09

(٣ م - لـ D-Sub صغير ١٥ سناً/D-Sub صغير ١٥ سناً)

### كابل كمبيوتر HD-15 ELPKC10

(٢٠ م - لـ D-Sub صغير ١٥ سناً/D-Sub صغير ١٥ سناً)

استخدم واحداً من هذه الكابلات الأطول إذا كان كابل الكمبيوتر المرفق بالمنتج قصيراً جداً.

### كابل الفيديو المكون ELPKC19

(٣ م - لـ D-Sub صغير ١٥ سناً/RCA ذكر × ٣)

يستخدم لتوصيل مصدر فيديو المكون «»

لوح السقف *	ELPFC03
أنبوب ٣٧٠ (٣٧٠ مم فضي)*	ELPFP04
أنبوب ٥٧٠ (٥٧٠ مم فضي)*	ELPFP05
أنبوب ٧٧٠ (٧٧٠ مم فضي)*	ELPFP06

وحدة التثبيت بالسقف (للاستخدام مع لوحة السقف)*	ELPMB18
يستخدم عند تثبيت جهاز العرض بالسقف.	

\* يتطلب تعليق جهاز العرض بالسقف طريقة خاصة للتثبيت. اتصل بالموزع أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في دليل خدمة الدعم والصيانة إذا كنت ترغب في استخدام طريقة التثبيت هذه.

قائمة اتصال آلة العرض ابسون Epson

## المواد المستهلكة

### وحدة المصباح ELPLP41

تستخدم كبديل للمصابيح المستعملة.

### مرشح هواء (مرشحان تقريباً) ELPAF13

يستخدم كبديل لمرشحات الهواء المستعملة.



يشرح هذا القسم بطريقة مختصرة المصطلحات المستخدمة مع جهاز العرض والمصطلحات الصعبة التي لم يتم شرحها في نص هذا الدليل. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى المطبوعات الأخرى المتوفّرة في الأسواق.

<p>بعد هذا اختصاراً المصطلح "تلفزيون عالي الدقة" ويشير إلى الأنظمة عالية الدقة التي تفي بالشروط التالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• دقة رأسية 720p أو 1080i أو أكبر (<math>p = \frac{\text{نطاق}}{\text{عرضها}} = \frac{9}{16}</math>)</li> <li>• نسبة ارتفاع الشاشة إلى عرضها هي <math>\frac{9}{16}</math></li> <li>• <u>الدولبي الرقمي</u> استقبال الصوت وتشغيله (أو إخراجه)</li> </ul>	HDTV
<p>بعد هذا اختصاراً للعبارة "تلفزيون قياسي للوضوح" والتي تشير إلى أنظمة التلفاز القياسية التي لا تفي بالشروط لـ <b>HDTV</b>.</p> <p>معايير دولي لفواصل الألوان التي تم وضعها بحيث يمكن التعامل بسهولة مع الألوان المعاد إنتاجها بواسطة جهاز فيديو من خلال أنظمة تشغيل الكمبيوتر والإنترنت. إذا كان مصدر الإشارة المتصل مزوداً بوضع <b>sRGB</b>، فاضبط كلاً من جهاز العرض ومصدر الإشارة المتصل على وضع <b>sRGB</b>.</p>	SDTV
<p>أحد أنواع إشارات الفيديو ذات دقة <math>800 \times 600</math> نقطة (رأسياً) والمستخدمة مع أجهزة الكمبيوتر المتواقة مع <b>IBM PC/AT</b>.</p>	SVGA
<p>إشارة فيديو ذات مكونات نصوص ومكونات ألوان منفصلة لتقديم جودة صورة أفضل.</p> <p>وتشير إلى الصور التي تكون من إشارتين مسقنتين: <b>C</b> (إشارة النصوص) و <b>C</b> (إشارة اللون).</p>	S-Video
<p>أحد أنواع إشارات الفيديو ذات دقة <math>1280 \times 1024</math> نقطة (أفقياً) والمستخدمة مع أجهزة الكمبيوتر المتواقة مع <b>IBM PC/AT</b>.</p>	SXGA
<p>أحد أنواع إشارات الفيديو ذات دقة <math>640 \times 480</math> نقطة (رأسياً) والمستخدمة مع أجهزة الكمبيوتر المتواقة مع <b>IBM PC/AT</b>.</p>	VGA
<p>أحد أنواع إشارات الفيديو ذات دقة <math>1024 \times 768</math> نقطة (رأسياً) والمستخدمة مع أجهزة الكمبيوتر المتواقة مع <b>IBM PC/AT</b>.</p>	XGA
<p>يمكن زيادة أو تقليل السطوع النسبي للمناطق المضيئة والمظلمة في الصورة وذلك لجعل النصوص والرسوم أكثر وضوحاً أو أكثر راحة للعين. يسمى ضبط هذه الخاصية <b>الدقة للصورة</b> بـ "ضبط التباين".</p>	التبابين
<p>يكون للإشارات المخرجية من أجهزة الكمبيوتر ترددات معينة. في حالة عدم تطابق ترددات جهاز العرض مع هذه الترددات، لن تكون الصور الناتجة عالية الجودة.</p> <p>ويطلق على عملية مطابقة مراحل هذه الإشارات (الوضع النسبي للقلم وأدنى نقاط في الإشارة) "التزامن". في حالة عدم تزامن الإشارات، تحدث مشكلات مثل الارتعاش والضبابية والتداخل الأفقي.</p>	التزامن
<p>هي طريقة لمسح الصورة ضوئياً حيث يتم تقسيم بيانات الصورة لخطوط أفقية تظهر بالتتابع بداية من اليسار لليمين ثم من أعلى لأسفل. حيث تظهر الخطوط الزوجية وتلك الفردية بالتناوب.</p>	تشابك
<p>تنسيق صوت تم تطويره بواسطة <b>Dolby Laboratories</b>. الاستريو العادي هو تنسيق ثالثي القنوات يستخدم سماعتين للصوت. <u>الدولبي الرقمي</u> هو نظام سداسي للقنوات (٥،١ قناة) يضيف لهذا سماعة مركبة وسماعتين خلفيتين ومجهازاً فرعياً.</p>	الدولبي الرقمي
<p>إشارات الفيديو التي تحتوى على إشارات سطوع الفيديو والإشارات الملونة مختلطة معاً. نوع الإشارات التي تستخدم بشكل عادي في جهاز الفيديو المنزلي.</p> <p>تنسيقات <b>NTSC</b> و <b>PAL</b> و <b>SECAM</b>. تترافق الإشارة الحاملة <b>Z</b> (إشارة النصوص) وإشارة الكروما (اللون) الموجودة في شريط اللون لتكون إشارة واحدة.</p>	الفيديو المركب



<p>إشارة فيديو ذات مكونات نصوع ومكونات ألوان منفصلة لتقديم جودة صورة أفضل.</p> <p>تشير إلى الصور التي تتكون من ثلاثة إشارات مستقلة: <math>Pr</math> (إشارة النصوع) و <math>Pb</math> (إشارة اختلاف الألوان).</p>	فيديو المكون
<p>يكون للإشارات المخرجية من أجهزة الكمبيوتر ترددات معينة. في حالة عدم تطابق ترددات جهاز العرض مع هذه الترددات، لن تكون الصور الناتجة عالية الجودة.</p> <p>ويطلق على عملية مطابقة ترددات هذه الإشارات (عدد القمم في الإشارة) "المتابعة". إذا لم تتم "المتابعة" بشكل صحيح، فستظهر خطوط رأسية عريضة في الإشارة.</p>	متابعة
<p>هي طريقة لمسح الصورة ضوئياً يتم بها مسح بيانات الصورة من صورة مفردة ضوئياً بالتتابع من أعلى لأسفل لعمل صورة مفردة.</p>	متوازي
<p>يحافظ العنصر المشع للضوء لشاشة العرض على نفس النصوع واللون لوقت قصير للغاية. ولهذا، يجب أن يتم مسح الصورة ضوئياً مرات عديدة خلال الثانية الواحدة وذلك من أجل تحديث العنصر المشع للضوء. ويسمى عدد عمليات التحديث في الثانية "معدل التحديث" ويعبر عنه بالهرتز (Hz).</p>	معدل التحديث
<p>نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة المعروضة أو الشاشة. عندما تكون نسبة العرض إلى الارتفاع <math>9:16</math> أو <math>16:9</math>، فإن هذه الشاشة الممدودة تعرف بالشاشة العريضة.</p> <p>نسبة الارتفاع إلى العرض للصور القياسية هي <math>4:3</math>.</p>	نسبة الارتفاع إلى العرض
<p>في هذا الوضع، يتم ضغط الصور ذات تنسيق الشاشة العريضة في الوضع <math>9:16</math> في الاتجاه الأفقي بحيث يتم تخزينها في وسط تسجيل كصور <math>4:3</math>.</p> <p>عند تشغيل جهاز العرض لهذه الصور في وضع التصغير، تتم استعادتها في التنسيق الأصلي <math>9:16</math>.</p>	وضع الضغط





## قائمة الأوامر

## تصميمات الكابلات

## وصلة USB

شكل الموصل: USB (النوع B)

&lt;في الكمبيوتر&gt;



(النوع B)



&lt;في جهاز العرض&gt;

أوامر ESC و VP21 هي أوامر ترسل من جهاز الكمبيوتر للتحكم في جهاز العرض. عندما يتلقى أمر تشغيل الطاقة إلى جهاز العرض، يتم تشغيل الطاقة ويدخل الجهاز في وضع الإحماء. بعد أن يتم تشغيل طاقة جهاز العرض، تظهر علامة ":" (٣ أمبير ساعة). عندما يتم إدخال أحد الأوامر، ينفذ جهاز العرض الأمر ويعيد علامة الترقيم ":" ثم يقبل الأمر التالي.

في حالة إنهاء الأمر الذي تجري معالجته بسبب حدوث مشكلة، يتم إخراج رسالة خطأ وتم إعادة علامة الترقيم ":".

الأمر	العنصر	
PWR ON	تشغيل	إيقاف/تشغيل الطاقة
PWR OFF	إيقاف تشغيل	
SOURCE 41	الفيديو	تحديد الإشارة
SOURCE 42	S-Video	
SOURCE 30	(EB-W6) HDMI فقط	
SOURCE 51	USB Display	
SOURCE 52	عرض الشرائح (EB-W6 فقط)	
MUTE ON	تشغيل	تشغيل/إيقاف كتم صوت A/V
MUTE OFF	إيقاف تشغيل	
MSEL 00	أسود	تحديد كتم صوت A/V
MSEL 01	أزرق	
MSEL 02	الشعار	
الأمر	العنصر	
منفذ الكمبيوتر		
SOURCE 1F	كمبيوتر (تلفزي)	تحديد الإشارة
SOURCE 11	الكمبيوتر	

\* أضف كود الانتقال لسطر جديد (CR) (0Dh) في نهاية كل أمر ثم قم بالإرسال.



## إعداد وصلة USB

للتحكم في جهاز العرض باستخدام أوامر ESC/VP21 باستخدام الاتصال عبر وصلة USB، فمن الضروري أن يتم ضبط "ممتد"- "USB Type B" من قائمة التكوين على إعداد آخر بخلاف "USB Display". إضافة إلى ذلك، تكون التحضيرات التالية مطلوبة.

### الإجراءات

**قم بتنزيل مشغل USB-COM (مشغل USB-COM) من موقع الويب الخاص بشركة Epson على الكمبيوتر.**

انتقل إلى <http://www.epson.com> وحدد قسم الدعم لموقع الويب الخاص بشركة Epson المحلي الخاص بك.

**قم بتنصيب مشغل USB الذي تم تنزيله على الكمبيوتر.**  
اقرأ الإرشادات المعروضة على شاشة التنزيل.

**اضبط "ممتد"- "Link 21L" على "تشغيل" من قائمة التكوين الخاصة بجهاز العرض.**

## صور الكمبيوتر RGB تماضيرية

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض					الدقة	معدل التحديد <sup>٣</sup> (هرتز)	الإشارة
خلال	تكبير/تصغير	كامل	16:9	عادي			
٣٥٠x٦٤٠	٧٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٠٠x١٢٨٠	٣٥٠x٦٤٠	٧٠	VGAEGA
٤٨٠x٦٤٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٢٣٦٠x٦٤٠/٤٨٠x٦٤٠	١١iMac/٨٥/٧٥/٧٢/٦٠	VGA <sup>٤</sup>
٦٠٠x٨٠٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٢٤٥٠x٨٠٠/٦٠٠x٨٠٠	١١iMac/٨٥/٧٥/٧٢/٦٠/٥٦	SVGA <sup>٥</sup>
٧٦٨x١٠٢٤	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٢٥٧٦x١٠٢٤/٧٦٨x١٠٢٤	١١iMac/٨٥/٧٥/٧٠/٦٠	XGA <sup>٦</sup>
٧٦٨x١٢٨٠	٧٦٨x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٦٨x١٢٨٠	٧٦٨x١٢٨٠	٦٠	WXGA
٧٦٨x١٢٨٠	٧٢٢x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٢x١٢٨٠	٧٦٨x١٣٦٠	٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٥/٧٥/٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٩٠٠x١٤٤٠	٨٥/٧٥/٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	١٠٥٠x١٦٨٠	٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٨٦٤x١١٥٢	٨٥/٧٥/٧٠	SXGA <sup>٧</sup>
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٠٠	١٠٢٤x١٢٨٠	٨٥/٧٥/٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٩٦٠x١٢٨٠	٨٥/٧٥/٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	١٠٥٠x١٤٠٠	٨٥/٧٥/٦٠	
٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	١٢٠٠x١٦٠٠	٦٠	UXGA
٤٨٠x٦٤٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٤٨٠x٦٤٠	٦٧	MAC13"
٦٢٤x٨٣٢	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٦٢٤x٨٣٢	٧٥	MAC16"
٧٦٨x١٠٢٤	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٧٦٨x١٠٢٤	٧٥	MAC19"
٧٦٨x١٠٢٤	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	٧٦٨x١٠٢٤	٦٠	
٨٠٠x١١٥٢	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٥٩	٨٧٠x١١٥٢	٧٥	MAC21"

١\* لن يكون التوصيل ممكناً ما لم يكن بالجهاز منفذ إخراج VGA.

٢\* إشارة Letterbox

٣\* يكون ذلك مقصوراً على تحديد "عربيض" من "الدقة" في قائمة التكوين.

عند إدخال إشارات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه، من المحتمل أن يتم عرض الصورة. ومع ذلك، فقد لا تكون كل الوظائف مدعومة.



## فديو المكون

الوحدات: نقاط

خلال	وضع نسبة الارتفاع إلى العرض				الدقة	معدل التحديث») (هرتز)	الإشارة
	تكبير/تصغير	كامل	16:9	عادي			
٤٨٠x٦٤٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	*٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٦٠	<u>SDTV</u> »(480i)
٥٧٦x٧٦٨	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	*٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٥٠	SDTV(576i)
٤٨٠x٦٤٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	*٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٦٠	SDTV(480p)
٥٧٦x٧٦٨	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	*٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٥٠	SDTV(576p)
٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٦٠/٥٠	<u>HDTV</u> »(720p)
٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	١٠٨٠x١٩٢٠	٦٠/٥٠	HDTV(1080i)

\* إشارة Letterbox

الوحدات: نقاط

## S-video/المؤلف

خلال	وضع نسبة الارتفاع إلى العرض				الدقة	معدل التحديث») (هرتز)	الإشارة
	تكبير/تصغير	كامل	16:9	عادي			
٤٨٠x٦٤٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	*٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٦٠	TV(NTSC)
٥٧٦x٧٦٨	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٠٦٦	*٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٥٠	TV(PAL, SECAM)

\* إشارة Letterbox



## إشارة الإدخال من منفذ إدخال HDMI ■

الوحدات: نقاط

الإشارات	معدل التحديث») (هرتز)	الدقة	وضع نسبة الارتفاع إلى العرض 16:9	كامل	تكبير/تصغير	خلال
VGA»	٦٠	٣٦٠x٦٤٠/٤٨٠x٦٤٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٤٨٠x٦٤٠
SVGA»	٦٠	٦٠٠x٨٠٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٦٠٠x٨٠٠
XGA»	٦٠	٧٦٨x١٠٢٤	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٦٨x١٠٢٤
SXGA»	٦٠	٩٦٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠
	٦٠	١٠٢٤x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠
SXGA+	٦٠	١٠٥٠x١٤٠٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠
UXGA	٦٠	١٢٠٠x١٦٠٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠
SDTV»(480i)	٦٠	٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٤٨٠x٦٤٠
SDTV(480p)	٦٠	٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٤٨٠x٦٤٠
SDTV(576i)	٥٠	٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٥٧٦x٧٦٨
SDTV(576p)	٥٠	٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٥٧٦x٧٦٨
HDTV»(720p)	٦٠/٥٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠
HDTV(1080i)	٦٠/٥٠	١٠٨٠x١٩٢٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠
HDTV(1080p)	٦٠/٥٠	١٠٨٠x١٩٢٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٢٠x١٢٨٠	٨٠٠x١٢٨٠

\* إشارة Letterbox



## صور الكمبيوتر (RGB تاظرية)

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض			الدقة	معدل التحديث (هرتز)	الإشارة
16:9	4:3	عادي			
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٥٦٠x١٠٢٤	٣٥٠x٦٤٠	٧٠	VGAEGA
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٢٣٦٠x٦٤٠/٤٨٠x٦٤٠	١٠iMac/٨٥/٧٥/٧٢/٦٠	VGA»
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٢٤٥٠x٨٠٠/٦٠٠x٨٠٠	١٠iMac/٨٥/٧٥/٧٢/٦٠/٥٦	SVGA»
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٢٥٧٦x١٠٢٤/٧٦٨x١٠٢٤	١٠iMac/٨٥/٧٥/٧٠/٦٠	XGA»
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٦١٤x١٠٢٤	٧٦٨x١٢٨٠	٦٠	WXGA
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٥٧٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٣٦٠	٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٦٤٠x١٠٢٤	٨٠٠x١٢٨٠	٧٥/٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٦٤٠x١٠٢٤	٩٠٠x١٤٤٠	٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x٩٦٠	٨٦٤x١١٥٢	٧٥/٧٠	SXGA»
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	١٠٢٤x١٢٨٠	٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٩٦٠x١٢٨٠	٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	١٠٥٠x١٤٠٠	٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٤٨٠x٦٤٠	٦٧	MAC13"
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٦٢٤x٨٣٢	٧٥	MAC16"
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٥	MAC19"
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٦٠	
٥٧٦x١٠٢٤	٧٦٨x١٠٢٤	٧٦٨x١٠١٦	٨٧٠x١١٥٢	٧٥	MAC21"

١\* لن يكون التوصيل ممكناً ما لم يكن بالجهاز منفذ إخراج VGA.

٢\* إشارة Letterbox

عند إدخال إشارات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه، من المحتمل أن يتم عرض الصورة. ومع ذلك، فقد لا تكون كل الوظائف مدعومة.



## فديو المكون

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض		الدقة	معدل التحديث») (هرتز)	الإشارة
16:9	4:3			
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	*٣٦٠×٧٢٠/٤٨٠×٧٢٠	٦٠	<u>SDTV</u> »(480i)
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	*٤٣٢×٧٢٠/٥٧٦×٧٢٠	٥٠	SDTV(576i)
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	*٣٦٠×٧٢٠/٤٨٠×٧٢٠	٦٠	SDTV(480p)
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	*٤٣٢×٧٢٠/٥٧٦×٧٢٠	٥٠	SDTV(576p)
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	٧٢٠×١٢٨٠	٦٠/٥٠	<u>HDTV</u> »(720p)
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	١٠٨٠×١٩٢٠	٦٠/٥٠	HDTV(1080i)

\* إشارة Letterbox

## S-video المؤلف

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض		الدقة	معدل التحديث») (هرتز)	الإشارة
16:9	4:3			
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	*٣٦٠×٧٢٠/٤٨٠×٧٢٠	٦٠	TV(NTSC)
٥٧٦×١٠٢٤	٧٦٨×١٠٢٤	*٤٣٢×٧٢٠/٥٧٦×٧٢٠	٥٠	TV(PAL, SECAM)

\* إشارة Letterbox



## صور الكمبيوتر (RGB تاظرية)

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض			الدقة	معدل التحديث (هرتز)	الإشارة
16:9	4:3	عادي			
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٤٣٨x٨٠٠	٣٥٠x٦٤٠	٧٠	VGAEGA
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٢٣٦٠x٦٤٠/٤٨٠x٦٤٠	١٠iMac/٨٥/٧٥/٧٢/٦٠	VGA»
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٢٤٤٥٠x٨٠٠/٦٠٠x٨٠٠	١٠iMac/٨٥/٧٥/٧٢/٦٠/٥٦	SVGA»
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٢٥٧٦x١٠٢٤/٧٦٨x١٠٢٤	١٠iMac/٨٥/٧٥/٧٠/٦٠	XGA»
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٤٨٠x٨٠٠	٧٦٨x١٢٨٠	٦٠	WXGA
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٤٥١x٨٠٠	٧٦٨x١٣٦٠	٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٥٠٠x٨٠٠	٨٠٠x١٢٨٠	٧٥/٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٥٠٠x٨٠٠	٩٠٠x١٤٤٠	٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٨٦٤x١١٥٢	٧٥/٧٠	SXGA»
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٧٥٠	١٠٢٤x١٢٨٠	٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٩٦٠x١٢٨٠	٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	١٠٥٠x١٤٠٠	٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٤٨٠x٦٤٠	٦٧	MAC13"
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٢٤x٨٣٢	٧٥	MAC16"
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٧٦٨x١٠٢٤	٧٥	MAC19"
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٧٦٨x١٠٢٤	٦٠	
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٦٠٠x٧٩٤	٨٧٠x١١٥٢	٧٥	MAC21"

١\* لن يكون التوصيل ممكناً ما لم يكن بالجهاز منفذ إخراج VGA.

٢\* إشارة Letterbox

عند إدخال إشارات أخرى غير تلك المذكورة أعلاه، من المحتمل أن يتم عرض الصورة. ومع ذلك، فقد لا تكون كل الوظائف مدعومة.



## فديو المكون

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض		الدقة	معدل التحديث») (هرتز)	الإشارة
16:9	4:3			
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	*٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٦٠	<u>SDTV</u> »(480i)
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	*٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٥٠	SDTV(576i)
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	*٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٦٠	SDTV(480p)
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	*٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٥٠	SDTV(576p)
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	٧٢٠x١٢٨٠	٦٠/٥٠	<u>HDTV</u> »(720p)
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	١٠٨٠x١٩٢٠	٦٠/٥٠	HDTV(1080i)

\* إشارة Letterbox

## S-video المؤلف

الوحدات: نقاط

وضع نسبة الارتفاع إلى العرض		الدقة	معدل التحديث») (هرتز)	الإشارة
16:9	4:3			
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	*٣٦٠x٧٢٠/٤٨٠x٧٢٠	٦٠	TV(NTSC)
٤٥٠x٨٠٠	٦٠٠x٨٠٠	*٤٣٢x٧٢٠/٥٧٦x٧٢٠	٥٠	TV(PAL, SECAM)

\* إشارة Letterbox



## المواصفات

اسم المنتج	EB-S6	EB-X6	EB-W6	
الأبعاد	٣٢٧ (عرض) × ٩٢ (ارتفاع) × ٢٤٥ (عمق) مم	٣٢٧ (عرض) × ٩٢ (ارتفاع) × ٢٤٥ (عمق) مم	٣٢٧ (عرض) × ٩٢ (ارتفاع) × ٢٤٥ (عمق) مم	
حجم اللوحة	"٠,٥٥	"٠,٦٣	"٠,٥٦	
طريقة العرض	مصفوفة نشطة TFT بولي سيلikon	مصفوفة نشطة TFT بولي سيلikon	مصفوفة نشطة TFT بولي سيلikon	
الدقة	٤٨٠,٠٠٠ بكسل SVGA ٨٠٠ (عرض) × ٦٠٠ (ارتفاع) نقطة × ٣	٧٨٦,٤٣٢ بكسل XGA ١٠٢٤ (عرض) × ٧٦٨ (ارتفاع) نقطة × ٣	١٠٠٤,٠٠٠ بكسل WXGA ١٢٨٠ (عرض) × ٨٠٠ (ارتفاع) نقطة × ٣	
ضبط البؤرة	يدويًا	يدويًا	يدويًا	
ضبط التكبير/التصغير	رقميًا (١ إلى ١,٣٥)	يدويًا (من ١ إلى ١,٢)	يدويًا (من ١ إلى ١,٢)	
المصباح	المصباح UHE، ١٧٠ واط، رقم الطراز: ELPLP41	المصباح UHE، ١٧٠ واط، رقم الطراز: ELPLP41	المصباح UHE، ١٧٠ واط، رقم الطراز: ELPLP41	
الحد الأقصى لإخراج الصوت	١ واط أحادي	٧ واط أحادي	٧ واط أحادي	
السماعة	١			
مصدر التيار	١٠٠ إلى ٢٤٠ فولت من التيار المتردد $\pm 10\%$ ، ٥٠/٦٠ هرتز تيار متعدد ٢,٨ إلى ١,٥ أمبير			
استهلاك الطاقة	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ٣,٠ واط التشغيل: ٢٤٦ واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ٣,٠ واط التشغيل: ٢٣١ واط	٧ مساحة ١٢٠ إلى ١٠٠	
ارتفاع التشغيل	ارتفاع التشغيل من ٠ إلى ٢٢٨٦ م			
درجة حرارة التشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية (بلا تكافف)			
درجة حرارة التخزين	١٠ إلى +٦٠ درجة مئوية (بلا تكافف)			
الوزن الكلي	٢,٧ كجم تقريبًا	٢,٨ كجم تقريبًا	٢,٨ كجم تقريبًا	


اسم المنتج	الموصفات
منفذ دخل الكمبيوتر	منفذ دخل الكمبيوتر
منفذ دخل الصوت	منفذ دخل الصوت
S-Video	منفذ دخل DIN صغير ٤ سنون
منفذ دخل الفيديو	منفذ DIN صغير ٤ سنون
منفذ دخل الصوت	منفذ DIN صغير ٤ سنون
HDMI	-
HDMI	منفذ دخل HDMI
منفذ خرج الشاشة	منفذ دخل D-Sub صغير ١٥ سنون (أنثى) أسود
منفذ USB ( النوع A )	-
منفذ USB ( النوع B )	موصل USB ( النوع A )
فتحة البطاقة	موصل USB ( النوع B )
	بطاقة SD x ١

\* يدعم USB من النوع A تقنية USB1.1.

\*\* يدعم USB من النوع B تقنية USB2.0.

\*\*\* تشغيل منافذ USB لكافة الأجهزة التي تدعم USB غير مضمونة.

زاوية الميل



في حالة استخدام جهاز العرض بزاوية ميل أكثر من ٣٠ درجة مئوية، فقد يتلف أو يتسبب في  
وقوع حادث.

يعد شعار SDHC علامة تجارية.






## متطلبات التشغيل الخاصة بالبرامج المرفقة

يجب توفير متطلبات الكمبيوتر التالية لتشغيل USB Display المرفق مع جهاز العرض هذا.

المتطلبات	
Windows 2000 SP4 Windows XP SP1 Windows XP SP2 Windows Vista Windows Vista SP1	OS
معالج III Mobile Pentium سرعة ١,٢ جيجا هرتز أو أعلى الموصى به: معالج M Pentium سرعة ١,٦ جيجا هرتز أو أعلى	CPU
٢٥٦ ميجا بايت أو أعلى الموصى به: ٥١٢ ميجا بايت أو أعلى	سعة الذاكرة
٢٥٦ ميجا بايت أو أعلى	مساحة القرص الصلب
XGA (١٠٢٤ × ٧٦٨) أو دقة أعلى ألوان ١٦ بت أو ألوان عرض أعلى شاشة حوالي ٣٢,٠٠٠ لون	الشاشة



الأبعاد الخارجية هي نفسها الأبعاد الخاصة بالطراز EB-W6/X6/S6، غير أن الطراز EB-S6 يختلف فقط في المسافة من مركز العدسة إلى وحدة التثبيت بالسقف. هذا الرسم التوضيحي خاص بالطراز EB-W6.





٦	فتحة العادم .....
١٥	فتحة سحب الهواء .....
٦٧	فترقة استبدال المصباح .....
٧١	فترقة استبدال مرشح الهواء .....

ق	
٣٩، ٣٨، ٣٧.	القائمة .....
٤٧	قائمة "إعادة الضبط"
٤٣	قائمة "الإعدادات"
٤٠	القائمة "صورة"
٤٦	القائمة "معلومات"
٤٤	القائمة "ممتد"
٣٧	قائمة التكوين .....
٣٩، ٣٨، ٣٧.	القائمة الرئيسية .....
٣٩، ٣٨، ٣٧.	القائمة الفرعية .....
١٠٢	قائمة بالشاشات المدعومة .....
٣٤	قفل كامل

ك	
٢٢	كتم صوت A/V .....
٦٨	كيفية استبدال المصباح .....
٧١	كيفية استبدال مرشح الهواء .....

ل	
٤٥	اللغة .....
٩	لوحة التحكم .....
١٩	لوحة سوداء .....

م	
٥١	مؤشر الطاقة .....
٥١	مؤشر المصباح .....
٥١	مؤشر درجة الحرارة .....
٥١	المؤشرات .....
٤١	متابعة .....
٤١	متوازن .....
١١٢	مخطط بعد الخارجي .....
١٥	مرشح الهواء .....
٧٥	مسافة العرض .....
٨، ٧، ٦	مستقبل تحكم عن بعد .....
٤٣	مستوى الصوت .....

## ف

٤٤	خلفية الشاشة .....
١٠٢، ٤٦، ٤١	الدقة .....

## ق

١٠٩	درجة حرارة التخزين .....
١٠٩	درجة حرارة التشغيل .....
٤٠	درجة حرارة اللون .....
٤٤	رسائل .....
٣٣	رمز الطلب .....
١٩	رياضة .....
١١٠	زاوية الميل .....

## ك

٤٦	ساعات المصباح .....
٥٢	السخونة الزائدة .....
٤٠	السطوع .....
٤٤	سفقي .....

## ل

٤٤	شاشة .....
٤٤	شاشة البدء .....
٧٨	شاشة الخارجية .....
٦٤	شاشة الخلفية .....
٧٢	شعار المستخدم .....

## م

٤٠	ضبط الألوان .....
----	-------------------

## ع

٤٤	عرض .....
١٩	عرض تقديمي .....

## غ

٦	غطاء المصباح .....
---	--------------------

## خ

١٠٠	ESC/VP21
١٩	sRGB

## د

١٤، ١١	الأزرار الرقمية .....
٦٦	استبدال البطاريات .....
٦	أسماء الأجزاء ووظائفها .....
٤٦، ٤١	إشارة الفيديو .....
٤٧	إعادة ضبط الكل .....
٧٠، ٤٧	إعادة ضبط زمن عمل المصباح .....
٤١	الإعداد التقائي .....
١٩	ألعاب .....
٤٣	الإنحراف .....

## ز

١٣، ١٠، ٩	بحث عن مصدر .....
٨٠	بطاقة SD .....

## س

٤٠	التبالين .....
٤٣	التحكم في السطوع .....
٤١	التزامن .....
٤٠	تشبع الألوان .....
٤٥	التشغيل .....
٤٥	تشغيل مباشر .....
٤٠	نظليل .....
٦٥	تنظيف سطح جهاز العرض .....
٦٥	تنظيف مرشح الهواء وفتحة سحب الهواء .....
٧٩	توصيل جهاز USB .....

## ض

٤٤	الجانب الأمامي .....
٤٤	الجانب الخلفي .....

## ح

٧٥	حجم الشاشة .....
٤٠	الحدة .....
٥١	حلول المشكلات .....
٦	حلقة ضبط البؤرة .....
٦	حلقة ضبط الكبير/التصغير .....
٣١	حماية بكلمة المرور .....
٣١	حماية شعار المستخدم .....

أ

ب

ت

ج

ح



مسرح	١٩
مسرد المصطلحات	٩٨
المسندي الأمامي القابل للضبط	٦
المسندي الخلفي	١٥
المصدر	٤٦
مصدر الإدخال	٤٦ ، ٤١
معدل التحديث	٤٦
معلومات التزامن	٤٦
الفتح رباعي الاتجاهات	٢٩
مقتاح كتم صوت A/V	٦
الملحقات الاختيارية	٩٧
ملصق الحماية بكلمة المرور	٣١
منطقة انبعاث أشعة وحدة التحكم عن بعد	١٤ ، ١٢
منفذ S-video	٨ ، ٧
منفذ USB	٨
منفذ الطاقة	٨ ، ٧
منفذ الفيديو	٨ ، ٧
منفذ خرج الشاشة	٨
منفذ دخل الصوت	٨ ، ٧
مواد المستهلكة	٩٧
المواصفات	١٠٩
الموضع	٤١

**و**

وحدة التحكم عن بعد	١١
وضع السكون	٤٥
وضعيّة الألوان	٤٠ ، ١٩
وضعيّة الذروة العالية	٤٥



إشعار عام:  
 تُعد Mac و Macintosh iMac علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Computer, Inc.  
 تُعد IBM علامة تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation.  
 تُعد Windows NT و Windows PowerPoint إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو في دول أخرى.

Dolby Laboratories هي علامة تجارية لـ Dolby High-Definition Multimedia Interface HDMI™. HDMI Licensing LLC تجاريتان مسجلتان لشركة HDMI Licensing LLC.

أسماء المنتجات الأخرى المذكورة هنا هي أيضاً لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. وتخلی شركة Epson مسؤوليتها نحو كافة الحقوق المتعلقة بهذه العلامات. يستخدم هذا المنتج برنامجاً مفتوح المصدر.

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق النسخ الضوئي أو التسجيل أو بأية وسيلة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. لا تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية من جراء المطالبة ببراءات الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة هنا. كما أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تنتجه عن استخدام هذه المعلومات.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها أية مسؤولية تجاه مشتري هذا المنتج أو أية أطراف أخرى عن أية أضرار أو خسائر أو تكاليف أو نفقات يتكبدها المشتري أو الأطراف الأخرى كنتيجة لـ: وقوع حادث أو سوء استخدام لهذا المنتج أو إساءة استعماله، أو القيام بتعديلاته أو إصلاحاته أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الإخلال في الالتزام التام بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أية مسؤولية عن أية أضرار أو مشكلات تنتجه عن استخدام أي من الوحدات الاختيارية أو أي من المنتجات الاستهلاكية خلاف تلك المشار إليها كـ Original Epson Products (منتجات شركة Epson الأصلية) أو Approved Products (منتجات معتمدة من شركة Epson) بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

قد تخضع محتويات هذا الدليل للتغيير أو التحديث دون إشعار آخر.

قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة في هذا الدليل عن الشكل الفعلي لجهاز العرض.