

# EPSON

## Home Projector

### EH-TW420

Избор на език

Отстраняване на проблеми

Означения, използвани в това ръководство

Индекс

Как да разглеждате това ръководство

Речник

Как да запишете това ръководство на компютър

## Потребителско ръководство

- ☐ **Функции на проектора**
- ☐ **Имена и функции на частите**
- ☐ **Полезни функции**

Тук се разясняват полезните функции при изнасяне на презентация и други, като например функциите за сигурност.

- ☐ **Конфигурационно меню**

Тук е обяснено как се използват конфигурационното меню и неговите функции.

- ☐ **Приложения**

Тук има информация за процедурите за поддръжка, които ще осигурят най-добра работа на проектора.

- ☐ **Допълнителни аксесоари и консумативи**

## Инструкции за безопасност

Тук е обяснено как да използвате уреда безопасно. Прочетете тези бележки внимателно, преди да използвате уреда.

## Ръководство за сервиз и поддръжка

Тук можете да намерите информация за поддръжката и сервиза на уреда.

- ☐ **Списък за връзка с Epson относно проектори**