



يمكنك تنفيذ المهام التالية بالنقر على هذه الأزرار.



عرض نافذة الطباعة



بحث عن نص.



نحو على هذا الزر إذا كان النص  
أو الأشكال التوضيحية صغيرة جداً  
حيث لا يمكن رؤيتها بسهولة. حرك  
مؤشر إلى الموضع الذي تزيد  
مشاهدته ثم انقر زر الماوس الأيسر  
لتكبر الوثيقة في ذلك الموضع.  
ابقِي المفتاح [Ctrl] مضغوطاً  
عند النقر على زر الماوس الأيسر،  
ثم تصغر حجم مشاهدة الوثيقة.



عرض الصفحة بحيث يكون  
ارتفاعها مساوياً لارتفاع النافذة.



عرض الصفحة بحيث يكون عرضها مساوياً لعرض النافذة.

The screenshot shows a page from a user guide for a projector, specifically addressing issues with the projector's display. The page is in Arabic and includes several sections with troubleshooting steps and links to external resources. A red box highlights the search bar at the top left. Another red box highlights the 'TOP' icon in the top right corner. A large red arrow points from the bottom right towards the navigation icons at the bottom center. A smaller red arrow points from the bottom right towards the page number '٦٨' at the bottom right.

الإشارات المرجعية

١. اتفق على عنوان القسم الفقر إلى الصفحة الأولى من ذلك القسم.
٢. اتفق على الفصل الإشارات المرجعية، ثم اذهب أو أخفاء علامات الموضوع.

[انقر للقفز إلى الصفحة الرئيسية TOP.](#)



[الانتقال إلى صفحة أخرى في الوثيقة](#)  
[\(الصفحة الأولى/السابقة/التالية\)](#)  
[\( الأخيرة\).](#)



للاِنْتِقَالِ إِلَى آخِرِ صَفَّةٍ سَبَقَ عَرْضَهَا  
إِلَى الْأَمَامِ أَوِ إِلَى الْخَلْفِ.