

# Pregledavanje priručnika



Prikazuje prethodnu ili sljedeću stranicu

Prikazivanje prozora za ispis.

Kliknite za prikaz ili skrivanje knjižnih oznaka.

**Rješavanje Problema**

Boje na slici nisu ispravne

Uzrok	Rješenje
Jesu li postavke signala prilagodene signalima iz priključenog uređaja?	Prilagodite sledeće postavke prema signalu priključenog uređaja: Kada je izvor slike uređaj povezan na računalni priključak <a href="#">Izbornik Signal - Ulazni signal str.36</a> Kada je izvor slike uređaj povezan Video ili S-video priključak <a href="#">Izbornik Signal - Videosignal str.36</a>
Je li ispravno namještena Svjetlina slike?	Namjeste postavku za <b>Svjetlina</b> sa Izbornik za konfiguriranje. <a href="#">Izbornik Slika - Svjetlina str.35</a>
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebe za projekciju. <a href="#">Kratke upute</a>
Je li ispravno namješten Kontrast?	Namjeste postavku <b>Kontrast</b> u Izbornik za konfiguriranje. <a href="#">Izbornik Slika - Kontrast str.35</a>
Je li Podešavanje boje ispravno provedeno?	Namjeste postavku <b>Podešavanje boje</b> u Izbornik za konfiguriranje. <a href="#">Izbornik Slika - Podešavanje boje str.35</a>
Jesu li ispravno namješteni Zasićenje boje i Nijansa?	Namjeste postavke <b>Zasićenje boje</b> i <b>Nijansa</b> u Izbornik za konfiguriranje. <a href="#">Izbornik Slika - Zasićenje boje Nijansa str.35</a>
Samo pri projekciji slika iz videoizvora	

Slika je tamna

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno podešena Svjetlina slike?	Namjeste postavke <b>Svjetlina</b> i <b>Kontrola svjetline</b> u Izbornik za konfiguriranje. <a href="#">Izbornik Slika - Svjetlina str.35</a> <a href="#">Izbornik Postavke - Kontrola svjetline str.37</a>
Je li ispravno namješten Kontrast?	Namjeste postavku <b>Kontrast</b> u Izbornik za konfiguriranje. <a href="#">Izbornik Slika - Kontrast str.35</a>
Je li potrebno uskoro zamjeniti Lampa?	Kada je potrebno zamjeniti Lampa, slika će postati tamnija, a kvaliteta boje lošija. Kada se to dogodi, zamjenite Lampu. <a href="#">str.69</a>

Problemi na početku projekcije

Nema el. napajanja

Uzrok	Rješenje
Jeste li pritisnuli gumb [Ø]?	Pritisnite gumb [Ø] za uključivanje projektorja.

[Knjižne oznake]  
Pritisnite naslov odjeljka kako biste prešli na njegovu prvu stranicu.

Kliknite ► za prikaz stranice rječnika. Za povratak na prethodnu stranicu nakon provjere informacija u rječniku, kliknite desnom tipkom na stranicu i zatim kliknite "[Prethodni prikaz](#)" u prikazanom izborniku.

Služi za prikaz stranice koja sadrži srodnu temu ili detaljnije objašnjenje. Ako se referentna poveznica pojavi u plavoj boji, kliknite na nju za prikaz referentne stranice ili priručnika. Za povratak na prethodnu stranicu kliknite desnom tipkom na stranicu i zatim kliknite "[Prethodni prikaz](#)" u prikazanom izborniku.

Ako je prikazani tekst premalen, kliknite ⌘ za dodatno povećanje stranice. Kliknite ⌘ za smanjivanje faktora povećanja. Želite li označiti i povećati određeno područje, primjerice dio slike, kliknite desnom tipkom na stranicu i zatim kliknite na "[Zumiranje označivačem](#)" u prikazanom izborniku. Pokazivač miša pretvorit će se u povećalo za označavanja područja koje želite povećati.

Možete upisati ključnu riječ za traženje stavke ili drugih informacija koje želite potvrditi.

Skok na POČETNU stranicu.