

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Επιλογή γλώσσας

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Προβολή του παρόντος εγχειριδίου

Γλωσσάρι

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης

- Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα
- Ονόματα και Λειτουργίες Εξαρτημάτων
- Χρήσιμες Λειτουργίες
- Μενού Διαμόρφωση
- Παράρτημα

Εγχειρίδιο λειτουργίας (μόνο για το EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Από αυτό εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδεδεμένο λογισμικό της εφαρμογής τις λειτουργίες με τις οποίες είναι εξοπλισμένος ο προβολέας για να κάνετε μία πιο αποτελεσματική σύσκεψη ή παρουσίαση.

Εάν το μοντέλο σας είναι το EB-1925W/1915, κάντε κλικ παρακάτω.

☛ [Εγχειρίδιο λειτουργίας \(EB-1925W/1915\)](#)

Εάν το μοντέλο σας είναι το EB-1920W/1910/1830, κάντε κλικ παρακάτω.

☛ [Εγχειρίδιο λειτουργίας \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ εξηγείται ο ασφαλής τρόπος χρήσης της μονάδας. Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις αυτές προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τη μονάδα.

☛ [Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson](#)

EasyMP Monitor Εγχειρίδιο λειτουργίας (μόνο για το EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος κεντρικού ελέγχου πολλών βιντεοπροβολέων Epson από έναν υπολογιστή μέσω δικτύου.