

# EPSON

## Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Valitse kieli

Tässä Oppaassa Käytetyt Merkinnät

Vianmääritys

Tämän oppaan käyttö

Sanasto

Oppaan kopiointi tietokoneelle

### Käyttäjän opas

- Projektorin Ominaisuudet
- Osien Nimet ja Toiminnot
- Hyödyllisiä Toimintoja
- Konfigurointi-valikko
- Liite

### Projektorin käyttöopas (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Tässä kerrotaan oheisen käyttösovellusohjelmiston tai projektorin toimintojen käytöstä, jotta saat palaveristasi tai esityksestäsi entistä tehokkaamman.

Jos laitteesi malli on EB-1925W/1915, napsauta alla.

☞ [Projektorin käyttöopas \(EB-1925W/1915\)](#)

Jos laitteesi malli on EB-1920W/1910/1830, napsauta alla.

☞ [Projektorin käyttöopas \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

### Turvaohjeet

Tässä kerrotaan, kuinka tätä yksikköä käytetään turvallisesti. Lue nämä huomautukset huolellisesti ennen yksikön käyttöä.

### Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Tässä kerrotaan tietoja tämän yksikön tukipalveluista ja huollosta.

☞ [Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo](#)

### EasyMP Monitor Käyttäjän opas (vain EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Tässä kerrotaan, kuinka useita Epson-projektoreita voi hallitakeskitetysti verkossa olevalla tietokoneella.