

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

סימנים המשמשים במדריך זה

בחירת שפה

שימוש במדריך

פתרון בעיות


שמירת המדריך במחשב

מילון מונחים

הוראות בטיחות

חלק זה מסביר כיצד להשתמש ביחידה זו בבטחה.
קרא את ההערות האלו בעיון לפני השימוש ביחידה.

מדריך תמיכה ושירותים

חלק זה מסביר את מידע התמיכה והשירות עבור היחידה הזו.
 [רשימת ספקים של מקרני אפסון](#)

מדריך הפעלה **EasyMP Monitor** (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) בלבד

חלק זה מסביר כיצד לשלוט באופן מרכזי על מספר מקרני Epson מהמחשב באמצעות רשת.

מדריך למשתמש

 **תכונות המקרן**

 **שמות החלקים והפונקציות**


 **פונקציות שימושיות**


 **תפריט תצורה**

 **נספח**

מדריך הפעלה למקרן (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) בלבד

כאן מוסבר כיצד להשתמש בתוכנה המצורפת, או באפשרויות של המקרן, כדי ליעל את הישיבה או את הפרזנטציה שלך.

במידה וגדם המכשיר שלך הוא EB-1925W/1915, הקלק למטה.
 [מדריך הפעלה למקרן \(EB-1925W/1915\)](#)

במידה וגדם המכשיר שלך הוא EB-1920W/1910/1830, הקלק למטה.
 [מדריך הפעלה למקרן \(EB-1920W/1910/1830\)](#)