

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

[Odabir jezika](#)[Oznake u Priručniku](#)[Ispravljanje Problema](#)[Pregledavanje priručnika](#)[Rječnik](#)[Spremanje priručnika na računalo](#)

Priručnik za uporabu

- [Značajke Projektor-a](#)
- [Nazivi i Funkcije Dijelova](#)
- [Korisne Funkcije](#)
- [Izbornik Konfiguriranje](#)
- [Dodaci](#)

Vodič za rad s projektorom (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 samo)

Ovdje se objašnjava kako koristiti priloženi aplikacijski softver ili funkcije opremljene s projektorom kako biste svoj sastanak ili prezentaciju učinili što učinkovitijom.

Ako je Vaš model EB-1925W/1915, kliknite dolje.

 [Vodič za rad s projektorom \(EB-1925W/1915\)](#)

Ako je Vaš model EB-1920W/1910/1830, kliknite dolje.

 [Vodič za rad s projektorom \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

Sigurnosne upute

Ovdje je opisan siguran način uporabe uređaja.
Pročitajte napomeneprije uporabe uređaja.

Podrška i servis

Ovdje se nalaze informacije za podršku i servis uređaja.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)

EasyMP Monitor Priručnik za uporabu (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 samo)

Ovdje je objašnjeno kako upravljati s više Epsonovih projektor-a putem računala u mreži.