

# EPSON

## Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Wybierz język

Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlanie przewodnika

Słownik

Zapisywanie przewodnika na komputerze

### Przewodnik użytkownika

- **Cechy Projektora**
- **Nazwy Części i funkcje**
- **Przydatne Funkcje**
- **Menu Konfiguracja**
- **Dodatek**

### Instrukcja obsługi projektora (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

W tym dokumencie opisano, jak używać oprogramowania dołączonego do zestawu, a także opisano funkcje projektora, dzięki którym spotkanie lub prezentacja będą skuteczniejsze.

Jeśli masz model EB-1925W/1915, kliknij poniższe łącze.

☛ [Instrukcja obsługi projektora \(EB-1925W/1915\)](#)

Jeśli masz model EB-1920W/1910/1830, kliknij poniższe łącze.

☛ [Instrukcja obsługi projektora \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

### Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ta część objaśnia, jak bezpiecznie używać urządzenia.

Należy uważnie przeczytać te zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania projektora.

### Podręcznik wsparcia i serwisu

Ta część zawiera informacje dotyczące serwisu i wsparcia technicznego dla użytkowników urządzenia.

☛ [Projektor Epson — lista adresów](#)

### EasyMP Monitor Instrukcja obsługi (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Ta część wyjaśnia, jak centralnie sterować wieloma projektorami firmy Epson zkomputera podłączonego do sieci.