

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Selectare limbă

Notații utilizate în acest ghid

Depanarea

Vizualizarea acestui ghid

Glosar

Salvarea acestui ghid pe un computer

Ghidul utilizatorului

- **Caracteristicile proiectorului**
- **Denumirea și funcțiile componentelor**
- **Funcții utile**
- **Meniul Configurare**
- **Apendice**

Ghid de utilizare a proiectorului (numai pentru EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Acesta explică modul de utilizare al aplicației software anexate sau al funcțiilor echipate cu proiector, pentru a face mai eficientă întâlnirea sau prezentarea dvs.

Dacă dețineți modelul EB-1925W/1915, faceți clic mai jos.

☞ [Ghid de utilizare a proiectorului \(EB-1925W/1915\)](#)

Dacă dețineți modelul EB-1920W/1910/1830, faceți clic mai jos.

☞ [Ghid de utilizare a proiectorului \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

În această secțiune este explicat modul de utilizare în siguranță a acestei unități.

Citiți cu atenție aceste observații înainte de a utiliza unitatea.

Ghidul de service și asistență tehnică

În acest ghid sunt explicate informațiile de service și asistență tehnică pentru această unitate.

☞ [Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson](#)

EasyMP Monitor Ghid de funcționare (numai pentru EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Multe proiectoare Epson de la un calculator printr-o rețea.