

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Izbira jezika

Simboli v Teh Navodilih

Odpravljanje Težav

Pregledovanje priročnika

Slovar

Kako shranite ta priročnik v računalnik

Priročnik za uporabnika

- Lastnosti Projektorja
- Nazivi In Funkcije Delov
- Koristne Funkcije
- meni Configuration
- Dodatek

Navodila za uporabo projektorja (samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Tukaj se pojasnjuje, kako uporabljati priloženo aplikacijsko programsko opremo ali funkcije, opremljene s projektorjem, da bosta vaš sestanek ali predstavitev bolj učinkoviti.

Če je vaš model EB-1925W/1915, kliknite spodaj.

☛ [Navodila za uporabo projektorja \(EB-1925W/1915\)](#)

Če je vaš model EB-1920W/1910/1830, kliknite spodaj.

☛ [Navodila za uporabo projektorja \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

Varnostna opozorila

Navodila za varno uporabo enote.
Pred uporabo enote natančno preberite navodila.

Navodila za podpora in storitve

Informacije o podpori in storitvah za predstavljeno enoto.

☛ [Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson](#)

EasyMP Monitor Operativni priročnik (samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Opis upravljanja več Epsonovih projektorjev prek enega računalnika, povezanega v omrežje.