

Brukerhåndbok

[Funksjoner på projektoren](#)

[Navn på deler og funksjoner](#)

[Installere projektoren](#)

Beskriver prosedyrer for nødvendige forberedelser før installering og tilkobling slik at projektoren er klar for bruk.

[Grunnleggende drift](#)

Beskriver grunnleggende operasjoner som er nødvendige for å starte prosjeksjon.

[Justeringer av bildekvalitet](#)

Beskriver hvordan man foretar fargemodusjustering og andre justeringer som angår bildekvalitet.

[Konfigurasjons meny](#)

Forklarer hvordan du skal bruke konfigurasjonsmenyen og dennes funksjoner.

[Feilsøking](#)

Beskriver mulige problemer du kan komme over og hvordan de kan løses.

[Tillegg](#)

Inneholder informasjon om vedlikeholdsprosedyrer du kan utføre for å sikre høyest mulig ytelsesnivå fra projektoren.

[Valgfritt tilbehør og forbruksvarer](#)

[Ordliste](#)

Sikkerhetsinstruksjoner

Her får du vite hvordan du kan bruke denne enheten på en sikker måte. Les disse merknadene nøyde før du bruker denne enheten.

[Sikkerhetsinstruksjoner](#)

[Merknader om håndtering og lagring](#)

Støtte- og serviceguide

Her beskrives informasjon om kundestøtte og service for denne enheten.

[Verktøyprogramvare](#)

[Kontrollark for problemer](#)

[Kontaktliste for Epson-projektorer](#)