

EPSON

Multimedia Projector

EB-W10/X10/S10/W9/X9/S9/X92/S92

Velg språk

Betegnelser Som Brukes i Denne Brukerhåndboken

Feilsøking

Se denne brukerhåndboken

Ordliste

Lagre denne brukerhåndboken på en datamaskin

Brukerhåndbok

- **Projektorfunksjoner**
- **Navn på Deler og Funksjoner**
- **Nyttige funksjoner**
- **Konfigurasjon-meny**
- **Tillegg**

Sikkerhetsinstruksjoner

Beskriver hvordan du bruker enheten på en sikker måte.
Les disse merknadene nøye før du bruker enheten.

Støtte- og serviceguide

Beskriver støtte- og serviceinformasjon for enheten.

☞ [Kontaktliste for Epson-projektorer](#)