

EPSON

Multimedia Projector

EB-W10/X10/S10/W9/X9/S9/X92/S92

Vybrať jazyk

Symbody a Označenia Použité v Tejto Príručke

Riešenie Problémov

Prezeranie príručky

Glosár

Uloženie tejto príručky v počítači

Používateľská príručka

- **Funkcie Projektora**
- **Názvy Častí a Funkcií**
- **Užitočné funkcie**
- **Konfiguračné menu**
- **Dodatky**

Bezpečnostné pokyny

Informácie o tom, ako prístroj bezpečne používať.
Tieto poznámky si pred použitím prístroja dôkladne prečítajte.

Podporná a servisná príručka

Obsahuje informácie o podpore a servise prístroja.

☞ [Zoznam kontaktov k projektoru Epson](#)