



Multimedia Projector

РЪКОВОДСТВО за работа с EasyMP Slide Converter

Преглед на EasyMP Slide Converter

EasyMP Slide Converter Кратко изложение	4
Поддържани типове файлове за EasyMP Slide Converter	4
Инсталиране на софтуера	5
Изисквания за софтуера	5
Инсталиране	5

Конвертиране на файлове на PowerPoint към такива със сценарий

Конвертиране на файл на PowerPoint	7
Процедура за конвертиране до сценарий	7
Описание на Основния екран	7
Конвертиране до сценарий	8
Конвертиране директно от файл на PowerPoint към сценарий	10
Проверка и настройване на сценарий	12
Предварителен преглед на сценарий	12
Съхраняване на сценарий на USB устройство за съхранение	12
Редактиране на автоматично стартиране	12
Промяна на настройки	13

Приложение

Деинсталиране на софтуера	16
EasyMP Slide Converter Ограничения	17
Ограничения относно ОС	17
Ограничения относно PowerPoint	17
Ограничения относно разделителната способност	17
Други ограничения	17

Отстраняване на неизправности 18

Съобщение за грешка при пуск на EasyMP Slide Converter	18
Проблеми, касаещи EasyMP Slide Converter	19
Конвертиране в FSE не се извежда чрез щракване с десен бутон върху менюто на PowerPoint.	19
Не може да се конвертира в сценарий.	19
Сценариите не се възпроизвеждат.	19

Общи бележки 20

За обозначения	20
Общо уведомление	20

Индекс 21




Преглед на EasyMP Slide Converter

Тази глава обяснява как да конвертирате файлове чрез EasyMP Slide Converter и как да инсталирате софтуера.

EasyMP Slide Converter е софтуер, който ви позволява да покажете слайдшоу, използвайки проектор без връзка с компютър.

За да възпроизведете слайдшоу без компютър, конвертирайте PowerPoint файла във файл-сценарий, използвайки EasyMP Slide Converter.

Прехвърлете конвертираните сценарии към USB устройство за съхранение и го поставете в проектора. След това можете да възпроизведете слайдшоуто с функциите на проектора Slideshow или PC Free.



За информация относно Slideshow или PC Free вижте документацията, предоставена с проектора.

Поддържани типове файлове за EasyMP Slide Converter

В EasyMP Slide Converter файловете, създадени с Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (разширения .ppt/.pps/.pptx), могат да бъдат конвертирани в сценарии.

Предлагат се следните два типа сценарии.

Файлове FSE	Сценарии, които поддържат слайдшоу анимации или ефекти, зададени във файла на PowerPoint.
Файлове SIT	Сценарии, създадени от опростено конвертиране. Всеки слайд е конвертиран в JPEG файл. Анимациите, зададени във файла на PowerPoint, не се запазват.

За повече информация за файловия формат и метода на конвертиране вижте следващия раздел.

☛ "Промяна на настройки" [стр.13](#)

Можете да намерите EasyMP Slide Converter на CD-ROM носителя EPSON Projector Software. Инсталирайте софтуера на компютъра, който използвате.

Изисквания за софтуера

EasyMP Slide Converter работи на компютри, които отговарят на следните изисквания.

ОС	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Следните 32 битови версии на ОС: Windows XP Service Pack 2 или по-нова (Home Edition/Professional) Windows Vista Service Pack 1 или по-нова (освен за Starter Edition) Windows 7
Процесор	Pentium M 1,6GHz или по-бърз
Обем на паметта	512MB или повече
Свободно пространство на твърдия диск	50MB или повече*
Дисплей	Разделителна способност, по-голяма от XGA (1024x768) 16 bit/32 bit пълноцветен дисплей
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* Свободно пространство, необходимо за инсталация. Необходимото свободно пространство може да варира в зависимост от вида и броя на анимациите във файловете на PowerPoint, които се конвертират.

Инсталиране

Преди инсталацията задължително проверете следните неща.

- Трябва да имате права на администратор, за да инсталирате EasyMP Slide Converter.
- За да инсталирате EasyMP Slide Converter, трябва да бъдат инсталирани PowerPoint 2002 или по-нова версия и Visual Basic for Applications (VBA).
- Преди започване на инсталирането затворете всички отворени приложения.
- Когато изберият за инсталацията език е различен от този на използваната ОС, екраните може да не се виждат добре.

1

Включете компютъра си.

2

Поставете CD-ROM носителя EPSON Projector Software в компютъра.

Инсталирането започва автоматично.



Ако инсталаторът не стартира автоматично, отворете CD-ROM устройството от **Моят компютър** (или **Компютър**) и щракнете двукратно върху **InstallNavi**.

3

Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.



Можете да свалите последната версия на EasyMP Slide Converter от следния уебсайт.

<http://www.epson.com/>



Конвертиране на файлове на PowerPoint към такива със сценарий

Тази глава разяснява как да се конвертират файлове на PowerPoint в сценарий и как да се прехвърлят на USB устройство за съхранение.

Можете да конвертирате файл на PowerPoint в сценарий за показване на слайдшоу без свързване към компютър.

Процедура за конвертиране до сценарий

Сценариите са конвертирани чрез следната процедура.

- 1** Стартирайте EasyMP Slide Converter и изберете файл на PowerPoint.
- 2** На екрана Задай направите настройки, като Запазване в, Режим на конвертиране и Разделителна способност на проектора и след това конвертирайте в сценарий.
- 3** Прегледайте конвертирания сценарий (файл FSE).
- 4** Копирайте сценария в USB устройство за съхранение, свързано към компютъра.
- 5** Задайте настройките за автоматично стартиране за сценарии. След създаване на сценариите можете да промените настройките за автоматично стартиране.



- За да зададете автоматичен преход на слайд, задайте настройката **Разширен слайд** на **Автоматично след** в PowerPoint.
- USB устройства за съхранение, които имат функции за сигурност, може да не са достъпни.

Описание на Основния екран

Стартирайте EasyMP Slide Converter, за да се покаже Основният екран. Функциите за всеки бутон са описани в следващата таблица.



	Име на бутона	Описание
1	Конвертиране	Кликнете, за да изведете екрана Избор на файл. Изберете файл на PowerPoint и го конвертирайте в сценарий. ☛ "Конвертиране до сценарий" стр.8
2	Предварителен преглед	Кликнете, за да изведете екрана Избор на файл. Изберете и прегледайте конвертирания сценарий (файл FSE). ☛ "Предварителен преглед на сценарий" стр.12
3	Копиране в паметта	Кликнете, за да изведете екрана Избор на файл. Изберете файла, който желаете да копирате на USB устройството за съхранение, и след това го копирайте. ☛ "Съхраняване на сценарий на USB устройство за съхранение" стр.12
4	Редактиране на автоматично стартиране	Кликнете, за да изведете екрана Редактиране на автоматично стартиране. Редактирайте реда на възпроизвеждане или настройките за продължително възпроизвеждане за сценарии. ☛ "Редактиране на автоматично стартиране" стр.12

	Име на бутона	Описание
5	Задай	Кликнете, за да изведете екрана Задай. Направете настройки за файла като "Запазване в", "Разделителна способност" и "Режим на конвертиране". ☞ "Промяна на настройки" стр.13



Когато След като конвертирате файл, копирайте го в паметта е активирано в екрана Задай, можете да направите всяка настройка чрез следване на инструкциите на екрана.

Ако е деактивирана, направете всяка настройка от основния екран.

Конвертиране до сценарий

Този раздел разяснява стъпка по стъпка как да конвертираме сценарий.



Ако няма нужда да променят настройките, можете директно да конвертирате файла на PowerPoint в сценарий.

☞ "Конвертиране директно от файл на PowerPoint към сценарий" [стр.10](#)

- Щракнете върху **Старт**, изберете **Програми** (или **Всички програми**), изберете **EPSON Projector**, а след това щракнете върху **EasyMP Slide Converter**.

Извежда се Основният екран на EasyMP Slide Converter.


- Свържете USB устройство за съхранение към компютъра, за да запазите сценария.

- Щракнете върху **Конвертиране** на основния екран. Изберете файл на PowerPoint, за да го конвертирате в сценарий, и след това щракнете върху **Избор**.

- Появява се екранът Задай. Направете необходимите настройки и щракнете върху **Следващ**.


За подробности относно настройките се запознайте със следващия раздел.

☞ "Промяна на настройки" [стр.13](#)



- Ако След като конвертирате файл, копирайте го в паметта. не е избрано, екранът "Задай" не се показва, а се показва екранът, показан в процедура 5.
- Можете да променят настройките чрез щракване върху бутона **Задай** на основния екран.

5 Проверете настройката и щракнете върху **Конвертиране**.




- При конвертиране на файлове по време на възпроизвеждане на слайдшоу автоматично е променена употребата на разделителна способност на екрана в зависимост от разделителната способност на проектора (XGA или WXGA). След конвертиране се възстановява предходната разделителна способност на екрана.
- Ако PowerPoint е стартиран, процесът на конвертиране не може да бъде изпълнен. Затворете PowerPoint преди стартиране на конвертирането. Също така, не стартирайте PowerPoint по време на конвертиране.
- По време на конвертиране не променяйте настройката за извеждане, например промяна на разделителната способност или свързване на външен монитор. Ако настройката за извеждане се промени, конвертирането прекъсва.
- Ако **След като конвертирате файл, копирайте го в паметта**, не е избрано в екрана "Задаване", екраните от процедура 6 не се извеждат. Когато основният екран е изведен, прегледайте сценарий или копирайте в паметта чрез използване на съответните бутони на основния екран.

6 Когато се изведе екранът за потвърждение "Предварителен преглед", след като конвертирането завърши, щракнете върху

Да. Ако не желаете да видите "Предварителен преглед", щракнете върху **Не** и преминете към процедура 7.

Появява се екранът Предварителен преглед. За подробности относно функциите на всеки бутон се запознайте със следващия раздел.

👁 "Предварителен преглед на сценарий" [стр.12](#)



Когато завърши предварителният преглед, затворете екрана "Предварителен преглед".



Jpeg (JIT) файлове не могат да бъдат прегледани с функцията Предварителен преглед. Когато е избрано **Опростено конвертиране** от Режим на конвертиране, се извежда екранът за потвърждение на копиране, но не се извежда екран за потвърждение на предварителния преглед.

7 Когато се появи екранът за потвърждение на копиране, щракнете върху **Да**.


8 Показва се екранът Избор на място за копиране. Щракнете върху **Прелисти**, за да изберете устройството, към което е

свързано USB устройството за съхранение. След това щракнете върху **ОК**.

За да редактирате реда на показване или настройките за непрекъснато показване за сценарии изберете **Автоматично възпроизвеждане**. (настройка за автоматично стартиране).

Можете да зададете и настройките за автоматично стартиране след завършване на конвертирането.

☛ "Редактиране на автоматично стартиране" [стр.12](#)



Сценарият е прехвърлен към избраното място.

9 Задаване на "Автоматично стартиране".

- Когато няма файл за "Автоматично стартиране" в USB устройството за съхранение:

Извежда се екранът за потвърждение на "Продължително възпроизвеждане". Когато желаете да създадете файл за автоматично стартиране и зададете "Вкл." като настройка за продължителното възпроизвеждане за такъв файл, щракнете върху **Да**.

- Когато има файл за автоматично стартиране в USB устройството за съхранение:

За настройка на "Автоматично стартиране" вижте следващата секция, след това щракнете върху **ОК**.

☛ "Редактиране на автоматично стартиране" [стр.12](#)



Ако има два или повече файла, зададени като такива с автоматично стартиране, те се възпроизвеждат в низходящ ред от Списък с файлове за автоматично стартиране.

- 10 Извадете USB устройството за съхранение от компютъра. Вижте документацията на компютъра относно методи за изваждане.

- 11 След завършване на трансферирането на сценария ви, свържете USB устройството за съхранение към проектора и стартирайте прожектирането чрез Slideshow или PC Free. За информация относно Slideshow или PC Free вижте документацията, предоставена с проектора.

Конвертиране директно от файл на PowerPoint към сценарий

Този раздел описва как да конвертирате директно от файл на PowerPoint към сценарий.



Това е полезно, когато искате да конвертирате без промяна на настройки. Тъй като настройките от екрана **Задай** се отразяват по време на конвертиране, проверете настройките предварително, когато не е избрано **След като конвертирате файл, копирайте го в паметта**.

- 1 Влачете и пуснете иконата на файл на PowerPoint към иконата на EasyMP Slide Converter на работния плот.


Или щракнете с десния бутон върху иконата на PowerPoint файла и изберете **Конвертиране в FSE**.






Отбележете, че не е възможно конвертиране на множество PowerPoint файлове. Изберете само един файл за конвертиране.

Предварителен преглед на сценарий

След конвертиране можете да проверите сценария в екран за предварителен преглед. Щракнете върху бутона **Предварителен преглед** на основния екран, за да се покаже екранът за предварителен преглед.

За подробности относно функциите на всеки бутон се запознайте със следващата таблица.



 Възпроизвеждане	Начало на предварителен преглед. Повторно стартира също и спрени или сценарии, поставени на пауза. Ако анимации във файлове на PowerPoint не се възпроизвеждат автоматично, те не могат да бъдат възпроизведени една след друга след натискане на бутона Възпроизвеждане .
 Пауза	Поставя на пауза предварителния преглед.
 Спиране	Спира възпроизвеждането и се връща към първия слайд.
 Предишен слайд	Връща се към предходен слайд.
 Следващ слайд	Препминава към следващ слайд.

Съхраняване на сценарий на USB устройство за съхранение

Този раздел описва как да прехвърлите конвертиран сценарий на USB устройство за съхранение.


- 1 **Свържете USB устройството за съхранение с компютъра.**
- 2 **Стартирайте EasyMP Slide Converter.**
- 3 **Щракнете върху бутона **Копиране в паметта**.**
- 4 **Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите сценария.**





Редактиране на автоматично стартиране


Можете да редактирате автоматично стартиране, за да определите последователността на показване на сценариите или да възпроизведете сценариите един след друг.

Щракнете върху бутона **Редактиране на автоматично стартиране** на основния екран, за да се покаже екранът Редактиране на автоматично стартиране.

За да зададете автоматично стартиране, вижте следната таблица.



Устройство	Изберете устройството за редактиране на файл с автоматично стартиране.
Продължително възпроизвеждане	За да стартирате прожектиране отново от първия сценарий, след като е завършило прожектирането на всички сценарии в Списък с файлове за автоматично стартиране, изберете Продължително възпроизвеждане .
Списък с файлове	Извежда се списък на сценарии, за които не е зададено "Автоматично стартиране".
Списък с файлове за автоматично стартиране	Извежда се списък на сценарии в последователност за възпроизвеждане, за които е зададено автоматично стартиране. Щракнете върху бутоните   , за да промените последователността.
 	Сценарият е регистриран и изтрит във файла за автоматично стартиране.



Файл	Ще се покаже името на PowerPoint файла за конвертиране.
Запазване в	Изберете къде да се съхрани сценарият.

Промяна на настройки

Щракнете върху бутона **Задай** на основния екран, за да се покаже екранът "Задаване".

За подробности относно настройките се запознайте със следващата таблица.

Режим на конвертиране	<p>Изберете методът на конвертиране за файл на PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Възпроизвеждане на слайдшоу и конвертиране на файловете Слайдошоуто се извежда по време на конвертиране, за да ви позволи да проверите слайдшоуто, докато се конвертира. Не може да са стартирани други приложения по време на конвертиране. Файлът се съхранява във формат FSE. • Конвертиране на файловете без възпроизвеждане на слайдшоу Не се извежда слайдшоу по време на конвертиране. Ефектите, зададени за слайдовете, не се конвертират. Файлът е запазен във формат FSE. • Опростено конвертиране Конвертиране до JPEG файл. Анимациите, зададени във файла на PowerPoint, не се запазват. Файлът се съхранява във формат SIT.
Разделителна способност на прожектора	Изберете разделителната способност за проектора, който ще прожектира сценария. Сценарии, за които са били зададени WXGA (1280 x 800 точки), не могат да бъдат възпроизведени на проектори от тип XGA.
След като конвертирате файл, копирайте го в паметта.	Направете избор, за да следвате процедурата за конвертиране стъпка по стъпка. Когато е избран, се появява екранът Задай всеки път, когато се конвертира файл.
Разширени	Превключване между Покажи или Скрый за Разширени.
Възстанови настройката по подразбиране	Променени настройки се възстановяват към техните стойности по подразбиране. Кликнете върху ОК, за да съхраните настройките.
Информация за версията	Извежда информация за версията на приложението.

Следните елементи са за Разширени.

Образ	<p>Задайте качество на изображението за конвертирания файл.</p> <p>Когато е зададена опция Нормално, размерът на файла е по-малък в сравнение с "Изображение с високо качество", но качеството на изображението е по-ниско. Препоръчва се Изображение с високо качество.</p> <p>Когато е избрано Опростено конвертиране от Режим на конвертиране, не може да бъде задавано качество на изображението.</p>
Време за преход при анимация	<p>Задайте възпроизводимост на анимацията (време за преход) за конвертирания файл.</p> <p>Възможно е анимации, за които са зададени таймер или повторение, да не се конвертират нормално. Ако не можете да конвертирате анимациите правилно, задайте по-дълго време за преход, за да се увеличи възпроизводимостта.</p> <p>Когато е избрано Опростено конвертиране от Режим на конвертиране, не може да бъде задавано времето за преход.</p>



Приложение

Преди стартиране на деинсталацията задължително проверете следните неща.

- Трябва да имате права на администратор, за да деинсталирате EasyMP Slide Converter.
- Преди започване на деинсталирането затворете всички отворени приложения.

За Windows 2000

- 1** Щракнете върху **Старт**, изберете **Настройки** и след това щракнете върху **Контролен панел**.
- 2** Щракнете двукратно върху **Добави/премахни програми**.
- 3** Щракнете върху **Промени или премахни програма**.
- 4** Изберете EasyMP Slide Converter, след това щракнете върху **Промени/Премахни**.

За Windows XP

- 1** Щракнете върху **Старт**, а след това върху **Контролен панел**.
- 2** Щракнете двукратно върху **Добави или премахни програми**.
- 3** Изберете EasyMP Slide Converter, след това щракнете върху **Промени/Премахни**.

За Windows Vista/Windows 7

- 1** Щракнете върху **Старт**, а след това върху **Контролен панел**.
- 2** Щракнете върху **Деинсталирай програма** от категорията **Програма**.
- 3** Изберете EasyMP Slide Converter, след това щракнете върху **Деинсталирай/Промени**.

Когато използвате EasyMP Slide Converter се прилагат следните ограничения.

Ограничения относно ОС

- Ако използвате Windows XP Service Pack 2, програмата може внезапно да се затвори, когато изберете файл на PowerPoint на десктопа. За да решите този проблем, или актуализирайте до Windows XP Service Pack 3, или се консултирайте с местен търговец от списъка с контакти за проектор Epson.
☛ [Списък с контакти за проектор Epson](#)
- В Windows 2000 не можете да изберете **Конвертиране на файловете без възпроизвеждане на слайдшоу** от Режим на конвертиране.
- Ако кой да е прозорец, като Диспечер на задачи в Windows, е бил отворен, първо го затворете и след това извършете конвертирането.

Ограничения относно PowerPoint

- Когато извършвате опростено конвертиране чрез PowerPoint 2007 Service Pack 1, след конвертирането е възможно част от изображенията да се показват в черно. Този проблем може да бъде решен след актуализиране до PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Ефектите за продължително възпроизвеждане, зададени в PowerPoint, не могат да се конвертират. За продължително възпроизвеждане на файл, задайте настройката **Продължително възпроизвеждане** в EasyMP Slide Converter.
☛ "Конвертиране на файл на PowerPoint" [стр.7](#)
- Когато се конвертира файл на PowerPoint, в който смяната на слайдовете или стартирането на анимациите се извършва автоматично, той може да не се покаже или да не се възпроизвежда правилно след конвертирането.

- В PowerPoint 2002 или PowerPoint 2003 някои обекти от слайдшоуто могат да не се покажат правилно или част от изображенията могат да се покажат в черно след конвертиране.
- Ако използвате Windows Vista или Windows 7, PowerPoint 2002 не се поддържа.
- Не може да се конвертира аудио и филми във файлове на PowerPoint или анимации, като например PowerPoint Game.

Ограничения относно разделителната способност

- Ако разделителната способност за използвания компютър няма настройки за 1280x800 или 1280x768 и е избрано **Възпроизвеждане на слайдшоу и конвертиране на файловете**, не можете да изберете WXGA за разделителна способност на проектора.

Други ограничения

- Ефекти, зададени за първия слайд, не могат да бъдат конвертирани, независимо от Режима на конвертиране.
- Когато е избрано **Конвертиране на файловете без възпроизвеждане на слайдшоу**, ефектите при превключване на екрана не могат да бъдат конвертирани.
- Приложения, които използват част от DirectX функции, може да не работят правилно.

Съобщение за грешка при пуск на EasyMP Slide Converter

Съобщения за грешка	Решение
Приложението не може да се използва с версията на операционната ви система. Актуализирайте операционната си система до необходимата версия.	EasyMP Slide Converter не може да бъде инсталиран с използваната ОС. Инсталирайте с поддържана ОС. ☛ "Изисквания за софтуера" стр.5
За да може да се използва EasyMP Slide Converter, е необходима PowerPoint® 2002 или по-нова версия.	Преинсталирайте EasyMP Slide Converter след инсталиране на PowerPoint 2002 или по-нова версия. ☛ "Инсталиране на софтуера" стр.5
Затворете PowerPoint®. След това конвертирайте файла.	Когато е отворен PowerPoint, процесът на конвертиране е възможно да не бъде извършен нормално. Затворете PowerPoint, след това конвертирайте файла.
Файлът не може да бъде запазен в посоченото местоположение. Изберете друго местоположение и опитайте отново.	Има случаи, когато не може да съхраните файл, тъй като например нямате права на достъп за запис за избраната папка. Изберете друго местоположение и опитайте отново.
Файлът не може да бъде копиран в посоченото местоположение. Изберете друго местоположение и опитайте отново.	
В посоченото местоположение няма достатъчно свободно пространство. Изберете друго местоположение и опитайте отново.	На посоченото устройство няма достатъчно пространство за съхраняване на файла. Осигурете място в устройството, така че файлът да може да се съхрани, като изтриете ненужните файлове.
Файлът не може да бъде копиран, тъй като в посоченото устройство няма достатъчно свободно пространство.	На посоченото устройство няма достатъчно свободно пространство за трансфер на сценария. Осигурете място в устройството, така че сценарият да може да бъде изпратен, като изтриете ненужните файлове.
Файлът не може да бъде запазен в посоченото местоположение, тъй като няма достатъчно свободно пространство.	На посоченото устройство няма достатъчно свободно пространство за задаване на автоматично стартиране. Осигурете свободно място, така че файлът да може да бъде записан, като изтриете ненужните файлове.

Проблеми, касаещи EasyMP Slide Converter

Конвертиране в FSE не се извежда чрез щракване с десен бутон върху менюто на PowerPoint.

Проверка	Решение
Беше ли инсталиран PowerPoint след инсталирането на EasyMP Slide Converter?	Менюто не може да се изведе, ако PowerPoint е инсталиран след инсталирането на EasyMP Slide Converter. Преинсталирайте EasyMP Slide Converter.

Не може да се конвертира в сценарий.

Проверка	Решение
PowerPoint стартиран ли е?	Затворете PowerPoint преди стартиране на конвертирането. Също така, не стартирайте PowerPoint по време на конвертиране.
Слайдове или Шоу по избор било ли е зададено на Преглед на слайд?	Не можете да извършвате конвертиране, когато Слайдове или Шоу по избор е зададено на Преглед на слайд. Изберете Всички за Преглед на слайд.

Сценариите не се възпроизвеждат.

Проверка	Решение
Избрана ли е правилната разделителна способност?	Когато разделителната способност на проектора е такава, че прожектираният сценарий е тип XGA, не могат да бъдат възпроизведени сценарии, за които са били зададени WXGA (1280 x 800 точки). Прожектиране след конвертиране на файл на PowerPoint към файл сценарий XGA (1024 x 768 точки).

Всички права запазени. Никоя част от това издание не може да се възпроизвежда, съхранява в система за извличане на данни, или прехвърля под каквато и да било форма, електронно, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на използването на информацията, съдържаща се в настоящото издание. Не се поема и никаква отговорност за щети, възникнали в резултат от употребата на информацията, съдържаща се в настоящото издание.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните филиали и клонове не носят отговорност пред купувача на този продукт или трети страни за щети, загуби, разходи или разноси, възникнали за купувача или трети страни в резултат от: злоупотреба, злоупотреба или неправилна употреба на продукта или неупълномощени модификации, поправки или промени на продукта, или (с изключение на САЩ) неуспех да се спазват стриктно инструкциите за работа и поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за никакви щети или проблеми, възникнали от използването на опции или консумативи освен тези, които са означени от Seiko Epson Corporation като Оригинални продукти на Epson или Одобрени от Epson продукти.

Съдържанието на това ръководство може да се променя или актуализира без предупреждение.

Илюстрациите в това ръководство и реалният проектор може да се различават.

В това ръководство операционните системи, които са дадени по-горе, са наричани "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" и "Windows 7". Освен това общият термин Windows може да бъде използван, за да се обозначат Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7 и многовариантни версии на Windows могат да бъдат наречени например Windows 2000/XP/Vista, като се пропусне обозначението Windows.

Общо уведомление

IBM, DOS/V и XGA са търговски марки или регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, WindowsNT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Другите имена на продукти, използвани в настоящата документация, са използвани само за идентификация и може да са търговски марки на съответните си притежатели. Epson не претендира за никакви права върху тези марки.

Авторски права върху софтуер:

Този продукт работи със свободен софтуер, както и със софтуер, върху който компанията държи права.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900BG

За обозначения

Операционна система Microsoft® Windows® 2000

Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional

Операционна система Microsoft® Windows® XP Home Edition

Операционна система Microsoft® Windows Vista®

Операционна система Microsoft® Windows® 7

A		П	
Автоматично стартиране	12	Предварителен преглед	7, 9, 12
B		Продължително възпроизвеждане	13
Време за преход при анимация	14	P	
Д		Разделителна способност на прожектора	14
Деинсталиране	16	Разширени	14
E		Редактиране на автоматично стартиране	7, 12
Екрана "Задаване"	13	Режим на конвертиране	14
З		C	
Запазване в	13	След като конвертирате файл, копирайте го в паметта.	14
И		Списък с файлове	13
Избор на място за копиране	9	Списък с файлове за автоматично стартиране	13
Инсталиране	5	y	
K		Устройство	13
Конвертиране в FSE	10	Φ	
Конвертиране до сценарий	8, 10	Файлов формат	4
Копиране в паметта	12		
O			
Образ	14		
Основен екран	7		
Отстраняване на неизправности	18		