

EPSON

Multimedia Projector EB-1775W/1770W/1760W/1750

Vybrat jazyk

Symbols, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Odstraňování Problémů

Prohlížení této příručky

Glosář

Uložení této příručky do počítače

Uživatelská příručka

- **Funkce Projektoru**
- **Názvy Součástí a Funkce**
- **Příprava projektoru**
- **Základní použití**
- **Užitečné Funkce**
- **Nabídka Konfigurace**
- **Údržba**
- **Příloha**

Návody na použití

V těchto příručkách je vysvětlen způsob používání poskytnutého softwaru za účelem zefektivnění vašich meetingů nebo prezentací.

Pokyny k použití aplikace EasyMP Network Projection naleznete v následující příručce (jen EB-1775W/1770W/1760W):

🖱 [EasyMP Network Projection - Návod na použití](#)

Pokyny k použití aplikace EasyMP Slide Converter naleznete v následující příručce:

🖱 [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

Bezpečnostní pokyny

V této příručce se vysvětluje bezpečné použití projektoru. Pečlivě čtěte tyto poznámky před použitím projektoru.

Příručka pro podporu a servis

V této příručce jsou uvedené informace o podpoře a servisu projektoru.

🖱 [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)

EasyMP Monitor

Použitím aplikace EasyMP Monitor lze centrálně ovládat více projektorů Epson z počítače prostřednictvím sítě. Software EasyMP Monitor a Návod k použití k této aplikaci můžete stáhnout z následující webové stránky.
<http://www.epson.com/>