

EPSON

Multimedia Projector

EB-G5750WU/G5450WU

Vybrat jazyk

Symbols, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Odstraňování Problémů

Prohlížení této příručky

Glosář

Uložení této příručky do počítače

Uživatelská příručka

- **Názvy součástí a funkce**
- **Užitečné Funkce**
- **Konfigurační Nabídka**
- **Údržba**
- **Instalace a připojení**

Návod na použití

Použití softwaru z dodaného disku CD-ROM se softwarem pro projektor Epson

- ☛ [EasyMP Network Projection - Návod na použití](#)
- ☛ [EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití](#)
- ☛ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

Použití funkce PC Free spolu s projektorem

- ☛ [Návod k použití aplikace PC Free](#)

Bezpečnostní pokyny

Zde se vysvětluje, jak lze tuto jednotku používat bezpečně. Před použitím této jednotky si pečlivě prostudujte tyto pokyny.

Příručka pro podporu a servis

Zde jsou vysvětleny všechny informace potřebné pro podporu a servis této jednotky.

- ☛ [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor je aplikace, která umožňuje centrální ovládání více projektorů Epson přes síť. Software a příručku lze stáhnout z níže uvedeného webu.

<http://www.epson.com>