



**Multimedia Projector**

# **Návod k použití aplikace PC Free**

## Souhrn aplikace PC Free

<b>Co lze dělat s aplikací PC Free</b>	<b>4</b>
Příklady aplikace PC Free	4
Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free	4
Podporovaná filmová data	5

## Používání aplikace PC Free

<b>Používání aplikace PC Free</b>	<b>7</b>
Spuštění a ukončení aplikace PC Free	7
Spuštění aplikace PC Free	7
Ukončení aplikace PC Free	9
Základní používání aplikace PC Free	9
Otáčení snímku	9
<b>Promítání souborů vytvořených s aplikací PowerPoint</b>	<b>11</b>
Přehrávání scénáře	11
Operace při přehrávání scénářů	11
<b>Promítání souborů snímků a filmů</b>	<b>12</b>
Promítání filmů a snímků	12
Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)	13
Nastavení fungování prezentace	14

## Příloha

<b>Odstraňování problémů</b>	<b>16</b>
<b>Ostatní funkce</b>	<b>17</b>
Základní úpravy scénáře (soubor SIT)	17
Registrace digitálního certifikátu pro projektor	19
Digitální certifikáty, které lze registrovat	19
Registrace klientského certifikátu	19
Registrace certifikátu CA	20

<b>Obecné poznámky</b>	<b>21</b>
------------------------	-----------

Obecná poznámka:	21
------------------	----

<b>Rejstřík</b>	<b>22</b>
-----------------	-----------




## **Souhrn aplikace PC Free**

Pomocí aplikace PC Free můžete přímo promítat soubory uložené na paměťovém zařízení USB nebo v digitálním fotoaparátu připojeném k projektoru.

## Příklady aplikace PC Free

Promítání snímků a filmů uložených na paměťovém zařízení USB




Pomocí aplikace PC Free můžete promítat jednotlivé filmové nebo obrázkové soubory nebo řadu souborů po sobě ve formě prezentace.

☛ "Promítání souborů snímků a filmů" [s.12](#)

☛ "Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)" [s.13](#)

Promítání prezentace aplikace PowerPoint bez připojení k počítači



Pokud převedete soubor aplikace PowerPoint na formát, který lze promítat pomocí aplikace PC Free, a uložíte soubor na paměťové zařízení USB, můžete promítnout prezentaci aplikace PowerPoint bez připojení k počítači.

☛ "Promítání souborů vytvořených s aplikací PowerPoint" [s.11](#)

Soubory aplikace PowerPoint lze jednoduše převést pomocí dodaného softwaru EasyMP Slide Converter.

☛ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

## Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free

Typ	Typ souboru (přípona)	Poznámky
Soubor scénáře	.fse .sit*	Toto je formát souboru, který lze přehrát pomocí aplikace PC Free. Soubory aplikace PowerPoint lze převést do tohoto formátu pomocí aplikace EasyMP Slide Converter. V této příručce jsou tyto soubory pojmenovány jako scénáře.

Typ	Typ souboru (přípona)	Poznámky
Snímek	.jpg	Následující položky nelze promítat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snímky s vyšším rozlišením než 8 192 x 8 192</li> <li>• Snímky s větší velikostí souboru než 12 MB</li> <li>• Soubory s příponou ".jpeg"</li> <li>• Formáty barevného režimu CMYK</li> <li>• Progresivní formáty</li> </ul> Pokud je nastavena příliš vysoká komprimace, snímek nemusí být promítnut jasně.
	.bmp	Nelze promítat snímky s rozlišením vyšším než 1280 x 800.
	.gif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelze promítat snímky s vyšším rozlišením než 1280 x 800.</li> <li>• Nelze promítat animované soubory GIF.</li> </ul>
	.png	Nelze promítat snímky s rozlišením vyšším než 1280 x 800.

\* Můžete také promítat scénáře (soubory SIT) vytvořené pomocí aplikací EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 dodaných pro jiné projektory.

### Podporovaná filmová data

Soubor Typ (přípona)	Film Kodek	Kodek zvuku	Kvalita záznamu
.mpg*	MPEG-2	MPEG-1 Layer1/2 Lze přehrávat obsahy souborů formátu MPEG bez zvuku. Lineární zvuk PCM a formáty AC-3 nelze přehrávat.	Nejvyšší snímková frekvence: 30 sn./s Maximální rozlišení: 720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)

Soubor Typ (přípona)	Film Kodek	Kodek zvuku	Kvalita záznamu
.mp4*	MPEG-4 ASP MPEG-4 AVC	MPEG-4 AAC-LC	
.wmv	WMV8	WMA	
.asf	WMV9		

\* Soubory s příponou .mpeg nelze promítat.



- Paměťová zařízení USB, která obsahují bezpečnostní funkce, někdy nelze použít.
- Soubory, na které je aplikován systém DRM (Digital Rights Management), nelze promítat.
- Pokud při přehrávání filmů (při přenosu s vyššími přenosovými rychlostmi) použijete úložné zařízení USB s pomalou přístupovou rychlostí, nemusí se soubory filmů přehrávat správně nebo může zvuk přeskakovat, případně nemusí být vůbec k dispozici.
- Projektor nepodporuje média naformátovaná v některých systémech souborů. Pokud máte při promítání potíže, použijte média naformátovaná v systému Windows.
- Naformátujte média se systémem souborů FAT16/32.



## **Používání aplikace PC Free**

## Spuštění a ukončení aplikace PC Free

### Spuštění aplikace PC Free


#### Postup

#### 1 Přepněte promítání na rozhraní USB.

☞ *Uživatelská příručka "Přepnutí na cílový obraz pomocí dálkového ovladače"*

#### 2 Připojte paměťové zařízení USB nebo digitální fotoaparát k portu USB (type A) na projektoru.


Při připojení digitálního fotoaparátu použijte USB kabel dodaný s fotoaparátem nebo specifikovaný USB kabel.





### Upozornění









- Používáte-li rozbočovač USB, nemusí připojení fungovat správně. Zařízení jako digitální fotoaparáty a paměťová zařízení USB připojujte k projektoru přímo.
- Pokud chcete připojit a používat pevný disk s rozhraním USB, nezapomeňte použít napájecí adaptér dodaný s pevným diskem.
- Při připojení digitálního fotoaparátu nebo pevného disku použijte USB kabel dodaný se zařízením nebo specifikovaný USB kabel.
- Použijte USB kabel kratší než 3 m. Pokud délka kabelu překročí 3 m, aplikace PC Free nemusí fungovat správně.

#### 3 Aplikace PC Free se spustí a zobrazí se seznam souborů.



Soubory JPEG a MPEG se zobrazí jako miniatury (obsahy souborů se zobrazí jako malé obrázky). Scénáře (soubory FSE a SIT) se zobrazí jako miniatury, jako první obrázek v prezentaci. Ostatní soubory nebo složky se zobrazí jako ikony, jak je uvedeno v následující tabulce.


Ikona	Soubor	Ikona	Soubor
	Soubory FSE*		Soubory SIT*

Ikona	Soubor	Ikona	Soubor
	Soubory JPEG*		Soubor MPEG
	Soubory BMP		Soubory WMV
	Soubory GIF		Soubory PFX (klientský certifikát)
	Soubory PNG		Soubory CER (Certifikát CA)

\* Pokud nelze zobrazit miniaturu, je zobrazena ikona.



- Je-li pro scénář nastaveno automatické spouštění, přehrává se automaticky s nejvyšší prioritou nad jinými zdroji vstupu. Pokud chcete zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko [Esc] na dálkovém ovladači. [s.11](#)
- Paměťovou kartu lze také připojit k projektoru pomocí USB čtečky karet. Některé čtečky karet ale nemusí být kompatibilní.
- Pokud je zobrazena následující obrazovka (obrazovka Vyberte disk), pomocí tlačítka [⊙] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [↖/↗], [↙/↘], [⏪/⏩] a [⏴/⏵] na ovládacím panelu vyberte jednotku, kterou chcete použít, a potom stiskněte tlačítko [Enter].



- Chcete-li zobrazit obrazovku Vyberte disk, umístěte kurzor na položku **Vyberte disk** v horní polovině obrazovky se seznamem souborů a potom stiskněte tlačítko [Enter].
- Projektor dokáže rozpoznat najednou až osm médií.



## Ukončení aplikace PC Free

### Postup

#### 1 Pokud přehráváte soubor, ukončete přehrávání.

Ukončení přehrávání filmu nebo snímku ➡ s.12

Ukončení přehrávání scénáře ➡ s.11

Ukončení prezentace ➡ s.13

#### 2 Odpojte zařízení USB od projektoru.

V případě digitálních fotoaparátů, pevných disků atd. vypněte napájení zařízení a potom je odpojte.

### Upozornění

Neodpojujte zařízení USB od projektoru, když se k němu přistupuje.

## Základní používání aplikace PC Free

Dále jsou popsány postupy pro přehrávání snímků, filmů a scénářů, používání aplikace PC Free a postupy pro promítání.

### Postup

#### 1 Stisknutím tlačítka [⊙] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [↶/↷], [↵/↴], [⏮/⏭] a [⏪/⏩] na ovládacím panelu umístěte kurzor na soubor nebo složku, kterou chcete otevřít.



1 Kurzor



Pokud na aktuální obrazovce nelze zobrazit všechny soubory a složky, stiskněte tlačítko [Page] (⏴) nebo umístěte kurzor na možnost **Další strana** v dolní části obrazovky a stiskněte tlačítko [Enter]. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko [Page] (⏵) nebo umístěte kurzor na možnost **Předchozí strana** v horní části obrazovky a stiskněte tlačítko [Enter].

#### 2

#### Stiskněte tlačítko [Enter].

Zobrazí se vybraný snímek.

Pokud je vybrána složka, zobrazí se soubory ve vybrané složce.

Vybráním možnosti **Zpět nahoru** na otevřené obrazovce a stisknutím tlačítka [Enter] se vrátíte na předchozí obrazovku.


## Otáčení snímku

Při promítání obrázkového souboru s aplikací PC Free můžete snímek otáčet po 90 stupních.



## Postup

**Snímek otočíte stisknutím tlačítka [⌂] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [↶/↷] a [↵/↴] na ovládacím panelu.**

Pomocí dálkového ovladače



Pomocí ovládacího panelu



Chcete-li s aplikací PC Free promítat soubor aplikace PowerPoint, převedte jej na soubor FSE nebo SIT pomocí dodaného softwaru EasyMP Slide Converter. ➡ [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)

V této příručce jsou převedené soubory pojmenované jako scénáře.

Tato kapitola popisuje způsob přehrávání scénářů uložených v úložném zařízení USB a operace během přehrávání scénáře.


## Přehrávání scénáře

### Postup

- 1 Spustíte aplikaci PC Free.** ➡ [s.7](#)  
Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
- 2 Stisknutím tlačítka [◂] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [◂/◃], [◂/◃], [◂/◃] a [◂/◃] na ovládacím panelu umístíte kurzor na cílový scénář.**
- 3 Stisknete tlačítko [Enter].**  
Je zahájeno přehrávání.

## Operace při přehrávání scénářů

V průběhu přehrávání scénáře je možné provádět pomocí dálkového ovládání následující operace.



- 1** Zobrazení předchozího snímku u souboru FSE.
- 2** Zobrazení dalšího snímku u souboru FSE.
- 3** Zobrazení dalšího objektu nebo snímku.
- 4** Zobrazení předchozího snímku.
- 5** Zobrazení dalšího snímku.
- 6** Zobrazení dalšího objektu nebo snímku.
- 7** Zobrazení předchozího objektu nebo snímku.

Chcete-li ukončit přehrávání scénáře, stisknete tlačítko [Esc]. Na obrazovce, která se objeví, vyberte volbu Konec a stisknete tlačítko [Enter].



Při promítání scénáře nebo snímku můžete použít následující funkci.

Zmrazit ➡ [Uživatelská příručka "Pozastavení obrazu \(funkce Zmrazit\)"](#)

Vypnout A/V ➡ [Uživatelská příručka "Dočasné vypnutí obrazu a zvuku \(funkce Vypnout A/V\)"](#)

E-Zoom ➡ [Uživatelská příručka "Zvětšení části obrazu \(E-Zoom\)"](#)

Snímky a filmy uložené na paměťovém zařízení USB a snímky v digitálním fotoaparátu lze promítat pomocí aplikace PC Free jedním ze dvou následujících způsobů.

- Promítání vybraných snímků a filmů  
Toto je funkce pro promítání jednotlivých souborů.
- Postupné promítání všech souborů snímků a filmů ve složce (Prezentace)  
Toto je funkce pro postupné promítání obsahu souborů složky (jednoho souboru po druhém).

## Upozornění

*K úložnému zařízení USB je během přehrávání souborů filmů často přistupováno. Nyní neodpojujte paměťové zařízení USB. Aplikace PC Free nemusí fungovat správně.*



3


**Stiskněte tlačítko [Enter].**

Snímek nebo film se začne přehrávat.



## Promítání filmů a snímků

### Postup

- 1 **Spustíte aplikaci PC Free.**  **s.7**  
Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
- 2 **Stisknutím tlačítka [Enter] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [F5/ F6], [F7/ F8], [F9/ F10] a [F11/ F12] na ovládacím panelu umístíte kurzor na obrázek nebo film, který chcete promítnout.**


4

**Přehrávání můžete ukončit provedením jednoho z následujících kroků.**

Po ukončení přehrávání se zobrazí seznam souborů.

- Při promítání statických snímků: Stiskněte tlačítko [Esc].
- Při promítání filmů: Stiskněte tlačítko [Esc]. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost **Odej** a potom stiskněte tlačítko [Enter].




- Při promítání snímků lze snímky otáčet.  s.9
- Během přehrávání souborů filmů můžete dálkovým ovládáním provádět následující operace.  
Rychlý posun vpřed: Stiskněte tlačítko [⏮] ve směru [▶].  
Rychlý posun zpět: Stiskněte tlačítko [⏭] ve směru [◀].  
Pozastavení: Stiskněte tlačítko [⏸] ve směru [▼].  
K dispozici jsou tři rychlosti rychlého posuvu dopředu/zpět a rychlost se změní po každém stisknutí tlačítka.  
Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko [Enter].  
Během rychlého posuvu dopředu, posuvu zpět nebo pozastavení není slyšet žádný zvuk.

## Postupné promítání snímků ve složce (Prezentace)

Soubory snímků a filmů ve složce můžete promítat postupně, jeden po druhém. Tato funkce se nazývá Prezentace. Funkci Prezentace můžete použít následujícím způsobem.



Můžete nastavit podmínky zobrazení, jako je opakované promítnutí a přidání efektů při přechodu mezi soubory. Chcete-li při používání funkce Prezentace vyměňovat filmové a obrázkové soubory automaticky, nastavte možnost **Doba přepnutí obrazovky** v nabídce PC Free Volba na jinou hodnotu než **Ne**. Výchozí nastavení je **Ne**.  "Nastavení fungování prezentace" s.14

### Postup

1

**Spustíte aplikaci PC Free.**  s.7

Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.


2


**Stisknutím tlačítka [⏮] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [◀/▶], [◀/▶], [⏮/⏭] a [⏮/▶] na ovládacím panelu umístíte kurzor na složku, kterou chcete použít pro funkci Prezentace, a stiskněte tlačítko [Enter].**

3

**Na obrazovce se seznamem souborů vyberte možnost Prezentace a potom stiskněte tlačítko [Enter].**

Je spuštěna Prezentace, přičemž soubory snímků a filmů ve složce budou automaticky postupně promítány, jeden po druhém.

Po promítnutí posledního souboru se automaticky zobrazí seznam souborů. Pokud jste nastavili možnost **Nepřetržitě přehrávání** v nabídce Volba na hodnotu **Zapnuto**, při dosažení konce začne promítání znovu od začátku.  "Nastavení fungování prezentace" s.14

Při promítání Prezentace můžete pokračovat na další obrazovku, vrátit se na předchozí obrazovku nebo zastavit přehrávání – stejně jako v případě scénáře.  "Operace při přehrávání scénářů" s.11



- Pokud je možnost **Doba přepnutí obrazovky** v nabídce **Volba** nastavena na hodnotu **Ne**, soubory se při spuštění prezentace nevyměňují automaticky. Stisknutím tlačítka [Enter] nebo tlačítka [Page] (⏏) na dálkovém ovladači můžete pokračovat k dalšímu souboru.
- Chcete-li ukončit přehrávání prezentace, stiskněte tlačítko [Esc]. Na zobrazené obrazovce se zprávou vyberte možnost **Odej** a potom stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavení fungování prezentace

Pořadí přehrávání souborů a způsob fungování prezentace můžete nastavit v nabídce **Volba**.

Postup

- 1 **Umístěte kurzor na položku "Volba" ve spodní části obrazovky se seznamem souborů a stiskněte tlačítko [Enter].**
- 2 **V zobrazené nabídce **Volba** nastavte jednotlivé možnosti.**  
Nastavení aktivujte umístěním kurzoru na cílovou položku a stisknutím tlačítka [Enter].  
Níže je uveden popis položek.




<b>Pořadí přehrávání</b>	Můžete nastavit pořadí, ve kterém budou soubory přehrány. Soubory lze seřadit pomocí možnosti <b>Podle názvu</b> nebo <b>Podle data</b> .
<b>Nepřetržité přehrávání</b>	Můžete nastavit, zda se má Prezentace opakovat.
<b>Doba přepnutí obrazovky</b>	Můžete nastavit dobu, po kterou mají být v průběhu Prezentace zobrazeny jednotlivé soubory. Můžete zvolit nastavení <b>Ne</b> (0) až 60 sekund. Když nastavíte <b>Ne</b> , je automatické přehrávání zakázáno.
<b>Efekt</b>	Lze nastavit efekty použité při výměně snímků.




- Stisknutím tlačítka [⏏] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [↶/↷], [↵/↴], [⏏/⏏] a [⏏/⏏] na ovládacím panelu umístěte kurzor na možnost "OK" a potom stiskněte tlačítko [Enter].**  
Nastavení se použije.  
Pokud nechcete použít nastavení, umístěte kurzor na možnost **Zrušit** a stiskněte tlačítko [Enter].





# Příloha

Pokud máte při přehrávání scénáře potíže, vyhledejte informace v následujícím návodu.  [EasyMP Slide Converter - Návod na použití](#)



## Nelze přehrát nebo zobrazit soubory v aplikaci PC Free

Zkontrolujte	Náprava
Snažíte se přehrát soubor ve formátu, který není aplikací PC Free podporován?	Informace o souborech, které lze přehrát v aplikaci PC Free  "Specifikace souborů, které lze promítat pomocí aplikace PC Free" <a href="#">s.4</a>
Používáte úložné zařízení USB, které zahrnuje bezpečnostní funkce?	S tímto projektorem někdy nelze použít paměťová zařízení USB obsahující bezpečnostní funkce a některá další paměťová zařízení USB. Uložte soubor na jiné paměťové zařízení USB.
Používáte pevný disk USB nebo čtečku karet USB?	Některé běžně dostupné pevné disky USB nebo čtečky karet USB nemusí být kompatibilní.

## Nelze vyměnit snímek.

Zkontrolujte	Náprava
Jsou volby prezentace správně nastaveny? <b>Pouze při používání funkce Prezentace</b>	Pokud je možnost <b>Doba přepnutí obrazovky</b> v nabídce Volba nastavena na hodnotu <b>Ne</b> , snímky je nutné vyměňovat po jednom a ručně. Pokud chcete vyměňovat snímky automaticky, změňte nastavení na jinou hodnotu než <b>Ne</b> .  <a href="#">s.14</a>
Je soubor nastaven tak, aby v aplikaci PowerPoint automaticky vyměňoval snímky? <b>Pouze při promítání scénářů</b>	Chcete-li snímky vyměňovat automaticky, před převodem souboru aplikace PowerPoint na scénář nastavte soubor tak, aby automaticky vyměňoval snímky.  <a href="#">EasyMP Slide Converter - Návod na použití</a>

## Skrytí nabídek v horní a dolní části obrazovky

Zkontrolujte	Náprava
Přehráváte jednotlivý snímek nebo film?	Nabídky nebudou zobrazeny, pokud je použita funkce Prezentace.  <a href="#">s.13</a> Pokud nechcete snímky vyměňovat automaticky, nastavte možnost <b>Doba přepnutí obrazovky</b> v nabídce Volba na hodnotu <b>Ne</b> .  <a href="#">s.14</a>



## Základní úpravy scénáře (soubor SIT)

V případě souborů SIT převedených pomocí funkce **Provést zjednodušený převod** v aplikaci EasyMP Slide Converter je možné změnit pořadí, ve kterém jsou promítány snímky, a u jednotlivých snímků lze nastavit, zda mají být zobrazeny či nikoli.




Základní úpravy nelze provádět u souborů FSE.

### Postup

**1** Stisknutím tlačítka [⌘] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [↶/↷], [↵/↴], [↶/↷] a [↵/↴] na ovládacím panelu umístíte kurzor na soubor SIT, který chcete upravit, a potom stisknete tlačítko [Esc].

**2** V zobrazené nabídce vyberte možnost "Upravit scénář" a potom stisknete tlačítko [Enter].




**3**

Umístíte kurzor na požadovaný snímek a stisknete tlačítko [Esc].

Zobrazí se podnabídka.


Pomocí možnosti **Přesunout soubory** změňte pořadí snímků a pomocí možnosti **Zobrazit/skrýt** nastavte zobrazení nebo skrytí souborů. Potom stisknete tlačítko [Enter].

Pokud zvolíte možnost **Přesunout soubory**, přejděte ke kroku 4. Pokud zvolíte možnost **Zobrazit/skrýt**, přejděte ke kroku 5.



**4**

Přesuňte kurzor na požadované místo a potom stisknete tlačítko [Enter].



- ① Snímek, který chcete přesunout
- ② Kurzor na cílovém místě

5

**Jakmile dokončíte úpravy, umístěte kurzor na možnost "Odej" v horní části obrazovky a potom stiskněte tlačítko [Enter].**

Upravovaný obsah lze zpřístupnit pouze tehdy, když je úložné zařízení USB připojeno k projektoru.

## Registrace digitálního certifikátu pro projektor

Je-li v nabídce projektoru Sít nastavena volba Zabezpečení na EAP-TLS, je k ověření zapotřebí zaregistrovat klientský certifikát a certifikát CA do projektoru.

V této sekci je popsáno, jak lze pomocí aplikace PC Free registrovat v projektoru digitální certifikát uložený na paměťovém zařízení USB.







### Digitální certifikáty, které lze registrovat


Pro projektor lze zaregistrovat pouze jednu sadu klientského certifikátu a certifikátu CA. Jestliže zaregistrujete jiný digitální certifikát, předchozí certifikát bude přepsán.

Typ	Přípona	Poznámky
Klientský certifikát	.pfx	Certifikáty bez hesel (NULL) nelze použít.
Certifikát CA	.cer	Certifikáty kódované v binárním formátu (DER). Certifikáty kódované ve formátu base64 nelze použít.

### Registrace klientského certifikátu


#### Postup

- 1 Připojte k projektoru paměťové zařízení USB, na kterém je uložen digitální certifikát, a spusťte aplikaci PC Free.  [s.7](#)  
Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.
- 2 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo tlačítek , ,  a  na ovládacím panelu umístěte kurzor na ikonu klientského certifikátu (soubor PFX), a potom stiskněte tlačítko [Esc].




3

Ze zobrazené nabídky vyberte volbu "Digitální certifikát" a stiskněte tlačítko [Enter]. Zobrazí se následující obrazovka.



4

Pomocí softwarové klávesnice zadejte heslo. (Můžete zadat až 32 jednobajtových alfanumerických znaků.)  [Uživatelská příručka "Použití softwarové klávesnice"](#)

- 5 Jakmile se zobrazí informace o certifikátu, zkontrolujte jejich správnost, umístěte kurzor na tlačítko "OK" a stiskněte tlačítko [Enter].

Když se zobrazí zpráva "Importován digitální certifikát.", registrace je dokončena.


## Registrace certifikátu CA

### Postup

- 1 Připojte k projektoru paměťové zařízení USB, na kterém je uložen digitální certifikát, a spusťte aplikaci PC Free. ➡ s.7

Zobrazí se obrazovka se seznamem souborů.

- 2 Stisknutím tlačítka [F5] na dálkovém ovladači nebo tlačítek [↖/↗], [↙/↘], [↵/↶] a [↵/↷] na ovládacím panelu umístěte kurzor na ikonu certifikátu CA (soubor CER), a potom stiskněte tlačítko [Esc].



- 3 Ze zobrazené nabídky vyberte "Certifikát CA" a stiskněte tlačítko [Enter].

- 4 Jakmile se zobrazí informace o certifikátu, zkontrolujte jejich správnost, umístěte kurzor na tlačítko "OK" a stiskněte tlačítko [Enter].

Zobrazí se hlášení "Získán certifikát CA. Restartovat.". Registrace je dokončena. Poté, co restartujete projektor stisknutím tlačítka [Enter], certifikát se ověří. Pokud je ověření úspěšné, při přepnutí vstupního zdroje na možnost LAN bude na pohotovostní obrazovce LAN zobrazena IP adresa.

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Obrázky v této příručce a skutečný projektor se mohou lišit.

---

## Obecná poznámka:

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

## Autorská práva související se softwarem:

Tento produkt využívá volný software a také software, na který drží práva tato společnost.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

<b>A</b>		<b>M</b>		<b>Z</b>	
asf .....	5	mp4 .....	5	Zpět nahoru .....	9
		mpg .....	5		
<b>B</b>		<b>N</b>			
bmp .....	5	Nepřetržité přehrávání .....	14		
<b>C</b>		<b>O</b>			
Certifikát CA .....	20	Obrazovka se seznamem souborů .....	7		
<b>D</b>		Odej .....	18		
Digitální certifikát .....	19	<b>P</b>			
Doba přepnutí obrazovky .....	14	png .....	5		
<b>E</b>		Pořadí přehrávání .....	14		
Efekt .....	14	Prezentace .....	13		
<b>F</b>		Přesunout soubory .....	17		
fse .....	4	<b>S</b>			
<b>G</b>		sit .....	4		
gif .....	5	<b>U</b>			
<b>J</b>		Upravit scénář .....	17		
jpg .....	5	<b>V</b>			
<b>K</b>		Volba .....	14		
Klientský certifikát .....	19	Vyberte disk .....	8		
		<b>W</b>			
		wmv .....	5		